

UZ801 LTE MiFi dongle — Habilitação automática do ADB (lado do host)

Dongles Qualcomm LTE MiFi baratos de ~\$10 (05c6:90b6, "Android"/UZ801, msm8916) inicializam em **modo RNDIS** com uma interface web em `http://192.168.100.1`. Ao acessar `http://192.168.100.1/usbdebug.html`, eles são convertidos para **modo ADB** (e já iniciam como root). Ref: <https://nickvsnetworking.com/adventures-with-a-10-lte-mifi-dongle/>

O passo de habilitação deve ser executado no **host USB** (o hipervisor Proxmox), porque apenas o host possui o link RNDIS para `192.168.100.1` — o agente de telefone OmniWeb executa no LXC não privilegiado (CT 102) e alcança o dongle apenas como um dispositivo USB uma vez que está em modo ADB. Portanto, esta automação é udev + systemd do lado do host, não código do agente.

Arquivos

- `mifi-adb-enable.sh` → `/usr/local/sbin/mifi-adb-enable.sh` (0755)
- `mifi-adb-enable.service` → `/etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service`
- `99-mifi-adb-autoenable.rules` → `/etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules`

```
sudo install -m0755 mifi-adb-enable.sh /usr/local/sbin/mifi-adb-  
enable.sh  
sudo install -m0644 mifi-adb-enable.service  
/etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service  
sudo install -m0644 99-mifi-adb-autoenable.rules  
/etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules  
sudo systemctl daemon-reload && sudo udevadm control --reload
```

Fluxo: dongle conectado (RNDIS) → udev é acionado → `mifi-adb-enable.service` → script ativa a iface RNDIS, faz curl em `usbdebug.html` → dongle reinicializa em modo ADB → reenumera com a interface ADB → a regra udev CT-102 (abaixo) entrega o nó para o contêiner → o `adb` do agente o vê. Na reenumeração em modo adb, o script é executado novamente, detecta a interface ADB (`ff/42/01`) e sai — sem loop.

Alteração udev de passthrough USB do CT-102 (REQUERIDO)

O VID Qualcomm do dongle `05c6` deve ser passado para o contêiner, e o grupo **deve ser plugdev (gid do host 100046)**, não root do contêiner, ou o adb do agente (usuário `omniweb-agent`, um membro do plugdev) não poderá abrir o nó. O mesmo se aplica às regras do telefone Android: elas eram `GROUP="100000"` (root do contêiner) que o agente não pode acessar — os dispositivos só funcionavam enquanto o adb mantinha o fd do tempo de enumeração e caíam em cada reenumeração. Corrigido para `GROUP="100046"`.

Em `/etc/udev/rules.d/99-ct102-android.rules`, todas as regras de telefone usam `OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"`, além do VID do dongle:

```
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6",  
OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", OWNER="100000",  
GROUP="100046", MODE="0660"
```


Essas alterações no host são aplicadas ao vivo no laboratório, mas devem ser codificadas no OmniCore ansible (papel de monitoramento/host) para que sobrevivam a uma reconstrução do host.

AMF: Função de Gerenciamento de Acesso e Mobilidade

O **AMF** é o ponto de ancoragem do plano de controle do núcleo 5G. Ele termina a sinalização **N1** para o UE e a associação **N2** (NGAP) para cada gNodeB. Ele gerencia o registro e a conexão: conecta UEs, mantém-nos acessíveis e os chama quando estão ociosos. Ele possui os **contextos de UE** (um por assinante registrado, indexado por SUPI) e as **associações gNB** (uma por rádio conectado, indexada pela associação SCTP). Ele seleciona o SMF para cada sessão PDU e retransmite solicitações de sessão entre o UE e o SMF. Quando um assinante está na rede, o AMF é o NF que sabe onde ele está e como alcançá-lo.

← Núcleo 5G

No painel



O painel do AMF abre com os quatro cartões de saúde padrão: **Saúde da API**, **Registro NRF** (se o AMF está atualmente registrado com o NRF), **Status NF** e **Licença**. Cada um faz uma consulta em um intervalo. Abaixo deles, ele mostra os dados que o AMF possui:

- **Lista de UEs:** cada contexto de UE que o AMF possui, indexado por SUPI, com seu estado de registro e conexão. Esta é a visão de "quem está conectado agora". Selecione um UE para abrir seu contexto detalhado. O AMF também pode listar as sessões PDU ativas de um UE por SUPI.
- **gNodeBs:** os rádios conectados, uma linha por associação SCTP. A tabela decodifica os valores NGAP brutos em **gNB-ID**, **TAC** (área de rastreamento), **PLMN** e **SST** (tipo de fatia/serviço). Um operador pode, portanto, confirmar quais células estão ativas e quais áreas de rastreamento e fatias elas atendem sem decodificar identificadores manualmente. Selecione uma linha para abrir o gNB detalhado por seu ID de associação SCTP.
- **Estatísticas:** os contadores ao vivo do AMF (UEs registradas, gNBs conectados e volumes de sinalização), para uma leitura rápida sobre carga

e atividade.

- **Modo de Manutenção:** se o AMF está em manutenção. Use-o para drenar ou manter um nó durante trabalhos planejados.
- **Configuração:** a configuração em tempo de execução que o serviço está usando atualmente.

Ações

O painel expõe ações para recuperar de estado preso. O painel confirma cada uma antes de executá-la, uma vez que elas limpam o estado ao vivo:

- **Limpar Todos os Contextos de UE** (em massa): remove todos os contextos de UE do AMF. Use-o como último recurso para recuperar um nó que mantém contextos obsoletos ou corrompidos. Cada UE afetada deve se registrar novamente.
- **Limpar Cache** (em massa): limpa o cache de descoberta de NF do AMF e os caches de UE. Use-o quando o AMF agir com dados de pares ou de pesquisa obsoletos, por exemplo, após um NF ter mudado ou se registrado novamente.
- **Desregistrar** (por UE): desregistra um único UE e limpa seu estado. Use-o para descartar o contexto de um assinante que não será limpo por conta própria, em vez de redefinir todo o nó.

Além dos botões do painel, a API OAM do AMF expõe controles de recuperação mais detalhados que um operador pode acessar através do proxy de backend:

- **Desconectar forçadamente um gNB:** derruba um único gNB por seu ID de associação SCTP. Use-o para limpar uma associação de rádio presa ou com mau funcionamento sem tocar nas outras.
- **Liberar forçadamente uma sessão PDU:** libera uma sessão PDU por seu identificador `supi:psi`. Use-o para descartar uma sessão que está presa do lado do AMF enquanto o UE permanece registrado.
- **Desregistrar ou chamar um UE:** força um UE a desregistrar, ou chama um UE ocioso para trazê-lo de volta à conexão. Use a chamada para testar a acessibilidade. Use a desregistrar forçada para expulsar um UE de forma limpa.

Operações

- **Diagnósticos em tempo de execução** (`/api/oam/diagnostics`): mostra diagnósticos de baixo nível para o serviço em execução.
- **Uso de recursos** (`/api/oam/resources`): relata o uso de memória, processo e agendador em tempo de execução para uma verificação de saúde no nó.
- **Pares** (`/api/oam/peers`): lista os URIs de pares NF configurados e descobertos e as associações SCTP atuais, para que um operador possa ver com quem o AMF se comunica.
- **Cache de descoberta NRF** (`/api/oam/nrf_discovery`): mostra o conteúdo do cache de descoberta: quais instâncias de NF o AMF aprendeu com o NRF.
- **Definir nível de log** (`/api/oam/log_level`): altera o nível de log em tempo de execução (um dos `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) para aumentar os detalhes enquanto você soluciona problemas.
- **Forçar re-registro NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): re-registra o AMF com o NRF. Use-o para recuperar um registro perdido ou obsoleto.

Relacionados

- **SMF: Função de Gerenciamento de Sessão**: o AMF seleciona o SMF e retransmite solicitações de sessão PDU para ele.
- **UDM: Gerenciamento de Dados Unificado**: os dados do assinante que o AMF usa durante o registro.
- **AUSF: Função de Servidor de Autenticação**: autentica o UE durante o registro em nome do AMF.
- **NSSF: Função de Seleção de Fatias de Rede**: resolve a seleção de fatias para o AMF.
- **← Núcleo 5G**: a visão geral de todos os painéis NF.

AUSF: Função do Servidor de Autenticação

O **AUSF** autentica assinantes em nome do AMF. Quando um UE se conecta, o AMF pede ao AUSF para executar 5G-AKA (ou EAP-AKA') para esse assinante. O AUSF trabalha com o **UDM** para obter o material da chave, deriva a chave âncora que retorna ao AMF e confirma o resultado da autenticação. Ele mantém uma sessão de autenticação ativa para cada autenticação em andamento ou estabelecida, para que um operador possa acompanhar seu progresso e resultado e, se necessário, encerrá-la.

← 5G Core

No painel

O painel do AUSF abre com os cartões de saúde padrão na parte superior (**Saúde da API**, **Registro NRF** (o AUSF está registrado no NRF?), **Status NF**, e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo. Abaixo deles estão as seções de dados do AUSF, lidas ao vivo de sua API OAM através do proxy OmniWeb:

- **Estatísticas:** os próprios contadores do AUSF (`AUSF Statistics`), que fornecem uma visão em tempo real da atividade de autenticação.
- **Sessões de autenticação ativas do AUSF:** a lista de sessões de autenticação que o AUSF atualmente mantém (`List Active AUSF Authentication Sessions`). Cada linha é identificada pelo seu identificador de sessão, para que um operador possa ver quais autenticações estão em andamento ou estabelecidas à primeira vista.

Ações

Ambas as ações limpam o estado de autenticação e pedem confirmação primeiro, uma vez que são destrutivas:

- **Limpar uma sessão de autenticação específica** (por linha): remove uma única sessão de autenticação pelo seu identificador. Use isso para descartar uma sessão presa ou obsoleta sem perturbar a autenticação de outros assinantes.
- **Limpar Todas as Sessões de Autenticação:** remove todas as sessões de autenticação que o AUSF mantém. Use isso para recuperar o AUSF de um estado preso generalizado. Cada assinante afetado re-autentica em sua próxima tentativa.

Operações

Controles OAM padrão disponíveis no AUSF:

- **Diagnósticos** (`/api/oam/diagnostics`): diagnósticos em tempo de execução para o serviço.
- **Recursos** (`/api/oam/resources`): o uso de recursos do serviço.

- **Forçar re-registro NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): faz o AUSF re-registrar-se no NRF, para se recuperar se seu registro estiver obsoleto.

Relacionados

- **AMF: Gerenciamento de Acesso e Mobilidade**: solicita autenticação do AUSF para cada UE que se conecta.
- **UDM: Gerenciamento de Dados Unificado**: fornece o material da chave que o AUSF usa para autenticar um assinante.
- **← 5G Core**: a visão geral do painel 5GC e os outros NFs.

BSF: Função de Suporte de Vinculação

O **BSF** registra e resolve a vinculação entre a sessão PDU de um UE e o PCF que a atende. Quando uma sessão é estabelecida, o BSF registra qual PCF está gerenciando a política para essa sessão, com base nos identificadores da sessão: o endereço IP do UE, o DNN e o S-NSSAI. Outros NFs e funções de aplicação consultam o BSF para descobrir o PCF correto para uma determinada sessão de UE, de modo que os pedidos de política cheguem ao PCF que já possui o contexto dessa sessão, em vez de um arbitrário. O BSF mantém uma vinculação por sessão PDU ativa e as expõe, juntamente com estatísticas resumidas, para monitoramento.

← 5G Core

No painel

O painel do BSF abre com os cartões de saúde padrão na parte superior (**Saúde da API**, **Registro do NRF** (o BSF está registrado no NRF?), **Status do NF**, e **Licença**), cada um consultando em um intervalo. Abaixo deles estão as seções de dados do BSF, lidas ao vivo de sua API OAM através do proxy OmniWeb:

- **Vinculações do PCF:** a lista de vinculações ativas que o BSF atualmente possui (`List all PCF bindings with binding ID, UE IP, DNN, S-NSSAI, PCF FQDN/IP`). Cada linha é identificada pelo seu ID de vinculação e mostra o endereço IP do UE, DNN e S-NSSAI que identificam a sessão, juntamente com o FQDN ou IP do PCF que a atende. Isso responde "qual PCF está gerenciando a política para esta sessão de UE?" à primeira vista. Selecione uma vinculação para abrir seus detalhes completos (`Get detailed PCF binding by binding ID`).
- **Estatísticas:** os próprios contadores do BSF (`BSF statistics: total bindings, bindings by DNN`), que fornecem uma visão em tempo real de quantas vinculações estão ativas no total e como elas se dividem por DNN.

Ações

O painel do BSF é orientado para leitura e monitoramento. Ele exibe vinculações e estatísticas para inspeção e não expõe ações destrutivas por linha ou a nível de NF.

Operações

Controles OAM padrão disponíveis no BSF:

- **Forçar re-registro do NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): faz com que o BSF se re-registre no NRF, para recuperar caso seu registro tenha se tornado obsoleto.

Relacionados

- **PCF: Controle de Política:** o NF para o qual cada vinculação aponta. O BSF é como os consumidores encontram o PCF certo para uma sessão de UE.
- **SMF: Gerenciamento de Sessão** e funções de aplicação: consumidores Nbsf que registram e consultam vinculações à medida que as sessões entram e saem.
- **← 5G Core:** a visão geral do painel 5GC e os outros NFs.

CHF: Função de Cobrança

A **CHF** (Função de Cobrança) fornece cobrança online e offline convergente para o Core 5G. O SMF a consome através da interface N40: à medida que as sessões PDU transportam tráfego, a CHF gerencia cotas de uso, avalia esse uso através do mecanismo de avaliação/cobrança e gera os CDRs (Registros de Dados de Cobrança) que alimentam a faturação e a reconciliação. Seu painel exibe as sessões de cobrança ao vivo, a saúde do link para o mecanismo de avaliação e o histórico de CDRs concluídos. Um operador pode então responder "um assinante está sendo cobrado corretamente, e o mecanismo de avaliação é acessível?" sem sair do OmniWeb.

← Core 5G

No painel

Na parte superior estão os **cartões de saúde** padrão (**Saúde da API**, **Registro NRF** (a CHF está registrada no NRF?), **Status NF** e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo. Abaixo deles, as seções de dados específicas da CHF se atualizam automaticamente:

- **Sessões de cobrança ativas:** as sessões ao vivo que a CHF está medindo, cada uma mostrando sua referência de cobrança (`chargingDataRef`), o assinante (SUPI), o DNN, o uso acumulado e os timestamps de início/atualização. Este é o conjunto de trabalho de "quem está sendo cobrado agora".
- **Estatísticas:** uma visão resumida do total de sessões, conectividade com o mecanismo de avaliação/cobrança e volume total cobrado.
- **Saúde da conectividade do mecanismo de avaliação:** uma verificação de saúde dedicada que confirma se a CHF pode alcançar o mecanismo de avaliação/cobrança que realiza a avaliação real. Se isso estiver com problemas, a CHF não pode avaliar sessões e a cobrança está em risco.
- **Busca de CDRs concluídos:** uma visão pesquisável sobre os CDRs finalizados, filtrável por SUPI, DNN e intervalo de datas, para confirmar o que a CHF registrou após o fechamento de uma sessão.
- **Configuração:** a configuração em tempo de execução da CHF conforme o serviço a vê atualmente.

Selecione uma sessão para abrir seus detalhes completos por referência de dados de cobrança, que mostra o estado completo de uso e medição para essa sessão.

Ações

- **Abortar uma sessão de cobrança:** termina uma sessão de cobrança em andamento pela sua `chargingDataRef`. Use isso para limpar uma sessão presa ou órfã que o SMF não mantém mais, para que pare de consumir cota e estado de medição.
- **Buscar CDRs:** consulta o histórico de CDRs concluídos por SUPI, DNN e intervalo de datas. Use isso após o término de uma sessão para confirmar qual uso a CHF avaliou e registrou. Suporta consultas de faturamento,

investigação de disputas ou uma verificação pontual de que a CHF escreve a cobrança corretamente.

Operações

- **Definir nível de log:** altera a verbosidade do log da CHF em tempo de execução (emergência, alerta, crítico, erro, aviso, advertência, informação, depuração) para coletar mais detalhes enquanto você investiga um problema de cobrança, e depois retornar ao normal.
- **Forçar re-registro NRF:** faz com que a CHF se registre novamente no NRF. Use isso para recuperar se a CHF saiu do registro e o SMF não consegue mais descobri-la.

Relacionados

- **SMF:** o consumidor N40 que impulsiona a cobrança à medida que as sessões PDU transportam tráfego.
- **PCF:** o lado de política do controle de política e cobrança que governa o que a CHF mede.
- O mecanismo de avaliação/cobrança (OCS): o sistema a jusante pelo qual a CHF avalia. O cartão de saúde da conectividade do mecanismo de avaliação reflete o link para ele.
- ← **Core 5G:** a visão geral de todos os painéis NF.

NRF: Função de Repositório de Rede

Todo o núcleo 5G é construído em torno do registro **NRF**. Na inicialização, cada NF registra seu **perfil NF** no NRF: seu tipo, endereços, PLMNs, os **serviços** que oferece e sua capacidade e prioridade. Em seguida, ele descobre seus pares perguntando ao NRF quem está disponível. O NRF rastreia o **status** de cada instância registrada. Ele mantém **assinaturas de mudança de status**, para que possa informar a uma NF quando um par do qual depende entra ou sai. Ele observa **batimentos cardíacos** para expirar instâncias que param de se reportar. Quando qualquer NF precisa encontrar outra, o NRF é a fonte da verdade sobre o que está ativo e como alcançá-lo.

← Núcleo 5G

No painel

O NRF possui seu próprio painel dedicado, mais rico do que a página padrão da NF porque é ele quem possui o registro que o restante do núcleo descobre. Ele abre com os cartões de saúde padrão: **Saúde da API**, **Registro NRF** (se o próprio NRF está registrado), **Status NF** e **Licença**. Cada um faz uma consulta em um intervalo.

Acima dos dados, ele mostra quatro **cartões de métrica** que resumem o registro: **Tipos de NF**, **total de instâncias registradas** (com uma barra de porcentagem do total) e **serviços** (com a contagem de assinaturas). Abaixo deles estão as principais visualizações do NRF:

- **Instâncias NF registradas:** cada instância registrada, agrupada por **tipo de NF** (AMF, SMF, UDM, PCF, e assim por diante). O painel codifica por cores cada cartão de instância por tipo. O cartão mostra seu status de registro, temporizador de batimento cardíaco, contagem de serviços e PLMN. Selecione uma instância para abrir seu **perfil NF** completo: o registro detalhado que o NRF mantém, com um link **Abrir Painel** para a própria página daquela NF e um botão **Desregistrar**. Esta é a visão "quais NFs estão ativas e todas estão registradas?".
- **Serviços registrados:** uma tabela plana de cada serviço que cada instância anuncia, com suas versões e status. Um operador pode, portanto, ver quais capacidades o núcleo atualmente oferece em todas as NFs.
- **Assinaturas:** as assinaturas de mudança de status da NF atualmente mantidas. Cada uma é um pedido em andamento de uma NF para ser notificada quando o status de um par muda.
- **Estatísticas:** os contadores ao vivo do NRF: total de NFs por tipo, assinaturas e solicitações de descoberta, para uma leitura rápida sobre o tamanho do registro e a atividade de pesquisa.

Ações

O painel expõe ações para gerenciar o registro. O painel confirma cada uma antes de executá-la, uma vez que altera o estado de registro ao vivo:

- **Desregistrar uma instância NF** (por linha): remove o registro de uma instância do NRF. Use-o para limpar um registro obsoleto ou travado de

uma única NF. Essa NF deve então re-registrar antes que outras NFs possam descobri-la novamente.

- **Desregistrar Todas as NFs** (em massa): remove todos os registros do NRF de uma vez. Use-o como último recurso para redefinir um registro que contém entradas obsoletas. Cada NF deve então re-registrar.
- **Remover uma assinatura**: exclui uma assinatura de mudança de status. Use-o para limpar uma assinatura obsoleta ou órfã deixada por uma NF que não a necessita mais.
- **Atualizar um perfil NF**: atualiza o perfil de uma instância registrada (por exemplo, sua capacidade, prioridade ou status). Os operadores podem, portanto, ajustar como o NRF direciona a descoberta para ou longe de uma instância sem uma desregistrar.

Operações

A API OAM do NRF expõe mais controles que um operador pode acessar através do proxy de backend:

- **Diagnósticos em tempo de execução** (`/api/oam/diagnostics`): mostra diagnósticos de baixo nível para o serviço em execução.
- **Uso de recursos** (`/api/oam/resources`): relata o uso de memória, processo e agendador do tempo de execução para uma verificação de saúde no nó.
- **Verificação manual de batimento cardíaco** (`/api/oam/heartbeat`): aciona uma verificação de batimento cardíaco sob demanda para uma instância NF. Ele confirma se a NF ainda está ativa em vez de esperar pelo seu temporizador.
- **Tempo de atividade da NF** (`/api/oam/nf_uptime/{id}`): mostra o tempo de registro de uma instância e há quanto tempo ela está registrada, para confirmar há quanto tempo uma NF está ativa.
- **Definir nível de log** (`/api/oam/log_level`): altera o nível de log em tempo de execução (um dos `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) para aumentar os detalhes enquanto você soluciona problemas.
- **Forçar re-registro do NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): re-registra o NRF. Use-o para recuperar um auto-registro perdido ou obsoleto.

Relacionados

- **AMF: Função de Gerenciamento de Acesso e Mobilidade**: registra-se no NRF e descobre seus pares através dele, como todas as NFs abaixo.
- **SMF: Função de Gerenciamento de Sessão**: descoberto através do NRF para gerenciamento de sessão.
- **UDM: Gerenciamento de Dados Unificado**: uma das NFs de dados de assinante para as quais o NRF mantém registros.
- **PCF: Função de Controle de Políticas**: registrado no NRF para descoberta de políticas.
- **SCP: Proxy de Comunicação de Serviço**: roteia sinalização entre NFs usando os registros e dados de descoberta que o NRF mantém.
- **← Núcleo 5G**: a visão geral de todos os painéis NF.

NSSF: Função de Seleção de Fatiamento de Rede

O **NSSF** seleciona a(s) instância(s) de fatiamento de rede e o NSSAI permitido para um UE. Quando o AMF lida com um registro ou um pedido de fatiamento, ele solicita ao NSSF que resolva os S-NSSAIs solicitados pelo UE em relação aos fatiamentos configurados para aquele PLMN. O NSSF mapeia cada um para sua instância de fatiamento de rede (NSI) e para o conjunto de AMF que a atende, e retorna o NSSAI permitido que o UE pode usar. Ele mantém as definições de fatiamento configuradas e rastreia a disponibilidade de NSSAI por AMF para que um operador possa raciocinar e monitorar a seleção de fatiamento.

← 5G Core

No painel

O painel do NSSF é aberto com os cartões de saúde padrão na parte superior (**Saúde da API**, **Registro NRF** (o NSSF está registrado no NRF?), **Status NF**, e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo. Abaixo deles estão as seções de dados do NSSF, lidas ao vivo de sua API OAM através do proxy OmniWeb:

- **Fatiamentos:** cada S-NSSAI configurado, listado com seus mapeamentos de NSI, os conjuntos de AMF que o atendem e o NSSAI permitido por PLMN (`List all configured S-NSSAIs with NSI mappings, AMF sets, and allowed NSSAI per PLMN`). Esta é a visão autoritativa de como os fatiamentos solicitados se resolvem em instâncias de fatiamento e conjuntos de AMF para cada PLMN.
- **Disponibilidade de NSSAI:** o estado de disponibilidade de NSSAI por AMF (`Per-AMF NSSAI availability state`), que mostra quais fatiamentos cada AMF relatou que pode atender atualmente.
- **Estatísticas:** os próprios contadores do NSSF (`NSSF statistics: total slices, NS selection request counts`), que fornecem uma visão contínua do número de fatiamentos configurados e do volume de pedidos de seleção de fatiamento.

Uma visão separada de **configuração de fatiamento** (`Query Slice Configuration`) exibe a configuração de fatiamento em tempo de execução do NSSF para referência.

Ações

O painel do NSSF é orientado à leitura e monitoramento. Ele exibe fatiamentos, disponibilidade de NSSAI e estatísticas sem ações de controle por item.

Operações

Os controles OAM que o NSSF expõe são:

- **Ver configuração em tempo de execução** (`/api/oam/config`): a configuração ao vivo em tempo de execução do NSSF.

- **Forçar re-registro NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): faz com que o NSSF se re-registre no NRF, para recuperar caso seu registro tenha expirado.

Relacionados

- **AMF: Gerenciamento de Acesso e Mobilidade**: consulta o NSSF para resolver S-NSSAIs solicitados no NSSAI permitido e conjunto de AMF que atende um UE.
- **NRF: Função de Repositório de Rede**: onde o NSSF se registra para que outros NFs possam descobri-lo.
- **← 5G Core**: a visão geral do painel 5GC e os outros NFs.

PCF: Função de Controle de Políticas

O **PCF** toma as decisões de políticas que o restante do Core 5G aplica. Ele responde ao AMF via N15 para **política de acesso e mobilidade (AM)**: as restrições de mobilidade e RFSP que um UE recebe ao se registrar. Ele responde ao SMF via N7 para **política de gerenciamento de sessão (SM)**: as regras de PCC que definem a QoS de cada sessão, controle de gating, controle de cobrança e monitoramento de uso. O PCF vincula as associações de política SM de um UE de volta a si mesmo através do BSF, para que qualquer NF possa encontrar o PCF correto para uma sessão. O painel do PCF é o lugar para responder "quais políticas estão ativas, para quais UEs e sessões, e são elas o que eu espero?" sem sair do OmniWeb. Cada resposta OAM é envolta em `{status, response}`, e o painel a desenrola para você.

← Core 5G

No painel

Na parte superior estão os quatro cartões de saúde padrão (**Saúde da API**, **Registro NRF** (o PCF está registrado no NRF?), **Status NF**, e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo. Use o indicador de polling no cabeçalho para pausar a atualização ou ler o horário da última atualização. Abaixo dos cartões está a barra de **Ações** (veja abaixo), seguida pelas seções de dados do PCF, cada uma se atualizando automaticamente.

Estatísticas: os contadores ao vivo do PCF (`GET /api/statistics`), os totais de associação de políticas e contagens atuais. Esta é a leitura mais rápida para saber se o PCF está servindo ativamente as políticas AM e SM.

Políticas AM: cada associação de política AM ativa (`GET /api/am_policy`), uma linha por UE para a qual o AMF possui uma política AM. Esta é a visão do PCF sobre a política de mobilidade atualmente aplicada a cada UE registrado.

Políticas SM: cada associação de política SM ativa (`GET /api/sm_policy`), uma linha por sessão PDU para a qual o SMF possui uma política. Selecione uma linha para abrir seus detalhes (`GET /api/sm_policy/{id}`), que retorna as

regras completas de PCC para essa sessão: as decisões de QoS, gating, cobrança e monitoramento de uso que o SMF aplica.

Contexto da Política: a visão dos contextos de política ativos (`GET /api/policy_context`), os contextos que o PCF mantém em suas associações AM e SM. É útil para reconciliar o que o PCF acredita estar ativo em relação ao AMF e SMF.

Configuração: a configuração em tempo de execução do PCF (`GET /api/oam/config`), as configurações com as quais o serviço está atualmente em execução.

Ações

Cada ação por linha pede confirmação primeiro, uma vez que remover uma associação ativa é disruptivo para o UE ou sessão que afeta.

Remover uma política AM: em qualquer linha de Políticas AM, **Remover** exclui essa associação de política AM (`DELETE /api/am_policy/{id}`). Use isso para limpar uma política de mobilidade presa ou obsoleta para um UE.

Remover uma política SM: em qualquer linha de Políticas SM, **Remover** exclui essa associação de política SM (`DELETE /api/sm_policy/{id}`). Use isso para descartar a política de uma sessão que não será limpa por conta própria.

Atualizar uma política SM: você também pode editar uma associação de política SM. Envie `PATCH` ou `PUT /api/oam/sm_policy/{id}` para atualizar as regras de PCC em uma política SM ativa, para que você possa ajustar as decisões de QoS ou cobrança de uma sessão sem desmontar a associação. Use isso para reimpulsionar a política em uma sessão existente em vez de removê-la e recriá-la.

Operações

A seção de Operações contém os controles comuns a cada NF:

- **Diagnósticos** (GET /api/oam/diagnostics): diagnósticos em tempo de execução para o serviço.
- **Uso de recursos** (GET /api/oam/resources): memória, processos e escalonadores do serviço em execução.
- **Pares** (GET /api/oam/peers): os URIs de pares NF configurados com os quais o PCF se comunica e seu status de acessibilidade.
- **Cache de descoberta NRF** (GET /api/oam/nrf_discovery): o cache de descoberta NRF, ou os URIs NF configurados que o PCF resolve através de pares.
- **Nível de log** (POST /api/oam/log_level): alterar o nível de log em tempo de execução. Escolha um entre emergência, alerta, crítico, erro, aviso, advertência, informação ou depuração.
- **Re-registro NRF** (POST /api/oam/nrf/reregister): forçar o PCF a re-registrar-se no NRF, por exemplo, após um reinício do NRF deixá-lo obsoleto.

Relacionados

- **SMF**: solicita política SM do PCF via N7 e aplica as regras de PCC que o PCF retorna.
- **AMF**: solicita política AM do PCF via N15.
- **BSF**: a função de vinculação com a qual o PCF registra associações de políticas SM para que qualquer NF possa encontrar o PCF que está servindo.
- **CHF**: a função de cobrança. As decisões de controle de cobrança do PCF determinam o que o SMF relata via N40.
- ← **visão geral do Core 5G**

SCP: Proxy de Comunicação de Serviço

O **SCP** fica entre as funções de rede do Core 5G e transporta seu tráfego baseado em serviço. Em vez de cada NF consumidora se conectar diretamente a cada produtora, as solicitações podem ser roteadas através do SCP, que encaminha cada mensagem para uma instância saudável do tipo NF alvo, equilibrando a carga entre as instâncias e re-tentando em caso de falhas. Ele pode realizar a descoberta em nome de um consumidor (descoberta delegada) e armazena em cache a acessibilidade da NF para que, uma vez que conheça um tipo alvo, direcione solicitações posteriores sem uma nova busca. O resultado é comunicação indireta: produtores e consumidores não precisam conhecer ou manter conexões entre si, e o SCP gerencia o roteamento, o balanceamento e a atualização do cache.

← Core 5G

No painel

O painel do SCP segue o mesmo layout que cada página de NF do 5GC. Quatro **cartões de saúde** estão dispostos na parte superior (**Saúde da API**, **Registro NRF** (o SCP está registrado no NRF?), **Status da NF**, e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo.

Abaixo dos cartões, o SCP apresenta seus próprios dados operacionais:

- **Saúde da NF:** a visão do balanceador de carga das NFs para as quais faz proxy, com contagens de saúde e falhas por instância, para que um operador possa ver quais instâncias produtoras o SCP considera acessíveis e quais estão falhando.
- **Cache de Descoberta:** o conteúdo do cache de descoberta do SCP, quais tipos de NF estão armazenados, seus TTLs e as taxas de acerto/perda do cache. Isso é o que permite que o SCP direcione solicitações repetidas sem uma nova descoberta.
- **Estatísticas:** throughput do SCP, total de solicitações proxy, uma divisão das solicitações por tipo de NF alvo e a taxa geral de acerto do cache.
- **Configuração:** a configuração atual em tempo de execução do SCP.

Cada seção se atualiza automaticamente, e os valores do tipo NF estão interligados ao painel daquela NF.

Ações

O painel do SCP não expõe botões de ação destrutiva em nível de NF ou por linha. Ele faz proxy de tráfego em vez de possuir estado de sessão ou de assinante que um operador limparia. Seu cache, no entanto, é gerenciável: a API OAM permite que um operador visualize o cache de descoberta e remova uma única entrada obsoleta para que o SCP redescubra aquele alvo na próxima solicitação (veja **Operações**). Para recuperar de um produtor que se moveu ou foi substituído, mas ainda está armazenado como acessível, limpe sua entrada.

Operações

A API OAM do SCP expõe os seguintes controles:

- **Visualizar / gerenciar cache de descoberta:** ler o cache de descoberta atual e excluir uma entrada de cache individual por id para forçar a redescoberta daquele alvo.
- **Visualizar configuração em tempo de execução:** ler a configuração ao vivo do SCP.
- **Definir nível de log:** alterar a verbosidade do log em tempo de execução. Escolha um de `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, ou `debug`.
- **Forçar re-registro NRF:** fazer o SCP se re-registrar no NRF. Isso é útil após o NRF ou o SCP ter reiniciado e o registro ter se tornado obsoleto.

Relacionados

- **NRF:** o registro que o SCP descobre e se re-registra.
- **AMF, SMF, UDM, AUSF, PCF, CHF, NSSF, BSF:** as NFs cujo tráfego baseado em serviço o SCP pode fazer proxy e cuja acessibilidade ele armazena em cache.

- ← Core 5G: a visão geral da seção 5GC e o layout do painel compartilhado.

SMF: Função de Gerenciamento de Sessão

O **SMF** é responsável pela sessão PDU. Ele estabelece, modifica e libera a sessão de dados de cada UE, aloca o endereço IP da UE a partir de um pool local e controla o plano do usuário através do N4/PFCP. Ele programa o UPF com as regras de detecção de pacotes, encaminhamento e QoS para cada sessão. Também se comunica com o PCF (N7) para políticas de sessão e com o CHF (N40) para cobrança. Use o painel do SMF para responder "as sessões estão sendo criadas, o SMF ainda está associado ao seu UPF e está ficando sem endereços?" sem sair do OmniWeb. O SMF encapsula cada resposta OAM `{status, response}`. O painel a descripta para você.

← 5G Core

No painel

Na parte superior estão os quatro cartões de saúde padrão: **Saúde da API**, **Registro NRF** (o SMF está registrado no NRF?), **Status NF** e **Licença**. Cada um faz polling em um intervalo. Use o indicador de polling no cabeçalho para pausar a atualização ou ler o horário da última atualização. Abaixo dos cartões está a barra de **Ações** (veja abaixo). Em seguida, vêm as seções de dados do SMF, cada uma se atualizando automaticamente.

Estatísticas: os contadores ao vivo do SMF (`GET /api/statistics`): totais de estabelecimento / modificação / liberação de sessão e contagens de sessão atuais. Esta é a leitura mais rápida para saber se o SMF realmente configura sessões.

Sessões PDU: cada sessão PDU ativa (`GET /api/pdu_session`), retornada como `{ pdu_sessions: [...], total }`. Cada linha contém tanto um `sm_context_ref` (um UUID que identifica exclusivamente o contexto SM) quanto um `pdu_session_id` (o PSI 3GPP, um pequeno inteiro que **não** é único entre UEs, uma vez que cada UE numera suas próprias sessões a partir de uma base baixa). Portanto, cada operação por sessão (consulta de detalhes e liberação) é baseada em `sm_context_ref`. A ação **Liberar** por linha do painel

passa esse UUID em vez do PSI. Ao lado dos identificadores, uma linha mostra o DNN da sessão, o IP da UE alocado e o estado.

Pool de IP: o pool de endereços do qual o SMF aloca IPs de UE (`GET /api/ip_pool/detail`): o resumo do pool (sub-rede, total, contagens alocadas e disponíveis) além da lista de IPs atualmente alocados. Aqui você vê se o SMF está perto de esgotar seu espaço de endereços.

Associação UPF: o estado do link N4/PFCP para o plano do usuário (`GET /api/upf`): se o SMF está atualmente associado ao seu UPF. Se as sessões falharem ao estabelecer, verifique isso primeiro.

Pares PFCP: o status de associação do par PFCP (UPF) (`GET /api/oam/pfcp_peers`): a visão do SMF de cada UPF com o qual se associa via N4, incluindo o estado da associação.

Ações

Cada ação pede confirmação primeiro. Várias são destrutivas para sessões ativas.

Liberar Todas as Sessões PDU: derruba todas as sessões PDU e seu estado PFCP no UPF. Use isso para limpar o SMF de volta a um estado limpo, por exemplo, após uma troca de UPF ou quando você drena um nó para manutenção.

Limpar Cache: limpa os caches de sessão do SMF sem uma liberação de sessão. Use isso quando o painel ou a visão interna do SMF parecerem desatualizados ou inconsistentes com a realidade.

Reassociar PFCP: restabelece a associação PFCP com o UPF (iniciada pelo SMF). Use isso quando a associação UPF tiver caído e novas sessões não puderem ser estabelecidas.

Re-associar UPF: força uma re-associação PFCP com o UPF **configurado**. O endereço UPF é determinado pela configuração. Não há ação de adicionar-UPF ou injetar-UPF aqui. Isso redireciona a associação para o UPF já na configuração

do SMF. Na prática, serve ao mesmo propósito de recuperação que a Reassociação PFCP.

Liberar por DNN: digite um DNN no campo **DNN** editável (por exemplo, `internet`). Isso libera **todas** as sessões naquele DNN. Use isso para drenar ou redefinir uma única rede de dados, por exemplo, para forçar UEs a sair de um APN/DNN, sem tocar nas sessões em outros DNNs.

Liberação por linha: em qualquer linha de Sessões PDU, **Liberar** derruba aquela sessão e seu contexto PFCP no UPF. Ela libera por `sm_context_ref`, portanto sempre mira exatamente a sessão naquela linha, mesmo que várias UEs possam compartilhar o mesmo `pdu_session_id`. Use isso para derrubar uma única sessão presa.

Operações

A seção de Operações contém os controles comuns a cada NF:

- **Diagnósticos** (`GET /api/oam/diagnostics`): diagnósticos em tempo de execução para o serviço.
- **Uso de recursos** (`GET /api/oam/resources`): memória, processos e escalonadores do serviço em execução.
- **Pares** (`GET /api/oam/peers`): os URIs de pares NF configurados com os quais o SMF se comunica (AMF, PCF, CHF, NRF e seus pares PFCP UPF via Pares PFCP acima).
- **Nível de log** (`POST /api/oam/log_level`): altera o nível de log em tempo de execução. Escolha um entre emergência, alerta, crítico, erro, aviso, advertência, informação ou depuração.
- **Re-registro NRF** (`POST /api/oam/nrf/reregister`): força o SMF a re-registrar-se no NRF, por exemplo, após uma reinicialização do NRF deixá-lo desatualizado.

Relacionados

- **AMF**: solicita a configuração de sessão do SMF via Nsmf.
- **PCF**: fornece a política de sessão ao SMF via N7.

- CHF: a função de cobrança à qual o SMF reporta o uso via N40.
- UPF: o par N4/PFCP do SMF. É o plano do usuário que o SMF programa e associa.
- ← visão geral do 5G Core

UDM: Gerenciamento Unificado de Dados

O **UDM** é a autoridade de dados de assinatura do núcleo 5G. Ele gerencia os perfis de assinatura de cada assinante. Ele rastreia quais NFs de serviço lidam com cada UE e registra o AMF e o SMF contra um assinante. Ele fornece os dados de autenticação usados para desafiar a UE. Ele lê os registros subjacentes de assinantes do **UDR**, seu armazenamento de apoio, e os armazena em cache para uma rápida consulta. O **AMF** o consulta durante o registro. O **SMF** o consulta durante a configuração da sessão. O **AUSF** obtém seu material de autenticação dele. Quando outro NF precisa saber o perfil de um assinante ou onde a rede o atende, o UDM é o NF que responde.

← Núcleo 5G

No painel

O painel do UDM abre com os quatro cartões de saúde padrão: **Saúde da API**, **Registro NRF** (se o UDM está atualmente registrado no NRF), **Status NF** e **Licença**. Cada um faz uma consulta em um intervalo. Abaixo deles, ele mostra os dados que o UDM possui:

- **Lista de UE:** cada contexto de UE que o UDM possui, indexado por SUPI. Esta é a visão "quais assinantes o UDM está atendendo atualmente". O UDM também pode retornar um contexto detalhado para um único assinante por SUPI. Ele mostra os registros de NF de serviço desse assinante e os dados de assinatura em cache.
- **Estatísticas:** os contadores ao vivo do UDM, para uma leitura rápida sobre carga e atividade.
- **Configuração:** a configuração em tempo de execução que o serviço está utilizando atualmente.

Ações

O painel expõe ações para limpar os dados de assinantes em cache. O painel confirma cada uma antes de executá-la, uma vez que ela remove o estado ao vivo:

- **Limpar Cache de Assinante** (em massa): limpa todo o cache de dados de assinantes. Use-o quando o UDM atender perfis desatualizados, por exemplo, após registros de assinatura terem mudado no UDR e o UDM deve reler esses registros em vez de servir suas cópias em cache.

Além do botão do painel, a API OAM do UDM expõe um controle mais detalhado que um operador pode acessar através do proxy de backend:

- **Limpar o cache de um UE** (`/api/oam/ue_cache/{id}`): remove os dados de assinante em cache para um único assinante por SUPI. Use-o para forçar uma releitura para um assinante cujo perfil mudou, em vez de limpar o cache para todos.

Operações

- **Diagnósticos em tempo de execução** (`/api/oam/diagnostics`): mostra diagnósticos de baixo nível para o serviço em execução.
- **Uso de recursos** (`/api/oam/resources`): relata o uso de memória, processo e agendador em tempo de execução para uma verificação de saúde do nó.
- **Definir nível de log** (`/api/oam/log_level`): altera o nível de log em tempo de execução (um dos `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) para aumentar os detalhes enquanto você faz a solução de problemas.
- **Forçar re-registro NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`): re-registra o UDM com o NRF. Use-o para recuperar um registro perdido ou desatualizado.

Relacionados

- **UDR: Repositório de Dados Unificado**: o armazenamento de apoio do qual o UDM lê os registros de assinantes.
- **AUSF: Função de Servidor de Autenticação**: obtém seu material de autenticação do UDM.
- **AMF: Função de Gerenciamento de Acesso e Mobilidade**: consulta o UDM durante o registro e se registra como um NF de serviço.
- **SMF: Função de Gerenciamento de Sessão**: consulta o UDM durante a configuração da sessão e se registra como um NF de serviço.
- **← Núcleo 5G**: a visão geral de todos os painéis NF.

UDR: Repositório de Dados Unificado

O **UDR** é o armazenamento persistente de dados de assinatura, política e aplicação que fica atrás do UDM e PCF. Onde o UDM e o PCF são as funções de rede de front-end com as quais outras NFs se comunicam, o UDR é o banco de dados que elas leem e escrevem. É a única fonte de verdade sobre quem é um assinante e a que ele tem direito. No núcleo do Omnitouch, o UDR compartilha seu armazenamento de assinantes com o **HSS**, de modo que um repositório unificado contém assinantes de 4G e 5G em vez de dois bancos de dados paralelos.

← 5G Core

No painel

O painel do UDR é aberto com os cartões de saúde padrão de NF na parte superior (**Saúde da API**, **Registro NRF** (o UDR está registrado no NRF?), **Status da NF** e **Licença**), cada um fazendo polling em um intervalo.

Abaixo dos cartões estão as duas seções de dados específicas do UDR:

- **Saúde do HSS:** uma verificação de saúde de conectividade que confirma se o UDR pode alcançar o armazenamento de assinantes compartilhado do HSS que ele representa. Isso responde "o banco de dados de assinantes é acessível e saudável?" à primeira vista.
- **Assinantes:** a lista de assinantes extraída do HSS, paginada e pesquisável por **IMSI**. Selecione um assinante para retornar os detalhes completos do assinante para aquele IMSI, para que um operador possa confirmar a provisão de um assinante sem sair do OmniWeb.

Ações

O painel do UDR não expõe ações destrutivas em nível de NF ou por linha. É uma visão de leitura e consulta sobre o armazenamento de assinantes compartilhado. Seu valor está na interrogação: verifique se o armazenamento é acessível através da seção de saúde do HSS, liste os assinantes e aprofunde-se nos detalhes completos de qualquer assinante por IMSI.

Operações

Ao lado das seções de dados, o UDR carrega as operações comuns a cada função de rede 5GC:

- **Definir nível de log:** aumentar ou diminuir a verbosidade do log em tempo de execução (`emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) via `/api/oam/log_level`, para aumentar os detalhes enquanto você diagnostica um problema.
- **Forçar re-registro NRF:** empurrar o UDR para re-registrar-se no NRF (`/api/oam/nrf/reregister`) se seu registro estiver desatualizado.
- **Ver configuração em tempo de execução:** inspecionar a configuração ao vivo do UDR através do endpoint de configuração OAM.

Relacionados

- **UDM: Gerenciamento de Dados Unificado**: a função de rede de front-end que serve dados de assinatura a partir deste armazenamento.
- **PCF: Função de Controle de Políticas**: lê os dados de políticas mantidos no UDR.
- **HSS**: o banco de dados de assinantes compartilhado com o qual o UDR se unifica, de modo que assinantes de 4G e 5G vivam em um único repositório.
- **← 5G Core**: a visão geral completa do painel 5GC.

Referência da API (OpenAPI / Swagger)

O controlador do OmniWeb (backend central) expõe uma única API REST por trás do mesmo login JWT que governa o restante do portal. Essa API é auto-documentada:

- **Swagger UI:** `/api/docs`. Navegue por cada endpoint. Expanda uma rota para ver seu método, parâmetros de caminho/query, se precisa de um token, e seu resumo. Clique em **Authorize** e cole um JWT bearer para tentar chamadas ao vivo contra a instância em execução.
- **Especificação OpenAPI 3:** `/api/openapi.json`. Este é o documento legível por máquina. Use-o para importar no Postman/Insomnia ou para gerar clientes.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

O que está documentado

A especificação é **gerada em tempo de execução** ao introspectar o mapa de rotas ao vivo, então ela sempre corresponde aos endpoints que a instância em execução realmente serve. Nenhum arquivo mantido manualmente pode desviar. Para cada rota, captura:

- o método HTTP e o caminho (com parâmetros de caminho/query),
- um resumo e descrição retirados do código,
- se um **JWT bearer** é necessário, e
- onde aplicável, a permissão de **visualização/controle** por elemento que a rota impõe.

Os endpoints são agrupados por área (Auth, Admin, SIM Bank, Remote SIM, APDU, Test Devices, IR.38, RAEX, TAP, e assim por diante) para que você possa encontrar rapidamente as rotas de uma funcionalidade.

Obtendo um token

A maioria dos endpoints requer um token bearer. Obtenha um com `POST /api/auth/login` (as mesmas credenciais que você usa para o portal), então envie-o como `Authorization: Bearer <token>`. No Swagger UI, use o botão **Authorize** para que cada chamada "Try it out" carregue o token automaticamente.

Escopo

Isso documenta apenas a API do **controlador**. O agente do dispositivo que roda em locais remotos não faz parte desta API: ele se conecta *para fora* ao controlador através de um WebSocket e não expõe nenhum endpoint REST de entrada, então não há nada para chamar diretamente.


Arquitetura do OmniWeb

Esta página explica como o OmniWeb é estruturado e como uma única sessão do navegador alcança cada função de rede, Grafana e Loki. Se você ler apenas uma página para entender o sistema, leia esta.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Componentes


O OmniWeb possui três partes móveis:



Componente	Função
Frontend SPA	A interface do usuário. Uma aplicação web de página única que renderiza páginas de elementos, topologia, logs, rastros e painéis incorporados.
Backend	A camada de segurança e integração. Autentica usuários, aplica RBAC e faz proxy reverso de cada solicitação para a API do elemento correto, Loki ou Grafana.
Targets	As coisas que estão sendo gerenciadas e observadas: as próprias APIs de gerenciamento dos elementos de rede, além de Grafana, Loki e Homer.

Fluxo de Solicitação

Cada solicitação operacional segue o mesmo caminho. Nada no navegador se comunica diretamente com um elemento. Sempre passa pelo backend para que a autenticação, autorização e auditoria sejam aplicadas centralmente.



O caminho do proxy codifica o **ID da instância**, para que o OmniWeb possa gerenciar muitas instâncias do mesmo tipo de elemento (por exemplo, vários

nós HSS) e direcionar cada solicitação para o backend correto.

O Modelo de Configuração

O OmniWeb é **dirigido por configuração**. O conjunto de elementos, suas instâncias e onde suas APIs estão localizadas é declarado em um único arquivo: `public/config/omniweb.json`. O backend o carrega na inicialização e o frontend o utiliza para construir a barra lateral, topologia e alvos de proxy.

```
{
  "elements": [
    {
      "type": "hss",
      "displayName": "HSS",
      "description": "Home Subscriber Server",
      "instances": [
        {
          "id": "my-hss-01",
          "name": "my-hss-01",
          "baseUrl": "https://10.0.0.1:8443",
          "tags": ["primary"]
        }
      ],
      "defaults": {
        "pollIntervalMs": 5000,
        "timeoutMs": 10000
      }
    }
  ]
}
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>type</code>	String	Sim	-	Tipo de elemento. Determina o módulo de UI que renderiza o elemento. Ver tipos suportados .
<code>displayName</code>	String	Sim	-	Nome legível para humanos exibido na barra lateral e na topologia.
<code>description</code>	String	Não	-	Descrição multilinha exibida nos tooltips e página de visão geral.
<code>instances</code>	Lista	Sim	-	Uma entrada para cada nó implantado deste tipo. Ver parâmetros de instância abaixo.
<code>defaults.pollIntervalMs</code>	Inteiro	Não	5000	Com que frequência as páginas operacionais atualizam automaticamente em milissegundos.
<code>defaults.timeoutMs</code>	Inteiro	Não	10000	Tempo limite do proxy para cada tipo de elemento.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
				APIs lentas (por exemplo, OCS) usam um valor maior.

Parâmetros da instância:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>id</code>	String	Sim	-	Identificador único da instância. Usado em URLs (<code>/hss/<id></code>) e no caminho do proxy (<code>/proxy/<id>/...</code>).
<code>name</code>	String	Sim	-	Nome de exibição para a instância.
<code>baseUrl</code>	String	Sim	-	A URL base da API de gerenciamento do elemento. O proxy encaminha solicitações aqui. TLS autoassinado é aceito.
<code>tags</code>	Lista	Não	<code>[]</code>	Rótulos livres (por exemplo, <code>primary</code> , <code>geo-redundant</code>) exibidos como chips.

Tipos de Elementos Suportados

`hss`, `mme`, `sgw-c`, `pgw-c`, `upf`, `pcscf`, `icscf`, `scscf`, `tas`, `epdg`, `entitlement`, `sm-sc`, `sm-sc-smpp`, `ip-sm-gw`, `msc`, `stp`, `h-lr`, `camel-gw`, `dra`, `ocs`, `twag`, `ran-monitor`, `license`.

Cada tipo mapeia para um módulo de UI com seu próprio conjunto de abas, mas todos são operados através dos mesmos padrões genéricos. Veja [Operações Comuns](#).

Como o OmniWeb se Comunica com Cada NF

O proxy do backend é agnóstico em relação ao elemento. Ele encaminha o que o módulo do frontend solicitar para a `baseUrl` do elemento. A *forma* dessas chamadas depende da API nativa do elemento:

Estilo de API	Elementos	Notas
Element API	Todas as funções de rede	A própria API de gerenciamento do elemento, proxyada literalmente sob <code>/proxy/<instance-id>/...</code> . O OmniWeb encaminha <code>GET/POST/PUT/PATCH/DELETE</code> conforme o elemento espera; a forma da solicitação/resposta é o que aquele elemento define.
Consulta de log (LogQL)	Todos (aba de Logs)	Roteada através de <code>/proxy/loki/...</code> para Loki. Veja Logs & Rastreamento .

Como tudo é proxyado, adicionar uma instância é puramente uma mudança de configuração em `omniweb.json`. Nenhuma mudança de código é necessária para gerenciar outro nó.

Referência da API (OpenAPI)

Um documento consolidado OpenAPI/Swagger (`swagger-doc.json`) é fornecido com o OmniWeb e descreve os esquemas do backend e dos elementos (por exemplo, registros de frontend SMSC e localizações de assinantes IMS). É um artefato de referência em vez de um servidor de API ativo.

Tempos Limite do Proxy

Cada tipo de elemento tem um tempo limite de proxy configurável (`defaults.timeoutMs`). A maioria dos elementos responde bem dentro do padrão de 10 segundos. Elementos com consultas mais pesadas têm mais margem:

Elemento	Tempo Limite Padrão	Por quê
A maioria dos elementos	10 segundos	Tempo padrão de resposta da API
OCS	180 segundos	Consultas de classificação/CDR sobre grandes conjuntos de dados

Integração de Monitoramento

O OmniWeb não reimplementa Grafana, Loki ou Homer. Ele os integra para que um único login abranja toda a pilha:

- **Grafana** é servido atrás do gateway autenticado e incorporado como um iframe. Cada solicitação é autorizada contra seu login do OmniWeb, portanto, não há segunda senha. Veja [Grafana](#).
- **Loki** é acessado através do gateway `/proxy/loki/*` do backend, que executa consultas LogQL em nome do operador. Veja [Logs & Rastreamento](#).
- **Homer** (captura SIP) é detectado automaticamente na inicialização (`/api/homer/status`) e, quando presente, abre em uma nova aba. Também é autorizado contra seu login do OmniWeb.

Referência de Ambiente

Os endpoints de integração do backend são configurados através de variáveis de ambiente:

Variável	Padrão	Descrição
GRAFANA_URL	http://localhost:3000	URL base da instância do Grafana para a qual o OmniWeb faz proxy.
LOKI_URL	http://localhost:3100	URL base da instância do Loki usada para logs e rastreamento.
LDAP_URI	ldap://localhost:389	Servidor OpenLDAP para sincronização de usuário/chave SSH (opcional).
LDAP_BASE_DN	dc=omniweb,dc=local	DN base do LDAP.
LDAP_ADMIN_DN	cn=admin,dc=omniweb,dc=local	DN de ligação para gravações LDAP.
LDAP_ADMIN_PASSWORD	omniweb-admin	Senha de ligação LDAP (mude isso).
AUDIT_API_KEY	omniweb-audit-key	Segredo compartilhado para callbacks de auditoria de

Variável	Padrão	Descrição
		login SSH (mude isso).


Veja [Autenticação & Controle de Acesso](#) para detalhes sobre LDAP/SSH e auditoria.

Registro de Auditoria

Como o OmniWeb é o único gateway para a rede, ele também é o único lugar onde a atividade pode ser registrada. A auditoria no OmniWeb possui **três camadas** que juntas respondem "quem fez o que, onde" tanto no portal quanto nos hosts que gerencia.

[← Autenticação & Controle de Acesso](#) · [← Guia de Operações](#)

As Três Camadas



Camada	Captura	Onde aparece
Auditoria de requisições do portal	Cada ação realizada <i>através</i> do OmniWeb	Configurações → Auditoria
Auditoria de login SSH	Cada login SSH <i>em um host gerenciado</i>	Configurações → Auditoria (via callback do host)
Auditoria de comandos	Cada comando <i>executado em um host</i> (digitado + executado)	Configurações → Comandos

Auditoria de Requisições do Portal

Cada requisição que passa pelo proxy do OmniWeb é registrada, independentemente de ter sido bem-sucedida, falhada ou rejeitada pelo **RBAC**. Cada entrada captura:


- O **usuário** que fez a requisição.
- O **tipo e instância do elemento** alvo.
- O **método HTTP** (que indica se foi uma visualização, uma alteração ou uma exclusão).
- O **resultado** (código de status).
- O **timestamp**.

Isso fornece um registro completo de quem mudou o que, onde e quando, dentro do portal. Ele está localizado em **Configurações → Auditoria**. Como as leituras (**GET**), gravações (**POST/PUT/PATCH**) e exclusões são todas distinguíveis por método, o log de auditoria também serve como um histórico de mudanças para a rede.

A Trilha de Auditoria (Configurações → Auditoria): cada ação com o usuário, tipo de evento, elemento/instância, método HTTP, resultado e IP de origem. Observe a `DELETE` negada (403), os eventos `permission_changed` e `ssh_login` ao lado de requisições de API comuns. Filtre por tipo de evento, usuário, elemento ou intervalo de datas.

Auditoria de Login SSH

Os hosts podem relatar logins SSH de volta ao OmniWeb para que o acesso ao host apareça na mesma visualização de auditoria que a atividade do portal. Um pequeno gancho PAM em cada host chama o OmniWeb quando uma sessão é aberta, relatando o nome de usuário, IP de origem e detalhes do serviço.



O callback é autenticado com um segredo compartilhado, de modo que apenas hosts confiáveis podem escrever entradas de auditoria:

Variável	Padrão	Descrição
<code>AUDIT_API_KEY</code>	<code>omniweb-audit-key</code>	Segredo compartilhado que o gancho PAM do host apresenta (como <code>X-Audit-Key</code>) ao relatar um login. Altere isso , e defina o valor correspondente em cada host.

Com isso em vigor, cada login SSH em um host gerenciado aparece em **Configurações → Auditoria** ao lado das ações do portal, conectando a


atividade de uma pessoa no portal e no host.

Auditoria de Comandos

Para visibilidade em nível de comando nos hosts, o OmniWeb coleta **duas correntes complementares**, ambas enviadas para o Loki e navegáveis em **Configurações → Comandos** com um alternador de origem:

Fonte	Captura	Fluxo do Loki
Comandos digitados	As linhas de comando exatas que um usuário digita em um shell interativo, incluindo built-ins de shell como <code>echo</code> , <code>cd</code> , <code>export</code>	<code>job="cmdaudit"</code>
Execuções de binários	Cada binário que realmente foi executado no host (scripts, ferramentas, automação)	<code>job="auditd"</code>

Nenhum substitui o outro: built-ins nunca executam um binário separado, então apenas o fluxo de comandos digitados os vê; e automação/scripts que nunca estão em um prompt interativo aparecem apenas no fluxo de execução de binários. Juntas, elas cobrem *o que uma pessoa digitou* e *o que realmente foi executado*.



Comandos digitados são capturados por um gancho leve de shell interativo que registra cada comando que um usuário executa (com usuário, diretório de trabalho e TTY). Esta é a camada que captura built-ins que um rastreador de binários estruturalmente não pode ver.

Execuções de binários vêm de um agente leve do host que registra cada binário executado no host. Como funciona no espaço do usuário, ele opera dentro de contêineres LXC sem suporte de auditoria do kernel. Cada entrada captura:

Campo	Significado
login	O usuário que originalmente fez login; sobrevive a <code>sudo/su</code> , então mudanças de privilégio não escondem quem está agindo
uid	UID efetivo que o comando realmente foi executado
filename	O binário que foi executado
cwd	Diretório de trabalho no momento da execução
(após]:)	A linha de comando completa

Uma entrada de execução representativa:

```
2026-04-16T13:18:35 omni-stp01 [login:nickj uid:0 tty:(none)
cwd:/home/nickj filename:/usr/bin/sudo]: sudo tail -10
/var/log/auth
```

A visualização **Configurações → Comandos** tem como padrão o fluxo de comandos digitados e permite filtrar por host, pesquisar por usuário ou comando, e acompanhar a atividade em tempo real em toda a frota, com o alternador de origem para mudar para a visualização de execução de binários brutos quando você quiser ver exatamente o que foi executado.

Nota: os fluxos de comando são uma ajuda de visibilidade para o operador capturada no espaço do usuário. Um usuário root determinado pode contorná-los; a auditoria em nível de kernel é a etapa de endurecimento se você precisar de captura não contornável. Para o registro estruturado relevante à segurança (logins, mudanças de permissão, negações), confie na auditoria **Portal** e **Login SSH** acima, que são escritas no próprio banco de dados do OmniWeb.

Como as Camadas se Encaixam



- Uma mudança de configuração feita **através do OmniWeb** → auditoria de requisições do portal.
- Uma mudança feita **manualmente em um host** → auditoria de login SSH (quem entrou) + auditoria de comandos (o que eles fizeram).

Juntas, elas não deixam pontos cegos entre "mudou na UI" e "mudou na máquina".

Relacionados

- **Logs & Rastreamento de Assinantes:** o explorador de logs geral por trás dos fluxos de comando.
- **Login com Chave SSH:** o lado de acesso da atividade do host.
- **RBAC:** as permissões cujo uso é registrado pela auditoria do portal.


Login com Chave SSH (Acesso ao Host)

O controle de acesso do OmniWeb se estende além do portal para os **hosts** que executam a rede. Cada usuário pode ter uma **chave pública SSH**, e os hosts gerenciados buscam essas chaves **ao vivo do OmniWeb** no momento do login. Assim, o OmniWeb é o único lugar para gerenciar *quem pode SSH onde*, e, combinado com **registro de auditoria**, quem realmente fez.

Não há servidor de diretório para executar e nenhum arquivo `authorized_keys` por host para manter. (Isso substitui um design anterior de sincronização com OpenLDAP; o diretório foi removido e as chaves são fornecidas sob demanda via HTTPS.)

[← Autenticação & Controle de Acesso](#) · [← Guia de Operações](#)

O Que Faz



Você fornece a um usuário uma chave pública SSH no OmniWeb uma vez. O `sshd` de cada host gerenciado é configurado para solicitar a chave desse usuário ao OmniWeb **no momento do login** (via `AuthorizedKeysCommand` do OpenSSH). Adicione uma chave no OmniWeb e o usuário pode SSH para cada host inscrito; desative o usuário e esse acesso desaparece em toda parte em sua **próxima** tentativa de login, sem sincronização, sem desvio e sem arquivos de chave para limpar.


Definindo a Chave de um Usuário

As chaves são gerenciadas em **Configurações → Usuários**, a mesma tela que gerencia contas do portal, RBAC e estado ativo/desativado. Cada linha de usuário mostra se uma chave SSH está configurada; crie ou edite um usuário para colar uma.

Configurações → Usuários: cada usuário com a configuração de uma chave pública SSH. A chave que você colar aqui é a chave que concede acesso ao host; não há outro lugar para mantê-la.

Como os Hosts Consomem

Cada host gerenciado executa um pequeno helper conectado ao `sshd` como seu `AuthorizedKeysCommand`. Quando alguém se conecta, o `sshd` executa o helper, que busca as chaves autorizadas desse usuário no OmniWeb via HTTPS e as devolve para a correspondência:



Propriedades chave desse fluxo:

- **Ao vivo:** a chave é buscada por login, então as mudanças têm efeito imediato.
- **Apenas usuários ativos:** o OmniWeb só retorna chaves para usuários **ativos**. Quando você desativa ou exclui um usuário no OmniWeb, isso nega seu próximo login em todos os hosts de uma vez. Este é o botão de revogação.
- **Sem enumeração:** um usuário desconhecido ou desativado, ou um sem chave, retorna um resultado vazio. O login simplesmente não encontra chave e é negado, então o endpoint não vaza quais nomes de usuário existem.
- **Sobrevive a uma interrupção do OmniWeb:** o helper armazena em cache o último resultado bom por usuário no host, então uma breve interrupção do OmniWeb não bloqueia todos.

A conta em si (o usuário Unix, diretório home, shell) é provisionada pela gestão de configuração junto com o helper `sshd`. O OmniWeb possui a **identidade e as chaves**, e a automação da frota possui **a existência da conta** em cada host.

Configuração

O endpoint que fornece as chaves é protegido pelo mesmo segredo compartilhado que o **callback de auditoria**:

Variável	Padrão	Descrição
<code>AUDIT_API_KEY</code>	<code>omniweb-audit-key</code>	Segredo compartilhado que o helper <code>AuthorizedKeysCommand</code> de cada host apresenta (como <code>X-Audit-Key</code>) ao buscar chaves. Altere isso , e defina o valor correspondente em cada host.

Como o OmniWeb é a única coisa que deve ser consultada e o helper é executado em hosts confiáveis, o endpoint é fornecido via HTTPS e o segredo é um segundo portão além do caminho da rede.

Por Que Isso Importa

- **Um lugar para conceder/revogar acesso SSH** em toda a frota: o estado ativo do usuário é seu acesso ao host.
- **Sem arquivos de chave espalhados** que ficam fora de sincronia em hosts individuais, e sem servidor de diretório para operar e fazer backup.
- **Uma única identidade** ligando o acesso ao portal de uma pessoa, seu acesso SSH e, através do **registro de auditoria**, sua atividade registrada.

Relacionado


- **Registro de Auditoria**: registre logins SSH e cada comando executado nos hosts.
- **RBAC**: controle o que os mesmos usuários podem fazer *dentro* do OmniWeb.

Login e Sessões JWT

OmniWeb autentica operadores com um nome de usuário e senha e emite um **JSON Web Token (JWT)**. Esse token prova quem você é em cada solicitação subsequente. Crucialmente, é a *mesma* credencial que autoriza o Grafana, Loki e Homer incorporados. Um login abrange toda a pilha.

[← Autenticação e Controle de Acesso](#) · [← Guia de Operações](#)

Fluxo de Login



O token é emitido por `POST /api/auth/login`. Uma vez obtido, a SPA o apresenta em cada chamada de API, e o backend verifica a assinatura e a expiração antes de fazer qualquer outra coisa.

A tela de login. A autenticação aqui gera o JWT que governa toda a pilha: APIs de elementos, Loki, Grafana e Homer.

Como o Token É Transportado

O backend aceita o JWT em três locais, o que permite que o mesmo token funcione para chamadas de API XHR, navegações no navegador e iframes incorporados:

Localização	Usado para
Cabeçalho de Autorização	Solicitações padrão de API (XHR/fetch) da SPA
Cookie (<code>access_token</code> , <code>HttpOnly</code>)	Navegações no navegador e conteúdo incorporado (iframe do Grafana, aba do Homer)
String de consulta	Casos em que nem um cabeçalho nem um cookie podem ser definidos

O cookie é **HttpOnly** (não legível por JavaScript) e usa `SameSite=Lax`, o que protege o token contra roubo via acesso a scripts de sites cruzados, enquanto ainda permite navegações de nível superior para as ferramentas incorporadas.


Vida Útil do Token

O token de acesso tem uma expiração configurável, **24 horas por padrão** (`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES`, em segundos). Quando expira, o operador é retornado à tela de login e reautentica. Não há sessão silenciosa indefinida; a vida útil é uma fronteira de segurança deliberada.

Configuração	Padrão	Descrição
<code>JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES</code>	<code>86400</code> (24 h)	Vida útil do token de acesso em segundos. Reduza para sessões mais restritas; aumente para menos re-logins.
<code>JWT_SECRET_KEY</code>	(<i>gerado</i>)	Segredo usado para assinar e verificar tokens. Defina explicitamente em produção para que os tokens sobrevivam a uma reinicialização do backend e sejam consistentes entre instâncias.

Um Login, Toda a Pilha

O mesmo JWT autoriza as ferramentas de monitoramento integradas, de modo que os operadores nunca fazem login duas vezes:



- **APIs de Elementos e Loki** são acessadas através do proxy do backend, que verifica o JWT diretamente.
- **Grafana e Homer** são acessados através do gateway autenticado, que verifica seu login no OmniWeb antes de fazer o proxy, sem uma segunda senha. Veja [Grafana](#) e [Homer](#).

É por isso que uma única sessão do OmniWeb governa toda a superfície operacional: painéis, logs, rastreamentos e gerenciamento de elementos tudo depende do mesmo token.

Primeiro Login e Mudança de Credenciais

Uma nova implantação é enviada com uma conta de administrador padrão (`admin` / `admin`). **Altere isso imediatamente** após o primeiro login, via Configurações. O padrão existe apenas para inicializar o sistema e não deve sobreviver em produção.

Logout e Expiração

Fazer logout descarta o token. Um token expirado ou inválido faz com que a próxima solicitação seja rejeitada e a SPA retorne à tela de login. Como as ações de elementos são sempre realizadas através de uma chamada proxy autenticada e verificada pelo RBAC, uma sessão expirada nunca pode realizar uma ação privilegiada.

Relacionados

- **Controle de Acesso Baseado em Funções:** o que um usuário autenticado pode fazer.
- **Registro de Auditoria:** cada ação autenticada é registrada.

Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Estar autenticado informa ao OmniWeb *quem* você é. O RBAC decide *o que* você *pode* fazer. O acesso é concedido de forma detalhada, **por tipo de elemento, por método HTTP**, que se mapeia diretamente para as operações reais que um operador realiza: visualizar, modificar ou excluir.

[← Autenticação & Controle de Acesso](#) · [← Guia de Operações](#)

Níveis de Permissão

Cada tipo de elemento pode ser concedido a um usuário em um de três níveis. O nível é expresso como o conjunto de métodos HTTP que o usuário pode usar contra esse elemento através do proxy:


Permissão	Métodos permitidos	O que o operador pode fazer
Somente leitura	GET	Visualizar dados apenas, sem alterações
Leitura e escrita	GET, POST, PUT, PATCH	Visualizar e modificar: por exemplo, adicionar um assinante, editar uma rota, alterar uma regra de QoS
Completo	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE	Tudo, incluindo exclusão e limpeza de sessões

Como as permissões são vinculadas a métodos HTTP, elas se alinham exatamente com o **modelo genérico de edição**: um formulário "Adicionar" é um

POST, um "Editar" é um PUT/PATCH, e um "Excluir"/"limpar" é um DELETE.

Granularidade por Elemento

As permissões são atribuídas **independentemente por tipo de elemento**. Um usuário pode ter diferentes níveis em diferentes elementos:




Neste exemplo, Jane pode limpar sessões do UPF, pode visualizar, mas não alterar o HSS, pode adicionar rotas SMSC e não pode ver o OCS. Isso permite que você conceda, por exemplo, a um engenheiro de dataplane controle total do UPF enquanto mantém os dados do assinante como somente leitura.

Administradores

Os administradores têm acesso total a todos os tipos de elementos automaticamente. O papel de administrador também é o que concede acesso à gestão de usuários e permissões. Mantenha o número de administradores pequeno e prefira concessões específicas por elemento para todos os outros.

Gerenciando Funções e Permissões

As permissões são gerenciadas em **Configurações → Permissões**. Para cada usuário que você escolher, por tipo de elemento, se eles têm acesso somente leitura, leitura e escrita ou total (ou nenhum).




Como a Aplicação Funciona

O RBAC é aplicado em dois lugares complementares:

1. **Na interface do usuário:** controles para ações que você não pode realizar não são mostrados. Se você tiver apenas acesso de leitura ao HSS, não verá botões de Adicionar/Editar/Excluir lá.
2. **No backend:** cada solicitação proxy é re-verificada em relação às suas permissões *do lado do servidor*. Mesmo uma solicitação elaborada para contornar a interface do usuário é rejeitada se seu papel não permitir aquele elemento/método.

Essa "defesa em profundidade" significa que a interface do usuário é uma conveniência, não o limite de segurança. O proxy do backend é o limite.



Configurações → Permissões: selecione um usuário e, em seguida, conceda um nível (somente leitura, leitura e escrita ou total) por tipo de elemento.

Boas Práticas

- **Menor privilégio:** conceda o nível mais baixo que permita que alguém faça seu trabalho; amplie apenas quando necessário.
- **Somente leitura por padrão** para elementos que um operador só precisa observar.
- **Reserve Completo (DELETE)** para aqueles que realmente precisam limpar sessões ou remover registros.
- **Poucos administradores:** use concessões direcionadas por elemento em vez de distribuir permissões de administrador.

Relacionados

- **Login & Sessões JWT:** autenticação que o RBAC utiliza.

- **Operações Comuns:** como as permissões moldam a interface do usuário do dia a dia.
- **Registro de Auditoria:** tanto ações permitidas quanto negadas são registradas.

Autenticação & Controle de Acesso

OmniWeb é a única porta de entrada para toda a rede, portanto, o controle de acesso é uma de suas responsabilidades mais importantes. Ele utiliza login baseado em JWT, controle de acesso baseado em funções (RBAC) detalhado sobre cada elemento, login com chave SSH para acesso ao host e um registro de auditoria unificado que abrange o portal e os hosts que gerencia.

Esta área está dividida em páginas focadas:


[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Nesta Seção

- **Login & Sessões JWT:** Como os operadores fazem login, como o JWT funciona, duração do token e como um único login abrange Grafana, Loki e Homer.
- **Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC):** Permissões por elemento e por método; como concedê-las; e como são aplicadas.
- **Login com Chave SSH:** Hosts gerenciados buscam a chave pública SSH de cada usuário ao vivo do OmniWeb (AuthorizedKeysCommand), portanto, o acesso ao host é concedido/revogado centralmente.
- **Registro de Auditoria:** As três camadas de auditoria: auditoria de solicitação do portal, auditoria de login SSH e auditoria de comandos.

O Modelo de Controle de Acesso

OmniWeb sobrepõe quatro controles. Uma solicitação deve passar por cada um antes de alcançar um elemento, e toda a cadeia é registrada.





Camada	O que controla	Página
Autenticação	Quem você é, provado por um JWT assinado	Login & JWT
Autorização (RBAC)	O que você pode fazer, por tipo de elemento e método HTTP	RBAC
Acesso ao host	Quem pode SSH onde; chaves servidas ao vivo do OmniWeb	Login com Chave SSH
Auditoria	O que realmente aconteceu, através do portal e dos hosts	Registro de Auditoria

Por Que Isso É Importante

Como o OmniWeb faz proxy para cada elemento, painel do Grafana, consulta do Loki e sessão do Homer, essa única cadeia de controle de acesso governa toda a superfície operacional da rede. Há um lugar para conceder acesso, um lugar para revogá-lo e um registro que documenta quem fez o quê, no portal e nos hosts subjacentes.

Um registro para tudo: solicitações de API, logins, logins SSH e mudanças de permissão, com usuário, elemento, método, resultado e IP de origem. Veja [Registro de Auditoria](#).

Comece com [Login & Sessões JWT](#).

Operações Comuns

Cada elemento de rede no OmniWeb é diferente por dentro, mas a forma como você *trabalha* com eles é deliberadamente a mesma. Esta página documenta os padrões compartilhados por todos os elementos: visualização de dados, edição e alteração de configurações de NF, leitura de configuração, execução de ações, visualização de logs e compreensão de polling e permissões. Aprenda isso uma vez e se aplica ao HSS, ao UPF, ao SMSC, ao MSC e a qualquer outro NF.

As capturas de tela abaixo vêm de elementos específicos, mas ilustram o padrão *genérico*: os mesmos controles aparecem, com campos diferentes, em cada elemento.


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Anatomia da Página](#)
- [Visualizando Dados](#)
- [Visualizações de Detalhe](#)
- [Editando & Alterando Configurações de NF](#)
- [Executando Ações \(limpar, liberar, testar, pingar\)](#)
- [Visualizando Configuração](#)
- [Logs em Cada Elemento](#)
- [Dashboards em Cada Elemento](#)
- [Polling em Tempo Real](#)
- [Permissões & O Que Você Pode Alterar](#)
- [Visualizações de Múltiplas Instâncias & Frota](#)

Anatomia da Página

Selecionar uma instância de elemento na barra lateral abre seu espaço de trabalho. Cada espaço de trabalho de elemento compartilha o mesmo layout:



- **Visão Geral:** a aba de aterrissagem: saúde, contagens principais e status do componente para essa instância.
- **Abas de Dados:** as visualizações específicas do elemento (sessões, assinantes, pares, roteamento, etc.).
- **Configuração:** uma visão estruturada da configuração de tempo de execução do elemento (onde exposta).
- **Logs:** um visualizador de logs ao vivo do Loki limitado a esse elemento.
- **Dashboards:** dashboards do Grafana incorporados para esse elemento (quando as tags do Grafana correspondem).

As entradas da barra lateral são links comuns, então você pode **Ctrl/Cmd-click** (ou clique do meio, ou clique direito → *Abrir em nova aba*) em qualquer um deles para abrir esse espaço de trabalho em uma nova aba do navegador. Isso é útil para observar dois elementos ao mesmo tempo.

Visualizando Dados

Os dados operacionais são apresentados em uma tabela consistente e classificável em todo o OmniWeb. As tabelas fornecem:

- **Classificação** por coluna.
- **Paginação** para grandes conjuntos de resultados.

- **Pesquisa / filtragem** onde a API do elemento suporta (por exemplo, pesquisa por IMSI/MSISDN ou IP do UE).
- **Carregamento esquelético** enquanto os dados estão sendo buscados, e um **estado vazio** claro quando não há nada para mostrar.
- **Clique em linha** para uma visualização de detalhe onde uma existe.

Os valores são formatados para legibilidade: timestamps como hora local, durações como `h m s`, contagens de bytes como KB/MB/GB, e números grandes com separadores de milhar.

O padrão de lista genérico (aqui, uma lista de assinantes): pesquisável, classificável, paginada, com clique em linha e edição inline. A mesma tabela impulsiona sessões, pares, rotas e qualquer outra listagem.

As tabelas podem renderizar células mais ricas: aqui, barras de utilização por linha. O padrão é o mesmo; apenas as colunas diferem.


Visualizações de Detalhe

Onde uma linha tem mais a mostrar, clique nela para abrir uma visualização de detalhe. Estas reutilizam o mesmo chrome (cabeçalho, polling, ações) mas apresentam o único registro em profundidade, por exemplo, um mapa de relacionamento interativo para um objeto complexo:

Uma visualização de detalhe aberta a partir de uma linha de tabela: aqui, um mapa interativo das regras internas de uma sessão. As visualizações de detalhe são acessadas da mesma forma em todos os lugares: clique na linha.

Editando & Alterando Configurações de NF

Onde quer que a API de um elemento suporte modificação, o OmniWeb a expõe através de um **formulário de ação** consistente. O mesmo componente de formulário impulsiona "adicionar um assinante", "adicionar uma rota", "editar uma regra de QoS" e "alterar um perfil". Apenas os campos diferem.



Os formulários de ação suportam estes tipos de campo: **texto**, **número**, **selecionar** (dropdown), **booleano** (toggle), **senha** (mascarada, com um toggle de mostrar/ocultar), e **texto de múltiplas linhas**. Cada campo pode ser marcado como obrigatório, ter um placeholder e mostrar texto de ajuda. O formulário mostra um estado de carregamento enquanto está sendo enviado e relata sucesso ou falha através de uma notificação na tela.

O método HTTP por trás de cada ação mapeia para um nível de permissão. Veja [Permissões](#).

O mesmo padrão, três elementos

Estes ilustram a *mesma* mecânica aplicada a diferentes NFs:

Tarefa	Onde	O que acontece
Adicionar/editar um assinante	HSS → Assinantes → Adicionar	Preencha o formulário (IMSI, MSISDN, perfil, chaves) → POST/PUT proxy → a lista é atualizada
Adicionar/alterar uma rota	SMSC → Roteamento → Adicionar (ou MSC → Roteamento)	Preencha a regra (padrão, destino, prioridade) → gravação proxy → a tabela é atualizada
Limpar/liberar uma sessão	UPF → Sessões (ou MSC → Chamadas)	Selecione o registro → confirme → DELETE proxy → a lista é atualizada

As mecânicas são idênticas: formulário ou diálogo de confirmação, gravação proxy, atualização da tabela. Apenas o elemento e os campos mudam.

Alterar o roteamento é o mesmo padrão de edição: a tabela de roteamento é uma lista que você adiciona e edita; alguns elementos adicionalmente analisam destinos em chips legíveis e oferecem um simulador para testar uma alteração antes de entrar em operação.

Executando Ações

Além do CRUD, muitos elementos expõem **ações operacionais** que não se encaixam em um formulário simples. Estas são apresentadas como botões que acionam uma chamada proxy e mostram o resultado inline. Exemplos do mesmo padrão de botão-ação:

Ação de exemplo	Elemento	Efeito
Forçar a liberação de uma chamada	MSC → Chamadas	Encerra uma chamada ativa
Pingar um par SIP	MSC → Pares SIP	Testa a alcançabilidade de um tronco SIP
Testar um par Diameter	TWAG → Diameter	Envia um pedido de teste de Multimedia-Auth-Request
Ativar/desativar um redirecionamento	UPF → Jardim Murado	Redireciona ou restaura um assinante
Pingar do nó	UPF → Diagnósticos	Executa um ping do próprio elemento
Desconectar uma sessão	TWAG → Sessões	Encerra uma sessão WiFi autenticada
Paginação manual	MSC → Paginação	Aciona um pedido de paginação

Ações destrutivas (liberar, excluir, desativar) sempre requerem confirmação explícita antes de serem executadas.

As ações operacionais aparecem como botões ao lado dos dados que afetam: aqui, ativando/desativando redirecionamentos de assinantes e gerenciando IPs na lista branca. Ações destrutivas solicitam confirmação primeiro.

Visualizando Configuração

Elementos que expõem sua configuração de tempo de execução têm uma aba de **Configuração**. O OmniWeb a renderiza em um layout estruturado e legível com um toggle de **JSON Bruto** para o documento subjacente completo.

Dois comportamentos valem a pena conhecer:

- **Formatos de configuração mistos são normalizados.** Alguns elementos retornam configuração como dicionários no estilo Python (`'key': True`, `None`) em vez de JSON estrito. O OmniWeb analisa isso em uma visualização limpa automaticamente e recua graciosamente se não puder analisar um valor.
- **Segredos são mascarados.** Qualquer campo cujo nome pareça sensível (correspondendo a `senha`, `segredo`, `token` ou `credencial`) é exibido como

*** em vez de seu valor real, tanto nas visualizações de configuração quanto nos campos de formulário.

A visualização de configuração genérica: configurações em um layout estruturado, com um toggle de JSON Bruto e valores sensíveis mascarados. Elementos que expõem configuração (UPF, TAS, ePDG, frontends do SMSC, OCS, RAN Monitor) usam todos esse padrão.

Logs em Cada Elemento

Cada elemento tem uma aba de **Logs** apoiada pelo Loki. Ela consulta os logs de serviço desse elemento por host/label, suporta filtragem estruturada e transmite novas linhas à medida que chegam. Como o modelo de log é idêntico entre os elementos, ele é documentado completamente em sua própria página:

→ **Logs & Rastreio de Assinantes**

Cada aba de Logs de elemento usa o mesmo visualizador: logs estruturados, codificados por cores, transmitidos ao vivo do Loki com filtragem de serviço e severidade.

Dashboards em Cada Elemento

Elementos marcados para Grafana mostram uma aba de **Dashboards**. O OmniWeb descobre dashboards correspondentes por tag e os renderiza inline, para que você possa ver as estatísticas de um elemento sem sair de seu espaço de trabalho. Veja:

→ **Dashboards & Estatísticas do Grafana**

Polling em Tempo Real

Páginas operacionais se atualizam automaticamente. O **Indicador de Polling** no cabeçalho de cada página mostra:

- **Ativo (ponto verde)** ou **pausado**.

- O **intervalo** (padrão de 5 segundos, definido por elemento via `pollIntervalMs`).
- Um **spinner** enquanto uma busca está em andamento.
- O **timestamp** da última atualização bem-sucedida.

O polling pode ser alternado por página. Páginas construídas em torno de ações interativas ou de um único uso (consoles, diagnósticos, executores JSON) não fazem polling por padrão e são atualizadas manualmente. Pause o polling quando você quiser uma visualização estável enquanto lê uma tabela grande ou enquanto um rastreamento está em andamento.

Permissões & O Que Você Pode Alterar

O que você pode *fazer* em um elemento depende do seu papel. O acesso é concedido **por tipo de elemento, por método HTTP**:

Permissão	Métodos permitidos	Uso típico
Somente leitura	<code>GET</code>	Visualizar dados, sem alterações
Leitura e escrita	<code>GET</code> , <code>POST</code> , <code>PUT</code> , <code>PATCH</code>	Visualizar e modificar (adicionar assinante, editar rota)
Total	<code>GET</code> , <code>POST</code> , <code>PUT</code> , <code>PATCH</code> , <code>DELETE</code>	Tudo, incluindo exclusão / limpeza

As permissões são atribuídas independentemente por elemento: você pode ter acesso total ao UPF, mas somente leitura no HSS. Se uma ação não for permitida para o seu papel, seu controle não estará disponível. Administradores têm acesso total a todos os elementos. Veja [Autenticação & Controle de Acesso](#) para gerenciar papéis, e note que **toda solicitação proxy é registrada em auditoria** independentemente do papel.

Visualizações de Múltiplas Instâncias & Frota

Muitos tipos de elementos funcionam como múltiplas instâncias: vários UPFs atrás de um PGW-C, um par de SMSCs, STPs redundantes. O OmniWeb lida com isso no nível do tipo de elemento: um tipo com mais de uma instância configurada obtém dois modos de navegação.

Seleção de Barra Lateral & Instância

Quando um tipo tem várias instâncias, a entrada da barra lateral se expande para listar cada uma pelo nome. Clique em uma instância nomeada para abrir diretamente o espaço de trabalho dessa instância. Um dropdown de instância também aparece no cabeçalho do espaço de trabalho. Ele permite que você troque entre instâncias sem voltar para a barra lateral, o que é útil quando você compara o comportamento entre nós sem perder sua posição em uma aba específica.

O seletor de instância no canto superior direito do cabeçalho do espaço de trabalho. Abrindo-o mostra cada instância configurada além de "Todas as

Instâncias" para voltar à visualização da frota, sem sair da sua aba atual.

Visualização da Frota

Clique no nome do tipo de elemento na barra lateral (em vez de uma instância específica), ou selecione **Todas as Instâncias** no dropdown, para abrir a **visualização da frota** para esse tipo. A visualização da frota mostra um cartão resumo por instância com status de saúde e métricas principais, para que você possa avaliar toda a frota de relance antes de aprofundar em um nó específico.

Visualização da frota UPF: um cartão por instância, todas consultadas em paralelo. Clique em qualquer cartão de instância ou use o dropdown para aprofundar.

Quando Usar Cada Visualização

Situação	Uso
Verificando a saúde geral da frota	Visualização da frota: todas as instâncias de relance
Investigando um nó específico	Dropdown de instância ou sub-item da barra lateral
Comparando contagens de sessão de dois UPFs	Abra cada um no dropdown de instância em turnos
Limpando uma sessão em um UPF específico	Navegue até essa instância, depois Sessões

DRA: Agente de Roteamento Diameter

O **DRA** é o hub de roteamento Diameter do núcleo. Em vez de cada nó manter uma malha completa de conexões Diameter, as funções EPC e IMS se conectam ao DRA, que retransmite e roteia seus sinais: **S6a** entre o MME e o HSS, **Gx/Gy** para o PCF/PCRF e OCS, **Cx/Dx** e **Sh** para o IMS, e assim por diante. Ele escolhe para onde cada mensagem vai a partir de **regras de roteamento** (correspondendo à aplicação Diameter, domínio ou AVP) e um algoritmo de seleção de pares, e pode reescrever mensagens com **regras de transformação**. É o contraparte Diameter de um STP SS7. O OmniWeb exibe os pares do DRA, regras de roteamento, status ao vivo e um mapa de conexões. Gráficos de throughput e tendência estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O DRA é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se navega no inventário do site, com uma visão da frota (o mapa da rede) onde vários estão implantados. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do DRA, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Está organizada em abas.

Mapa da Rede

Uma visão de hub e spoke do DRA e de cada par Diameter que ele conhece, com a contagem de conexões à primeira vista (por exemplo, *5/6 conectados*). Os pares conectados estão ligados ao DRA em verde. Um par **desativado** ou **desconectado** é mostrado em cinza e tracejado. É a maneira mais rápida de ver, em uma imagem, quais vizinhos de sinalização estão ativos.

Status

A aba **Status** relata a própria identidade e configuração do DRA: seu **Origin-Host**, **domínio**, o **IP e porta de escuta** (Diameter geralmente é 3868), o **nome do produto** reportado e o **algoritmo de seleção de pares** em uso (por exemplo, round-robin). É aqui que você confirma que o DRA está em execução e configurado conforme esperado.

Pares

Cada par Diameter, com cada linha mostrando o **Origin-Host** do par, **IP e porta**, **produto** reportado, **transporte** (SCTP ou TCP), **domínio**, as **aplicações Diameter** negociadas e seu **estado de conexão**. Os pares podem ser filtrados por nome, aplicação, domínio ou estado. Cada par tem um botão de **habilitar/desabilitar**. Desabilitar um par administrativamente o retira do roteamento sem desmontar sua configuração, que é como você drena um vizinho para manutenção.

Regras

As **regras de roteamento** e **regras de transformação** ativas, e o **algoritmo de roteamento** sob o qual elas operam. Cada regra de roteamento corresponde a um filtro (uma aplicação Diameter, um AVP ou todo o tráfego) e resolve para um destino: seja um conjunto explícito de pares ou uma estratégia nomeada como *destination-host* ou *destination-realm*. É aqui que você confirma, por exemplo, que S6a é roteado para o HSS e Gx para o PCF.

Logs

A aba **Logs** exibe o log ao vivo do DRA para solucionar problemas de um único agente de roteamento sem sair do OmniWeb.

Painéis de Monitoramento

As taxas de mensagens, throughput por interface e outras séries temporais para o DRA são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- **MME** e o **HSS**: o DRA retransmite **S6a** entre eles.
- O **PCF/PCRF (Gx)** e **OCS (Gy)**: pares de política e cobrança roteados através do DRA.
- O **CSCF** e **HSS**: sinalização IMS **Cx/Dx**.
- **STP**: o contraparte de roteamento SS7 do DRA no plano de sinalização.

Servidor de Autorização: OmniSEP

O **Servidor de Autorização (OmniSEP)** decide quais serviços um assinante e seu dispositivo estão autorizados a usar. Quando um celular pergunta se pode ativar **VoWiFi**, **VoLTE** ou **Chamadas via Wi-Fi**, ou executa o provisionamento de dispositivo **ODSA** para adicionar ou ativar um dispositivo, ele consulta o servidor de autorização. O servidor autoriza a solicitação através da interface de **autorização (TS.43)**, resolve os dados do assinante via **Diameter** e aplica os perfis de serviço **XCAP** do assinante. O OmniWeb exibe suas autorizações ativas, atividades, sessões, tokens, pares Diameter e perfis XCAP em uma única página de elemento; gráficos de volume e tendência estão disponíveis nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

OmniSEP é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do servidor de autorização, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

A aba de entrada é uma leitura de saúde em uma única tela para o servidor de autorização: seu **status do sistema**, a contagem de **sessões** e **tokens** ativos, assinantes com **autorizações** personalizadas e a saúde de seus pares **Diameter**. É a maneira mais rápida de confirmar que o servidor está ativo e autorizando dispositivos.

Autorizações

Os assinantes que possuem **autorizações personalizadas**: substituições para o conjunto de serviços padrão, por assinante. Abra um assinante para ver quais serviços estão habilitados para ele. Um operador pode **deletar todas as autorizações** de um assinante para retorná-lo ao padrão da rede. Isso é útil para limpar uma substituição ruim durante uma falha.

Atividade

Os registros de **atividade** recentes: um feed das solicitações de autorização que o servidor tratou, cada uma mostrando o assinante ou dispositivo, o serviço solicitado e o resultado. Abra um registro para ver seus detalhes. Este é o histórico de auditoria para confirmar se um celular realmente pediu VoWiFi/VoLTE e qual resposta foi dada.

Sessões

As **sessões EAP-AKA** ativas que o servidor está mantendo para autenticação de dispositivos, cada uma com sua identidade de assinante e estado. Uma sessão individual pode ser **expirada** a partir daqui para forçar um dispositivo a reautenticar. Esta é a maneira mais rápida de limpar uma sessão que ficou presa.

Tokens

Os **tokens de autenticação** ativos que o servidor emitiu para dispositivos após eles se autenticarem. Cada token pode ser **revogado** individualmente, o que retira a autorização de um dispositivo e exige que ele se autentique novamente. Este é o equivalente de autorização a forçar um novo login.

Diameter

Os **pares Diameter** aos quais o servidor de autorização se conecta para dados de assinantes, com o **estado de conexão** de cada par. Quando as decisões de autorização começam a falhar por razões que parecem dados de assinantes ausentes, esta aba é onde você confirma que o caminho Diameter está ativo.

Perfis XCAP

Os **perfis XCAP**: as configurações de serviço por assinante (como configuração de serviço suplementar) que o servidor de autorização aplica. Abra um perfil para lê-lo. Um perfil pode ser **deletado** para limpar as configurações armazenadas de um assinante e retornar ao padrão.

Logs

A aba de **Logs** exibe a saída de log ao vivo do servidor de autorização para solucionar problemas de um único servidor sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

As taxas de solicitação, contadores por serviço e outras séries temporais para o servidor de autorização são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **HSS** mantém os dados do assinante que as solicitações Diameter do servidor de autorização resolvem.
- O **CSCF** e o **TAS** entregam os serviços VoLTE/VoWiFi que o servidor de autorização autoriza.
- O **ePDG** e o **TWAG** transportam o acesso a Chamadas via Wi-Fi que o servidor de autorização habilita.
- O **DRA** retransmite o sinalização Diameter do servidor de autorização para seus pares.

ePDG: Gateway de Dados de Pacote Evoluído

O **ePDG** é o gateway seguro para **acesso Wi-Fi não confiável**: o nó por trás da Chamada Wi-Fi (VoWiFi) e dados de WLAN não confiáveis. Um dispositivo móvel estabelece um túnel IPsec/IKEv2 para o ePDG através de qualquer conexão com a internet; o ePDG autentica o assinante contra o AAA/HSS via Diameter (SWm/SWx), ancla a sessão ao núcleo de pacotes (S2b para o PGW) e impõe limites de taxa por assinante e política de geo-IP. O OmniWeb exibe os túneis ativos do ePDG, seus pares Diameter, configuração de limitação de taxa e geo-IP, e configurações em tempo de execução; tendências de longo prazo estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O ePDG é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link de documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status** do ePDG, o número de **sessões ativas** (túneis IPsec), e um resumo do estado operacional do gateway. Esta é a confirmação mais rápida de que o ePDG está ativo e transportando túneis de chamadas Wi-Fi.

Sessões

Cada sessão ativa: os túneis IPsec/IKEv2 atualmente estabelecidos, identificados por assinante, com o estado do túnel e do portador. Você pode inspecionar uma sessão para ver seus detalhes. É aqui que você confirma se o túnel de chamada Wi-Fi de um assinante específico está ativo.

Diameter

As conexões de pares Diameter para o AAA/HSS que carregam autenticação (SWm/SWx), com o estado de conexão de cada par. Este é o primeiro lugar a olhar quando as autenticações de chamadas Wi-Fi estão falhando.

Limitador de Taxa

O ePDG termina túneis IPsec/IKEv2 de Wi-Fi não confiável (SWu) e os conecta ao EPC via S2b, o que o torna exposto a qualquer dispositivo móvel (ou qualquer fonte) na internet aberta. O **Limitador de Taxa** é a defesa contra um cliente sobrecarregando a configuração do túnel: ele limita a inundação de IKE para que um único dispositivo mal comportado ou fonte atacante não possa esgotar o gateway. A aba mostra os **limites** impostos ao lado de uma contagem ao vivo de quantos **IPs** e **IMSI**s estão **atualmente bloqueados**. Os limites são os limites de requisições **por IP** e **por IMSI**, cada um expresso como um número de tentativas de autenticação dentro de uma **janela** móvel, e a **duração do bloqueio** aplicada uma vez que um limite é ultrapassado.

Abaixo dos limites, você pode **procurar** qualquer endereço IP ou IMSI para ver se está bloqueado e quantas falhas acumulou, e **limpar** esse bloqueio para que futuras tentativas de autenticação a partir dele sejam permitidas novamente; uma única ação de **Limpar Tudo** remove todos os bloqueios e redefine todos os contadores de falhas de uma vez. É aqui que um operador confirma por que o túnel de chamada Wi-Fi de um assinante está sendo recusado e libera um bloqueio uma vez que a fonte ofensiva se estabilizou.

GeoIP

GeoIP é o controle de admissão baseado em país do ePDG: como um operador restringe o estabelecimento de túneis VoWiFi a países permitidos, comparando o IP de origem de cada túnel de entrada com um banco de dados GeoIP. A aba mostra se o filtro está **habilitado** e se o banco de dados está **pronto** (carregado e utilizável), o **modo**, e a **lista de países** à qual o modo se aplica. O modo é **lista branca** (apenas os países listados podem se conectar) ou **lista preta** (os países listados são recusados). Também mostra o **banco de dados GeoIP em uso** e se **IPs de países desconhecidos** são permitidos ou bloqueados. Estes são endereços de origem que o banco de dados não consegue resolver para um país.

Uma vez que o arquivo do banco de dados GeoIP foi atualizado no disco, a aba pode **recarregar** para que o novo mapeamento entre em vigor sem perturbar os túneis estabelecidos. Este é o controle que mantém a configuração do túnel VoWiFi confinada às regiões que um operador atende.

Configuração

A **configuração** em tempo de execução do ePDG, regras de **limitação de taxa** (limites por assinante / por fonte que protegem o gateway) e política de **geo-IP** (quais regiões de origem são permitidas a estabelecer túneis). Estes são os controles que definem quem pode se conectar e quão agressivamente.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do ePDG para solucionar problemas de um único gateway sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

As taxas de túnel, throughput e outras séries temporais para o ePDG são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **PGW** ancla o plano de usuário do ePDG sobre **S2b**.
- O **AAA/HSS** mantém os dados de autenticação do assinante que as requisições Diameter do ePDG resolvem.
- **TWAG**: o contraparte de Wi-Fi *confiável*.

5G Core

A seção **5G Core** fornece a cada função de rede 5GC (NF) seu próprio painel ao vivo. Cada painel mostra a saúde, registro e os dados operacionais que a NF possui (contextos de UE, sessões de PDU, pools de IP, registros de NRF, políticas, sessões de cobrança). Também fornece ações por NF e por item para limpar o estado. É o equivalente 5GC das páginas por elemento para funções EPC/IMS. Ele lê a API OAM de cada NF através do proxy de backend OmniWeb.


← [Guia de Operações](#)

Quando aparece

O grupo **5G Core** só aparece na barra lateral quando o site selecionado realmente executa um plano de controle 5GC. O OmniWeb determina isso pela presença de um **AMF e/ou SMF** no inventário do site. Um único UPF ou CHF compartilhado com o EPC não é um 5GC e não mostra esta seção.

O OmniWeb deriva quais NFs aparecem e o endereço da API OAM de cada NF, **diretamente do inventário Ansible do site**: os grupos de NF 5GC definidos no arquivo de host. Portanto, adicionar ou mover uma NF é, na verdade, uma mudança de inventário sem nada para modelar manualmente. Cada NF se resolve em um rótulo, descrição, IP e porta. O OmniWeb serve o registro resolvido via `/api/5gc/nf-registry`. Os painéis então consultam a API OAM de cada NF através do proxy (`/api/5gc/nf/<id>/...`), de modo que todo o tráfego permaneça atrás do único gateway autenticado. Veja [o modelo de configuração](#). Implantações que não executam inventário (por exemplo, o serviço hospedado) voltam a um bloco estático `fivegc` na configuração do OmniWeb.

As NFs



Cada NF tem seu próprio painel:

NF	Função	Dados principais exibidos
NRF	Função de Repositório de Rede	Instâncias de NF registradas (agrupadas por tipo), serviços registrados, assinaturas: veja abaixo
AMF	Gerenciamento de Acesso e Mobilidade	Lista de UE, gNodeBs conectados (com gNB-ID / TAC / PLMN / SST decodificados), estatísticas, modo de manutenção
SMF	Gerenciamento de Sessões	Sessões de PDU, Pools de IP , associação de UPF, estatísticas
UDM	Gerenciamento de Dados Unificado	Lista de UE, estatísticas
UDR	Repositório de Dados Unificado	Saúde do HSS, assinantes
AUSF	Servidor de Autenticação	Sessões AUSF (auth), estatísticas
PCF	Controle de Políticas	Políticas de AM, políticas de SM, estatísticas
CHF	Função de Cobrança	Sessões de cobrança, saúde do CGrateS, registros de CDR
NSSF	Seleção de Fatiamento de Rede	Fatiamentos, disponibilidade de NSSAI, estatísticas
BSF	Suporte a Vinculação	Vínculos de PCF, estatísticas
SCP	Proxy de Comunicação de Serviço	Saúde da NF, cache de descoberta, estatísticas

Nem toda implantação executa todas as NFs. Apenas as NFs definidas no inventário do site aparecem. Cada NF tem sua própria página de referência. Siga os links acima.

A aba Pools de IP do SMF

Como exemplo dos dados de propriedade da NF que esses painéis exibem: o painel do SMF tem uma aba **Pools de IP** mostrando os pools de endereços dos quais o SMF aloca IPs de UE, juntamente com suas **Sessões de PDU** ao vivo e sua **Associação de UPF** (o estado do link N4/PFCP para o plano de usuário). Juntas, essas informações respondem "o SMF está conectado ao seu UPF, quais sessões estão ativas e está ficando sem endereços?" sem sair do OmniWeb.

Um painel em um relance

Cada painel de NF segue o mesmo layout:

1. **Cartões de saúde** na parte superior: Saúde da API, Registro de NRF (esta NF está registrada no NRF?), Status da NF e Licença. Cada um faz polling em um intervalo. Use o **Indicador de Polling** no cabeçalho para pausar ou ver o horário da última atualização (polling é um padrão compartilhado: veja [Operações Comuns](#)).
2. **Ações**: operações em nível de NF (veja abaixo).
3. **Seções de dados**: o detalhe do status da API, detalhe do registro de NRF e as tabelas específicas da NF da tabela acima, cada uma atualizando automaticamente. As tabelas auto-decodificam o que podem: PLMN/TAC/SST de termos S1AP codificados em Erlang, timestamps para tempo relativo, status para chips coloridos e links cruzados (um valor de tipo NF se vincula ao painel daquela NF).

Ações

Os painéis expõem ações para limpar o estado da NF. Cada uma pede confirmação   o primeiro, pois são destrutivas:

NF	Ações em nível de NF	Ações por linha
AMF	Limpar todos os contextos de UE · Limpar cache	Desregistrar um UE
SMF	Liberar todas as sessões de PDU · Limpar cache · Reassociar PFCP (restabelecer a associação de UPF)	Liberar uma sessão de PDU
NRF	Desregistrar todas as NFs	Desregistrar uma NF · Remover uma assinatura
AUSF	Limpar todas as sessões de autenticação	Limpar uma sessão
UDM	Limpar cache de assinantes	-
PCF	-	Remover uma política de AM ou SM

Essas ações permitem que um operador se recupere de um estado travado. Por exemplo, forçar um SMF que perdeu seu UPF a reassociar, descartar um contexto de UE que não será limpo ou desregistrar uma NF obsoleta do NRF.

O painel do NRF

O NRF obtém uma visão mais rica porque é o registro que todo o 5GC descobre através de:

- **Cartões de métrica:** tipos de NF, total de instâncias, registradas (com uma barra de porcentagem do total) e serviços/assinaturas.
- **Instâncias de NF registradas:** agrupadas por tipo de NF. O painel codifica por cores cada cartão de instância. O cartão mostra o status de registro, temporizador de heartbeat, contagem de serviços e PLMN. Clique em uma instância para seu perfil completo (com um link **Abrir Painel** para aquela NF e um botão **Desregistrar**).

- **Serviços registrados:** uma tabela plana de cada serviço que cada instância anuncia, suas versões e status.
- **Desregistrar Todas as NFs:** limpa cada registro (cada NF deve então se registrar novamente).

Isso torna o NRF o lugar para responder "quais NFs estão ativas, todas estão registradas e quais serviços estão oferecendo?"

Relacionados

- **Topologia de Rede:** as visualizações de topologia que se conectam a esses painéis.
- **Operações Comuns:** os padrões de polling, configuração e RBAC compartilhados com cada página de elemento.
- **PGW-C / SMF e UPF:** as páginas de sessão/plano de usuário do lado EPC para um EPC+5GC convergente.


Painéis e Estatísticas do Grafana

OmniWeb incorpora o Grafana diretamente no portal. Os operadores podem ver painéis e estatísticas para qualquer elemento e para a rede como um todo, sem a necessidade de um login ou aba de navegador separada.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Como Funciona

O Grafana é servido por trás do gateway autenticado no caminho `/grafana/` e incorporado como um iframe dentro do OmniWeb. A autenticação é transparente: quando você está logado no OmniWeb, o acesso ao Grafana é autorizado automaticamente com base no seu login do OmniWeb. Não há uma segunda senha.



A instância do Grafana à qual o OmniWeb faz proxy é configurada pela variável de ambiente `GRAFANA_URL` (padrão `http://localhost:3000`). O gateway lida com o proxy e a verificação de login único de forma transparente.

Duas Maneiras de Acessar Painéis

1. Aba de Painéis por Elemento

Elementos que estão marcados para o Grafana mostram uma aba **Painéis** em seu espaço de trabalho. O OmniWeb consulta o Grafana para painéis que correspondem às tags daquele elemento e renderiza o relevante inline. Isso mantém as estatísticas de um elemento ao lado de seus dados operacionais.

A correspondência de tags não diferencia maiúsculas de minúsculas. Conjuntos de tags representativas:

Elemento	Tags do Grafana correspondidas
UPF	<code>upf</code>
P-CSCF	<code>pcscf</code> , <code>cscf</code>
I-CSCF	<code>icscf</code> , <code>cscf</code>
S-CSCF	<code>scscf</code> , <code>cscf</code>
PGW-C, MME, SMSC, DRA, OCS, TAS	tags específicas do elemento

Para fazer um painel aparecer sob um elemento, marque-o no Grafana com a tag daquele elemento (por exemplo, marque um painel UPF como `upf`).

2. Barra Lateral do Grafana

A entrada **Grafana → Painéis** na barra lateral lista todos os painéis disponíveis. Selecionar um abre-o inline dentro do OmniWeb, e a URL é atualizada para refletir o caminho do painel, permitindo que você faça um link direto para um painel específico.

Estatísticas

Os painéis incorporados são onde as **estatísticas** de toda a rede e por elemento residem: contagens e taxas de sessões, throughput, latência, taxas de queda, saúde de pares Diameter/PFCP ao longo do tempo, volumes de CDR, contagens de registro e tendências de capacidade. As próprias páginas de elementos do OmniWeb fornecem o estado *atual* (e permitem que você aja sobre ele); o Grafana fornece a imagem e as tendências *históricas*. Eles são projetados para serem usados juntos. Investigue um alerta do Grafana saltando para as páginas operacionais do elemento, logs e rastros.

Alertas

O mecanismo de alerta embutido do Grafana lida com todos os alertas baseados em limites. As regras de alerta são definidas no Grafana e podem notificar por e-mail, Slack, PagerDuty ou webhook. O OmniWeb não duplica alertas. Ele fornece o contexto operacional (páginas de elementos, logs, rastros) necessário para investigar quando um alerta é acionado.

Categorias comuns de alertas:

Categoria	Exemplos
Disponibilidade	Elemento inacessível, par Diameter fora do ar, associação PFCP perdida
Capacidade	Exaustão do pool de IP, utilização do mapa eBPF > 80%, limite de contagem de assinantes VLR
Desempenho	Latência de configuração de sessão, taxa de queda XDP, falhas de heartbeat
Tráfego	Volume anormal de CDR, taxa de queda de chamadas, falhas na entrega de SMS

Investigando um Alerta: Fluxo Recomendado

Alerta do Grafana é acionado

Abrir aba de Painéis do elemento
confirmar a tendência

Abrir Visão Geral do elemento
verificar a saúde atual

Abrir Logs do elemento
encontrar erros na hora

Rastro de Sessão
seguir um assinante afetado

1. Confirme a tendência no Grafana (Painéis).
2. Verifique o estado atual na Visão Geral do elemento.
3. Leia os Logs do elemento em torno do horário do alerta.
4. Se específico para assinantes, execute um Rastro de Sessão. Veja [Logs & Rastreamento de Assinantes](#).


Homer: Captura de SIP e Análise de Fluxo de Chamadas

Homer é um sistema de captura e busca de SIP (HEP / sipcapture). O OmniWeb incorpora a interface web do Homer diretamente, para que você possa pesquisar o tráfego SIP capturado e reconstruir a escada de sinalização de uma chamada sem sair do portal ou fazer login separadamente.

← [Guia de Operações](#)

O que é

Homer coleta mensagens SIP do IMS (via o protocolo HEP) e as armazena de forma pesquisável por call-id, número de origem/destino, horário e mais. Sua interface web permite que você encontre uma chamada e desenhe seu **diagrama de fluxo** completo: cada mensagem SIP entre os pontos finais e os CSCFs, com tempos e qualquer causa de falha/desconexão. O OmniWeb não reimplementa nada disso. Ele **incorpora o aplicativo Homer** em um iframe sob **Captura de SIP** (aninhado sob Rastreamento de Sessão na barra lateral).



Autenticação única

Você não faz login no Homer separadamente. O OmniWeb proxy o aplicativo Homer em `/homer/` e injeta os cabeçalhos de auth-proxy no caminho, de modo

que a interface incorporada já esteja **autenticada**, sem prompt de login do Homer. Ela é acessada através do mesmo gateway autenticado do OmniWeb que Grafana e Loki, portanto, um login no OmniWeb também o governa.

A entrada **Captura de SIP** só aparece na barra lateral quando o Homer está **configurado e acessível** para a implantação. O OmniWeb o verifica e oculta a entrada se não estiver presente, para que você nunca clique em uma página inativa.

Homer vs Rastreamento de Sessão

O OmniWeb tem duas maneiras complementares de olhar para a sinalização, e é útil saber qual delas usar:

	Homer (Captura de SIP)	Rastreamento de Sessão
Escopo	Apenas SIP, em profundidade	Toda a rede: Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP
Pergunta que responde	"O que fez o fluxo SIP desta <i>chamada</i> , mensagem por mensagem, com tempo e causa de desconexão?"	"O que aconteceu com este <i>assinante</i> em cada elemento?"
Melhor para	Diagnosticar uma chamada VoIP/VoLTE, um registro falhado, uma desconexão específica	Acompanhar um IMSI/MSISDN de ponta a ponta pelo núcleo

Use o Homer quando tiver uma chamada para dissecar; use o Rastreamento de Sessão quando estiver acompanhando um assinante por toda a pilha. O Homer também está vinculado ao guia [Logs & Rastreamento de Assinantes](#).

Relacionado

- **Logs & Rastreamento de Assinantes:** Rastreamento de Sessão entre redes e onde o Homer se encaixa.
- **Painéis e Estatísticas do Grafana:** a outra ferramenta de monitoramento incorporada, acessada da mesma maneira autenticada.

HSS: Servidor de Assinantes Residenciais

O **HSS** (Servidor de Assinantes Residenciais) é o banco de dados mestre de assinantes para o núcleo móvel. Ele armazena as identidades de cada assinante (IMSI, MSISDN e SIM/ICCID), o material da chave de autenticação que prova quem eles são, e os perfis de serviço EPC, IMS, PCRF e roaming que indicam o que cada assinante pode fazer na rede. O MME o lê através do S6a para autenticar e localizar um dispositivo e para aprender sobre sua assinatura EPC. O CSCF o lê através do Cx para registro IMS e gatilhos de serviço iFC. O PCRF extrai suas regras de política e cobrança dele. Um operador usa seu painel para provisionar e pesquisar assinantes, curar os perfis de serviço compartilhados e verificar a saúde do próprio HSS.

[← Guia de Operações](#)

O painel é uma página de elemento por instância. Ele se abre a partir da barra lateral quando um HSS está em inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend OmniWeb para a API do HSS, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. As respostas retornam em um envelope `{status, response}`. Um link de documentação no cabeçalho da página fornece ajuda em contexto. A página possui abas.

Assinantes

A aba de entrada é o diretório de assinantes. Pesquise **por IMSI, MSISDN ou ICCID** para encontrar um registro. A pesquisa também resolve um assinante **por endereço IP** quando você rastreia uma sessão ao vivo de volta ao seu proprietário. Abra um registro para mostrar a visão geral do assinante: um diagrama de relacionamento que liga o assinante à sua **identidade** (IMSI), seu **status** (habilitado, e se o IMS está habilitado), e os perfis **EPC, IMS e roaming** atribuídos a ele. A página mostra os APNs do perfil abaixo do perfil EPC. O HSS mantém valores de chave sensíveis, mas não os exibe. Você pode atualizá-los, mas eles são lidos como redigidos.

Provisionamento

Crie ou edite um assinante a partir do formulário de provisionamento. O formulário reúne a identidade, credenciais, SIM e perfis em um só lugar:

- **Identidade do assinante:** IMSI, um nome de assinante, e os interruptores **habilitado** e **habilitado para IMS**.
- **Conjunto de chaves de autenticação:** o algoritmo de autenticação, **Ki** e **OPc** (ou **OP**), **AMF**, **SQN**, e a senha SIP usada para IMS.
- **Cartão SIM:** o **ICCID**, se é um eSIM, os valores PIN/PUK e os detalhes do lote e do fornecedor.
- **Números de telefone:** atribua um ou mais **MSISDNs**. Pesquise números existentes enquanto digita para não criar um número duas vezes.
- **Atribuir perfis:** anexe os perfis **EPC**, **IMS** e **roaming** que dão ao assinante seu serviço.

Você pode atualizar assinantes existentes da mesma forma. Você pode excluir um assinante de seu registro.

SIMs

O inventário de SIMs contém todos os **SIMs** que o HSS conhece. Pesquise **por ICCID**. Cada SIM carrega seu **ICCID**, sinalizador de eSIM, nome do lote e fornecedor, seus valores de chave de transporte (**KIC**, **KID**) e eSIM **LPA**, e o conjunto completo de **chaves ADM**. Gerencie os **conjuntos de chaves** de autenticação que sustentam os SIMs (Ki/OPc/AMF/SQN) aqui. Eles formam o armazenamento de credenciais ao qual os registros de assinantes fazem referência. Você pode criar, editar e excluir SIMs.

MSISDNs

O diretório de MSISDNs contém o pool de números de telefone provisionados. Pesquise **por dígitos** para uma correspondência parcial para encontrar ou verificar um número antes de atribuí-lo. Você pode criar, editar e excluir números. Você anexa números a assinantes durante o provisionamento.

Perfis de serviço

Os perfis de serviço são os blocos de construção reutilizáveis que indicam o que um assinante pode fazer. Um assinante os referencia em vez de carregar sua própria cópia. Portanto, uma alteração em um perfil se aplica a todos que o utilizam.

Perfis EPC

A assinatura do núcleo de pacotes que o MME aplica. Um **perfil EPC** define o **modo de acesso à rede**, a largura de banda agregada **downlink/uplink** do UE-AMBR, o **intervalo TAU**, e a lista de **perfís APN** que o assinante pode usar. Um APN é o **APN padrão**. Cada **perfil APN** vincula um **identificador APN** a um **perfil QoS APN** e a um **perfil PCRF**. Você pode marcar um perfil APN como padrão. Um perfil EPC deve referenciar pelo menos um perfil APN. O APN padrão deve ser um dos APNs atribuídos.

Expanda um perfil EPC para listar seus perfis APN. **Adicionar APN** anexa um APN ao perfil. A ação de desvincular em cada linha **remove-o apenas deste perfil EPC**. O HSS mantém o próprio perfil APN. Você pode re-adicioná-lo mais tarde, ou outros perfis EPC podem reutilizá-lo. Um perfil deve manter pelo menos um APN, portanto, você não pode remover o último. O HSS limpa automaticamente o APN padrão se você remover o APN ao qual ele apontava.

Perfis APN

A aba Perfis APN lista cada perfil APN independentemente dos perfis EPC que o utilizam. Ela mostra seu **identificador APN**, **perfil QoS APN** e **perfil PCRF**. A coluna **Usado Por** nomeia cada perfil EPC que referencia o APN. Ela marca o APN como **Orfão** quando nenhum perfil EPC o referencia. Um APN atinge esse estado uma vez que você o remove do último perfil EPC que o utilizou. O filtro **Apenas Orfão** filtra a lista para apenas aqueles, para que você possa encontrar e limpar APNs não utilizados.

Você pode criar perfis aqui, editá-los e excluí-los. Um novo perfil começa sem anexação. Para vinculá-lo ao serviço de um assinante, adicione-o a um perfil EPC. Você não pode excluir um perfil APN que ainda esteja vinculado a um ou mais perfis EPC. Primeiro, remova-o desses perfis, depois exclua-o desta aba.

Perfis QoS APN

A aba Perfis QoS APN gerencia os modelos de QoS em nível de APN reutilizáveis que os perfis EPC e APN apontam. Cada assinante cujo APN referencia um modelo recebe a mesma qualidade de serviço em seu portador padrão. Cada

modelo carrega um **nome** e um **QCI** (o Identificador de Classe QoS que mapeia o portador a um comportamento padronizado de atraso e perda). Ele também carrega um **ARP** (a prioridade de alocação/manutenção), com sinalizadores de **capacidade de pré-emissão** e **vulnerabilidade à pré-emissão**. Esses sinalizadores decidem se o portador pode ser elevado ou ser elevado por outros quando os recursos são escassos. Cada modelo também carrega as taxas agregadas de uplink e downlink **APN-AMBR**, e se a cobrança **online** e **offline** estão habilitadas.

Você pode criar, editar e excluir modelos. Você também pode clonar um modelo para derivar uma nova variante. Um perfil APN referencia um modelo QoS em vez de carregar sua própria cópia. Se você editar um modelo, você remodela a QoS de cada APN que o utiliza. Você não pode excluir um modelo que um perfil APN ainda referencia. Primeiro, reatribua aqueles APNs.

Perfis QoS APN

As configurações de qualidade de serviço por APN que um perfil APN aponta: o **QCI**, **ARP** e a **capacidade/vulnerabilidade** de pré-emissão, a largura de banda **downlink/uplink** APN-AMBR, e se a cobrança **online (Gy)** e **offline (Rf)** se aplicam. Você pode clonar um perfil para derivar uma nova variante de um existente.

Perfis IMS

A assinatura IMS que o CSCF lê através do Cx. Um **perfil IMS** carrega um **modelo iFC**: os Critérios de Filtro Inicial que decidem quais servidores de aplicação recebem o tráfego SIP de um assinante. Você pode criar, editar e excluir perfis.

IPs Estáticos

Alocações de IP fixos para assinantes que devem sempre receber o mesmo endereço, gerenciadas juntamente com os dados de assinatura EPC.

PCRF

A camada de política que o PCRF aplica. Uma visão de relacionamento liga as três partes:

- **Perfis PCRF:** a política nomeada que o APN de um assinante referencia, composta por um conjunto de regras de cobrança.
- **Regras de cobrança:** cada uma com um **tipo de regra** e **precedência**, um **QCI** e **ARP**, limites **downlink/uplink** MBR/GBR, e um **grupo de classificação** e **identificador de serviço** para cobrança. Um portador dedicado carrega uma regra com um MBR ou GBR.
- **Regras de informação de fluxo:** os modelos de fluxo de tráfego anexados a uma regra de cobrança que definem quais pacotes ela corresponde.

Você pode criar, editar e excluir todos os três. Se você editar uma regra de cobrança, você afeta cada perfil que a utiliza.

Roaming

A política de roaming que o HSS aplica a assinantes de entrada e saída. Um **perfil de roaming** define uma **ação de dados padrão**, uma **ação IMS padrão**, e uma lista de **regras de roaming**. Cada regra baseia-se em um **MCC/MNC** e define a **ação de dados** e **ação IMS** para aquela rede. Você pode, portanto, permitir ou bloquear redes visitadas específicas enquanto o padrão do perfil cobre o restante. Para adicionar uma regra, use a pesquisa de operador para encontrar o MCC/MNC de uma rede a partir de um nome de operador (do IR.21). As regras são compartilhadas. Se você editar uma regra, você afeta cada perfil que a utiliza.

EIR

O Registro de Identidade de Equipamentos. Cada **regra EIR** corresponde a um **IMEI** por expressão regular e define uma **ação**: permitir ou bloquear. Você pode, portanto, barrar um modelo de dispositivo ou um handset específico da rede. Uma pesquisa de modelo de dispositivo ajuda a construir o padrão IMEI. Você pode criar, editar e excluir regras.

Status

Uma leitura de saúde em uma única tela do próprio HSS: a saúde da **API**, **banco de dados** e **licença**, e as **contagens de entidades** para total de **assinantes**, **perfís EPC**, **perfís IMS**, **SIMs**, **MSISDNs** e **perfís de roaming**. É a confirmação mais rápida de que o HSS está ativo e quanto ele carrega. As integrações do Grafana fornecem os painéis de monitoramento e estatísticas.

A aba **Replicação** mostra o status da replicação do banco de dados para quaisquer instâncias HSS pares. A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do HSS. Use-a para solucionar problemas de uma única instância sem sair do OmniWeb.

Replicação

A aba Replicação lê a saúde da replicação PostgreSQL do banco de dados de assinantes do nó HSS e a representa como uma topologia ao vivo. Cada nó mostra se seu banco de dados é um **primário** ou um **standby**. Um standby é um nó que está em recuperação. Ele reproduz as alterações do primário em vez de aceitar gravações próprias. Para um primário, a aba desenha cada standby conectado como um link a jusante. O link mostra o **endereço do cliente** do standby, o **slot de replicação** pelo qual ele transmite, seu **estado de streaming**, e o **atraso de replicação** medido em relação à posição WAL atual do primário. A aba mostra o atraso em bytes, então um réplica que fica para trás se destaca à primeira vista. Se cada slot de replicação está atualmente **ativo** determina se seu link é lido como saudável ou quebrado.

Um operador usa esta aba para confirmar que o banco de dados de assinantes se replica através do cluster HSS: que uma alteração provisionada em um nó alcançará os outros, e que existe um standby para falhar. Um réplica com atraso mostra um número de atraso crescente. Um réplica quebrado ou desconectado perde seu link. Se duas ou mais instâncias HSS estão em execução, mas nenhuma delas replica, a aba sinaliza todo o cluster como uma

lacuna de replicação. Corrija isso antes que se torne um risco de perda de dados.

Operações

Duas operações em nível de assinante atuam em uma sessão ao vivo em vez de no registro armazenado:

- **Cancelar Localização (CLR)**: envia uma Solicitação de Cancelamento de Localização S6a para o MME que atende o assinante. Isso desanexa o assinante, para que ele se reanexe e receba os dados de assinatura alterados.
- **Reautenticação PCRF**: solicita que o PCRF reautentique um assinante para uma determinada sessão PDN. Isso empurra regras de política ou cobrança atualizadas para uma sessão ativa.

Relacionados

- **MME**: lê dados de autenticação de assinantes e dados de assinatura EPC através do **S6a**. É o alvo de um Cancelamento de Localização.
- **CSCF**: lê o perfil IMS e iFC através do **Cx** para registro IMS e acionamento de serviço.
- **PCRF / PCF**: aplica os perfis PCRF, regras de cobrança e regras de fluxo mantidas aqui. É o alvo de uma Reautenticação.
- **UDR**: o armazenamento de dados de assinantes compartilhados que o HSS apresenta em um núcleo 5G.
- **Guia de Operações**: voltar ao índice de elementos.

LCS: Serviços de Localização (OmniLCS)

A função **LCS** fornece **serviços de localização** para o núcleo. Ela responde à pergunta "onde está este assinante?" e aciona avisos de transmissão em massa. Ela resolve a posição de um UE a partir da célula de serviço (e da geometria da célula configurada), atende a solicitações de localização da rede (imediatas e adiadas) e envia avisos de **Alertas Móveis Comerciais / transmissão em massa** para uma área. O OmniWeb exibe o inventário de células do LCS, correções de localização ao vivo e recentes, solicitações de localização adiadas, alertas e transmissões CAP; tendências de longo prazo estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O LCS é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação   no cabeçalho da página (o botão de ajuda contextual) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status** do LCS, seus **pares Diameter** (para a MME/rede de serviço), sessões de localização **ativas** e **concluídas**, o número de **células carregadas** e o resultado da **sincronização de células**. Esta é a confirmação mais rápida de que o LCS está ativo e possui geometria de célula atual.

Células

O **inventário de células** contra o qual o LCS posiciona: id de cada célula, latitude/longitude, raio, altura, TAC/LAC, PCI, EARFCN, azimuth e RAT. Você pode adicionar, editar e remover células aqui. Esta geometria é o que transforma um id de célula de serviço em uma posição.

Localização

Correções de localização recentes: assinante de cada correção, célula resolvendo, posição computada, precisão e método. Uma localização pode ser **solicitada** para um assinante a partir daqui, e abrir uma correção mostra sua posição autoritativa conhecida por último. É aqui que um operador confirma um resultado de posicionamento.

Adiado

As **solicitações de localização adiadas pendentes** que o LCS está segurando. Onde a aba Localização responde "onde está este assinante *agora*", uma **MT-LR adiada** (solicitação de localização móvel terminada adiada) pede à rede para relatar a posição de um assinante **mais tarde, quando um gatilho for acionado**, em vez de imediatamente: o GMLC arma a solicitação e o relatório retorna quando a condição é atendida. Os gatilhos comuns são **disponibilidade do UE** (relatar na próxima vez que o dispositivo se tornar acessível, tendo estado ocioso ou inacessível quando a solicitação foi feita), localização **periódica** (relatar em um **intervalo** fixo para um **número definido de relatórios**), e eventos de área/movimento (relatar quando o UE entra, sai ou se move dentro de uma área designada). É assim que um operador agenda o posicionamento para um assinante que não pode ser encontrado no momento ou que precisa ser rastreado ao longo do tempo.

Cada linha lista o assinante da sessão adiada por **IMSI**, seu **tipo de evento/gatilho** (periódico ou acionado), o **intervalo** de relatório em segundos e a **contagem** de relatórios a serem enviados, e seu **status**: pendente enquanto aguarda o gatilho, ativo uma vez que o relatório tenha começado. Um operador pode **criar** uma nova solicitação adiada a partir daqui, nomeando

o IMSI alvo, o tipo de gatilho e, para relatórios periódicos, o intervalo e a contagem. Um operador também pode **cancelar** uma sessão pendente a qualquer momento, o que desarma a solicitação armada para que nenhum relatório adicional seja produzido. A lista é atualizada para que o status de uma sessão seja atualizado à medida que a rede arma e o gatilho é acionado.

Alertas CAP

Os alertas do **Protocolo Comum de Alerta (CAP)** que o LCS conhece, cada um com seu identificador, status, urgência, severidade e área alvo. Estas são as mensagens de emergência/aviso elegíveis para serem transmitidas.

Transmissões

A aba **Transmissões** mostra as mensagens ativas de **transmissão em massa** (tipo de aviso, identificador da mensagem, serial, células alvo e status): os alertas que estão sendo enviados para uma área.

Registros

A aba **Registros** acompanha a saída do log ao vivo do LCS para solução de problemas sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

As taxas de solicitações de localização e outras séries temporais são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- A **MME** solicita posicionamento através das interfaces de localização e é o par Diameter do LCS.
- **Alertas CAP** e **transmissões** alimentam o sistema de aviso de transmissão em massa.

Servidor de Licenças: Licenciamento Omnitouch

O **Servidor de Licenças** é a autoridade de licenciamento Omnitouch contra a qual as funções da rede verificam. Cada produto Omnitouch (o MME, HSS, DRA, PGW-C, UPF, SGW-C, SMSC, CSCF e outros) valida sua concessão contra o Servidor de Licenças antes de ser executado, perguntando se um determinado **licenciado** está licenciado para esse **produto** e se a licença ainda está dentro do seu período de validade. O servidor mantém **licenças** criptograficamente **assinadas**, cada uma concedendo a um licenciado um conjunto de produtos com um período de validade e metadados, e responde a consultas de concessão e registra cada solicitação que recebe. Como uma licença só é significativa em relação a um relógio confiável, o servidor também rastreia uma fonte de **tempo confiável** para que uma licença não possa ser revivida retrocedendo o relógio de um nó. O OmniWeb exibe o que está licenciado e sua saúde, o registro de solicitações de concessão feitas pelas funções da rede, uma ferramenta de consulta sob demanda e os logs ao vivo do servidor.

[← Guia de Operações](#)

O Servidor de Licenças é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site, com uma visão de frota onde vários estão implantados. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do Servidor de Licenças, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link de documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Está organizada em abas.

Visão Geral / Status

Uma leitura de tela única do que o servidor está licenciando e se está saudável. Os cartões de resumo fornecem a contagem de **produtos totais**, quantos são **válidos** e **inválidos**, e o número de **licenciados** distintos. Um painel de **tempo confiável** mostra o estado da fonte de relógio do servidor: **válido**, **período de carência** ou **inválido**. Quando o tempo confiável não está disponível, o servidor não pode validar licenças com segurança, e isso eleva a saúde da página para um aviso ou erro.

A tabela de **Produtos Licenciados** lista uma linha por produto licenciado, cada uma mostrando o **produto**, o **licenciado** a quem é concedido, quando foi **emitido**, suas datas de **início** e **expiração** (com um indicador de "dias restantes" ou "expirou há N dias" que fica âmbar dentro de 30 dias da expiração e vermelho uma vez passado), e seu status de **válido/inválido**. Abrir uma linha expande o detalhe completo: os timestamps exatos de validade, se a **assinatura criptográfica** é válida, quaisquer metadados do produto e a própria assinatura. Esta é a confirmação mais rápida de que as funções da rede estão todas licenciadas e que nada está prestes a expirar.

Registros de Solicitações

A trilha de auditoria das **solicitações de concessão** que as funções da rede fizeram contra o servidor. Cada linha registra o **timestamp**, o **IP de origem** de onde a solicitação veio (qual host da função de rede perguntou), o **licenciado** e o **produto** sobre o qual perguntou, a **decisão** (**permitido** ou **rejeitado**), e, para uma rejeição, a **razão**. A lista pode ser filtrada por decisão, por produto e por uma pesquisa parcial de **IP de origem** ou **licenciado**, e é paginada. É aqui que você vê, por exemplo, que uma função recém-implantada está sendo rejeitada porque seu produto nunca foi licenciado, ou confirmar que uma função está verificando com sucesso.

Consulta de Licença

Uma **verificação de concessão** sob demanda. Insira um **licenciado** e um **produto** e a ferramenta pergunta ao servidor a mesma questão que uma função de rede faria (este licenciado tem direito a este produto agora) e retorna o veredicto: **válido** ou **inválido**, a data **válido até** da licença, o **timestamp** da resposta, quaisquer **metadados**, e a **assinatura**. É a maneira direta de confirmar uma concessão específica sem esperar que a função proprietária verifique, e lista os identificadores de produtos conhecidos (por exemplo, `omnihss`, `omniupf`, `omnimme`) para que você possa consultar exatamente um.

Logs

A aba de **Logs** exibe a saída de log ao vivo do Servidor de Licenças para solucionar problemas de uma única instância sem sair do OmniWeb.

Relacionados

- **Cada função de rede Omnitouch:** o MME, HSS, DRA, PGW-C, UPF, SGW-C, SMSC, CSCF e outros validam sua concessão aqui; a própria aba **Visão Geral / Status** de cada produto mostra um distintivo de saúde da licença derivado dessa verificação.
- **Guia de Operações:** voltar ao índice de elementos.

Logs & Rastreo de Assinantes

OmniWeb oferece aos operadores várias visões complementares e em tempo real do que a rede está fazendo:

1. **Logs:** logs de serviço estruturados e ao vivo para qualquer elemento único, alimentados pelo Loki.
2. **Rastreo de Sessão:** uma visão de rede cruzada que segue um assinante através de todos os protocolos e elementos (Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP).
3. **Homer:** captura profunda de pacotes SIP/VoIP e análise de fluxo de chamadas.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Ir para um Assinante a partir de um NF

Muitas funções de rede mostram um assinante, UE ou sessão por IMSI. Isso inclui o **MME** (UEs), **SGW-C**, **PGW-C** e **ePDG** (Sessões), **MSC** e **TAS** (Assinantes), e **SMSC** (Localização). Em cada caso, uma linha de botões de links rápidos permite que você mude diretamente para esse assinante em outro lugar, sem copiar o IMSI:

- **Ir para Registro HSS** abre o registro de provisionamento do assinante no HSS (resolvido por IMSI através das instâncias HSS configuradas).
- **Ver Rastreo de Sessão** abre a escada de sinalização ao vivo do assinante no Rastreo de Sessão, restrita a esse IMSI.
- **Ver Logs** abre a aba de Logs *deste* elemento pré-filtrada para esse IMSI, para que você veja apenas as linhas de log para esse assinante.

Cada botão aparece apenas quando se aplica: o IMSI é conhecido e um HSS ou Rastreo de Sessão está configurado para o site. O conjunto, portanto, se adapta à implantação.

Os links rápidos de assinante (aqui em um MME UE): um clique para o registro HSS, a escada de sinalização ao vivo ou os logs deste elemento filtrados para o assinante.

Logs em Tempo Real (Loki)

Cada elemento tem uma aba **Logs**. Ela consulta os logs de serviço do elemento a partir do **Loki** e transmite novas linhas à medida que chegam, para que você possa assistir a um elemento ao vivo enquanto faz uma alteração ou reproduz um problema.

A aba de Logs (aqui em um UPF): linhas de log estruturadas e codificadas por cor transmitidas do Loki, com filtros de serviço, severidade, protocolo e assinante (IMSI). Cada elemento expõe o mesmo visualizador.

Como funcionam as consultas de log

O frontend constrói uma consulta **LogQL** e a envia através do gateway Loki do backend. Nada consulta o Loki diretamente do navegador. É proxy (e, portanto, autenticado e auditado) como qualquer outro pedido.



O alvo Loki do backend é definido pela variável de ambiente `LOKI_URL` (padrão `http://localhost:3100`). As consultas usam a API de consulta de intervalo do Loki com uma expressão LogQL, uma janela de tempo, um limite de resultados e uma direção (mais recente primeiro ou mais antigo primeiro).

Seletores vs. filtros de pipeline

OmniWeb constrói consultas estruturadas a partir de dois tipos de filtro:

Colocação do filtro	Posição LogQL	Exemplo	Uso
Selector	Dentro do seletor de stream { ... }	<code>{hostname="omni-eval-upf01"}</code>	Escolher quais streams (qual host/serviço) ler. Indexado e rápido.
Pipeline	Após um	<code> level="error"</code>	Filtrar as linhas correspondentes por um campo estruturado.

Uma aba típica de Logs de elemento fixa o host/serviço como um seletor e permite que você adicione filtros de pipeline (severidade, componente, identificadores de assinante) por cima. Como os serviços Omnitouch emitem linhas de log **estruturadas**, você pode filtrar em campos reais em vez de grepar texto livre.

Dados de log estruturados

Os hosts enviam logs estruturados para o Loki (configurados pelo papel comum do Ansible). Duas fontes estruturadas especialmente úteis:

- **Logs de serviço:** a própria saída estruturada de cada NF, rotulada por `hostname/serviço`, disponível na aba de Logs desse elemento.
- **Auditoria de comandos:** cada comando executado em um host, incluindo quem fez login (sobrevivendo `sudo/su`), o UID efetivo, o binário, o diretório de trabalho e a linha de comando completa. Enviado para o Loki. Veja [Registro de Auditoria](#) para a referência de campos.

Usando a aba de Logs

1. Abra qualquer elemento e selecione **Logs**.
2. O visualizador carrega linhas recentes para esse elemento e começa a verificar novas.

3. Restringa a visualização com filtros de pipeline (por exemplo, severidade, ou um IMSI/MSISDN se os logs de serviço o incluírem).
4. Ajuste a janela de tempo para olhar para um evento passado.
5. Pause a verificação (indicador de cabeçalho) para manter uma visualização estável enquanto lê.

Dica: Ao investigar um assinante, filtrar os logs do elemento pelo seu IMSI/MSISDN é o primeiro passo rápido; para ver o assinante em *múltiplos* elementos ao mesmo tempo, use o Rastreo de Sessão abaixo.

Rastreo de Sessão: Siga um Assinante Através da Rede

O mecanismo de **Rastreo de Sessão** correlaciona a sinalização para um único assinante através de múltiplos elementos e protocolos, fornecendo uma linha do tempo unificada desde a anexação de rádio até a autenticação, estabelecimento de sessão e entrega de chamada/SMS. Esta é a ferramenta para responder "o que aconteceu com este assinante?" sem pular entre CLIs de elementos.


Rastreo de Sessão: busque por IMSI ou MSISDN e correlacione a atividade de um assinante através de Diameter, GTP-C, PFCP, SIP e MAP, com abas por protocolo na parte superior.

Protocolos suportados

Protocolo	O que mostra	Elementos envolvidos
Diameter	Autenticação, política, cobrança	HSS, DRA, PGW-C, PCRF, OCS, CSCF (Cx/Dx/Rx)
GTP-C	Gerenciamento de sessão (S5/S8, S11)	SGW-C, PGW-C, MME
PCFP	Regras de sessão do plano do usuário (N4)	PGW-C/SMF ↔ UPF
SIP	Controle de chamada IMS	P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, TAS
MAP	Localização SS7, autenticação, SMS	MSC, HLR, CAMEL GW, IP-SM-GW

Rastreo de Usuário

A visualização de **Rastreo de Usuário** permite que você busque por **IMSI** ou **MSISDN** e veja cada interação de protocolo correlacionada para esse assinante através da rede. Um único anexo, por exemplo, revela a autenticação Diameter, a criação da sessão GTP-C e a instalação da regra PCFP como uma sequência coerente:



Abas específicas de protocolo

Cada protocolo tem sua própria aba (**Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP**), além de uma visão geral de **Todos os Protocolos**. As abas por protocolo são visualizações filtradas. Elas ajudam quando você persegue um problema específico de protocolo (por exemplo, apenas a troca SIP de uma chamada VoLTE) em vez de seguir um único assinante em tudo.

Escada PCAP

A aba **Escada PCAP** transforma uma captura de pacotes em uma escada: um diagrama de sequência ordenado por tempo da sinalização. Carregue uma captura PCAP ou PCAPNG (por exemplo, de um tap de rede ou um rastreo em nível de elemento) e o OmniWeb analisa os pacotes, identifica os nós de sinalização pelo endereço IP e função inferida (MSC/VLR, HSS, S-CSCF, e assim por diante), e correlaciona pedidos com suas respostas em sessões. O resultado é desenhado como uma escada de mensagens através desses nós, ordenada no tempo, para que você possa ler uma troca inteira de cima para baixo de uma só vez.

Escada PCAP: uma captura carregada renderizada como uma escada através dos nós detectados. Clique em qualquer mensagem para ver seu quadro decodificado e hex.

Clique em uma mensagem na escada para abrir sua decodificação completa e hex, o mesmo detalhe que você obteria de um analisador de protocolo. A ferramenta reconhece as famílias de sinalização que você encontra em um núcleo móvel: MAP, CAMEL, TCAP, Diameter, SIP, GTP-C, PFCP e GSM SMS. Cada captura que você carrega é listada na aba para que possa ser reaberta ou compartilhada com um colega, em vez de passar o arquivo por aí.

Fluxos Ao Vivo

A aba **Fluxos Ao Vivo** mostra a mesma visualização de escada, mas proveniente ao vivo dos logs de sinalização estruturados da rede (via Loki) em vez de um arquivo carregado. À medida que os elementos da rede emitem telemetria de sinalização, fluxos de chamadas recentes por assinante aparecem aqui automaticamente, agrupados por IMSI, sem necessidade de captura para carregar. Selecione um fluxo para reconstruí-lo na mesma escada que um PCAP, de modo que um fluxo ao vivo seja tão rico quanto um lido de um arquivo, até a decodificação e hex por mensagem.

Fluxos Ao Vivo: fluxos de chamadas recentes extraídos diretamente da telemetria de sinalização da rede. Filtre por IMSI, nó ou protocolo, depois abra um fluxo para renderizar sua escada ao vivo.

Abra um fluxo e o OmniWeb o reconstrói na mesma escada que um PCAP, mas a partir da própria telemetria da rede, sem nada para capturar ou carregar. O exemplo abaixo é o anexo LTE de um único assinante, correlacionado através de cada elemento que o tocou: a troca S1AP/NAS com o **eNodeB**, a autenticação Diameter S6a e a atualização de localização contra o **HSS**, e a configuração da sessão GTP-C através do **SGW-C** e **PGW-C**. Tudo isso aparece em uma escada ordenada por tempo, com tempos de ida e volta de requisições/respostas por mensagem e decodificação completa a um clique de distância.

Um fluxo ao vivo aberto em sua escada: o anexo LTE de um assinante através do eNodeB, MME, HSS, SGW-C e PGW-C, correlacionando S1AP, Diameter S6a e GTP-C. Clique em qualquer mensagem para sua decodificação e hex, ou em qualquer nó para focar suas trocas.

Se nenhuma telemetria de sinalização estiver fluindo ainda, a aba mostra um estado vazio; os fluxos se populam automaticamente à medida que os

elementos da rede começam a emitir telemetria.


Homer: Captura SIP & Análise de Fluxo de Chamadas

OmniWeb integra-se ao **Homer**, a plataforma de captura SIP e solução de problemas VoIP de código aberto, para visualização profunda de fluxo de chamadas, decodificação de protocolos e busca através da sinalização SIP capturada. Enquanto o Rastreo de Sessão fornece um *resumo* entre protocolos para um único assinante, o Homer fornece o detalhe completo, mensagem por mensagem, do pacote SIP.

Disponibilidade & acesso

O Homer é **opcional** e detectado automaticamente. Na inicialização, o OmniWeb verifica `/api/homer/status`:

- Se o Homer está configurado (`HOMER_URL` definido no backend) e acessível, uma entrada **Homer** aparece na barra lateral.
- Se o Homer não está implantado, a entrada simplesmente fica oculta, e nada mais muda.



Clicar em **Homer** abre a UI web do Homer em uma nova aba do navegador. A autenticação é transparente: o gateway verifica seu login do OmniWeb através do mesmo sistema de autenticação única usado para o Grafana, então não há

segundo login. O `HOMER_URL` do backend (e `HOMER_PROXY_SECRET`, quando definido) configuram a integração.

Casos de uso

O Homer é a ferramenta a ser utilizada quando um problema está na camada SIP em si:

- **Análise de fluxo de chamadas VoLTE:** rastrear sequências SIP `INVITE`/`BYE` através de P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF e TAS.
- **Solução de problemas VoWiFi:** analisar interações SIP entre ePDG ↔ P-CSCF.
- **Depuração de registro IMS:** inspecionar trocas `REGISTER` / `401` / `REGISTER` / `200 OK`.
- **Problemas de interconexão:** capturar sinalização de tronco SIP entre o MSC e pares SIP.

Rastreio de Sessão vs. Homer

Ambos ajudam na solução de problemas, mas respondem a perguntas diferentes. Eles são complementares, não alternativas:

Ferramenta	Melhor para	Escopo	Onde se abre
Rastreio de Sessão	"Siga este assinante através de toda a rede"	Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP correlacionados por IMSI/MSISDN	Inline no OmniWeb
Homer	"Mostre-me as mensagens SIP exatas para esta chamada"	Sinalização SIP/VoIP, decodificação completa de pacotes (VoLTE/VoWiFi/IMS)	Nova aba (detectada automaticamente)

Um fluxo comum é identificar uma anomalia relacionada ao SIP no Rastreo de Sessão e, em seguida, pular para o Homer para o fluxo de chamada detalhado.

Solução de Problemas

Nenhum log aparece na aba de Logs de um elemento

Sintomas: A aba de Logs está vazia ou mostra "sem resultados".

Possíveis causas:

- O Loki não é acessível a partir do backend (LOKI_URL mal configurado).
- O host não está enviando logs para o Loki (envio de logs não está em execução / mal configurado).
- A janela de tempo selecionada é anterior aos logs disponíveis, ou o rótulo do host não corresponde.

Resolução:

1. Confirme que LOKI_URL aponta para uma instância Loki acessível.
2. Verifique se o host do elemento está enviando logs (verifique o agente de envio de logs nesse host).
3. Amplie a janela de tempo e remova filtros de pipeline para confirmar se alguma linha chega.

O Rastreo de Sessão não retorna nada para um assinante

Sintomas: Um Rastreo de Usuário por IMSI/MSISDN não mostra eventos.

Possíveis causas:

- O assinante estava inativo na janela selecionada.
- O identificador está digitado incorretamente (IMSI vs. MSISDN).

- Fontes de rastreio para o protocolo relevante não estão alimentando o mecanismo.

Resolução:

1. Verifique novamente o identificador e tente o alternativo (IMSI ↔ MSISDN).
2. Amplie a janela de tempo.
3. Confirme com a própria aba de Logs do elemento que o assinante estava ativo.

A entrada do Homer está faltando na barra lateral

Sintomas: Nenhum link **Homer** aparece.

Possíveis causas:

- O Homer não está implantado, ou `HOMER_URL` não está definido no backend.
- O Homer não é acessível, então `/api/homer/status` o reporta como indisponível.

Resolução:

1. Confirme que o Homer está implantado e `HOMER_URL` está definido no backend do OmniWeb.
2. Verifique se o backend pode alcançar o Homer e, em seguida, recarregue o OmniWeb (a detecção ocorre na inicialização).

MME: Entidade de Gerenciamento de Mobilidade

A **MME** é o ponto de ancoragem do plano de controle do EPC. Ela termina o **S1AP** para os eNodeBs, executa os procedimentos de anexação, autenticação e mobilidade para cada UE, e mantém um **contexto de UE** para cada assinante conectado. Ela busca dados de assinatura e autenticação do HSS através do **S6a** (Diameter), configura portadoras no Gateway de Serviço através do **S11**, e coordena transferências inter-MME e inter-sistema através do **S10/N26**. Em resumo, é o nó que decide onde e como cada assinante se conecta, é chamado e se move pela rede. O OmniWeb exibe os eNodeBs ativos da MME, contextos de UE, SGW e pares Diameter, estados de interface e status de transferência. Tendências de longo prazo estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

← Guia de Operações

A MME é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se navega no inventário do site, e, onde várias estão implantadas, uma visão de frota para status agregado. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API da MME, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status da API** da MME e um resumo de sua carga ativa, incluindo **eNodeBs** conectados, **UEs** anexados, **pares SGW** e o estado de seus pares **Diameter** (S6a). É a maneira mais rápida de confirmar que a MME está ativa e ver quanta da rede de acesso ela está atendendo.

eNodeBs

Cada eNodeB com o qual a MME tem uma associação S1AP, cada linha mostrando o **ID global de eNB**, nome e **estado** de conexão. Abra um eNodeB para mostrar seu contexto: as células atendidas e TACs e as UEs nele. Um operador pode **atualizar a capacidade da MME** anunciada a um eNodeB, o que ajusta como o eNodeB distribui a carga das UEs pela pool da MME (usado para drenar ou ponderar uma MME para manutenção ou reequilíbrio).

UEs

O **contexto de UE** de cada assinante anexado, cada linha identificada por **IMSI** e **GUTI** com seu estado de conexão e mobilidade e eNodeB atendido. Abrir uma UE mostra seu contexto completo. Uma variedade de ações por UE está disponível:

- **Chamar** a UE.
- **Enviar para inativo**: liberar a conexão de rádio enquanto mantém o contexto.
- **Transferir** a UE para outra MME.
- **Solicitar reanexação**: forçar a UE a reanexar.
- **Enviar SMS** para a UE.
- **Excluir** o contexto da UE: limpar um assinante obsoleto ou preso.

Você também pode **consultar o operador / PLMN** para um IMSI para identificar assinantes locais versus em roaming.

Pares S-GW

Os Gateways de Serviço com os quais a MME se comunica via **S11** (GTP-C), cada linha mostrando o **IP** do par, sua **atividade / acessibilidade**, o **contador de reinicialização (recuperação)** do GTP e a **contagem de sessões** ancoradas naquele gateway. O contador aumenta quando o S-GW reinicia, o que informa a MME para restabelecer as sessões que estava mantendo. Se um par foi aprendido por **DNS** ou é uma entrada **estática** é mostrado ao lado do **método de seleção** do S-GW que a MME aplica para assinantes locais e em roaming. Abra um par para listar as **sessões** que ele carrega, cada uma identificada por **IMSI** com seus **TEIDs S11** (os pontos finais do túnel do lado da MME e do S-GW). É onde um operador confirma quais S-GWs estão ativos e vê como as sessões de UE estão distribuídas entre eles. Isso ajuda ao equilibrar a carga ou diagnosticar por que portadoras para um grupo de assinantes falharam com um único gateway.

Reatribuição de GUTI e Offload S10

Duas ações de mobilidade são impulsionadas por IMSI em vez de por linha:

- **Reatribuição de GUTI:** reatribuir o **GUTI** de um assinante conectado para atualizar a identidade temporária que a UE apresenta (usado ao girar identificadores ou limpar uma incompatibilidade de identidade).
- **Offload S10:** forçar a transferência de um assinante para **outra MME**. Isso move o contexto de um assinante específico para fora desta MME via S10, e complementa o controle de capacidade do eNodeB quando você drena uma MME.

S10

A interface **S10/N26 inter-MME** é o caminho pelo qual o contexto de uma UE é realocado quando ela se move entre MMEs em uma pool durante um **TAU** ou **transferência** (e, via **N26**, entre a MME e um AMF para interoperação EPC-para-5GC). A aba tem duas partes. **Transferências ativas** lista as realocações em andamento, cada uma mostrando a MME **de origem** e **destino** e o **IMSI** que está sendo movido, para que um operador possa acompanhar um evento de mobilidade ou identificar um que está preso. **Descoberta de pares MME** mostra como a MME encontra seus pares na pool: as consultas **DNS / NAPTR** que ela executa e quaisquer pares **estáticos** configurados, com o FQDN e endereço de cada par. É onde você confirma que a

mobilidade inter-MME está saudável e que a MME pode realmente alcançar os vizinhos que precisa para transferir contextos. Complementa a ação de **offload S10** por assinante impulsionada a partir da aba UEs.

Diameter

Os pares Diameter da MME, principalmente o HSS via **S6a**, cada linha mostrando o **host** do par, **domínio** e **estado** de conexão. Abra um par para mostrar seus detalhes. É onde você confirma que o caminho de autenticação e assinatura para o HSS está ativo quando as anexações estão falhando.

Interfaces

A visualização de **Interfaces** relata o estado de cada interface da MME em um só lugar: **S1AP** para os eNodeBs, **GTP-C** (S11) para o SGW, **Diameter** para **S6a** (HSS) e **SLg** (serviços de localização), **SGsAP** (para o MSC para fallback CS e SMS), **LCS-AP / SLs** (serviços de localização), e **S10/N26** (transferência inter-MME e EPC-para-5GC). É a tela única para confirmar quais dos caminhos de sinalização da MME estão ativos e quais estão inativos.

Logs

A aba **Logs** acompanha a saída do log ativo da MME para solucionar problemas de uma única MME sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

Taxas de anexação, contagens de UE, taxas de transferência e outras séries temporais para a MME são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a

partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **HSS** mantém os dados de assinatura e autenticação que a MME busca via **S6a**.
- O **SGW-C** é o par de controle via **S11**. A MME controla a configuração de sessão e portadora nele.
- O **MSC** é acessado via **SGsAP** para fallback CS e SMS.
- Outras **MMEs** são acessadas via **S10** para mobilidade inter-MME, e o **AMF** via **N26** para transferência EPC-para-5GC.

Quectel EP06

Referência de

Comandos AT (teste de rede celular)

Referência para o console do modem dos Dispositivos de Teste. Destina-se ao **Quectel EP06** (firmware EP06ELAR04A05M4G, IMEI 868186042000040) no contêiner de laboratório, mas aplica-se à família EC25 / EG06 / EG06 / EM06. Cada comando abaixo foi testado contra o EP06 ao vivo; as respostas de exemplo são as **respostas reais capturadas desse modem** (ele estava em um estado de NO SERVICE / SEARCH na época, então os campos de sinal estavam vazios, e os analisadores devem lidar com isso).

O relé é de solicitação/resposta: `sendModemAt(serial, command, readMs, timeoutMs)` → backend `modem_at` → agente `modem.run_at(serial, command, min_read, timeout)`. `min_read` continua lendo a porta por pelo menos esse tempo para que URCs assíncronas sejam capturadas antes que a chamada retorne. Não há **fluxo URC persistente**. Veja "Registro de eventos" abaixo.

Informações do Dispositivo / SIM

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
ATI	Fabricante / modelo / firmware	Quectel / EP06 / Revisão: EP06ELAR04A05M4G
AT+CGMM	Modelo	EP06
AT+CGMR	Revisão do firmware	EP06ELAR04A05M4G
AT+CGSN	IMEI	868186042000040
AT+CIMI	IMSI	(IMSI da SIM)
AT+QCCID	ICCID	(ICCID da SIM)
AT+CPIN?	Estado do PIN da SIM	+CPIN: READY

Sinal / medição

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
AT+CSQ	RSSI/BER (legado)	+CSQ: 99,99 (99 = sem sinal). dBm = $-113 + 2 \cdot \text{rssi}$.
AT+QCSQ	Sinal por RAT	+QCSQ: "NOSERVICE". Quando conectado: +QCSQ: "LTE", <rssi>, <rsrp>, <sinr>, <rsrq>.
AT+QNWINFO	RAT / banda / canal atual	+QNWINFO: No Service. Quando conectado: +QNWINFO: "FDD LTE", "<mccmnc>", "LTE BAND 3", 1850.
AT+QENG="servingcell"	Medições completas da célula servidora	+QENG: "servingcell", "SEARCH" (ocioso). Veja o formato abaixo.
AT+QENG="neighbourcell"	Células vizinhas	OK (nenhuma quando não acampada).

Formato LTE de AT+QENG="servingcell"

```
+QENG: "servingcell",<state>,"LTE",<is_tdd>,<MCC>,<MNC>,<cellID>,<PCI>,<EARFCN>,<band>,<UL_BW>,<DL_BW>,<TAC>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<srxlev>
```

- RSRP dBm, RSRQ dB, RSSI dBm (todos inteiros com sinal).
- SINR é um valor **convertido**: dB real = $(1/5) \cdot \text{SINR} - 20$ (faixa 0..250 → -20..+30 dB).

- `cellID`/`PCI`/`EARFCN` são geralmente hexadecimais/decimais por campo;
`band` é o indicador da banda LTE.

Formato LTE de `AT+QENG="neighbourcell"`

```
+QENG: "neighbourcell intra","LTE",<EARFCN>,<PCI>,<RSRQ>,<RSRP>,  
<RSSI>,<SINR>,<srxlev>,...  
+QENG: "neighbourcell inter","LTE",<EARFCN>,...
```

Registro / conexão

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
AT+CFUN?	Funcionalidade do rádio	+CFUN: 1 (total). 0 = mínimo/avião.
AT+CEREG?	Registro EPS	+CEREG: 2,2 (2 = procurando).
AT+CEREG=2	Habilitar URC de registro com localização (TAC/cellID)	OK
AT+CGATT? / AT+CGATT=1 / =0	Estado de conexão PS / conectar / desconectar	+CGATT: 0
AT+COPS?	Seleção do operador atual	+COPS: 0 (automático, não registrado).
AT+COPS=?	Escaneamento de rede (busca de operador, lento)	lista de tuplas (stat,"long","short","numeric",AcT).
AT+COPS=0	Seleção automática do operador	OK
AT+COPS=1,2," <mccmnc>" [, <AcT>]	Seleção manual por ID numérico	OK

Bloqueio de célula / banda / RAT

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
AT+QNWLOCK=?	Capacidades	+QNWLOCK: "common/4g", <num de células>, [[<freq>,<pci>],...] e +QNWLOCK: "common/lte" [,<action>[,<EARFCN>, <PCI>[,<status>]]]
AT+QNWLOCK="common/4g"	Consultar bloqueio de célula	+QNWLOCK: "common/4g",0 (0 células = sem bloqueio); após bloqueio +QNWLOCK: "common/4g",1,1850,0.
AT+QNWLOCK="common/4g", <n>,<EARFCN>,<PCI>[, <EARFCN>,<PCI>...]	Bloquear em n células (funciona neste firmware)	OK
AT+QNWLOCK="common/4g",0	Desbloquear	OK (limpa o bloqueio).
AT+QNWLOCK="common/lte"	Consultar bloqueio de LTE de célula única (somente leitura)	+QNWLOCK: "common/lte",0,0,0,0.

Comportamento do firmware (verificado ao vivo no

EP06ELAR04A05M4G): a forma `common/4g` é a que aceita uma *ação* de bloqueio nesta unidade. `AT+QNWLOCK="common/4g",1,<EARFCN>,<PCI>` bloqueia (retorna `OK`, o bloqueio persiste) e `AT+QNWLOCK="common/4g",0` limpa. As formas de *conjunto* `common/lte` (`...,1,<EARFCN>,<PCI>` e

...,0) todas retornam **ERROR** neste firmware, então `common/lte` é somente consulta aqui. A interface de usuário, portanto, usa `common/4g` tanto para bloquear quanto para desbloquear. | `AT+QCFG="band" |`
Consultar máscara de banda | `+QCFG: "band",0x8d0,0x1a0880800d5,0x0 =`
(máscara GSM, máscara LTE, máscara TDS). | | `AT+QCFG="band",0,`
`<lte_hex_mask>,0 |` **Bloqueio de banda** (LTE). `0x0` máscara LTE = todas as bandas. | `OK` | | `AT+QCFG="nwscanmode" |` Modo de escaneamento RAT |
`+QCFG: "nwscanmode",0` (0 = automático, 1 = GSM, 2 = WCDMA, 3 = LTE).
| | `AT+QCFG="nwscanmode",<m>[,1] |` Definir preferência de RAT (`1` = efetivo imediatamente) | `OK` | | `AT+QCAINFO` | Informações de agregação de portadora | `OK` (nenhuma agregada quando ocioso). |

Máscara de banda LTE: bit `(band-1)`, ou seja, banda $N \rightarrow 1 \ll (N-1)$. por exemplo, B3 = `0x4`, B7 = `0x40`, B28 = `0x80000000`. `0x0` (ou todos um) = todas as bandas habilitadas.

Nota do firmware: `AT+QCFG="nwscanseq"` retorna **ERROR** neste firmware EP06 (`EP06ELAR04A05M4G`). A interface de usuário **não** expõe isso.
`AT+QSCAN` também não é suportado neste firmware EP06 (é um comando da série RG/RM 5G). O escaneamento de rede usa `AT+COPS=?` mais `AT+QENG` em vez disso.

Chamadas de voz (VoLTE / IMS)

A voz do EP06 é **somente VoLTE**: precisa de IMS registrado sobre LTE.

`AT+QCFG="ims"` nesta unidade retorna `+QCFG: "ims",1,0` (IMS habilitado por configuração, status atual 0).

Comando	Propósito
AT+QCFG="ims"	Consultar/habilitar IMS. AT+QCFG="ims",1 para forçar a habilitação.
ATD<number>;	Discar uma chamada de voz (o ; final = voz, não dados).
ATA	Atender uma chamada recebida.
ATH / AT+CHUP	Desligar.
AT+CLCC	Listar chamadas atuais: +CLCC: <id>,<dir>,<state>,<mode>,<empty>,"<number>",<type>. OK vazio = sem chamadas.
AT+CLIP=1	Habilitar URC de identificação da linha de chamada (+CLIP:) em RING.

Estados de chamada do AT+CLCC: 0 ativa, 1 em espera, 2 discando, 3 alertando, 4 recebendo, 5 aguardando.

SMS (modo texto)

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
AT+CMGF=1	Modo texto (vs PDU)	OK
AT+CPMS?	Áreas de armazenamento / contagens	+CPMS: "ME",0,255,"ME",0,255,"ME",0,255
AT+CMGL="ALL"	Listar mensagens (modo texto)	por mensagem: +CMGL: <index>,"<stat>","<sender>","<timestamp>" então linha do corpo.
AT+CMGR=<index>	Ler uma mensagem	+CMGR: "<stat>","<sender>","<timestamp>" + corpo.
AT+CMGS="<number>" então corpo + Ctrl-Z	Enviar (manipulado pelo agente send_sms).	+CMGS: <mr>
AT+CMGD=<index>[,<delflag>]	Deletar mensagem (delflag 4 = todas).	OK
AT+CNMI? / AT+CNMI=2,1,0,0,0	Configuração de indicação de nova mensagem	+CNMI: 2,1,0,0,0

PDP / dados

Comando	Propósito	Resposta ao vivo
AT+CGDCONT?	Listar contextos PDP (APNs)	+CGDCONT: 1,"IPV4V6","ims",...
AT+CGDCONT=<cid>,"<type>","<apn>"	Definir contexto. tipos: IP, IPV6, IPV4V6, Non-IP.	OK
AT+CGACT=1,<cid> / =0,<cid>	Ativar / desativar contexto.	OK
AT+CGPADDR[=<cid>]	Mostrar IP atribuído.	+CGPADDR: 1,"<ip>"
AT+CGCONTRDP=<cid>	DNS / gateway / PCO.	+CGCONTRDP: ...
AT+QPING=1,"<host>"	Ping do modem (respostas URC; precisa de min_read).	+QPING: ...

Registro de eventos (URCs): e a limitação do relé

O relé do agente é **solicitação/resposta com uma porta por chamada aberta**. Ele abre a porta serial, envia um comando, lê até OK/ERROR (ou min_read expira), então fecha. Ele **não** mantém a porta aberta para transmitir códigos de resultado não solicitados (URCs) de volta para o navegador. Portanto, um verdadeiro feed de eventos ao vivo não é possível por esse caminho sem alterações no agente.

URCs que valem a pena habilitar (cada um é um comando OK de um único uso):

Comando	Habilita URC
AT+CEREG=2	+CEREG: alterações de registro (com TAC/cellID).
AT+CGEREP=2,1	+CGEV: eventos PS/bearer.
AT+CLIP=1	+CLIP: identificação de chamador em RING.
AT+CNMI=2,1,0,0,0	+CMTI: nova indicação de SMS.
AT+QINDCFG="all",1	+QIND: indicações Quectel.

Abordagem pragmática usada na interface de usuário: a aba Eventos habilita os URCs acima, então **consulta** o modem em um intervalo (AT+CEREG?, AT+CLCC, AT+QENG, AT+CSQ, AT+CMGL) e renderiza mudanças de estado em um log com timestamp. Cada consulta também usa uma janela curta de min_read para que qualquer URC que chegue durante a leitura seja capturada oportunisticamente. Isso captura transições de estado (registro ganho/perdido, chamada iniciada/terminada, novo SMS, mudança de sinal) na cadência de consulta, o que é suficiente para testes em laboratório. A limitação é documentada na interface de usuário.

MSC: Centro de Comutação Móvel

O **MSC** é o coração do controle de chamadas do núcleo comutado por circuito. Ele mantém o registro de localização do visitante (VLR) para os assinantes atualmente em sua área de serviço, estabelece e encerra **chamadas de voz**, transporta **SMS** e gerencia a **mobilidade** (atualizações de localização, paginação e transferências) para esses assinantes. Ele alcança o lado rádio por meio de conexões **RAN/BSC** (interface A, conduzida por M3UA/SS7), conecta a voz ao IMS e interconecta através de **pares SIP**, e direciona a mídia real através de um ou mais **gateways de mídia**. O OmniWeb exibe os assinantes ativos do MSC, chamadas, transações de SMS, RAN e pares SIP, tabela de roteamento e páginas pendentes. Tendências de longo prazo estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O MSC é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site, e, onde vários estão implantados, uma visão de frota para status agregado. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do MSC, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link de documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status da API** do MSC e um resumo do que ele está lidando atualmente, incluindo **assinantes** registrados no VLR, **chamadas ativas**, transações de **SMS** em andamento, **conexões RAN** ativas e o estado dos **pares SIP** e links de sinalização **STP**. É a maneira mais rápida de confirmar que o MSC está ativo e ver, à primeira vista, sua carga ao vivo.

Assinantes

Cada assinante que o VLR atualmente mantém, cada linha identificada por **IMSI** e **MSISDN** com seu estado de registro e localização. Abra um assinante para mostrar seu contexto completo no VLR. A partir daqui, um operador pode:

- **Eliminar** um assinante do VLR para limpar um registro obsoleto ou preso, para que o assinante se registre novamente de forma limpa.
- Executar uma **ação de assinante** contra um assinante específico.
- Gerenciar **serviços suplementares**: inspecionar e alterar o encaminhamento de chamadas, bloqueios e serviços relacionados ativos para o assinante.
- Enviar **Aviso de Cobrança (AoC)** para o assinante.
- Enviar um **SMS silencioso (Tipo 0)** ou iniciar uma **chamada silenciosa**: uma sondagem de localização/acessibilidade que não alerta o dispositivo.

Chamadas

Cada chamada ativa, cada linha mostrando as partes **chamadoras** e **chamadas**, o **estado** da chamada e sua **duração**. Abra uma chamada para mostrar seu detalhe completo: as pernas, a conexão RAN servidora e o caminho da mídia. Um operador pode **forçar a liberação** de uma chamada para limpar uma chamada presa ou indesejada.

SMS

As transações de SMS que o MSC está atualmente lidando, cada uma mostrando o **originador**, **destinatário** e **estado de entrega**, para que você possa confirmar que as mensagens estão sendo transportadas e identificar aquelas que estão presas.

RAN

O lado rádio do MSC. Ele lista as **conexões RAN** ativas (as associações de interface A ao vivo que transportam sinalização de assinantes) e os **BSCs** conhecidos, aprendidos a partir das trocas RESET nos links SS7/M3UA. É aqui que você confirma que os controladores de estação base estão conectados e vê quais assinantes estão em qual conexão.

Pares SIP

Os pares SIP pelos quais o MSC transporta voz são o IMS, softswitches e troncos de interconexão, cada linha mostrando o **endereço** do par e seu **status** de acessibilidade. Abra um par para mostrar seu detalhe. Um operador pode **disparar um ping OPTIONS** em um par para testar ativamente a acessibilidade, que é a maneira mais rápida de provar que um caminho SIP está ativo quando as chamadas para ele estão falhando.

Gateways de Mídia

Os gateways de mídia pelos quais o MSC direciona os portadores de voz, cada linha mostrando o gateway e seu **status**, para que você possa confirmar que o plano de mídia está disponível para a configuração de chamadas.

Roteamento

A tabela de roteamento de números do MSC contém as regras que decidem, por prefixo de número discado, para onde uma chamada é enviada. Cada regra mostra seu **prefixo** e **destino**. Um operador pode:

- **Adicionar uma rota:** um novo prefixo e seu destino.
- **Remover uma rota** por prefixo.
- **Testar uma pesquisa de rota** para um número: insira um número e veja qual rota ele resolve, para confirmar planos de discagem antes ou depois de uma mudança.

Paginação

As solicitações de paginação pendentes são os assinantes que o MSC está atualmente tentando localizar na rede rádio para uma chamada ou SMS recebidos. Um operador também pode **pagar um assinante** diretamente daqui.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do MSC para solucionar problemas de um único switch sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

Taxas de chamadas, volumes de SMS, contagens de assinantes e outras séries temporais para o MSC são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **HSS** mantém os dados dos assinantes contra os quais o VLR resolve e onde o MSC se registra como o nó servidor.
- O **CSCF / IMS** é interconectado através dos **pares SIP** do MSC para voz.
- Os **BSCs** conectam-se no lado rádio através da interface A, transportados nos links de sinalização SS7/M3UA.

Teste de Rede (Teste de Carga)

Teste de Rede gera carga de sinalização sintética em um núcleo ativo para que você possa medir como ele se comporta sob estresse. Não é um único gerador, mas uma *frota* deles: geradores de carga autônomos se registram no OmniWeb e aparecem aqui. Você os controla a partir de um console: define uma taxa, aumenta gradualmente, pausa, drena, para. Você pode controlá-los por gerador ou em toda a piscina de uma vez.

← [Guia de Operações](#)

O Teste de Rede abrange três tipos de carga, cada um em sua própria sub-abas sob **Teste de Rede** na barra lateral:


Sub-abas	Gerador	Estresses	Medido como
Teste de Carga Diameter	Seagull	O DRA + HSS (sinalização Diameter)	Solicitações por segundo (rps)
Teste de Carga SIP	SIPp	Os CSCFs + HSS: registros IMS, com IPsec	Novos registros/seg, UEs mantidos (registrados)
Teste de Carga RAN / Simulador RAN	Simulador RAN	Todo o caminho rádio→núcleo (S1AP/NAS, GTP-U, IMS)	Veja Simulador RAN

As abas Diameter e SIP são o console de gerador de auto-registro descrito nesta página. As abas **RAN** são o [Simulador RAN](#), eNodeBs e UEs virtuais, documentados separadamente.

Como os geradores aparecem

Você não lança geradores a partir do OmniWeb. Cada gerador de carga (Seagull para Diameter, SIPp para SIP) é iniciado em um host de injeção de carga e apontado para o OmniWeb; a partir daí, ele **se registra automaticamente**, enviando um heartbeat para o controlador a cada poucos segundos com "Eu existo, aqui está meu endereço de controle, e aqui estão meus contadores ativos." Dentro de alguns segundos, ele aparece na sub-aba correspondente.

Se uma aba estiver vazia, ela informa exatamente como iniciar um. Copie a flag que ela mostra (ela deriva a URL do endereço que você está navegando, então está sempre correta para esta implantação) e inicie o gerador com ela.



O registro é apenas telemetria ao vivo. Não é persistido. Um gerador que para de enviar heartbeat após seu TTL é mostrado como **offline** (e, estando offline, não está em execução). Ele reaparece no momento em que envia heartbeat novamente.

Lendo um gerador

Cada gerador é uma linha na lista à esquerda (ponto verde = online, RUN/IDLE/OFF). Selecione um para ver seus detalhes:

- Uma **linha de status**: em execução (com o cenário ativo) ou parado/offline, o estado do link Diameter (ativo, e o par) para Seagull, ou a contagem de SAs IPsec ativas para SIPp.
- **Métricas ao vivo**, adaptadas à ferramenta:
 - *Diameter*: taxa oferecida, bem-sucedida, falhada (timeout), tempo médio de resposta, chamadas abertas atuais.

- *SIP*: taxa oferecida, **mantida** (UEs atualmente registradas), registradas OK (200s), SAs IPsec, criadas/tentadas, pico concorrente, falhadas, falhas de IPsec.
- **Medidores de CPU do par**: quando o site selecionado tem um papel de Monitoramento (Prometheus), o OmniWeb lê a CPU por nó diretamente do Prometheus e mostra um medidor por DRA/HSS/CSCF que o tráfego atinge, além das taxas de solicitação/resposta do DRA (Diameter) e o atraso de resposta DRA→par. Isso permite que você observe o efeito da carga no núcleo, não apenas os próprios números do gerador.
- **Mensagens de cenário** (SIPp): uma tabela por etapa do fluxo REGISTER: quantas de cada mensagem foram enviadas/recebidas, e quaisquer timeouts, mensagens inesperadas ou retransmissões, para que você possa ver exatamente onde um fluxo está falhando sob carga.

MAXED

Um processo SIPp que está segurando seu limite total de "Max UEs" não pode abrir novas chamadas, então ele para de enviar tráfego, mesmo que você tenha solicitado mais. O OmniWeb sinaliza isso como **MAXED** (na linha, no cabeçalho de detalhes e na métrica Mantida). Para corrigir isso, aumente o limite de Max UEs. Veja abaixo.

Dirigindo tráfego

Para o gerador selecionado (**Controle de Tráfego**):

- **Cenário**: altere o cenário em execução ao vivo (Seagull), ou veja o cenário fixo no lançamento (SIPp).
- **Taxa**: defina a taxa oferecida com um controle deslizante, predefinições ou uma caixa de número (rps para Diameter, novos registros/seg para SIP). 0 = ocioso/manter.
- **Aumento** (Seagull): em vez de uma mudança abrupta, suba para a taxa alvo ao longo de N segundos.
- **Max UEs** (SIPp): o teto sobre UEs mantidas (registradas) simultaneamente, aplicado **ao vivo sem reinício**. Aumente para pressionar um processo MAXED mais.

- **Pausar / Retomar / Drenar** (SIPp): segure e libere tráfego, ou drene (deixe chamadas mantidas terminarem sem abrir novas).
- **Injetar chamada** (SIPp): dispare uma única chamada, para verificações pontuais.
- **Redefinir estatísticas**: limpe os contadores cumulativos e a tabela por mensagem.
- **Parar tráfego**: pare o gerador de enviar carga.

Os comandos são enviados do OmniWeb para o endpoint de controle do gerador (um socket UDP para SIPp, uma porta de controle para Seagull); os botões que aparecem dependem do que a ferramenta suporta.

Dirigindo toda a piscina de uma vez

Quando mais de um gerador está registrado, um cartão de **Controle de Piscina** aparece acima da lista. Ele distribui as mesmas ações para cada gerador online em paralelo, para que você controle "todos os 30" de um só lugar:

- **Escopo**: todos os geradores, ou um grupo de hosts (geradores supervisionados no mesmo host, por exemplo, `sipp-bsc01-01/-02/-03`, colapsam em um grupo).
- **Totais da frota**: taxa oferecida, mantidas/bem-sucedidas, criadas, SAs IPsec, pico, falhas e taxa de falhas **somadas ao escopo**, para que você veja a carga agregada que a piscina está oferecendo, não os números por processo.
- **Definir uma taxa constante**: aplique uma taxa por processo a cada gerador (o cartão mostra o total resultante da piscina: N instâncias x taxa).
- **Max UEs** (SIPp): defina o limite mantido em cada processo de uma vez. O cartão sinaliza quantos estão atualmente MAXED.
- **Aumentar gradualmente**: suba cada instância de 0 para uma meta ao longo de uma duração em etapas. O aumento é executado **no seu navegador**, então sair da página o interrompe.

- **Ciclo de vida em massa:** Pausar / Retomar / Drenar / Parar todos, e Redefinir estatísticas.

Uso típico

1. Inicie um ou mais geradores Seagull (Diameter) ou SIPp (SIP) em seus hosts de carga, apontados para o OmniWeb; confirme que eles aparecem online.
2. Escolha uma taxa constante modesta em um gerador e confirme que o núcleo responde (observe Bem-sucedido / Registrado OK e os medidores de CPU do par).
3. Aumente a piscina gradualmente em direção à meta e observe os totais da frota, a taxa de falhas e os medidores de CPU/atraso de resposta do par para o ponto em que o núcleo começa a degradar.
4. Para testes de saturação SIP, defina um limite de Max UEs e deixe a frota manter uma grande população registrada; aumente o limite se os processos ficarem MAXED.
5. Drene/pare quando terminar.

Relacionados

- **Simulador RAN:** as sub-abas RAN: eNodeBs/UEs virtuais para testes funcionais e de carga em todo o caminho rádio→núcleo.
- **Painéis e Estatísticas do Grafana:** os medidores de CPU do par aqui leem o mesmo Prometheus que os painéis. Use o Grafana para obter a visão completa durante um teste.

OmniRoam: Acordos de Roaming & Automação de Email

O lado de **acordos** do OmniRoam transforma a papelada de configuração de um parceiro de roaming (os emails, os formulários AA.12/AA.13, as tarifas IOT, as trocas de SIM e o trabalho de provisionamento) em um único registro rastreado por parceiro. Ele automatiza as partes que costumavam ser copiadas e coladas. Seu truque principal: **encaminhe um email de parceiro para o OmniRoam e ele lê a conversa, extrai os fatos e atualiza o acordo para você**. Em seguida, gera e assina eletronicamente os contratos, arquiva-os e cria as ordens de trabalho para que o parceiro seja lançado.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Dois "OmniRoam" diferentes. Este documento é sobre o lado de **acordos / email / documentos** do OmniRoam (o ciclo de vida comercial e de provisionamento com um parceiro de roaming). Não é **a mesma coisa** que os **livros de teste de roaming** (IR.38 / IR.48 / testes de conformidade VoLTE). Esses são abordados separadamente em [OmniRoam: Automação de Testes de Roaming](#). Um produto, dois trabalhos: *obter o acordo assinado* (aqui) e *provar que o roaming funciona* (lá).

Índice


- [A Grande Imagem](#)
- [1. Ingestão de Email Inbound: "extraíndo os dados"](#)
- [2. Acordos & Parceiros](#)
- [3. Geração Automática de Documentos & Assinatura](#)
- [4. Arquivamento & Armazenamento](#)
- [5. Ordens de Trabalho & Notificações de Atribuição](#)
- [O Ciclo de Vida Completo, de Ponta a Ponta](#)

- O Que Você Configura Uma Vez
-

A Grande Imagem

Tudo no OmniRoam gira em torno de um registro: o **Acordo**, um por parceiro de roaming. Um acordo contém o nome do parceiro, país, TADIG(s)/PLMN, seu **status** de ciclo de vida, seus contatos, as **tarifas** comerciais acordadas, os SIMs trocados, os **documentos** gerados e recebidos, uma **linha do tempo** de atividades e as **ordens de trabalho** que tornam o parceiro ativo.

Você pode construir tudo isso manualmente na interface do usuário. Mas o ponto do OmniRoam é que a maior parte chega *por email*, e o OmniRoam arquiva isso para você.



O inquilino com o qual você está trabalhando é um **Operador** (sua própria rede, o lado "doméstico"). Tudo está escopado a isso: seu cabeçalho e signatário preenchem os documentos gerados, seu endereço de entrada impulsiona a automação de email, e suas equipes são os responsáveis pelas ordens de trabalho.

1. Ingestão de Email Inbound: "extraíndo os dados"

O que você faz

Negociar com um parceiro é uma conversa por email. Para trazê-la para o OmniRoam, você faz uma coisa: **encaminhe o email ou CC o endereço de entrada do OmniRoam na conversa**. É isso. Seu endereço de entrada dedicado (por exemplo, `roaming@seudominio`) é configurado uma vez por operador (Configurações → detalhes da papelada, `Email inbound`).

- **Encaminhe toda uma conversa** uma vez e o OmniRoam constrói o acordo a partir do histórico enterrado nas mensagens citadas.
- **CC o endereço em uma negociação em andamento** e cada novo email mantém o registro atualizado. O status avança, contatos e TADIGs são preenchidos, tarifas chegam e a papelada anexada é arquivada, email por email.

Você nunca preenche um formulário para fazer isso. O email é a entrada.

O que o OmniRoam faz

Lexical error on line 7. Unrecognized text. ...oaming/inbound-email] HOOK --> EP -----^

Tentar novamente

Passo a passo, uma vez que um email chega ao OmniRoam:

1. **Ele descobre para qual operador (inquilino) o email é** correspondendo um endereço To/Cc ao endereço de entrada configurado de um operador. Se nada corresponder, o email é registrado como `no-operator` e *nada é alterado*: uma operação segura.
2. **Ele lê os anexos, não apenas o corpo.** As tarifas acordadas ou os termos assinados estão frequentemente dentro de um **AA.13** anexo, uma **planilha de tarifas IOT** ou uma planilha. Portanto, o OmniRoam extrai o texto de anexos PDF, Word, Excel e CSV e alimenta isso para o extrator também. Logotipos de bloco de assinatura (PNG/JPG) são ignorados.
3. **Ele extrai os fatos** usando a API ChatGPT. O extrator é especificamente informado de que o remetente externo geralmente está apenas *encaminhando* a conversa (frequentemente seu próprio gerente de roaming) e deve ler o **todo o histórico citado**. Ele atribui tarifas, contatos, endereços e SIMs a quem realmente os declarou, nunca ao encaminhador. Retorna um registro estruturado: nome do parceiro, país, endereço, TADIG(s)/PLMN, status de ciclo de vida mais adequado, tarifas acordadas (somente se *ambas* as partes concordaram explicitamente), contatos do parceiro, SIMs trocados/solicitados, se um acordo assinado está anexado e um resumo de uma linha.

4. **Ele encontra o acordo certo ou cria um.** A correspondência é deliberadamente tolerante para que uma conversa nunca gere um duplicado: nome exato do parceiro, depois uma correspondência de "nome normalizado" (então *AT&T Mobility* se junta a *AT&T*), depois uma correspondência de **PLMN compartilhado** (MCC+MNC). Este é um sinal de alta precisão, uma vez que um PLMN identifica exclusivamente uma rede. Sem correspondência → um novo acordo.
5. **Ele mescla apenas o que é novo.** Para acordos novos e existentes, o OmniRoam aplica o que *este* email revela de novo e **nunca sobrescreve** valores existentes:
- **Status** só avança *para frente* ao longo do ciclo de vida (nunca para trás).
 - **País / endereço** são definidos se em branco ou alterados.
 - **TADIGs** adicionados, mas apenas códigos que existem no catálogo IR.21 (portanto, a IA não pode inventar um), e nunca os códigos da sua própria rede doméstica.
 - **Contatos** adicionados ou existentes *enriquecidos* (campos em branco preenchidos).
 - **SIMs** registrados (test SIMs que o parceiro compartilhou) e **solicitações de SIM** (lotes que alguém pediu para serem enviados para um endereço).
 - **Tarifas acordadas** tornam-se um nível de tarifa, somente quando ambas as partes concordaram explicitamente, e nunca um duplicado de um nível existente.
 - Um **AA.12/AA.13 assinado** (anexado ou declarado no email) avança o status para *IRA Assinado*.
6. **Ele escreve dois registros.** Uma amigável **entrada de log de atividade** na linha do tempo do acordo ("Email de *Jane no Parceiro* (encaminhado): tarifa de dados acordada; status → rates_agreed, contato Jane adicionado, tarifas acordadas registradas"), e uma **linha de auditoria inbound** bruta (veja abaixo).

O processamento é **idempotente**: o mesmo email (por Message-ID) é processado apenas uma vez, portanto, CC'ing várias pessoas ou reencaminhar uma conversa nunca conta duas vezes.

Três maneiras de o email entrar

Você só precisa de uma. Todas as três acabam chamando a mesma lógica de processamento:

Caminho	Como funciona	Quando usá-lo
Cloudflare Email Worker	O Cloudflare Email Routing encaminha a mensagem bruta para um pequeno Worker que transmite o <code>.eml</code> diretamente para o webhook do OmniRoam.	Domínios que já usam Cloudflare; sem caixa de correio para verificar.
IMAP poller	O OmniRoam faz login em uma caixa de correio real a cada ~60 s, processa mensagens não lidas e as marca como lidas.	Qualquer caixa de correio padrão (TLS implícito, STARTTLS ou simples).
Provider inbound-parse	Um provedor de email (Mailjet/SendGrid) POSTs a mensagem analisada + anexos para o webhook.	Se você já executa inbound-parse.

O webhook (`/api/roaming/inbound-email`) é protegido por um **segredo compartilhado**, portanto, apenas seu caminho de email configurado pode postar nele.

O Log de Email Inbound: seu registro de auditoria

Cada email processado, sucesso *ou* falha, escreve uma linha no **Log de Email Inbound** (na interface do usuário sob a visualização de Emails do operador). Cada linha mostra o remetente, destinatários, assunto, anexos, se a **extração de IA foi bem-sucedida**, exatamente o que foi extraído e o que o email **mudou** (ou por que não fez nada: `no-operator`, `no-partner`). Esta é sua janela para a automação: se uma tarifa não foi capturada, o log informa o que o extrator realmente viu.

O Log de Email Inbound: uma linha por email processado, com o resultado da extração e as mudanças que fez. Este é o registro de auditoria para toda a automação de email→acordo.

2. Acordos & Parceiros

A lista de **Acordos** é seu livro de parceiros de roaming para o operador atual. Cada linha é um parceiro, com seu **status** de ciclo de vida, TADIG/país, prioridade e em quem a próxima ação está aguardando ("Nós" ou "Eles").

Lista de Acordos. Os status vão da esquerda para a direita ao longo do ciclo de vida; a barra de filtro estreita por status. Você cria acordos aqui manualmente, ou eles chegam automaticamente de um email inbound.

O ciclo de vida (status)

Um acordo avança através dessas etapas. A automação de email só avança o status, então o registro reflete o ponto mais avançado que a conversa alcançou:

Consultado → Negociação IOT → IOT Pendente de Assinatura → Negociação IRA → Aguardando Assinaturas IRA → IRA Assinado → Tarifas Acordadas → Troca de SIM → Testes → Lançado (mais Lançamento Padrão, Suspenso, Terminado).

Abrindo um parceiro

Clique em um parceiro para abrir sua página de **detalhes**: um conjunto de abas/seções cobrindo tudo sobre o relacionamento:

- **Visão geral & linha do tempo:** status, prioridade, notas e o log de atividades (cada email, documento gerado, assinatura e nota manual em ordem de data).
- **TADIGs:** os códigos de rede do parceiro (com MCC/MNC, tipo de conexão e direção). Uma ação de "**encontrar candidatos**" pode puxar os outros TADIGs do operador parceiro do catálogo IR.21 para você revisar e adicionar.
- **Contatos:** pessoas de roaming/comerciais/técnicas no parceiro.
- **Tarifas:** os níveis de tarifas comerciais acordadas (dados/SMS/vídeo, moeda, unidade).
- **SIMs & Solicitações de SIM:** SIMs de teste trocados e lotes solicitados para envio.
- **Documentos:** papelada gerada e recebida (veja abaixo).
- **Roteamento:** rotas DRA, títulos globais SS7, DNS e faixas de IP para provisionamento (muito disso é pré-preenchido a partir do IR.21 do parceiro).

Tudo na página de detalhes é **editável**. A automação lhe dá um bom começo, e você corrige ou adiciona manualmente conforme necessário.

O catálogo IR.21

As consultas TADIG utilizam um **catálogo global de operadores IR.21** indexado por TADIG (organização, rede, MCC/MNC, DNS, faixas de IP, nós SS7, contatos). É assim que o OmniRoam valida um TADIG que a IA extraiu, descobre os TADIGs irmãos de um parceiro e pré-preenche os dados de roteamento.

3. Geração Automática de Documentos & Assinatura


Gerando um documento

Na seção **Documentos** de um acordo, você escolhe um tipo de documento e clica em **Gerar**. O OmniRoam renderiza o verdadeiro formulário Word, preenchido com os detalhes de ambos os lados, pronto para assinatura:

Tipo	O que é	Formato
AA.12	Acordo de roaming GSMA AA.12 IREG (o formulário real, ambos os lados pré-preenchidos)	.docx / PDF
AA.13	Anexos comuns GSMA AA.13, incluindo o anexo de faturamento/ajuste (veja opções de ajuste AA.13)	.docx / PDF
CLL	Carta de Lançamento Comercial (genérica)	.docx / PDF
CLL (Bilateral / Unilateral, após testes)	Carta de lançamento confirmando a data de início após testes bem-sucedidos de IREG & TADIG	.docx / PDF
CLL (Bilateral / Unilateral, padrão)	Carta de lançamento para um lançamento por padrão, sem completar os testes de IREG/TADIG	.docx / PDF
TCC (VoLTE)	Conclusão de Chamada de Teste VoLTE	.docx / PDF
Conclusão TADIG	Formulário de conclusão TADIG	.docx / PDF
Formulário de Acordo de Roaming TNS	Solicitação de clearing-house TNS (entregue como legado .doc)	.doc
Solicitação TNS 3G-4G	Solicitação de clearing-house TNS	.docx

Como os campos são preenchidos. Cada documento é um modelo Word com espaços reservados (docxtpl / Jinja). O OmniRoam os preenche a partir de:

- **O lado doméstico:** do seu registro de **Operador:** seu nome, nome legal, TADIG, PLMN, país, **signatário & título**, local e endereço. Como isso vem do inquilino, cada operador hospedado recebe seu *próprio* cabeçalho e signatário automaticamente.
- **O lado do parceiro:** do **Acordo:** nome do parceiro, sua abreviação de forma curta usada no corpo do contrato, TADIG(s), PLMN(s), país e endereço. O signatário/título do parceiro fica em branco por padrão, para que essa linha fique pronta para eles assinarem.
- **Valores derivados:** data efetiva, direção (bilateral/inbound/outbound), empresa hub, domínios Diameter, moeda e a tarifa IOT confirmada.



Formato de saída: Word por padrão, PDF para assinatura

A geração produz um **.docx** Word **editável** por padrão. Essa é a cópia de trabalho que você revisa e edita manualmente, se necessário. Você recebe um PDF somente quando realmente precisa de uma renderização fixa e final:

- Marque a caixa de **saída PDF** antes de clicar em Gerar para renderizar um PDF em vez do `.docx`.
- O fluxo de **assinatura eletrônica** sempre usa PDF (o artefato assinado não deve mudar).
- **Baixe / visualize** um documento arquivado *como PDF* sob demanda.

Um email de **Pacote de Roaming** anexa o AA.12/AA.13 como um `.docx` editável para que o parceiro possa revisar e comentar. Não é a etapa de assinatura, portanto, não é enviado como PDF.

Opções de ajuste AA.13 (Anexo C.3.2)

O Anexo C.3.2 do GSMA AA.13 (faturamento e ajuste) é um **menu de escolhas** que cada parceiro negocia: qual modelo de fatura, qual método de pagamento, o limite e o período de ajuste, termos de pagamento e juros. Em vez de travar um conjunto de escolhas no modelo, o OmniRoam os expõe como um painel de opções de ajuste na seção **Documentos**: expanda **opções de ajuste AA.13**, defina os valores para este parceiro e clique em **Gerar AA.13**. O anexo gerado contém apenas as opções que você escolheu. As alternativas (e a estrutura "GSMA delete those which do not apply") são descartadas automaticamente.

Cada campo tem um padrão sensato, então gerar sem tocar no painel resulta nos termos padrão; mude apenas o que difere para um determinado parceiro.

Opção	Padrão	Descrição
Tipo de fatura	Fatura de rede única (SNI)	Seleciona o anexo de ajuste: Rede única (SNI) → Anexo C.3.2 H, ou Rede múltipla (MNI) → Anexo C.3.2 I. O anexo não utilizado é removido.
Método de pagamento	Ajuste líquido	O mecanismo de ajuste: Ajuste líquido, Pagamento direto total (sem conversão), Pagamento direto total (com conversão), ou Liquidação sem conversão . Somente a cláusula do método escolhido é mantida.
Limite de ajuste	Opção 1 (Liquidação)	Opção 1 (Liquidação) aplica um único limite de saldo baixo acordado; Opção 2 (Pagamento direto) utiliza limites por parte (Parte A / Parte B).
Limite	50	Montante do limite de saldo baixo, na moeda de ajuste do acordo (por exemplo, SDR). Abaixo deste total mensal, o ajuste pode ser adiado.
Início do período / Fim do período	Janeiro / Dezembro	O período não de ajuste para saldos abaixo do limite, tipicamente o ano financeiro.
Dias de pagamento	60	Dias a partir da data da fatura dentro dos quais o devedor deve pagar.
Juros domésticos %	8	Juros anuais que o credor pode cobrar sobre saldos em atraso quando o operador doméstico é o credor.

Opção	Padrão	Descrição
Juros do parceiro %	8	Juros anuais quando o operador parceiro é o credor.
Enviar faturas de valor zero	Desligado	Quando desligado, o anexo afirma que cada parte não enviará faturas mensais com um valor zero (0,00).
BCE na fatura TAP	Desligado	Quando desligado, o anexo afirma que o uso de BCE não será incluído na Fatura de Roaming TAP.

Como funciona. As escolhas são passadas para a geração como substituições sobre os padrões embutidos. O modelo AA.13 resolve-as no anexo final: seleciona os blocos de opção corretos, preenche os montantes/períodos/tarifas e formula os alternadores. A própria moeda de ajuste vem da moeda configurada do acordo, não deste painel.

Caso de uso. Um parceiro insiste em termos de 90 dias, um limite de 100 SDR e um ano financeiro de abril a março: abra o painel, defina **Dias de pagamento** 90, **Limite** 100, **Início do período** abril, **Fim do período** março e gere. Cada outra cláusula permanece nos termos padrão.

Os formulários de clearing-house TNS são especiais. Os dois pedidos TNS *não* são modelos docxtempl. Eles são os genuínos formulários TNS do operador com apenas os campos preenchíveis alterados e as caixas de seleção corretas marcadas, para que o TNS receba exatamente o layout que espera. Eles são **bloqueados por IOT**: o OmniRoam não os gera até que o acordo tenha uma **tarifa confirmada (acordada)**. Tentar antes retorna uma mensagem clara "é necessário um IOT confirmado". Os estados das caixas de seleção (tipo de acordo, direção, serviços, interfaces LTE, GRX) são derivados automaticamente do acordo, e todos os campos são substituíveis no momento da geração.

O LibreOffice sem cabeça no servidor faz a geração de PDFs (e o legado `.doc` para TNS). Você apenas recebe o arquivo final.

Seção Documentos de um acordo. Gere um contrato à esquerda; documentos gerados e recebidos (com status de assinatura) listados abaixo, cada um baixável.


Assinatura: online ou offline

O OmniRoam suporta duas rotas de assinatura:

Assinatura eletrônica online (o parceiro assina no navegador, sem login). A partir de um AA.12/AA.13 gerado, você clica em **Enviar para assinatura**, nomeia o signatário e seu email, e o OmniRoam:

1. Cria um pedido de assinatura com um token opaco e envia um **link seguro** por email ao parceiro (sem necessidade de conta).
2. Quando eles o abrem, o OmniRoam marca o pedido como *visualizado* e o registra na linha do tempo. Eles revisam o documento, opcionalmente corrigem seu nome/título/empresa de signatário e **assinam** digitando seu nome e/ou desenhando uma assinatura.
3. O OmniRoam produz o **PDF assinado** e o envia por email para **ambas as partes** (signatário + caixa de retorno do seu operador), arquiva-o no acordo e registra "Assinado por ... em ...".

4. O parceiro também pode **recusar** (com um motivo), o que também é registrado.



Assinatura offline. Prefere assinar da maneira antiga? Baixe o documento gerado, assine-o externamente e faça o upload da cópia assinada de volta ao acordo. Um nome de arquivo contendo *assinado/executado/contrassinado* é reconhecido como uma cópia assinada. Um email inbound que anexa um avança o status para *IRA Assinado* automaticamente.

O Pacote de Roaming: primeiro contato com um clique

Em vez de gerar cada formulário separadamente, **Enviar pacote de roaming** envia a um contato parceiro o **AA.12 + AA.13 + oferta IOT** juntos em uma única mensagem. Ele gera os contratos como PDFs instantaneamente e anexa sua oferta IOT mais recente. Escolha um contato (ou digite um nome + email, que é preenchido como um contato) e o OmniRoam envia o pacote com a redação do seu modelo salvo. Este é o email de abertura "vamos fazer um acordo de roaming", enviado de dentro do OmniRoam.

Modelos de email editáveis

Os três emails automatizados (**pedido de assinatura, cópia assinada e pacote de roaming**) usam modelos editáveis (substituição por operador, senão um padrão global), com espaços reservados como `{{ signer_name }}`, `{{ partner }}`, `{{ operator }}`, `{{ sign_url }}` e `{{ document_name }}`. Ajuste a redação uma vez nas Configurações e cada envio a utiliza.

Como o email realmente sai do OmniRoam. Todo email de saída vai via a **Mailjet HTTPS Send API**, não SMTP. Plataformas de hospedagem (Railway) bloqueiam portas SMTP de saída, então o OmniRoam POSTs para o Mailjet via HTTPS. Os envios são **de melhor esforço e não**

bloqueantes: o botão da interface do usuário retorna imediatamente e o email é enviado em uma thread de fundo, então um servidor de email lento nunca trava o aplicativo.

4. Arquivamento & Armazenamento

Cada documento é arquivado **diretamente no acordo** ao qual pertence. Isso cobre documentos **gerados** (AA.12, AA.13, CLL, TCC, TNS...) e documentos **recebidos** (uma cópia assinada anexada a um email, um IR.21 enviado, uma planilha IOT). Não há um armazenamento de documentos separado para gerenciar:

- Os documentos são armazenados como blobs **no banco de dados**, marcados com um **tipo** (`aa12`, `aa13`, `aa12_signed`, `iot`, `ir21`, `cll`, `outro`, ...), nome do arquivo, tipo de conteúdo, tamanho e se o OmniRoam **gerou**.
- Cópias assinadas são marcadas distintamente (por exemplo, `aa12_signed`) para que o conjunto assinado seja sempre distinguível de rascunhos.
- **Anexos inbound são deduplicados:** uma cópia idêntica (mesmo nome de arquivo + comprimento de byte) que chega novamente não é re-arquivada.
- Cada geração, upload, assinatura e exportação IOT escreve uma **entrada de linha do tempo**, então o log de atividades do acordo é uma trilha de papel completa do que foi produzido e recebido, e quando.

Para recuperar um documento, abra a seção **Documentos** do acordo e faça o download (Word/PDF gerado ou o original recebido). PDFs assinados produzidos pelo fluxo de assinatura online são armazenados na solicitação de assinatura e também enviados por email para ambas as partes.

Você também pode **exportar a tarifa acordada como um arquivo XML GSMA RAEX IOT 5.0** do acordo. Esta é a mesma seleção de tarifas que os formulários TNS usam, então o IOT exportado e os formulários gerados sempre concordam.

5. Ordens de Trabalho & Notificações de Atribuição

Tornar um parceiro ativo é *trabalho*: envio de SIMs, alteração de roteamento, execução de testes IREG/TADIG, auditorias, resolução de problemas. No OmniRoam, esse trabalho é rastreado como **Ordens de Trabalho**: a única unidade rastreada de trabalho de roaming. Uma ordem de trabalho pode estar vinculada a um acordo (um parceiro) ou ser independente.

Visualização de Ordens de Trabalho. Cada ordem tem um tipo, prioridade, status, link opcional para parceiro e um responsável: a parte notificada quando é atribuída.

Criando e atribuindo


Uma ordem de trabalho tem um **tipo** (Envio de SIM, Roteamento, Teste IREG, Teste TADIG, Auditoria, Questão), um título, prioridade, status (Aberta / Em Progresso / Bloqueada / Concluída / Cancelada), um link opcional para parceiro

(acordo), detalhes em texto livre, uma data de vencimento e campos estruturados específicos do tipo (por exemplo, um Envio de SIM contém quantidade, endereço postal, transportadora e rastreamento).

Você atribui uma ordem de trabalho a uma **parte**: uma equipe interna nomeada ou contato externo (por exemplo, "Roaming NOC", "admin TADIG") gerenciada por operador em **Configurações**. Você pode definir um **responsável padrão por tipo de ordem de trabalho**, então um novo Envio de SIM é automaticamente atribuído a quem lida com o envio, a menos que você o substitua.

A notificação: webhook + email

Quando uma ordem de trabalho é **atribuída** (criada com um responsável ou reatribuída a uma nova parte), o OmniRoam **notifica esse responsável** através de quaisquer canais que a parte tenha configurado:



- **Webhook:** se a parte tiver uma URL de webhook (por exemplo, um **webhook de entrada do Slack**), o OmniRoam POSTs uma mensagem com um bloco `text` legível por humanos e a ordem de trabalho completa como JSON estruturado (tipo, prioridade, status, parceiro, carga útil específica do tipo, um link de volta para a página de Ordens de Trabalho).
- **Email:** se a parte tiver um endereço de email, o OmniRoam envia os mesmos detalhes por email (via Mailjet), assunto `[Ordem de Trabalho] <título> atribuída a você`.

Uma parte com **nenhum** canal configurado é simplesmente um responsável silencioso (sem operação). Ambas as notificações são de melhor esforço e não bloqueantes, portanto, um webhook lento ou servidor de email nunca pode travar o aplicativo. A reatribuição notifica apenas quando o responsável realmente **muda** para uma nova parte (portanto, editar outros campos não re-notifica as pessoas).

Da cadeira do responsável: você recebe uma mensagem no Slack (ou email) no momento em que um trabalho chega à sua equipe, com tudo que você precisa: o que fazer, para qual parceiro, a contagem de SIM e endereço de envio (ou a alteração de roteamento, ou o escopo do teste), a prioridade e a data de vencimento, e um link direto para a ordem de trabalho.

O Ciclo de Vida Completo, de Ponta a Ponta

Colocando tudo junto, esta é a jornada de "um parceiro nos enviou um email" para "o parceiro está ativo":

Partner: 'interested in
roaming'

you forward to
OmniRoam inbox

Agreement created
status: Enquired

You Send Roaming Pack
AA.12 + AA.13 + IOT
offer

Partner replies with
agreed rates
+ signed AA.13
attached

CC'd on the thread

Rate tier recorded
signed doc filed
status → IRA Signed /
Rates Agreed

Counter-sign online
or upload offline copy

Work order: SIM
Dispatch
→ Roaming NOC notified

Work order: Routing
DRA / SS7 / DNS
provisioning

Work order: IREG /
TADIG Testing

Generate TNS forms
IOT now confirmed

status → Launched

Em cada etapa, a **linha do tempo** do acordo registra o que aconteceu, e o **log de email inbound** mantém a evidência bruta do que cada email contribuiu.

O Que Você Configura Uma Vez

A maior parte da automação só precisa de uma pequena configuração única por operador (em **Configurações**):

Configuração	Por quê	Onde é usada
Detalhes da papelada (nome legal, TADIG, PLMN, país, signatário & título , local, endereço)	Preenche o lado doméstico de cada documento gerado	Geração de documentos
Email inbound	O endereço para o qual você encaminha/CC o email do parceiro	Ingestão de email
Caixa de correio de retorno assinada	Para onde vão os emails de cópias assinadas e assinadas offline	Assinatura
Modelos de email (pedido de assinatura, cópia assinada, pacote de roaming)	Sua redação para os emails automatizados	Email de saída
Partes da ordem de trabalho + responsáveis padrão por tipo	Quem é notificado para cada tipo de trabalho	Ordens de trabalho

Com isso em vigor, encaminhar um email de parceiro realmente se torna: *email entra → acordo sai → contratos gerados e assinados → ordens de trabalho*

levantadas e sua equipe notificada.

Veja Também

- **OmniRoam: Automação de Testes de Roaming:** o *outro* OmniRoam. Ele executa os livros de teste de roaming GSMA (IR.38 / IR.48 / VoLTE) contra uma rede ao vivo. Isso é complementar: assine o acordo aqui, prove que funciona lá.
- **Operações Comuns:** os padrões de visualização/edição compartilhados em toda a OmniWeb.

OmniRoam: Automação de Testes de Roaming

OmniRoam é o recurso de automação de livros de testes de roaming do OmniWeb. Ele executa os livros de testes de conformidade de roaming da GSMA contra uma rede ao vivo. Ele aciona os casos de teste individuais automaticamente a partir de um dispositivo de teste. Ele registra um veredicto de aprovação/reprovação com evidências de suporte para cada caso. Em seguida, produz um workbook de teste da GSMA completo, pronto para ser enviado a um parceiro ou hub de roaming.

Em resumo: o OmniRoam transforma um exercício manual de conformidade de roaming de várias horas em um pressionar de botão (ou um trabalho agendado). Ele devolve a mesma planilha oficial da GSMA que um testador preencheria manualmente.

OmniRoam tem dois lados. Este documento cobre os **livros de testes de roaming** (IR.38 / IR.48 / testes de conformidade VoLTE: *o roaming realmente funciona?*). O outro lado é a **automação de acordos de roaming e e-mails**. Ele transforma um e-mail de parceiro em um acordo assinado, gerando a documentação AA.12/AA.13/CLL/TCC/TNS e as ordens de trabalho para colocar o parceiro em operação. Isso está documentado separadamente em **Acordos de Roaming & Automação de E-mail**. Um produto, dois trabalhos: *fazer o acordo ser assinado* (lá) e *provar que o roaming funciona* (aqui).

A tela dos Livros de Testes de Roaming. Cada linha é um livro executado contra um parceiro de roaming, com seu status atual.

Links Rápidos


- **Livros de Testes**: os livros disponíveis (IR.38, IR.48, VoLTE) e cada caso de teste que eles contêm
- **Executando Testes**: como criar um livro, executá-lo, personalizar o conjunto de casos e agendar execuções rotineiras
- **Explorador de Livros de Testes**: como inspecionar o que cada livro testa e como cada caso é acionado
- **Documentos de Teste-Book Completos**: como o OmniRoam gera o workbook da GSMA preenchido
- **Acordos de Roaming & Automação de E-mail**: o *outro* lado do OmniRoam. Encaminhe um e-mail de parceiro → acordo criado, contratos gerados e assinados eletronicamente, arquivados e ordens de trabalho levantadas

O Que o OmniRoam Faz

Um livro de testes de roaming é uma lista de verificação definida pela GSMA: uma lista de casos de teste que provam que um assinante de uma rede (o **Home PLMN**, "PLMN(a)") recebe os serviços esperados enquanto está em roaming em outra rede (o **Visited PLMN**, "PLMN(b)"). Historicamente, cada caso é realizado manualmente e o resultado é escrito em uma planilha.


O OmniRoam automatiza três coisas:

1. **Acionando o teste**: ele faz a chamada, envia o SMS, executa a sessão de dados ou provisiona o serviço suplementar em um dispositivo de teste.
2. **Julgando o resultado**: ele compara o que aconteceu com o resultado esperado da GSMA. Ele registra **APROVADO**, **REPROVADO** ou **NÃO REALIZADO**, com as evidências de suporte (tempos, taxa de transferência, causas de liberação da rede, e assim por diante).
3. **Produzindo o documento**: ele preenche o workbook oficial da GSMA com os resultados e todos os metadados circundantes (identidades, datas, detalhes do testador).



Onde Se Encaixa

O OmniRoam exerce um assinante real na rede real usando um dispositivo de teste gerenciado. Cada caso automatizado aciona o dispositivo, depois lê o resultado de volta do dispositivo e, quando aplicável, dos próprios registros da rede (por exemplo, os registros de cobrança do gateway de serviço para uma sessão de dados). Nada é simulado: uma chamada que é relatada como conectada realmente se conectou.



Conceitos Chave

Termo	Significado
Livro de testes	Um conjunto de casos de teste definido pela GSMA (por exemplo, IR.38, IR.48, VoLTE). Veja Livros de Testes .
Caso de teste	Uma verificação única dentro de um livro, identificada pelo seu número GSMA (por exemplo, caso IR.48 2.3, "Proibição de Todas as Chamadas de Saída").
Execução	Uma execução de um livro (ou um subconjunto escolhido de seus casos) contra um dispositivo e SIM.
Veredicto	O resultado registrado de um caso: <code>APROVADO</code> , <code>REPROVADO</code> ou <code>NÃO REALIZADO</code> .
Evidência	O detalhe de suporte capturado para um veredicto: tempos, números de taxa de transferência, causas da rede, leituras de interrogação, etc.
Home PLMN (a)	A rede que possui o assinante sendo testado.
Visited PLMN (b)	A rede na qual o assinante está em roaming.

Casos Automatizados vs. Manuais

A maioria dos casos em cada livro é **auto-acionada**: o OmniRoam os executa de ponta a ponta e registra o veredicto sem interação do operador. Alguns casos dependem de condições da rede que você não pode induzir apenas a partir de um dispositivo de teste (por exemplo, os testes negativos opcionais de CAMEL pré-pagos, ou a entrega de mensagens multimídia). Estes permanecem **manuais**. O OmniRoam ainda os lista no livro e o operador

registra o resultado manualmente, para que o documento final esteja completo.

O [Explorador de Livros de Testes](#) mostra exatamente quais casos em um livro são automatizados e como cada um é acionado.

Normas Referenciadas

O OmniRoam segue os Documentos de Referência Permanentes da GSMA e as especificações subjacentes da 3GPP:


Referência	Aplica-se a
GSMA IR.38	Livro de testes de dados de roaming LTE
GSMA IR.48 / IR.24	Livro de testes de roaming bilateral (voz / SMS / MMS / dados)
GSMA BA.65	Testes de Roaming VoLTE
GSMA IR.92	Perfil IMS para voz e SMS (comportamento VoLTE)
GSMA IR.88	Diretrizes de roaming LTE (causas de rejeição de anexação)
3GPP TS 22.011	Acessibilidade do serviço (proibição determinada pelo operador)
3GPP TS 23.011	Status do serviço suplementar (Ativo/Registrado/Provisionado/Quiescente)
3GPP TS 22.082	Serviços suplementares de Encaminhamento de Chamadas
3GPP TS 22.088	Serviços suplementares de Proibição de Chamadas

Documentos de Teste-Book Concluídos

O produto final de uma execução do OmniRoam é um **livro de testes GSMA concluído**: a planilha oficial GSMA para o livro, preenchida com os resultados da execução e todos os detalhes circundantes, pronta para ser enviada a um parceiro de roaming ou hub. O OmniRoam a produz com uma única ação de **Baixar Livro de Testes**. Não requer transcrição manual.

O Que Você Recebe

O OmniRoam pega o modelo oficial GSMA para o livro e o preenche, de modo que o resultado é o mesmo livro que um parceiro espera receber (mesmas abas, mesma numeração de casos, mesmo layout), mas populado com resultados reais em vez de campos em branco.



O Que É Preenchido

Três categorias de informações são escritas no livro.

1. Resultados por caso

Para cada caso no livro, a célula de resultado do livro é definida como o veredicto registrado (**PASS**, **FAIL** ou **NOT PERFORMED**). A célula de comentários do caso é preenchida com as evidências de suporte capturadas durante a execução.

No documento	Vem de
Resultado do caso de teste (PASS / FAIL / NOT PERFORMED)	O veredicto do caso
Comentários do caso de teste	As evidências: tempos, throughput, causas de rede, leituras de interrogação, etc.

2. Identidades e metadados

As seções de cabeçalho e informações do operador são preenchidas a partir da execução:

No documento	Vem de
IMSI	O SIM de teste
MSISDN	O SIM de teste
PLMN de origem (a) / PLMN visitado (b)	O parceiro de roaming / PLMNs escolhidos para o livro
Data dos testes	A data da execução
Nome do testador, telefone, e-mail	Os detalhes do testador no livro
APN (quando aplicável)	A configuração de dados utilizada


3. Valores medidos

Para os casos de dados e serviços suplementares, os valores medidos específicos que a planilha GSMA solicita são escritos em suas células dedicadas:

No documento	Vem de
Horários de início / fim da sessão de dados	A sessão de dados
Volumes de dados enviados / recebidos	Os registros de cobrança do gateway de serviço
Duração da sessão	A sessão de dados
Throughput / taxa média de dados	A medição de throughput
Indicações de sucesso do serviço (Sim/Não)	O resultado do caso

Saída Limpa e Apresentável

Os modelos GSMA em branco são enviados com conteúdo de exemplo e espaço reservado nas células a serem preenchidas: tempos de amostra e notas de referência destinadas a guiar um testador manual. O OmniRoam remove esse conteúdo de espaço reservado quando gera o documento, de modo que o livro concluído mostra apenas seus resultados reais e campos vazios onde um valor não foi capturado. Ele nunca transporta os dados de amostra do fornecedor para o seu relatório entregue, e nunca sobrescreve os rótulos, cabeçalhos ou estrutura da GSMA.



Quando Gerar

Você pode baixar o documento a qualquer momento. Ele sempre reflete o estado atual da execução. Um fluxo típico é executar o livro (ou rotina agendada), revisar os veredictos por caso, reexecutar quaisquer casos que precisem de atenção e, em seguida, baixar o livro concluído assim que os resultados parecerem corretos. Como a exportação reflete a execução ao vivo, uma nova exportação após uma reexecução simplesmente produz um documento atualizado.

Casos Manuais no Documento

Casos que o OmniRoam não pode conduzir automaticamente ainda aparecem no livro com seu número e título de caso, prontos para que o testador registre um resultado à mão. Isso mantém o documento entregue completo: os casos automatizados são preenchidos com evidências reais, e os casos manuais são apresentados no lugar certo para o testador finalizar.


Veja [Executando Testes](#) para como os veredictos são produzidos e [Explorador de Livro de Testes](#) para o mapeamento exato célula por célula do que é preenchido.

Executando Testes do OmniRoam

Este guia cobre todo o ciclo de vida de um teste de roaming: criando um livro, executando-o, observando a execução dos casos, personalizando quais casos são executados, re-executando um único caso e agendando execuções rotineiras não supervisionadas.

- [O Ciclo de Vida do Teste](#)
- [Criando um Livro de Teste](#)
- [Executando um Livro](#)
- [Como os Casos Automatizados São Executados](#)
- [Personalizando uma Execução](#)
- [Re-executando um Único Caso](#)
- [Execuções Rotineiras e Agendadas](#)
- [Lendo os Resultados](#)

O Ciclo de Vida do Teste



Criando um Livro de Teste

A tela de Livros de Teste de Roaming lista cada livro com seu tipo, as redes de origem e visitadas, a identidade do assinante, o testador e o status atual.

Um livro de teste é criado a partir da tela **Livros de Teste de Roaming**. Ao criar um livro, você escolhe:


Campo	Propósito
Tipo de livro	Qual livro GSMA executar: IR.38, IR.48 ou VoLTE. Isso seleciona o conjunto de casos.
Parceiro de roaming / PLMNs	As redes de origem (PLMN a) e visitadas (PLMN b). Usado para preencher o cabeçalho do documento e para escolher o limite de throughput correto.
SIM	O SIM do assinante a ser testado. Seu IMSI e MSISDN são lidos e usados durante toda a execução e no documento final.
Detalhes do testador	Nome, telefone e e-mail da pessoa responsável, escritos no livro de trabalho concluído.

Uma vez criado, o livro lista cada caso do livro GSMA escolhido, cada um começando em um estado de "não realizado ainda".

Executando um Livro

Executar um livro realiza cada caso em escopo por sua vez. Antes que os casos de teste sejam executados, o OmniRoam prepara o dispositivo de teste na rede. Ele apresenta o SIM e confirma que o dispositivo se conectou e tem serviço. Este é um **portão pré-requisito**: se o dispositivo não conseguir obter serviço, os casos dependentes são relatados como bloqueados em vez de falhados, porque não faz sentido realizar um teste de dados ou voz sem bearer.

Como parte da preparação do dispositivo, o OmniRoam **lê a identidade do assinante do modem e preenche o livro automaticamente**: o **IMSI** é lido do SIM, a **rede de origem (HPLMN)** é derivada dele, e a **rede visitada (VPLMN)** é lida da rede na qual o dispositivo está atualmente acampado. Isso preenche o cabeçalho do livro e, portanto, o documento concluído, com o que foi realmente testado, em vez de valores digitados manualmente.



Enquanto um livro está em execução, a tela mostra cada passo à medida que acontece, com o passo atual destacado e uma indicação ao vivo de aprovação/reprovação por caso.


Como os Casos Automatizados São Executados

Cada caso automatizado controla o dispositivo de teste, observa o que a rede faz e compara o resultado com o resultado esperado da GSMA. Um caso só

passa com evidências positivas. Um passo que não pode ser confirmado é registrado como uma falha com a razão, nunca como uma aprovação silenciosa.

Sessões de dados e throughput

Para casos de dados, o OmniRoam estabelece uma sessão de dados de pacotes, executa tráfego para medir a taxa de download/upload alcançada e latência, e então desconecta para que a rede escreva um registro de cobrança limpo para a sessão. Os volumes de dados e os tempos são lidos dos registros de cobrança do gateway de serviço. Para o caso de velocidade IR.38, a taxa medida é afirmada em relação ao limite de throughput para a distância de origem/visitada.



Chamadas de voz


O OmniRoam realiza uma chamada do dispositivo para um serviço de atendimento em laboratório, confirma que a chamada chega ao estado ativo (atendida), opcionalmente a mantém para confirmar a estabilidade e, em seguida, a encerra. O veredicto registra o tempo para conectar e se a chamada permaneceu ativa.

SMS

O OmniRoam envia uma mensagem com um corpo único para um serviço de atendimento em laboratório e aguarda a resposta. A entrega da resposta confirma SMS originados em dispositivos móveis e SMS terminados em dispositivos móveis de ponta a ponta. Uma resposta ausente é uma falha clara com a razão, não um colapso.

Serviços suplementares (bloqueio e encaminhamento de chamadas)

O OmniRoam provisiona serviços suplementares pelo ar a partir do próprio dispositivo de teste, exatamente como um assinante faria com os códigos de controle de serviço padrão, e então os exerce:



Para **Encaminhamento de Chamadas em Caso de Não Resposta**, o OmniRoam registra o encaminhamento para um número alvo com um

temporizador de toque, e então interroga o serviço e confirma que a rede armazenou o número e o temporizador que foram registrados.

Cancelamento de Localização (IR.38 3.1.2)

Alguns casos são conduzidos do lado da rede em vez do dispositivo. Para **Cancelamento de Localização LTE**, o OmniRoam solicita ao servidor de assinantes da rede de origem para cancelar a localização do assinante na rede visitada e registra uma aprovação quando o pedido é aceito. Isso confirma que a rede de origem pode retirar um registro de roaming.

Registro IMS (VoLTE)

Para VoLTE, o OmniRoam primeiro confirma que o dispositivo está registrado no IMS. Isso condiciona os casos dependentes do IMS: se o registro não for confirmado, os casos de chamada VoLTE e SMS sobre IMS são relatados como bloqueados.

Personalizando uma Execução

Uma execução não precisa cobrir todo o livro. Usando o **seletor de teste**, o operador seleciona exatamente quais casos executar. Isso é útil para:

- Revalidar apenas os casos que falharam anteriormente.
- Executar apenas os casos de voz, ou apenas os casos de dados, durante a resolução de problemas.
- Pular casos que dependem de um arranjo ainda não implementado (por exemplo, um acordo CAMEL).

Os casos deixados de fora do escopo mantêm seu veredicto existente e não são tocados.

Re-executando um Único Caso

Cada caso tem um controle de re-execução. Seleccioná-lo executa apenas aquele caso novamente, contra o mesmo dispositivo e SIM, e atualiza apenas o

veredicto daquele caso. Esta é a maneira mais rápida de confirmar uma correção (por exemplo, re-executar o caso de throughput após uma mudança de transporte) sem repetir todo o livro.

Execuções Rotineiras e Agendadas

O OmniRoam pode executar testes **não supervisionados em um cronograma** para que um relacionamento de roaming seja continuamente validado em vez de verificado uma vez.

- **Verificações rotineiras** executam um conjunto compacto de verificações de saúde contra um dispositivo (dados, velocidade, voz e SMS) e relatam uma aprovação/reprovação combinada. Estas são as mesmas execuções usadas pelos livros completos, embaladas como uma verificação rápida de confiança recorrente.
- **Agendas** executam uma rotina escolhida em um intervalo recorrente automaticamente. Cada execução agendada registra seu próprio resultado, construindo um histórico ao longo do tempo para que uma regressão (por exemplo, throughput caindo abaixo do limite, ou falha na entrega de SMS) seja detectada e visível sem que ninguém execute um teste manualmente.



Configurando uma Agenda

As agendas são gerenciadas na tela **Agendas** sob Testes de Roaming. Uma agenda define:

Configuração	Propósito
Nome	Identifica a agenda (e rotula suas métricas e histórico).
Modem(s)	O(s) dispositivo(s) de teste contra os quais a rotina é executada.
Verificações	Quais verificações a rotina realiza: dados, teste de velocidade, voz, SMS.
Intervalo	Com que frequência a rotina é executada (por exemplo, a cada hora).

Uma vez salva, a agenda é executada automaticamente em seu intervalo sem mais interação. A tela **Teste Rotineiro** mostra o histórico de execuções: a aprovação/reprovação combinada de cada execução, as velocidades medidas e os detalhes por verificação. Uma execução com falha apresenta as mesmas evidências que uma execução interativa.

Monitoramento Prometheus

Os resultados das rotinas agendadas são exportados como **métricas Prometheus**, para que a saúde do roaming possa ser alertada e monitorada ao lado do restante da rede, da mesma forma que os testes agendados em dispositivos de teste são monitorados. A exposição é servida em `/api/ir38/routine/metrics` (lê a última execução agendada por agenda e modem):

Métrica	Tipo	Significado
omniweb_ir38_routine_pass	gauge	Último resultado da rotina de aprovação (pass = aprovação, fail = reprovação)
omniweb_ir38_routine_check_pass	gauge	Resultado da verificação de dados da última execução (rótulo check indica se os dados/testes passaram/falham, velocidade/latência indica se está dentro dos limites)
omniweb_ir38_routine_download_mbps	gauge	Taxa de download medida na última execução
omniweb_ir38_routine_upload_mbps	gauge	Taxa de upload medida na última execução
omniweb_ir38_routine_latency_ms	gauge	Latência medida na última execução
omniweb_ir38_routine_last_run_timestamp_seconds	gauge	Tempo Unix da última execução agendada

Cada série carrega rótulos `schedule`, `serial`, `modem` e `imsi` (mais `check` na métrica por verificação), para que você possa alertar por agenda, por dispositivo ou por assinante de origem. O endpoint não precisa de login (scrapers não podem carregar um) e pode ser protegido com um token bearer quando necessário.


Exemplo de alerta: a voz de roaming tem falhado em um dispositivo por 15 minutos:

```
omniweb_ir38_routine_check_pass{check="voice"} == 0
```

Os resultados agendados acumulam um histórico que pode ser revisado a qualquer momento, e uma execução com falha apresenta as mesmas evidências que uma execução interativa.

Lendo os Resultados

Cada caso mostra seu veredicto (**APROVADO**, **REPROVADO** ou **NÃO REALIZADO**) junto com as evidências por trás dele:



- **APROVADO**: o resultado esperado pela GSMA foi confirmado, com os números de apoio.
- **REPROVADO**: o resultado esperado não foi alcançado; a razão é registrada (por exemplo, "throughput abaixo do limite", "sem resposta de eco", ou a causa de liberação da rede para uma chamada que não se conectou).

- **NÃO REALIZADO:** o caso não foi executado, ou é um caso manual aguardando um testador.

Quando os resultados parecem corretos, gere o documento concluído. Veja [Documentos de Teste de Livro Concluído](#).


Explorador de Livros de Teste

O Explorador de Livros de Teste é uma visualização de referência somente leitura que mostra, para cada livro de teste, exatamente o que ele testa e como. Ele responde a três perguntas que um operador normalmente faz antes de confiar em uma execução automatizada:

1. **Quais casos estão neste livro e quais são automatizados?**
2. **Como cada caso é realmente executado?**
3. **O que acaba no documento finalizado e de onde vem?**

O Explorador é acessado a partir da tela de Livros de Teste em Roaming via **Explorar livros**, e permite que você mude entre IR.38, IR.48 e VoLTE.

O Explorador mostrando o livro IR.48. Cada caso é listado com se é automatizado ou manual e uma descrição de como é conduzido.



Testes

A visualização de **Testes** lista cada caso no livro com:

- o **número do caso** e **título** (correspondendo à especificação GSMA),
- se o caso é **automatizado** ou **manual**, e
- uma descrição simples de **como é conduzido**: por exemplo "sessão de dados + verificação de registro de cobrança", "chamada de voz", "ativação de bloqueio e tentativa de chamada", ou "o testador registra o resultado" para casos manuais.

Esta é a maneira mais rápida de ver, à primeira vista, quanto de um determinado livro o OmniRoam executa para você e o que permanece como verificação manual.

Como Ele Executa

A visualização de **Como ele executa** mostra a **sequência de passos** que uma execução completa do livro realizará, na ordem: preparando o dispositivo, as sessões de dados, a verificação de throughput, as execuções de voz e SMS, as execuções de serviços suplementares, e assim por diante. Ela reflete os casos atualmente em escopo, portanto é uma prévia precisa do que uma execução fará antes de você iniciá-la.


Esta visualização é útil para entender a forma de uma execução e para confirmar que um escopo personalizado realizará os passos que você espera.

Campos do Formulário

A visualização de **Campos do Formulário** lista cada célula no workbook GSMA completado que o OmniRoam preenche, cada uma anotada com:

- a **planilha e célula** no template GSMA,
- o **rótulo do campo GSMA** (lido do próprio template), e
- a **fonte** do valor: por exemplo, o MSISDN do assinante, a data do teste, um veredicto de aprovação/reprovação por caso, ou um valor medido como volume de dados.

Como esta lista é derivada da mesma lógica que produz o documento, ela não pode se desviar do que realmente é exportado: o que o Explorador diz que será preenchido é exatamente o que é preenchido. Veja [Documentos de Livro de Teste Completos](#) para o documento em si.



Baixar Template

O Explorador também oferece uma ação de **Baixar Template**, que baixa o workbook GSMA em branco para o livro selecionado: o template oficial com o conteúdo de exemplo/placeholder do fornecedor removido, pronto para ser preenchido à mão, se necessário. Este é o contraparte vazio do documento completado que uma execução produz (veja [Documentos de Livro de Teste Completos](#)).

Por Que Isso Importa

Um parceiro de roaming que aceita um livro de teste completado precisa ter confiança de que os resultados são reais e que o documento representa fielmente o que foi testado. O Explorador torna o mapeamento transparente: cada caso automatizado pode ser rastreado desde o número do caso GSMA, passando pela forma como é conduzido, até a célula exata em que ele se encontra no documento final.

Livros de Teste OmniRoam

A OmniRoam envia três livros de teste de roaming GSMA. Cada livro é o conjunto de testes oficial da GSMA, com casos identificados pelos seus números de caso GSMA, de modo que o documento concluído mapeia um para um na especificação publicada.

- [IR.38: Teste de Dados de Roaming LTE](#)
- [IR.48: Roaming Bilateral \(Voz / SMS / MMS / Dados\)](#)
- [VoLTE: Teste de Roaming VoLTE](#)

Para saber como cada caso automatizado é realmente conduzido e avaliado, consulte [Executando Testes](#). Para navegar interativamente pelos casos de um livro, use o [Explorador de Livros de Teste](#).

Nas tabelas abaixo, **Conduzido** indica se a OmniRoam executa o caso automaticamente (**Auto**) ou deixa para o testador registrar (**Manual**).

IR.38: Teste de Dados de Roaming LTE

Baseado em **GSMA IR.38 v3.0**. Prova que um assinante de roaming pode se conectar para dados na rede LTE visitada, acessar serviços através da rede doméstica e receber uma taxa de transferência aceitável. Também prova o fallback de voz e SMS por circuito comutado, e dados 2G/3G, onde estes estão em escopo.

Caso	Título	Conduzido	O que prova
3.1.1	Teste de velocidade LTE (dados + taxa de transferência)	Auto	Uma sessão de dados é estabelecida através do gateway doméstico, transporta tráfego e atende ao piso de taxa de transferência.
3.1.2	Cancelar Localização LTE	Auto	A rede doméstica pode cancelar a localização do assinante na rede visitada (acionado a partir do servidor de assinante doméstico).
3.1.3	Bloqueio Determinado pelo Operador LTE	Manual	O bloqueio determinado pelo operador aplicado no registro do assinante doméstico é respeitado.
3.2.2	Fallback CS: Chamada de Voz Originada pelo Móvel	Auto	Uma chamada de voz originada pelo assinante é bem-sucedida via fallback CS.
3.2.3	Fallback CS: Chamada de Voz Terminada pelo Móvel	Manual	Uma chamada para o assinante é bem-sucedida via fallback CS.
3.2.4	SMS sobre SGs	Auto	SMS originados e terminados por móvel funcionam sobre a interface SGs.
3.3.1	Acesso a Dados de 2G/3G usando PGW no HPLMN	Auto	Uma sessão de dados 2G/3G alcança serviços através do gateway doméstico.

Caso	Título	Conduzido	O que prova
3.4	Acesso a Dados de 4G + 5G NSA sobre S8	Auto	Dados em pacotes estão disponíveis e alcançam a internet (confirmado por uma sessão de dados com verificação de conectividade).

Cancelar Localização (3.1.2)

A OmniRoam automatiza o Cancelar Localização pedindo ao servidor de assinante doméstico para cancelar a localização do assinante na rede visitada, e então confirmando que o pedido foi aceito. Este é o cancelamento da inscrição de roaming iniciado pela rede doméstica (de acordo com o procedimento de cancelamento de localização em [3GPP TS 29.272](#)).

O KPI de Taxa de Transferência

O caso [3.1.1](#) faz mais do que confirmar uma sessão de dados. Ele mede a taxa de download alcançada e a compara com o piso de taxa de transferência do IR.38. O piso depende da distância geográfica entre as redes doméstica e visitada (caminhos mais longos permitem taxas mais baixas):

Protocolo	Distância < 4000 km	Distância ≥ 4000 km
HTTP	≥ 11 Mbit/s	≥ 5 Mbit/s
FTP	≥ 13.5 Mbit/s	≥ 6 Mbit/s

A OmniRoam estima a distância a partir das identidades das redes doméstica e visitada e seleciona automaticamente o limite correto; o operador pode substituir a distância ou o protocolo quando os padrões não correspondem à configuração do teste. Registrar uma velocidade sem testá-la contra o piso nunca é tratado como um sucesso.

IR.48: Roaming Bilateral (Voz / SMS / MMS / Dados)

Baseado em **GSMA IR.48 v2.1** (internamente o conjunto de testes IR.24). O clássico livro de roaming bilateral 2G/3G: chamadas básicas, serviços suplementares, SMS e dados em pacotes, exercitados para um assinante que está em roaming na rede visitada.

Caso	Título	Conduzido	O que prova
2.1	MS1(a) chama MS2(a), ambos em roaming no VPLMN(b)	Auto	Uma chamada de voz básica é estabelecida e mantida.
2.2	Teste negativo CAMEL (MOC, pré-pago, sem acordo)	Manual	Uma chamada pré-paga é corretamente bloqueada onde não há acordo CAMEL ativo.
2.3	Bloqueio de Todas as Chamadas de Saída (BAOC)	Auto	Com o bloqueio de chamadas de saída ativo, chamadas normais falham enquanto chamadas de emergência ainda têm sucesso.
2.4	Encaminhamento de Chamadas em Caso de Não Resposta (CFNRY)	Auto	O encaminhamento de chamadas em caso de não resposta pode ser registrado e interrogado, com a configuração armazenada confirmada.
2.5	SMS Originados / Terminados por Móvel	Auto	Um SMS enviado do assinante em roaming é entregue e uma resposta é recebida.
2.6	Teste negativo CAMEL (SMS-MO, pré-pago)	Manual	Comportamento de SMS pré-pago onde não há acordo CAMEL ativo.
2.7	Acesso à Intranet / ISP usando gateway doméstico	Auto	Uma sessão de dados alcança a internet/intranet

Caso	Título	Conduzido	O que prova
			através do gateway doméstico.
2.8	MMS usando gateway doméstico e MMSC	Manual	Uma mensagem multimídia é entregue via o MMSC doméstico.

Serviços Suplementares em IR.48

Dois casos de serviços suplementares são totalmente automatizados:

- **BAOC (2.3): Bloqueio de Todas as Chamadas de Saída.** A OmniRoam ativa o bloqueio de chamadas de saída no assinante de teste, confirma que uma chamada normal de saída é rejeitada pela rede, confirma que uma chamada de emergência ainda se conecta (a exceção necessária), e então remove o bloqueio para deixar o SIM limpo.
- **CFNRY (2.4): Encaminhamento de Chamadas em Caso de Não Resposta.** A OmniRoam registra o encaminhamento de chamadas em caso de não resposta para um número alvo com um temporizador de toque, depois interroga o serviço (o equivalente a discar o código de status `*#61#`) e confirma que a rede armazenou o número e o temporizador para o qual foi registrado. Observar o desvio ativo requer uma chamada de entrada de um terceiro, então essa etapa final é deixada para uma verificação manual; o provisionamento e a interrogação são automatizados.

A OmniRoam relata o status de cada serviço suplementar usando as quatro bandeiras padrão 3GPP: **Provisionado**, **Registrado**, **Ativo**, e **Quiescente** (veja [3GPP TS 23.011](#)).

VoLTE: Teste de Roaming VoLTE

Baseado em **GSMA BA.65 §5.3**, com comportamento VoLTE de acordo com **GSMA IR.92**. Prova que o assinante pode se registrar no IMS enquanto está


em roaming e fazer/receber chamadas VoLTE e SMS sobre IMS.

Caso	Título	Conduzido	O que prova
ims_reg	Registro IMS sobre roaming	Auto	O dispositivo se registra no IMS enquanto está em roaming (o pré-requisito para todos os serviços VoLTE).
mo_call	Chamada originada por móvel VoLTE	Auto	Uma chamada VoLTE originada pelo assinante é estabelecida e mantida.
mt_call	Chamada terminada por móvel VoLTE	Manual	Uma chamada para o assinante sobre VoLTE é estabelecida.
sms_ims	SMS sobre IMS (SMSoIP)	Auto	SMS é entregue sobre a rede IMS.
emergency	Chamada de emergência VoLTE	Manual	Chamadas de emergência funcionam sobre VoLTE (nunca discadas automaticamente).

O Portal de Registro IMS

Os serviços VoLTE dependem do registro IMS. A OmniRoam executa `ims_reg` primeiro como um **portal**: se o dispositivo não estiver registrado no IMS, os casos dependentes do IMS (`mo_call`, `sms_ims`) são relatados como bloqueados em vez de falhados. Não há valor em discar uma chamada VoLTE quando o IMS está fora do ar, e um resultado bloqueado informa ao operador exatamente o porquê.

Comparação dos Livros



Livro	Domínio principal	Melhor para
IR.38	Dados LTE / EPC	Validar um novo relacionamento de dados de roaming LTE e taxa de transferência
IR.48	Circuito comutado 2G/3G + pacotes	Validar voz, serviços suplementares, SMS e dados básicos
VoLTE	IMS	Validar roaming VoLTE uma vez que a interconexão IMS esteja em vigor

Gerenciamento de SIM OTA: RFM/RAM over- the-air

O módulo **OTA** gerencia SIMs **over the air**: ele lê e edita arquivos em um cartão remoto. Ele envia **pacotes seguros** (ETSI TS 102 225 / 3GPP TS 31.115, "03.48" / SCP80) que transportam comandos de Gerenciamento de Arquivos Remotos (RFM) e Gerenciamento de Aplicações Remotas (RAM). O cartão verifica e descriptografa cada pacote, executa os comandos e retorna um **Proof-of-Receipt (POR)** assinado.

Na prática, ele oferece a mesma edição em nível de arquivo que o **Explorador de Sistema de Arquivos SIM**: navegue pela árvore de arquivos, decodifique um EF, edite os campos, escreva de volta. A diferença é que o OTA acessa o cartão **remotamente**: através de um leitor PC/SC no host central, um leitor em um **agente** remoto, ou via **SMPP** para um SIM em campo.

Ele se baseia no mesmo armazenamento de chaves por ICCID que o **Armazenamento de Chaves SIM**. Um perfil diz *qual conjunto de chaves e algoritmos*, e o armazenamento de chaves contém o **KIC/KID** real para aquele cartão. O motor nunca registra ou retorna as chaves. Ele retorna apenas o texto cifrado resultante e o POR.

O que é um pacote seguro

Um pacote seguro protege os comandos APDUs de ponta a ponta, independente do suporte (plano). O motor foi validado contra cartões ISIM físicos.

```
Command Packet = CPL | CHL | SPI | KIc | KID | TAR(3) | CIPHERED
CIPHERED       = 3DES-CBC( CNTR(5) | PCNTR(1) | CC(8) |
APDUs+padding ) IV=0
CC              = last8( 3DES-CBC( KID,
zeropad(CPL+hdr+CNTR+PCNTR+APDUs) ) )
```

- **TAR** (Referência de Aplicação de Toolkit, 3 bytes) roteia o pacote para um serviço no cartão: uma aplicação RFM específica ou o RAM (gerenciador de cartão).
- **SPI** marca seleciona a cifragem, o checksum criptográfico (CC), a política de contadores e o que o POR deve conter.

- **KIC / KID** indexa qual conjunto de chaves (cifragem) e autenticação o cartão usa; os **valores** vêm do armazenamento de chaves por ICCID.

Os APDUs internos são um script C-APDU comum: `SELECT` + `READ BINARY` para uma leitura RFM, `SELECT` + `UPDATE BINARY` para uma gravação, `DELETE` / `INSTALL` do GlobalPlatform para RAM.

Na rede (um SMS-PP), o pacote é transportado no TP-User-Data com um Identificador de Pacote de Comando UDH (IEI `0x70`), PID `0x7F` (download de dados SIM), DCS `0xF6` (8 bits, classe de mensagem 2). No shell, é entregue como um APDU CAT `ENVELOPE(SMS-PP-Download)` e o POR retorna de forma síncrona.

Perfis, contextos e roteamento automático

Um **perfil OTA** é um preset de segurança reutilizável. Ele não contém **material de chave**:

Campo	Significado
tar	Referência de Aplicação de Toolkit de 3 bytes (o serviço alvo).
kic_index / kid_index	Qual conjunto de chaves (1/2/3) → KIC{n}/KID{n} da linha de armazenamento de chaves do cartão.
cipher_algo / cc_algo	Algoritmo de cifragem e checksum (triple_des_cbc2, aes_cbc, ...).
ciphering, rc_cc_ds, counter_mode	SPI: cifrar? CC vs RC vs nenhum? política de contador de repetição.
por, por_ciphered, por_rc_cc_ds	POR necessário? cifrado? assinado?

Dois perfis são semeados, correspondendo aos valores validados no sysmoSIM:

- **RFM-USIM-3DES-keyset3**: TAR B00011, conjunto de chaves 3, 3DES, cifragem + CC, POR necessário + cifrado + CC. Opera dentro de **ADF.USIM**.
- **RFM-SIM-3DES-keyset2**: TAR B00010, conjunto de chaves 2. Opera na árvore 2G **MF-rooted** (DF.GSM / DF.TELECOM).

Aplicações diferentes precisam de serviços diferentes, então o explorador **roteia o perfil e o contexto SELECT automaticamente por arquivo**, a partir da aplicação do arquivo:

Aplicação de arquivo	Contexto	Perfil (por TAR)	Pré-SELECT antes do ENVELOPE
ADF.USIM	usim	TAR B00011	SELECT ADF.USIM (por AID)
DF.GSM, DF.TELECOM	sim	TAR B00010	nenhum (MF-rooted)
ADF.ISIM	isim	TAR B00013	SELECT ADF.ISIM (por AID)

Cada contexto mapeia para um de seus perfis (padrão por TAR correspondente, substituível no explorador). Escolha um cartão e clique em qualquer arquivo (USIM, GSM ou TELECOM). O OmniWeb aplica o perfil, conjunto de chaves e SELECT corretos sem a necessidade de troca de nada. O ISIM funciona assim que você cria um perfil para ele (seu TAR varia por cartão).

Transportes

Um transporte entrega o pacote seguro e, onde o suporte permite, coleta o POR. Os adaptadores plugáveis compartilham uma interface:

Tipo	Atinge	POR	Notas
<code>local_pcsc</code>	um cartão em um leitor PC/SC no host central	síncrono	o caminho de validação diretamente conectado.
<code>agent_reader</code>	um cartão em um leitor em um agente remoto	síncrono	utiliza o mesmo WebSocket do agente que Dispositivos de Teste / Banco SIM (<code>session_apdu relay</code>).
<code>smpp</code>	um SIM de campo via SMPP <code>submit_sm</code>	assíncrono	SMS MT para um SMSC; o POR retorna mais tarde como um SMS MO.

O **Explorador** usa apenas os transportes no shell (ele precisa de um POR síncrono); **Campanhas** podem usar qualquer um, incluindo SMPP.

Explorador

`src/pages/ota/0taExplorer.tsx`: o editor de arquivos SIM remoto.

1. Escolha um **ICCID alvo** (do Armazenamento de Chaves SIM) e um **transporte**.
2. Navegue pelo **catálogo de arquivos**: cada EF conhecido do modelo de arquivo offline (ADF.USIM, ADF.ISIM, DF.GSM, DF.TELECOM), agrupado por aplicação e pesquisável por código / nome / descrição.
3. Selecione um arquivo → **Leia via OTA**. A leitura RFM segura é entregue, o POR decodificado e o EF renderizado: status do POR, último SW, hex bruto + ASCII, e um **formulário de campo tipado** (decodificado para campos nomeados).

4. Edite os **campos** (reencodificados automaticamente) ou o **hex bruto**, então **Escreva via OTA**. O **UPDATE** RFM seguro é enviado e o arquivo é **lido de volta** automaticamente para que você veja o estado no cartão após a gravação.

As leituras/gravações são controladas pela permissão de controle **ota**; tudo é registrado como um **trabalho**.

Campanhas

`src/pages/ota/OtaCampaigns.tsx`: uma operação salva distribuída em um conjunto de SIMs: **consulta alvo** → **operação** → **perfil** → **transporte**.

- **Consulta alvo** é avaliada contra o inventário do **Banco SIM** em tempo de execução: lista de ICCIDs / prefixo, prefixo ou intervalo de IMSI, agente, banco. Uma consulta vazia deliberadamente não corresponde a nada (sem distribuição accidental).
- **Operação** é o comando RFM/RAM (ler/atualizar binário ou registro, GP deletar / obter-status / instalar).

- **Executar** cria um **trabalho** por cartão correspondente. Campanhas SMPP são fire-and-forget (o POR chega mais tarde como um SMS MO).

Uma execução é limitada (`CAMPAIGN_MAX_TARGETS`) para que uma consulta mal digitada não possa atingir milhares de cartões em uma única solicitação.

Trabalhos

`src/pages/ota/0taJobs.tsx`: cada entrega OTA (leituras/gravações do explorador e execuções de campanhas) com seu status e POR. O painel de detalhes mostra o **pacote de solicitação seguro** (texto cifrado), o **Proof-of-Receipt**, e o resultado decodificado (comandos executados, último SW, dados de resposta). Segredos do cartão **nunca** são armazenados em um trabalho: apenas o texto cifrado e o POR.

API REST (/api/ota, JWT, tipo de

elemento RBAC (ota)

Método	Rota	Propósito
GET	/profiles · POST · /profiles/<id> PUT/DELETE	Perfis de segurança OTA.
GET	/campaigns · POST · /campaigns/<id> GET/PUT/DELETE	Campanhas.
GET	/campaigns/<id>/targets	Visualize quais SIMs a consulta atualmente corresponde.
POST	/campaigns/<id>/run	Executar: um trabalho por cartão correspondente.
GET	/jobs, /jobs/<id>	Histórico de trabalhos (filtrar por campaign_id / iccid).
GET	/files/catalog	O catálogo de EFs navegável (modelo de arquivo offline).
POST	/explore/read	Leia um EF via OTA; retorna o trabalho + EF decodificado.
POST	/execute	Execute uma operação (atualização RFM, RAM, bruta) contra um cartão.
POST	/preview	Construa o pacote seguro sem enviar (inspecione o texto cifrado + formatações SMS).

Método	Rota	Propósito
POST	<code>/decode</code> · <code>/encode</code>	Decodifique bytes EF ↔ campos tipados (offline).

RBAC espelha `simbank/ir38`: administradores sempre passam; caso contrário, uma permissão JWT com `element_type == "ota"` concede visualização, e `POST` em seus métodos concede controle. Leituras são tratadas como controle (elas transmitem um pacote para o cartão). As rotas são auto-documentadas na [Referência da API](#).

Esquema do banco de dados

Tabela	Linha	Colunas chave
<code>ota_profiles</code>	um preset de segurança	<code>name</code> , <code>tar</code> , <code>kic_index/kid_index</code> , algoritmos, flags SPI.
<code>ota_campaigns</code>	uma distribuição salva	<code>name</code> , <code>profile_id</code> , <code>target_query</code> (JSON), <code>operation</code> (JSON), <code>transport</code> (JSON), <code>status</code> .
<code>ota_jobs</code>	uma entrega para um cartão	<code>iccid</code> , <code>operation</code> , <code>request_hex</code> (texto cifrado), <code>response_hex</code> (POR), <code>por_status</code> , <code>result</code> (JSON), <code>status</code> .

As chaves vivem na tabela existente `simbank_keys` (o [Armazenamento de Chaves SIM](#)), referenciadas por ICCID pelo índice de conjunto de chaves do perfil. Elas **não** são duplicadas aqui.

Como funciona

O motor OTA lida com a criptografia, a estrutura do pacote seguro, TLVs CAT/SMS e o modelo de arquivo offline necessário para construir e decodificar pacotes RFM/RAM 03.48/SCP80. Ele roda no serviço de backend do papel de agente e compartilha a conexão do agente para o transporte no shell. A entrega é plugável através dos transportes local-reader, remote-agent-reader e SMPP.

Notas de segurança

- Segredos do cartão (KIC/KID) são lidos do armazenamento de chaves para construir pacotes, mas são **nunca** escritos no log de auditoria ou retornados em qualquer resposta. Apenas a solicitação de texto cifrado e o POR são armazenados.
- Gravar um arquivo é destrutivo; o explorador confirma antes de cada gravação e lê de volta o resultado.
- O pacote seguro é genuíno 03.48: altere um byte e o cartão o rejeita (o CC falha); com a cifragem ativada, os APDUs em texto simples nunca aparecem na rede.
- SCP80 apenas: isso **não** é SCP81 (sem PSK-TLS / HTTPS Admin Agent).

PGW-C: Gateway PDN (Plano de Controle)

O **PGW-C** é a metade do plano de controle do **Gateway PDN** do EPC. Ele é o ponto de ancoragem para cada sessão de dados de um assinante: termina **S5/S8** para o SGW-C, configura e mantém cada **conexão PDN**, aloca ao UE seu endereço IP de um **pool IP** do operador, e seleciona e controla o plano do usuário (**UPF**) através de **Sx/PFCP**. Ele também executa a política e cobrança da sessão através do Diameter: **Gx** para o PCF/PCRF para política e QoS, e **Gy** para o OCS para cobrança online. Ele também gera **CDRs** para cobrança offline. Na rede central 5G, a função equivalente é o **SMF**. O OmniWeb exibe as sessões ativas do PGW-C, pools IP, UPF e pares Diameter, um mapa topológico e histórico de sessões, e ferramentas de diagnóstico. Os painéis do Grafana acessados a partir da mesma página mantêm as tendências de longo prazo.

[← Guia de Operações](#)

O PGW-C é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se navega no inventário do site, com uma visão da frota onde vários estão implantados. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do PGW-C, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda contextual) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status da API** do PGW-C e um resumo de seu estado ativo (contagem de sessões ativas, utilização do pool IP, pares UPF e pares Diameter). É a maneira mais rápida de confirmar que o nó está ativo e processando sessões.

Sessões

Cada sessão PGW ativa, cada linha identificada pelo **IMSI** e **MSISDN** do assinante com seu **IP UE** e **APN** atribuídos. As sessões podem ser pesquisadas por IMSI, IP UE, MSISDN ou APN. Abrir uma sessão mostra seu estado completo: a conexão PDN e bearers, o SGW que está servindo e o UPF selecionado, e o contexto de política e cobrança Gx/Gy ativo. Você pode editar uma sessão aqui. Um operador pode ajustar o estado ativo, como o **AMBR** da sessão (que empurra um novo APN-AMBR para o UPF) e os **gatilhos de eventos Gx** solicitados que controlam a notificação de mudança de localização. Um operador também pode **deletar** uma sessão para liberar forçosamente um assinante preso ou que está se comportando mal. Como o operador aplica edições diretamente ao estado ativo, elas têm efeito imediato.

Pools IP

Os pools IP do operador dos quais o PGW-C aloca endereços UE, cada um mostrando seu **tamanho**, contagem **alocada** e **utilização**. Abrir um pool lista os endereços alocados individualmente. Aqui você confirma que um pool não está esgotado (um pool esgotado é uma causa comum de falhas na configuração de sessões) e vê qual assinante possui um determinado endereço.

Pares UPF

Os pares do plano do usuário (UPF) que o PGW-C controla através de **Sx/PFCP**, cada um mostrando seu **endereço IP** e **estado de associação** PFCP. Abrir um par mostra seus detalhes. Aqui você confirma as associações PFCP que transportam o plano do usuário de cada sessão.

Diameter

Os pares Diameter com os quais o PGW-C se comunica (o **PCF/PCRF** através de **Gx** para política e o **OCS** através de **Gy** para cobrança online), cada um com seu **hostname** e **estado de conexão**. Abrir um par mostra seus detalhes. Quando sessões estão sendo rejeitadas ou limitadas, aqui você confirma que os caminhos de política e cobrança estão ativos.

Histórico

Um log pesquisável e paginado de **eventos** do ciclo de vida da sessão: *criado, modificado, deletado, transferência e falha*. Você pode filtrar eventos por tipo e pesquisá-los por IMSI, MSISDN, endereço IP ou TEID. Aqui você reconstrói o que aconteceu com a sessão de um assinante específico ao longo do tempo, incluindo falhas.

Topologia

Um mapa do PGW-C e os vizinhos com os quais ele trabalha: os SGWs para os quais ele ancla sessões, os UPFs que controla e seus pares Diameter. Ele fornece uma visão única de quais vizinhos de sinalização e plano do usuário o nó está conectado.

Seleção de UPF

As regras que decidem qual UPF uma nova sessão é colocada, juntamente com o **status de saúde** atual de cada UPF candidato e a configuração **PCO** (Opções de Configuração de Protocolo) que o PGW-C retorna ao UE. Aqui você confirma por que as sessões estão sendo direcionadas a um UPF específico e verifica se todos os candidatos estão saudáveis.

Pesquisa de UE

Uma pesquisa direta de um único assinante por **IMSI**, **MSISDN** ou **endereço IP**, retornando as informações desse UE no PGW-C. É a maneira mais rápida de encontrar a sessão de um assinante sem rolar pela lista completa de Sessões.

Cobrança

O estado de **cobrança online (Gy/OCS)** ao vivo de cada sessão ativa, cada linha identificada por **IMSI** e **MSISDN** e pesquisável por qualquer um deles. À primeira vista, cada sessão mostra se a cobrança online **Gy** está ativada (com seu **id da sessão**, e o **host OCS** e **domínio** com o qual se comunica), se a contabilidade **offline (Gz)** também está em execução, e se o OCS empurrou o assinante para um redirecionamento de **jardim murado**. Abrir uma sessão expande seu detalhe completo de cobrança: as cotas **concedidas** por URR contra o volume **utilizado** (octetos de uplink, downlink e total), a **ação final** que o OCS definiu para quando o crédito acabar, os contadores offline (Gz), e qualquer alvo de redirecionamento. É assim que você lê o estado de controle de crédito ao vivo de um assinante: se eles têm crédito, quanto de sua concessão eles consumiram, e por que podem ter sido limitados ou redirecionados.

CDRs

Os **registros de cobrança** offline que o PGW-C escreve para faturamento: uma linha por evento de **início**, **interim** e **parada** da sessão, o mais recente primeiro, e filtrável por **IMSI** ou **MSISDN**. Cada registro contém o **IMSI**, **MSISDN** e **IMEI** do assinante, o **APN** e **QCI**, o **id de cobrança** que vincula os registros de uma sessão, os **octetos de uplink/downlink** contados para aquele intervalo, os endereços IP do **S-GW**, **PGW** e **UE**, e o **arquivo de origem** do qual o registro foi lido. Aqui você reconcilia o uso de dados de um assinante contra a contabilidade offline (Gz) que o operador fatura, e rastreia em qual arquivo de registro uma determinada sessão foi registrada.

Teste Gy

Uma ferramenta para operadores que emite um **Gy Credit-Control-Request** contra o OCS para validar o caminho de cobrança online de ponta a ponta. Você fornece um **IMSI** (e opcionalmente um MSISDN e uma contagem de octetos solicitados/utilizados) e escolhe o tipo de solicitação. Use **Inicial (CCR-I)** para abrir uma sessão e solicitar unidades, **Atualizar (CCR-U)** para relatar uso e pedir mais, ou **Terminar (CCR-T)** para relatar o uso final e fechá-la. Em seguida, envie. O PGW-C define por padrão o grupo de classificação, Service-Context-Id e Auth-Application-Id. O **Credit-Control-Answer** analisado retorna na mesma tela. Ao contrário das outras abas, esta **não busca nada ao carregar**: é um formulário que você envia. Quando a cobrança online está se comportando mal, é a maneira mais rápida de provar que o OCS é acessível e concedendo crédito.

Monitor P-CSCF

O status e as métricas do monitor de descoberta P-CSCF. O PGW-C retorna um endereço P-CSCF para dispositivos VoLTE durante a configuração da PDN, e esta aba confirma que a descoberta está saudável para que o registro IMS possa prosseguir.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do PGW-C para solucionar problemas de um único nó (falhas na configuração de sessões, erros PFCP e Diameter) sem sair do OmniWeb.

Monitoramento

Tendências de contagem de sessões, throughput e outras séries temporais para o PGW-C são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados


- O **SGW-C** é o par de controle sobre **S5/S8**; ele ancla os bearers do lado de acesso aos quais o PGW-C se conecta à PDN.
- O **UPF** é o plano do usuário que o PGW-C seleciona e controla através de **Sx/PFCP**.
- O **PCF/PCRF** fornece política e QoS através de **Gx**.
- O **CHF/OCS** realiza cobrança online através de **Gy**; o PGW-C também gera CDRs para cobrança offline.

Simulador RAN

O **Simulador RAN** permite que você exerça uma rede central ao vivo sem rádios ou dispositivos físicos. Ele estabelece **eNodeBs** e **UEs** virtuais que se comunicam via S1AP/NAS com o MME e GTP-U com os gateways, para que você possa realizar anexos, sessões de dados, registros IMS, SMS e chamadas. Use-o para testes funcionais, testes de carga ou para reproduzir cenários de campo, tudo a partir do OmniWeb.

← [Guia de Operações](#)

O Que É



O simulador funciona ao lado da rede central que ele visa. No OmniWeb, ele aparece como sua própria área de **Simulador RAN** (Mapa da Rede, eNodeBs, UEs, IMS, Teste de Carga). Como um UE simulado se comporta como um dispositivo, seus UEs também aparecem em **Dispositivos de Teste**, para que você possa controlá-los do mesmo lugar que os dispositivos reais.

Por padrão, ele começa com **nenhum eNodeB**. Você configura exatamente a topologia que deseja.

eNodeBs

Estabelecer um eNodeB o conecta ao MME (Configuração S1). Um eNB pode estar conectado a **mais de um MME** (um pool de MME). O Mapa da Rede mostra o conjunto completo de MMEs ao qual um eNB está vinculado.

A ativação é **fire-and-forget**: o OmniWeb solicita ao simulador que ative o eNB e retorna; o link S1 é estabelecido em segundo plano (observe o Mapa da Rede / lista de eNodeBs para confirmar que ele foi ativado).

Desconectando um eNodeB


Você pode desativar um eNB de duas maneiras, que modelam diferentes eventos do mundo real:

Ação	Modelos	Efeito sobre os UEs
Desconexão S1 limpa	Um desligamento ordenado do eNB / redefinição S1	UEs são liberados de forma limpa e sobrevivem . Eles se reanexam quando um link está disponível
Perda de link	O eNB perdendo abruptamente seu S1 (corte de fibra, perda de energia)	A associação S1 é abortada; UEs sobrevivem à desativação do eNB e se reanexam em vez de serem desconectados

Crucialmente, desativar um eNB **não** destrói seus UEs. Os UEs persistem e se reanexam, para que você possa simular interrupções de transporte sem reconstruir sua frota de assinantes.

UEs

Cada UE simulado tem um ciclo de vida que você pode controlar diretamente:




- **Anexar / Desanexar:** juntar-se ou deixar a rede.
- **Enviar para inativo:** mover para ECM-IDLE (como um UE real faz entre atividades). O paginamento ou nova atividade o traz de volta.
- **Fora de cobertura:** uma perda de rádio *não limpa* (o UE cai sem sinalização), para testar como a rede central lida com um UE que simplesmente desaparece. Anexar traz de volta à cobertura.

Para cada UE, o simulador mostra o **MME de serviço** ao qual está anexado: o ID do Grupo MME e o Código MME (decodificado do GUTI do UE). Assim, em uma implantação em pool, você pode ver qual MME atendeu cada assinante.

Registro IMS & localização

Um UE simulado pode se registrar no IMS e fazer SMS/chamadas. Quando se registra, inclui sua **localização celular** (`P-Access-Network-Info` com o `utran-cell-id-3gpp` para sua célula de serviço), exatamente como um UE real faz. Assim, o REGISTER de terceiros do S-CSCF propaga essa localização para o SMSc, TAS e outros servidores de aplicação. Isso permite que você teste o comportamento IMS dependente da localização de ponta a ponta sem rádios reais.



Controlando UEs a partir de Dispositivos

Como um UE simulado é apenas mais um dispositivo, ele aparece em **Dispositivos de Teste** marcado como um simulador e pode ser filtrado para lá. Você usa o **mesmo painel de controle de UE** quer abra um UE a partir do Mapa da Rede do Simulador RAN ou da frota de Dispositivos. É um único lugar para anexar/desanexar, inativo, simular fora de cobertura, registrar no IMS, enviar um SMS ou fazer uma chamada, e acompanhar o log de ações.

Filtre Dispositivos de Teste para os UEs do Simulador RAN para controlar assinantes emulados ao lado de dispositivos reais.

Usos Típicos

- **Testes funcionais:** ative um eNB e um UE, anexe, inicie uma sessão de dados, registre-se no IMS, envie um SMS e, em seguida, confirme se cada elemento central se comporta corretamente.

- **Testes de carga:** ative muitos UEs para gerar carga de anexação/sessão/IMS contra a rede central (veja a visualização de Teste de Carga).
- **Reprodução de cenários:** modele interrupções (perda de link, fora de cobertura) e comportamento de MME em pool para reproduzir e diagnosticar problemas de campo.

Relacionados

- **Dispositivos de Teste:** dispositivos reais e UEs simulados, controlados de um único lugar.
- **Rastreamento de Sessão:** correlacione a sinalização que o simulador gera.

SIM Remota & SIM Virtual

OmniWeb pode apresentar **qualquer SIM a qualquer modem pela rede**. Ele também pode apresentar um SIM que **não existe fisicamente**: o OmniWeb o emula a partir de uma imagem de cartão salva mais as chaves do assinante mantidas no HSS. Isso transforma um rack de leitores de SIM, emuladores de cartão ("cardems") e modems em um ou mais locais em um pool compartilhado. Qualquer testador pode operar qualquer perfil de assinante contra qualquer modem sem precisar transportar um SIM plástico até um slot de cartão.


Esta página é o guia de operações para essa capacidade. A metade de **inventário** descobre quais SIMs estão em quais leitores. **Banco de SIM** cobre essa metade. Esta página cobre como **apresentar** um SIM (real ou virtual) a um modem e usá-lo em um teste. **Imagens de SIM (Pacotes de Perfil SAIP)** cobre como salvar o sistema de arquivos de um cartão como um pacote de perfil portátil e como usar um para dar suporte a um SIM virtual.

Índice

- [Visão Geral da Arquitetura](#)
- [Conceitos](#)
- [O Banco de SIM: o que está onde](#)
- [SIM Remota: conectar um SIM a um cardem](#)
- [O Console do Cardem](#)
- [SIM Virtual: um assinante sem cartão físico](#)
- [Usando um SIM em um Livro de Teste de Roaming](#)
- [Solução de Problemas](#)

Visão Geral da Arquitetura

Um banco de leitores de SIM, um ou mais emuladores de cartão e os modems em teste se conectam ao OmniWeb através de seus agentes de dispositivo. Um broker central mapeia um slot de SIM escolhido para um cardem escolhido; o cardem então apresenta esse SIM ao modem conectado a ele.



Para um SIM **virtual**, um cartão de software substitui o banco de leitores. O OmniWeb constrói esse cartão de software a partir de uma imagem de SIM salva e as chaves do assinante. Tudo mais é idêntico:



Conceitos

Termo	Significado
Banco de SIM	Um conjunto de leitores de cartões inteligentes em um agente, publicado para que seus SIMs possam ser apresentados em outro lugar. Cada leitor populado é um slot .
cardem	Uma placa emuladora de cartão (USB) que finge ser um SIM para um modem conectado a ele. Ele reproduz qualquer cartão ao qual está mapeado.
Mapa de slots	O vínculo "apresentar este slot de SIM para aquele cardem". Criá-lo conecta os dois pela rede; removê-lo desconecta-os.
Modem em teste	O modem atrás de um cardem. Ele se conecta à rede ao vivo usando qualquer SIM que o cardem esteja apresentando.
SIM Virtual	Um cartão de software construído a partir de uma imagem de SIM salva mais as chaves de um assinante. O OmniWeb o apresenta a um cardem exatamente como um SIM real. Nenhum cartão físico é necessário.

O Banco de SIM: o que está onde

A página do **Banco de SIM** lista cada slot de leitor em cada agente conectado, agrupados por agente. O layout do banco é a verdade: slots vazios, ilegíveis e em uso aparecem todos, não apenas os populados.

Cada linha é um leitor físico. O chip de status mostra se um cartão está presente e legível. A linha então mostra a identidade do SIM (ICCID, IMSI, MCC/MNC, país, nome do operador). Leitores mantidos por uma sessão de emulação ativa aparecem como **Em uso**. SIMs persistidos cujo leitor está atualmente offline aparecem sob **Vistos anteriormente**. Eles reaparecem quando o agente se reconecta com o SIM inserido.

Chip de status	Significado
SIM	Um cartão está presente e sua identidade foi lida.
Cartão presente	Um cartão está fisicamente inserido, mas sua identidade não pôde ser lida (por exemplo, uma combinação de leitor/cartão incompatível).
Em uso	O leitor está mantido por uma sessão de SIM remoto/emulação neste momento.
Vazio	Nenhum cartão no slot.

Ações por linha abrem o explorador do **Sistema de Arquivos de SIM** ou o **Terminal APDU** para aquele slot exato, e **Reescanear** lê novamente os

leitores de um agente sob demanda.

SIM Remota: conectar um SIM a um cardem

A página **SIM Remota** é onde você vincula um SIM a um cardem. Os vínculos funcionam **entre agentes e locais**: o SIM pode estar em um leitor em uma localização e o cardem/modem em outra.

Passos

1. **Inicie o banco de SIM** no agente que possui os leitores (**Iniciar bankd**). Isso publica seus slots de leitor.
2. **Inicie o cliente cardem** para o emulador de cartão que você deseja usar (**Iniciar cliente**). Isso vincula o cardem para que um SIM possa ser mapeado a ele.
3. Sob **Conectar um SIM**, escolha um slot publicado e escolha um cardem para vinculá-lo. O mapeamento é criado e aparece sob **Mapeamentos Ativos** como **ATIVO**.
4. O cardem agora apresenta esse SIM ao seu modem. Reinicie o modem (veja [o console do cardem](#)) para que ele leia o SIM recém-apresentado e se conecte.

Reinicialização Global desmonta todos os mapeamentos e retorna cada cardem a um estado ocioso. Use-o para se recuperar de um banco de testes confuso.

Campo (Mapeamentos Ativos)	Significado
Estado	ATIVO uma vez que o cardem está apresentando o SIM.
SIM (banco/slot)	Em qual banco e slot do agente o cartão reside.
ICCID	O SIM apresentado.
Cardem (cliente/slot)	Qual cardem (e qual agente) está apresentando-o.
Por	O operador que criou o mapeamento.

O Console do Cardem

Em **Dispositivos**, o OmniWeb mostra um emulador de cartão como seu próprio tipo de dispositivo (`ngff-cardem`), ao lado de modems e telefones. Ele nunca é aberto como um telefone. O OmniWeb rotula tipos de dispositivos desconhecidos de forma simples, em vez de adivinhar.

Abra o cardem para obter um console dedicado para o emulador e seu modem.

Controle	O que faz
Iniciar cliente	Vincula o cardem como um cliente de SIM remoto para que um SIM possa ser mapeado a ele.
Reiniciar modem	Reapresenta o cartão emulado, o que faz com que o modem releia o SIM e execute novamente a conexão. Esta é a maneira de "trocar o SIM" sem tocar no hardware.
SIM Remota	Conectar ou desconectar qual SIM remoto está sendo apresentado a este cardem.


O painel **Fonte do SIM** declara honestamente o que está e não está disponível: o cardem fornece ao modem um SIM *remoto*. O console ainda não oferece a apresentação de um cartão *local* inserido na placa do emulador. O console diz isso em vez de mostrar um controle que não faz nada.

SIM Virtual: um assinante sem cartão físico

Um **SIM virtual** permite que um modem se conecte como um assinante **para o qual você não tem um SIM**. O OmniWeb o constrói a partir de duas coisas que você já possui:

1. Uma **imagem base de SIM**: um instantâneo salvo da estrutura de arquivos de um cartão real (qualquer SIM de teste compatível funciona como a base; veja **Imagens de SIM**).
2. A **identidade e chaves do assinante do HSS**: o IMSI e as chaves de autenticação de um assinante já provisionado na rede.

O OmniWeb combina-os em um cartão de software. Este cartão responde às leituras de arquivos do modem a partir da imagem e responde ao desafio de autenticação da rede com as chaves do HSS. Ele sobrepõe o IMSI do assinante escolhido. Através de um cardem, o modem não consegue diferenciá-lo de um SIM plástico: ele lê o IMSI, executa a autenticação e **se conecta à rede ao vivo**.



Quando usá-lo

- Reproduzir o comportamento de roaming ou conexão de um assinante específico sem uma fonte para seu SIM físico.
- Testar muitos assinantes provisionados contra um modem, um após o outro.
- Testar perfis que só existem no HSS (recém-provisionados, pré-envio).

O que prova. Um modem na bancada se conectou à rede ao vivo (registrado, rede doméstica) como um assinante do HSS para o qual não existe SIM plástico. Ele leu o IMSI desse assinante e completou a autenticação da rede inteiramente a partir do cartão virtual.

Um elemento dedicado de **Leitor de SIM Virtual** é o próximo passo nessa capacidade. Lá você "carrega" um SIM virtual a partir de uma imagem e assinante escolhidos e o apresenta como qualquer outro slot de leitor. Hoje, o OmniWeb conecta o cartão virtual através do mesmo broker de SIM Remoto e caminho de cardem descrito acima.

Usando um SIM em um Livro de Teste de Roaming

Livros de **Teste de Roaming** (GSMA IR.38 / IR.48) podem conduzir a apresentação do SIM como parte de uma execução. No painel **Executar Testes** de um livro de teste, você pode escolher:

- um **SIM (por ICCID / IMSI)**: rastreado por identidade, seu leitor atual resolvido automaticamente em tempo de execução, e
- um **Modem Cardem**: o cardem ao qual o SIM é emulado.

Apresentar SIM ao cardem estabelece o mapeamento antes de você testar. **Ir: Executar Todos os Testes** apresenta o SIM primeiro (quando tanto um SIM quanto um cardem estão selecionados), então lê o IMSI e executa os casos de dados. Se o SIM não estiver atualmente em um leitor, ou o cliente do cardem não estiver em execução, o painel diz exatamente por quê. Ele não executa silenciosamente contra o cartão errado.

Veja [Dispositivos de Teste](#) e a documentação do livro de teste para o restante do fluxo IR.38.

Solução de Problemas

Um SIM não aparece no banco

Sintomas: um leitor está conectado, mas nenhum slot (ou um slot vazio) aparece.

Causas possíveis & resolução:

- O cartão não está inserido, ou a combinação leitor/cartão não consegue alimentar o cartão. O slot mostra **Cartão presente** ou **Vazio**. Reinsira o SIM.

- O leitor foi apenas conectado. O OmniWeb reescaneia leitores ao conectar, mas você pode forçar isso com **Reescanear** no grupo do agente.

O modem não se conecta após você conectar um SIM

Causas possíveis & resolução:

- O modem não leu novamente o SIM. Use **Reiniciar modem** no **console do cardem** para reapresentar o cartão.
- O mapeamento não está **ATIVO**. Confirme sob **Mapeamentos Ativos** na página de SIM Remota que o SIM está vinculado ao cardem correto.
- O assinante não está provisionado (ou está barrado) no HSS da rede servidora.

"Cartão presente (ilegível)" em um leitor

Sintomas: um cartão é detectado, mas sua identidade não pode ser lida.

Resolução: esse leitor não consegue se comunicar com esse cartão (comumente uma incompatibilidade de tensão/protocolo em leitores baratos). Mova o SIM para um leitor diferente no banco.

SIM Virtual: modem lê o cartão, mas não se conecta

Causas possíveis & resolução:

- O assinante escolhido deve estar **habilitado** e totalmente provisionado (com um perfil de dados) no HSS para a rede servidora.
- A imagem base deve vir de um tipo de cartão compatível. Se a inicialização travar, recapture a imagem base de um SIM conhecido e bom.

SCEF: Função de Exposição de Capacidade de Serviço

O **SCEF** (Função de Exposição de Capacidade de Serviço), **OmniSCEF** da Omnitouch, é o **gateway norte** da rede para a Internet das Coisas. Ele expõe as capacidades da rede central para Servidores de Aplicação externos através da API RESTful **3GPP T8** definida em **TS 29.122**, para que uma plataforma de máquina a máquina possa se inscrever em eventos sobre uma frota de dispositivos e trocar pequenas quantidades de dados com eles sem nunca falar Diameter ou GTP. Ele oferece duas famílias de serviços. **Eventos de Monitoramento** pedem à rede que relate quando um dispositivo se torna acessível, perde conectividade, muda de localização e assim por diante. **Entrega de Dados Não-IP (NIDD)** transporta pequenas cargas úteis não-IP para e de dispositivos NB-IoT restritos através do plano de controle. Internamente, o SCEF alcança o MME através da interface Diameter **T6a** (**TS 29.128**). O OmniWeb exibe seu status, os recursos T8 que um Servidor de Aplicação criou e as sessões NIDD ativas que está carregando.

[← Guia de Operações](#)

O painel é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando um SCEF está em execução no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API T8 do SCEF, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. Um link de documentação no cabeçalho da página fornece ajuda em contexto. A página é organizada em abas.

O modelo de ID SCS/AS

Cada recurso T8 (cada assinatura de monitoramento e cada configuração NIDD) é **escopado para a identidade SCS/AS** sob a qual o Servidor de Aplicação foi registrado (o *Servidor de Capacidade de Serviços / Servidor de*

Aplicação). A API T8 **não possui um endpoint que enumere os IDs SCS/AS** em uso, portanto, o OmniWeb não pode descobri-los para você: o operador **define o ID SCS/AS** na página, e o OmniWeb o lembra **através das abas do SCEF**, para que você o defina uma vez e ele carregue de Visão Geral para Eventos de Monitoramento até NIDD. Até que um ID SCS/AS seja definido, as abas escopadas solicitam um em vez de mostrar uma lista vazia. Os recursos existem sob uma identidade que você precisa nomear. Insira o ID SCS/AS com o qual um Servidor de Aplicação foi integrado (por exemplo `iot-platform-01@omnitech`) para trabalhar com as assinaturas e configurações dessa plataforma.

Visão Geral

Uma leitura de saúde de tela única do SCEF em si: seu **status**, nome do **produto**, estado da **licença** e o **host Diameter** que usa para T6a em direção ao MME. Abaixo está o **contexto da aplicação** (o campo ID SCS/AS descrito acima) e, uma vez que um ID SCS/AS é definido, a contagem de **assinaturas de monitoramento** e **configurações NIDD** atualmente mantidas para esse Servidor de Aplicação. É a confirmação mais rápida de que o SCEF está ativo e quanto uma determinada plataforma está carregando. Painéis de

monitoramento e estatísticas são fornecidos como embeds do Grafana, acessados a partir da mesma página.

Eventos de Monitoramento

As **assinaturas de eventos de monitoramento** que um Servidor de Aplicação criou para o ID SCS/AS atual. Cada assinatura pede à rede que relate uma classe de evento e a POSTe para o Servidor de Aplicação; cada linha mostra:

- **Tipo de evento:** o tipo de monitoramento, como **Acessibilidade de UE**, **Perda de Conectividade**, **Relato de Localização**, **Disponibilidade após Falha de DDN**, **Status de Roaming** ou **Número de UEs em uma Área**.
- **Alvo:** o dispositivo ou grupo que a assinatura observa, identificado por um **ID Externo**, um **MSISDN** ou um **ID de Grupo Externo** para toda a frota.
- **Destino de notificação:** a **URL de callback** para a qual o SCEF POSTa cada relatório de evento. Deve ser um endereço `http(s)` absoluto que o Servidor de Aplicação expõe.

- **Relatórios Máximos** e, para uma assinatura de acessibilidade, o **tipo de acessibilidade** (SMS ou DATA). Juntamente com a **duração/expiração** do monitoramento, esses limitam quantos eventos são enviados e até quando a assinatura vive.

Assinaturas podem ser criadas, editadas e excluídas; excluir uma delas impede que o Servidor de Aplicação receba esses relatórios de eventos.

NIDD

As **configurações NIDD** são as ligações de Entrega de Dados Não-IP que um Servidor de Aplicação criou para o ID SCS/AS atual. Uma configuração autoriza pequenas cargas úteis não-IP a serem trocadas com um dispositivo através do plano de controle. Cada linha mostra:

- **Alvo:** o dispositivo por **ID Externo**, **MSISDN** ou **ID de Grupo Externo**.
- **DNN / APN:** o Nome da Rede de Dados (APN) que a conexão PDN NIDD usa (por exemplo nidd.iot.omnitouch).
- **Status:** ATIVO, ou terminado (TERMINADO, TERMINADO_UE_NÃO_AUTORIZADO).

- **Tamanho Máximo do Pacote:** o **tamanho máximo do pacote** em bytes que a carga útil não-IP pode alcançar.
- **RDS:** se o **Serviço de Dados Confiável** está habilitado. Ele adiciona um transporte leve reconhecido com portas de origem/destino sobre o link não-IP.

Uma configuração também carrega uma **opção de estabelecimento de PDN** que decide o que acontece quando dados de downlink chegam enquanto o dispositivo não tem uma conexão PDN NIDD ativa: **aguardar o UE** para estabelecer uma, **indicar um erro**, ou **estabelecer a conexão PDN** fazendo paging no dispositivo.

Entrega de dados de downlink

A partir de uma configuração NIDD, você pode **entregar uma carga útil de downlink** ao dispositivo. Insira a carga útil como texto. O SCEF **codifica em base64** antes de ser enviada através do NIDD, e cada entrega pode carregar uma **prioridade** e uma **latência máxima**. Entregas recentes são listadas com seu **status de entrega**: `SUCESSO`, `BUFFERIZANDO`, `ENVIANDO`, ou uma das razões de falha, como `FALHA_UE_NÃO_ACESSÍVEL`. Você pode cancelar uma

entrega em fila ou bufferizada. É assim que uma plataforma envia um comando ou um ajuste de firmware para um dispositivo restrito que não tem endereço IP.

Sessões NIDD

As **sessões NIDD T6a ativas** são as ligações de Entrega de Dados Não-IP que o SCEF mantém com o MME neste momento. Ao contrário das configurações NIDD, que são recursos T8 escopados para um ID SCS/AS, estas são **estado de tempo de execução global do servidor**: são **somente leitura** e não são escopadas por ID SCS/AS, portanto, esta aba mostra cada sessão ativa, independentemente de qual contexto de aplicação  você está visualizando. Cada linha mostra o **IMSI** do dispositivo, o **APN** que a conexão PDN NIDD usa, a **Identidade do Portador EPS (EBI)**, o **estado** da sessão (**ATIVO**, **OCIOSO**), o **id da sessão T6a**, o **host MME** que está servindo e o **reino MME**, e o **id de configuração** contra o qual a sessão foi configurada. É a maneira mais rápida de ver quais dispositivos realmente têm uma ligação não-IP ativa, e através de qual MME.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do SCEF para solucionar problemas de uma única instância sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

As taxas de solicitação T8, a taxa de throughput de relatórios de eventos e as contagens de entrega NIDD para o SCEF são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- **MME**: o SCEF o alcança através de **T6a** para configurar conexões PDN NIDD e para coletar os eventos de monitoramento relatados aqui. O host MME e o reino que cada sessão usa são mostrados na aba Sessões NIDD.
- **HSS**: mantém os dados de assinatura (Identificadores Externos, autorização NIDD) dos quais os serviços de monitoramento e NIDD do SCEF dependem.
- **PGW-C / SMF** e **UPF**: transportam o plano de dados IP comum. O NIDD deliberadamente os contorna para mover pequenas cargas úteis não-IP através do plano de controle.
- **Guia de Operações**: voltar ao índice de elementos.

SGW-C: Gateway de Serviço (Plano de Controle)

O **SGW-C** é a metade do plano de controle do Gateway de Serviço EPC. Ele ancla os bearers de cada assinante entre a rede de acesso e o gateway de pacotes: termina **S11** para o MME (sinalização de sessão e bearer), **S5/S8** para o PGW-C (a conexão PDN) e programa o plano de usuário (SGW-U) que encaminha o tráfego em **S1-U** para o eNodeB. Em resumo, é o nó que mantém o estado do bearer ativo para cada assinante conectado e mantém o MME, PGW e o plano de usuário em sincronia. O OmniWeb exibe as sessões ativas do SGW-C, contagens de sessões e logs; tendências de longo prazo (throughput, crescimento de sessões) estão nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O SGW-C é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se navega no inventário do site. Onde vários estão implantados, também fornece uma visão de frota para status agregado. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do SGW-C, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela: o **status da API** do SGW-C, a **contagem de sessões ativas** e um resumo derivado das sessões ativas: o número de **MMEs** únicos (pares S11 distintos), **PGWs** únicos (pares S5/S8 distintos) e o **total de bearers** atualmente ancorados. É a maneira mais rápida de confirmar que o SGW-C está ativo, quantas sessões ele mantém e quantos MMEs e PGWs estão trabalhando com ele.

Sessões

Cada sessão ancorada, cada linha identificada pelo **IMSI** e **MSISDN** do assinante com seu **status** de conexão. Abrir uma sessão mostra seu estado completo do bearer: os pontos de controle **S11** (F-TEIDs do lado do MME e do lado do SGW), cada **conexão PDN** (APN, bearer padrão e os F-TEIDs de controle S5/S8 para o PGW), e cada **bearer** (EBI, os F-TEIDs do plano de usuário S1-U e S5/S8, e sua QoS). É aqui que você confirma que os bearers de um assinante específico estão estabelecidos e vê quais MME e PGW estão atendendo a eles.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do SGW-C para solucionar problemas de um único gateway sem sair do OmniWeb.

Painéis de monitoramento

Throughput, tendências de contagem de sessões e outras séries temporais para o SGW-C são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- **MME**: o par de controle sobre **S11**; ele conduz a configuração de sessão e bearer no SGW-C.
- O **PGW-C** ancla a conexão PDN sobre **S5/S8**.
- O **SGW-U / UPF** é o plano de usuário que o SGW-C programa para encaminhar tráfego em S1-U.

Ferramentas de Cartão SIM: Sistema de Arquivos, APDU & eSIM

OmniWeb faz mais do que descobrir e apresentar SIMs. Ele oferece um conjunto de **ferramentas de cartão de baixo nível** que alcançam qualquer leitor em qualquer agente para se comunicar diretamente com o cartão. Você pode navegar e editar seu sistema de arquivos, enviar APDUs brutas manualmente, assistir ao rastreamento ao vivo de APDU de uma sessão de SIM remoto e gerenciar perfis de eSIM em um eUICC. Esta página é o guia de operações para essas ferramentas.

← Guia de Operações

Essas ferramentas estão ao lado dos recursos existentes do SIM e os reutilizam. Comece aqui para ter uma visão mais ampla:

- **Banco de SIM:** o inventário: quais SIMs estão em quais leitores em todos os agentes. Cada ferramenta nesta página tem como alvo um leitor desse inventário, e as ações por slot do Banco de SIM se conectam diretamente a eles.
- **Imagens de SIM (Pacotes de Perfis SAIP):** como salvar um sistema de arquivos lido como uma imagem portátil e como navegar ou comparar imagens salvas.
- **SIM Remoto & SIM Virtual:** como apresentar um SIM (real ou virtual) a um modem pela rede através de emuladores de cartão.
- **Gerenciamento de SIM OTA:** a mesma edição em nível de arquivo, mas alcança um cartão **via rádio** com pacotes seguros (03.48 / SCP80) em vez de um leitor local.

Todas as quatro ferramentas abaixo estão na barra lateral sob o grupo **SIMs**.

Um leitor, um consumidor por vez

Apenas uma coisa de cada vez pode controlar um leitor físico PC/SC. Uma ferramenta nesta página pode precisar de um leitor que algo mais já está usando: outro operador que o lê, ou uma sessão de banco de SIM remoto ao vivo que o apresenta a um modem. A ferramenta então mostra **quem o possui e por quê**, e oferece uma opção explícita de **Assumir**. Não há uma expulsão silenciosa: quando você assume, o OmniWeb cancela a outra sessão (e, para uma sessão de banco, desconecta aquele link SIM↔cardem). Para editar ou enviar é uma ação de controle que requer a permissão de controle do banco de SIM. Sem isso, você pode visualizar leitores, mas não controlar cartões.



Explorador de Sistema de Arquivos SIM

Escolha um leitor e **leia toda a árvore de arquivos** de seu cartão: o MF, DF.GSM / DF.TELECOM, ADF.USIM e ADF.ISIM e todos os seus EFs, com cada arquivo legível decodificado em campos nomeados. Uma leitura completa toca muitos arquivos, então uma barra de progresso mostra o andamento ("leu X de Y arquivos: EF....").

- **Pesquise** a árvore pelo código do arquivo (FID), nome curto ou descrição. Uma pesquisa por "Códigos de Chamadas de Emergência" encontra EF.ECC, não apenas 6FB7.
- **Arquivos protegidos por PIN são sinalizados, nunca lidos:** o explorador não queimará tentativas de PIN.
- **Edite um EF** (com a permissão de controle): o painel de detalhes oferece um formulário baseado em esquema (campos decodificados, tipados) onde disponível, e recorre ao hexadecimal bruto. Uma gravação é destrutiva e pede confirmação. Onde um EF precisa de autenticação, use **Verificar CHV/ADM** primeiro. Ele testa uma chave PIN/ADM contra o cartão (relata

tentativas restantes e nunca queima a última tentativa). Uma vez comprovado, o explorador o reutiliza para a gravação. O armazenamento de chaves SIM oferece chaves salvas para o ICCID de um cartão automaticamente.

- **Salvar imagem** captura a árvore decodificada como uma **Imagem SIM** nomeada. **Comparar com imagem** compara o cartão ao vivo com um salvo. **Imagens salvas** abre a biblioteca de imagens. Você também pode abrir uma imagem salva *como* uma árvore (`?image=<id>`) para navegar em um cartão que você não possui mais em um leitor.

O leitor deve estar livre (não sendo utilizado por uma sessão de SIM remoto), ou você pode Assumir como acima.

Terminal APDU

O Terminal APDU é um **console manual para o cartão**: digite um APDU bruto em hexadecimal, envie-o para o cartão em um leitor escolhido e veja a resposta decodificada. A decodificação mostra o nome INS do comando, a palavra de status e seu significado, e uma interpretação expandida de quaisquer dados de resposta (uma árvore TLV FCP, campos EF decodificados ou um resultado de AUTENTICAR). Botões pré-definidos (SELECIONAR MF, STATUS, LER BINÁRIO, OBTER RESPOSTA, ...) preenchem comandos comuns. A entrada é tolerante a espaços em branco/ dois pontos e validada (bytes inteiros, pelo menos CLA/INS/P1/P2).

Dois modos:

Modo	Comportamento	Usar para
Disparo único	Cada APDU é autônomo; o cartão reinicia para o MF entre envios.	Probes únicas.
Sessão	Abre uma sessão de cartão persistente e exclusiva, para que o estado (seleção, autenticação) persista entre APDUs: um SELECIONAR seguido de um LER BINÁRIO funciona, e um VERIFICAR compartilha sua autenticação com uma atualização posterior. O leitor permanece ocupado até que você feche a sessão.	Sequências com estado.

A ação por slot **APDU** do Banco de SIM se conecta aqui com aquele leitor exato pré-selecionado. As mesmas regras de um-consumidor/Assumir se aplicam.

Log APDU

Onde o terminal é você controlando um cartão, o **Log APDU** é um **rastreamento ao vivo** passivo dos APDUs de comando/resposta trocados entre um **modem e um SIM (remoto)** através da cadeia de SIM remoto / cardem. Ative a **captura** e ele acompanha a troca: cada linha emparelha um comando `modem→cartão` com sua palavra de status decodificada, além da mesma decodificação de resposta que o terminal (árvore FCP, campos EF, eventos ATR/reset). Você pode pausar a visualização (a captura continua em execução), filtrar por comando/hex/SW e rolar automaticamente.

Use-o para ver o que um modem realmente pergunta ao SIM durante um anexo ou uma execução de **teste IR.38**: quais arquivos ele seleciona, onde um VERIFICAR falha, se um AUTENTICAR tem sucesso. Você não precisa instrumentar o modem. Ele emparelha naturalmente com **SIM Remoto**, que configura o link modem↔SIM que o log então rastreia.

eSIM (LPA)

A ferramenta **eSIM** gerencia um **eUICC** através do **Assistente de Perfil Local (LPA)** do agente. Um eUICC é um chip eSIM físico em um de seus leitores. Ele contém vários perfis, mas apenas um está ativo por vez.

- **Cartão eUICC**: mostra o **EID** do chip.
- **Perfis instalados**: cada perfil no cartão: seu estado (ativo/desativado), apelido, provedor, nome e ICCID. Por perfil, você pode **ativar** (torná-lo o eSIM ativo), **desativar**, **renomear** (apelido) ou **excluir**. Uma exclusão remove o perfil do eUICC e é irreversível, então pede confirmação primeiro.
- **Baixar um perfil**: puxar um novo perfil de um SM-DP+ de um operador e instalá-lo no cartão. Use um **código de ativação** completo (`LPA:1$smdp.example.com$MATCHING-ID`) ou um **endereço SM-DP+ dividido + ID Correspondente**, com um código de confirmação opcional.

Isso é especificamente para cartões eSIM (eUICC). Para edição de arquivos de SIM/UICC clássicos, use o Explorador de Sistema de Arquivos acima. Para editar um cartão **remotamente**, use **OTA**.

Relacionados

- **Banco de SIM**: o inventário de leitor/SIM que essas ferramentas visam.
- **Imagens de SIM**: salvar, navegar e comparar sistemas de arquivos lidos.
- **SIM Remoto & SIM Virtual**: apresentar um SIM a um modem pela rede (o link que o Log APDU rastreia).
- **Gerenciamento de SIM OTA**: a mesma edição de arquivos, via rádio.

Imagens SIM: Pacotes de Perfil SAIP

Uma **Imagem SIM** é um instantâneo salvo de todo o sistema de arquivos de um cartão. O OmniWeb armazena cada imagem como um **Pacote de Perfil Não Protegido SAIP (UPP)** em codificação DER. Este é o mesmo formato interoperável que os perfis eUICC usam, definido pela Especificação Técnica *Pacote de Perfil eUICC: Formato Interoperável* do TCA. Um cartão capturado se torna um único arquivo portátil `.der` que qualquer ferramenta compatível com SAIP pode ler.

Esta página é o guia de operações. Ela cobre como capturar, exportar, fazer upload, navegar e comparar imagens SIM, e como usar uma imagem salva para suportar um **SIM virtual**. O **Banco SIM** cobre o inventário do leitor ao vivo.

Índice

- [Por que SAIP UPP](#)
- [Visão Geral da Arquitetura](#)
- [O que há em uma Imagem](#)
- [Capturando uma Imagem](#)
- [Exportando uma Imagem](#)
- [Fazendo Upload de uma Imagem](#)
- [Navegando em uma Imagem no Explorador](#)
- [Comparando Duas Imagens](#)
- [Suportando um SIM Virtual com uma Imagem](#)
- [Referência de Elementos de Perfil](#)
- [Solução de Problemas](#)

Por que SAIP UPP


Versões anteriores armazenavam uma imagem SIM como uma árvore JSON decodificada usada apenas para comparação. Esse formato era privado do OmniWeb e nenhuma ferramenta externa poderia consumi-lo.

Quando o OmniWeb armazena a imagem como um **SAIP UPP**, você obtém:

- **Portabilidade:** o `.der` exportado é um pacote de perfil padrão. Ele carrega em validadores de perfil SAIP e qualquer cadeia de ferramentas compatível com SAIP.
- **Um formato em todos os lugares:** o mesmo `.der` que um operador baixa é o que suporta um SIM virtual e o que o explorador de sistema de arquivos renderiza. Não há uma segunda representação divergente.
- **Reprovisionamento:** quando as chaves de autenticação do cartão são conhecidas (veja [Capturando uma Imagem](#)), o UPP inclui um elemento `PE-AKAPParameter` que carrega Ki e OPc. O pacote então descreve um perfil completo e instalável, em vez de um despejo somente leitura.

O pacote é uma concatenação bruta de Elementos de Perfil codificados em DER. Ele **não** é criptografado (é um Pacote de Perfil *Não Protegido*). Trate um `.der` exportado com o mesmo cuidado que qualquer arquivo que contenha Ki/OPc. Veja [Solução de Problemas](#).

Visão Geral da Arquitetura



A captura lê o cartão, o codificador produz um UPP (ele incorpora Ki/OPc do Armazenamento de Chaves SIM se disponível), e o OmniWeb armazena o pacote. Cada consumidor lê a partir desse único pacote armazenado. O explorador e a comparação o decodificam para uma árvore sob demanda. O download e o banco SIM virtual usam os bytes verbatim.

O que há em uma Imagem

Uma imagem capturada contém, para o layout padrão MF / ADF.USIM do cartão:

Elemento	Elemento de Perfil SAIP	Conteúdo
Sistema de arquivos	PE- GenericFileManagement	Cada EF acessível: seus Parâmetros de Controle de Arquivo (FCP) e conteúdo bruto (EFs transparentes) ou cada registro (EFs lineares/cíclicos)
Identidade	PE-Header	O ICCID do cartão
Autenticação	PE-AKAParameter	Ki e OPc para Milenage. Presente apenas quando as chaves do cartão estão no Armazenamento de Chaves SIM

Os arquivos são criados com PE-GenericFileManagement (um grupo de operações por DF) em vez dos modelos de sistema de arquivos SAIP padronizados: uma leitura de cartão recupera bytes brutos, não o modelo que um criador de perfil usou originalmente, então a representação genérica é sempre exata.

Capturando uma Imagem

A captura acontece a partir do explorador do Sistema de Arquivos SIM ou das ações do slot do Banco SIM:

1. Leia o sistema de arquivos de um cartão no explorador.
2. Escolha **Salvar imagem** e dê um rótulo.

O sistema de arquivos decodificado é codificado em um UPP e armazenado. Se uma entrada do Armazenamento de Chaves SIM existir para o ICCID do cartão com **Ki** e **OPc**, essas chaves são escritas em um PE-AKAParameter, de modo que o pacote resultante seja totalmente instalável. Sem uma entrada no

armazenamento de chaves, o pacote ainda captura o sistema de arquivos completo; apenas o elemento de autenticação é omitido.

As **colunas de identidade** (ICCID, IMSI, tipo de cartão, contagem de arquivos) são derivadas do sistema de arquivos no momento da captura, de modo que a lista de imagens e o cabeçalho da comparação nunca precisam re-decodificar o pacote.

Exportando uma Imagem

Cada linha na lista de imagens salvas tem uma ação de **download** que serve o pacote armazenado verbatim como `UPP_<iccid>.der`.

O `.der` baixado é um UPP SAIP padrão e pode ser inspecionado com qualquer ferramenta de perfil compatível com SAIP.

Como funciona: O arquivo é exatamente os bytes armazenados na captura (ou upload), sem re-codificação no download, então um download de ida e volta é byte-idêntico ao que está armazenado.

Fazendo Upload de uma Imagem

A página de imagens salvas tem uma ação de **Upload .der** que aceita um arquivo SAIP UPP e o armazena como uma nova imagem. Use-a para trazer perfis gerados em outros lugares: por exemplo, os pacotes de *Perfil de Teste Genérico eUICC* do GSMA TS.48, ou um UPP produzido por outra ferramenta SAIP.

Ao fazer upload, o OmniWeb:

1. Valida se o arquivo começa com uma tag de Elemento de Perfil SAIP (uma tag de classe de contexto construída: `A0`, `A1` ou `B0`).
2. Armazena o pacote verbatim.
3. Decodifica o `PE-Header` para preencher a coluna ICCID onde presente.

Uma imagem carregada é uma imagem de primeira classe: pode ser baixada, navegada no explorador, comparada, editada e usada para suportar um SIM

virtual exatamente como uma capturada.


Editando uma Imagem

Uma imagem salva é um **arquivo**, não um cartão. Para editar, muda-se apenas o pacote de perfil armazenado e **nunca se escreve em nenhum SIM**. A partir da lista de imagens salvas, a ação **Editar sistema de arquivos** abre o explorador do **Sistema de Arquivos SIM** em modo de edição (`?image=<id>&edit=1`). Nenhum leitor e nenhum acesso ao cartão do agente estão envolvidos.

Você pode:

- **Editar o conteúdo de um arquivo:** mudar os bytes de qualquer EF. Assim como em um cartão ao vivo, o editor oferece um **Formulário** orientado por esquema, uma visão de **JSON** de todo o registro e uma saída **Hexadecimal Bruta**. Não há prompt de PIN/ADM (um arquivo não tem condições de acesso a serem atendidas).
- **Adicionar um arquivo:** criar um novo EF (transparente ou estruturado em registro) ou DF sob qualquer DF/MF/ADF, e dar seu FID, estrutura e conteúdo inicial.
- **Excluir um arquivo:** remover qualquer EF ou DF (a raiz MF é a imagem inteira e não pode ser excluída).
- **Renomear** a imagem (apenas metadados) a partir da lista.


O navegador mantém as alterações até que você **Salvar imagem** (sobrescrever no local) ou **Salvar como cópia** (criar uma nova imagem e deixar a original intacta). Ao salvar, o OmniWeb re-codifica a árvore do sistema de arquivos editada para um SAIP UPP. Ele incorpora Ki/OPc do **Armazenamento de Chaves SIM** quando conhecido. Ele preserva verbatim quaisquer Elementos de Perfil que a árvore não modela (PIN, PUK, Domínio de Segurança, modelos), de modo que uma edição nunca descarta o restante do perfil.



Edição de campo Form / JSON offline. Para decodificar um EF em campos nomeados e re-codificá-los, usa-se o mesmo modelo de arquivo que o editor ao vivo usa, executado em qualquer agente online, mas sem **cartão**: a imagem já contém os bytes, então o agente apenas executa o codec. Se nenhum agente estiver online, a edição recai para Hexadecimal Bruto, que não precisa de nada externo.

Navegando em uma Imagem no Explorador

Cada imagem salva tem uma ação de **Navegar no explorador de sistema de arquivos**. Ela abre o explorador do **Sistema de Arquivos SIM** contra o pacote armazenado. **Nenhum cartão físico e nenhum leitor são necessários**. O OmniWeb decodifica o pacote de volta para a mesma árvore de sistema de arquivos que o explorador renderiza para um cartão ao vivo, para que você possa inspecionar o conteúdo bruto de cada EF offline.



Comparando Duas Imagens

A página de imagens salvas permite que você escolha duas imagens e as compare. Ambos os pacotes são decodificados em árvores de sistema de arquivos e alinhados por caminho EF, de modo que a comparação é arquivo por arquivo, independentemente da ordem de captura:

Status	Significado
same	EF presente em ambos com conteúdo idêntico
changed	EF presente em ambos, conteúdo difere
only_a	EF presente apenas na primeira imagem
only_b	EF presente apenas na segunda imagem

Para um EF **mudado**, a comparação relata os intervalos de bytes diferentes (e deltas por registro para arquivos estruturados em registro), para que você possa ver exatamente quais bytes mudaram: por exemplo, um SIM de teste antes e depois de uma mudança de personalização, ou dois SIMs de operadores lado a lado.

Suportando um SIM Virtual com uma Imagem

Uma imagem salva pode substituir um cartão físico ao apresentar um **SIM virtual**. No compositor de SIM virtual, imagens salvas aparecem ao lado das imagens rspro capturadas como fontes de sistema de arquivos selecionáveis. Emparelhe uma com uma identidade de assinante (do HSS ou do Armazenamento de Chaves SIM) e o OmniWeb inicia um **bankd** virtual suportado pelo sistema de arquivos dessa imagem, com Ki/OPc do assinante sobrepostos para autenticação.



O sistema de arquivos que o modem lê é reproduzido a partir da imagem; a identidade e as chaves são sobrepostas a partir do assinante escolhido, de modo que uma imagem pode suportar muitos assinantes.

Referência de Elementos de Perfil

O UPP é uma sequência de Elementos de Perfil, cada um um DER TLV cuja tag de classe de contexto identifica seu tipo. O OmniWeb escreve e lê o subconjunto abaixo; outros elementos em um pacote carregado (PIN, PUK, Domínio de Segurança, modelos de sistema de arquivos) são preservados no armazenamento e ignorados ao decodificar para uma árvore de sistema de arquivos.

Tag	Elemento de Perfil	Usado pelo OmniWeb
A0	PE-Header	ICCID; metadados do perfil
A1	PE-GenericFileManagement	O sistema de arquivos (FCP + conteúdo)
A4	PE-AKAParameter	Ki e OPc (Milenage)
AA	PE-End	Marcador de fim de pacote
B0	PE-MF	(MF modelado: lido no upload, não emitido)

Para o catálogo completo de elementos e regras de codificação, veja a [Especificação Técnica do TCA eUICC Profile Package: Interoperable Format](#).

Solução de Problemas

A imagem exportada não possui chaves de autenticação

Sintomas: Um `.der` baixado não possui `PE-AKAParameter`; um SIM virtual suportado pela imagem não pode autenticar sem chaves fornecidas separadamente.

Causas possíveis:

- Nenhuma entrada do Armazenamento de Chaves SIM existia para o ICCID do cartão no momento da captura.
- A entrada do armazenamento de chaves estava faltando Ki ou OPc.

Resolução:

1. Adicione o Ki e OPc do cartão ao Armazenamento de Chaves SIM, indexados pelo seu ICCID.
2. Re-capture a imagem. A nova captura incorpora as chaves em um `PE-AKAParameter`.
3. Alternativamente, forneça as chaves no momento da apresentação do SIM virtual (do HSS ou uma substituição explícita).

Upload rejeitado como "não parece um SAIP UPP"

Sintomas: Fazer upload de um arquivo retorna um erro de validação.

Causas possíveis:

- O arquivo não é um SAIP UPP: não começa com uma tag de Elemento de Perfil (`A0`, `A1` ou `B0`).
- O arquivo é um pacote de perfil *protegido* (criptografado), não um *não protegido*.

Resolução:

1. Confirme que o arquivo é um Pacote de Perfil **Não Protegido** em codificação DER.
2. Verifique se começa com um `PE-Header` (`A0`). A maioria dos UPPs bem formados faz isso.
3. Se o pacote estiver protegido/criptografado, ele não pode ser armazenado ou navegado; apenas pacotes não protegidos são suportados.

Navegar em uma imagem carregada mostra arquivos por FID, não por nome

Sintomas: EFs no explorador são rotulados pelo identificador de arquivo (por exemplo, EF.6FXX) em vez de um nome amigável.

Causas possíveis:

- Uma leitura de cartão recupera identificadores de arquivo e conteúdo bruto, não os nomes simbólicos que um criador de perfil usou. O OmniWeb mapeia os EFs USIM bem conhecidos para nomes amigáveis; qualquer EF fora desse mapeamento é mostrado pelo seu FID.

Resolução: Nenhuma ação é necessária. O FID é o identificador autoritativo e o conteúdo bruto é exato. Isso é esperado para arquivos não padronizados ou específicos de fornecedor.

Manuseio seguro de pacotes exportados

Um UPP exportado é **não criptografado** e, quando as chaves estavam disponíveis na captura, contém Ki e OPc. Trate um .der baixado como material sensível:

- Não o envie por canais não confiáveis.
- Exclua cópias locais quando não forem mais necessárias.
- Prefira manter imagens dentro do OmniWeb (onde o acesso é controlado pela permissão do Banco SIM) em vez de distribuir arquivos .der.

Banco de SIM: inventário distribuído de SIM

O **Banco de SIM** mostra cada SIM em cada leitor de smart card em todos os agentes OmniWeb. Cada agente escaneia seus leitores PC/SC locais, lê a identidade de cada SIM e reporta o inventário para o central exatamente como já reporta modems/telefones como dispositivos. O central agrega o inventário por agente e persiste um banco de dados de SIMs indexados por ICCID, para que a visão de "quais SIMs estão onde" sobreviva a desconexões de leitores e agentes.

Esta é a metade do inventário de um testbed remoto de SIM distribuído. A camada de emulação/banco de cartão remoto permite que você **conecte qualquer SIM a qualquer cardem pela rede**. [Remote SIM](#) documenta essa camada separadamente. Esta página cobre descoberta e inventário. [Imagens de SIM \(Pacotes de Perfil SAIP\)](#) cobre como salvar, exportar e reutilizar o sistema de arquivos de um cartão como um pacote de perfil portátil.

A página é **centrada no leitor**: uma linha por slot de leitor físico, agrupada por agente. Slots vazios, ilegíveis e em uso são todos exibidos. O layout do banco é a verdade, não apenas os slots preenchidos.

Como o agente lê um SIM

O scanner do agente espelha o scanner do modem: a enumeração é lenta, então os resultados são armazenados em cache e reescanados em um intervalo.

Para cada leitor PC/SC no host:

1. **Enumere** os leitores PC/SC conectados ao host.
2. **Prove** cada leitor com uma conexão *exclusiva*.
 - Sem cartão → `present=false`.
 - Conexão gera uma **violação de compartilhamento** → o leitor está sendo utilizado por outro processo (por exemplo, um `bankd` de SIM remoto ou uma sessão de emulação de cartão) → `present=true`, `in_use=true`, e **nenhuma leitura é tentada**. Um leitor ocupado nunca interrompe a varredura.
 - Cartão presente e livre → leia-o.
3. **Leia** a identidade do SIM com um conjunto autônomo de APDUs brutos:
 - Detecção de SIM UICC-vs-clássico (selecione `3F00`; `6E00` → GSM clássico, então use `CLA=A0` e modo de seleção clássico),
 - EF.ICCID (`2FE2`), EF.IMSI (`6F07`), EF.SPN (`6F46`),

- EF.AD (6FAD) para o comprimento do MNC (para que MCC/MNC sejam divididos corretamente),
- um PIN padrão **seguro** (0000) VERIFY em um cartão bloqueado. Ele primeiro verifica o contador de tentativas (um VERIFY vazio que não decrementa) e **recusa** se apenas uma tentativa restante, para que **nunca** queime a última tentativa ou toque no PUK (um banco de SIM não deve bloquear cartões),
- o ATR do cartão.

Cada leitor se torna um dicionário:

```
{
  "reader_name": "Identiv SCR35xx USB Smart Card Reader ...",
  "reader_index": 0,
  "present": true,
  "in_use": false,
  "iccid": "8961...", "imsi": "505...", "mcc": "505", "mnc": "01",
  "country": "Australia", "spn": "Telstra", "atr": "3b9f96..."
}
```


A lista é enviada para o central como uma mensagem `sims` (junto com a lista de dispositivos) no registro e sempre que muda; um comando `simbank_rescan` força uma varredura não armazenada em cache imediata.

Capacidade de leitura de cartão

Um host lê SIMs através de sua pilha de smart card PC/SC. Onde uma decodificação mais profunda do cartão é necessária, o agente usa uma biblioteca de smart card opcional, licenciada separadamente, mantida isolada do restante do agente (não é mesclada no próprio código do OmniWeb). Um host **sem** a pilha de smart card ainda executa o agente normalmente e simplesmente reporta que não há SIMs. O banco de SIM é uma capacidade opcional por host, como modems.

O leitor de referência é um SCM/Identiv SCR35xx. Vários leitores por host são suportados.

Inventário → central → fluxo de UI



- O agente se conecta **para fora** ao central através do mesmo WebSocket que usa para telefones (`/api/android/agent`). O inventário de SIM viaja por essa conexão. Não há novo transporte.
- O central mantém a **imagem ao vivo** do leitor por agente na `android.Registry` em memória (`update_sims` / `all_sims`), e espelha cada ICCID na tabela persistente `simbank_sims` via `simbank.record_sims`.
- Como isso depende do Registro de agente de processo único, a API do banco de SIM é servida **apenas pelo processo de backend de papel de agente** (mesma restrição que Dispositivos de Teste).

API REST (/api/simbank, JWT, tipo de elemento RBAC simbank)

Método	Rota	Propósito
GET	/sims	Cada SIM em todos os agentes (incl. offline persistido apenas), com presente/em uso ao vivo sobreposto.
GET	/readers	Cada leitor PC/SC em cada agente conectado (ao vivo), incl. leitores vazios e em uso.
GET	/sims/<iccid>	Um SIM.
PATCH	/sims/<iccid>	Editar campos atribuídos pelo operador (notas hoje). Cria a linha se o ICCID não for visto.
DELETE	/sims/<iccid>	Esquecer um SIM (remove o registro persistido; reaparece na próxima varredura se ainda estiver inserido).
POST	/agents/<id>/rescan	Forçar uma varredura PC/SC não armazenada em cache imediata em um agente e retornar seu inventário atualizado.

RBAC espelha `ir38/android-control`: administradores sempre passam; caso contrário, uma permissão JWT com `element_type == "simbank"` concede visualização, e `POST` em seus métodos concede controle.

Frontend

`src/pages/simbank/SimBank.tsx`: uma tabela pesquisável e filtrável de todos os SIMs: status (presente / em uso / offline), agente/site, leitor, ICCID, IMSI, MCC/MNC, país, SPN, notas editáveis, última vez visto. Botão

Reescaneamento por agente. Roteado em `/simbank` e vinculado na barra lateral sob **Testes de Roaming > Banco de SIM**.

Esquema do banco de dados

`simbank_sims`: uma linha por ICCID já visto:

Coluna	Notas
<code>iccid</code> (PK)	Serial do SIM.
<code>imsi</code> , <code>mcc</code> , <code>mnc</code> , <code>country</code> , <code>spn</code> , <code>atr</code>	Última identidade conhecida (substituída apenas por leituras não vazias).
<code>notes</code>	Atribuído pelo operador, editável.
<code>last_agent_id</code> , <code>last_site</code> , <code>last_reader_name</code> , <code>last_reader_index</code>	Onde foi visto pela última vez (ou está atualmente).
<code>first_seen</code> , <code>last_seen</code>	Carimbos de data/hora (UTC).
<code>remsim_bank_id</code> , <code>remsim_slot_nr</code> , <code>remsim_mapped_cardem</code>	Reservado para a Fase 2 (nulo, não utilizado).

Leitores vazios e em uso não carregam **nenhum** ICCID, portanto, não são persistidos como SIMs. Eles aparecem apenas na imagem ao vivo `/readers`.

Futuro: SIM Remoto

A Fase 2 mapeia um leitor/SIM físico em um banco de SIM remoto para que um SIM em um site possa ser apresentado a um modem/telefone em outro (SIM

remoto). Os ganchos já estão no lugar. Pesquise o código por `# TODO remsim`:

- `simbank_sims.remsim_bank_id` / `remsim_slot_nr` / `remsim_mapped_cardem` (colunas nulas, exibidas em `to_dict` e no tipo TS `SimRow` como `null`),
- a flag `in_use` por leitor do agente já distingue um leitor mantido por uma sessão `bankd`/emulação. Esse é o leitor que a fase 2 mapeará,
- `PATCH /api/simbank/sims/<iccid>` é onde a edição do mapeamento `remsim` será conectada.

Nada aqui aciona `remsim` hoje; a forma é reservada para que o mapeamento se encaixe sem reestruturar o caminho quente do inventário.

Editor de Site: Visualizador de Configuração do Site

O **Editor de Site** mostra o arquivo de configuração bruto para o site atualmente selecionado: o arquivo YAML de host/inventário que define as funções de rede, infraestrutura e configurações daquela implantação. É uma visualização somente leitura, com destaque de sintaxe, para que você possa ver exatamente com o que o OmniWeb está trabalhando para um site, sem abrir um shell em um host.

← [Guia de Operações](#)

O que ele mostra

O OmniWeb controla cada site a partir de um arquivo de configuração por site. Esse arquivo lista os elementos do site (quais NFs estão presentes e em quais endereços), seus hosts de infraestrutura, seu papel de monitoramento, seu bloco `fivegc` (veja [5G Core](#)), e assim por diante: tudo o que a barra lateral, a topologia, as páginas de elementos e os painéis derivam.

O Editor de Site carrega esse arquivo para o site escolhido no menu suspenso da barra superior e o exibe em um painel de editor completo (Monaco, o mesmo editor que o VS Code usa) com destaque para YAML, números de linha, dobradura e um minimapa. O cabeçalho mostra o cliente, o site e o nome do arquivo de origem.

```
Parse error on line 3: ... SE -->|/api/sites/{customer}/{site}/ra -----  
--^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND',  
'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND',  
'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got  
'DIAMOND_START'
```

Tentar novamente

Se nenhum site estiver selecionado, a página solicita que você escolha um primeiro no menu suspenso.

Somente leitura por design

O Editor de Site é um **visualizador**: o painel é somente leitura (marcado com um chip **somente leitura** no cabeçalho). Ele serve para *inspecionar* a configuração efetiva, não para alterá-la.

A configuração do site não é editada a partir do navegador. Como mencionado ao longo deste guia, a implantação e configuração do OmniWeb são gerenciadas via **Ansible**. Não edite arquivos de configuração diretamente nos hosts, e adicionar ou alterar um elemento é uma mudança de configuração feita através desse pipeline (veja [o modelo de configuração](#)). O Editor de Site permite que você leia o resultado desse pipeline para o site selecionado.

Quando usá-lo

- **Confirmar com o que um site está configurado**: quais elementos, hosts e NFs 5GC o OmniWeb acha que estão presentes e em quais endereços.
- **Resolver problemas da UI em relação à configuração**: se um elemento, uma entrada da barra lateral ou uma seção 5GC estiver faltando ou apontando para o host errado, o arquivo bruto é a fonte da verdade para verificar.
- **Referenciar o nome exato do arquivo e conteúdos** ao preparar uma alteração no Ansible.

Relacionado

- [Arquitetura: o modelo de configuração](#): como a configuração do site controla o OmniWeb e como é gerenciada.
- [5G Core](#): o bloco `fivegc` da configuração do site e o que ele expõe.

- **Topologia de Rede**: as visualizações de topologia e Lista de Hosts construídas a partir da mesma configuração do site.

Gateway SMPP

O **Gateway SMPP** conecta pares SMPP externos ao núcleo de mensagens. Aplicações externas e parceiros de interconexão, os **ESMEs** (Entidades de Mensagem Curta Externas), se conectam via SMPP, seja como clientes que o gateway disca ou como servidores dos quais o gateway aceita conexões, e o gateway transporta suas mensagens curtas para e do SMSC. Cada conexão é um **bind** SMPP (transceptor, transmissor ou receptor). O gateway mantém esses binds ativos, autentica e controla-os, e encaminha o tráfego para o núcleo de mensagens. O OmniWeb exibe o status de bind ao vivo, os pares de cliente e servidor configurados, e os logs do gateway.

[← Guia de Operações](#)

O Gateway SMPP é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site, com uma visão de frota onde vários estão implantados. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do gateway, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link de documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda contextual) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela das estatísticas agregadas de bind: o **total** de binds e a divisão **conectados / desconectados** dividida entre binds de **cliente** (saída) e **servidor** (entrada). É a maneira mais rápida de confirmar que o gateway está ativo e que seus pares estão conectados, e de identificar rapidamente se alguma conexão esperada caiu.

Status do Bind

Cada bind habilitado, cliente e servidor, com seu **status de conexão** atual, os **detalhes da sessão** subjacentes e as **métricas** por bind. Esta é a visão ao vivo de quem está conectado agora. A partir daqui, um operador pode agir sobre um bind:

- **Desconectar** um bind ativo. Para um bind de cliente, isso termina a conexão de saída. Para um bind de servidor, desconecta todas as conexões de cliente ativas. Use isso para limpar uma conexão travada ou com mau comportamento.
- **Reconectar** um bind de cliente. Isso força um bind de cliente (saída) a redialar seu host remoto, que é a maneira mais rápida de trazer um par de saída de volta após uma falha de rede.

Pares de Cliente

As conexões SMPP **cliente** de saída configuradas são os pares para os quais o gateway disca. Cada uma mostra seu **nome**, o **host** e **porta** remotos, o **ID do sistema** com o qual se conecta, e o **tipo de bind** (transceptor, transmissor ou receptor). Os pares de cliente são totalmente editáveis aqui: um operador pode **adicionar** um par, **editar** um existente (host, porta, credenciais, tipo de bind, intervalo de verificação de link, limite de TPS e outros parâmetros de bind), e **deletar** um que não é mais necessário. Habilitar um par coloca seu bind de saída em serviço. Desabilitá-lo retira o par sem descartar sua configuração.

Pares de Servidor

As autorizações SMPP **servidor** de entrada configuradas são as credenciais e regras para pares que se conectam ao gateway. Cada entrada define um **ID do sistema** e senha, os **tipos de bind permitidos**, e as regras que controlam um bind de entrada: uma **lista de permissões de IP** de endereços de origem permitidos e uma **lista de permissões de endereços de origem** de padrões de endereços de origem permitidos, além de um **limite de TPS**. Os pares de servidor são editáveis aqui da mesma forma (**adicionar**, **editar** e **deletar**), então um operador pode integrar um novo parceiro de entrada, restringir suas listas de permissões ou revogá-las. Habilitar e desabilitar uma autorização controla se esse parceiro pode se conectar.

Logs

A aba **Logs** exibe o log ao vivo do gateway para solucionar problemas de um único gateway (falhas de bind, rejeições de autenticação e conexões desconectadas) sem sair do OmniWeb.

Monitoramento

As taxas de mensagens, throughput e outras séries temporais para o Gateway SMPP são apresentadas como painéis Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **SMSC** é o núcleo de mensagens ao qual o gateway entrega mensagens curtas.
- O **IP-SM-GW** transporta SMS sobre IMS para dispositivos VoLTE e complementa o caminho SMPP para pares externos.

SMSC: Centro de Serviço de Mensagens Curtas

O **SMSC** (Centro de Serviço de Mensagens Curtas) é o coração de armazenamento e encaminhamento do SMS no núcleo. Ele **aceita** mensagens da rede (via SS7 (MAP) do lado móvel, via Diameter e via SMPP de front-ends de aplicação). Em seguida, ele **roteia**, **traduz** e **entrega** as mensagens. Ele mantém qualquer mensagem que não pode entregar imediatamente e tenta novamente até que a mensagem seja entregue, expire ou seja descartada. Ao longo do caminho, ele rastreia o estado de entrega de cada mensagem, traduz números chamadores e chamados, se federam com SMSCs pares para que uma mensagem possa ser entregue ao nó que conseguir alcançar o destinatário e impulsiona **campanhas** de SMS em massa. O OmniWeb apresenta tudo isso a partir de uma única página por instância: estado da mensagem ao vivo, localizações de assinantes, registros de front-end, saúde do Diameter e da federação, conjuntos de regras de roteamento e tradução e gerenciamento de campanhas.

[← Guia de Operações](#)

O SMSC é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site, com uma visão de frota onde vários estão implantados. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do SMSC, assim permanece atrás do único gateway autenticado. O link de documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

A aba de entrada é uma leitura de saúde de tela única para o nó: contagens atuais de mensagens e estado de entrega, saúde de front-end e pares à primeira vista, e uma **pesquisa por MSISDN** que busca tanto em mensagens armazenadas quanto em localizações de assinantes. É a maneira mais rápida de responder "o que está acontecendo com o SMS deste assinante agora" a partir de uma única caixa.

Mensagens

Cada mensagem que o SMSC está segurando ou processou, cada linha mostrando os números de envio e recebimento, o **estado** da mensagem (pendente, entregue, falhou, expirado, descartado ou respondido automaticamente), o número de **tentativas de entrega** e sua idade. Você pode filtrar mensagens por estado, por **SMSC**, e incluir tráfego **de carta morta** ou **não roteado**, e pesquisar por MSISDN, nome do nó ou ID da mensagem. Selecione uma mensagem para abrir seus detalhes, incluindo o texto decodificado. Um operador pode **rerotar** uma mensagem para forçá-la a passar novamente pelo roteamento, por exemplo, após corrigir uma regra de roteamento.

Frontends

Os **front-ends** de aplicação e SMPP atualmente registrados no SMSC são os clientes que enviam e recebem mensagens. Cada entrada mostra seu hostname, quando foi **visto pela última vez**, e quando seu registro **expira**, para que você possa confirmar que os front-ends de manipulação de mensagens estão conectados e seus registros estão ativos.

Localizações

As **localizações de assinantes** que o SMSC aprendeu são a última localização de serviço conhecida para cada assinante por **IMSI** e **MSISDN**. O SMSC usa essas informações para alcançar um destinatário. Você pode pesquisá-las por IMSI ou MSISDN e filtrá-las para incluir entradas expiradas. É onde você confirma que o SMSC sabe onde um assinante está antes que possa entregar a eles.

Diameter

As conexões de pares Diameter que o SMSC usa para mensagens, cada linha mostrando o **domínio** do par, **endereço IP**, **transporte**, direção de iniciação de conexão, **nome do produto** reportado, **IDs de aplicação** negociados e **estado de conexão**. É onde você confirma que o caminho Diameter do qual o SMSC depende está ativo.

Federação

A visão de **federação** mostra como este SMSC coopera com SMSCs pares para que uma mensagem possa ser entregue ao nó que conseguir alcançar o destinatário. Ela reporta **este nó**, a contagem de pares **saudáveis**, **degradados** e **insalubres**, o número de **mensagens federadas em cache** (destacado quando não é zero), o método de **descoberta** em uso (domínio DNS ou pares estáticos), e uma tabela por par com nome do nó, status, falhas recentes, última verificação de saúde bem-sucedida e os front-ends que cada par oferece. É a maneira mais rápida de ver se os SMSCs em uma federação se alcançam.

Roteamento

As **regras de roteamento de SMS** que decidem para onde cada mensagem vai, listadas por **prioridade**. Cada regra corresponde a um padrão de número **chamador** e **chamado** (e opcionalmente um SMSC de origem ou tipo de origem, como SS7 ou comutação de circuitos), e resolve para um **destino** (um SMSC de destino ou uma pesquisa **ENUM**) com uma descrição e um estado habilitado. As regras são totalmente editáveis: um operador pode adicionar, editar, habilitar, desabilitar ou excluir, e exportar e reimportar o conjunto de regras.

Traduções

As **regras de tradução de números** que reescrevem números chamadores e chamados à medida que as mensagens passam: elas normalizam formatos, aplicam prefixos e semelhantes. Cada regra é listada por **prioridade** com sua correspondência de chamador e chamado, SMSC de origem opcional, uma flag de **continuação** (para que várias regras possam se aplicar em sequência), uma descrição e um estado habilitado. Assim como no roteamento, as regras são editáveis (adicionar, editar, habilitar, desabilitar, excluir), e você pode exportá-las e reimportá-las.

Campanhas

As **campanhas** de SMS em massa são criadas e gerenciadas a partir desta aba. Uma **Nova Campanha** é definida com um nome e descrição, um número de **remetente**, o SMSC de origem, uma **lista de destinatários**, um **público** (apenas destinatários ativos ou todos na lista), uma taxa de **gotejamento** em mensagens por segundo, uma janela de **validade** da mensagem, um tempo **de entrega após** opcional e o **modelo de mensagem**. Uma vez criada, uma campanha é controlada a partir daqui (**iniciar**, **pausar**, **retomar** ou **cancelar**). Você pode inspecionar seus **alvos** para ver o estado de envio e entrega por destinatário à medida que a campanha avança.

Listas de Campanhas

As **listas** de destinatários para as quais as campanhas enviam. As listas são totalmente gerenciadas aqui: crie uma **Nova Lista de Destinatários** com um nome, descrição e um conjunto inicial de destinatários, **adicione** mais destinatários depois, edite ou exclua uma lista. Você fornece destinatários como **CSV**, para que possa importar uma lista de contatos existente diretamente em vez de digitá-la manualmente.

Teste NAPTR

A aba **Teste NAPTR** é uma ferramenta para operadores que resolve um **número E.164 (ou domínio) através de ENUM/NAPTR DNS** para ver como o SMSC irá roteá-lo. Insira o número de telefone e o **domínio ENUM** a ser consultado (`e164.arpa` por padrão) e envie. Nada é buscado até que você faça isso. O SMSC inverte os dígitos do número na zona ENUM, procura os registros **NAPTR** publicados lá e os retorna em **ordem** e **preferência**. Cada registro contém suas **flags**, **serviço**, a **regex** de reescrita e **substituição**, e o **domínio de resultado** resolvido que o registro aponta para a mensagem. É onde você confirma que os dados ENUM por trás de uma regra de roteamento realmente resolvem um número para a URI ou rota que você espera, antes de confiar nisso em produção.

MWI

A aba **MWI** envia uma atualização de **Indicação de Mensagem à Espera** para um assinante: a notificação que define ou limpa a flag de "mensagens à espera" em um dispositivo, tipicamente após uma mensagem de voz ser deixada ou coletada. Forneça o **MSISDN de destino** a ser notificado e o **MSISDN de origem** de onde vem, escolha o **tipo de indicação** (mensagem de voz, fax, e-mail ou outro), e defina se o indicador deve estar **ativo** (ligado) ou limpo (desligado), com um **corpo de mensagem** opcional e o **SMSC** de origem. É um formulário de envio: a atualização só é enviada quando você a publica. Esta é a maneira direta de ativar ou limpar o indicador de mensagem à espera de um assinante manualmente.

Logs do Sistema

A aba **Logs do Sistema** é a própria visualização de log do SMSC com suporte à API. Você pode filtrá-la por **nível** (debug, info, warning, error) e por um **limite** no número de linhas retornadas, para que você possa puxar apenas os erros recentes ou um rastreamento mais completo ao investigar um problema específico, sem sair do OmniWeb.

Mais ferramentas

Ao lado das abas acima, a página do SMSC oferece algumas ferramentas focadas:

- **Enviar:** um formulário que envia um SMS único diretamente do OmniWeb (de, para e texto da mensagem), para testar a entrega a um destinatário específico.
- **Operações:** ações de manutenção em todo o nó, incluindo limpar os **front-ends** registrados, **mensagens** armazenadas, regras de **roteamento** e regras de **tradução**. Cada uma é uma ação destrutiva e pede confirmação primeiro.

Logs

A aba **Logs** acompanha a saída de log ao vivo do SMSC para solucionar problemas de um único nó sem sair do OmniWeb. Para uma visualização filtrada, com suporte à API do mesmo nó, use **Logs do Sistema** acima.

Monitoramento

Através deputação de mensagens, taxas de sucesso de entrega, profundidade de fila e outras séries temporais para o SMSC são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- **HSS**: mantém os dados do assinante e informações de roteamento que as entregas do SMSC resolvem.
- O **DRA**: retransmite o sinalização Diameter que o SMSC usa para mensagens.
- **STP**: o caminho de sinalização SS7 pelo qual o SMSC troca mensagens MAP com a rede móvel.
- O **CSCF/TAS**: o lado IMS que origina e termina mensagens para assinantes VoLTE.

Gerenciamento e Ciclo de Vida de Software

OmniWeb fornece um único lugar para ver e gerenciar o software em execução em toda a frota: versões de pacotes, atualizações disponíveis e licenciamento. O ciclo de vida do software da rede é visível a partir do mesmo portal usado para operá-lo.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Página de Software (Repositório APT)

A página de **Software** é um navegador de repositório APT para pacotes Omnitouch. Ela se conecta ao servidor de repositório APT configurado e mostra, para os pacotes que gerencia:

- **Pacotes disponíveis** no repositório.
- **Versões** oferecidas, incluindo a mais recente disponível.
- **Status de atualização**: se existe uma versão mais nova do que a que está implantada.

Isso permite que os operadores vejam rapidamente quais componentes Omnitouch têm atualizações pendentes e quais versões estão atuais, fornecendo o lado de inventário do ciclo de vida do software. A instalação/atualização de pacotes em hosts  realizada através das ferramentas padrão APT/`dpkg` (e é tipicamente automatizada via Ansible); o OmniWeb fornece a camada de visibilidade sobre o que está publicado e atual.

Página de Software: cada pacote Omnitouch com suas últimas versões de repositório e cache e um indicador de sincronização que sinaliza onde uma versão mais nova foi publicada do que a que está em cache/implantada (aqui `omni-upf` e `omni-msc` estão fora de sincronia).




Sincronizando Pacotes para o Cache

Implantações que executam um **espelho de cache APT** local (para sites isolados ou com largura de banda limitada) mantêm uma cópia local dos pacotes publicados no repositório de construção. Com o tempo, o cache fica desatualizado. A página de Software sinaliza cada pacote que está **fora de sincronia** (uma versão mais nova foi publicada do que a que está em cache). A partir da mesma página, você pode puxar essas atualizações para o cache sem sair do OmniWeb:

- **Sincronizar tudo:** puxar todos os pacotes atualizados do repositório para o cache.
- **Sincronizar** (por linha): puxar apenas um pacote. Clique em vários e eles **ficam na fila**: eles são baixados um após o outro, e o OmniWeb regenera o índice de pacotes **uma vez** no final (não por pacote), para que o cache nunca fique meio atualizado.

Enquanto uma sincronização está em andamento, a página mostra o progresso ao vivo (qual pacote está sendo baixado, quantos estão na fila e um log de progresso em tempo real). Ela atualiza a comparação de versões quando termina.

Uma sincronização em andamento: `omni-msc` baixando com `omni-upf` na fila, o banner de fase e o log ao vivo. Quando a fila esvazia, o índice do cache é regenerado uma vez e o status de sincronização é atualizado.



A sincronização é executada no próprio espelho de cache (o OmniWeb a aciona e transmite o progresso); o espelho puxa os `.debs` atualizados do repositório de construção e regenera seu índice. Os hosts no local então instalam os pacotes atualizados do cache como de costume.

Versionamento

O OmniWeb relata sua própria versão de construção (versão, commit e data de construção) para que os operadores possam confirmar exatamente qual versão do portal estão executando. Este é o ponto de referência ao relatar problemas ou coordenar uma atualização do próprio portal.

Gerenciamento de Licenças


O **Servidor de Licenças** é administrado através do OmniWeb como qualquer outro elemento, usando os mesmos padrões genéricos (veja [Operações Comuns](#)). Ele exibe:

Visão geral do Servidor de Licenças: status atual da licença e validade, incluindo estado de tempo confiável.

Visualizar	Descrição
Visão Geral	Status atual da licença, datas de validade e direitos de recursos.
Registros de Solicitação	Solicitações de licença históricas, com filtragem. Isso é útil para auditar o que foi verificado e quando.
Consulta	Verificar o status da licença para um licenciado/produto específico sob demanda.

O licenciamento está ligado ao ciclo de vida do software: os direitos determinam quais produtos e recursos uma implantação está autorizada a executar, e os registros de solicitação fornecem um histórico de atividade de licença ao longo do tempo.

Ciclo de Vida em Resumo



1. **Ver o que está disponível:** a página de Software mostra atualizações pendentes.
2. **Confirmar direitos:** o Servidor de Licenças mostra para o que a implantação está licenciada.
3. **Aplicar:** atualizações são executadas via APT/Ansible nos hosts.
4. **Verificar:** confirmar versões, depois acompanhar **Logs** e **Painéis** de Elementos para confirmar um resultado saudável.

SS7: Pilha de Sinalização (STP / HLR / IP-SM-GW / CAMEL-GW)

A **pilha SS7** (OmniSS7) termina o transporte SIGTRAN (associações SCTP que transportam **M3UA**) e roteia o tráfego SS7/MAP pela rede de sinalização. Um único serviço fornece toda a pilha, e o OmniWeb a apresenta como quatro visões de elementos para seus diferentes papéis: **STP** (Ponto de Transferência de Sinalização, o roteador SS7), **HLR** (Registro de Localização do Usuário), **IP-SM-GW** (Gateway de Mensagens Curtas IP) e **CAMEL-GW** (Gateway CAMEL). Todos os quatro são suportados pelo mesmo cliente compartilhado, então o transporte e roteamento SIGTRAN que eles compartilham é a mesma pilha subjacente vista de diferentes ângulos.

← [Guia de Operações](#)

Cada visão é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando uma pilha SS7 está em execução no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API da pilha, então permanece atrás do único gateway autenticado. As respostas retornam em um envelope `{status, response}`. O link de documentação no cabeçalho de cada página de elemento (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Cada visão é organizada em abas. As taxas de mensagens e outras séries temporais são apresentadas como painéis Grafana acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

A pilha em um relance

O transporte SIGTRAN sob cada papel é o mesmo, então as abas **Peers** e **SCTP Connections** aparecem em todas as quatro visões e leem os mesmos dados.

A aba **Peers** relata o status do peer M3UA (`/api/m3ua-status`): cada peer M3UA/M2PA, com seu **estado ASP**, **estado de associação**, **endpoints** locais e remotos, **contexto de roteamento**, protocolo e modo, e estatísticas de **tempo de atividade** por peer. É aqui que você confirma que o processo de servidor de aplicação de cada vizinho de sinalização está ativo e em serviço.

A aba **SCTP Connections** lista o transporte subjacente (`/api/sctp-connections`): cada associação SCTP com seu **status**, **papel**, **IP/porta** locais e remotos, contagens de **streams** de entrada e saída, **bytes** e **mensagens** enviadas e recebidas, **última atividade**, e qualquer último erro, além de totais agregados em todas as conexões. Quando um peer mostra estar fora do ar, verifique esta camada para ver se a associação SCTP em si está estabelecida.

STP: roteamento

A visão **STP** é o roteador SS7. Junto com as abas de transporte compartilhadas, ela contém a aba **Routing**, além de **Mapa de Rede**, **Visão Geral** e um feed de **Eventos SS7**.

A aba **Routing** mostra a configuração completa de roteamento M3UA (`/api/routing`): os **peers** configurados, as **rotas de código de ponto (PC)** e as **rotas de título global (GT)**.

- **Rotas de código de ponto** direcionam o tráfego para um código de ponto de destino (`dest_pc`) via um **peer** alvo, com um **indicador de rede**, **máscara** de código de ponto e **prioridade**. Os operadores podem **adicionar** uma rota PC (`POST /api/routing/pc-routes`, fornecendo o código de ponto de destino e o peer alvo) e **deletar** uma (`DELETE /api/routing/pc-routes/{dest_pc}-{peer_id}`).
- **Rotas de título global** combinam um **prefixo** GT e encaminham para um **peer** alvo com uma **prioridade** e detalhes opcionais de SSN, tipo de tradução e natureza do endereço, além de uma descrição. Os operadores podem **adicionar** uma rota GT (`POST /api/routing/gt-routes`, fornecendo o prefixo e o peer alvo) e **deletar** uma (`DELETE /api/routing/gt-routes/{prefix}:{peer_id}`).

É aqui que você confirma e ajusta como o STP encaminha mensagens SS7 para cada destino.

HLR

A visão **HLR** exibe os assinantes ativos do registro e o link para o backend do HLR, juntamente com as abas de transporte compartilhadas, uma **Visão Geral** e uma aba **Cliente SS7**.

A aba **Subscribers** lista o registro de assinantes ativos (`/api/subscribers`): cada assinante que enviou uma **UpdateLocation** e ainda não uma **CancelLocation**, cada linha mostrando **IMSI**, **VLR**, **MSC** de serviço, hora de registro e **duração**, com contagens de VLRs e MSCs únicos. Um operador pode **limpar** todos os assinantes ativos rastreados (`DELETE /api/subscribers`) para redefinir a visão do registro.

A aba **HLR Links** verifica a conectividade com a API HLR configurada (`/api/hlr-links`): o **status** (ativo, degradado ou fora do ar), **latência** medida, **versão** reportada e o **host** alvo. É a maneira mais rápida de confirmar que a pilha pode alcançar o backend do HLR.

IP-SM-GW

A visão **IP-SM-GW** é o gateway de mensagens curtas. Ela contém o rastreador de assinantes SMSc e o link para o backend do SMSc, juntamente com as abas de transporte compartilhadas e uma **Visão Geral**.

A aba **SMSc Links** verifica a conectividade com a API SMSc configurada (`/api/smsc-links`): **status** (ativo, degradado ou fora do ar), **latência**, **versão** reportada e **host** alvo. É o equivalente ao caminho SMS da verificação de link do HLR.

A aba **SMSc Subscribers** lista os assinantes rastreados pelo rastreador de assinantes SMSc (`/api/smsc-subscribers`): cada um com **MSISDN**, **IMSI**, **HLR GT** e **VLR GT**, **mensagens enviadas** e **recebidas**, status e última atualização, além de contagens de ativos/falhados e HLRs únicos. Um operador pode **limpar** todos os assinantes SMSc rastreados (`DELETE /api/smsc-subscribers`).

CAMEL-GW

A visão **CAMEL-GW** exibe as sessões CAMEL que o gateway está executando, juntamente com as abas de transporte compartilhadas e uma **Visão Geral**.

A aba **CAMEL Sessions** lista todas as sessões CAMEL ativas gerenciadas pelo gateway (`/api/camel-sessions`): o **estado** de cada sessão, **versão CAP**, **chave de serviço**, **IMSI**, números **chamadores** e **chamados**, hora de início e **duração**, com contagens de sessões iniciadas e atendidas. É onde você acompanha o manuseio de chamadas CAMEL ao vivo em tempo real.

Status

O endpoint **Status** (`/api/status`) relata a saúde geral do nó que as abas **Visão Geral** resumem: a identidade do nó e **papel**, se o serviço está **ok**, seu **tempo de atividade**, e um resumo de peers de quantos peers de sinalização estão ativos em relação ao total. Esta é a primeira leitura para confirmar que a pilha está em execução e seus peers estão em serviço.

Relacionados

- **STP**: o elemento de roteamento SS7 (rotas de código de ponto e rotas de título global).
- **HLR**: o elemento Registro de Localização do Usuário (registro de assinantes ativos e link HLR).
- **IP-SM-GW**: o elemento Gateway de Mensagens Curtas IP (assinantes SMSc e link).
- **CAMEL-GW**: o elemento Gateway CAMEL (sessões CAMEL ao vivo).
- O **MSC/VLR** gera a UpdateLocation e sinalização CAMEL que esta pilha roteia e rastreia.
- O **SMSc** é o backend que o link SMSc do IP-SM-GW e o rastreador de assinantes resolvem.
- [← Guia de Operações](#)

TAS: Servidor de Aplicação de Telefonia

O **TAS** (Servidor de Aplicação de Telefonia) é o servidor de aplicação IMS que fornece a experiência de telefonia do assinante. Ele gerencia o **controle de chamadas** e **serviços suplementares** (encaminhamento de chamadas, bloqueio, espera, retenção e outros), realiza **conferências**, grava e reproduz **mensagens de voz**, registra **CDRs** para cada chamada, resolve **roteamento** e tradução de números, e se comunica com o **OCS** via Diameter para que as chamadas sejam cobradas em tempo real. Onde o CSCF decide *como* uma chamada é sinalizada, o TAS decide *o que* o serviço faz. O OmniWeb exibe suas chamadas ao vivo, registros de assinantes, gateways, pares Diameter e configuração em uma única página de elemento. Gráficos de volume de chamadas e tendências estão disponíveis nos painéis do Grafana acessados a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

O TAS é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API do TAS, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda contextual) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Visão Geral

A aba de entrada é uma leitura de saúde de tela única para o servidor de aplicação: o número de **chamadas ativas**, **assinantes registrados**, conferências **em execução** e registros de **mensagens de voz** armazenados, a saúde dos pares **Diameter** e **gateways SIP**, e o status da **licença**. É a maneira mais rápida de confirmar que o TAS está ativo e processando tráfego.

Chamadas Ativas

Cada chamada atualmente em andamento, cada linha mostrando as partes chamadora e chamada, a **direção**, o **estado** da chamada e sua **duração**.
Selecione uma chamada para abrir seus detalhes para que você possa ver como uma chamada específica está estruturada e onde ela se encontra no plano de discagem. É o primeiro lugar a ser verificado quando um assinante relata uma chamada com problemas no momento.

CDR

Os **registros de detalhes de chamadas** que o TAS registrou: uma linha por chamada concluída, com as partes, **hora de início**, **duração** e **disposição**. Abra qualquer registro para ver seus detalhes completos. Os CDRs são a trilha de contabilidade e solução de problemas após o fato: use-os para confirmar que uma chamada ocorreu, quanto tempo durou e como terminou.

Assinantes

Os **registros de assinantes** que o TAS conhece, cada um com a **identidade** do assinante, **estado** de registro e **contato** atual. Abra um assinante para ver os detalhes completos do registro. Este é o lugar onde você confirma que um assinante está registrado no servidor de aplicação antes de investigar por que um serviço não está funcionando para ele.

Diameter

Os **pares Diameter** aos quais o TAS se conecta, incluindo o caminho para o **OCS** para cobrança e o **HSS** para dados do usuário, com o nome do host de cada par e o **estado de conexão**. Abra um par para ver seus detalhes. Quando a cobrança ou as buscas de assinantes falham, esta aba é onde você confirma que os caminhos Diameter subjacentes estão ativos.

Gateways

Os **gateways SIP** que o TAS usa para alcançar outras redes e troncos, cada um mostrando seu nome e **status** atual. Abra um gateway para ver seus detalhes. Use esta aba para confirmar que os gateways de interconexão estão registrados e disponíveis antes de diagnosticar chamadas off-net com falha.

Conferências

As **conferências** ativas e seus participantes. Abra uma conferência para ver quem está nela e agir sobre ela no local: **trancar** ou **destrancar** a ponte, **expulsar** um participante, ativar ou desativar **vídeo**, ou **destruir** a conferência completamente. Este é o controle ao vivo do operador sobre uma ponte em funcionamento.

Mensagens de Voz

Os registros de **mensagens de voz** armazenadas, por assinante. Cada registro pode ser **excluído** individualmente, por exemplo, para limpar uma mensagem deixada por engano ou para liberar uma caixa de correio cheia.

Teste OCS

As **sessões OCS (Sistema de Cobrança Online)** ativas que o TAS está mantendo, para que você possa ver quais chamadas estão utilizando um saldo em tempo real. Uma sessão de cobrança individual pode ser **encerrada** a partir daqui. Isso é útil para limpar uma sessão que ficou aberta após sua chamada ter terminado.

Roteamento

Os **modelos de plano de discagem** que o TAS usa para roteamento de chamadas. A lista mostra cada modelo; abra um para ler seu conteúdo. Esta é a referência de como os números são correspondidos e para onde as chamadas são enviadas. Leia-a ao lado da ferramenta de **Tradução de Números** para confirmar que um número específico é roteado como pretendido.

Configuração

A **configuração da aplicação** que o TAS está executando, agrupada por aplicação. Abra uma entrada para ler suas configurações. Esta é a referência de leitura para confirmar que o servidor está configurado como esperado sem sair do OmniWeb.

Prompts

As **gravações de prompts de texto para fala** que o TAS reproduz para os chamadores, os anúncios e prompts de menu, com o status de cada um. Use esta aba para confirmar que os prompts esperados estão presentes e renderizados.

Ferramentas

Além das abas acima, a página do TAS possui um conjunto de ferramentas sob demanda para validar o roteamento e os dados do assinante. Cada uma delas utiliza um pequeno formulário, executa a solicitação contra o servidor de aplicação através do proxy do OmniWeb e mostra o resultado no local.

Simulador de Chamadas

Realiza uma chamada de teste através do TAS para validar o roteamento e a mídia. Insira um **destino** (e opcionalmente um número de origem, IP de origem e uma disposição forçada). O simulador percorre a chamada pelo plano de discagem **sem tocar ninguém**. Ele retorna o **tipo de chamada** resolvido (MT, MO ou emergência), a decisão de on-net/off-net, cada **variável do plano de discagem** que definiu, e uma lista passo a passo de **notas de processamento**, para que você possa ver exatamente como um número seria tratado antes de uma chamada real ser feita. A autorização do OCS e a busca HLR podem ser puladas para isolar uma etapa. Uma ação separada de **chamada de teste de eco** toca um destino e retorna o áudio da própria parte, o que confirma o caminho de voz ao vivo para um aparelho.

Consulta Sh

Consulta o HSS através da interface **Sh** para os dados do usuário de um assinante. Insira a **identidade pública** do assinante e escolha a **referência de dados** a ser buscada, desde os **dados do repositório** completos até um elemento específico, como o estado do usuário IMS, o nome do S-CSCF que está servindo, os critérios de filtro inicial, o MSISDN ou o IMSI. A ferramenta retorna os dados de serviço transparentes e do repositório que o HSS possui. Use-a para confirmar o que o servidor de aplicação vê para um assinante quando um serviço não está se comportando como esperado.

Busca HLR

Realiza uma **busca HLR** via SS7 MAP (uma solicitação de Enviar Informações de Roteamento) para resolver o estado de roteamento e roaming de um assinante. Insira o **MSISDN** no formato internacional e a ferramenta retorna a resposta HLR juntamente com as **variáveis do plano de discagem** que o resultado definiria em uma chamada. Esta é a maneira de confirmar a localização atual da rede de um número antes de diagnosticar por que chamadas para ele são roteadas da maneira que são.

Tradução de Números

Testa como um número discado é **normalizado e traduzido** pelas regras de roteamento do TAS. Insira um **código de país**, o **número de telefone** e uma **disposição** opcional. A ferramenta retorna o número traduzido que o plano de discagem usaria. Leia-a ao lado da aba de **Roteamento** para confirmar que um número específico é correspondido e reescrito como pretendido.

ESL

Um **console** interativo para emitir comandos no estilo do Servidor de Mídia para o mecanismo TAS para diagnósticos. Digite um comando e pressione Enter. A saída é impressa de volta no console, e as setas para cima/baixo recuperam comandos anteriores. Comandos de exemplo como `status`, `sofia status`, `show channels` e `show registrations` são oferecidos como chips de um clique. É a visão de nível mais baixo do mecanismo em execução, para confirmar canais ao vivo, estado do gateway e registros diretamente.

Logs

A aba **Logs** acompanha a saída de log ao vivo do TAS para solucionar problemas de um único servidor de aplicação sem sair do OmniWeb.

Painéis de Monitoramento

Volumes de chamadas, contadores por serviço e outras séries temporais para o TAS são apresentados como painéis do Grafana, acessados a partir da página

do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- O **CSCF** sinaliza as chamadas às quais o TAS aplica serviços. Os dois juntos fornecem voz IMS.
- O **HSS** mantém os dados do assinante e do usuário Sh que o TAS resolve.
- O **OCS** classifica e cobra as chamadas do TAS em tempo real via Diameter.
- O **DRA** retransmite a sinalização Diameter do TAS (Sh, Gy) para esses pares.

Dispositivos de Teste

Dispositivos de Teste transforma dispositivos Android reais em locais remotos em uma fazenda de testes controlável remotamente. A partir do OmniWeb, você pode assistir à tela de um telefone ao vivo, controlá-lo (tocar, deslizar, digitar, teclas de hardware), fazer chamadas e enviar mensagens, além de executar verificações de saúde programadas. Essas verificações cobrem registro VoLTE, sinal e conectividade. O OmniWeb exporta seus resultados de aprovação/reprovação para o Prometheus para alertas e painéis.


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Ele existe para responder à pergunta que um NOC continua fazendo sobre um site celular remoto: *"um telefone real está realmente funcionando nesta rede agora?"* O telefone deve estar registrado para VoLTE e ser capaz de fazer chamadas, enviar mensagens e acessar a internet. Ninguém precisa ir até o local.

Arquitetura

Cada host com telefones conectados via ADB executa um **agente** leve. O agente disca *para fora* para o OmniWeb central, então sites atrás de NAT não precisam de acesso de entrada. O vídeo ao vivo usa **WebRTC** (UDP), portanto, sobrevive a links com perda e alta latência muito melhor do que o compartilhamento de tela TCP. O central retransmite a entrada e os resultados do teste.

Os caminhos de rede importam. A interface web, a entrada e a configuração de chamadas ("sinalização") utilizam o plano de controle via HTTPS para o servidor OmniWeb. No entanto, o vídeo da tela ao vivo **flui diretamente entre o navegador do operador e o host do agente via UDP**. Ele não passa pelo servidor. Se um navegador puder acessar o servidor, mas não o host do agente via UDP, o console ficará travado em "Conectando...". Consulte [Requisitos de Rede](#) para a regra de firewall a ser solicitada e como reconhecer o problema.



Componente	Função
Agente do telefone	Descobre dispositivos ADB, captura a tela, injeta entrada, executa scripts de teste do host. Um por site; instalado pelo papel Ansible <code>device_tester</code> .
OmniWeb Central	Registro de dispositivos, retransmissão de sinalização WebRTC, despacho de scripts, histórico de resultados, métricas do Prometheus.
Prometheus	Coleta resultados de testes programados de <code>/api/android/metrics</code> .

Tipos de dispositivos

A fazenda não é mais apenas de telefones. Cada dispositivo conectado é um dos três tipos, detectados automaticamente pelo agente e exibidos com seu próprio emblema (e o logotipo do robô Android para telefones) na frota:

Tipo	O que é	Console
Telefone Android	Um aparelho normal (Android 5.0+ / API 21+) via ADB	Tela ao vivo + controle total
Modem USB	Um módulo celular que expõe portas AT (por exemplo, Quectel EP06)	Console celular controlado por AT: status, chamadas, SMS, bloqueio de célula, VoLTE
Dongle Android Antigo	Um dongle LTE barato executando Android antigo (API < 21, por exemplo, UZ801) muito velho para a visualização da tela ao vivo	Visualização de screencap baseada em polling + controle
Simulador UE RAN	Um UE virtual do Simulador RAN , sem hardware	Painel de controle UE: anexar/desanexar, ocioso, fora de cobertura, registrar no IMS, SMS, chamadas

Clicando em um dispositivo, você abre o console apropriado para seu tipo. Dentro de qualquer console, o botão **Trocar telefone** (canto superior direito) muda para outro dispositivo sem voltar para a grade da frota.

UEs simulados do Simulador RAN aparecem na frota marcados como simuladores, para que você possa controlar assinantes emulados ao lado de aparelhos reais. O filtro Dispositivos de Teste permite que você restrinja apenas aos UEs do Simulador RAN. Eles usam o **mesmo painel de controle UE** mostrado no próprio Mapa de Rede do Simulador RAN, portanto, há um lugar para anexar, ocioso, sair da cobertura, registrar no IMS e enviar SMS/chamadas. Consulte **Simulador RAN** para o ciclo de vida completo do UE.

Adicionando um dispositivo a um site

Um dispositivo se junta à frota automaticamente assim que o **host do agente** naquele site pode vê-lo via ADB. Existem duas etapas. Primeiro, habilite o ADB no aparelho. Em seguida, se o agente estiver em uma VM ou contêiner, passe o dispositivo USB para ele.

1. Habilitar ADB no telefone

1. No aparelho, abra **Configurações** → **Sobre o telefone** e toque em **Número da versão** sete vezes para desbloquear **Opções de desenvolvedor**.
2. Em **Configurações** → **Sistema** → **Opções de desenvolvedor**, ative **Depuração USB**.
3. Conecte o telefone ao host do agente com um cabo USB **capaz de dados**.
4. O telefone mostra um prompt *"Permitir depuração USB?"* com a chave RSA do host. Marque **Sempre permitir a partir deste computador** e aceite. (Sem a marcação, o prompt retorna toda vez que se reconecta e o dispositivo aparece como `não autorizado`.)

Um aparelho normal não precisa de mais nada. Os scripts de teste e a tela ao vivo usam apenas ADB padrão. Mantenha a tela desbloqueada para a primeira conexão para que o prompt possa ser aceito.

2. Passar o dispositivo USB para o host do agente

Ignore isso se o agente estiver rodando em hardware direto. Se o host do agente for uma máquina virtual ou contêiner, o hipervisor possui a porta USB, então você deve encaminhar o dispositivo:

Plataforma	Como encaminhar o dispositivo
Proxmox (VM)	<code>qm set <vmid> -usbN host=<bus>-<port></code> para vincular uma porta física (o mapeamento sobrevive à troca de telefones nessa porta), ou <code>host=<vendor>:<product></code> para seguir um dispositivo específico. Encontre os ids com <code>lsusb</code> no host Proxmox.
Proxmox (contêiner LXC)	Adicione a <code>/etc/pve/lxc/<ctid>.conf</code> : uma permissão de dispositivo-cgroup para USB (<code>lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm</code>) e um bind-mount do barramento USB (<code>lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/<bus> dev/bus/usb/<bus> none bind,optional,create=dir</code>), em seguida, reinicie o contêiner. Reconectar um dispositivo em um barramento diferente precisa do barramento correspondente montado.
VMware	Com a VM em execução, VM → Dispositivos Removíveis → &lt;telefone&gt; → Conectar (ou adicione um controlador USB e conecte o dispositivo nas configurações da VM).

Modems USB e dongles Android antigos são encaminhados da mesma forma. Eles aparecem como a mesma classe de dispositivo USB, então um barramento que é passado carrega telefones, modems e dongles.

3. Confirmar que ele aparece

No host do agente, `adb devices` deve listar o aparelho como `device` (não `unauthorized` ou `offline`). Dentro de alguns segundos, ele aparece na **Visualização da Frota** para aquele site. Se não aparecer, consulte [Solução de Problemas](#).

Visualização da Frota

A visualização **Dispositivos de Teste** lista cada aparelho conectado em todos os sites, agrupados por site. Cada cartão mostra o modelo, fabricante, versão do Android, resolução da tela, operador de rede, bateria e versão de compilação. À primeira vista, você pode ver quais telefones estão online e saudáveis.

A frota agrupa dispositivos por site (por exemplo, "Site Celular 12", "Laboratório Norte"). Cada cartão mostra status ao vivo, bateria e operador. Selecione telefones e um script para espalhar um teste entre eles. Clique em um cartão para abrir seu console.

Rotulando um dispositivo. O lápis em um cartão da frota abre **Editar metadados do dispositivo**, onde você pode dar um **nome** amigável a um dispositivo e registrar seu **operador**, **IMSI** e **MSISDN**. Estes são atribuídos pelo operador (dispositivos Android modernos ocultam o IMSI/MSISDN do ADB) e permanecem com o dispositivo mesmo quando ele está offline. O nome é o que aparece nos cabeçalhos do console e nos seletores de dispositivos.

A entrada **Dispositivos de Teste** da barra lateral se expande para mostrar cada site (com uma contagem de dispositivos), a visualização **Agentes**, a biblioteca de scripts, o agendador e as ferramentas de dispositivos, para que você possa ir diretamente onde precisa.

Executando testes em dispositivos

Selecione um ou mais telefones, escolha um script e **Executar nos selecionados** espalha-o em paralelo. Os resultados são transmitidos para uma tabela, uma linha por dispositivo com um emblema de aprovação/reprovação, código de saída, duração e saída expansível.

Agentes

A visualização **Agentes** (barra lateral → Dispositivos de Teste → Agentes) lista cada bancada conectada a este servidor, uma linha por host de site, com seu status online, IP, os dispositivos que carrega, quando se registrou e sua versão de software. Ela responde "quais sites estão realmente reportando e de onde?" à primeira vista, e é onde você confirma que uma bancada recém-instalada se conectou.

Console do Dispositivo

Clicando em um telefone, você abre seu **console**: uma visualização ao vivo da tela com controle remoto total.

*O console transmite a tela do telefone ao vivo. Clique para tocar, arraste para deslizar, digite para inserir texto. Um emblema de **qualidade da rede** (canto superior direito da tela) mostra verde/amarelo/vermelho à primeira vista. Clique nele para ver as estatísticas completas do stream (resolução, FPS, bitrate, % de perda de pacotes em 5 segundos, jitter, RTT). A barra de teclas de hardware (voltar, home, recentes, volume, energia) e ações rápidas (Avião, Discador, Mensagens, Configurações) ficam abaixo. Um painel de ferramentas em abas fica ao lado: Validação celular, Scripts, Shell, Logcat, Arquivos e Gravar.*

Um visualizador por vez. Um dispositivo transmite para um operador por vez. Se outra pessoa já estiver visualizando, o console mostrará "Em uso por <usuário> (<IP>)". O IP permite que você saiba se é você em outra máquina ou um operador diferente. Um botão **Tomar controle** reivindica o stream. Um console desconectado ou recarregado se reconecta automaticamente à sua própria sessão em vez de lutar por ela.

Controle remoto

Ação	Como
Tocar	Clique em qualquer lugar na tela
Deslizar	Clique e arraste
Digitar	Clique na tela e, em seguida, digite no seu teclado
Teclas de hardware	Botões Voltar, Início, Recentes, Volume $\pm$, Energia
Ações rápidas	Alternar modo Avião com um clique, ou abrir o aplicativo Discador, Mensagens ou Configurações. Estas são executadas em segundo plano. Elas não executam um teste ou bloqueiam o console.

A tela transmitida é o dispositivo ao vivo. Qualquer aplicativo ou página da web é renderizado e pode ser totalmente controlado a partir do console. Aqui, um telefone de teste tem uma página aberta no navegador, controlada remotamente:

Visualizando mais de um telefone

Para assistir a vários aparelhos ao mesmo tempo (ambas as extremidades de uma chamada de teste, por exemplo), abra o console de um telefone e clique em **Ver segundo telefone** (canto superior direito). Escolha outro telefone da lista e sua tela ao vivo se abrirá ao lado da primeira, com seus próprios controles completos: tocar/deslizar/digitar, teclas de hardware, ações rápidas, ouvir áudio e estatísticas do stream. Adicione mais da mesma forma, até **quatro telas** ao mesmo tempo.

Cada tela extra possui seu próprio seletor para **trocar** qual telefone ela mostra e um ✕ para fechá-la. O arranjo é capturado no endereço da página (`?with=...`), então um layout específico de múltiplos telefones pode ser marcado como favorito ou compartilhado.

O painel de ferramentas em abas (Celular, Scripts, Shell, ...) sempre atua no telefone **principal**, aquele que você abriu. O cabeçalho do painel o nomeia para que fique claro onde um script ou comando será executado.

Ferramentas do Console

Ao lado da tela, um **painel de ferramentas em abas** mantém as ferramentas por dispositivo juntas. Troque de abas sem perder o estado de cada ferramenta:

Aba	O que faz
Celular	As ferramentas de validação de chamada / texto / ping / speedtest (abaixo)
Scripts	Execute um script da biblioteca neste dispositivo e veja seu histórico completo de execução, com um clique para re-executar qualquer execução anterior
Shell	Um console interativo de comando/resposta para o dispositivo
Logcat	Stream de log do dispositivo ao vivo com filtragem de texto + nível
Arquivos	Navegar, baixar, enviar, renomear e excluir arquivos no dispositivo
Gravar	Capturar uma sequência de toque/deslizamento como linhas de script reproduzíveis

Painel de Validação Celular

Ferramentas integradas para as verificações que um operador executa manualmente, cada uma aceitando as entradas que você esperaria:

Ferramenta	Entradas	O que faz
Chamada	Número, tempo de espera	Disca, confirma que a chamada foi atendida, mantém, desliga
Texto	Número, mensagem	Envia um SMS e confirma que saiu do dispositivo
Ping	Host, contagem	Pinga um host pela conexão de dados do dispositivo
Speedtest	URL do teste	Mede a largura de banda de download pela conexão de dados do dispositivo

A caixa **Número** lembra números que você chamou ou enviou mensagens recentemente (mantidos apenas no seu navegador, não no servidor) e os oferece como um dropdown, então redialar um número de teste é um clique.

Scripts

A aba **Scripts** executa qualquer script da biblioteca contra este dispositivo e mantém seu histórico completo de execução sem sair do console. Você pode filtrar esse histórico por origem, status e teste. Cada execução anterior tem um botão de **re-executar**, então repetir uma verificação (ou um script que acabou de falhar) é um clique. Scripts que aceitam entradas re-promptam para elas.

Shell

A aba **Shell** é um console interativo de comando/resposta para o dispositivo. Digite um comando, veja sua saída e código de saída, com ↑/↓ para recordar o histórico. É o análogo do dispositivo ao console AT do modem, para as vezes em que um comando rápido é mais rápido do que escrever um script.

Logcat

A aba **Logcat** transmite o log do sistema ao vivo do dispositivo. Filtre por texto livre e nível mínimo (Verbose → Fatal). Os níveis são codificados por cores.

Iniciar/Parar controla o stream. Parar mantém o que você capturou na tela para que você possa rolar para trás.

Arquivos

A aba **Arquivos** é um gerenciador de arquivos para o dispositivo. Navegue por diretórios (começando em `/sdcard`), **baixe** um arquivo para sua máquina, **envie** um arquivo para o dispositivo e **renomeie**, **exclua** ou crie pastas. Útil para puxar um arquivo de captura ou diagnóstico de um dispositivo, ou para enviar uma configuração para ele.

Gravação de gestos

Ative **Gravar**, execute uma sequência de toque/deslizamento na tela, e o console emite as linhas equivalentes `adb input`. Cole-as em um script de pasta para transformar um fluxo de UI manual em um teste repetível.

Console do Modem USB

Um modem celular USB (Quectel EP06 e similares) aparece na frota como um **modem** e abre um console celular em vez de uma tela. O agente retransmite comandos AT para o modem através de sua porta serial (AT). Ele registra cada comando e resposta na aba **Terminal** como um histórico de auditoria.

Aba	O que faz
Status	Leitura única do modelo / firmware / IMEI / IMSI / SIM, sinal (CSQ + QCSQ por RAT), operador, registro EPS, anexar, IMS, IP, APN, DNS/PCO
Ações	Definir APN (pré-definido ou personalizado, com PDP / tipo de IP), anexar/desanexar dados, mostrar IP + DNS, pingar, enviar SMS, rádio (avião / reiniciar)
Redes	Varredura de operador (<code>AT+COPS=?</code>) e uma medição de célula de serviço/vizinha (<code>AT+QENG</code>) → tabela EARFCN / PCI / banda / RSRP / RSRQ / SINR
Bloqueio de célula	Bloquear a um EARFCN específico (+PCI) (<code>AT+QNWLOCK</code>), bloqueio de banda (<code>AT+QCFG="band"</code>), preferência de RAT, ou liberar de volta para automático
Chamadas	Discar / atender / desligar, uma tabela de chamadas <code>AT+CLCC</code> , e um controle de Ativar / Desativar VoLTE (<code>AT+QCFG="ims"</code>)
SMS	Ler a caixa de entrada (<code>AT+CMGL</code>), excluir e enviar
Eventos	Habilita os URCs relevantes e os poll para um log com timestamp (registro / chamada / sinal / novas mudanças de SMS)
Terminal	Entrada AT bruta além do log completo de solicitação/resposta

A referência completa de comandos AT, com respostas reais do EP06, está em [modem-at-commands.md](#).

VoLTE: o EP06 é VoLTE/IMS-only para voz. *Ativar VoLTE* define

`AT+QCFG="ims",1`; um reinício `AT+CFUN=1,1` pode ser necessário para

(des)registrar IMS, e ele só se registra se a rede + SIM o provisionarem e o MBN do operador correto for selecionado.

Dongles Android Antigos (modo screencap)

Dongles LTE baratos de ~\$10 "MiFi" (por exemplo, o UZ801, Qualcomm msm8916) executam **Android 4.4 (API 19)**, que é muito antigo para a visualização da tela ao vivo. Esses dispositivos recorrem a um console de **screencap**: o agente polls `adb screencap` para frames (alguns por segundo, porque `screencap` em si é o gargalo nesse hardware) e injeta `adb input` para controle. Você obtém uma visualização de clique-para-tocar, digitar-para-texto. Não é um vídeo suave, mas é suficiente para controlá-lo.

O agente suaviza as arestas ásperas desses dongles no lado do host:

- **Desbloqueio ADB:** eles são enviados no modo RNDIS. Um serviço acionado por udev `curls` o `usbdebug.html` do dongle para mudar para o modo ADB. Veja [agent/host-setup/mifi-dongle](#).
- **Auto-Inglês:** eles são enviados em chinês. O agente define `persist.sys.language` para `en-US` na primeira vez que vê um dispositivo API-<21 (desative com `OMNIWEB_DONGLE_AUTO_ENGLISH=0`).

Scripts

Os testes são scripts bash que rodam no **host do agente** (então ferramentas do host como `grep/awk` estão disponíveis) e visam um dispositivo via ADB. Existem dois tipos:

- **Scripts de pasta:** verificações de saúde sem argumentos, executadas apenas com o dispositivo. Estes aparecem na biblioteca, no executor de fan-out e no agendador. Exemplos: Dispositivo Conectado, Registro VoLTE, Relatar Intensidade do Sinal, Alternar Modo Avião.
- **Ferramentas integradas:** as ferramentas de UI parametrizadas (Chamada, Texto, Ping, Speedtest) acionadas a partir do painel de

Validação Celular. Elas aceitam entradas e não fazem parte da biblioteca ou agendador.

A biblioteca de scripts lista os scripts de pasta sem argumentos. Cada um mostra sua descrição e timeout. Clique em um para ver sua fonte (somente leitura). Execuções recentes aparecem abaixo.

Um script relata seu resultado por **código de saída**: 0 é uma aprovação, qualquer outra coisa é uma reprovação. Sua saída capturada é mostrada na tabela de resultados.

Testes Programados

Testes programados são definidos de forma declarativa em `schedules.json` no diretório de scripts. O arquivo é lido novamente em cada ciclo, então edições entram em vigor sem uma reinicialização. Cada entrada executa um script de pasta contra seus dispositivos-alvo em um intervalo.

Configuração

```
{
  "schedules": [
    {
      "name": "Registro VoLTE",
      "script": "volte_registration.sh",
      "interval_seconds": 120,
      "serials": [],
      "enabled": true
    }
  ]
}
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>name</code>	String	Sim	-	Rótulo único para o agendamento. Aparece como o rótulo <code>schedule</code> na métrica exportada.
<code>script</code>	String	Sim	-	Nome do arquivo de um script de pasta no diretório de scripts a ser executado.
<code>interval_seconds</code>	Inteiro	Não	300	Com que frequência executar o script, em segundos. Mínimo 30.
<code>serials</code>	Lista	Não	<code>[]</code>	Números de série dos dispositivos a serem alvos. Uma lista vazia significa todos os dispositivos atualmente conectados , então o agendamento segue automaticamente qualquer telefone que esteja conectado.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>enabled</code>	Booleano	Não	true	Se o agendamento está ativo. Defina <code>false</code> para pausá-lo sem remover a entrada.

Exemplo: Verificação VoLTE em um site

```
{
  "name": "Registro VoLTE",
  "script": "volte_registration.sh",
  "interval_seconds": 120,
  "serials": [],
  "enabled": true
}
```

Como funciona: A cada 120 segundos, o agendador executa `volte_registration.sh` contra cada telefone conectado. O script verifica se o dispositivo está registrado para voz (`IN_SERVICE`) na LTE com suporte a VoPS (Voice-over-PS) e sai com `0` se o VoLTE estiver registrado. O resultado se torna um gauge do Prometheus por dispositivo.

Caso de uso: Provar continuamente que aparelhos reais em um site podem registrar para VoLTE e alertar no momento em que um não puder.

Métricas

O OmniWeb Central expõe o último resultado de cada teste programado, por dispositivo, no formato Prometheus em `/api/android/metrics`. O Prometheus coleta isso como o trabalho `android_device_tests` (configurado automaticamente pelo papel de monitoramento).

Métrica: `omniweb_android_test_pass` **Tipo:** Gauge **Descrição:** Resultado da execução programada mais recente: `1` para aprovação, `0` para reprovação

Rótulos:

- `phone`: modelo do dispositivo (por exemplo, `SM-A536E`)
- `serial`: número de série do dispositivo
- `site`: o rótulo do site do agente (por exemplo, `Site Celular 12`)
- `agent`: o host do agente ao qual o dispositivo está conectado
- `script`: o script que foi executado
- `schedule`: o nome do agendamento

Gauges acompanhantes compartilham os mesmos rótulos:

Métrica	Descrição
<code>omniweb_android_test_return_code</code>	Código de saída da última execução
<code>omniweb_android_test_duration_ms</code>	Duração da última execução, em milissegundos
<code>omniweb_android_test_last_run_timestamp_seconds</code>	Tempo Unix da última execução

Exemplos de consultas:

```
# Telefones que estão falhando no registro VoLTE
omniweb_android_test_pass{script="Status de Registro VoLTE"} == 0

# Testes que falharam agrupados por site
count by (site) (omniweb_android_test_pass == 0)

# Um teste que não foi executado recentemente (agente obsoleto ou dispositivo offline)
time() - omniweb_android_test_last_run_timestamp_seconds > 600
```

Solução de Problemas

Um telefone não aparece na frota

Sintomas: Um dispositivo está conectado em um site, mas não está listado sob Dispositivos de Teste.

Possíveis causas:

- O telefone não está autorizado para ADB no host do agente
- O agente não está em execução ou não consegue alcançar o central
- O telefone está em um estado ADB offline/não autorizado
- O serviço central de Dispositivos de Teste não está em execução (Dispositivos de Teste é servido por seu próprio serviço backend dedicado, separado do pool principal de requisições)

Resolução:

1. Confirme que o telefone aparece como `device` (não `unauthorized`/`offline`) no ADB no host do agente, aceitando o prompt RSA no aparelho se necessário.
2. Verifique se o serviço do agente está em execução e se sua URL central configurada e token estão corretos.
3. No central, confirme que o serviço de Dispositivos de Teste está em execução e que o gateway roteia `/api/android/*` para ele. Se o agente se registrou, mas a frota está vazia, este serviço é a causa usual.
4. Verifique a conexão USB do telefone; reconecte o cabo se ele aparecer como offline.

A tela do console permanece em "Conectando"

Sintomas: O console do dispositivo abre, mas a tela nunca aparece, enquanto o restante da interface (lista da frota, detalhes do dispositivo, entrada) funciona normalmente e o dispositivo aparece **online**.

Possíveis causas:

- UDP está bloqueado entre a rede do navegador e o host do agente (o vídeo ao vivo flui **diretamente** navegador → host do agente, não via servidor, e esta é de longe a causa mais comum)
- O agente não consegue iniciar a captura de tela naquele aparelho

Isso **não** é um problema de SSL ou MTU: o TLS está comprovadamente funcionando (a interface foi carregada), e com problemas de MTU o vídeo se conectaria e *então* se desconectaria em vez de nunca começar. O sinalizador revelador é um dispositivo que aparece **online** na frota, mas cuja visualização ao vivo não inicia.

Resolução:

1. Confirme que a rede do navegador pode alcançar o host do agente via **UDP** (o caminho do vídeo). Isso geralmente significa uma regra de firewall/VLAN permitindo a sub-rede do operador para os hosts da bancada via UDP. Consulte **Requisitos de Rede** para a regra exata a ser solicitada e como confirmar a correção.
2. Verifique o log do agente para erros de captura de tela. Alguns aparelhos não podem ter sua tela capturada via ADB.

Verificações VoLTE / sinal relatam "não legível"

Sintomas: Scripts de VoLTE ou sinal falham com o estado de telefonia ilegível.

Possíveis causas:

- O aparelho restringe o status de telefonia ao acesso privilegiado

Resolução:

1. Use aparelhos de teste que exponham o status de telefonia ao ADB. Dispositivos de consumo bloqueados pelo fornecedor podem ocultá-lo sem acesso privilegiado.

Dispositivos de Teste: Requisitos de Rede

A visualização ao vivo de telefones em **Dispositivos de Teste** utiliza **dois caminhos de rede separados**. Entenda a divisão para que funcione através de firewalls e VLANs. A divisão também ajuda você a diagnosticar o sintoma mais comum, um console que fica em "**Conectando...**" para sempre.


[← Voltar para Dispositivos de Teste](#)

Os dois caminhos

Caminho	Transporta	Direção	Transporte	Ponto final
Plano de controle	A interface web, login, a lista de dispositivos, entrada remota, resultados de teste e a configuração da chamada ("sinalização") para uma visualização ao vivo	Navegador → servidor OmniWeb	TCP 443 (HTTPS)	O servidor OmniWeb
Plano de mídia	O vídeo da tela ao vivo	Navegador ⇔ host do agente (o banco ao qual o telefone está conectado)	UDP (WebRTC)	O host do agente, não o servidor


O ponto crucial: **o vídeo ao vivo não flui através do servidor OmniWeb.**

Uma vez que o servidor estabeleceu a conexão, o vídeo é transmitido **diretamente entre o navegador do operador e o host do agente** via UDP. Se uma rede permite que o navegador alcance o *servidor* mas não o *host do agente*, ela carrega a interface, mostra a lista de dispositivos e então trava em "Conectando...".



Por que o caminho de mídia é direto

O vídeo da tela ao vivo é enviado ponto a ponto com **WebRTC sobre UDP** para que sobreviva melhor aos links com perda e alta latência típicos de sites celulares remotos do que se fosse retransmitido através de um servidor central via TCP. A desvantagem é que o navegador do operador precisa de um **caminho UDP direto para o host do agente**. Não há revezamento de mídia no meio para se apoiar.



Requisitos de Firewall

Para que um operador visualize telefones em um site, **ambos** os caminhos devem ser permitidos da rede do operador para os hosts relevantes.

Plano de controle (geralmente já aberto)

Campo	Valor
Ação	Permitir (com estado)
Protocolo	TCP
Fonte	VLAN(s) do operador / cliente
Destino	Servidor OmniWeb
Porta de destino	443

Se a interface do OmniWeb carrega, este caminho já está aberto. Nenhuma alteração necessária.

Plano de mídia (o que geralmente está faltando)

Campo	Valor
Ação	Permitir (com estado , então o vídeo de retorno é permitido automaticamente)
Protocolo	UDP
Fonte	VLAN(s) do operador / cliente, onde os navegadores estão em execução
Destino	A sub-rede do host do banco de dispositivos (os hosts do agente), por exemplo, 10.0.20.0/24
Portas de destino	32768–60999 (a faixa efêmera padrão do Linux da qual o agente extrai portas de mídia)

O navegador sempre inicia a conexão de mídia, então uma permissão **com estado** em `cliente → host do agente` UDP também permite automaticamente o vídeo de retorno do agente. Nenhuma porta STUN/TURN ou outra está envolvida.

Não altere a porta 443 para isso. A sinalização já utiliza o plano de controle. Apenas o caminho de mídia UDP para os hosts do agente precisa ser aberto.

Recomendado: fixar a faixa de portas de mídia

Abrir toda a faixa efêmera (`32768–60999`) é amplo. Você pode, em vez disso, configurar o agente para extrair suas portas de mídia de uma pequena faixa fixa. Isso reduz a regra do firewall para um bloco organizado:

Campo	Valor
Ação	Permitir (com estado)
Protocolo	UDP
Fonte	VLAN(s) do operador / cliente
Destino	Sub-rede do host do banco de dispositivos
Portas de destino	<code>50000–50100</code> (faixa fixada)

Esta é a forma preferida para entregar a uma equipe de rede. 100 portas para uma sub-rede é muito mais fácil de aprovar e auditar do que a faixa efêmera completa. A faixa fixada é definida no host do agente. Coordene a faixa exata com quem mantém os bancos para que a regra do firewall e a configuração do agente coincidam.


Reconhecendo o problema

Sintoma: o console do dispositivo abre, mas a tela nunca aparece. Fica em "**Conectando...**" indefinidamente. Tudo o mais funciona: a lista de frota, detalhes do dispositivo, até mesmo a configuração de entrada remota.

Isso é quase sempre o caminho UDP do plano de mídia sendo bloqueado. Não é um problema de TLS/certificado e **não** é um problema de MTU:

Causa suspeita	Por que não é isso	O que você realmente veria se fosse
SSL / certificado	A interface, login, lista de dispositivos e sinalização todos têm sucesso sobre HTTPS, então TLS está claramente funcionando	A página em si falharia ao carregar ou mostraria um aviso de certificado
MTU / fragmentação	MTU só importa uma vez que pacotes de vídeo fluem. Aqui nenhum pacote de vídeo nunca chega	O vídeo conectaria , então pararia ou rasgaria, não ficaria em "Conectando..."
Agente / telefone fora do ar	O dispositivo aparece online na frota com dados de bateria/operador ao vivo	O dispositivo estaria ausente da frota ou marcado como offline
Caminho UDP bloqueado ✓	O navegador pode alcançar o servidor (a interface carrega) mas não o host do agente via UDP	"Conectando..." permanente, exatamente este sintoma

Um indicativo útil: o tile do dispositivo mostra o telefone como **online** (então o agente e o telefone estão saudáveis e o servidor pode vê-los), ainda assim a visualização ao vivo não inicia. Essa combinação aponta diretamente para o caminho do firewall do plano de mídia.



Confirmando a correção

Após a regra do firewall ser aplicada, reabra o console do dispositivo. Se a tela aparecer dentro de alguns segundos e o distintivo de **qualidade da rede** (canto superior direito da visualização ao vivo) ficar verde, o caminho de mídia está funcionando. As estatísticas de stream do distintivo (resolução, FPS, bitrate, % de perda de pacotes, jitter, RTT) confirmam que o vídeo está fluindo de ponta a ponta.

Se ainda travar, verifique duas coisas com quem mantém os bancos. Primeiro, a **sub-rede e portas de destino** da regra do firewall devem corresponder aos hosts do agente e sua faixa de portas de mídia configurada. Em segundo lugar, a regra deve se aplicar à **real** VLAN de origem do operador (um laptop na Wi-Fi de convidados é uma fonte diferente da LAN corporativa).

Múltiplas localizações de operadores

Cada rede de operador que precisa visualizar telefones deve ter a regra do plano de mídia para sua própria VLAN de origem. A regra é por sub-rede de origem → sub-rede do banco, então adicionar um novo escritório, pool de VPN ou site significa adicionar sua sub-rede como uma **Fonte** adicional na mesma

permissão UDP. Sites cujos operadores visualizam telefones apenas da própria LAN do banco não precisam de regra inter-VLAN alguma.

Topologia de Rede & Painel Único

As visualizações de topologia do OmniWeb são o ponto de entrada "painel único" para toda a rede. Elas mostram como os elementos se conectam, quais estão implantados e permitem que você salte diretamente de um nó no mapa para o espaço de trabalho desse elemento.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Visualizações de Topologia

A página de entrada/topologia apresenta a rede em quatro abas de domínio. Cada uma é um mapa interativo dos elementos relevantes e suas interfaces.

Topologia EPC: UE → eNB → MME → SGW-C → PGW-C → UPF, com sinalização Diameter através do DRA para o HSS. Elementos ativos mostram uma borda colorida e um distintivo de contagem de instâncias.

Aba	Elementos mostrados
Core (EPC)	UE → eNB → MME → SGW-C → PGW-C → UPF; DRA ↔ HSS; OCS; TWAG; Monitor RAN
IMS	P-CSCF → I-CSCF → S-CSCF; DRA ↔ HSS; TAS; IMS SMS Sc → SMSC → SMPP GW; OCS; Direito (OmniSEP)
CS Core	BTS → BSC → MSC; STP ↔ HLR / CAMEL GW / IP-SM-GW; HSS; SMSC; OCS
5G Core	gNB → AMF → SMF → UPF; NRF, SCP, AUSF, UDM, UDR, PCF; CHF → OCS; NSSF; BSF

Lendo o Mapa



- **Elementos ativos** são aqueles com instâncias declaradas em `omniweb.json`. Eles aparecem com uma borda colorida e um distintivo que mostra quantas instâncias existem. Clique em um para abrir um popover com links diretos para cada instância. Você pode então navegar da topologia diretamente para as páginas de um elemento.
- **Elementos não configurados** aparecem esmaecidos, então o mapa também serve como um inventário rápido do que está e não está implantado.
- **Conexões** indicam a interface entre elementos (por exemplo, SIP, Diameter, PFCP, GTP-C, SS7), distinguindo os tipos de sinalização.

Isso torna a página de topologia o ponto de partida natural: veja a forma da rede, identifique o que está implantado e aprofunde-se.

Topologia em Nível de Elemento

Alguns elementos também fornecem sua própria visualização de topologia focada. A aba **PGW-C → Topologia**, por exemplo, mostra os relacionamentos desse nó com seus pares SGW-C, UPF e Diameter, anotados com contagens de sessões ativas e utilização. Isso oferece uma visão de painel único localizada para a vizinhança desse elemento.

Topologia PGW-C: relacionamentos de pares SGW-C, UPF e Diameter com distribuição de sessões por par.

Lista de Hosts & Infraestrutura

Além das funções de rede em si, a página **Lista de Hosts** é o painel único para a *infraestrutura* que as executa. Ela lista todos os hosts de infraestrutura por categoria, cada um com um link direto para sua interface web:

Categoria	Exemplos
Monitoramento	Grafana, Prometheus, Loki
Captura SIP	Homer Web UI
Cobrança	OCS Web UI
DNS	Servidores DNS
Virtualização	Consoles de hipervisor Proxmox
Gerenciamento fora de banda	Gerenciamento de servidor iDRAC
Roteadores	MikroTik WebFig, Peplink
Micro-ondas	Links SAF, Ubiquiti AirFiber
NAS	Synology DSM

A Lista de Hosts: cada host de infraestrutura e elemento por categoria, cada um com um link direto para sua interface web (Grafana, Prometheus, Loki, APIs de elementos e mais).

Isso dá aos operadores um lugar para acessar todos os sistemas de suporte: monitoramento, hipervisores, gerenciamento fora de banda e transporte. Eles não precisam procurar por favoritos.

TWAG: Gateway de Acesso WLAN Confiável

O **TWAG** (Gateway de Acesso WLAN Confiável) traz acesso Wi-Fi confiável para o núcleo móvel. Ele autentica dispositivos Wi-Fi com EAP-AKA/AKA' contra o AAA/HSS via Diameter, atribui a cada cliente autenticado um endereço IP por DHCP e ancla seus dados de volta ao núcleo de pacotes através de um túnel GTP para o PGW. Assim, um assinante no Wi-Fi recebe o mesmo APN, política e cobrança que na rede celular. Seu painel é o lugar para ver quem está conectado, se os caminhos Diameter e GTP estão saudáveis e para limpar sessões individuais.

← [Guia de Operações](#)

O painel é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando um TWAG está em inventário no site. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend OmniWeb para a API do TWAG, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. Ele é organizado em abas.

Visão Geral

A aba de entrada é uma leitura de saúde em uma única tela: **sessões** ativas e totais, **pares Diameter** conectados/desconectados, **assinantes** aceitos, o número de **pontos de acesso**, contagem de locações **DHCP**, o status do túnel **GTP** e seu endereço PGW, o **modo de autenticação** em uso (por exemplo, EAP-AKA), **tráfego** agregado de entrada e saída, tempo de atividade e um feed **de atividade recente** ao vivo de autenticações e inícios/paradas de sessão.

Sessões

Cada sessão Wi-Fi autenticada, cada linha mostrando a **identidade** do assinante (o identificador de acesso à rede), **status**, **IP** atribuído, **MAC** do cliente, **SSID**, **IP NAS** servidora, **duração** da sessão e **bytes de entrada/saída**. Um operador pode **deletar** uma sessão para desconectar forçadamente um cliente, por exemplo, para limpar um dispositivo preso ou com mau funcionamento.

Pontos de Acesso

Os pontos de acesso WLAN (dispositivos NAS) atualmente conectados ao gateway. Cada um pode ser **removido** individualmente quando um ponto de acesso é desativado ou precisa ser limpo.

Contabilidade

As sessões de contabilidade que o TWAG registrou: os registros de uso gerados para clientes autenticados. Sessões de contabilidade individuais podem ser **deletadas**.

Diameter

As conexões de pares Diameter para o AAA/HSS que transportam autenticação, com contagens conectadas e desconectadas. Esta aba também oferece um **teste Diameter**. Ele envia um teste de Multimedia-Auth-Request (MAR) para confirmar que o caminho de autenticação para o AAA/HSS está ativo, que é a maneira mais rápida de provar a conectividade Diameter quando as autenticações estão falhando.

DHCP

As locações DHCP que o TWAG emitiu para clientes Wi-Fi, com o endereço, cliente e estado da locação para cada um, para que você possa confirmar que os clientes estão sendo endereçados e ver quanto do pool está em uso.

Logs

A aba **Logs** exibe a saída de log ao vivo do TWAG para solucionar problemas de um gateway individual sem sair do OmniWeb.

Ações

Cada ação pede confirmação primeiro:

- **Deletar uma sessão:** desconectar forçadamente uma sessão Wi-Fi autenticada (aba Sessões, por linha).
- **Deletar um ponto de acesso:** limpar uma única entrada de ponto de acesso / NAS (aba Pontos de Acesso, por linha).

- **Deletar uma sessão de contabilidade:** remover um único registro de contabilidade (aba Contabilidade, por linha).
- **Teste Diameter:** enviar um MAR de teste para validar o caminho Diameter para o AAA/HSS (aba Diameter).

Relacionados

- O **PGW** ancla o plano de usuário do TWAG sobre GTP. Veja os elementos do núcleo de pacotes.
- O **HSS** mantém os dados de autenticação do assinante que as solicitações Diameter do TWAG resolvem.
- **ePDG:** o contraparte de Wi-Fi não confiável para chamadas Wi-Fi.

UPF: Função do Plano do Usuário

A **UPF** (Função do Plano do Usuário) é o nó de encaminhamento de pacotes do núcleo móvel. Ela transporta o tráfego real de cada assinante: recebe túneis GTP-U da rede de acesso na **N3** (S1-U no EPC), encaminha pacotes para e da rede de dados, aplica QoS e contabilidade de volume por fluxo, e armazena pacotes de downlink quando um dispositivo está ocioso. Não possui lógica própria. O plano de controle (um **SGW-C** no EPC sobre **Sxa**, ou um **SMF** em um núcleo 5G sobre **N4**) a programa inteiramente via **PFCP**. O plano de controle instala as regras de detecção de pacotes, encaminhamento, QoS e relatórios de uso que descrevem como a UPF lida com o tráfego de cada sessão. O

OmniUPF da Omnitouch implementa o caminho de encaminhamento como um **dataplane eBPF/XDP** no kernel, de modo que as regras instaladas pelo plano de controle se tornam entradas em mapas eBPF que o programa XDP consulta para cada pacote. O OmniWeb exibe as associações e sessões PFCP da UPF, o conteúdo dos mapas eBPF ao vivo, estatísticas do dataplane, roteamento, buffers de downlink, estado do jardim murado e configuração. Ele acessa os gráficos de throughput e tendência nos painéis do Grafana a partir da mesma página.

[← Guia de Operações](#)

A UPF é uma página de elemento por instância acessada a partir da barra lateral quando se está no inventário do site, com um seletor de instância onde várias estão implantadas e uma visão de frota para status agregado. Todo o tráfego passa pelo proxy de backend do OmniWeb para a API da UPF, portanto, permanece atrás do único gateway autenticado. O link da documentação no cabeçalho da página (o botão de ajuda em contexto) abre esta página. Ela está organizada em abas.

Seleção de Frota e Instância

Onde um site executa mais de uma UPF, a **visão da frota** lista cada instância com sua saúde à primeira vista. Esta é a maneira mais rápida de confirmar que todo o plano do usuário está ativo antes de você investigar um nó.

De qualquer aba, o **seletor de instância** no cabeçalho da página alterna qual UPF a página lê. Tudo abaixo (sessões, associações, mapas eBPF, estatísticas) é restrito à instância selecionada, então você escolhe o nó uma vez e toda a página o segue.

Visão Geral

Uma leitura de saúde em uma única tela da UPF: seu status de **saúde**, o número de **associações PFCP** que mantém com pares do plano de controle, o total de **sessões ativas** entre esses pares, e os **contadores de ação XDP**: quantos pacotes o dataplane passou, descartou, redirecionou, transmitiu ou abortou, que é a confirmação mais rápida de que o tráfego está realmente fluindo. Abaixo, cada **par PFCP** é listado com seu estado de associação, contagem de sessões e quaisquer batimentos perdidos, e os **tamanhos dos mapas eBPF** mostram a capacidade dos mapas PDR, FAR, QER e URR e a contagem máxima de sessões. Uma caixa de pesquisa salta diretamente para uma sessão por **UE IP** ou **TEID**, e uma ação de **Relatório de Nó** envia um Pedido de Relatório de Nó PFCP para o primeiro par ativo do plano de controle.

Sessões

Cada **sessão PFCP**: o estado do plano do usuário por portadora / por sessão PDU que o plano de controle instalou. Cada linha é identificada por seu **SEID local e remoto** e mostra o **IMSI** da sessão, **APN/DNN**, a **associação** (qual par do plano de controle a possui), e a contagem de regras de **detecção de pacotes, ação de encaminhamento, aplicação de QoS** e **relatórios de uso** que carrega. Pesquise **por UE IP ou TEID** para encontrar a sessão que atende a um dispositivo ou túnel específico.

Detalhe da Sessão

Abrir uma sessão mostra seu estado completo de regras. Um **mapa de regras de sessão** ilustra como cada **Regra de Detecção de Pacote (PDR)** referencia a **Regra de Ação de Encaminhamento (FAR)**, **Regra de Aplicação de QoS (QER)** e **Regras de Relatório de Uso (URR)** que aplica. Clique em qualquer nó para destacar apenas as regras conectadas a ele, para que você possa rastrear o caminho de um único fluxo através do dataplane. Abaixo do mapa, quatro tabelas fornecem os detalhes:

- **Regras de Detecção de Pacotes (PDR):** como a UPF classifica pacotes de entrada. Isso cobre direção (uplink / downlink), o UE IP ou TEID de entrada que correspondem, os filtros SDF (protocolos e intervalos de porta), e quais FAR, QER e URRs eles resolvem.
- **Regras de Ação de Encaminhamento (FAR):** o que acontece com pacotes correspondidos. A ação é **Encaminhar**, **Descartar**, **Armazenar** ou **Notificar CP**, com os detalhes do túnel GTP-U de saída (IP remoto e TEID) e instância de rede. Você pode editar FARs no local.
- **Regras de Aplicação de QoS (QER):** a QoS por fluxo. Isso cobre o **QFI**, o status do **gate** de uplink e downlink (aberto / fechado) e as **taxas de bits máxima** e **garantida**. Você pode editar QERs no local.

- **Regras de Relatório de Uso (URR):** os contadores de volume. Estes são os bytes de uplink e downlink atuais e últimos relatados e o número da sequência do relatório, que é o que a UPF retroalimenta ao plano de controle para cobrança e cota.

Do cabeçalho da sessão, você também pode **ativar ou remover um redirecionamento de jardim murado** para essa sessão específica (veja Jardim Murado abaixo).

Associações

As **associações PFCP**: as relações Sxa/N4 que a UPF mantém com seus pares do plano de controle (o SGW-C ou SMF). Cada linha mostra o **IP remoto e porta** do par, sua **contagem de sessões**, se está atualmente **associado**, o número de **batimentos perdidos**, e quando foi a última vez que **conectou** ou **desconectou**. Aqui você confirma que o plano do usuário e o plano de controle estão em sincronia. Aqui você também identifica um par cujos batimentos estão falhando.

Estatísticas

Os números em tempo real do dataplane. **Uso de Mapas eBPF** mostra quão cheios estão cada mapa (sessões, PDR, FAR, QER e URR) como barras de usado versus capacidade que ficam âmbar e vermelhas à medida que se aproximam de seu limite, para que você possa ver uma UPF se aproximando de sua capacidade dimensionada antes de começar a rejeitar sessões. **Estatísticas XDP** detalham os contadores de pacotes passados / descartados / redirecionados / TX / abortados, e a seção **Métricas** exibe os contadores Prometheus da UPF como figuras individuais.

Uma verificação de capacidade lê o mesmo modelo de usado versus capacidade. À primeira vista, você pode dizer se o recurso limitante é a tabela de sessões ou um dos mapas de regras.

Roteamento

As rotas que direcionam o tráfego dos assinantes para dentro e para fora da UPF. A tabela **Rotas Ativas de UE IP** lista as rotas que a UPF atualmente mantém para pools de IP de UE alocados, e uma ação de **Sincronizar Rotas** as reconcilia com o dataplane. Abaixo, um **console FRR** fornece um terminal vtysh em contexto contra o daemon de roteamento da UPF. Para inspecionar o estado de roteamento, digite um comando `show` (por exemplo, `show ip route` ou `show ip ospf neighbor`), com conclusão de tabulação e histórico de comandos. Para fazer uma alteração, mude para **modo de configuração**. É assim que a UPF anuncia seus pools de UE na rede circundante sem deixar o OmniWeb.

Buffers

Os **buffers de pacotes de downlink**. Quando dados de downlink chegam para um dispositivo que está ocioso (sem túnel ativo), o dataplane mantém esses pacotes contra o FAR relevante e pede ao plano de controle para contatar o dispositivo. Assim que o túnel é restabelecido, a UPF descarrega os pacotes armazenados (este é o lado do plano do usuário da **Notificação de Dados de Downlink**). A aba mostra o **total de pacotes armazenados** e **total de FARs** segurando pacotes, os **limites de buffer por FAR e total**, e uma **pesquisa por ID de FAR** para ver quantos pacotes um FAR específico está segurando. Os buffers podem ser **descarregados** individualmente ou **limpos** em massa.

Mapas eBPF

Um navegador direto para os **mapas eBPF** que são o dataplane da UPF. Estas são as entradas brutas do lado do kernel que o programa XDP consulta para cada pacote, divididas em abas:

- **PDR de Uplink**: identificada pelo TEID de entrada, que mapeia um túnel para seu PDR e FAR.
- **PDR de Downlink**: identificada pelo UE IP, que mapeia o downlink de um assinante para seu PDR e FAR.
- **FAR**: as ações de encaminhamento, com ação decodificada, IP remoto, TEID de saída e criação de cabeçalho externo.
- **QER**: as entradas de QoS, com QFI, status do gate e limites de taxa de bits.
- **URR**: os contadores de uso, com volumes de uplink/downlink atuais e últimos relatados.

Clique em qualquer linha para **editar a entrada do mapa bruto**, que é uma ferramenta de solução de problemas e reparo de baixo nível. O PFCP normalmente controla os mapas inteiramente, então você edita manualmente uma entrada para diagnóstico em vez de operação rotineira.

Configuração

Uma visão somente leitura de como a UPF está configurada: sua identidade de **rede** (ID do nó, endereço e porta PFCP, porta da API, endereços N3 e N9), os **recursos** que ela tem habilitados (FTUP, UEIP, o gerenciador de rotas e seu tipo, e o modo de anexação XDP: nativo, genérico ou descarregado), o intervalo de **batimento PFCP**, configurações de timeout e retry, e os endereços **dataplane** N3/N9. Um alternador **JSON Bruto** mostra o documento de configuração completo para suporte. É aqui que você confirma que uma UPF está dimensionada e endereçada como esperado.

Diagnósticos

Executa um **ping do nó UPF** para um host alvo. Insira um alvo e uma contagem de pacotes, e a saída do ping bruto retorna com um veredicto de sucesso/falha. É uma maneira rápida de confirmar que a UPF tem acessibilidade à rede de dados (por exemplo, para um servidor DNS ou gateway upstream) de onde os pacotes realmente saem, sem acessar o nó.

Jardim Murado

O **jardim murado**: encaminhamento restrito para sessões que devem alcançar apenas um portal cativo antes de serem autenticadas ou autorizadas. Quando você ativa um redirecionamento no SEID de uma sessão, ele reescreve o downlink para que o dispositivo vá para um **URL de redirecionamento / IP do portal** em vez da internet aberta. A aba lista cada **redirecionamento ativo** com o UE IP, IP do portal, URL de redirecionamento, IP do gNB e os TEIDs envolvidos. Para liberar a sessão para o encaminhamento normal, remova o redirecionamento. Uma **lista branca** de IPs ou CIDRs nomeia os destinos que uma sessão de jardim murado ainda pode alcançar diretamente (por exemplo, o portal e seus ativos). Você também pode ativar e remover redirecionamentos por sessão a partir da página de detalhes da sessão.

Logs

A aba **Logs** acompanha a saída de log ao vivo da UPF para solucionar problemas de uma única instância sem deixar o OmniWeb.

Painéis de Monitoramento

Throughput, taxas de pacotes por interface, tendências de contagem de sessões e outras séries temporais para a UPF são apresentadas como painéis do Grafana, acessados a partir da página do elemento. O OmniWeb não duplica esses gráficos nativamente.

Relacionados

- **SGW-C**: o par de controle do EPC que programa esta UPF (como o SGW-U) sobre **Sxa/PFCP** e encaminha tráfego em **S1-U / N3**.
- **PGW-C / SMF**: ancla a conexão PDN e, como o SMF, programa o plano do usuário 5G sobre **N4/PFCP**.

- **MME**: conduz a configuração de portadora que, em última análise, instala as sessões vistas aqui.
- **SCEF**: transporta pequenos payloads não-IP pelo plano de controle e deliberadamente contorna este plano do usuário.
- **Guia de Operações**: de volta ao índice do elemento.

