UZ801 LTE MiFi □□□ — ADB □□□□□□□□□

□□□ ~$10 Qualcomm LTE MiFi □□□ (`05c6:90b6`, "Android"/UZ801, msm8916) □ **RNDIS** □□ □□□□□□□□ `http://192.168.100.1` □□□ UI□□□ `http://192.168.100.1/usbdebug.html` □□□□□□□□ **ADB** □□□□□□□□□□□ root □□□□□□□□ https://nickvsnetworking.com/adventures-with-a-10-lte-mifi-dongle/

□□□□□□□□ **USB** □□□Proxmox □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `192.168.100.1` □□□ RNDIS □□ — OmniWeb □□□□□□□□□□ LXC□CT 102□□□□□□□□□□□□□□□□ ADB □□□□□□□□ USB □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ udev + systemd□□□□□□□□□□

□□

- `mifi-adb-enable.sh` → `/usr/local/sbin/mifi-adb-enable.sh` (0755)
- `mifi-adb-enable.service` → `/etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service`
- `99-mifi-adb-autoenable.rules` → `/etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules`

```
sudo install -m0755 mifi-adb-enable.sh /usr/local/sbin/mifi-adb-enable.sh
sudo install -m0644 mifi-adb-enable.service /etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service
sudo install -m0644 99-mifi-adb-autoenable.rules /etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules
sudo systemctl daemon-reload && sudo udevadm control --reload
```

□□□□□□□□□□RNDIS□→ udev □□ → `mifi-adb-enable.service` → □□□□ RNDIS □□□ curl `usbdebug.html` → □□□□□□□□ ADB □□ → □□□□ ADB □□ → CT-102 udev □□□□□□□□ □□□□□□□ → □□□ `adb` □□□□□ adb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ADB □□ (`ff/42/01`) □□□ — □□□□

□□□ CT-102 USB □□ udev □□□□□□

□□□□ Qualcomm VID `05c6` □□□□□□□□□□ □□□ **plugdev**□□□ **gid 100046**□□□□□□□ root□□□□□□ adb□□□ `omniweb-agent`□plugdev □□□□□□□□□□Android □□□□□□□□□□□□ `GROUP="100000"`□□□ root□□□□□□□□ — □□□□ adb □□□□□□ fd □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ `GROUP="100046"`□

□ `/etc/udev/rules.d/99-ct102-android.rules` □□□□□□□□□□ `OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"`□□□□□□ VID□

```
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6",
OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", OWNER="100000",
GROUP="100046", MODE="0660"
```

> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniCore ansible□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

AMF: □□□□□□□□□

AMF □ 5G □□□□□□□□□□□□□□□ UE □ **N1** □□□□□□□ gNodeB □ **N2** (NGAP) □□□□□□□□□□ □□□□□□□ UE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **UE** □□□□□□□□□□□□□□□ SUPI □□□□ **gNB** □□ □□□□□□□□□□□□□□ SCTP □□□□□□□□□□ PDU □□□□ SMF□□□ UE □ SMF □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□AMF □□□□□□□□□□□□□□□□□ NF□

← 5G □□

□□□□□



AMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□**API** □□□**NRF** □□□AMF □□□□□□□□ NRF□□**NF** □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ AMF □□□□□□

- **UE** □□□□AMF □□□□□ UE □□□□□ SUPI □□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□”□□□□□□□ □ UE □□□□□□□□□□AMF □□□□ SUPI □□ UE □□□ PDU □□□
- **gNodeBs**□□□□□□□□□□ SCTP □□□□□□□□□□ NGAP □□□□□□□ **gNB-ID**□**TAC**□□□□ □□□**PLMN** □ **SST**□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□AMF □□□□□□□□□□ UE□□□□ gNB □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□AMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□

- □□□□ **UE** □□□□□□□□□□ AMF □□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

相关

SMF: 会话管理功能: AMF 选择 SMF 并将 PDU 会话请求中继给它。 UDM: 统一数据管理: AMF 在注册过程中使用的订阅者数据。
AUSF: 认证服务器功能: 代表 AMF 在注册过程中对 UE 进行认证。 NSSF: 网络切片选择功能: 为 AMF 解决切片选择。
← 5G 核心: 所有 NF 仪表板的概述。

AUSF: □□□□□□□

AUSF □□ AMF □□□□□□□□□□ UE □□□□AMF □□□ AUSF □□□□□□□ 5G-AKA□□ EAP-AKA'□□ AUSF □ **UDM** □□□□□□□□□□□□□□□□□□ AMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□

BSF: □□□□□□

BSF □□□□□□ UE □ PDU □□□□□□□□ PCF □□□□□□□□□□□□□□□BSF □□□□□ PCF □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□UE IP □□□DNN □ S-NSSAI□□□ NFs □□□□□□□□□□ BSF□□□□□□ UE □□□□□□ PCF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PCF□□□□□□□□ PCF□BSF □□□□□ PDU □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

← 5G Core

□□□□□

BSF □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (**API** □□□**NRF** □□□BSF □□□□□ NRF □□□□□**NF** □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ BSF □□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□ OAM API□

- **PCF** □□□BSF □□□□□□□□□□□□□□`List all PCF bindings with binding ID, UE IP, DNN, S-NSSAI, PCF FQDN/IP`□□□□□□□□□□ ID □□□□□□□□□□□ UE IP □□□DNN □ S-NSSAI□□□□□□□□□□ PCF □ FQDN □ IP□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□ PCF □□□□□□ UE □□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`Get detailed PCF binding by binding ID`□□

- □□□□□BSF □□□□□□□□`BSF statistics: total bindings, bindings by DNN`□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ DNN □□□□□□□

□□

BSF □□□ NF □□□□□□□□□□□□□

□□

BSF □□□□□□□ OAM □□□

- □□ **NRF** □□□□□□`/api/oam/nrf/reregister`□□□ BSF □□□□□□ NRF□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- PCF: □□□□□□□□□□□□□□□ NF□BSF □□□□□□□ UE □□□□□ PCF □□□□□
- SMF: □□□□□ □□□□□□□Nbsf □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ← 5G Core□5GC □□□□□□□□□ NFs□

CHF: □□□□

CHF□□□□□□□□5G□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SMF□□N40□□□□□□□□□PDU□□□□□□□□CHF□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CDR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□CHF□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

NRF: 网络注册功能
整个5G核心围绕NRF注册表构建。在启动时，每个NF都会向NRF注册其NF配置文件：其类型、地址、PLMN、它提供的服务以及其容量和优先级。然后，它通过询问NRF可用的同伴来发现其对等体。NRF跟踪每个注册实例的状态。它持有状态变化订阅，因此可以在其依赖的对等体出现或消失时通知NF。它监控心跳以使停止检查的实例过期。当任何NF需要找到另一个时，NRF是关于什么是可用的以及如何到达它的真实来源。

← 5G核心

在仪表板中

NRF有自己专用的仪表板，比标准NF页面更丰富，因为它拥有其他核心通过的注册表。它以标准健康卡片打开：API健康、NRF注册（NRF本身是否已注册）、NF状态和许可证。每个卡片按间隔轮询。

在数据上方，它显示四个指标卡，总结注册表：NF类型、总实例、已注册（带有总百分比条）和服务（带有订阅计数）。它们下方是NRF的核心视图：

注册的NF实例：每个注册实例，按NF类型（AMF、SMF、UDM、PCF等）分组。仪表板通过类型对每个实例卡片进行颜色编码。卡片显示其注册状态、心跳计时器、服务计数和PLMN。选择一个实例以打开其完整的NF配置文件：NRF持有的详细记录，带有指

□□NF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□NF□□□□□□□□□□□□□□□”□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

UDM: 统一数据管理: NRF持有注册的订户数据NF之一。
PCF: 策略控制功能: 向NRF注册以进行策略发现。
SCP: 服务通信代理: 使用NRF持有的注册和发现数据在NF之间路由信令。 ← 5G核心: 所有NF仪表板的概述。

NSSF: □□□□□□□□

NSSF □□□□□□□□□□ UE □□□ NSSAI□□ AMF □□□□□□□□□□□□□□□□ NSSF □□□□ PLMN □□□□□□□ UE □□□ S-NSSAIs□NSSF □□□ S-NSSAI □□□□□□□□□□ (NSI) □□□□□□ AMF □□□□□ UE □□□□□□□□ NSSAI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AMF □ NSSAI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

← 5G □□

□□□□□

NSSF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□**API** □□□**NRF** □□□NSSF □□□□ NRF □□□□□**NF** □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ NSSF □□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□ OAM API□

- □□□□□□□□ S-NSSAI□□□□ NSI □□□□□□□□ AMF □□□□□ PLMN □□□□ NSSAI □`List all configured S-NSSAIs with NSI mappings, AMF sets, and allowed NSSAI per PLMN`□□□□□□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□ AMF □□□□□□□
- **NSSAI** □□□□□□ AMF □ NSSAI □□□□□□`Per-AMF NSSAI availability state`□□ □□□□ AMF □□□□□□□□□□□□□

- □□□□□NSSF □□□□□□□□`NSSF statistics: total slices, NS selection request counts`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□`Query Slice Configuration`□□□ NSSF □□□□□□□□□□□□□□

□□

NSSF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NSSAI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

OAM □□ NSSF □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□`/api/oam/config`□□NSSF □□□□□□□□□□
- □□ **NRF** □□□□□`/api/oam/nrf/reregister`□□□ NSSF □□□ NRF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- AMF: □□□□□□□□□□□ NSSF □□□□ S-NSSAIs □□□□□□ NSSAI □□ UE □□□ AMF □□
- NRF: □□□□□□□□□□NSSF □□□□□□□□□□□ NF □□□□□□
- ← 5G □□□5GC □□□□□□□□□ NF□

PCF: □□□□□□

PCF □□□□□□□ 5G □□□□□□□□□□□□□□□□ N15 □ AMF □□ □□□□□□ **(AM)** □□□UE □□□□□□□□□□□□ □□ RFSP□□□□□ N7 □ SMF □□ □□□□□ **(SM)** □□□□□□□□□□□□ QoS□□□□□□□□□□□□□□□□□ PCC □□□□ PCF □□ BSF □ UE □ SM □□□□□□□□□□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□□□□ PCF□PCF □□□□□□□“□□□□ □□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□□□□ OmniWeb□□□ OAM □□□□□□□□ `{status, response}`□□□□□□□□□□□

← 5G □□

□□□□□

□□□□□□□□□□□ (**API** □□□**NRF** □□□PCF □□□□□ NRF □□□□□□**NF** □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

AM □□□□□□□□□ AM □□□□□ (`GET /api/am_policy`)□□□ AMF □ AM □□□ UE □□□□□ PCF □□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□

SM □□□□□□□□□ SM □□□□□ (`GET /api/sm_policy`)□□□ SMF □□□□□ PDU □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /api/sm_policy/{id}`)□□□□□□□□□□ PCC □□□SMF □□□ QoS□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /api/policy_context`)□PCF □□ AM □ SM □□□□□□□□□□□□□□□□□□ PCF □□□□□□□□□□ AMF □ SMF □□□□□□□□□□□□

□□□PCF □□□□□□□ (`GET /api/oam/config`)□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□

□□ **AM** □□□□□□□ AM □□□□□□□□ □□□ AM □□□□□ (`DELETE /api/am_policy/{id}`)□□□□□□ □□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□

□□ **SM** □□□□□□□ SM □□□□□□□□ □□□ SM □□□□□ (`DELETE /api/sm_policy/{id}`)□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ **SM** □□□□□□□□□□ SM □□□□□□□□ `PATCH` □ `PUT /api/oam/sm_policy/{id}` □□□□□□ SM □□□□□ PCC □□□□□□□□□□□□□□□□ QoS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **NRF** □□□□□ (`POST /api/oam/nrf/reregister`): □□ PCF □□□□□□ NRF□□□□□ NRF □ □□□□□□□□

□□

- SMF: □□ N7 □ PCF □□ SM □□□□□□ PCF □□□ PCC □□□
- AMF: □□ N15 □ PCF □□ AM □□□
- BSF: PCF □□ SM □□□□□□□□□□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□ PCF□
- CHF: □□□□□□PCF □□□□□□□□□□ SMF □□ N40 □□□□□□□
- ← 5G □□□□

SCP: □□□□□□

SCP □□ 5G □□□□□□

- □□□□□SCP □□□□□□□□□□□□□□ NF □□□□□□□ TTL □□□□□□□/□□□□□□□□□ SCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□SCP □□□□□□□□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□SCP □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□NF □□□□□ NF □□□□□□□□□□

□□

SCP □□□□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SMF: 会话管理功能
SMF 拥有 PDU 会话。它建立、修改和释放每个 UE 的数据会话，从本地池中分配 UE 的 IP 地址，并通过 N4/PFCP 驱动用户平面。它为每个会话编程 UPF 的数据包检测、转发和 QoS 规则。它还与 PCF (N7) 进行会话策略的交互，并与 CHF (N40) 进行计费的交互。使用 SMF 仪表板回答“会话是否正在建立，SMF 是否仍与其 UPF 关联，以及是否快用完地址？”而无需离开 OmniWeb。SMF 将每个 OAM 响应包装为 {status, response}。仪表板会为您解包。

← 5G 核心

在仪表板中

顶部有四个标准健康卡：API 健康、NRF 注册（SMF 是否已注册到 NRF？）、NF 状态和 许可证。每个卡片都按间隔轮询。使用标题中的轮询指示器暂停刷新或读取最后更新时间。卡片下方是 操作 栏（见下文）。然后是 SMF 的数据部分，每个部分都自动刷新。

统计信息：SMF 的实时计数器 (GET /api/statistics): 会话建立/修改/释放总数和当前会话计数。这是判断 SMF 是否实际建立会话的最快方式。

PDU 会话：每个活动的 PDU 会话 (GET /api/pdu_session)，返回为 { pdu_sessions: [...], total }。每行包含一个 sm_context_ref（唯一标识 SM 上下文的 UUID）和一个 pdu_session_id

□3GPP PSI□□□□□□□□□ UE □□ □ □□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□

资源使用 (GET /api/oam/resources): 正在运行的服务的内存、进程和调度程序。
对等体 (GET /api/oam/peers): SMF 与之通信的配置 NF 对等体 URI（AMF、PCF、CHF、NRF，
以及通过上面的 PFCP 对等体与其 PFCP UPF 对等体）。
日志级别 (POST /api/oam/log_level): 在运行时更改日志级别。选择紧急、警报、关键、错误、警告、注意、信息或
调试之一。
NRF 重新注册 (POST /api/oam/nrf/reregister): 强制 SMF 重新注册到 NRF，例如在 NRF 重
启后使其过时。

相关

AMF: 通过 Nsmf 向 SMF 请求会话设置。
PCF: 通过 N7 向 SMF 提供会话策略。
CHF: SMF 通过 N40 报告使用情况的计费功能。
UPF: SMF 的 N4/PFCP 对等体。它是 SMF 编程和关联的用户平面。
← 5G 核心概述

UDM: □□□□□□

UDM □ 5G □□□□□□

□□

□□□

UDR: □□□□□□

UDR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UDM □ PCF □□□UDM □ PCF □□□□□□□□□NF□□□□□□□□□ □□□□□ UDR □□ OmniCore □□UDR □ **HSS** □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4G □ 5G □□□□□□□□□□□□□□□□□□

← 5G □□

□□□□□

UDR □□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□□□□□**API** □□□**NRF** □□□UDR □□□□□ NRF □□□□□□**NF** □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ UDR □□□□□□□□□

- **HSS** □□□□□□□□□□□□□□□□□ UDR □□□□□□□□□□□□ HSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□ □□□□□□□□□”□
- □□□□□□ HSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **IMSI** □□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

UDR □□□□□□□□□□□□□ NF □□□□□□□□□□□□□

API □□ (OpenAPI / Swagger)

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□ JWT □□□□□□□□□□ REST API□□□□□□□□□□□□□□□□ API □□□□□□□

- **Swagger UI:** `/api/docs`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **Authorize** □□□□□ Bearer JWT□□□□□□□□□□□□□□□□
- **OpenAPI 3 □□:** `/api/openapi.json`□□□□□□□□□□□□□□□□□ Postman/Insomnia □□□□□□□

← □□□□□

□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ **bearer JWT**□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□/□□ □□□

□□□□□□□□Auth□Admin□SIM Bank□Remote SIM□APDU□Test Devices□IR.38□RAEX□TAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□ Bearer □□□□□ `POST /api/auth/login` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `Authorization: Bearer <token>` □□□□ Swagger UI □□□□ **Authorize** □□□□□□□“□□□”□□□□□□□□□

□□

□□□□ □□□ API□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API□□□□ WebSocket □□ *out* □□□□□□□□□□□□□□□□ REST □□□□□□□□□□□□□□

OmniWeb 架构
本页面解释了 OmniWeb 的组成以及单个浏览器会话如何访问每个网络功能、Grafana 和 Loki。如果你只阅读一页来理解系统，请阅读这一页。
← 返回操作指南

组件

OmniWeb 有三个组成部分：



□□	□□
□□ **SPA**	□□□□□□□□□□ web □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RBAC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API□Loki □ Grafana□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API□□□ Grafana□Loki □ Homer□

□□□□

□□□

```
{
  "elements": [
    {
      "type": "hss",
      "displayName": "HSS",
      "description": "□□□□□□□□",
      "instances": [
        {
          "id": "my-hss-01",
          "name": "my-hss-01",
          "baseUrl": "https://10.0.0.1:8443",
          "tags": ["primary"]
        }
      ],
      "defaults": {
        "pollIntervalMs": 5000,
        "timeoutMs": 10000
      }
    }
  ]
}
```

□□	□□	□□	□□	□□
`type`	□□□	□	-	□□□□□□□□□ UI □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
`displayName`	□□□	□	-	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`description`	□□□	□	-	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`instances`	□□	□	-	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`defaults.pollIntervalMs`	□□	□	5000	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`defaults.timeoutMs`	□□	□	10000	□□□□□□□□□□□□□□□□ API□□□□ OCS□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`id`	□□□	□	-	□□□□□□□□□□□□□□ URL (`/hss/<id>`) □□□□□□ (`/proxy/<id>/...`)□
`name`	□□□	□	-	□□□□□□□□□□
`baseUrl`	□□□	□	-	□□□□□□ API □□ URL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

`hss`, `mme`, `sgw-c`, `pgw-c`, `upf`, `pcscf`, `icscf`, `scscf`, `tas`, `epdg`, `entitlement`, `smsc`, `smsc-smpp`, `ipsmgw`, `msc`, `stp`, `hlr`, `camel-gw`, `dra`, `ocs`, `twag`, `ran-monitor`, `license`□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

OmniWeb □□□□□ NF □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `baseUrl`□□□□□□□ *//* □□□□□□□□□ API□

API □□	□□	��□
□□ **API**	□□□ □□□	□□□□□□□□ API□□□□□□□ `/proxy/<instance-id>/...` □□ OmniWeb □□□□□□□□□□ `GET`/`POST`/`PUT`/`PATCH`/`DELETE`□□□/ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ **(LogQL)**	□□ □□□ □□ □□	□□ `/proxy/loki/...` □□□ Loki□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `omniweb.json` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

API □□ (OpenAPI)

□□□□□ OpenAPI/Swagger □□ (`swagger-doc.json`) □ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ SMSC □□□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API □□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`defaults.timeoutMs`)□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□	□□
□□□□□	10 □	□□ API □□□□
OCS	180 □	□□□□□□□□/CDR □□

□□□□

OmniWeb □□□□□□ Grafana□Loki □ Homer□□□□□□□

□□	□□	□□
`GRAFANA_URL`	`http://localhost:3000`	OmniWeb □□□ Grafana □□□□□ URL□
`LOKI_URL`	`http://localhost:3100`	□□□□□□□□ Loki □□□□□ URL□
`LDAP_URI`	`ldap://localhost:389`	□□/SSH □□□□□ OpenLDAP □□□ □□□□□
`LDAP_BASE_DN`	`dc=omniweb,dc=local`	LDAP □□ DN□
`LDAP_ADMIN_DN`	`cn=admin,dc=omniweb,dc=local`	LDAP □□□□□ DN□
`LDAP_ADMIN_PASSWORD`	`omniweb-admin`	LDAP □□□□□□□□ □□□□
`AUDIT_API_KEY`	`omniweb-audit-key`	SSH □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□ □□□ LDAP/SSH □□□□□□□□□

□□□□

□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□ □□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

← □□□□□□□□□□ · ← □□□□

□□□□



□□	□□□□	□□□□
□□□□□□□	□□ OmniWeb □□□□□□□□	□□ → □□
SSH □□□□	□□ SSH □□□□□□□□□	□□ → □□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ + □□□	□□ → □□

□□□□□□

□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RBAC □□□□□□□□□□□

- □□□□□ □□□
- □□□ □□□□□□□□
- **HTTP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□

□□□


User
Host
OmniWeb
SSH □□
PAM □□□□
POST /api/auth/ssh-audit (X-Audit-Key)
□□□□□□□□□□ IP□□□□
User
Host
OmniWeb

□□□□□□□□□□

这两者并不相互替代：内置命令从不运行单独的二进制文件，因此只有输入命令流能看到它们；而从不处于交互提示下的自动化/脚本仅出现在二进制执行流中。它们共同覆盖了一个人输入了什么和实际执行了什么。

输入的命令 是通过轻量级交互式 shell 钩子捕获的，记录用户运行的每个命令（包括用户、工作目录和 TTY）。这是捕获内置命令的层，因为二进制跟踪器在结构上无法看到它们。

二进制执行 来自轻量级主机代理，记录在主机上运行的每个二进制文件。由于它在用户空间中工作，因此在没有内核审计支持的 LXC 容器内也能正常运行。每个条目捕获：

字段 意义

login 原始登录的用户；在 sudo / su 后仍然有效，因此特权更改不会隐藏谁在操作

uid 实际运行命令的有效 UID

filename 被执行的二进制文件

cwd 执行时的工作目录

(在]: 之后) 完整命令行

一个代表性的执行条目：

```
2026-04-16T13:18:35 omni-stp01 [login:nickj uid:0 tty:(none)
cwd:/home/nickj filename:/usr/bin/sudo]: sudo tail -10
/var/log/auth
```

□□ → □□ □□□□

- SSH □□□□□□□□□□□□□□
- RBAC□□□□□□□□□□□□□□□

SSH □□□□□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ **SSH** □□□□□□□□□□□□□ □□□ **OmniWeb** □□□□□□□□□□□OmniWeb □□□ *□□□ SSH □□□* □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `authorized_keys` □□□□□□□□□□□□ OpenLDAP □□□□□□□□□ □□□□□□□□ HTTPS □□□□□□□

← □□□□□□□□□□ · ← □□□□

□□□□



□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□ SSH □□□□□□□□□□□ `sshd` □□□□□ □□□ □ OmniWeb □□□□□□ □□□□□ OpenSSH □ `AuthorizedKeysCommand`□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□ SSH □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□ □□ → □□ □□□□□□□□□□□□□□□RBAC □□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SSH □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□ → □□□□□□□□□□□□ SSH □□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `sshd` □□□ `AuthorizedKeysCommand`□□□□□□□□□`sshd` □□□□□□□□ □□□ HTTPS □ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□OmniWeb □□□ □□ □□□□□□□□□□ OmniWeb □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

因为 OmniWeb 是唯一应该被查询的对象，并且助手运行在受信任的主机上，所以端点通过 HTTPS 提供，密钥是网络路径上的第二道门。

为什么这很重要

一个地方授予/撤销 SSH 访问 整个舰队：用户的活动状态即他们的主机访问。
没有分散的密钥文件 在各个主机上漂移失去同步，也不需要操作和备份目录服务器。
一个单一身份 将个人的门户访问、SSH 访问以及通过 审计日志 记录的活动联系在一起。

相关

审计日志：记录 SSH 登录和在主机上运行的每个命令。
RBAC：控制相同用户在 OmniWeb 内部可以做什么。

□□□ JWT □□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ JSON Web Token (JWT)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ JWT□□□ API□Loki□Grafana □ Homer□

□□□□□□□

□□□□□□□□□ JWT□□□□□□□□□□□□□ XHR API □□□□□□□□□□□□□ iframe□

□□	□□
□□□	□□ SPA □□□ API (XHR/fetch) □□
Cookie (`access_token`, HttpOnly)	□□□□□□□□□□□Grafana iframe□Homer □ □□
□□□□□	□□□□□□ Cookie □□□

Cookie □ **HttpOnly**□JavaScript □□□□□□□□ `SameSite=Lax`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **24** □□□`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

元素 API 和 Loki 通过后端代理访问，后端直接检查 JWT。
Grafana 和 Homer 通过经过身份验证的网关访问，网关在代理之前验证您的 OmniWeb 登录，无需第二个密码。请参见Grafana和Homer。

这就是为什么单个 OmniWeb 会话控制整个操作表面：仪表板、日志、跟踪和元素管理都依赖于同一个令牌。

首次登录与更改凭证

全新部署提供默认管理员帐户（admin / admin）。首次登录后立即更改此帐户，通过设置进行更改。默认帐户仅用于引导系统，绝不能在生产环境中存活。

登出与过期

登出会丢弃令牌。过期或无效的令牌会导致下一个请求被拒绝，SPA 返回登录屏幕。由于元素操作仅通过经过身份验证的、经过 RBAC 检查的代理调用执行，因此过期会话永远无法执行特权操作。

相关

基于角色的访问控制：登录用户被允许做什么。
审计日志：每个经过身份验证的操作都会被记录。

□□□□□□□□□ (RBAC)

□□□□□□ OmniWeb *□□□*RBAC □□ *□□□□□*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **HTTP** □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□Jane □□□□ UPF □□□□□□□□□□□□ HSS□□□□□ SMSC □□□□□□□□□□ OCS□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ UPF□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ (□□□□□)

□□□□□□ *□□□□□□□□*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *□□□*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□


SPA
Backend
Element
DELETE /proxy/<hss-instance>/... (+ JWT)
□□ JWT
RBAC □□: □□□ hss □ DELETE □□□□
[□□]
□□ DELETE
200
□□□□
[□□□]
403 □□
□□□□□□□□□□□□□□□□
SPA
Backend
Element

□□ → □□

□□□□

- □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ **(DELETE)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ JWT □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (RBAC)□□□□□□□□□ SSH □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

← □□□□□□□

□□□□

- **□□□ JWT □□**□□□□□□□□□□□JWT □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana□Loki □ Homer□
- **□□□□□□□□□□ (RBAC)**□□□
- **SSH □□□□**□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□ SSH □□ □AuthorizedKeysCommand□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□
- **□□□□**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SSH □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


1. Login
JWT issued
2. Every request carries JWT
same JWT
Authenticated?
Grafana / Loki / Homer single sign-on
Yes
No
RBAC: element + method allowed?
No
Yes
Rejected
Proxy to element API



□□	□□□□	□□
□□	□□□□□□□□□ JWT □□	□□□ JWT
□□ **(RBAC)**	□□□□□□□□□□□□□□ HTTP □□	RBAC
□□□□	□□□ SSH □□□□□□□□□ OmniWeb □□	SSH □□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□

□□□□□□□

□□ OmniWeb □□□□□□□Grafana □□□□Loki □□□ Homer □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ /// □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□API □□□□□□SSH □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□ □□□□□

□ □□□ JWT □□ □□□

呼叫追踪 (SIP 追踪)
呼叫追踪 是 OmniWeb 工具，用于语音呼叫故障排除。它记录跨 IMS 的呼叫的 SIP 信令和 RTP 媒体。然后，它允许您搜索这些呼叫，打开每个呼叫的完整报告，沿着网络中的信令梯子跟踪呼叫，测量语音质量，收听音频，并下载原始数据包捕获 (PCAP)。

呼叫追踪是一个站点级工具。它在侧边栏的 会话追踪 下显示为 SIP 追踪。该工具仅在捕获服务为所选站点配置并可访问时显示。

← 操作指南

目录

它是什么
架构
搜索
呼叫详细信息
梯子 (会话追踪)
QoS 选项卡
收听
PCAP 下载
活动呼叫
实时嗅探器
远程捕获代理
录音规则和保留
隐私和合法拦截
呼叫追踪与 Homer 和会话追踪的比较

它是什么

呼叫追踪深入回答一个问题：这个呼叫发生了什么？对于任何录制的呼叫，它提供：

两个参与方、他们的号码、他们的 SIP 域和显示名称。
每个参与方的 SIP IP 地址，链接到其 OmniWeb 网络元素。
最终的 SIP 响应和断开原因（SIP 和 Q.850）。

每个媒体方向的语音质量：MOS、抖动、丢包和往返延迟。
跨每个触及呼叫的 IMS 元素的完整 SIP 消息流（梯子）。
录制的音频和原始 PCAP。

呼叫追踪第一手记录呼叫。因为它捕获了 SIP Call-ID 和线上的媒体，所以呼叫与其数据包捕获一一对应，无需猜测。

语音质量以 MOS（平均意见得分）报告。MOS 是一个 1 到 5 的评分。得分 4.0 或更高为良好，3.0 到 4.0 为一般，低于 3.0 为差。OmniWeb 对 MOS 值进行着色：绿色表示良好，琥珀色表示一般，红色表示差。在健康网络中，AMR-WB（宽带）呼叫的得分约为 4.5。

架构

呼叫追踪使用两个部分：

1. 捕获代理 在 IMS 元素（P-CSCF、S-CSCF 和 TAS）上运行。每个代理捕获其主机上看到的 SIP 和 RTP 数据包。代理不在本地存储或解析数据包。它们通过加密通道将原始数据包转发到中央捕获服务器。
2. 中央捕获服务器 解析每个数据包，计算语音质量，并将索引写入其数据库。它保存数据包捕获缓冲区和录制的媒体。OmniWeb 从这个服务器读取搜索、呼叫详细信息、梯子、QoS、音频和 PCAP。

这种设计将所有录制的数据保存在一个中央服务器上。IMS 元素不保留自己的捕获数据。

捕获代理为呼叫追踪提供了来自网络中多个点的视图。单个呼叫是从每个看到它的代理中拼接而成。这使得梯子能够显示跨 P-CSCF、S-CSCF 和 TAS 的多跳 SIP 流。

搜索

打开呼叫追踪以访问 搜索 视图。搜索在中央呼叫索引中查找已完成的呼叫。

搜索视图。每一行堆叠了呼叫者和被叫方（号码、域、名称、SIP IP 和用户代理），旁边是每个方向的 RTP 单元，显示源 IP、编解码器、三个 MOS 估计、抖动和丢失。

过滤器

设置一个或多个过滤器，然后选择 搜索。所有过滤器结合使用 AND。

□□□	□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□ 15 □□□□□ 7 □□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□
□□ **MOS**	□□□□□□□□ MOS □□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`num@domain`)□□□□□SIP IP□□□□ OmniWeb □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ BYE □□□
- □□□□□□ SIP □□□□□□□□□
- **RTP A** □ **RTP B**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□□□□□ MOS □□□□□ 50 | □□ 200 | □□□□□□□□□□□□□□□□ MOS □□□□□□□□
- □□ **(□)**□□□□□□□□□□□□□□□
- **PCAP**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

呼叫详细信息视图。标题显示 Call-ID 和上下文。摘要条显示开始、持续时间、PDD、响铃、连接、最后的 SIP 响应和断开原因。两列表显示呼叫者 (A) 和被叫 (B) 的身份和语音质量。

标题和上下文
标题显示线上的 Call-ID。下面的上下文块显示呼叫 方向、拥有的 传感器（捕获代理）、哪个方 挂断、结束 时间和 呼叫者名称。

摘要条

摘要条是对呼叫的一行概述：

□□	□□
□□	□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
PDD	□□□□□□□□ INVITE □□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□ **SIP** □□	□□□ SIP □□□□□□□□□
SIP □□	SIP □□□□□□□□□□□□□□□□
Q.850 □□	Q.850 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □ □□	□□□□□□□□ `num@domain` □

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ **(A)** □ □□ **(B)**□□□ IP □□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□

□□□

□	□□
SIP IP	□□□□ SIP □□ IP□
RTP IP	□□□□ RTP □□ IP□
RTP □□	RTP □□□□□
□□□□	□□□□ SIP □□□□□
□□□□	□□ □□□□□□ AMR-WB□
□□□□□□	□□□ RTP □□□□□□
□□□□□□	□□□ RTP □□□□□□

MOS□ □□ MOS □□□□□□□□□ `average | minimum`□

□	□□
MOS □□ 50	□□□ 50 □□□□□□□ MOS□
MOS □□ 200	□□□ 200 □□□□□□□ MOS□
MOS □□□ 500	□□□□□□□□ MOS□□□ 500 □□□□

□□□ **RTCP**□ RTP □□□□□□□□□□RTCP □□□RTCP □□□□□□□□□□□□ RTCP □□□□□□□□□□□□

□□ (□□□□)

□□ □□□ SIP □□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□□ P-CSCF □ S-CSCF □□ TAS□

□□□□□□□□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□ INVITE □ 100 □ 180 □ 200 □ ACK □ BYE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□ □ □□ □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

QoS □□□

QoS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QoS □□□□□□□□□□□□□ PDV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MOS □□□□□□□□□□□□□□□□

QoS □□□□□□□□□□

- □□□□□ □□ / □□□ **MOS** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PCAP 下载

每个呼叫都有一个 下载 PCAP 按钮，既在搜索网格中，也在呼叫详细信息标题中。下载的是该呼叫的原始数据包捕获（SIP 和（当录制时） RTP）。使用 PCAP 在外部工具（如 Wireshark）中检查呼叫。

活动呼叫

活动呼叫 视图显示当前正在进行的呼叫。它从捕获代理读取实时呼叫列表，并在短时间间隔内刷新，因此随着呼叫的建立和拆除，行会出现和消失。

活动呼叫视图。每一行是一个实时呼叫，显示其状态（连接或设置）、两个参与方及其 IP 地址、方向、不断增长的持续时间、编解码器、实时 MOS 和拥有的捕获代理。

每一行显示呼叫的 状态（连接、设置或失败）、两个参与方、呼叫者到被叫的 IP 路径、方向、不断增长的 持续时间、编解码器、实时 MOS、最后的 SIP 响应和拥有的 传感器（捕获代理）。关闭 自动刷新 以保持当前列表。

实时嗅探器

实时嗅探器 视图显示中央捕获服务器及其捕获代理的健康状况。

实时嗅探器视图。中央服务器面板显示版本、正常运行时间、活动呼叫计数、吞吐量、数据包丢失和负载平均值。远程捕获代理表列出每个代理。缓冲区磁盘 I/O 面板显示利用率和吞吐量。

该视图显示：

中央服务器：版本和构建、正常运行时间、活动呼叫计数、捕获吞吐量、数据包丢失、负载平均值和最后一次写入呼叫记录的时间。
远程捕获代理：每个元素的代理及其状态（请参见 远程捕获代理）。
缓冲区磁盘 I/O：捕获缓冲区磁盘的利用率、读写吞吐量、IOPS、延迟、使用的容量和缓冲区级别。
正在进行的呼叫的实时活动反馈。

观察此视图以确认捕获引擎健康、未丢失数据包，并且缓冲区磁盘有余量。

远程捕获代理

远程捕获代理 表（在实时嗅探器视图中）列出在 IMS 元素上运行的捕获代理。每一行显示：

□	□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ **ID**	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
CDR	□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□□□□ SIP □□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□ □ QoS □□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□

□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□

常见操作
OmniWeb 中的每个网络元素在内部都是不同的，但您与它们的工作方式是故意保持一致的。此页面记录了所有元素共享的模式：查看数据、编辑和更改 NF 设置、读取配置、运行操作、查看日志，以及理解轮询和权限。学习这些一次，它们适用于 HSS、UPF、SMSC、MSC 和每个其他 NF。

下面的截图来自特定元素，但它们说明了通用模式：相同的控件出现，字段不同，适用于每个元素。

← 返回操作指南

目录

页面结构
查看数据
详细视图
编辑和更改 NF 设置
运行操作（清除、释放、测试、ping）
查看配置
每个元素的日志
每个元素的仪表板
实时轮询
权限和您可以更改的内容
多实例和车队视图

页面结构

在侧边栏中选择一个元素实例会打开其工作区。每个元素工作区共享相同的布局：


Element Workspace
Sidebar:
element types +
instances
Tabs: Overview · data
tabs · Configuration ·
Logs · Dashboards
Header: instance name,
polling indicator
Active tab content

- □□□□

□□□□

□□□

□□□□□□□□ HTTP □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ NF □ *□□* □□□

□□	□□	□□□□□□
□□/□□□□	HSS → □□□ → □□	□□□□□□IMSI□MSISDN□□□□□□□□□□→ □□ `POST`/`PUT` → □□□□
□□/□□□□	SMSC → □□ → □□□□ MSC → □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□→ □□□□ → □□□□
□□/□□□□	UPF → □□□□ MSC → □□□	□□□□ → □□ → □□ `DELETE` → □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ CRUD□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **JSON** □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ Python □□□□□□□`'key': True`, `None`□□□□□□□□□ JSON□OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ JSON □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UPF□TAS□ePDG□SMSC □□□OCS□RAN □□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□ Loki □□□ □□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□

□□JSON □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

工作区标题右上角的实例选择器。打开它会显示每个配置实例以及“所有实例”，以便在不离开当前标签的情况下跳回车队视图。

车队视图

单击侧边栏中的元素类型名称（而不是特定实例），或从下拉菜单中选择 所有实例，以打开该类型的 车队视图。车队视图显示每个实例的摘要卡，带有健康状态和关键指标，因此您可以在深入特定节点之前一目了然地评估整个车队。

UPF 车队视图：每个实例一张卡，所有卡并行轮询。单击任何实例卡或使用下拉菜单进行深入。

何时使用每种视图

情况 使用

检查整体车队健康 车队视图：一目了然的所有实例

调查特定节点 实例下拉菜单或侧边栏子项

比较两个 UPF 的会话计数 依次在实例下拉菜单中打开每个

在特定 UPF 上清除会话 导航到该实例，然后选择会话

□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ FTP □□□□□□□□□□□□

□□	□□
`STOR` □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`RETR`□`LIST`□`NLST`□`MLSD`	□□□□□□□□□□□□□□□□□ FTP □□□□□□□□
`DELE`□`RMD`□`RNFR`□`RNTO`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`CWD` □□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`MKD`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ `..` □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□ `552`□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□ RouterOS `/export`□`.rsc`□□□□□ `.txt`□`.conf` □ `.cfg`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ RouterOS `/system backup`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□	□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PASSWORD`	(□)	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_OPEN`	`1`	□□□□□□ □□□□ `0` □□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_USER`	`devbackup`	□□□□□□ □□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PORT`	`2121`	□□□□□□ □□□□□□ □□ 21□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_HOST`	`0.0.0.0`	□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MIN`	`40000`	□□□□□□ □□□□□□ □□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MAX`	`40100`	□□□□□□ □□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_ROOT`	`backend/data/config-archive`	□□□□□□ □□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_BYTES`	`33554432`	□□□□□□ □□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_TEXT_BYTES`	`4194304`	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□	□□□	□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_RETENTION_DAYS`	`365`	□□□□□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_KEEP_MINIMUM`	`10`	□□□□□□□□□□□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP`	`1`	□□□ `0` □□□□□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_TIMEOUT`	`120`	□□□□□□□□□□□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_RETRY_SECONDS`	`20`	□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_SLACK_WEBHOOK`	(□)	Slack □ webhoo□□□□□□□□
`OMNIWEB_PUBLIC_URL`	(□)	□ Omni□□□□□□ □□□ Sla□□□□□□□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_DIFF_BYTES`	`262144`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□	□□
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_METRICS_TOKEN`	(□)	Prome □□□□□ Bearer □□□□□□ □□□

OmniWeb □□□□ gunicorn □□□□□□□

□□□	□□
`# <date> <time> by RouterOS <version>`	RouterOS □□□□□□□□□□□□□□□RouterOS 7 □□ ISO □□ □`2026-09-10 11:39:35`□□RouterOS 6 □□ `sep/10/2026`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`# software id = ...`	□□□ RouterOS □□□□□□□
`! Last configuration change at ...`	Cisco IOS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`! NVRAM config last updated at ...`	Cisco IOS□
`ntp clock-period ...`	Cisco IOS□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□

```
scrape_configs:
  - job_name: omniweb_config_archive
    metrics_path: /api/config-archive/metrics
    static_configs:
      - targets: ['<omniweb-host>']
    authorization:
      credentials: '<OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_METRICS_TOKEN>'
```

指标 类型 描述

config_archive_last_upload_timestamp_seconds | Gauge

来自此源的最后上
传，无论是否更改。
这是需要警报的。
0 表示从未上传，
因此相同的警报捕获
从未启动的设备。

config_archive_last_change_timestamp_seconds | Gauge

最后一次配置不同的
上传。0 表示从未
更改。

config_archive_uploads_total | Counter

自源首次被看到以来
接收的上传。保留不
会降低它。

config_archive_changes_total | Counter | 更改了配置的上传。

config_archive_retained_backups | Gauge | 保留的备份，经过保

留处理。

config_archive_retained_bytes | Gauge | 保留的字节，经过保

留处理。

config_archive_sources | Gauge | 档案曾经听到的源。

config_archive_ftp_enabled | Gauge | 投放是否配置为运

行。

config_archive_ftp_bound | Gauge

投放套接字是否在主
机上接受连接。对此
进行警报。任何工作
线程都可以回答，因
为它是通过本地连接
测量的。

□□	□□	□□
`config_archive_ftp_listening_here`	Gauge	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ nginx □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ `source`□□□□□□□□□ `label`□□□□□□□□□□

□□ MikroTik

□□□□□□□□□□□□□□ `<omniweb-host>` □□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□	□□
□□□□□□ □□	RouterOS CLI □□□□□ SSH □□□□□□

控制 功能
静默横幅 | 命名每个在 48 小时内未上传的源，以及持续的时间。这是签入，因此仅在设备发送未更改的备份时停止发送时触发。
源 | 过滤到一个源地址。每个条目显示其最后推送的时间，并标记为静默。
名称、地址或文件 | 在声称的名称、源标签、地址和文件名中进行子字符串搜索。
配置中的文本 | 搜索配置本身，例如 IP 地址、ospf 或用户名。这是查找哪些设备携带设置的最快方法。
列标题 | 按设备、文件、接收时间或大小排序。
仅变化 | 将列表缩小到更改了配置的上传，隐藏未更改的每晚备份。
变化列 | 当配置发生变化时显示 +N/-N，当设备重新发送相同文件时显示勾号。
一行 | 打开配置，与该设备的上一个备份进行差异比较。
下载 | 文件与设备发送的内容完全相同。
添加文件 | 手动上传配置，适用于无法推送的设备。
The diff是赚钱的部分：它回答“这个路由器上发生了什么变化，以及何时发生的”而无需设备登录。

API

所有端点都需要经过身份验证的会话。

□□□□□	□□
`GET /api/config-archive/backups`	□□□□□ `source`□`address`□`q`□`content`□`changed`□`ordering`□`limit` □ `offset`□
`POST /api/config-archive/backups`	□□□□□□□multipart `file`□□□ `device`□
`GET /api/config-archive/backups/<id>`	□□□□□□□□□
`GET /api/config-archive/backups/<id>/download`	□□□□□□
`GET /api/config-archive/backups/<id>/diff`	□□□□□□□□ diff□□ `?against=<id>`□
`GET /api/config-archive/sources`	□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□
□□□□□□□□□□	`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PASSWORD` □□□□□□□□□□ OmniWeb□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□ `config archive ftp: login failed`□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MIN` □ `..._MAX`□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `dst-path` □□□ `<identity>/<file>`□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Slack □“□□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Slack □□ ���□□ □□	□□ `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_SLACK_WEBHOOK` □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `Slack post failed`□
□□□□□□□ Slack □□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DRA: □□□□□□

DRA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EPC □ IMS □□□□□ DRA□□□□□□□□□□□□□□□□□□**S6a** □ MME □ HSS □□□**Gx/Gy** □ PCF/PCRF □ OCS□**Cx/Dx** □ **Sh** □□ IMS□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ AVP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ SS7 STP □□□□□OmniWeb □□ DRA □□□ Grafana □□□□□□

← □□□□

DRA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□ □□□□□ DRA □□□□□□□□□□□ **Origin-Host**□□□□□□ **IP** □□□□□□□□□□ 3868□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DRA □□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ **Origin-Host**□**IP** □□□□□□□ □□□□□□SCTP □ TCP□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AVP □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *destination-host* □ *destination-realm*□□□□□ □□□□□□□□S6a □□□□ HSS□Gx □□□□ PCF□

□□

□□ □□□□□ DRA □□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

DRA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□ □□□□□□

□□

- **MME □ HSS□**DRA □□□□□□□ **S6a□**

PCF/PCRF (Gx) 和 OCS (Gy)：通过 DRA 路由的策略和计费对等体。 CSCF和HSS：Cx/Dx IMS 信令。
STP：信令平面中 DRA 的 SS7 路由对应物。

权限服务器：OmniSEP
权限服务器 (OmniSEP) 决定了订阅者及其设备可以使用哪些服务。当手机询问是否可以开启 VoWiFi、VoLTE 或 Wi‑Fi Calling，或运行 ODSA 设备配置以添加或激活设备时，它会向权限服务器进行检查。服务器通过 权限 (TS.43) 接口授权请求，通过 Diameter解析订阅者数据，并应用订阅者的 XCAP 服务配置。OmniWeb 在一个元素页面上展示其实时权限、活动、会话、令牌、Diameter 对等体和 XCAP 配置；流量和趋势图表则在从同一页面访问的 Grafana 仪表板上显示。

← 操作指南

OmniSEP 是一个每实例元素页面，可以通过侧边栏在站点的库存中访问。所有流量都通过 OmniWeb 后端代理到权限服务器的 API，因此它保持在单一的经过身份验证的网关后面。页面头部的文档链接（上下文帮助按钮）打开此页面。该页面分为多个选项卡。

概述

着陆选项卡是权限服务器的单屏健康读取：其 系统状态、活动 会话 和 令牌 的数量、携带自定义 权限 的订阅者，以及其 Diameter 对等体的健康状况。这是确认服务器正常运行并授权设备的最快方式。

权限

携带 自定义权限 的订阅者：每个订阅者的默认服务集的覆盖。打开一个订阅者以查看为他们启用的服务。操作员可以 删除所有权限，将订阅者恢复到网络默认。这在故障期间清除错误覆盖时非常有用。

活动

最近的 活动 记录：服务器处理的权限请求的馈送，每条记录显示订阅者或设备、请求的服务和结果。打开记录以查看详细信息。这是确认手机是否实际请求了 VoWiFi/VoLTE 及其收到的回答的审计轨迹。

会话

服务器为设备认证持有的活动 EAP‑AKA 会话，每个会话都有其订阅者身份和状态。可以从这里 过期 单个会话，以强制设备重新认证。这是清除卡住的会话的最快方法。

令牌

服务器在设备认证后发放的活动 认证令牌。每个令牌可以单独 撤销，这会撤销设备的授权并要求其重新认证。这是强制重新登录的权限等效项。

Diameter

权限服务器连接的 Diameter 对等体，用于获取订阅者数据，以及每个对等体的 连接状态。当权限决策因看似缺失的订阅者数据而开始失败时，此选项卡是确认 Diameter 路径正常的地方。

XCAP □□

XCAP □□□□

ePDG 和TWAG 提供权限服务器启用的 Wi‑Fi Calling 访问。 DRA 将权限服务器的 Diameter 信令中继到其对等体。

ePDG: 演进分组数据网关
ePDG 是 不受信任的 Wi‑Fi 访问 的安全网关：它是 Wi‑Fi 通话 (VoWiFi) 和不受信任 WLAN 数据背后的节点。手机通过任何互联网连接与 ePDG 建立 IPsec/IKEv2 隧道；ePDG 通过 Diameter (SWm/SWx) 对 AAA/HSS 进行用户身份验证，将会话锚定到分组核心 (S2b 到 PGW)，并强制执行每个用户的速率限制和地理 IP 策略。OmniWeb 显示 ePDG 的实时隧道、其 Diameter 对等体、速率限制和地理 IP 配置以及运行时设置；更长期的趋势可以在同一页面的 Grafana 仪表板上查看。

← 操作指南

ePDG 是一个每个实例的元素页面，可以通过侧边栏在站点的库存中访问。所有流量都通过 OmniWeb 后端代理，因此它保持在单一的经过身份验证的网关后面。页面头部的文档链接（上下文帮助按钮）打开此页面。它被组织成多个选项卡。

概述

单屏健康读取：ePDG 的 状态、活动会话（IPsec 隧道）的数量，以及网关的操作状态摘要。这是确认 ePDG 正在运行并承载 Wi‑Fi 通话隧道的最快方式。

会话

每个活动会话：当前建立的 IPsec/IKEv2 隧道，按用户划分，显示隧道和承载状态。您可以检查会话以查看其详细信息。这是确认特定用户的 Wi‑Fi 通话隧道是否正常的地方。

Diameter

与 AAA/HSS 的 Diameter 对等连接，承载身份验证 (SWm/SWx)，以及每个对等体的连接状态。当 Wi‑Fi 通话身份验证失败时，这是首先查看的地方。

□□□□□

ePDG □□□□□□□ Wi-Fi IPsec/IKEv2 □□ (SWu) □□□ S2b □□□□□ EPC□□□□□□

GeoIP

GeoIP □ ePDG □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □ GeoIP □□□□□□□□□□□ VoWiFi □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ **GeoIP** □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ **IP**□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□ GeoIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ VoWiFi □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□

ePDG □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□ □□ **IP** □□□□□□□□□□□□□

- TWAG□□□□□ Wi-Fi □□□

5G核心
5G核心部分为每个5GC网络功能（NF）提供自己的实时仪表板。每个仪表板显示健康状况、注册信息以及NF拥有的操作数据（UE上下文、 PDU会话、IP池、NRF注册、策略、计费会话）。它还提供每个NF和每个项目的清除状态操作。这是5GC相当于EPC/IMS功能的每个元素页面。它通过OmniWeb后端代理读取每个NF的OAM API。

← 操作指南

何时出现

5G核心组仅在选定站点实际运行5GC控制平面时在侧边栏中显示。OmniWeb根据站点库存中存在的AMF和/或SMF来判断。与 EPC共享的孤立UPF或CHF不是5GC，因此不显示此部分。

OmniWeb直接从站点的Ansible库存中推导出出现的NF及每个NF的OAM API地址：在主机文件中定义的5GC NF组。因此，添加或移动NF是库存更改，无需手动模板。每个NF解析为一个标签、描述、IP和端口。OmniWeb通过/api/5gc/nf-registry提供解析后的注册表。然后，仪表板通过代理查询每个NF的OAM API（/api/5gc/nf/<id>/…），因此所有流量都保持在单个经过身份验证的网关后面。请参见配置模型。运行无库存的部署（例如托管服务）将回退到OmniWeb配置中的静态 fivegc块。

NFs


gNB
N3
N4
UPF
BSF
SCP
Nsmf
SMF
Nchf
CHF
OCS
N2
NSSF
Npcf
PCF
AMF
Nausf
AUSF
NRF
discovery
Nudm
UDM
UDR

□□NF□□□□□□□□□□

NF	□□	□□□□
NRF	□□□□□□□□	□□□NF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
AMF	□□□□□□□□	UE□□□□□□□gNodeBs□□□□□□gNB-ID / TAC / PLMN / SST□□□□□□□□□□□□□
SMF	□□□□□	PDU□□□**IP**□□UPF□□□□□□□□
UDM	□□□□□□□	UE□□□□□□□□
UDR	□□□□□□□	HSS□□□□□□□□□
AUSF	□□□□□□	AUSF□□□□□□□□□□□□
PCF	□□□□□	AM□□□SM□□□□□□□
CHF	□□□□□	□□□□□CGrateS□□□□□CDR□□
NSSF	□□□□□□□	□□□NSSAI□□□□□□□□
BSF	□□□□□	PCF□□□□□□□
SCP	□□□□□□□	NF□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□NF□□□□□□□□□□□□□NF□□□□□□□□NF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

一目了然的仪表板

每个NF仪表板遵循相同的布局：

1. 健康卡位于顶部：API健康状况、NRF注册（该NF是否已在NRF中注册？）、NF状态和许可证。每个卡片按间隔轮询。使用标题中的轮询指示器暂停或查看最后更新的时间（轮询是一个共享模式：请参见常见操作）。
2. 操作：NF级别的操作（见下文）。
3. 数据部分：API状态详细信息、NRF注册详细信息，以及上表中的NF特定表格，每个表格都自动刷新。表格会自动解码它们能解码的内容：PLMN/TAC/SST来自Erlang编码的S1AP术语，时间戳转换为相对时间，状态转换为彩色芯片，以及交叉链接（NF类型值链接到该NF的仪表板）。

操作

仪表板公开操作以清除NF状态。每个操作首先请求确认，因为它们是破坏性的：

NF NF级别操作 每行操作

AMF 清除所有UE上下文 · 清除缓存 注销一个UE

SMF 释放所有PDU会话 · 清除缓存 · PFCP重新关联（重新建立UPF关联） 释放一个PDU会话

NRF 注销所有NF 注销一个NF · 移除一个订阅

AUSF 清除所有认证会话 清除一个会话

UDM 清除订阅者缓存 -

PCF - 移除一个AM或SM策略

这些操作允许操作员从卡住的状态中恢复。例如，强制一个失去UPF的SMF重新关联，删除一个无法清除的UE上下文，或从NRF中注销一个过时的NF。

NRF仪表板

NRF获得更丰富的视图，因为它是整个5GC通过其发现的注册表：

指标卡：NF类型、总实例、注册（带百分比条）和服务/订阅。注册的NF实例：按NF类型分组。仪表板对每个实例卡进行颜色编码。卡片显示注册状态、心跳计时器、服务计数和PLMN。点击实例以查看其完整配置文件（带有打开仪表板链接到该NF和注销按钮）。
注册的服务：每个实例广告的每个服务的平面表格，包括其版本和状态。
注销所有NF：清除每个注册（每个NF必须重新注册）。

这使得NRF成为回答“哪些NF处于活动状态，它们都注册了吗，它们提供什么服务？”的地方。

相关

网络拓扑：链接到这些仪表板的拓扑视图。
常见操作：与每个元素页面共享的轮询、配置和RBAC模式。
PGW-C / SMF和UPF：用于融合EPC+5GC的EPC侧会话/用户平面页面。

Grafana □□□□□□□□

OmniWeb □ Grafana □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□

□□□□ Grafana □□□□□□□□□□ □□□ □□□OmniWeb □□ Grafana □□□□□□□□□□

□□

Grafana □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□□□□□Slack□ PagerDuty □ webhook □□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Homer: SIP 捕获与呼叫流程分析
Homer 是一个 SIP 捕获和搜索系统 (HEP / sipcapture)。OmniWeb 直接嵌入了 Homer 的 Web UI，因此您可以搜索捕获的 SIP 流量，并在不离开门户或单独登录的情况下重建呼叫的信令流程。

← 操作指南

它是什么

Homer 从 IMS 收集 SIP 消息（通过 HEP 协议）并按呼叫 ID、来电/去电号码、时间等进行存储以供搜索。它的 Web UI 让您找到一个呼叫并绘制其完整的 流程图：每个端点与 CSCFs 之间的每个 SIP 消息，包含时间和任何故障/挂断原因。OmniWeb 并没有重新实现这些功能。它 在 SIP 捕获 下的 iframe 中 嵌入了 Homer 应用（在侧边栏的会话追踪下嵌套）。



单点登录

您不需要单独登录 Homer。OmniWeb 在 /homer/ 处代理 Homer 应用，并在传输过程中注入 auth-proxy 头，因此嵌入的 UI 已经通过身份验证，无需 Homer 登录提示。它通过与 Grafana 和 Loki 相同的经过身份验证的 OmniWeb 网关访问，因此一个 OmniWeb 登录也适用于它。

SIP 捕获 条目仅在 Homer 已配置并可访问 时出现在侧边栏中。OmniWeb 会探测它，并在不存在时隐藏该条目，因此您永远不会点击进入一个死页面。

Homer 与会话追踪

OmniWeb 有两种互补的方式来查看信令，了解何时使用哪种方式是有帮助的：

	Homer (SIP □□)	□□□□
□□	□ SIP□□□□□	□□□□□Diameter□GTP-C□PFCP□SIP□MAP
□□□□□	“□□ *□□* □ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□”	“□□ *□□* □□□□□□□□□□□□□□”
□□□□	□□ VoIP/VoLTE □□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ IMSI/MSISDN □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ Homer□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Homer □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Homer □□□□□□□
- Grafana □□□

HSS: □□□□□□□

HSS□□IMSI□MSISDN □ SIM/ICCID□□□□□□□□□ □□ EPC□IMS□PCRF □□□□□□□□□□□□MME □□ S6a □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ EPC □□□CSCF □□ Cx □□□□□□□ IMS □□□ iFC □□□□□□PCRF □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□IMSI□□□□□□□□□ □□ □ **IMS** □□ □□□
- □□□□□□□□□□□□□**Ki** □ **OPc**□□ **OP**□□**AMF**□**SQN**□□□□□ IMS □ SIP □□□
- **SIM** □□**ICCID**□□□□ eSIM□PIN/PUK □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ **MSISDN**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ **EPC**□**IMS** □ □□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SIM 卡

SIM 库存保存 HSS 知道的每个 SIM。通过 ICCID 搜索。每个 SIM 都携带其 ICCID、eSIM 标志、批次名称和供应商、其传输密钥值（KIC、KID）和 eSIM LPA，以及完整的 ADM 密钥 集。您可以创建、编辑和删除 SIM 卡。与 SIM 记录配对的认证 密钥集 在其单独的选项卡上管理。

MSISDN

MSISDN 目录保存已配置电话号码的池。通过 数字 搜索以进行部分匹配，查找或检查号码，然后再分配它。您可以创建、编辑和删除号码。在配置过程中将号码附加到用户。

□□□

□□□

EPC □□□□

MME □□□□□□□□□□□□□**EPC** □□□□ □□ □□□□□□□□UE-AMBR □□/□□ □□□□□□**TAU** □□□□□□□□□□ □□□ **APN** □□□□ □□□□□ APN □ □□ **APN**□□□ **APN** □□□□ □ **APN** □□□ □ **APN QoS** □□□□ □ **PCRF** □□□□ □□□□□□□□ APN □□□□□□□□□□□EPC □□□□□□□□□□□□□ APN □□□□□□□□ APN □□ □□□□ APN □□□

□□ EPC □□□□□□□□□ APN □□□□□□□□ **APN** □ APN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ **EPC** □□□□□□ □□□□HSS □□ APN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EPC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN□□□□□□□□□□□□□□□HSS □□□□□□□ APN□□□□□□□□□□□□□ APN□

APN □□□□

APN □□□□□□□□□□□□□□□ APN □□□□□□□□□□□□□□□ EPC □□□□□□□□□□ **APN** □□□□**APN QoS** □ □□□□ □ **PCRF** □□□□□□□□□ □□□□□□□□ APN □ EPC □□□□□□□□□ EPC □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ EPC □□□□□□□□□□APN □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

APN QoS □□□□

APN QoS □□□□□□□□□□ EPC □ APN □□□□□□□□□□□ APN □ QoS □□□□□□□□□□□□□□□ APN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ **QCI**□QoS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

IMS 配置文件

CSCF 通过 Cx 读取的 IMS 订阅。IMS 配置文件 携带一个 iFC 模板：初始过滤标准，决定哪些应用服务器接收用户的 SIP 流量。您可以创建、编辑和删除配置文件。

静态 IP

必须始终接收相同地址的用户的固定 IP 分配，与 EPC 订阅数据一起管理。

PCRF

PCRF 应用的策略层。关系视图链接三个部分：

PCRF 配置文件：用户的 APN 引用的命名策略，由一组计费规则组成。
计费规则：每个规则具有 规则类型 和 优先级、QCI 和 ARP、MBR/GBR 下行/上行 限制，以及用于计费的 评分组 和 服务
标识符。专用承载携带具有 MBR 或 GBR 的规则。
流信息规则：附加到计费规则的流量流模板，定义它匹配哪些数据包。

您可以创建、编辑和删除所有三者。如果您编辑计费规则，则会影响每个使用它的配置文件。

漫游

HSS 应用于入境和出境用户的漫游策略。漫游配置文件 设置 默认数据操作、默认 IMS 操作，以及 漫游规则 列表。每个规则基于 MCC/MNC 并设置该网络的 数据 和 IMS 操作。因此，您可以允许或阻止特定访问网络，同时配置文件默认覆盖其余部分。要添加规则，请使用运营商查找从运营商名称（来自 IR.21）查找网络的 MCC/MNC。规则是共享的。如果您编辑规则，则会影响每个使用它的配置文件。

EIR

设备身份注册。每个 EIR 规则 通过正则表达式匹配 IMEI 并设置一个 操作：允许或阻止。因此，您可以禁止某个设备型号或特定手机接入网络。设备型号搜索有助于构建 IMEI 模式。您可以创建、编辑和删除规则。

状态

HSS 自身的单屏健康读取：API、数据库 和 许可证 健康状况，以及 实体计数，包括总 用户、EPC 配置文件、IMS 配置文件、 SIM、MSISDN 和 漫游配置文件。这是确认 HSS 是否正常以及其承载量的最快方式。Grafana 嵌入提供监控和统计仪表板。

复制 选项卡显示数据库复制到任何对等 HSS 实例的状态。日志 选项卡尾随 HSS 的实时日志输出。使用它来排查单个实例，而无需离开 OmniWeb。

复制

复制选项卡读取 HSS 节点的用户数据库的 PostgreSQL 复制健康状况，并将其绘制为实时拓扑。每个节点显示其数据库是 主 还是 备用。备用是处于恢复状态的节点。它重放主节点的更改，而不是接受自己的写入。对于主节点，选项卡将每个连接的备用节点绘制为下游链接。该链接显示备用的 客户端地址、它通过的 复制槽、其 流状态 和与主节点当前 WAL 位置测量的 复制延迟。该选项卡以字节为单位显示延迟，因此落后的副本一目了然。每个复制槽当前是否 活动 决定其链接是否显示为健康或断开。

运营商使用此选项卡确认用户数据库在 HSS 集群中复制：在一个节点上配置的更改将到达其他节点，并且存在备用节点以进行故障转移。落后的副本显示增长的延迟数字。断开或失去连接的副本会丢失其链接。如果运行两个或多个 HSS 实例但没有一个进行复制，则该选项卡将整个集群标记为复制缺口。在数据丢失风险之前，请纠正此问题。

操作

两个用户级操作作用于实时会话，而不是存储记录：

取消位置（CLR）：向用户的服务 MME 发送 S6a 取消位置请求。这将使用户分离，因此它重新连接并获取更改的订阅数据。 PCRF 重新认证：请求 PCRF 重新授权用户的给定 PDN 会话。这将更新的策略或计费规则推送到活动会话。

相关

MME：通过 S6a 读取用户认证和 EPC 订阅数据。它是取消位置的目标。
CSCF：通过 Cx 读取 IMS 配置文件和 iFC 进行 IMS 注册和服务触发。
PCRF / PCF：应用此处保存的 PCRF 配置文件、计费规则和流规则。它是重新认证的目标。 UDR： HSS 在 5G 核心中前端的共享用户数据存储。
操作指南：返回元素索引。

LCS: □□□□ (OmniLCS)

LCS □□□□□□□□ □□□□□□□□□“□□□□□□□□□”□□□□□□□□□

- **SBc-AP** □□□□□□□□ MME □ 4G □□□□ □□□4G □□□□□□□□□□□ SBc-AP □□□□□□ MME □ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□

1. □□ □□□□2G□3G□4G □ 5G□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2G/3G □ LAC□4G/5G □ TAC□□□□ □□□□□□ARFCN□UARFCN□EARFCN □ NR-ARFCN□□□□□□□□□
2. □□□□ □□ **ID**□□□□□□□□□□□□□□□ 4G□□ **eNB ID** □□ **ECI** □□□ eNB ID □□□□□□□ ECI□
3. □□ **TAC** □ **LAC**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `lat, lon` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□CAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TAC □ LAC □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□ □□□□

□□

LCS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□ //□ □□□”□□ □□ **MT-LR**□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□GMLC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **UE** □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□ UE □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CAP 警报

LCS 接受的 公共警报协议 (CAP) 警报用于蜂窝广播，分为三组：

待批准：等待操作员的警报。批准 将警报广播到其警告区域内的小区；拒绝 则将其丢弃。
活动：正在广播的警报。停止广播 将警报从其发送的每个网络中撤下。
历史：已发送、被拒绝、取消（由发布机构或操作员）或 过期 的警报。

每个警报显示其来源（CAP 源或手动提交）、CAP 标识符和发送者，以及每种 语言 的一行：语言、蜂窝广播 消息标识符 以及发送到终端的文本。当警报被发送时，每一行还显示序列号和每个网络的结果。页脚提供网络代码、目标 TACs/LACs、与警告区域匹配的小区数量，以及警报的接收、发送、批准、过期和结束时间。

警报自动从 CAP 源 到达，或者操作员可以使用 CAP XML 提交警报。并非每个 CAP 消息都适用于终端。LCS 应用以下警报规则，未符合条件的提交将被报告而不是排队：

仅 实际 警报且具有 公共 范围的才会被广播。未用于广播的测试消息将被忽略；
对于加拿大（CAP-CP）警报，仅广播标记为无线分发的信息块，使用其无线文本；
每种语言作为其自己的广播发送：主语言在配置的消息标识符上（默认 4370），每种其他语言在匹配的附加语言标识符上（4383）；
发布机构的 取消 或 更新 停止早期警报的广播，警报在 过期 时停止广播；
相同的警报（相同的发送者和标识符）仅处理一次。

CAP □

LCS □□□□□ **CAP** □□□□□□□□□

- **NAAD** □□□□□□□Pelmorex □□□□□□□□□□NAAD□□□□LCS □□□□□□□□□□

广播

广播 选项卡显示 LCS 正在推送的 蜂窝广播 消息，每个网络一行：消息标识符及其名称（测试和演练标识符标记为 测试）、序列号、网络（2G 通过 CBSP、3G 通过 SABP、4G 通过 SBc-AP）、消息文本、状态以及发送时间。历史 视图列出过去的广播，包括其警告类型。

序列号以十六进制显示，带有 消息代码 和 更新编号；将鼠标悬停在上面可以查看地理范围。终端每个消息标识符和序列号仅显示一次。相同标识符和序列号发送多次的行标记为 重复 - 终端忽略：接收第一次发送的终端不会显示后续的发送。

操作员可以从其行 停止 活动广播；停止仅适用于该行的网络，因此在 3G 和 4G 上发送的消息会分别停止。

□□□□ □□□□□□□□□□

- □□ **ID**□□ 3GPP □□□□□□□ETWS □□/□□□CMAS/WEA □□□□□□□□□□AMBER□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ETWS □□□□□□□ ETWS □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

监控仪表板

位置请求速率和其他时间序列以 Grafana 仪表板的形式呈现，可以从元素页面访问。OmniWeb 不会原生复制这些图表。

相关

MME 通过位置接口请求定位，并且是 LCS 的 Diameter 对等体。
CAP 警报 和 广播 为蜂窝广播警告系统提供支持。

□□□□□□□Omnitouch □□

□□□□□□□ Omnitouch □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Omnitouch □□□MME□HSS□DRA□PGW-C□UPF□SGW-C□SMSC□CSCF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□“□□□□”□“□□ N □□”
□□□□□□□□□ 30 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□/□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□

□□□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□ Loki □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□Diameter□GTP-C□PFCP□SIP□MAP□□
3. **Homer**□□□ SIP/VoIP □□□□□□□□□□□□□□□

← □□□□□□

□ NF □□□□□□

□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□UE□□□□□□□□□□ **MME**□UE□□**SGW-C**□**PGW-C** □ **ePDG** □□□□□**MSC** □ **TAS**□□□□□□□□ **SMSC**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

订阅者快速链接（这里在 MME UE 上）：一键访问 HSS 记录、实时信令阶梯或该元素的日志，过滤到该订阅者。

实时日志（Loki）

每个元素都有一个 日志 选项卡。它从 Loki 查询元素的服务日志，并在新行到达时进行流式传输，因此你可以在进行更改或重现问题时实时查看元素。

□□□□□□□□□ UPF □□□□ Loki □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□ LogQL □□□□□□□□□ Loki □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Loki□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ Loki □□□ `LOKI_URL` □□□□□□□□□□ `http://localhost:3100`□□□□□□□ Loki □□□□□□ API□□□ LogQL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□	**LogQL □□**	□□	□□
□□□	□□□□□□□□ `{ … }`	`{hostname="omni-eval-upf01"}`	□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□
□□	□ `|` □	`| level="error"`	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ IMSI □ MSISDN □□□□□□□□□□ Diameter□GTP-C□PFCP□SIP □ MAP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□	□□□□	□□□□□
Diameter	□□□□□□□□□□	HSS□DRA□PGW-C□PCRF□OCS□CSCF□Cx/Dx/Rx□
GTP-C	□□□□□S5/S8□S11□	SGW-C□PGW-C□MME
PFCP	□□□□□□□□□N4□	PGW-C/SMF ↔ UPF
SIP	IMS □□□□	P-CSCF□I-CSCF□S-CSCF□TAS
MAP	SS7 □□□□□□□□SMS	MSC□HLR□CAMEL GW□IP-SM-GW

□□□□

□□□□ □□□□□□□□ **IMSI** □ **MSISDN** □□□□□□□□

*PCAP □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□OmniWeb □□□□□□ PCAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LTE □□□□ eNodeB□MME□HSS□SGW-C □ PGW-C□□□ S1AP□ Diameter S6a □ GTP-C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□ **Homer** □□□□□□□□□□□□□ Homer □□ UI□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `HOMER_URL`□□□□□□□□ `HOMER_PROXY_SECRET`□□□□□□□

□□

□□□□□□□ SIP □□□□□□Homer □□□□□□□□□□

- **VoLTE** □□□□□□□□□□ SIP `INVITE`/`BYE` □□□□□ P-CSCF□I-CSCF□S-CSCF □ TAS□
- **VoWiFi** □□□□□□□□ ePDG ↔ P-CSCF □ SIP □□□
- **IMS** □□□□□□□□ `REGISTER` / `401` / `REGISTER` / `200 OK` □□□
- □□□□□□□□ MSC □ SIP □□□□□□□ SIP □□□□□□

□□□□□ Homer

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□	□□□□
□□□□	“□□□□□□□□□□□□□□□”	Diameter□GTP-C□PFCP□SIP□MAP □ IMSI/MSISDN □□	□ OmniWeb □□
Homer	“□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□”	SIP/VoIP □□□□□□□□□□□□□□□□□VoLTE/VoWiFi/IMS□	□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□ Homer □□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□“□□□□□”□

□□□□□□□

- □□□□□□□□ Loki□`L0KI_URL` □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ Loki□□□□□□□□□□/□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

1. □□ `L0KI_URL` □□□□□□□□ Loki □□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

标识符输入错误（IMSI 与 MSISDN）。
相关协议的追踪源未向引擎提供数据。

解决方案：

1. 重新检查标识符并尝试替代标识符（IMSI ↔ MSISDN）。
2. 扩大时间窗口。
3. 确认该订阅者在元素的日志选项卡中是否确实活跃。

侧边栏中缺少 Homer 条目

症状：没有 Homer 链接出现。

可能的原因：

Homer 未部署，或后端未设置 HOMER_URL。
Homer 无法访问，因此 /api/homer/status 报告其不可用。

解决方案：

1. 确认 Homer 已部署并且 HOMER_URL 已在 OmniWeb 后端设置。
2. 验证后端是否可以访问 Homer，然后重新加载 OmniWeb（检测在启动时运行）。

MME: □□□□□□

MME □ EPC □□□□□□□□□□□□ eNodeB □ **S1AP**□□□□ UE □□□□□□□□□□□□

eNodeBs

每个与 MME 有 S1AP 关联的 eNodeB，每行显示 全球 eNB ID、名称和连接 状态。打开一个 eNodeB 以显示其上下文：服务的单元和 TAC 以及其上的 UE。操作员可以 更新 MME 向 eNodeB 广告的容量，这会调整 eNodeB 在 MME 池中如何负载均衡 UE（用于排空或加权 MME 进行维护或重新平衡）。

UEs

□□□□□□□□□ **UE** □□□□□□□□ **IMSI** □ **GUTI** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ eNodeB□□□□□□ UE □□□□□ □□□□□□□□□□ UE □□□□□□

- □□ UE□
- ���□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ UE □□□□ MME□
- □□□□□□□□□□ UE □□□□□□
- □□□□ □ UE□
- □□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□ **IMSI** □□□□ / **PLMN** □□□□□□□□□□□□□□

S-GW □□□

MME □□ **S11**□GTP-C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **IP**□□□□□□ / □□□□GTP □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ S-GW □□□□□□□□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **DNS** □□□□□□ □□ □ □□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□ S-GW □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ **IMSI** □□ **S11 TEIDs**□MME □ S-GW □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ S-GW □□□□□□□□ UE □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

S10

S10/N26 MME □□□□□ UE □□□□□ **TAU** □ □□ □□□ MMEs □□□□□□□□□□□□□□□□□ **N26** □ MME □ AMF □□□□ EPC □ 5GC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □ □ □□ MME □□□□□□□ **IMSI**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **MME** □□ □□ MME □□□□□□□ □□□□□□□ **DNS / NAPTR** □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ FQDN □□□□□□□□□□ MME □□□□ □□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UEs □□□□□□□□□□□□□ **S10** □□ □□□

Diameter

MME 的 Diameter 对等体，主要是通过 S6a 连接的 HSS，每行显示对等体的 主机、领域 和连接 状态。打开一个对等体以显示其详细信息。这里是您确认 HSS 的认证和订阅路径正常运行的地方，当附着失败时。

□□

□□ □□□□□□□ MME □□□□□□□□ eNodeB □ **S1AP**□□ SGW □ **GTP-C**□S11□□□□ **S6a**□HSS□□ **SLg**□□□□□□□□ **Diameter**□□ MSC □ **SGsAP**□□□ CS □□□ SMS□□**LCS-AP / SLs**□□□□□□□ **S10/N26**□MME □□□ EPC □ 5GC □□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□

SGW‑C 是通过 S11 的控制对等体。MME 在其上驱动会话和承载的设置。
MSC通过SGsAP进行 CS 回退和 SMS。
其他 MMEs 通过 S10 进行 MME 之间的移动，AMF 通过 N26 进行 EPC 到 5GC 的切换。

Quectel EP06 AT □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **Quectel EP06** □□□ `EP06ELAR04A05M4G`□IMEI `868186042000040`□□□□□□□□□□□ □□□ EC25 / EG06 / EG06 / EM06 □□□□□□□□□□□□□□□□ EP06 □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ `□□□ / □□` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ / □□

□□	□□	□□□□
`AT+CSQ`	RSSI/BER □□□□	`+CSQ: 99,99`□99 = □□□□□dBm = `-113 + 2*rssi`□
`AT+QCSQ`	□□ RAT □□	`+QCSQ: "NOSERVICE"`□□□□□ `+QCSQ: "LTE",<rssi>,<rsrp>,<sinr>,<rsrq>`□
`AT+QNWINFO`	□□ RAT / □□ / □□	`+QNWINFO: No Service`□□□□□ `+QNWINFO: "FDD LTE","<mccmnc>","LTE BAND 3",1850`□
`AT+QENG="servingcell"`	□□□□□□□□□□□	`+QENG: "servingcell","SEARCH"`□□□□□□□□ □□□□□□□□
`AT+QENG="neighbourcell"`	□□□□	`OK`□□□□□□□□□

`AT+QENG="servingcell"` LTE □□

```
+QENG: "servingcell",<state>,"LTE",<is_tdd>,<MCC>,<MNC>,<cellID>,
<PCI>,
       <EARFCN>,<band>,<UL_BW>,<DL_BW>,<TAC>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,
<SINR>,<srxlev>
```

- `RSRP` dBm□`RSRQ` dB□`RSSI` dBm□□□□□□□□□□□□
- `SINR` □□□ □□ □□□□ dB = `(1/5)*SINR - 20`□□□ 0..250 → -20..+30 dB□□
- `cellID`/`PCI`/`EARFCN` □□□□□□□□□□□□□□□/□□□□`band` □ LTE □□□□□□□

`AT+QENG="neighbourcell"` LTE □□

```
+QENG: "neighbourcell intra","LTE",<EARFCN>,<PCI>,<RSRQ>,<RSRP>,
<RSSI>,<SINR>,<srxlev>,...
+QENG: "neighbourcell inter","LTE",<EARFCN>,...
```

□□ / □□

□□	□□	□□□□
`AT+CFUN?`	□□□□□	`+CFUN: 1`□□□□□□`0` = □□/□□□□□
`AT+CEREG?`	EPS □□	`+CEREG: 2,2`□2 = □□□□□
`AT+CEREG=2`	□□□□□□□□ URC □TAC/cellID□	`OK`
`AT+CGATT?` / `AT+CGATT=1` / `=0`	PS □□□□ / □□ / □□	`+CGATT: 0`
`AT+COPS?`	□□□□□□□	`+COPS: 0`□□□□□□□□□
`AT+COPS=?`	□□□□□□□□□□□□ □□	`(stat,"long","short","numeric",AcT)` □□□□□
`AT+COPS=0`	□□□□□□□	`OK`
`AT+COPS=1,2,"<mccmnc>"[,<AcT>]`	□□□ ID □□□□	`OK`

□□ / □□ / **RAT** □□

□□	□□	□□□□
`AT+QNWLOCK=?`	□□	`+QNWLOCK: "common/4g",<num of cells>,[[<freq>,<pci>],...]` □ `+QNWLOCK: "common/lte"[,<action>[,<EARFCN>,<PCI>[,<status>]]]`
`AT+QNWLOCK="common/4g"`	□□□ □□□	`+QNWLOCK: "common/4g",0`□0 □□□ = □□□□□□□□ `+QNWLOCK: "common/4g",1,1850,0`□
`AT+QNWLOCK="common/4g",<n>,<EARFCN>,<PCI>[,<EARFCN>,<PCI>...]`	□□ n □□□ □□□ □□□ □□□	`OK`
`AT+QNWLOCK="common/4g",0`	□□	`OK`□□□□□□□
`AT+QNWLOCK="common/lte"`	□□□ □□ LTE □□ □□ □□	`+QNWLOCK: "common/lte",0,0,0,0`□

□□□□□□ `EP06ELAR04A05M4G` □□□□□ `common/4g` □□□□□□□□□□□□□ *//* □□□□ `AT+QNWLOCK="common/4g",1,<EARFCN>,<PCI>` □□□□□ `OK`□□□□□□□ `AT+QNWLOCK="common/4g",0` □□□□ `common/lte` *//* □□□ `...,1,<EARFCN>,<PCI>` □ `...,0`□□□□□□□□□ **ERROR**□□□ `common/lte` □□□□□UI □□ □□ `common/4g` □□□□□□□□ | `AT+QCFG="band"` | □□□□□□ | `+QCFG: "band",0x8d0,0x1a0880800d5,0x0` = □GSM □□□LTE □□□TDS □□□□ | | `AT+QCFG="band",0,<lte_hex_mask>,0` | □□□□□LTE□□ `0x0` LTE □□ = □□□□□ | `OK` | | `AT+QCFG="nwscanmode"` | RAT □□□□ | `+QCFG: "nwscanmode",0`□0 = □

> □□1 = GSM□2 = WCDMA□3 = LTE□□ | | `AT+QCFG="nwscanmode",<m>[,1]` | □□ RAT □□□`,1` = □□□□□ | `OK` | | `AT+QCAINFO` | □□□□□□ | `OK`□□□□□□□□□ |

LTE □□□□□□□□ `(band-1)`□□□□ N → `1 << (N-1)`□□□ B3 = `0x4`□ B7 = `0x40`□B28 = `0x8000000`□ `0x0`□□□□ 1□= □□□□□□□

> □□□□□ `AT+QCFG="nwscanseq"` □□ EP06 □□□□□ `ERROR` □`EP06ELAR04A05M4G`□□ UI □ □□□□ `AT+QSCAN` □□□□□ EP06 □□ □□□ RG/RM 5G □□□□□□□□□□□□□□ `AT+COPS=?` □□ `AT+QENG`□

□□□□VoLTE / IMS□

EP06 □□□ □ **VoLTE**□□□□□ LTE □□□ IMS□□□□□□ `AT+QCFG="ims"` □□ `+QCFG: "ims",1,0`□IMS □□□□□□□□□□□ 0□□

□□	□□
`AT+QCFG="ims"`	□□/□□ IMS□ `AT+QCFG="ims",1` □□□□□
`ATD<number>;`	□□□□□□□□□□ `;` = □□□□□□□□□□
`ATA`	□□□□
`ATH` / `AT+CHUP`	□□□
`AT+CLCC`	□□□□□□□ `+CLCC: <id>,<dir>,<state>,<mode>,<mpty>,"<number>",<type>`□ □ `OK` = □□□
`AT+CLIP=1`	□ `RING` □□□□□□□ ID URC□`+CLIP:`□□

`AT+CLCC` □□□□□0 □□□1 □□□2 □□□□3 □□□4 □□□5 □□□

□□□□□□□□

□□	□□	□□□□
`AT+CMGF=1`	□□□□□□ PDU □□□	`OK`
`AT+CPMS?`	□□□□ / □□	`+CPMS: "ME",0,255,"ME",0,255,"ME",0,255`
`AT+CMGL="ALL"`	□□□□□□□□□ □□	□□□□□ `+CMGL: <index>,"<stat>","<sender>",,"<timestamp>"` □□□□□□□
`AT+CMGR=<index>`	□□□□□□	`+CMGR: "<stat>","<sender>",,"<timestamp>"` + □□□
`AT+CMGS="<number>"` □□□□ + Ctrl-Z	□□□□□□ `send_sms` □□□□	`+CMGS: <mr>`
`AT+CMGD=<index>[,<delflag>]`	□□□□ □`delflag` 4 = □□□□	`OK`
`AT+CNMI?` / `AT+CNMI=2,1,0,0,0`	□□□□□□□	`+CNMI: 2,1,0,0,0`

PDP / □□

□□	□□	□□□□
`AT+CGDCONT?`	□□ PDP □□□□APN□	`+CGDCONT: 1,"IPV4V6","ims",...`
`AT+CGDCONT=<cid>,"<type>","<apn>"`	□□□□□□□□□□IP□IPV6□ IPV4V6□□ IP□	`OK`
`AT+CGACT=1,<cid>` / `=0,<cid>`	□□ / □□□□□□	`OK`
`AT+CGPADDR[=<cid>]`	□□□□□ IP□	`+CGPADDR: 1,"<ip>"`
`AT+CGCONTRDP=<cid>`	DNS / □□ / PCO□	`+CGCONTRDP: ...`
`AT+QPING=1,"<host>"`	□□□□□□ ping□URC □ □□□□ `min_read`□□	`+QPING: ...`

□□□□URCs□□□□□□□□

□□□□□ □□/□□□□□□□□□

□□	□□ **URC**
`AT+CEREG=2`	`+CEREG:` □□□□□□ TAC/cellID□□
`AT+CGEREP=2,1`	`+CGEV:` PS/□□□□□
`AT+CLIP=1`	`+CLIP:` □□□□□□□ `RING` □□
`AT+CNMI=2,1,0,0,0`	`+CMTI:` □ SMS □□□
`AT+QINDCFG="all",1`	`+QIND:` Quectel □□□

□ **UI** □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ URC□ □□ □□ □□□□□□ `AT+CEREG?` □ `AT+CLCC` □ `AT+QENG` □ `AT+CSQ` □ `AT+CMGL` □□□□□□□□□

MSC: □□□□□□

MSC □□□VLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

VLR □□□□□□□□□□□□□□□**IMSI**□**MSISDN**□□□□□□□□□□□□□□

通话

每个活跃通话，每行显示主叫和被叫方、通话状态及其持续时间。打开一个通话以显示其详细信息：通话腿、服务的 RAN 连接和媒体路径。操作员可以强制释放通话，以清除卡住或不需要的通话。

□□

MSC □□□□

RAN

MSC 的无线侧。它列出了活跃的RAN 连接（承载用户信令的实时 A 接口关联）和已知的BSC，这些信息是通过 SS7/M3UA 链路上的 RESET 交换学习到的。在这里，您可以确认基站控制器已连接，并查看哪些用户在哪个连接上。

SIP 对等体

MSC 通过其 SIP 对等体桥接语音的 IMS、软交换和互连干线，每行显示对等体的地址及其可达性状态。打开一个对等体以显示其详细信息。操作员可以在对等体上触发 OPTIONS ping，以主动测试可达性，这是在呼叫失败时证明 SIP 路径正常的最快方法。

□□□□

MSC □□□□

□□

MSC □□□□

□□

□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□

- **BSCs** □□ A □□□□□□□□□□□□□ SS7/M3UA □□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RAN Simulator □□□□□□□□ eNodeB □ UE □□□□□□□□→□□□□□□S1AP/NAS□GTP-U□IMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□

← □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ RAN Simulator □□□□□□□□

□□□	□□
RAN □□□□	□□□□□□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□ pcap□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□IMS □□□VoLTE □□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□ pcap□
4. □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ Prometheus□

□□

- RAN Simulator□□□□□□□□→□□□□□□□□□□□□□□□ eNodeB/UE□
- Grafana □□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□ Prometheus□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□

OmniRoam：漫游协议与电子邮件自动化
OmniRoam的协议部分将设置漫游合作伙伴的文书工作（电子邮件、AA.12/AA.13表格、IOT费率、SIM卡更换和配置工作）转变为每个合作伙伴的单一跟踪记录。它自动化了以前需要复制和粘贴的部分。它的主要技巧是：将合作伙伴的电子邮件转发给OmniRoam，它会读取线程，提取事实，并为您更新协议。然后，它生成并电子签署合同，归档它们，并提出工作订单以启动合作伙伴。

← 返回操作指南

两个不同的“OmniRoam”。本文档是关于OmniRoam的协议/电子邮件/文档部分（与漫游合作伙伴的商业和配置生命周期）。它不是与漫游测试书（IR.38 / IR.48 / VoLTE一致性测试）相同。这些内容在OmniRoam：漫游测试自动化中单
独涵盖。一个产品，两个任务：签署协议（在这里）和证明漫游有效（在那里）。

目录

大局
1. 收件电子邮件摄取：“提取数据”
2. 协议与合作伙伴
3. 自动文档生成与签署
4. 归档与存储
5. 工作订单与受让人通知
完整生命周期，端到端
您一次设置的内容

大局

OmniRoam中的一切都依赖于一个记录：协议，每个漫游合作伙伴一个。协议包含合作伙伴的名称、国家、TADIG(s)/PLMN、其生命周期状态、联系人、商定的商业费率、交换的SIM卡、生成和接收的文档、活动时间线以及使合作伙伴上线的工作订单。

您可以在UI中手动构建所有这些内容。但OmniRoam的重点是大部分内容通过电子邮件到达，而OmniRoam为您归档。


OmniRoam
AA.12 · AA.13 · CLL ·
TCC · TNS

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□**ChatGPT API**□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*///*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

webhook`/api/roaming/inbound-email`

UI**AI**``

→

2.

TADIG/“”“”

*□□□

- □□□DRA□□□SS7□□□□□□DNS□IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IR.21□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
AA.12	GSMA AA.12 IREG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	.docx / PDF
AA.13	GSMA AA.13□□□□□□□□□□/□□□□□□□AA.13□□□□□	.docx / PDF
CLL	□□□□□□□□□□	.docx / PDF
CLL□□□/□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□**IREG□TADIG□□□**	.docx / PDF
CLL□□□/□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□**IREG/TADIG□□**	.docx / PDF
TCC□VoLTE□	VoLTE□□□□□□□	.docx / PDF
TADIG□□	TADIG□□□	.docx / PDF
TNS□□□□□	TNS□□□□□□□□□□.doc□□□□□	.doc
TNS 3G-4G□□	TNS□□□□□	.docx

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□Word□□□docxtpl / Jinja□□OmniRoam□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TADIG□PLMN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□Word□□□□□PDF

□□□□□□□□□□□□□**Word** `.docx`□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
□□□□	□□□□□□□（SNI）	□□□□□□□□□□□□□**SNI**□→□□C.3.2 H□□□□□□□**MNI**□→□□C.3.2 I□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□	□□□□□□□□□□□□□□

服务器上的无头LibreOffice负责PDF生成（以及TNS的传统.doc）。您只需获取完成的文件。

协议的文档部分。左侧生成合同；下方列出生成和接收的文档（带签署状态），每个文档可下载。

签署：在线或离线

OmniRoam支持两种签署方式：

在线电子签名（合作伙伴在浏览器中签署，无需登录）。从生成的AA.12/AA.13中，您单击发送签名请求，命名签署人及其电子邮件， OmniRoam：

1. 创建一个带有不透明令牌的签名请求，并向合作伙伴发送一封安全链接的电子邮件（无需账户）。
2. 当他们打开时，OmniRoam将请求标记为已查看并在时间线上记录。合作伙伴查看文档，可以选择更正其签署人姓名/职称/公司，并通过输入其姓名和/或绘制签名来签署。
3. OmniRoam生成签署的PDF并将其发送给双方（签署人+您运营商的返回邮箱），将其归档在协议上，并记录“由…在…签署”。
4. 合作伙伴也可以拒绝（附带理由），这也会被记录。


□□□/□□
□□ + □□□
□□/□□□□
TADIG · □□ · □□
□□□□□□
Word□□
docxtpl / Jinja
□□□.docx
LibreOffice
PDF
□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□

要检索文档，请打开协议的文档部分并下载它（生成的Word/PDF，或接收的原件）。通过在线签署流程生成的签署PDF存储在签署请求上，并且也会发送给双方。

您还可以将商定的费率导出为GSMA RAEX IOT 5.0 XML文件。这个费率选择与TNS表单使用的相同，因此导出的IOT和生成的表单始终一致。

5. 工作订单与受让人通知

让合作伙伴上线是工作：运输SIM、更改路由、运行IREG/TADIG测试、审计、追踪问题。在OmniRoam中，这项工作被跟踪为工作订单：漫游工作的单一跟踪单位。工作订单可以挂靠在协议（合作伙伴）上或独立存在。

工作订单视图。每个订单都有类型、优先级、状态、可选的合作伙伴链接和受让人：在分配时通知的方。

创建和分配

工作订单具有类型（SIM派遣、路由、IREG测试、TADIG测试、审计、问题）、标题、优先级、状态（打开/进行中/阻塞/完成/取消）、可选的合作伙伴（协议）链接、自由文本详细信息、截止日期和特定类型的结构化字段（例如，SIM派遣包含数量、邮寄地址、承运人和追踪）。

□□□“□□NOC”□“TADIG□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OmniRoam□□□

□□□□

□□□□□□□□
DRA / SS7 / DNS□□
□□□□□IREG / TADIG□□
□□TNS□□
IOT□□□□
□□ → □□

□□□□□□□□

□□	□□	□□□□
□□□□□□□□□□□□□TADIG□PLMN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□	□□□/□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□ + □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OmniRoam: □□□□□□□

OmniRoam □ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□OmniRoam □□□ GSMA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

> **OmniRoam** □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□IR.38 / IR.48 / VoLTE □□□□□□*□□□□□□□□□□□*□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□


OmniWeb
OmniRoam
□□□□□□
□□□□
□□□□□□□□□□
+ □□ SIM
□□
□□□
□□ / □□ / □□
□□□□□□□□
□□□ GSMA □□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□
2G / 3G / 4G / 5G
□□□□
□□ · □□ · □□ · IMS
□□□ / □□□□□□□

□□□□

□□	□□
□□□	□□□ GSMA □□□□□□□□□□ IR.38□IR.48□VoLTE□□□ □□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□□ IR.48 □□ `2.3`□“□□□□□□□□□”
□□	□□□□□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□ □ □□ □ □□□□ □
□□	□□
□□ **PLMN (a)**	□□□□□□□□□□□□□□
□□ **PLMN (b)**	□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□OmniRoam □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
GSMA IR.38	LTE □□□□□□□□
GSMA IR.48 / IR.24	□□□□□□□□ / □□ / MMS / □□□□□□□
GSMA BA.65	□□ VoLTE □□
GSMA IR.92	□□□□□□□ IMS □□□□□□VoLTE □□□
GSMA IR.88	LTE □□□□□□□□□□□□□□
3GPP TS 22.011	□□□□□□□□□□□□□□□□□
3GPP TS 23.011	□□□□□□□□□□/□□/□□□/□□□
3GPP TS 22.082	□□□□□□□□□
3GPP TS 22.088	□□□□□□□□□

□□□□□□□□

OmniRoam □□□□□□□□□□ □□□ **GSMA** □□□□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□	□□
IMSI	□□ SIM
MSISDN	□□ SIM
□□ PLMN (a) / □□ PLMN (b)	□□□□□□ / □□□□□□ PLMN
□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
APN□□□□□	□□□□□□□

3. □□□

□□□□□□□□□□□□□□GSMA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□	□□
□□□□□□□ / □□□□	□□□□
□□ / □□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□
□□□ / □□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□/□□	□□□□

□□□□□□□□□

□□□ GSMA □□□OmniRoam □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ OmniRoam □□

□□□

创建测试书

漫游测试书屏幕列出每本书的类型、家庭和访问网络、用户身份、测试者和当前状态。

测试书是从 漫游测试书 屏幕创建的。在创建书籍时，您需要选择：

字段 目的

书籍类型 要运行的 GSMA 书籍：IR.38、IR.48 或 VoLTE。这选择了用例集。

漫游合作伙伴 /
PLMN

家庭 (PLMN a) 和访问 (PLMN b) 网络。用于填充文档头并选择正确的吞吐量阈值。

SIM

要测试的用户 SIM。其 IMSI 和 MSISDN 在整个运行过程中读取并使用，并在最终文档中体现。

测试者详情 负责人的姓名、电话和电子邮件，写入完成的工作簿中。

一旦创建，书籍将列出所选 GSMA 书籍中的每个用例，每个用例都以“尚未执行”状态开始。

□□□□□

□□□□

□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□

OmniRoam □□□□□□□□□□

补充服务（通话阻止和转接）
OmniRoam 从测试设备本身通过空中配置补充服务，正如用户使用标准服务控制代码一样，然后进行测试：

OmniRoam 测试设备 网络

阻止所有外拨电话 (IR.48 2.3)
激活外拨电话阻止
配置阻止
尝试正常通话
通话被拒绝（被阻止）
尝试紧急通话
紧急连接
取消阻止
如果被阻止 + 紧急通话正常则通过

OmniRoam 测试设备 网络

对于 未回复时转接通话，OmniRoam 注册转接到目标号码并设置响铃计时器，然后查询服务并确认网络存储了注册的转接号码和计时器。

取消位置 (IR.38 3.1.2)

某些用例是从网络端驱动的，而不是设备端。对于 LTE 取消位置，OmniRoam 请求家庭用户服务器取消用户在访问网络上的位置，并在请求被接受时记录通过。这确认了家庭网络可以撤回漫游注册。

IMS □□ (VoLTE)

□□ VoLTE□OmniRoam □□□□□□□□□□ IMS□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□ VoLTE □□□ SMS-over-IMS □□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CAMEL □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


repeats
Prometheus

□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
`omniweb_ir38_routine_pass`	gauge	□□□□□□□□□□□□1 = □□□0 = □□□
`omniweb_ir38_routine_check_pass`	gauge	��□□□□□□□□□□□



- □□□□□□□ GSMA □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□”□“□□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

测试书浏览器
测试书浏览器是一个只读参考视图，显示每本测试书的具体测试内容及其方式。它回答了操作员在信任自动运行之前通常会问的三个问题：

1. 这本书中包含哪些案例，哪些是自动化的？
2. 每个案例实际上是如何执行的？
3. 最终文档中包含什么内容，它来自哪里？

可以通过浏览书籍从漫游测试书屏幕访问浏览器，并允许您在 IR.38、IR.48 和 VoLTE 之间切换。

浏览器显示 IR.48 书籍。每个案例列出其是否为自动化或手动，并描述其驱动方式。



□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ GSMA □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□ + □□□□□□□”□“□□□□□”□“□□□□□□□□□□□”□“□□□□□□□□□”□□□□□□□□

□□□□□□□ OmniRoam □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ MSISDN□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

OmniRoam 测试书籍
OmniRoam 提供三本 GSMA 漫游测试书籍。每本书都是官方的 GSMA 测试集，案例通过其 GSMA 案例编号进行标识，因此完成的文档与发布的规范一一对应。

IR.38: LTE 漫游数据测试
IR.48: 双边漫游（语音 / 短信 / 彩信 / 数据）
VoLTE: 漫游 VoLTE 测试

有关每个自动化案例的实际驱动和判断方式，请参见 运行测试。要交互式浏览书籍中的案例，请使用 测试书籍浏览器。

在下面的表格中，驱动 表示 OmniRoam 是否自动执行该案例 (自动) 或者留给测试人员记录 (手动)。

IR.38: LTE 漫游数据测试

基于 GSMA IR.38 v3.0。证明漫游用户可以在访问的 LTE 网络上附加数据，通过家庭网络访问服务，并接收可接受的吞吐量。它还证明了电路交换回退语音和 SMS，以及 2G/3G 数据（如果在范围内）。

□□	□□	□□	□□□□
`3.1.1`	LTE □□□□□□□ + □□□□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`3.1.2`	LTE □□□□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□ < 4000 km	□□ ≥ 4000 km
HTTP	≥ 11 Mbit/s	≥ 5 Mbit/s
FTP	≥ 13.5 Mbit/s	≥ 6 Mbit/s

OmniRoam □□□□

□□	□□	□□	□□□□
2.1	MS1(a) □□ MS2(a)□□□□□ VPLMN(b)	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
2.2	CAMEL □□□□□MOC□□□□□□□□	□□	□□□□□ CAMEL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.3	□□□□□□□□□□BAOC□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OmniRoam □□□□□□ 3GPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 23.011□□

VoLTE: □□ VoLTE □□

□□ **GSMA BA.65 §5.3**□VoLTE □□□□ **GSMA IR.92**□□□□□□□□□□□□□□□ IMS □□□/□□ VoLTE □□□ SMS-over-IMS□

□□	□□	□□	□□□□
`ims_reg`	□□□□ IMS □□	□□	□□□□□□□□□□ IMS□□□ VoLTE □□□□□□□□□□
`mo_call`	VoLTE □□□□□□□	□□	□□□□□ VoLTE □□□□□□□□□□□
`mt_call`	VoLTE □□□□□□□	□□	□□□□ VoLTE □□□□□□□□
`sms_ims`	□□ IMS □ SMS (SMSoIP)	□□	SMS □□ IMS □□□□□
`emergency`	VoLTE □□□□	□□	□□□□□□□ VoLTE □□□□□□□□□□□□

IMS □□□

VoLTE □□□□□ IMS □□□OmniRoam □□□□ `ims_reg` □□ □□□□□□□□□□ IMS□□ IMS □□□□ ��□`mo_call`□`sms_ims`□□□□□□□□□□□□□□□□ IMS □□□□□ VoLTE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□



□□	□□□□	□□□
IR.38	LTE / EPC □□	□□□□ LTE □□□□□□□□□□
IR.48	2G/3G □□□□ + □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
VoLTE	IMS	□□ VoLTE □□□□□ IMS □□□□

OTA SIM □□□□□ RFM/RAM

OTA □□□□□□□□□ SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ETSI TS 102 225 / 3GPP TS 31.115□"03.48" / SCP80□□□□□□□□□□□□□RFM□□□□□□□□□□□□□RAM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
Command Packet  =  CPL | CHL | SPI | KIc | KID | TAR(3) | CNTR(5)
| PCNTR(1)
                     | RC/CC/DS | APDUs
```

CPL □□□□□□□□□□□□□□□□**CHL** □ SPI □□□□□ RC/CC/DS□□□□□□□□□□□□□□□□ CNTR □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□**PCNTR** □□□□□□□□□□□□□□□

- **TAR**□□□□□□□□□□□□3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RFM □□□□□ RAM□□□□□□□□
- **SPI** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PoR □□□□□□□□□
- **KIc / KID** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ ICCID □□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SPI □□□□	□□	□□
MSL	□□□	□□□□□□□□RC□□□□□□□□□CC□
MSL	□□	□ / □
MSL	□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PoR	□□	□□□□□□□□□□□□
PoR	□□□□□□	□□RC□CC
PoR	□□	□ / □
PoR	□□	SMS-DELIVER-REPORT □ SMS-SUBMIT
KIc	□□□□	DES-CBC□□□ DES-CBC 2-key□□□ DES-CBC 3-key□DES-ECB□AES-CBC
KIc	□□□□	1–3
KID	□□□□□□	DES-CBC□□□ DES-CBC 2-key□□□ DES-CBC 3-key□AES-CMAC
KID	□□□□	CRC 16□CRC 32
KID	□□□□	1–3

KID □□□□□□ MSL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **CC** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **RC** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ — □□□ 1 □□□□□ DES □ CRC□□□□□□□ 3 □ AES □ CMAC□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SPI□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
`tar`	3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`kic_index` / `kid_index`	□□□□□□□1/2/3□→ `KIC{n}`/`KID{n}` □□□□□□□□□□□□□
`cipher_algo` / `cc_algo`	□□□□□□□□□□`triple_des_cbc2`□ `aes_cbc` □□□
`ciphering`□`rc_cc_ds`□ `counter_mode`	SPI□□□□CC vs RC vs □□□□□□□□□□□□
`por`□`por_ciphered`□ `por_rc_cc_ds`	□□ PoR□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ sysmoISIM □□□□□□□

- **RFM-USIM-3DES-keyset3**□TAR `B00011`□□□□ 3□3DES□□□ + CC□□□ PoR + □□ + CC□□□□ **ADF.USIM** □□

- **RFM-SIM-3DES-keyset2**□TAR `B00010`□□□□ 2□□ **MF-rooted** 2G □□DF.GSM / DF.TELECOM□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ **SELECT** □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□	□□□	□□□□□□ **TAR**□	**ENVELOPE** □□□□□□
`ADF.USIM`	`usim`	TAR `B00011`	`SELECT ADF.USIM`□□ AID□
`DF.GSM`□`DF.TELECOM`	`sim`	TAR `B00010`	□□MF-rooted□
`ADF.ISIM`	`isim`	TAR `B00013`	`SELECT ADF.ISIM`□□ AID□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TAR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USIM□GSM □ TELECOM□□OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□ SELECT□□□□□□□□□□□□□ISIM □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ TAR □□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ POR□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	**POR**	□□
`local_pcsc`	□□□□□□ PC/SC □ □□□□□	□□	□□□□□□□□□□
`agent_reader`	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□ □□□□ / SIM □□ □□□□□ WebSocket □□□`session_apdu` □ □□□
`smpp`	□□ SMPP `submit_sm` □ □□ **SIM**	□□	MT SMS □ SMSC□PoR □□□□ MO SMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ **SMPP** □□□
`http_admin`	□□ **HTTP □SCP81□** □ □□ **SIM**	□□	□□ SMS □□□□ TLS-PSK □□□□□□□□ □□□□ + □□□□□□□□□□□□□□ **HTTP OTA□**

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ PoR□□□□ □□□□□□□□□□□ SMPP□

SMPP □□

OTA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□□
`esm_class`	`0x40`	□□□□

□□□□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ *□□□□□□□□* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ — □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

`src/pages/ota/OtaCampaigns.tsx`□□□□ SIM □□□□□□□□□□ → □□ → □□□□ → □□□

- □□□□ □□□□□□ SIM □□ □□□□□□ICCID □□ / □□□IMSI □□□□□□□□□□

REST API (`/api/ota`□JWT□RBAC □□□□ `ota`)

□□	□□	□□
GET	`/profiles` · POST · `/profiles/<id>` PUT/DELETE	OTA □□□□□□□
GET	`/campaigns` · POST · `/campaigns/<id>` GET/PUT/DELETE	□□□
GET	`/campaigns/<id>/targets`	□□□□□□□ SIM□
POST	`/campaigns/<id>/run`	□□□□□□□□□□□□□□
GET	`/jobs`□`/jobs/<id>`	□□□□□□ `campaign_id` / `iccid` □□□□
GET	`/files/catalog`	□□□□ EF □□□□□□□□□□
POST	`/explore/read`	□□ OTA □□□□ EF□□□□□ + □□ EF□
POST	`/execute`	□□□□□□□□□□□□RFM □□□ RAM□□□□□
POST	`/preview`	□□□□□□□ □□ □□ — □□□□□SMS □□□SPI □□□□□□□□□□□□□□□□□
POST	`/spi`	□□□ SPI □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
POST	`/discover`	□□□□□□□ TAR □ SPI□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
POST	`/decode` · `/encode`	□□ EF □□ ↔ □□□□□□□□□

RBAC □□ `simbank`/`ir38`□□□□□□□□□□□□□JWT □□□ `element_type == "ota"` □□□□□ □□□□□□□□□ `POST` □□□□□□□□□□□□□□

HTTP OTA (SCP81 / RAM-over-HTTP)

□□□□ SMS/□□□□ SCP80□OmniWeb □□□ **SCP81** — □□ HTTP □ OTA□□□ **GlobalPlatform Card Spec v2.3 Amendment B**□□□□□□□ □□ **TLS-PSK** □ **HTTP** □□□□□□□□□□□□□□ SMS□□□□□□□□□

```
 trigger SMS (SCP80) ─► card ─BIP OPEN CHANNEL─► TLS-PSK ─► Remote Admin Server
                          RAS □□□□□□□□□□□□□□□□ 204 □□
```

- □□ — □□ `http_admin` □□□□□□□□□ SMS□□□□□□ B □ *□□□□□□□*□RAS □□/URI□ `psk_id`□□□□□□□□□□□ SMPP □□□□□□□□□ □□□□□
- **TLS-PSK** — □□□□□ □□□□□ **KIC/KID** OTA □□□□□□□□□TLS □□□□□□ **GlobalPlatform Amendment B §3.3.2**□□□ ETSI TS 102 226 □□□□□TLS 1.2 □□ `TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256` / `TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256`□□□ TLS 1.0/1.1 □□□□□ RFC 4279 □□□`NULL`□□□□□□□□□□□ — □□□□□ SCP80 □□□□
- □□□□ — □□□ RAS □□ POST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □□ (`/ota/admin-sessions`) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□→□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□PSK □□□□□□□□□□□ OTA □□□□□□□□□ **RAS**□`omniweb-ota-scp81`□□□ Elixir/OTP □ □□□□□□□ — □□□ TLS-PSK□□□□ localhost □□□□□□□□□□□□□ UICC RFM/RAM □ eUICC □SGP.02□□□□□ `docs/ota-specs/HTTP_OTA_PLAN.md`□

PGW-C: PDN □□□□□□□□

PGW-C □ EPC **PDN** □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SGW-C □ **S5/S8**□□□□□□□□□ **PDN** □□□□□□□□□ **IP** □ □□□ UE □ IP □□□□□□□ **Sx/PFCP** □□□□□□□□□□ (**UPF**)□□□□□□ Diameter □□□□□□□□□□□□□**Gx** □ PCF/PCRF □□□□□□ QoS□**Gy** □ OCS □□□□□□□□□□□□□□ **CDR** □□□□□□□□□ 5G □□□□□□□□□□□ **SMF**□OmniWeb □□ PGW-C □□□□□□□IP □□UPF □ Diameter □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□□

← □□□□

PGW-C □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□ PGW □□□□□□□□□□ **IMSI** □ **MSISDN** □□□□□□□□□ **UE IP** □ **APN**□□□□□ IMSI□UE IP□MSISDN □ APN □□□□□□□□□□□□□□□□□□PDN □□□□□□□□ SGW □□□ UPF□□□□□□ Gx/Gy □□□ **AMBR**□□□□□□ APN-AMBR □□ □ UPF□□□□□ **Gx** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

IP 池

运营商从中分配 UE 地址的 PGW-C 的 IP 池，每个池显示其 大小、分配 计数和 利用率。打开一个池会列出单个分配的地址。在这里，您可以确认池没有耗尽（耗尽的池是会话建立失败的常见原因），并查看哪个订阅者持有给定地址。

UPF 对等体

PGW-C 通过 Sx/PFCP 控制的用户平面 (UPF) 对等体，每个显示其 IP 地址 和 PFCP 关联状态。打开一个对等体显示其详细信息。在这里，您可以确认承载每个会话用户平面的 PFCP 关联是否正常。

Diameter

PGW-C □□□□□ Diameter □□□□□□ **Gx** □ **PCF/PCRF** □□□□□□□ **Gy** □ **OCS** □□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□

历史

可搜索的分页日志，记录会话生命周期 事件：创建、修改、删除、切换和失败。您可以按类型过滤事件，并通过 IMSI、MSISDN、IP 地址或 TEID 搜索它们。在这里，您可以重建特定订阅者会话随时间的变化，包括失败情况。

拓扑

PGW-C 及其合作邻居的地图：它为其锚定会话的 SGW、它控制的 UPF 以及其 Diameter 对等体。它提供了一个图像视图，显示节点连接的信令和用户平面邻居。

UPF 选择

决定新会话放置在哪个 UPF 的规则，以及每个候选 UPF 的当前 健康状态 和 PGW-C 返回给 UE 的 PCO（协议配置选项）配置。在这里，您可以确认会话为何落在特定 UPF 上，并检查所有候选者是否健康。

UE 搜索

通过 IMSI、MSISDN 或 IP 地址 直接查找单个订阅者，返回该 UE 在 PGW-C 上的信息。这是查找单个订阅者会话的最快方式，而无需滚动完整的会话列表。

计费

每个活动会话的实时 在线计费 (Gy/OCS) 状态，每行以 IMSI 和 MSISDN 为键，并可通过任一项搜索。每个会话一目了然地显示 Gy 在线计费是否开启（包括其 会话 ID、OCS 主机 和 域），是否也在运行 离线 (Gz) 计费，以及 OCS 是否将订阅者推入 围墙花园 重定向。打开会话会展开其完整计费详细信息：每个 URR 授予 配额与 使用 流量（上行、下行和总字节），OCS 设置的 最终单位操作 以防止信用耗尽，离线 (Gz) 计数器，以及任何重定向目标。这是您读取订阅者实时信用控制状态的方式：他们是否有信用，他们消耗了多少授予额度，以及他们为何可能被限流或重定向。

紧急情况：暂停在线计费。在选项卡顶部有一个节点级开关，可以暂停整个 PGW-C 的在线计费。当 OCS 无法响应且订阅者否则将失去服务时，请使用它。

当开关处于激活状态时，PGW-C 在附加时不会发送 CCR-I，在实时会话中不会发送 CCR-U。它释放围墙花园并解锁受限承载，因此流量在没有 OCS 授权的情况下被传输。离线计费不受影响：使用仍然记录到 CDR 中，并可以稍后进行计费。

要激活开关，请提供两项内容：

□□	□□	□□
□□□□	□	□□□□

Gy □□

□□□□□□□□□ OCS □□ **Gy** □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **IMSI**□□□□□ MSISDN □□□/□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **(CCR-I)** □□□□□□□□□□□□□□ **(CCR-U)** □□□□□□□□□□□□□□□ □□ **(CCR-T)** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PGW-C □□□□□□□□□□□□□□ ID □□□□□ ID□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

P-CSCF □□

P-CSCF □□□□□□□□□□□□PGW-C □ PDN □□□□□ VoLTE □□□□ P-CSCF □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ IMS □□□□□□□□

□□

□□ □□□□□ PGW-C □□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PFCP □ Diameter □□□□

□□

PGW-C □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□ □□□

□□

- **SGW-C** □□□ **S5/S8** □□□□□□□□□□□□□ PGW-C □□□ PDN □□□□□□□

UPF 是 PGW-C 通过 Sx/PFCP 选择和控制的用户平面。 PCF/PCRF 通过 Gx 提供策略和 QoS。
CHF/OCS 通过 Gy 执行在线计费；PGW-C 还会生成离线计费的 CDR。

RAN □□□

RAN □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **eNodeB** □ **UE**□□ MME □□□□□□ S1AP/NAS □□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□ eNB□□□□□□□S1 □□□□□□□□□□□□□□□□ / eNodeB □□□□□□ □□□□□□□

□□ eNodeB

□□□□□□□□□□□□ eNB□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□ **UE** □□□
□□□ **S1** □□	□□□ eNB □□ / S1 □□	UE □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	eNB □□□□□ S1□□□□□□□□□□	S1 □□□□□□□UE □□□□ eNB □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ eNB □□□ □□ □ UE□UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ / □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ ECM-IDLE□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ *□□□* □□□UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□□□ UE□□□□□□□□□□□ □□ **MME**□MME □ ID □ MME □□□□ UE □ GUTI □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□

IMS □□□□□

□□□ UE □□□□□□ IMS □□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□`P-Access-Network-Info`□□□□□□□ □□□ `utran-cell-id-3gpp`□□□□□□ UE □□□□□□□□□S-CSCF □□□□ REGISTER □□□□□□□□ SMSc□TAS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□ UE

□□□□□ UE □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□IMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□
ransim_scenario_pass == 0

# □□□□□□□□□□□□□□□
sum(ransim_scenario_assertions_failed)

# □□□□□□□□□□□□□□□□
time() - ransim_scenario_last_run_timestamp > 7200
```

Grafana □□□

□□□□□□□□□ **RAN** □□□□□ □□□□Grafana □□□ **RAN**□□□□□□□□□□□□□□□

□□SIM□□□SIM

OmniWeb□□□



SIM OmniWeb SIM

SIM	SIM
cardem	USB SIM
	“SIM cardem”
cardem	cardem SIM
SIM	SIM OmniWeb cardem SIM

SIM□□□□□□□□□

SIM□□□□□□□□□

□□SIM□□SIM□□□cardem

□□**SIM**□□□□□SIM□□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem/□□□□□□□□□□□□□□

□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□**SIM**□□□□□□**bankd**□□ □□□□□□□□□□□□□
2. □□**cardem**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□SIM□□□□□□
3. □□□**SIM**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**ACTIVE**□
4. cardem□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	□□
□□	□□cardem□□SIM□□□`ACTIVE`□
SIM□□□/□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
ICCID	□□□SIM□
Cardem□□□□/□□□	□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□□□

Cardem□□□

□□□□□OmniWeb□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`ngff-cardem`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□□□□	□cardem□□□□□SIM□□□□□□□□□SIM□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□SIM”□□□□
□□**SIM**	□□□□□□□□□□cardem□□□SIM□

SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□□□□□□*//*SIM□□□□□□□□□□□□*//*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□

- □□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□HSS□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□HSS□□□□□□□□□□□□ `□□□□□□□` □□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

> □□□□□□□□**SIM**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb□□□□□□□□□□SIM□□□cardem□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□SIM

□□□□□□□GSMA IR.38 / IR.48□□□□□□□□□□□□□SIM□□□

- □□**SIM**□□**ICCID / IMSI**□□
- □□**Cardem**□□□□□□□□SIM□□□□□□cardem□

□**SIM**□□□**cardem**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□SIM□cardem□□□□□□□□
IMSI□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□cardem□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□“□□□□□□□□□□”

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□/□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□

□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□HSS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□SIM□□□□□□□□□□

SCEF: □□□□□□□□

SCEF□□□□□□□□□□□□Omnitouch □ **OmniSCEF**□□□□□ □□□□□□□□□□□□ TS 29.122 □□□□ **3GPP T8** RESTful API □□□□□□□□□□□□□

概览

SCEF 本身的单屏健康读取：其 状态、产品 名称、许可证 状态和用于 T6a 连接 MME 的 Diameter 主机。其下是 应用上下文（上述描述的 SCS/AS ID 字段），一旦设置了 SCS/AS ID，当前为该应用服务器持有的 监控订阅 和 NIDD 配置 的计数。这是确认 SCEF 是否正常运行以及给定平台承载量的最快方式。监控和统计仪表板作为 Grafana 嵌入提供，可以从同一页面访问。

监控事件

应用服务器为当前 SCS/AS ID 创建的 监控事件订阅。每个订阅请求网络报告一类事件并将其 POST 到应用服务器；每行显示：

事件类型：监控类型，例如 UE 可达性、连接丢失、位置报告、DDN 失败后的可用性、漫游状态 或 区域内 UE 数量。
目标：订阅监控的设备或组，通过 外部 ID、MSISDN 或整个车队的 外部组 ID 进行识别。
通知目标：SCEF POST 每个事件报告的 回调 URL。它必须是应用服务器公开的绝对 http(s) 地址。
最大报告 和对于可达性订阅的 可达性类型（SMS 或 DATA）。连同监控的 持续时间/到期，这些限制了发送的事件数量及订阅的有效
期。

可以创建、编辑和删除订阅；删除一个订阅将停止应用服务器接收这些事件报告。

NIDD

NIDD □□□□□□□□□□□□ SCS/AS ID □□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□

- □□□□□ □□ **ID□MSISDN** □ □□□ **ID** □□□□□□□
- **DNN / APN**□NIDD PDN □□□□□□□□□□□□□APN□□□□ `nidd.iot.omnitouch`□□
- □□□`ACTIVE`□□□□□□□`TERMINATED`□`TERMINATED_UE_NOT_AUTHORIZED`□□
- □□□□□□□ IP □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
- **RDS**□□□□□ □□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□

□□□□□□□ **PDN** □□□□□□□□□□□□ NIDD PDN □□□□□□□□□□□□□□□□□□ **UE** □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ **PDN** □□□

下行数据传输

从 NIDD 配置中，您可以 将下行负载传送到设备。将负载作为文本输入。SCEF 在通过 NIDD 发送之前会对其进行 base64 编码，每次传送可以携带一个 优先级 和一个 最大延迟。最近的传送列出其 传送状态：SUCCESS、BUFFERING、SENDING，或某个失败原因，例如 FAILURE_UE_NOT_REACHABLE。您可以取消排队或缓冲的传送。这是平台向没有 IP 地址的受限设备推送命令或固件更新的方式。

NIDD □□

□□ **T6a NIDD** □□□ SCEF □□□ MME □□□□□□ IP □□□□□□□□ NIDD □□□□□□□□□□□□ SCS/AS ID □ T8 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ SCS/AS ID □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **IMSI**□NIDD PDN □□□□□ **APN**□**EPS** □□□□ □**EBI**□□□□ □□□`ACTIVE`□`IDLE`□□**T6a** □□ **ID**□□□ **MME** □□ □ **MME** □□□□□□□□□□□□□□□ □□ **ID**□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□ MME □□□□□□

□□

□□□□□□□ SCEF □□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

SCEF □ T8 □□□□□□□□□□□□□ NIDD □□□□□ Grafana □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□□□□

□□

- **MME**□SCEF □□ **T6a** □□□□□□□□ NIDD PDN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MME □□ □□□□ NIDD □□□□□□□□□□
- **HSS**□□□ SCEF □□□□ NIDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NIDD □□□□
- **PGW-C / SMF** □ **UPF**□□□□□ IP □□□□□NIDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□
- □□□□□□□□□□□□

SGW-C: 服务网关（控制平面）
SGW-C 是 EPC 服务网关的控制平面部分。它在接入网络和数据包网关之间锚定每个订阅者的承载：它终止与 MME 的 S11（会话和承载信令）、与 PGW‑C 的 S5/S8（PDN 连接），并编程用户平面（SGW‑U），该平面通过 S1‑U 将流量转发到 eNodeB。简而言之，它是持有每个附加订阅者的实时承载状态的节点，并保持 MME、PGW 和用户平面步调一致。OmniWeb 显示 SGW‑C 的实时会话、会话计数和日志；长期趋势（吞吐量、会话增长）可在同一页面的 Grafana 仪表板上查看。

← 操作指南

SGW‑C 是一个每实例元素页面，通过侧边栏在站点的库存中访问。当部署多个实例时，它还提供聚合状态的舰队视图。所有流量通过 OmniWeb 后端代理到 SGW‑C 的 API，因此它保持在单一的经过身份验证的网关后面。页面头部的文档链接（上下文帮助按钮）打开此页面。它被组织为多个选项卡。

概述

单屏健康读取：SGW‑C 的 API 状态、活动会话计数，以及从实时会话得出的摘要：唯一 MME 的数量（不同的 S11 对等体）、唯一 PGW 的数量（不同的 S5/S8 对等体）和当前锚定的 总承载。这是确认 SGW‑C 是否正常、它持有多少会话以及它正在与多少 MME 和 PGW 工作的最快方式。

□□

□□□□□□□□□□□□□□□ **IMSI** □ **MSISDN** □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**S11** □□□□□ □MME □□ SGW □ F-TEID□□□□□ **PDN** □□□APN□□□□□□□□□ PGW □ S5/S8 □□ F-TEID□□□□□ □ □□□EBI□S1-U □ S5/S8 □□□□□ F-TEID □□ QoS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

相关

MME：通过 S11 的控制对等体；它驱动 SGW‑C 上的会话和承载设置。 PGW‑C通过S5/S8锚定 PDN 连接。
SGW‑U / UPF 是 SGW‑C 编程以在 S1‑U 上转发流量的用户平面。

SIM□□□□□□□□□APDU□ eSIM

OmniWeb□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□

- □□□□□□□**FID**□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□”□□□EF.ECC□□□□□□□`6FB7`□
- **PIN**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PIN□□□□□□
- □□**EF**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

APDU□□

□□□□□□□□□□□□□□**APDU**□□□□□□□□□□□□□□

相关

SIM银行：这些工具所针对的读卡器/SIM库存。
SIM图像：保存、浏览和比较读取的文件系统。远程SIM和虚拟SIM：通过网络将SIM呈现给调制解调器（APDU日志跟踪的链接）。 OTA SIM管理：通过空中进行相同的文件编辑。
SIM工具包：与读卡器中卡片上的STK小程序进行交互。

SIM □□□SAIP □□□□□

SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□ **SAIP** □□□□□□□□□ **(UPP)**□□□ DER □ □□□□□ eUICC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TCA *eUICC □□□□□□□□□□□□□□□□□□* □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ `.der` □□□□□□□□ SAIP □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ SIM□ SIM □□ □ □□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□ SAIP UPP
- □□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□
- □□□□□
- □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□ SIM
- □□□□□□□□□□
- □□□□□

□□□□□ SAIP UPP

□□□□□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□ JSON □□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ OmniWeb □□□□□□□ **SAIP UPP** □□□□□□□□

- □□□□□□□□□ `.der` □□□□□□□□□□□□□□□ SAIP □□□□□□□□□□□□□□ SAIP □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ `.der` □□□□□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

该包是 DER 编码配置文件元素的原始串联。它 不是 加密的（它是一个未保护配置文件包）。请像对待任何包含 Ki/OPc 的文件一样小心处理导出的.der。请参见 故障排除。

架构概述



捕获读取卡片，编码器生成一个 UPP（如果可用，它会从 SIM 密钥存储中折叠 Ki/OPc），然后 OmniWeb 存储该包。每个消费者都从该单一存储包中读取。资源管理器和比较工具按需将其解码为树形结构。下载和虚拟 SIM 银行直接使用字节。

图像中包含什么

捕获的图像包含卡片的标准 MF / ADF.USIM 布局：

□□	**SAIP** □□□□□□□	□□
□□ □□	`PE-GenericFileManagement`	□□□□ EF□□□□□□□□ (FCP) □□□□□□□□□ EFs□□□□□□□□□□/□□ EFs□
□□	`PE-Header`	□□□ ICCID
□□	`PE-AKAParameter`	□□ Milenage □ Ki □ OPc□□□□□□□□□ **SIM** □ □□□□□□□

□□□□□ `PE-GenericFileManagement` □□□□□□ DF □□□□□□□□□□□□□□ SAIP □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□ □□ **.der** □□□□□□ SAIP UPP □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ SIM □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□


Saved SIM Image
UPP DER
file system
Subscriber
IMSI + Ki/OPc
identity + keys
Virtual bankd
RSPRO
remote-sim-server
slotmap
Cardem
presents SIM
Modem under test

□□□

□□□□□

1. □□□□ Ki □ OPc □□□ SIM □□□□□□□□ ICCID □□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `PE-AKAParameter` □□
3. □□□□□□□ SIM □□□□□□□□□□ HSS □□□□□□□□

□□□□□□□□“□□□□□ SAIP UPP”

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□□ SAIP UPP□□□□□□□□□□□□□□□□`A0`□`A1` □ `B0`□□□□
- □□□ *□□□* □□□□□□□□□□□□□□□□ *□□□* □□

□□□□□□

1. □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ DER □□□
2. □□□□ `PE-Header`□`A0`□□□□□□□□□□□□ UPP □□□□□
3. □□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ FID □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ EFs □□□□□□□□□□ `EF.6FXX`□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□OmniWeb □□□□□□ USIM EFs □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

更倾向于将图像保留在 OmniWeb 中（访问由 SIM 银行权限控制）而不是分发.der 文件。

SIM□□□□□□SIM□□

SIM□□□□□□OmniWeb□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□PC/SC□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□□□□□□SIM `bankd`□□□□□□□□□□ → `present=true, in_use=true`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ → □□□□□

3. □□SIM□□□□□□□□□□□□□□□APDU□
   - UICC□□□SIM□□□□□□`3F00`□`6E00` → □□GSM□□□□□□`CLA=A0`□□□□□□□□□□
   - EF.ICCID (`2FE2`)□EF.IMSI (`6F07`)□EF.SPN (`6F46`)□
   - `EF.AD` (`6FAD`)□□MNC□□□□□□□□□□MCC/MNC□□
   - □□□□□□□□□□□□PIN (`0000`) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ → □□ → □□□□□□□

```
agent host                              central (android-role process)
browser
──────────                              ──────────────────────────────
────────

simbank.list_sims()  ──sims──▶      android agent_socket
  (PC/SC read)                        └─
registry.update_sims(agent_id, …)    GET /api/simbank/sims
                                      └─ simbank.record_sims(…)  ─▶
DB       GET /api/simbank/readers

POST /api/simbank/agents/<id>/rescan
                        ◀─simbank_rescan──  (□□□□□□□□□□□)
```

- □□□□□□□□□□□□□□WebSocket□□□□□(`/api/android/agent`)□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□`android.Registry`□□□□□□□□□□□□□□□□□□`update_sims` / `all_sims`□□□□□`simbank.record_sims`□□□ICCID□□□□□□□`simbank_sims`□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□SIM□□API□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

REST API (`/api/simbank`, JWT, RBAC□□□□`simbank`)

□□	□□	□□
GET	`/sims`	□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□/□□□□□
GET	`/readers`	□□□□□□□□□□PC/SC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
GET	`/sims/<iccid>`	□□SIM□
PATCH	`/sims/<iccid>`	���□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ICCID□□□□□□□□□
DELETE	`/sims/<iccid>`	□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
POST	`/agents/<id>/rescan`	□□□□□□□□□□□□□□□□□PC/SC□□□□□□□□□□□□□

RBAC□□`ir38`/`android-control`□□□□□□□□□□□□□□`element_type == "simbank"`□JWT□□□□□□□□□□□□□□`POST`□□□□□□□

□□

`src/pages/simbank/SimBank.tsx`□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□/□□□/□□□□□□/□□□□□□□ICCID□IMSI□MCC/MNC□□□□SPN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□□
`iccid` (PK)	SIM□□□□
`imsi`, `mcc`, `mnc`, `country`, `spn`, `atr`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`notes`	□□□□□□□□□□□□
`last_agent_id`, `last_site`, `last_reader_name`, `last_reader_index`	□□□□□□□□□□□□□□□□
`first_seen`, `last_seen`	□□□□□UTC□□
`remsim_bank_id`, `remsim_slot_nr`, `remsim_mapped_cardem`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ICCID□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□`/readers`□□□□□

□□□□□SIM

□□□□□□□□□□□□/SIM□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□SIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`# TODO remsim`□

- `simbank_sims.remsim_bank_id` / `remsim_slot_nr` / `remsim_mapped_cardem` □□□□□□□□`to_dict`□TS `SimRow`□□□□□□□`null`□□
- □□□□□□□□□`in_use`□□□□□□□□□`bankd`/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□YAML□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□**UI**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5GC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SMPP 网关
SMPP 网关 将外部 SMPP 对等体与消息核心连接起来。外部应用程序和互通合作伙伴，即 ESMEs（外部短消息实体），通过 SMPP 连接，既可以作为网关拨出的客户端，也可以作为网关接受绑定的服务器，网关将它们的短消息传递到 SMSC 和从 SMSC。每个连接都是一个 SMPP 绑定（收发器、发件人或接收者）。网关保持这些绑定的活跃状态，进行身份验证和管理，并将流量传递给消息核心。 OmniWeb 显示实时绑定状态、配置的客户端和服务器对等体，以及网关的日志。

← 操作指南

SMPP 网关是一个每个实例的元素页面，可以从侧边栏访问，当在站点的库存中运行时，可以查看多个已部署的实例。所有流量通过 OmniWeb 后端代理传递到网关的 API，因此它保持在单个经过身份验证的网关后面。页面头部的文档链接（上下文帮助按钮）打开此页面。它被组织成多个标签。

概述

一个屏幕的健康状态读取聚合绑定统计信息：总绑定数量和按 客户端（出站）和 服务器（入站）绑定分割的 连接 / 断开连接 细分。这是确认网关正常运行及其对等体已绑定的最快方法，并且可以一目了然地发现任何预期连接是否已断开。

绑定状态

每个启用的绑定，客户端和服务器，及其当前 连接状态、底层 会话详情 和每个绑定的 指标。这是当前谁已绑定的实时视图。从这里，操作员可以对绑定进行操作：

断开 活动绑定。对于客户端绑定，这将终止出站连接。对于服务器绑定，它将断开所有活动客户端连接。使用它来清除卡住或表现不佳的连接。
重新连接 客户端绑定。这强制客户端（出站）绑定重新拨号其远程主机，这是在网络波动后将出站对等体快速恢复的最快方法。

□□□□□□

□□□□□ SMPP □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ □□ **ID** □ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□ SMPP □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **ID** □□□ **IP** □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **TPS** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

相关

SMSC 是网关传递短消息的消息核心。
IP‑SM‑GW 通过 IMS 为 VoLTE 设备传递 SMS，并补充了与外部对等体的 SMPP 路径。

SMSC: □□□□□□

SMSC□□□□□

消息

SMSC持有或处理的每条消息，每行显示发送和接收号码、消息状态（待处理、已交付、失败、过期、丢弃或自动回复）、交付尝试的次数及其年龄。您可以按状态、按SMSC进行过滤，并包括死信或未路由流量，并按MSISDN、节点名称或消息ID进行搜索。选择一条消息以打开其详细信息，包括解码的明文。操作员可以重新路由消息，以强制其重新经过路由，例如在修复路由规则后。

□□

□□□SMSC□□□□□□□SMPP□□□□□□□

□□

SMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**IMSI**□**MSISDN**□□□□□□□□□□□SMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
IMSI□MSISDN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Diameter

SMSC□□□□□□□□Diameter□□□□□□□□□□□□□□□□□□**IP**□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□SMSC□□□□□SMSC□□□□□□□

路由

决定每条消息去向的SMS路由规则，按优先级列出。每条规则匹配呼叫和被呼叫号码模式（可选的源SMSC或源类型，如SS7或电路交换），并解析为一个目标（目标SMSC或ENUM查找），带有描述和启用状态。规则是完全可编辑的：操作员可以添加、编辑、启用、禁用或删除它们，并导出和重新导入规则集。

□□

□□□

活动

批量SMS活动是在此选项卡中创建和推动的。定义一个新活动，包括名称和描述、发送者号码、源SMSC、接收者列表、受众（仅活跃接收者或列表中的所有人）、每秒的滴水速率、消息有效性窗口、可选的延迟交付时间和消息模板。创建后，可以从这里控制活动（开始、暂停、恢复或取消）。您可以检查其目标，以查看每个接收者的发送和交付状态，随着活动的进行而变化。

□□□□

□□□

NAPTR 测试

NAPTR 测试选项卡是一个操作员工具，通过ENUM/NAPTR DNS解析E.164号码（或域），以查看SMSC将如何路由消息。输入要查询的电话号码和ENUM域（默认是e164.arpa），然后提交。在您提交之前不会获取任何内容。SMSC将号码的数字反转到ENUM区域，查找发布的NAPTR记录，并按顺序和优先级返回它们。每条记录携带其标志、服务、重写的正则表达式和替换，以及记录指向的解析的结果域。在这里，您可以确认路由规则背后的ENUM数据确实将号码解析为您期望的URI或路由，然后再在生产中依赖它。

MWI

MWI选项卡为订阅者发送消息等待指示更新：设置或清除手机上的“等待消息”标志的通知，通常是在留下或收集语音邮件后。提供要通知的目标 MSISDN和来源的MSISDN，选择指示类型（语音邮件、传真、电子邮件或其他），并设置指示器是否应为活动（开启）或清除（关闭），可选的消息正文和来源SMSC。这是一个提交表单：只有在您发布时，更新才会被发送。这是手动提升或清除订阅者等待消息指示器的直接方式。

□□□□

□□□□□□□□□SMSC□□□□API□□□□□□□□□

监控

SMSC的消息吞吐量、交付成功率、队列深度和其他时间序列以Grafana仪表板的形式呈现，可以从元素页面访问。OmniWeb不会原生重复这些图表。

相关

HSS：持有SMSC交付所需的订阅者数据和路由信息。
DRA：中继SMSC用于消息传递的Diameter信令。
STP：SMSC与移动网络交换MAP消息的SS7信令路径。
CSCF/TAS：IMS侧为VoLTE订阅者发起和终止消息传递。

软件管理与生命周期
OmniWeb 提供了一个统一的地方来查看和管理整个系统中运行的软件：软件包版本、可用更新和许可证。网络软件的生命周期可以通过用于操作它的同一门户进行查看。

← 返回操作指南

软件页面 (APT 仓库)

软件页面是 Omnitouch 软件包的 APT 仓库浏览器。它连接到配置的 APT 仓库服务器，并显示它管理的软件包的以下信息：

可用软件包 在仓库中。
版本 提供，包括最新可用版本。
更新状态：是否存在比已部署版本更新的版本。

这使得操作员可以一目了然地看到哪些 Omnitouch 组件有待更新，哪些版本是当前的，从而提供软件生命周期的库存侧。主机上的软件包安装/升级通过标准的 APT/ dpkg 工具进行（通常通过 Ansible 自动化）；OmniWeb 提供了对已发布和当前内容的可视化层。

□□□□□□□ Omnitouch □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `omni-upf` □ `omni-msc` □□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□ **APT** □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `.deb`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□

SS7□□□□□STP / HLR / IP-SM-GW / CAMEL-GW□

SS7□□OmniSS7□□□SIGTRAN□□□□□**M3UA**□SCTP□□□□□□□□□□□□□□SS7/MAP□□□□□□□□□□□□□OmniWeb□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**STP**□□□□□□□□SS7□□□□□**HLR**□□□□□□□□□**IP-SM-GW**□IP□□□□□□□□**CAMEL-GW**□CAMEL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIGTRAN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

← □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□SS7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniWeb□□□□□□□□API□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□M3UA□□□□□□□`/api/m3ua-status`□□□□M3UA/M2PA□□□□□□□□**ASP**□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□M3UA□□□□□□/api/routing□□□□□□□□□□□□□□□**PC**□□□□□□□□□□**GT**□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□dest_pc□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

订阅者选项卡列出活动订阅者注册（/api/subscribers）：每个已发送UpdateLocation且尚未发送 CancelLocation的订阅者，每行显示IMSI、VLR、服务MSC、注册时间和持续时间，以及唯一VLR和MSC的计数。操作员可以清除所有跟踪的活动订阅者（DELETE /api/subscribers）以重置注册表的视图。

HLR□□□□□□□□□□□□HLR API□□□□□`/api/hlr-links`□□□□□□□□□□□□

SMSc订阅者选项卡列出由SMSc订阅者跟踪器跟踪的订阅者（/api/smsc-subscribers）：每个订阅者都有 MSISDN、IMSI、HLR GT和VLR GT、发送和接收的消息、状态和最后更新，以及活动/失败和唯一HLR计数。操作员可以清除所有跟踪的SMSc订阅者（DELETE /api/smsc-subscribers）。

CAMEL-GW

CAMEL-GW视图显示网关正在运行的CAMEL会话，旁边是共享传输选项卡和概述。

CAMEL□□□□□□□□□□□□□□□□□□CAMEL□□□`/api/camel-sessions`□□□□□□□□□□**CAP**□□□□□□□□**IMSI**□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SIM□□□ (STK) □□□

OmniWeb □□□□□□□□ **SIM**□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ PC/SC □□□□□□□□□□□□ SIM □□□□□□□□ STK □□□□STK □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□



1. □ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□ □□ **STK**□OmniWeb □□
3. □□□□□□□□□□□OmniWeb □□□□□□□□□ TERMINAL RESPONSE□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□ END SESSION □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□	□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□ / □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ / □ □□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ SIM □□□□□

□□	□□
SIM□□□□□□□□	□□□□□ STK □□□□
APDU□□	□□□□□□ APDU□□□□□□□□□□□□□
SIM □□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
APDU □□	□□□□□□□□□□□□ SIM □□□□□□

□□□

□□ STK □□□□□“TERMINAL PROFILE □□”

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ SIM □□□□□□

□□□□□□□□□□

□□ SIM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GET INPUT 拒绝我的文本

卡片设置了最小和最大字符数。输入字段显示两者。如果卡片还限制为仅数字，字段标签会显示 仅限数字。输入一个在要求范围内的值。

TAS: □□□□□□□

TAS□□□□□□□□□□IMS□□□□□□□□□□

□□□□

□□□

CDR

TAS□□□

用户

TAS已知的用户注册，每个注册包含用户身份、注册状态和当前联系方式。打开一个用户以获取完整的注册详细信息。在追踪服务为何对他们不起作用之前，这里是确认用户已注册到应用服务器的地方。

Diameter

TAS连接的Diameter对等体，包括通往OCS的计费路径和HSS的用户数据，每个对等体的主机名和连接状态。打开一个对等体以获取其详细信息。当计费或用户查找失败时，此选项卡是确认基础Diameter路径是否正常的地方。

网关

TAS用于连接其他网络和中继的SIP网关，每个网关显示其名称和当前状态。打开一个网关以获取其详细信息。使用此选项卡确认互联网关已注册并可用，然后再诊断失败的外网呼叫。

□□

□□□

语音邮件

存储的语音邮件记录，按用户分类。每条记录可以单独删除，例如清除错误留下的消息或释放已满的邮箱。

OCS□□

TAS□□□□□**OCS**□□□□□

路由

TAS路由呼叫的拨号计划模板。列表显示每个模板；打开一个以阅读其内容。这是号码匹配和呼叫发送位置的参考。与号码翻译工具一起阅读，以确认给定号码按预期路由。

配置

TAS正在运行的应用配置，按应用分组。打开一个条目以阅读其设置。这是确认服务器按预期配置的读取参考，而无需离开OmniWeb。

提示

TAS播放给呼叫者的文本到语音提示录音，公告和菜单提示，以及每个提示的状态。使用此选项卡确认预期的提示是否存在并已正确呈现。

工具

除了上述选项卡，TAS页面还提供了一组按需工具，用于验证路由和用户数据。每个工具都包含一个小表单，通过OmniWeb代理向应用服务器发送请求，并在页面上显示结果。

□□□□□

□□TAS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Sh查询

通过Sh接口查询HSS以获取用户数据。输入用户的公共身份并选择要获取的数据引用，从完整的存储库数据到特定元素，如IMS用户状态、服务 S-CSCF名称、初始过滤标准、MSISDN或IMSI。该工具返回HSS持有的透明和存储库服务数据。使用它确认当服务未按预期运行时，应用服务器对用户所看到的数据。

HLR□□

□□SS7 MAP□□**HLR**□□□

号码翻译

测试拨打的号码如何被TAS路由规则规范化和翻译。输入国家代码、电话号码和可选的处置。该工具返回拨号计划将使用的翻译号码。与路由选项卡一起阅读，以确认给定号码按预期匹配和重写。

ESL

□□□□□□□□□□□□□TAS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Enter□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`status`□`sofia status`□`show channels`□`show registrations`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **OCS□□□□□**Diameter□TAS□□□□□□□□□□□□
- **DRA**□TAS□Diameter□□□Sh□Gy□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ □□□□□□□□ Android □□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□

4. □□□□ *“□□ USB □□□”* □□□□□□□□ RSA □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `unauthorized`□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ADB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □ USB □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□“□□ 12”□“□□□□□”□□□□□□□□□□□□

设备控制台

点击手机会打开其 控制台：屏幕的实时视图，具有完全的远程控制。

*□□□

同时查看多个手机

要同时观看几部手机（例如，测试通话的两端），打开一部手机的控制台并点击 额外手机（右上角）。从列表中选择另一部手机，其实时屏幕会与第一部手机并排打开，具有自己的完整控制：点击/滑动/输入、硬件键、快速操作、音频监听和流统计信息。列表保持打开状态，因此您可以继续添加，屏幕在页面上平铺——没有固定限制，因此可以添加尽可能多的手机。

要一次打开整个组，请在测试设备列表中勾选您想要的手机，然后点击 查看所选：第一部成为主设备（工具列作用于该设备），其余设备并排显示。

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ × □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `?with=…` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□Shell □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□
□□	□□/□□/ping/□□□□□□□□□□□□
□□	□□□
Shell	□□□□□□□□□/□□□□□□
Logcat	□□□□□ + □□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□

□□	□□	□□
□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
Ping	□□□□□□	□□□□□□□□□□ ping □□
□□□□	□□ URL	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shell

Shell 选项卡是设备的交互式命令/响应控制台。输入命令，查看其输出和退出代码，使用 ↑/↓ 回忆历史。它是设备的调制解调器 AT 控制台的类比，适用于快速命令比编写脚本更快的情况。

Logcat

Logcat □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `/sdcard` □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□

手势录制

切换 录制，在屏幕上执行点击/滑动序列，控制台会发出等效的 adb input 行。将它们粘贴到文件夹脚本中，以将手动 UI 流转化为可重复的测试。

USB 调制解调器控制台

USB 蜂窝调制解调器（Quectel EP06 等）在车队中显示为 调制解调器，并打开蜂窝控制台而不是屏幕。代理通过其串行（AT）端口将 AT 命令中继到调制解调器。它将每个命令和响应记录到 终端 选项卡作为审计跟踪。

□□□	□□
□□	□□□□□□□□/□□/IMEI/IMSI/SIM□□□□CSQ + □□ RAT QCSQ□□□□□□□EPS □□□□□□□ IMS□IP□APN□DNS/PCO
□□	□□ APN□□□□□□□□□□□ **PDP / IP** □□□□□□□/□□□□□□□□ IP + DNS□ping□□□□□□□□ □□□□□□□□/□□□
□□	□□□□□□ (`AT+COPS=?`) □□□/□□ □□□□□ (`AT+QENG`) → EARFCN / PCI / □□ / RSRP / RSRQ / SINR □
□□□□	□□□□ **EARFCN (+PCI)** (`AT+QNWLOCK`)□□□□□□ (`AT+QCFG="band"`)□ RAT □□□□□□□□□□□
□□	□□/□□/□□□`AT+CLCC` □□□□□□□ □□/□□ **VoLTE** □□ (`AT+QCFG="ims"`)
□□	□□□□□□ (`AT+CMGL`)□□□□□□□
□□	□□□□□□ URC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□/□□□□□□
□□	□□ AT □□□□□□□□□□/□□□□

□□□ AT □□□□□□□□□□ EP06 □□□ **modem-at-commands.md** □□

> **VoLTE**□ EP06 □□□ VoLTE/IMS □□□*□□ VoLTE* □□ `AT+QCFG="ims",1`□□□□□ `AT+CFUN=1,1` □□□□□□□□□ IMS□□□□□□□□ + SIM □□□□□□□□□□□□□ MBN □□□□□□

□ Android □□□□□□□□□□□

□□□ ~$10 LTE “MiFi” □□□□□□ UZ801□Qualcomm msm8916□□□ **Android 4.4 (API 19)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ `adb screencap` □□□□□□□□□□ □ `screencap` □□□□□□□□□□□□□□□ `adb input` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **ADB** □□□□□□□ RNDIS □□□□□□□□□ udev □□□□□□ `curl` □□□□□ `usbdebug.html` □□□□□□ ADB □□□□□□□ agent/host-setup/mifi-dongle□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API-<21 □□□□□ `persist.sys.language` □□□□ `en-US` □□□□ `OMNIWEB_DONGLE_AUTO_ENGLISH=0` □□□□□

□□

□□□□□□□ □□□□□ □□ bash □□□□□□□□□□□□□□□□ `grep`/`awk`□□□□□□ ADB □□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□ `schedules.json` □□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`name`	□□□	□	-	□□□□

```
{
  "name": "VoLTE Registration",
  "script": "volte_registration.sh",
  "interval_seconds": 120,
  "serials": [],
  "enabled": true
}
```

□□□□□ □□□□□ 120 □□□□□ `volte_registration.sh`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LTE □ □ VoPS□□□□□ PS□□□□□□□□□□□ `IN_SERVICE`□□□□ VoLTE □□□□□□□ `0`□□□□□□□□□□ Prometheus □□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ VoLTE□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ **Ping** □□

```
{
  "name": "Ping Test",
  "script": "ping_test.sh",
  "interval_seconds": 120,
  "serials": [],
  "params": { "host": "8.8.8.8", "count": "5" },
  "enabled": true
}
```

□□□□□ □□□□□ 120 □□□□□□□□□□□□ `ping_test.sh`□`params` □□□□□□□□□□□ `8.8.8.8` □□□□ ping □□□□□□□□□□□□ `0`□□□ `host` □□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

关闭手机视图（或导航离开）后，测试将在大约一分钟内恢复。如果浏览器在未正常关闭的情况下消失，暂停将自动解除。
立即运行 不受影响——显式请求的运行始终会进行。

手机的计划测试标签在暂停生效时会显示横幅，车队会标记 正在使用 的手机及其持有者。

指标

中央 OmniWeb 在 /api/android/metrics 以 Prometheus 格式公开每个计划测试的最新结果，按设备分类。 Prometheus 将其作为 android_device_tests 作业抓取（由监控角色自动配置）。

指标： omniweb_android_test_pass 类型： Gauge 描述：最近一次计划运行的结果：1 表示通过，0 表示失败标签：

phone：设备型号（例如 SM-A536E）
serial：设备序列号
site：代理的站点标签（例如 Cell Site 12）
agent：设备连接的代理主机
script：运行的脚本
schedule：计划名称
status：运行结果（passed，failed，timeout 或 error）

伴随的指标共享相同的标签：

指标 描述

omniweb_android_test_duration_ms 最近一次运行的持续时间，以毫秒为单位

omniweb_android_test_last_run_timestamp 最近一次运行的 Unix 时间

一个单独的指标报告当前被查看者持有的手机，因此一个过时警报可以区分故意暂停的手机和故障测试：

指标 描述 标签

omniweb_android_device_in_use

当有人打开手机屏幕时为 1（其
计划测试被暂停），否则为 0

serial，phone，
site，agent

□□□□□

```
# □□□□□□□ VoLTE □□□□□□
omniweb_android_test_pass{schedule="VoLTE Registration"} == 0

# □□□□□□□□□□□□
count by (site) (omniweb_android_test_pass == 0)

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
time() - omniweb_android_test_last_run_timestamp > 600

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(time() - omniweb_android_test_last_run_timestamp > 600)
  unless on (serial) omniweb_android_device_in_use == 1

# □□□□□□□□□□
omniweb_android_device_in_use == 1
```

Grafana □□□

□□□□□□□□□ □□ / □□□□ □□□□Grafana □□□ **Devices**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

□□ Grafana□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□/□□□□ ADB □□
- □□□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□ ADB □□□□ `device`□□□□ `unauthorized`/`offline`□□□□□□□□□□□□□□□□□ RSA □□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ URL □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `/api/android/*` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

解决方案：

1. 使用能够将电话状态暴露给 ADB 的测试手机。供应商锁定的消费设备可能在没有特权访问的情况下隐藏此信息。

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□


Browser
OmniWeb server
Agent host
□□□□□□ (TCP 443)
□□□ (□□)
□□□ (□□□□□□□□ UDP □□)
□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ (UDP)
□□□□□□ (UDP)
Browser
OmniWeb server
Agent host

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□	□
□□	□□□□□□□□
□□	TCP
□	□□□ / □□□ VLAN(s)
□□□	OmniWeb □□□
□□□□□	`443`

□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□	□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	**UDP**
□	□□□ / □□□ VLAN(s)□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `10.0.20.0/24`
□□□□□	**`32768–60999`**□□□□□□□□□□□□□□□□ Linux □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ `client → agent host` □ UDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□32768–60999□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
SSL / □□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HTTPS □□□□□□ TLS □□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
MTU / □□	MTU □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□

□□□□□□□□□

OmniWeb □□□□□□□□□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□□
□□ **(EPC)**	UE → eNB → MME → SGW-C → PGW-C → UPF; DRA ↔ HSS; OCS; TWAG; RAN □□
IMS	P-CSCF → I-CSCF → S-CSCF; DRA ↔ HSS; TAS; IMS SMSc → SMSC → SMPP GW; OCS; □□ (OmniSEP)
CS □□	BTS → BSC → MSC; STP ↔ HLR / CAMEL GW / IP-SM-GW; HSS; SMSC; OCS
5G □□	gNB → AMF → SMF → UPF; NRF, SCP, AUSF, UDM, UDR, PCF; CHF → OCS; NSSF; BSF

□□□□



- □□□□ □□□□ `omniweb.json` □□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**PGW-C →** □□ □□□□□□□□□□□ SGW-C□UPF □ Diameter □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□	Grafana, Prometheus, Loki
SIP □□	Homer Web UI
□□	OCS Web UI
DNS	DNS □□□
□□□	Proxmox □□□□□□
□□□□	iDRAC □□□□□
□□□	MikroTik WebFig, Peplink
□□	SAF, Ubiquiti AirFiber □□
NAS	Synology DSM

□□ Web UI□Grafana□Prometheus□Loki□□□ API □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TWAG: 受信 WLAN 访问网关
TWAG（受信 WLAN 访问网关）将受信的 Wi‑Fi 访问引入移动核心。它通过 Diameter 对 AAA/HSS 进行 EAP‑AKA/AKA′ 认证 Wi‑Fi 设备，通过 DHCP 为每个经过认证的客户端分配一个 IP 地址，并通过 GTP 隧道将其数据锚定回数据包核心到 PGW。因此，在 Wi‑Fi 上的订阅者享有与蜂窝网络相同的 APN、策略和计费。它的仪表板是查看谁已连接、 Diameter 和 GTP 路径是否健康以及清除单个会话的地方。

← 操作指南

仪表板是一个每个实例的元素页面，当 TWAG 在站点的库存中运行时可以从侧边栏访问。所有流量通过 OmniWeb 后端代理到 TWAG 的 API，因此它保持在单一的经过身份验证的网关后面。它被组织成多个选项卡。

概述

着陆选项卡是一个单屏健康读取：活动和总 会话、连接/断开连接的 Diameter 对等体、接受的 订阅者、接入点 数量、DHCP 租约计数、GTP 隧道状态及其 PGW 地址、正在使用的 认证模式（例如 EAP‑AKA）、进出 流量、正常运行时间，以及一个实时的 最近活动认证和会话开始/停止的动态信息流。

会话

每个经过认证的 Wi‑Fi 会话，每行显示订阅者 身份（网络接入标识符）、状态、分配的 IP、客户端 MAC、SSID、服务 NAS IP、会话 持续时间 和 进出字节。操作员可以 删除 会话以强制断开客户端，例如清除卡住或表现不佳的设备。

接入点

当前连接到网关的 WLAN 接入点（NAS 设备）。每个接入点可以在接入点退役或需要清除时单独 删除。

计费

TWAG 记录的计费会话：为经过认证的客户端生成的使用记录。可以 删除 单个计费会话。

Diameter

与 AAA/HSS 的 Diameter 对等连接，承载认证，显示连接和断开连接的计数。此选项卡还提供 Diameter 测试。它发送测试多媒体认证请求（MAR）以确认到 AAA/HSS 的认证路径是否正常，这是在认证失败时证明 Diameter 连接性的最快方法。

DHCP

TWAG □□ Wi-Fi □□□□□□□ DHCP □□□□□□□

相关

PGW 通过 GTP 锚定 TWAG 的用户平面。请参阅数据包核心元素。 HSS 保存 TWAG 的 Diameter 请求所解析的订阅者认证数据。 ePDG：Wi‑Fi 通话的非受信 Wi‑Fi 对应物。

UPF: □□□□□□

UPF□□□□□

当一个站点运行多个 UPF 时，舰队视图一目了然地列出每个实例及其健康状况。这是确认整个用户平面正常运行的最快方式，然后再深入到一个节点。

从任何选项卡，页面头部的 实例选择器 切换页面读取的 UPF。下面的所有内容（会话、关联、eBPF 映射、统计信息）都与所选实例相关，因此您只需选择一次节点，整个页面将随之更新。

□□

UPF □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ **PFCP** □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ **XDP** □□□ □□□□□□□□□□□□□□□

会话

每个 PFCP 会话：控制平面已安装的每承载 / 每 PDU 会话用户平面状态。每行按其 本地和远程 SEID 键入，并显示会话的 IMSI、APN/DNN、关联（哪个控制平面对等体拥有它）以及它携带的 分组检测、转发动作、QoS 执行和 使用报告 规则的计数。按 UE IP 或 TEID 搜索以查找为特定设备或隧道提供服务的会话。

当部署多个 UPF 时，舰队视图中的同一选项卡在一个表中列出所有 PFCP 会话，每行显示承载 UPF。UE IP 和 TEID 在每个 UPF 上进行搜索；IMSI 和 APN/DNN 在综合列表中匹配。打开一行将转到该会话在其自身实例上的详细信息。无法访问的 UPF 在表格上方命名，因此短列表不会被误认为是空闲用户平面。

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ **(PDR)** □□□□ □□□□□□ **(FAR)**□**QoS** □□□□ **(QER)** □ □□□□□□ **(URR)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

关联

PFCP 关联：UPF 与其控制平面对等体（SGW-C 或 SMF）之间的 Sxa/N4 关系。每行显示对等体的 远程 IP 和端口、会话计数、当前是否 关联、丢失的心跳 数量，以及最后 连接 或 断开 的时间。在这里，您可以确认用户平面和控制平面是否步调一致。您还可以发现一个心跳失效的对等体。

统计信息

数据平面的实时数字。eBPF 映射使用 显示每个映射的满度（会话、PDR、FAR、QER 和 URR），作为使用与容量的条形图，当接近其限制时变为琥珀色和红色，因此您可以在 UPF 开始拒绝会话之前看到它接近其设计容量。XDP 统计信息 列出通过 / 丢弃 / 重定向 / TX / 中止的数据包计数器，指标 部分显示 UPF 的 Prometheus 计数器作为单独的数字。

容量检查读取相同的使用与容量模型。一目了然，您可以判断限制资源是会话表还是某个规则映射。

路由

□□□□□□□□ UPF □□□□□□ **UE IP** □□ □□□ UPF □□□□□□□ UE IP □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□**FRR** □□□ □□□□□□□ vtysh □□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `show` □ □□□□ `show ip route` □ `show ip ospf neighbor`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ UPF □□□□□□ OmniWeb □□□□□□ UE □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

eBPF 映射

直接浏览 UPF 的 eBPF 映射。这些是 XDP 程序为每个数据包查询的原始内核侧条目，分为多个选项卡：

上行 PDR：按入站 TEID 键入，将隧道映射到其 PDR 和 FAR。
下行 PDR：按 UE IP 键入，将用户的下行流量映射到其 PDR 和 FAR。
FAR：转发动作，带有解码的动作、远程 IP、出站 TEID 和外部头创建。
QER：QoS 条目，带有 QFI、门状态和比特率限制。
URR：使用计数器，带有当前和最后报告的上行/下行流量。

单击任何行以 编辑原始映射条目，这是一个低级故障排除和修复工具。PFCP 通常完全驱动映射，因此您手动编辑条目用于诊断，而非常规操作。

配置

UPF 配置的只读视图：其 网络 身份（节点 ID、PFCP 地址和端口、API 端口、N3 和 N9 地址）、已启用的 功能（FTUP、 UEIP、路由管理器及其类型，以及 XDP 附加模式：本地、通用或卸载）、PFCP 心跳 间隔、超时和重试设置，以及 数据平面 N3/N9 地址。原始 JSON 切换显示完整的配置文档以供支持。在这里，您可以确认 UPF 的尺寸和地址是否如预期。

诊断

从 UPF 节点向目标主机运行 ping。输入目标和数据包计数，原始 ping 输出将返回成功/失败的判决。这是确认 UPF 从数据网络（例如到 DNS 服务器或上游网关）具有可达性的快速方法，而无需进入节点。

□□□□

□□□

□□

□□ □□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□ OmniWeb □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

UPF □□□□□□□□□□□□□□□