REST API□□

← □□□□□

□□□□□□OmniSS7 **REST API** □ **Swagger UI** □□□□□□

□□

□□

OmniSS7□□□□□REST API□□□□□□□□□□□MAP□□□□□□□□□□□□□□API□□□□

- □□MAP□□□SRI□SRI-for-SM□UpdateLocation□□
- □□MAP□□
- □□Prometheus□□□□□□

API□□

HTTP□□□□□

□□□□□

□□	□	□□□
□□	HTTP	□
IP□□	0.0.0.0□□□□□□	□□□□□
□□	8080	□□□□□
□□	Plug.Cowboy	□

□□**URL**: `http://[server-ip]:8080`

□□/□□HTTP□□□

□□HTTP□□□□□□□□

```
config :omniss7,
  start_http_server: true  # □□□false□□□
```

□□: `true`□□□□

□□□: HTTP□□□□□□□□□□REST API/Swagger UI□□□□□

Swagger UI

□API□□□□**Swagger UI**□□□□□□API□□□□□□

□□Swagger UI

URL: `http://[server-ip]:8080/swagger`

功能：

- 交互式API文档
- 测试端点的尝试功能
- 请求/响应架构
- 示例有效负载

Swagger JSON

OpenAPI规范可在以下位置获取：

URL: `http://[server-ip]:8080/swagger.json`

用例：

- 导入到Postman或其他API客户端
- 生成客户端库
- API文档自动化

API端点

所有MAP操作端点遵循模式：`POST /api/{operation}`

□□□□

□□	□□	□□	□□
`/api/sri`	POST	□□□□□□	10s
`/api/sri-for-sm`	POST	□��SM□□□□□	10s
`/api/send-auth-info`	POST	□□□□□□	10s
`/api/MT-forwardSM`	POST	□□□□□□SM	10s
`/api/forwardSM`	POST	□□SM	10s
`/api/updateLocation`	POST	□□□□	10s
`/api/prn`	POST	□□□□□□	10s
`/metrics`	GET	Prometheus□□	N/A
`/swagger`	GET	Swagger UI	N/A
`/swagger.json`	GET	OpenAPI□□	N/A

□□: □□MAP□□□□□□□□□□□□**10**□□□□

SendRoutingInfo (SRI)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: `POST /api/sri`

□□□:

```
{
  "msisdn": "1234567890",
  "gmsc": "5551234567"
}
```

□□:

□□	□□	□□	□□
`msisdn`	□□□	□	□□□MSISDN
`gmsc`	□□□	□	□□MSC□□□□

□□ (200 OK):

```
{
  "result": {
    "imsi": "001001234567890",
    "msrn": "5551234999",
    "vlr_number": "5551234800",
    ...
  }
}
```

□□ (504 Gateway Timeout):

```
{
  "error": "timeout"
}
```

cURL□□:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/sri \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "msisdn": "1234567890",
    "gmsc": "5551234567"
  }'
```

SendRoutingInfoForSM (SRI-for-SM)

□□□□□SMS□□□□□□□□□□□□□□□

□□: `POST /api/sri-for-sm`

□□□:

```
{
  "msisdn": "1234567890",
  "service_center": "5551234567"
}
```

□□:

□□	□□	□□	□□
`msisdn`	□□□	□	□□□MSISDN
`service_center`	□□□	□	□□□□□□□□

□□ (200 OK):

```
{
  "result": {
    "imsi": "001001234567890",
    "msc_number": "5551234800",
    "location_info": {...},
    ...
  }
}
```

cURL□□:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/sri-for-sm \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "msisdn": "1234567890",
    "service_center": "5551234567"
  }'
```

SendAuthenticationInfo

□□□□□□□□□□□□

□□: `POST /api/send-auth-info`

□□□:

```
{
  "imsi": "001001234567890",
  "vectors": 3
}
```

□□:

□□	□□	□□	□□
`imsi`	□□□	□	□□□IMSI
`vectors`	□□	□	□□□□□□□□□□

□□ (200 OK):

```
{
  "result": {
    "authentication_sets": [
      {
        "rand": "0123456789ABCDEF...",
        "xres": "...",
        "ck": "...",
        "ik": "...",
        "autn": "..."
      }
    ],
    ...
  }
}
```

cURL□□:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/send-auth-info \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "imsi": "001001234567890",
    "vectors": 3
  }'
```

MT-ForwardSM

□□□□□SMS□□□□□□□

□□: `POST /api/MT-forwardSM`

请求体:

```
{
  "imsi": "001001234567890",
  "destination_service_centre": "5551234567",
  "originating_service_center": "5551234568",
  "smsPDU": "0001000A8121436587F900001C48656C6C6F20576F726C64"
}
```

参数:

字段	类型	必需	描述
`imsi`	字符串	是	目的地订阅者IMSI
`destination_service_centre`	字符串	是	目的地服务中心GT
`originating_service_center`	字符串	是	发起服务中心GT
`smsPDU`	字符串	是	以十六进制格式表示的SMS TPDU

注意: `smsPDU`必须是十六进制编码的字符串（大写或小写）。

响应 (200 OK):

```
{
  "result": {
    "delivery_status": "success",
    ...
  }
}
```

cURL示例:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/MT-forwardSM \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "imsi": "001001234567890",
    "destination_service_centre": "5551234567",
    "originating_service_center": "5551234568",
    "smsPDU": "0001000A8121436587F900001C48656C6C6F20576F726C64"
  }'
```

ForwardSM

□□SMS□□□□□□□□□□MO-SMS□□

□□: `POST /api/forwardSM`

□□□: □MT-ForwardSM□□

cURL□□:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/forwardSM \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "imsi": "001001234567890",
    "destination_service_centre": "5551234567",
    "originating_service_center": "5551234568",
    "smsPDU": "0001000A8121436587F900001C48656C6C6F20576F726C64"
  }'
```

UpdateLocation

□□HLR□□□□□□□□□VLR□□□□

□□: `POST /api/updateLocation`

□□□:

```
{
  "imsi": "001001234567890",
  "vlr": "5551234800"
}
```

□□:

□□	□□	□□	□□
`imsi`	□□□	□	□□□IMSI
`vlr`	□□□	□	VLR□□□□□□

□□ (200 OK):

```
{
  "result": {
    "hlr_number": "5551234567",
    "subscriber_data": {...},
    ...
  }
}
```

□□: □HLR□□□□□□□□□□□□□ISD 10□□□□InsertSubscriberData (ISD)□□□

cURL□□:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/updateLocation \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "imsi": "001001234567890",
    "vlr": "5551234800"
  }'
```

ProvideRoamingNumber (PRN)

请求MSRN（移动台漫游号码）以进行呼叫路由到漫游订阅者。

端点：`POST /api/prn`

请求体：

```
{
  "msisdn": "1234567890",
  "gmsc": "5551234567",
  "msc_number": "5551234800",
  "imsi": "001001234567890"
}
```

参数：

字段	类型	必需	描述
`msisdn`	字符串	是	订阅者MSISDN
`gmsc`	字符串	是	网关MSC GT
`msc_number`	字符串	是	订阅者的MSC号码
`imsi`	字符串	是	订阅者IMSI

响应 (200 OK):

```
{
  "result": {
    "msrn": "5551234999",
    ...
  }
}
```

cURL示例：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/prn \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "msisdn": "1234567890",
    "gmsc": "5551234567",
    "msc_number": "5551234800",
    "imsi": "001001234567890"
  }'
```

□□□□

□□□□: API □□□□□□□□□

□□□□:

- API□□□□□□□/□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□**JSON**□□□

□□□□

HTTP□□: 200 OK

□□:

```
{
  "result": {
    // □□□□□□□□□□
  }
}
```

错误响应

HTTP状态:

- 400 Bad Request - 请求体无效JSON
- 504 Gateway Timeout - MAP请求超时（10秒）
- 404 Not Found - 无效端点

结构:

```
{
  "error": "timeout"
}
```

或

```
{
  "error": "invalid request"
}
```

错误处理

常见错误

错误	**HTTP代码**	描述	解决方案
无效JSON	400	请求体不是有效的JSON	检查JSON语法
缺少字段	400	缺少必需字段	包含所有必需参数
超时	504	MAP请求超过10秒超时	检查M3UA连接，HLR/VLR可用性
未找到	404	无效端点	检查端点URL

□□□□

□□MAP□□□□□□□□□□□□**10**□□□□

1. □□□□□□MapClient GenServer
2. □□□□□□□10□
3. □□□□□□□ → □□504 Gateway Timeout
4. □□□□□□□ → □□200 OK□□□

□□□□□□□:

- □□M3UA□□□□□□Web UI → M3UA□□□
- □□□□□□□□HLR/VLR/MSC□□□□□□
- □□□□□□□
- □□SS7□□□□□□□□□□

□□□Prometheus□

□API□□Prometheus□□□□□□□□

□□□□

URL: `http://[server-ip]:8080/metrics`

□□: Prometheus□□□□

□□□□:

```
# HELP map_requests_total Total MAP requests
# TYPE map_requests_total counter
map_requests_total{operation="sri"} 42
map_requests_total{operation="sri_for_sm"} 158
map_requests_total{operation="updateLocation"} 23

# HELP cap_requests_total Total CAP requests
# TYPE cap_requests_total counter
cap_requests_total{operation="initialDP"} 87
cap_requests_total{operation="requestReportBCSMEvent"} 91

# HELP map_request_duration_milliseconds Duration of MAP
request/responses in ms
# TYPE map_request_duration_milliseconds histogram
map_request_duration_milliseconds_bucket{operation="sri",le="10"}
5
map_request_duration_milliseconds_bucket{operation="sri",le="50"}
12
map_request_duration_milliseconds_bucket{operation="sri",le="100"}
35
...

# HELP map_pending_requests Number of pending MAP TID waiters
# TYPE map_pending_requests gauge
map_pending_requests 3
```

□□□□

□□	□□	□□	□□
`map_requests_total`	□□□	`operation`	□□□□□□MAP□□□□
`cap_requests_total`	□□□	`operation`	□□□□□□CAP□□□□
`map_request_duration_milliseconds`	□□□	`operation`	□□□□□□□□□□
`map_pending_requests`	□□	-	□□□□MAP□□□□

Prometheus□□

□□□□□`prometheus.yml`□

```yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'omniss7'
    static_configs:
      - targets: ['server-ip:8080']
    metrics_path: '/metrics'
    scrape_interval: 15s
```

□□□□

Python□□

```python
import requests
import json

# SRI-for-SM□□
url = "http://localhost:8080/api/sri-for-sm"
payload = {
    "msisdn": "1234567890",
    "service_center": "5551234567"
}

response = requests.post(url, json=payload, timeout=15)

if response.status_code == 200:
    result = response.json()
    print(f"□□: {result}")
elif response.status_code == 504:
    print("□□ - □□□□□□□")
else:
    print(f"□□: {response.status_code} - {response.text}")
```

JavaScript□□

```
const axios = require('axios');

async function sendSRI() {
  try {
    const response = await
axios.post('http://localhost:8080/api/sri', {
      msisdn: '1234567890',
      gmsc: '5551234567'
    }, {
      timeout: 15000
    });

    console.log('□□:', response.data);
  } catch (error) {
    if (error.code === 'ECONNABORTED') {
      console.error('□□ - □□□□□□');
    } else {
      console.error('□□:', error.response?.data || error.message);
    }
  }
}

sendSRI();
```

Bash/cURL□□

```
#!/bin/bash

# UpdateLocation□□
response=$(curl -s -w "\n%{http_code}" -X POST
http://localhost:8080/api/updateLocation \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "imsi": "001001234567890",
    "vlr": "5551234800"
  }')

http_code=$(echo "$response" | tail -n 1)
body=$(echo "$response" | sed '$d')

if [ "$http_code" -eq 200 ]; then
  echo "□□: $body"
elif [ "$http_code" -eq 504 ]; then
  echo "□□ - □□□□□□"
else
  echo "□□ $http_code: $body"
fi
```

□□□

API□□□□



□□

OmniSS7 REST API□□□

□ **MAP□□** - □□□□SRI□SRI-for-SM□UpdateLocation□SMS□□□□□
□ **Swagger UI** - □□□API□□□□□
□ **Prometheus□□** - □□□□□□□
□ □□□□□ - □□MAP□□□10□□□
□ **HTTP□□□** - □8080□□□□□□□□`start_http_server`□□□

□□Web UI□□□□□□Web UI□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

← □□□□□

SS7□□□OmniSS7□□□□□□□□

SS7□□□

MAP□□□

□□	□□□	□□
updateLocation	2	□□□□□□
cancelLocation	3	□VLR□□
provideRoamingNumber	4	□□MSRN
sendRoutingInfo	22	□□□□□□
mt-forwardSM	44	□SMS□□□□□
sendRoutingInfoForSM	45	□□SMS□□
mo-forwardSM	46	□□□□□SMS
sendAuthenticationInfo	56	□□□□□□

TCAP消息类型

- **BEGIN** - 开始事务
- **CONTINUE** - 事务中
- **END** - 最终响应
- **ABORT** - 取消事务

SCCP寻址

全球标题格式

- **E.164** - 国际电话号码（例如，447712345678）
- **E.212** - IMSI格式（例如，234509876543210）
- **E.214** - 点码格式

子系统编号（SSN）

- **SSN 6**: HLR
- **SSN 7**: VLR
- **SSN 8**: MSC/SMSC
- **SSN 9**: GMLC
- **SSN 10**: SGSN

SMS TPDU

消息类型

- **SMS-DELIVER** (MT) - 网络到移动
- **SMS-SUBMIT** (MO) - 移动到网络
- **SMS-STATUS-REPORT** - 投递状态
- **SMS-COMMAND** - 远程命令

字符编码

- **GSM7** - 7位GSM字母表（每条SMS 160个字符）
- **UCS2** - 16位Unicode（每条SMS 70个字符）
- **8-bit** - 二进制数据（每条SMS 140字节）

M3UA状态

- **DOWN** - 无SCTP连接
- **CONNECTING** - SCTP连接中
- **ASPUP_SENT** - 等待ASPUP确认
- **INACTIVE** - ASP已启动但未激活
- **ASPAC_SENT** - 等待ASPAC确认
- **ACTIVE** - 准备接收流量

常见SS7点码

点码通常为14位（ITU）或24位（ANSI）值。

示例格式（**ITU**）：

- 网络：3位
- 集群：8位
- 成员：3位

SCCP错误代码

- **0** - 地址无翻译
- **1** - 特定地址无翻译
- **2** - 子系统拥塞
- **3** - 子系统故障

- **4** - □□□□□
- **5** - MTP□□
- **6** - □□□□
- **7** - □□□
- **8** - □□□□□□

MAP□□□□

□□	□□	□□
1	unknownSubscriber	□□□□HLR□
27	absentSubscriber	□□□□□
34	systemFailure	□□□□
35	dataMissing	□□□□□□□
36	unexpectedDataValue	□□□□□

□□□□

- ← □□□□□
- STP□□
- MAP□□□□□
- □□□□□□
- HLR□□
- □□□□

OmniSS7 □Omnitouch□□□□□□

CAMEL 请求构建器 - 实施摘要

概述

创建了一个新的 LiveView 组件，用于构建和发送 CAMEL/CAP 请求以进行测试。这提供了一个交互式 UI，用于创建 InitialDP 和其他 CAMEL 操作。

新组件

1. CAMEL 请求构建器 LiveView

功能：

- 基于表单的交互式 UI，用于构建 CAMEL 请求
- 支持多种请求类型：
  - **InitialDP** - 初始检测点（呼叫设置通知）
  - **Connect** - 将呼叫连接到目的地

    - **ReleaseCall** - □□/□□□□
    - **RequestReportBCSMEvent** - □□□□□□
    - **Continue** - □□□□□□
    - **ApplyCharging** - □□□□□□□/□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ SCCP/M3UA □□□□□□□□□
    - □□/□□□□□□□
    - SSN□□□□□□□□□
    - OPC/DPC□□□□□□
- □□□□□□□□□ 20 □□□□
- □□ OTID □□□□□□
- □□/□□□□□
- □□□□□□

□□□ `/camel_request`

2. □□□ EventLog □□□ CAMEL

□□□□

- `paklog_camel/2` - □□□ CAMEL/CAP □□□□□□
- `lookup_cap_opcode_name/1` - CAP □□□□□
- `find_cap_opcode/1` - □ JSON □□□ CAP □□□
- `extract_cap_tids/1` - □ CAP □□□□□ OTID/DTID
- `format_cap_to_json/1` - □ CAP PDU □□□ JSON □□

□□□ **CAP** □□□□

```
0  => "initialDP"
5  => "connect"
6  => "releaseCall"
7  => "requestReportBCSMEvent"
8  => "eventReportBCSM"
10 => "continue"
13 => "furnishChargingInformation"
35 => "applyCharging"
... (共 47 个操作)
```

功能:

- 所有 CAMEL 请求/响应的 JSON 日志记录
- 自动 TCAP 动作检测（开始/继续/结束/中止）
- SCCP 地址提取
- 对格式错误消息的错误处理
- 后台任务处理（非阻塞）
- 事件前缀为 "CAP:" 以便于过滤

3. 更新的 CapClient

更改:

- 为传入和传出消息添加了 `paklog_camel/2` 调用
- 双重日志记录: 同时记录 MAP (`paklog`) 和 CAP (`paklog_camel`) 以保持兼容性
- 传出消息记录在 `sccp_m3ua_maker/2` 中
- 传入消息记录在 `handle_payload/1` 中

配置

新的 LiveView 页面已添加到运行时配置中:

```
# 文件: config/runtime.exs

config :control_panel,
  use_additional_pages: [
    {SS7.Web.EventsLive, "/events", "SS7 事件"},
    {SS7.Web.TestClientLive, "/client", "SS7 客户端"},
    {SS7.Web.M3UAStatusLive, "/m3ua", "M3UA"},
    {SS7.Web.HlrLinksLive, "/hlr_links", "HLR 链接"},
    {SS7.Web.CAMELSessionsLive, "/camel_sessions", "CAMEL 会话"},
    {SS7.Web.CAMELRequestLive, "/camel_request", "CAMEL 请求构建器"}
  ],
  page_order: ["/events", "/client", "/m3ua", "/hlr_links",
               "/camel_sessions", "/camel_request",
               "/application", "/configuration"]
```

使用

访问请求构建器

1. 导航到: `https://your-server:8087/camel_request`
2. 从下拉菜单中选择请求类型
3. 填写所需参数
4. 可选地展开“高级 SCCP/M3UA 选项”以进行微调
5. 点击“发送 [RequestType] 请求”

请求流程

InitialDP（新呼叫）

1. 设置服务密钥（例如，100）
2. 设置主叫号码（A-Party）
3. 设置被叫号码（B-Party）
4. 发送请求 → 生成新的 OTID
5. OTID 存储在会话中以供后续请求使用

后续请求（Connect, ReleaseCall 等）

1. 必须具有来自 InitialDP 的活动 OTID
2. 请求自动使用存储的 OTID
3. 如果没有活动 OTID，则显示警告

请求参数

InitialDP:

- 服务密钥（整数）
- 主叫号码（ISDN 格式）
- 被叫号码（ISDN 格式）

Connect:

- 目的号码（呼叫路由到哪里）

ReleaseCall:

- 原因代码（16 = 正常，17 = 忙，31 = 未指定）

RequestReportBCSMEvent:

- BCSM 事件（以逗号分隔：oAnswer, oDisconnect 等）

Continue:

- 无参数（使用活动 OTID）

ApplyCharging:

- 持续时间（秒，1-864000） - 在采取行动之前的最大呼叫持续时间
- 超时释放（布尔值） - 持续时间到期时是否释放呼叫

高级选项

SCCP 地址：

- 被叫方 GT（全球标题）
- 主叫方 GT

- 被叫 SSN（默认 146 = gsmSSF）
- 主叫 SSN（默认 146）

M3UA 点码：

- OPC（发起点码，默认 5013）
- DPC（目的点码，默认 5011）

JSON 日志记录

所有 CAMEL 消息现在以 JSON 格式记录在事件日志中，包含：

- 方向：传入/传出
- **TCAP** 动作：开始/继续/结束/中止
- **CAP** 操作：例如，“CAP:initialDP”，“CAP:connect”
- **SCCP** 地址：被叫/主叫方信息
- **TIDs**：OTID/DTID 用于关联
- 完整消息：JSON 编码的 CAP PDU

示例日志条目

```
{
  "map_event": "CAP:initialDP",
  "direction": "outgoing",
  "tcap_action": "Begin",
  "otid": "A1B2C3D4",
  "sccp_called": {
    "SSN": 146,
    "GlobalTitle": {
      "Digits": "55512341234",
      "NumberingPlan": "isdn_tele",
      "NatureOfAddress_Indicator": "international"
    }
  },
  "event_message": "{ ... full CAP PDU ... }"
}
```

请求历史

UI 显示最后 20 个请求，包含：

- 时间戳
- 请求类型（带有颜色编码的徽章）
- OTID（前 8 个十六进制字符）
- 状态（已发送/错误）
- 消息大小（以字节为单位）

会话跟踪

当前会话信息面板：

- 显示活动 OTID
- 显示最后请求的字节大小
- 仅在会话处于活动状态时可见

测试工作流程

1. 开始新呼叫：
    - 发送 InitialDP → 获取 OTID
    - 系统创建会话
2. 控制呼叫：
    - 发送 RequestReportBCSMEvent → 请求通知
    - 发送 ApplyCharging → 设置呼叫持续时间限制（例如，290 秒）
    - 发送 Connect → 路由到目的地
    - 或者发送 ReleaseCall → 终止
3. 查看结果：
    - 检查请求历史
    - 监控 CAMEL 会话页面

- □□□□ "CAP:" □□□□□□□

ApplyCharging - □□□□□□□

□□

ApplyCharging □□□□□□□

消息结构

ApplyCharging 消息编码为 TCAP Continue，包含：

- **TCAP**：继续消息（使用现有事务）
- 操作码：35（applyCharging）
- 参数：ApplyChargingArg 包含：
    - `aChBillingChargingCharacteristics`：基于时间的计费信息
        - `timeDurationCharging`：最大持续时间和释放标志
    - `partyToCharge`：哪个方被计费（默认：sendingSideID）

示例用法

场景：预付费呼叫，限制为 5 分钟

1. 发送 **InitialDP** 开始呼叫监控

    ```
    服务密钥：100
    主叫：447700900123
    被叫：447700900456
    → OTID：A1B2C3D4
    ```

2. 发送 **ApplyCharging** 设置 5 分钟限制

    ```
    持续时间：300（秒）
    超时释放：true
    → 使用 OTID：A1B2C3D4
    ```

3. 发送 **Connect** 完成呼叫

    ```
    目的地：447700900456
    → 使用 OTID：A1B2C3D4
    ```

4. 5 分钟后（300 秒）：
    - 呼叫由网络自动释放

- gsmSCF □□□□□□

□□□□

1. □□□ **Connect** □□□□ **ApplyCharging**
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□
2. □ **RequestReportBCSMEvent** □□□□
   - □□ `oAnswer` □ `oDisconnect` □□
   - □□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□ 60-300 □□□□□□□□
4. □□□□□□□□
   - □□ `release=false`□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□

- □□□□ **OTID**□□□□□□ InitialDP
- □□□□□□□□□□□ 1-864000 □
- □□□□□□□□ SSF □□□□□□□□ ApplyCharging
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□ ApplyCharging □□□

- □□□□□□□□□□□□ ApplyCharging □□
- □□□□□□□ "CAP:applyCharging"
- **CAMEL** □□□□□□□□□□□□□□□□
- **TCAP** □□□□□□□/□□□□

□□□

□□□

- LiveView □□□□□□□
- OTID □□□□□□□□□
- □□□□□□□ 20 □□
- □□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□ `CapRequestGenerator` □□
- □□□□ TCAP/CAP □□
- □□ `:TCAPMessages` □□□□□□□□
- □□ `CapClient.sccp_m3ua_maker/2` □□ SCCP □

□□□

- □□ M3UA □□□ `:camelgw_client_asp`
- □□□□□□□ 1
- □□ SCCP/M3UA □□

□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□ OTID
- UI □□□□□□□
- □□□□□□

未来增强

潜在的补充：

1. 请求模板/预设
2. 响应关联和显示
3. 呼叫流程可视化
4. 会话详细信息深入
5. 导出请求历史
6. 负载测试（批量请求）
7. 生成消息的 PCAP 导出
8. CAP 参数验证

集成说明

- 与现有的 MAP 日志记录（`paklog`）兼容
- 与 MAP 事件共享事件日志数据库
- 使用相同的 SCCP/M3UA 基础设施
- 与 CAMELSessionsLive 一起工作以进行监控
- 与现有的 M3UA 路由集成

修改的文件

- `config/runtime.exs` - 已更新

依赖项

- 现有的 CapRequestGenerator
- 用于 M3UA 发送的 CapClient
- 用于数据包传输的 M3UA.Server
- 用于消息日志记录的 EventLog
- Phoenix LiveView 框架

- □□ UI □□□□□□□□□□

CAMEL □□□□□□

□□

CAMEL □□ (CAMELGW) □□□ OmniSS7 □□□□□□□□□ (IN) □□□□□□□ CAMEL □□□□ (CAP) □□□□□□□□□□□□□□□

□□□ CAMEL□

CAMEL (□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□ GSM □□□□□ UMTS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

- □□□□□ - □□□□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□/□□□□□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□□□
- □□□□ - □□□□□□/□□□□

CAP 协议版本

OmniSS7 CAMELGW 支持多个 CAP 版本:

版本	阶段	特性
CAP v1	CAMEL 阶段 1	基本呼叫控制，操作有限
CAP v2	CAMEL 阶段 2	增强操作，支持 SMS
CAP v3	CAMEL 阶段 3	支持 GPRS，额外操作
CAP v4	CAMEL 阶段 4	高级特性，多媒体支持

默认： CAP v2（最广泛部署）

□□


MSC/VLR
gsmSSF
GMSC
gsmSCF □□□
CAP □□
CAP □□
OmniSS7 CAMELGW
M3UA/SCTP
□□
SCCP □
TCAP □
CAP □□
□□□□
CAMELGW □□
OCS □□
Web UI
□□ & □□□
HTTP/JSON
□□□□□□□
OCS
□□ API
□□□□□
ETS
□□□□
□□□□
CDR □□

□□□□□□



□□

□□□□

- □□□□□□ OmniSS7
- □ MSC/GMSC (gsmSSF) □ M3UA □□

- □□□□□□□ (OCS) □□ API □□□□□□□□□□□□□□□

□□ CAMEL □□□□

□□ `config/runtime.exs` □□□ CAMEL □□□□□

```
config :omniss7,
  # □□□□□ - □□ CAP/CAMEL □□
  cap_client_enabled: true,
  camelgw_mode_enabled: true,

  # □□□□□□□
  map_client_enabled: false,
  hlr_mode_enabled: false,
  smsc_mode_enabled: false,

  # CAP/CAMEL □□□□□
  # □□□□□□□□□□□□□□□ CAP □□
  # □□: :v1, :v2, :v3, :v4
  cap_version: :v2,

  # OCS □□□□□□□□□□□□
  ocs_enabled: true,
  ocs_url: "http://your-ocs-server/api/charging",
  ocs_timeout: 5000,  # □□
  ocs_auth_token: "your-api-token"  # □□□□□□ OCS □□□□□□□

  # CAMEL □ M3UA □□□□□
  # □□ ASP□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CAP □□
  cap_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {CapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :camelgw_client_asp,

    # □□□□□□CAMELGW □□□□
    local_ip: {10, 179, 4, 13},
    local_port: 2905,

    # □□□□□□MSC/GMSC - gsmSSF□
    remote_ip: {10, 179, 4, 10},
    remote_port: 2905,

    # M3UA □□
    routing_context: 1,
    network_appearance: 0,
    asp_identifier: 13
  }
```

□□ Web UI □□

Web UI □□□□ CAMEL □□□□□□□□

```
config :control_panel,
  use_additional_pages: [
    {SS7.Web.EventsLive, "/events", "SS7 □□"},
    {SS7.Web.TestClientLive, "/client", "SS7 □□□"},
    {SS7.Web.M3UAStatusLive, "/m3ua", "M3UA"},
    {SS7.Web.CAMELSessionsLive, "/camel_sessions", "CAP □□"},
    {SS7.Web.CAMELRequestLive, "/camel_request", "CAP □□"}
  ],
  page_order: ["/events", "/client", "/m3ua", "/camel_sessions",
               "/camel_request", "/application", "/configuration"]
```

□□□ CAP □□

□□□□□□ gsmSSF → gsmSCF□

□□	□□□	□□	□□□□
InitialDP	0	□□□□□□ - □□□□□□□	`handle_initial_dp/1`
EventReportBCSM	6	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	`handle_event_report_bcsm/1`
ApplyChargingReport	71	□□ gsmSSF □□□□□	`handle_apply_charging_rep`
AssistRequestInstructions	16	□□ gsmSRF □□□□□	`handle_assist_request_ins`

□□□□□□ gsmSCF → gsmSSF□

□□	□□□	□□	□□□
Connect	20	□□□□□□□□□□□□□□	`CapRequestGenerator.connect_req`
Continue	31	□□□□□□□□□□□□□□	`CapRequestGenerator.continue_re`
ReleaseCall	22	□□/□□□□□	`CapRequestGenerator.release_cal`
RequestReportBCSMEvent	23	□□□	`CapRequestGenerator.request_rep`

□□	□□□	□□	□□□
		□□□□□□	
ApplyCharging	35	□□□□□□□□	`CapRequestGenerator.apply_charg`

Web UI □□

CAMEL □□□□

URL: `http://localhost/camel_sessions`

□□□□□□□□ CAMEL □□□□□□

□□□

- □□□□□□□ - □ 2 □□□□□□
- □□□□ - OTID□□□ ID□□□□□□□□□
- **CAP** □□ - □□□ InitialDP □□□□□□□□□ (CAP v1/v2/v3/v4)
- □□□□ - IMSI□A □□□B □□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ - □□□□□□□□□□□

□□□□

- □□ ID□□□□□□□□IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OTID

□□□□□□

- □ □□□ - □□ InitialDP□□□□□□
- □ □□□ - □□□□□□□□□□□□
- □ □□□ - □□□□□□□□ CDR

CAP □□□□□ □□□□□ InitialDP □□□□□□□ CAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□ CAP □□□

CAMEL □□□□□

URL: `http://localhost/camel_request`

□□□□□□□□ CAP □□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□ - InitialDP□Connect□ReleaseCall □
- □□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□
- **SCCP/M3UA** □□ - □□□□□□□
- □□□□ - □□ 20 □□□□□□□□
- □□□□ - □□ OTID □□□□□□□
- □□□□ - □□/□□□□

□□□□□□

1. **InitialDP** - □□□□□□□

    - □□□□□□□□□
    - □□□□□□A □□
    - □□□□□□B □□

2. **Connect** - □□□□□□□□□□

    - □□□□

3. **ReleaseCall** - □□□□

    - 原因代码（16=正常，17=忙，31=未指定）

4. **RequestReportBCSMEvent** - 请求事件通知
    - 事件：oAnswer、oDisconnect、tAnswer、tDisconnect
5. **Continue** - 继续呼叫而不修改
    - 无需参数
6. **ApplyCharging** - 应用呼叫持续时间限制
    - 持续时间（秒，1-864000）
    - 超时释放（布尔值）
    - 详细用法请参见 CAMEL 请求构建器指南

高级 **SCCP** 选项：

- 被叫方全球标题
- 主叫方全球标题
- 被叫 SSN（默认：146 = gsmSSF）
- 主叫 SSN（默认：146）

M3UA 选项：

- OPC（起始点代码，默认：5013）
- DPC（目的点代码，默认：5011）

与 **OCS** 的集成

呼叫生命周期与计费

1. 呼叫发起 (InitialDP)

当 MSC 发送 InitialDP 时，CAMELGW：

1. 检测 **CAP** 版本 - 检查对话部分以识别 CAP v1/v2/v3/v4
2. 解码 **CAP** 消息 - 提取 IMSI、主叫/被叫号码

3. □□ **OCS** - `InitiateSession` API
4. □□□□ - MaxUsage□□□□30 □□
5. □□□□ - ��□ SessionStore (ETS □) □□□ CAP □□
6. □□ **MSC** - RequestReportBCSMEvent + Continue□□□□□□ CAP □□□

□□□

```
# □□□ InitialDP □□
%{
  imsi: "310150123456789",
  calling_party_number: "14155551234",
  called_party_number: "14155556789",
  service_key: 1,
  msc_address: "19216800123",
  cap_version: :v2  # □□□□□□□□
}

# OCS □□
{:ok, %{max_usage: 30}}  # □□ 30 □

# SessionStore □□
%{
  call_id: "CAMEL-4B000173",
  initial_dp_data: %{...},
  cap_version: :v2,  # □□□□□□□□
  start_time: 1730246400,
  state: :initiated
}
```

2. □□□□ (EventReportBCSM - oAnswer)

□□□□□□□□□

1. □□ **oAnswer** □□ - □□ MSC
2. □□ **OCS** - `UpdateSession`□□□=0
3. □□□□□□ - OCS □□□□
4. □□□□□□ - □ SessionStore □□ `:answered`
5. □□□□ - □ MSC □□ Continue

3. □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □ 30 □
OCS.Client.update_session(call_id, %{}, current_usage)
```

□□ MaxUsage □□ 0□□□□□□□□ → □□ ReleaseCall

4. □□□□ (EventReportBCSM - oDisconnect)

□□□□□□□

1. □□ **oDisconnect** □□ - □□ MSC
2. □□□□□□□□ - □□□□□□□□
3. □□ **OCS** □□ - `TerminateSession` API
4. □□ **CDR** - □ OCS □□□□□□
5. □□□□ - □ SessionStore □□□
6. □□ **ReleaseCall** - □□□□□ MSC

CDR □□

CDR □□□ OCS □□□□□□□□

□□ CAMEL □ CDR □□□

- `Account` - IMSI □□□□□
- `Destination` - □□□□□
- `OriginID` - □□□□□□□ (CAMEL-OTID)
- `Usage` - □□□□□□□□□□
- `Cost` - □□□□
- `IMSI` - □□□ IMSI
- `CallingPartyNumber` - A □
- `CalledPartyNumber` - B □
- `MSCAddress` - □□ MSC □□□
- `ServiceKey` - CAMEL □□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□

   ```
   http://localhost/camel_request
   ```

2. □□ **InitialDP**□

   - □□□□□□□□□ "InitialDP"
   - □□□□□□`100`
   - □□□□□□`14155551234`
   - □□□□□□`14155556789`
   - □□ "□□ InitialDP □□"
   - □□□□□□ OTID

3. □□□□□□

   - □□□□□□□□□`http://localhost/camel_sessions`
   - □□□□□□ "□□□" □□□□□□

4. □□□□□□□□

   - □□□□□□□□□
   - □□ "EventReportBCSM"
   - □□□□□□`oAnswer`
   - □□ "□□ EventReportBCSM □□"
   - □□□□□□□□□ "□□□"

5. □□□□□□

   - □□ "ReleaseCall"
   - □□□□□□`16`□□□□
   - □□ "□□ ReleaseCall □□"
   - □□□□□□□□□ "□□□"

使用真实 MSC 进行测试

配置 MSC CAMEL 服务

在您的 MSC/VLR 上，配置 CAMEL 服务：

```
# 示例华为 MSC 配置
ADD CAMELSERVICE:
  SERVICEID=1,
  SERVICEKEY=100,
  GSMSCFADDR="55512341234",  # CAMELGW 全球标题
  DEFAULTCALLHANDLING=CONTINUE;

ADD CAMELSUBSCRIBER:
  IMSI="310150123456789",
  SERVICEID=1,
  TRIGGERTYPE=TERMCALL;
```

监控日志

观察 CAMELGW 日志以获取传入的 CAP 消息：

```
# 实时查看日志
tail -f /var/log/omniss7/omniss7.log

# 过滤 CAP 事件
grep "CAP:" /var/log/omniss7/omniss7.log

# 查看事件日志（JSON 格式）
curl http://localhost/api/events | jq '.[] | select(.map_event |
startswith("CAP:"))'
```

负载测试

在循环中使用请求构建器进行负载测试：

```
# □□ 100 □ InitialDP □□
for i in {1..100}; do
  curl -X POST http://localhost/api/camel/initial_dp \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
      "service_key": 100,
      "calling_number": "1415555'$i'",
      "called_number": "14155556789"
    }'
  sleep 0.1
done
```

□□□□□

Prometheus □□

CAMELGW □ `http://localhost:8080/metrics` □□□□□□

□□□ **CAP** □□□□

- `cap_requests_total{operation}` - □□□□□□□□□□initialDP□ requestReportBCSMEvent□□□□□ CAP □□

□□ **MAP/API** □□□

- `map_requests_total{operation}` - □□□□□□□□□□ MAP □□
- `map_request_duration_milliseconds{operation}` - □□□□□□□□□□
- `map_pending_requests` - □□□ MAP □□□□□

M3UA STP □□□□□□□ STP □□□□

- `m3ua_stp_messages_received_total{peer_name,point_code}` - □□□□□□□□□□
- `m3ua_stp_messages_sent_total{peer_name,point_code}` - □□□□□□□□□
- `m3ua_stp_routing_failures_total{reason}` - □□□□□□□□□□

□□□□□

```
# CAP □□
curl http://localhost:8080/metrics | grep cap_requests_total

# □□□□ InitialDP
curl http://localhost:8080/metrics | grep
'cap_requests_total{operation="initialDP"}'

# MAP □□□□□
curl http://localhost:8080/metrics | grep map_pending_requests
```

□□□□

```
# □□ M3UA □□
curl http://localhost/api/m3ua-status

# □□ OCS □□
curl http://localhost/api/ocs-status

# □��□□□□
curl http://localhost/api/camel/sessions/count
```

□□□□

□ `config/runtime.exs` □□□□□□□□□

```
config :logger,
  level: :info  # □□□:debug, :info, :warning, :error

# □□ CAP □□□□
config :logger, :console,
  metadata: [:cap_operation, :otid, :call_id]
```

故障排除

问题：未接收到 **CAP** 消息

症状：请求构建器正常工作，但 MSC 不发送 InitialDP

检查：

1. M3UA 链接状态：`curl http://localhost/api/m3ua-status`
2. MSC CAMEL 服务配置（服务密钥，gsmSCF 地址）
3. SCCP 路由（全球标题必须路由到 CAMELGW）
4. 防火墙规则（允许 SCTP 端口 2905）

解决方案：

```
# 验证 M3UA 连接
tcpdump -i eth0 sctp

# 检查 MSC 是否能够到达 CAMELGW
ss -tuln | grep 2905
```

问题：**OCS** 错误

症状：`INSUFFICIENT_CREDIT` 或超时错误

检查：

1. OCS 可达：`curl http://your-ocs-server/api/health`
2. 账户在 OCS 中有余额
3. OCS 中配置了计费计划
4. 与 OCS 的网络连接
5. 身份验证令牌有效（如需要）

解决方案：

- 验证 `runtime.exs` 中的 OCS URL 配置
- 检查 OCS 日志中的错误

- 使用 curl 手动测试 OCS API
- 验证防火墙规则允许连接

问题：未找到会话

症状：EventReportBCSM 失败，提示 "未找到会话"

原因：OTID 不匹配或会话过期

解决方案：

1. 验证日志中的 OTID
2. 检查会话超时（默认：无过期）
3. 确保 DTID 在 Continue/End 消息中与 OTID 匹配

```
# 检查活动会话
iex> CAMELGW.SessionStore.list_sessions()
```

问题：解码错误

症状：日志中出现 `Failed to decode InitialDP`

原因：CAP 版本不匹配或消息格式错误

解决方案：

1. 检查 CAP 版本配置是否与 MSC 匹配
2. 验证 ASN.1 编码是否正确
3. 捕获 PCAP 并使用 Wireshark 分析

```
# 捕获 CAP 消息
tcpdump -i eth0 -w cap_trace.pcap sctp port 2905

# 使用 Wireshark 分析（过滤：m3ua）
wireshark cap_trace.pcap
```

高级配置

多个 CAP 版本

支持每个服务密钥不同的 CAP 版本:

```
config :omniss7,
  cap_version_map: %{
    100 => :v2,  # 服务密钥 100 使用 CAP v2
    200 => :v3,  # 服务密钥 200 使用 CAP v3
    300 => :v4   # 服务密钥 300 使用 CAP v4
  },
  cap_version: :v2  # 默认
```

总结

CAMEL 网关模式使 OmniSS7 能够作为一个完整的智能网络平台，具有:

□ **□□□ CAP** 协议支持 (v1/v2/v3/v4)
□ **□□ OCS** 集成的实时计费
□ □□□□□□ (Connect, Release, Continue)
□ **□□ ETS** 存储的会话管理
□ **□□ Web UI** 请求构建器的交互式测试
□ □□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□ **CDR** 生成
□ □□□□□□□□□□□

有关更多信息:

- CAMEL 请求构建器文档
- 技术参考 - CAP 操作

产品: OmniSS7 CAMEL 网关
文档版本: 1.0
最后更新: 2025-10-26

□□□□□□

← □□□□□

□□□□□□□□ OmniSS7 □□□□□□□□□□□

□□

Web UI □□

Web UI □□□□□□□□ Web □□□□□□□□□

主要导航

- 事件 - 实时 SS7 信令事件和消息日志
- 应用程序 - 应用程序状态和运行时信息
- 配置 - 系统配置查看器
- **M3UA** 状态 - M3UA 对等连接（STP 模式）
- 短信队列 - 外发短信消息（SMSc 模式）

访问 Web UI

1. 打开您的 Web 浏览器
2. 导航到配置的主机名（例如，`http://localhost`）
3. 查看系统状态仪表板

Swagger API 文档

交互式 API 文档:

```
http://your-server/swagger
```

Web UI □□

□ `config/runtime.exs` □□□□

```
config :control_panel,
  # □□□□□□□□□□□□
  page_order: ["/events", "/application", "/configuration"],

  # Web □□□□□
  web: %{
    listen_ip: "0.0.0.0",    # □□□ IP□0.0.0.0 □□□□□□□
    port: 80,                 # HTTP □□□HTTPS □□ 443□
    hostname: "localhost",    # URL □□□□□□□□□
    enable_tls: false,        # □□□ true □□□ HTTPS
    tls_cert: "cert.pem",    # TLS □□□□□□
    tls_key: "key.pem"       # TLS □□□□□□
  }
```

□□□□□

□□	□□	□□□	□□
`page_order`	□□	`["/events", "/application", "/configuration"]`	□□□□□□□□□□□
`listen_ip`	□□□	`"0.0.0.0"`	□□ Web □□□□ IP □□
`port`	□□	`80`	HTTP □□□HTTPS □□ 443□
`hostname`	□□□	`"localhost"`	URL □□□□□□□□□
`enable_tls`	□□□	`false`	□□ TLS □ HTTPS
`tls_cert`	□□□	`"cert.pem"`	TLS □□□□□□□ TLS □□
`tls_key`	□□□	`"key.pem"`	TLS □□□□□□□ TLS □□

□□□□

□ `config/runtime.exs` □□□□□□□□□

```
config :logger,
  level: :debug  # □□: :debug, :info, :warning, :error
```

□□□□□

- `:debug` - □□□□□□
- `:info` - □□□□□□
- `:warning` - □□□□□□□□□
- `:error` - □□□□□

API □□

API □□ URL

```
http://your-server/api
```

□□□□

- **200** - □□
- **400** - □□□□
- **504** - □□□□

OpenAPI □□

```
http://your-server/swagger.json
```

□□□□□

Prometheus □□□□

```
http://your-server/metrics
```

□□□□□□

M3UA/SCTP □□□

- SCTP □□□□□□
- M3UA ASP □□□□
- □□/□□□□□□□□□

M2PA □□□

- □□□□□□□□DOWN → ALIGNMENT → PROVING → READY□
- □□□□□□□/□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□SCTP□

STP □□□

- □□□□□□□□/□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

MAP □□□□□□

- □□□□□□□ MAP □□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

CAP □□□

- □□□□□□□ CAP □□
- CAMEL □□□□

SMSc □□□

- □□□□
- □□□
- □□□□□

Grafana □□

OmniSS7 □□□ Prometheus □ Grafana □□□

最佳实践

安全建议

1. 网络隔离
   - 部署在专用 VLAN 中
   - 防火墙规则限制访问
   - 仅允许来自已知地址的 SCTP
2. **Web UI** 安全
   - 在生产环境中启用 TLS
   - 使用带身份验证的反向代理
   - 限制为管理 IP
3. **API** 安全
   - 实施速率限制
   - 使用 API 密钥或 OAuth
   - 记录所有请求以便审计

性能调优

1. **TPS** 限制
   - 配置适当的 TPS
   - 监控系统负载
   - 调整 SCTP 缓冲区
2. 数据库优化
   - 添加索引
   - 归档旧消息
   - 监控连接池
3. **M3UA** 调优

  - 调整 SCTP 心跳间隔
  - 配置超时值
  - 使用多个链路以实现冗余

SCTP 多宿主网络冗余

什么是 **SCTP** 多宿主?

SCTP 多宿主是 SCTP 协议的内置功能，允许单个 M3UA 连接绑定到同一网络接口或不同网络接口上的多个 IP 地址。这提供了传输层的自动故障转移和冗余。

主要好处：

- 自动故障转移：如果一条网络路径失败，SCTP 会自动切换到备用路径而不丢失连接
- 零配置故障转移：无需应用级逻辑 - SCTP 处理路径监控和故障转移
- 提高可靠性：能够在网络故障、交换机故障或网卡故障中生存
- 负载均衡：SCTP 可以在多个路径之间分配流量（依赖于实现）

工作原理

当您为 M3UA 连接配置多个 IP 地址时，SCTP:

1. 绑定到所有 **IP**：套接字同时绑定到所有配置的 IP 地址
2. 监控路径：SCTP 持续在所有路径上发送心跳数据包以监控其健康状况
3. 检测故障：如果主路径的心跳失败，SCTP 将其标记为不可达
4. 自动故障转移：流量立即切换到备用路径，无需应用干预
5. 路径恢复：当故障路径恢复时，SCTP 检测到并再次标记为可用

配置

SCTP 多宿主通过提供 **IP** 地址列表 而不是单个 IP 元组进行配置。

单个 **IP**（传统）

```
# 单个 IP - 无多宿主
local_ip: {10, 179, 4, 10}
```

多个 **IP**（启用多宿主）

```
# 多个 IP - 启用多宿主
# 第一个 IP 为主，后续 IP 为备用路径
local_ip: [{10, 179, 4, 10}, {10, 179, 4, 11}]
```

配置示例

示例 **1**：具有多宿主的 **STP** 对等体

```
# STP 模式对等体配置
config :omniss7,
  m3ua_peers: [
    %{
      peer_id: 1,
      name: "Partner_STP_Redundant",
      role: :client,
      # 多宿主：绑定两个本地 IP 以实现冗余
      local_ip: [{213, 57, 23, 200}, {213, 57, 23, 201}],
      local_port: 0,
      # 远程对等体也支持多宿主
      remote_ip: [{213, 57, 23, 100}, {213, 57, 23, 101}],
      remote_port: 2905,
      routing_context: 1,
      point_code: 100,
      network_indicator: :international
    }
  ]
```

示例 **2**：具有多宿主的 **MAP** 客户端

```
# MAP 客户端模式与多宿主
config :omniss7,
  map_client_enabled: true,
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :hlr_client_asp,
    # 多宿主: 两个本地 IP 以实现故障转移
    local_ip: [{10, 0, 0, 100}, {10, 0, 0, 101}],
    local_port: 2905,
    # 远程 STP 支持多宿主
    remote_ip: [{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}],
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

示例 **3**: 具有多宿主的 **STP** 监听器

```
# 独立的 STP 服务器与多宿主
config :omniss7,
  m3ua_stp: %{
    enabled: true,
    # 监听多个 IP 以接收传入连接
    local_ip: [{172, 16, 0, 10}, {172, 16, 0, 11}],
    local_port: 2905,
    point_code: 100
  }
```

示例 **4**: 混合配置（向后兼容）

```
# □□□□□□□□□□□□□□□
config :omniss7,
  m3ua_peers: [
    # □□□□□□ - □□ IP
    %{
      peer_id: 1,
      name: "Legacy_STP",
      role: :client,
      local_ip: {10, 0, 0, 1},      # □□ IP □□
      local_port: 0,
      remote_ip: {10, 0, 0, 10},
      remote_port: 2905,
      routing_context: 1,
      point_code: 100
    },
    # □□□□□ - □□□
    %{
      peer_id: 2,
      name: "Redundant_STP",
      role: :client,
      local_ip: [{10, 0, 0, 2}, {10, 0, 0, 3}],  # IP □□
      local_port: 0,
      remote_ip: [{10, 0, 0, 20}, {10, 0, 0, 21}],
      remote_port: 2905,
      routing_context: 2,
      point_code: 200
    }
  ]
```

□□□□□□

□□ 1□□ NIC□□□□□□



```
┌──────────────────────────┐
│   OmniSS7 服务器        │
│                          │
│  eth0: 10.0.0.100 ──┐    │
│  eth1: 10.0.0.101 ──┤    │
└──────────────────────┼────┘
                       │
              ┌────────┴────────┐
              │                 │
         ┌────▼────┐       ┌────▼────┐
         │ Switch A │      │ Switch B │
         └────┬────┘       └────┬────┘
              │                 │
              └────────┬────────┘
                       │
              ┌────────▼────────┐
              │  远程 STP       │
              │  10.1.0.1       │
              │  10.1.0.2       │
              └─────────────────┘
```

配置:

```
local_ip: [{10, 0, 0, 100}, {10, 0, 0, 101}]   # 两个 NIC
remote_ip: [{10, 1, 0, 1}, {10, 1, 0, 2}]      # 远程对等体
```

好处:

- 在一个 NIC 故障时仍能存活
- 在一个交换机故障时仍能存活
- 自动故障转移小于 1 秒

场景 2: 多个子网



□□□

```
local_ip: [{192, 168, 1, 10}, {192, 168, 2, 10}]
remote_ip: [{192, 168, 1, 100}, {192, 168, 2, 100}]
```

□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

```
[info] SCTP □□□□□□□□□□□ 2 □□□□ IP
[info] STP □□□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□ IP
```

□□□□□□□□□□

```
[warning] [MULTIHOMING] □□ 10.0.0.100 □□□□□□ Partner_STP
□assoc_id=1□□□□
[info] [MULTIHOMING] □□ 10.0.0.101 □□□□□□□ Partner_STP□assoc_id=1□□
□□□
[info] [MULTIHOMING] □□ 10.0.0.100 □□□□□□ Partner_STP□assoc_id=1□□□
```

Web UI □□

Web UI □□□□□□□□□□□□

M3UA □□□□□

- □□ **IP**□□□□ `10.0.0.100`
- □□ **IP**□□□□ `10.0.0.100 (+1)` □ `10.0.0.100 (+2)`
- □□□□□□□□□□ IP □□/□□□□

□□□□

1. □□□□

- □□□□□□ **NIC** □□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□

2. IP □□□□

- □□□ **IP** □□ - □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□□□□□ IP
- □□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□

```
# 禁用主接口以测试故障转移
sudo ip link set eth0 down

# 监控日志以查看故障转移
tail -f /var/log/omniss7.log | grep MULTIHOMING

# 重新启用接口
sudo ip link set eth0 up
```

4. 双方应支持多宿主

- 最佳：本地和远程都使用多个 IP
- 可接受：仅一方使用多宿主
- 注意：当两个端点都支持时冗余效果最佳

5. 防火墙配置

```
# 允许所有多宿主 IP 上的 SCTP
iptables -A INPUT -p sctp --dport 2905 -s 10.0.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p sctp --dport 2905 -s 10.1.0.0/24 -j ACCEPT
```

故障排除

问题：多宿主无法工作

症状：仅使用主 IP，无故障转移

检查：

1. 验证 Erlang SCTP 支持：`erl -eval 'gen_sctp:open(9999, [binary, {ip, {127,0,0,1}}]).'`
2. 检查内核 SCTP 模块：`lsmod | grep sctp`
3. 如有需要加载 SCTP：`sudo modprobe sctp`
4. 验证系统上配置了两个 IP：`ip addr show`

问题：路径未故障转移

症状：主路径标记为关闭但流量未切换

□□□

1. □□ SCTP □□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□ IP □□ SCTP
4. □□ SCTP □□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□ UP □ DOWN □□□□□□

□□□

1. □□□□□ - □□□□□□
2. SCTP □□□□□□ - □□□□□□
3. □□□□□ SCTP □□
4. □□□□□□ MTU □□

□□□

- □□□□□SCTP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□ IP □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ IP □□ IP □□□
- □□□□□□□□ STP□HLR□SMSc □ MAP □□□□□□□□□
- **Erlang** □□□□□□□□□ SCTP □ Erlang

□□□□

□□□□

- M3UA □□□

- MAP □□□□□
- API □□□□
- □□□□□□□

□□□□□

- M3UA □□ 1 □□
- MAP □□□□□ 10%
- □□□□□□ 1000
- API □□□□□ 5%

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ (`:logger`)

```
config :logger,
  level: :debug  # :debug | :info | :warning | :error
```

Web UI □□ (`:control_panel`)

```
config :control_panel,
  page_order: ["/events", "/application", "/configuration"],
  web: %{
    listen_ip: "0.0.0.0",
    port: 80,
    hostname: "localhost",
    enable_tls: false,
    tls_cert: "cert.pem",
    tls_key: "key.pem"
  }
```

□□	□□	□□	□□□	□□
`page_order`	□□□□□□	□	`["/events", "/application", "/configuration"]`	□□□□□□□□□
`web.listen_ip`	□□□	□	`"0.0.0.0"`	□□ Web □□□□ IP □□
`web.port`	□□	□	`80`	HTTP/HTTPS □□□
`web.hostname`	□□□	□	`"localhost"`	□□□□□□
`web.enable_tls`	□□□	□	`false`	□□ HTTPS
`web.tls_cert`	□□□	□□□□ TLS	`"cert.pem"`	TLS □□□□
`web.tls_key`	□□□	□□□□ TLS	`"key.pem"`	TLS □□□□

M3UA STP □□ (`:omniss7`)

```
config :omniss7,
  m3ua_stp: %{
    enabled: false,
    local_ip: {127, 0, 0, 1},
    local_port: 2905
  },
  enable_gt_routing: true,
  m3ua_peers: [...],
  m3ua_routes: [...],
  m3ua_gt_routes: [...]
```

□□	□□	□□	□□□	□□
`m3ua_stp.enabled`	□□□	□	`false`	□□□□ STP □□
`m3ua_stp.local_ip`	□□	□	`{127, 0, 0, 1}`	□□□□□□ M3UA □ IP
`m3ua_stp.local_port`	□□	□	`2905`	M3UA □ SCTP □□
`enable_gt_routing`	□□□	□	`false`	□□□□□□□□

M3UA □□□□□□

参数	类型	必需	描述
`peer_id`	整数	是	唯一对等体标识符
`name`	字符串	是	描述性对等体名称
`role`	原子	是	`:client` 或 `:server`
`local_ip`	元组或列表	如果是 `:client`	本地 IP（单个：`{10, 0, 0, 1}` 或列表：`[{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}]`）
`local_port`	整数	如果是 `:client`	本地端口（0 表示动态）
`remote_ip`	元组或列表	是	远程对等体 IP（单个：`{10, 0, 0, 10}` 或列表：`[{10, 0, 0, 10}, {10, 0, 0, 11}]`）
`remote_port`	整数	如果是 `:client`	远程对等体端口
`routing_context`	整数	是	M3UA 路由上下文
`point_code`	整数	是	SS7 点代码
`network_indicator`	原子	否	`:international` 或 `:national`

M3UA 路由参数：

□□	□□	□□	□□
`dest_pc`	□□	□	□□□□□
`peer_id`	□□	◆◆	□□□□□□□□□
`priority`	□□	□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`network_indicator`	□□	□	`:international` □ `:national`

M3UA GT □□□□□

□□	□□	□□	□□
`gt_prefix`	□□□	□	□□□□□□□□□□
`peer_id`	□□	□	□□□□□
`priority`	□□	□	□□□□□
`description`	□□□	□	□□□□□□□□□
`source_ssn`	□□	□	□□□ SSN □□□□□
`dest_ssn`	□□	□	□□□ SSN □□□□□

MAP □□□□□ (`:omniss7`)

```
config :omniss7,
  map_client_enabled: false,
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :map_client_asp,
    local_ip: {10, 0, 0, 100},
    local_port: 2905,
    remote_ip: {10, 0, 0, 1},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

□□	□□	□□	□□□	□□
`map_client_enabled`	□□□□	□	`false`	□□ MAP □□□□□
`map_client_m3ua.mode`	□□□□	□	`"ASP"`	M3UA □□□□ □`"ASP"` □ `"SGP"`□
`map_client_m3ua.callback`	□□	□	`{MapClient, :handle_payload, []}`	□□□□□□ □□
`map_client_m3ua.process_name`	□□	□	`:map_client_asp`	□□□□□□ □
`map_client_m3ua.local_ip`	□□	□	-	□□ IP □□
`map_client_m3ua.local_port`	□□	□	`2905`	□□ SCTP □□
`map_client_m3ua.remote_ip`	□□	□	-	□□ STP/SGP IP
`map_client_m3ua.remote_port`	□□	□	`2905`	□□ SCTP □□
`map_client_m3ua.routing_context`	□□	□	-	M3UA □ □□□□

短信中心配置 (`:omniss7`)

```
config :omniss7,
  auto_flush_enabled: false,
  auto_flush_interval: 10_000,
  auto_flush_dest_smsc: nil,
  auto_flush_tps: 10
```

参数	类型	必需	默认值	描述
`auto_flush_enabled`	布尔值	否	`false`	启用 SMS 队列的自动刷新
`auto_flush_interval`	整数	否	`10000`	队列轮询间隔（毫秒）
`auto_flush_dest_smsc`	字符串/nil	否	`nil`	按目标 SMSC 过滤（nil = 全部）
`auto_flush_tps`	整数	否	`10`	每秒最大事务数

HTTP API 配置 (`:omniss7`)

短信后端现在使用 HTTP API 而不是直接数据库连接。

```
config :omniss7,
  smsc_api_base_url: "https://10.5.198.200:8443",
  frontend_name: "omni-smsc01"  # 可选：默认为 hostname_SMSc
```

API 参数:

□□	□□	□□	□□□	□□
`smsc_api_base_url`	□□□□	□	`"https://10.5.198.200:8443"`	□□□□ API □□□ URL
`frontend_name`	□□□□	□	`"{hostname}_SMSc"`	□□□□□□□□□

□□□ **API** □□□

- `POST /api/frontends` - □□□□□□□□□□□□□
- `POST /api/messages_raw` - □□□ SMS □□
- `GET /api/messages` - □□□□□□□□ `smsc` □□
- `PATCH /api/messages/{id}` - □□□□□□□□□□
- `PUT /api/messages/{id}` - □□□□□□
- `POST /api/events` - □□□□□□
- `GET /api/status` - □□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□ API □□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□SMSc□
- □□□
- □□□□□□□□
- □□□□□JSON □□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□ SSL □□
- HTTP □□□ 5 □□□□
- □□□□□□□ ISO 8601 □□
- API □□ JSON □□□□/□□□□

□□□□

OmniSS7 □ Omnitouch □□□□□□

□□□□

← □□□□□

□□□□□□□□ OmniSS7 □□□□□□□□□□

□□

□□

OmniSS7 □□□□ `config/runtime.exs` □□□□□□□□□□□□□□□

- **STP** □□ - □□□□□□□□□
- **HLR** □□ - □□□□□□□□□□□□□
- **SMSc** □□ - □□□□□□□□□□

□□□□: `config/runtime.exs`

操作模式标志

控制启用哪些功能。

参数	类型	默认	描述	模式
`map_client_enabled`	布尔	`false`	启用 MAP 客户端和 M3UA 连接	所有
`hlr_mode_enabled`	布尔	`false`	启用 HLR 特定功能	HLR
`smsc_mode_enabled`	布尔	`false`	启用 SMSc 特定功能	SMSc

示例：

```
config :omniss7,
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: true,
  smsc_mode_enabled: false
```

HLR 模式参数

HLR（用户位置寄存器）模式的配置。

HLR API □□

□□	□□	□□	□□	□□
`hlr_api_base_url`	□□□□	-	□	□□ HLR API □□ URL□SSL □□□□□□□□□□
`hlr_service_center_gt_address`	□□□□	-	□	□ UpdateLocation □□□□□□ □ HLR □□□□□□□
`smsc_service_center_gt_address`	□□□□	-	□	□ SRI-for-SM □□□□□□□ SMSC GT □□

□□:

```
config :omniss7,
  hlr_api_base_url: "https://10.180.2.140:8443",
  hlr_service_center_gt_address: "55512341111",
  smsc_service_center_gt_address: "55512341112"
```

MSISDN ↔ IMSI □□

□ MSISDN □□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□ MSISDN ↔ IMSI □□□

□□	□□	□□	□□	□□
`hlr_imsi_plmn_prefix`	□□□	`"50557"`	□	□□ IMSI □□□ PLMN □□（MCC+MNC）
`hlr_msisdn_country_code`	□□□	`"61"`	□	IMSI→MSISDN □□□□□□□□□□□
`hlr_msisdn_nsn_offset`	□□	`0`	□	MSISDN □ NSN □□□□□□□□□□□□□□□□□□
`hlr_msisdn_nsn_length`	□□	`9`	□	□ MSISDN □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□2 □□□□□□□:

```
config :omniss7,
  hlr_imsi_plmn_prefix: "50557",      # MCC 505 + MNC 57
  hlr_msisdn_country_code: "99",      # □□ 2 □□□□□□
  hlr_msisdn_nsn_offset: 2,           # □□ 2 □□□□□□
  hlr_msisdn_nsn_length: 9            # □□ 9 □ NSN
```

□□□3 □□□□□□□:

```
config :omniss7,
  hlr_imsi_plmn_prefix: "50557",      # MCC 505 + MNC 57
  hlr_msisdn_country_code: "999",     # □□ 3 □□□□□□
  hlr_msisdn_nsn_offset: 3,           # □□ 3 □□□□□□
  hlr_msisdn_nsn_length: 8            # □□ 8 □ NSN
```

□□: □ `nsn_offset` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ NSN□□□□

- □□□□ "9"□1 □□→ `nsn_offset: 1`
- □□□□ "99"□2 □□→ `nsn_offset: 2`

- □□□□ "999"□3 □□→ `nsn_offset: 3`

InsertSubscriberData (ISD) □□

□ UpdateLocation □□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□ ISD □□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□ InsertSubscriberData □□□

□□	□□	□□	□□	□
`isd_network_access_mode`	□□	`:packetAndCircuit`	□	□□□□□□□□ `:packetAndCircu` □ `:circuitOnly`
`isd_send_ss_data`	□□	`true`	□	□□□□□□□□□□□ ISD
`isd_send_call_barring`	□□	`true`	□	□□□□□□□□□□□ ISD

□□:

```
config :omniss7,
  isd_network_access_mode: :packetAndCircuit,
  isd_send_ss_data: true,
  isd_send_call_barring: true
```

CAMEL □□

□□ CAMEL □□□□□□□□□□□□□ CAMEL □□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□ CAMEL □□□

□□	□□	□□	□□	
`camel_service_key`	□□	`11_110`	□	□□ S
`camel_trigger_detection_point`	□□	`:termAttemptAuthorized`	□	CAM `:ter`
`camel_gsmscf_gt_address`	□□□	(□□□□ GT)	□	CAM

□□:

```
config :omniss7,
  camel_service_key: 11_110,
  camel_trigger_detection_point: :termAttemptAuthorized
```

□□ VLR □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ PRN □□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□。

□□	□□	□□	□□	□□
`home_vlr_prefixes`	□□	`["5551231"]`	□	□□□"□□"□□□ VLR GT □□

□□:

```
config :omniss7,
  home_vlr_prefixes: ["5551231", "5551234"]
```

SMSc □□□□

SMS □□□□□□□□□

SMSc API □□

□□	□□	□□	□□	□□
`smsc_api_base_url`	□□□□	-	□	□□ SMSc API □□ URL □SSL □□ □□□□□□ □□
`smsc_name`	□□□□	`"{hostname}_SMSc"`	□	□□□□□ SMSc □□
`smsc_service_center_gt_address`	□□□□	-	□	□□□□□□ □□□□

□□:

```
config :omniss7,
  smsc_api_base_url: "https://10.179.3.219:8443",
  smsc_name: "ipsmgw",
  smsc_service_center_gt_address: "55512341112"
```

□□: □□□□□ **5** □□ □□□□□□□□□□□□ `SMS.FrontendRegistry` □□□

自动刷新配置

参数	类型	默认	必需	描述
`auto_flush_enabled`	布尔	`true`	否	启用自动 SMS 队列处理
`auto_flush_interval`	整数	`10_000`	否	队列处理间隔（毫秒）
`auto_flush_dest_smsc`	字符串	-	是	自动刷新目标 SMSC 名称
`auto_flush_tps`	整数	`10`	否	消息处理速率（事务/秒）

示例：

```
config :omniss7,
  auto_flush_enabled: true,
  auto_flush_interval: 10_000,
  auto_flush_dest_smsc: "ipsmgw",
  auto_flush_tps: 10
```

STP 模式参数

M3UA 信号传输点模式的配置。有关详细的路由配置和示例，请参见 STP 配置指南。

□□ STP □□□

□□	□□	□□	□□	□□
`m3ua_stp.enabled`	□□	`false`	□	□□□□ M3UA STP □□□
`m3ua_stp.local_ip`	□□□□□□	`{127, 0, 0, 1}`	□	□□□□□ IP □□□□□ IP: `{10, 0, 0, 1}` □□□ IP □□ SCTP □□□: `[{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}]`
`m3ua_stp.local_port`	□□	`2905`	□	□□□□□
`m3ua_stp.point_code`	□□	-	□□□□□	□ STP □ SS7 □□□

□□□□□ **IP□**:

```
config :omniss7,
  m3ua_stp: %{
    enabled: true,
    local_ip: {10, 179, 4, 10},
    local_port: 2905,
    point_code: 100
  }
```

□□□**SCTP** □□□□:

```
config :omniss7,
  m3ua_stp: %{
    enabled: true,
    # 多个 IP 用于冗余
    local_ip: [{10, 179, 4, 10}, {10, 179, 4, 11}],
    local_port: 2905,
    point_code: 100
  }
```

> 注意：有关 SCTP 多宿主配置和好处的详细信息，请参见 常见指南中的 SCTP 多宿主。

全局标题路由

参数	类型	默认	必需	描述
`enable_gt_routing`	布尔	`false`	否	除了 PC 路由外启用 GT 路由

示例：

```
config :omniss7,
  enable_gt_routing: true
```

全局标题 **NAT** 参数

全局标题网络地址转换允许根据呼叫方前缀使用不同的响应 GT。有关详细说明和示例，请参见 全局标题 NAT 指南。

参数	类型	默认	必需	描述
`gt_nat_enabled`	布尔	`false`	否	启用/禁用 GT NAT 功能
`gt_nat_rules`	映射列表	`[]`	是（如果启用）	前缀到 GT 的映射列表

规则格式：`gt_nat_rules` 中的每个规则必须是一个映射，包含：

- `calling_prefix`：字符串前缀，用于与呼叫 GT 匹配
- `response_gt`：用于响应的全局标题

示例：

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,
  gt_nat_rules: [
    # 当从以 "8772" 开头的 GT 被叫时，响应 "55512341112"
    %{calling_prefix: "8772", response_gt: "55512341112"},
    # 当从以 "8773" 开头的 GT 被叫时，响应 "55512341111"
    %{calling_prefix: "8773", response_gt: "55512341111"},
    # 默认回退（空前缀匹配所有）
    %{calling_prefix: "", response_gt: "55512311555"}
  ]
```

另见：有关详细用法和示例，请参见 GT NAT 指南。

M3UA 连接参数

MAP 客户端模式的 M3UA 连接配置。有关详细用法和示例，请参见 MAP 客户端指南。

□□	□□	□□	□□
`map_client_m3ua.mode`	□□□□	-	□	□□□□□ `"ASP"` □ `"SGP"`
`map_client_m3ua.callback`	□□	-	□	□□□□/□□□ `{MapClient, :handle_payload, []}`
`map_client_m3ua.process_name`	□□	-	□	□□□□□□□□
`map_client_m3ua.local_ip`	□□□□□□□	-	□	□□□□□□□ IP □□□□□□□ `{10, 0, 0, 1}` □□□□ □□ SCTP □□□□□ `[{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}]`
`map_client_m3ua.local_port`	□□□	`2905`	□	□□ SCTP □□
`map_client_m3ua.remote_ip`	□□□□□□□	-	□	□□ STP/SGW IP □□□□□□ `{10, 0, 0, 10}` □□□□□ `[{10, 0, 0, 10}, {10, 0, 0, 11}]`
`map_client_m3ua.remote_port`	□□□□	`2905`	□	□□ SCTP □□
`map_client_m3ua.routing_context`	□□□□□	-	□	M3UA □□□□□□ ID

□□□□□□ **IP**□:

```
config :omniss7,
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :hlr_client_asp,
    local_ip: {10, 179, 4, 11},
    local_port: 2905,
    remote_ip: {10, 179, 4, 10},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

□□□**SCTP** □□□□:

```
config :omniss7,
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :hlr_client_asp,
    # □□□□ IP □□□□
    local_ip: [{10, 179, 4, 11}, {10, 179, 4, 12}],
    local_port: 2905,
    # □□□□ IP □□ STP □□
    remote_ip: [{10, 179, 4, 10}, {10, 179, 4, 20}],
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

> □□: □□ SCTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ SCTP □□□□

HTTP □□□□□

REST API HTTP □□□□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`start_http_server`	□□	`true`	□	□□/□□ HTTP □□□□□□□ 8080□

□□□□□□□□□□□□:

- **IP**: 0.0.0.0□□□□□□□
- □□: 8080
- □□: Plug.Cowboy

□□:

```
config :omniss7,
  start_http_server: true  # □□□ false □□□
```

API □□:

- REST API: `http://[server-ip]:8080/api/*`
- Swagger UI: `http://[server-ip]:8080/swagger`
- Prometheus □□: `http://[server-ip]:8080/metrics`

□□□□□□□□□□□□ API □□□

□□□□□

Mnesia □□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□	□□□	□□
`mnesia_storage_type`	□□	`:disc_copies`	□	Mnesia □□□□□□ `:disc_copies` □ `:ram_copies`

示例：

```
config :omniss7,
  mnesia_storage_type: :disc_copies  # 生产
  # mnesia_storage_type: :ram_copies  # 仅用于测试
```

存储类型：

- `:disc_copies` - 持久磁盘存储（重启后仍然存在） - 推荐用于生产
- `:ram_copies` - 仅在内存中（重启时丢失） - 仅用于测试

Mnesia 表：

- `m3ua_peer` - M3UA 对等连接
- `m3ua_route` - 点代码路由
- `m3ua_gt_route` - 全局标题路由

位置：`Mnesia.{node_name}/` 目录

硬编码值

以下值在源代码中硬编码，无法通过配置更改。

超时

值	影响	解决方法
MAP 请求超时：**10** 秒	所有 MAP 操作在 10 秒后超时	修改源代码
ISD 超时：**10** 秒	每个 ISD 消息在 10 秒后超时	修改源代码

HTTP □□□

□	□□	□□□□
HTTP IP: **0.0.0.0**	□□□□□□□□□□□□	□□□□□
HTTP □□: **8080**	REST API □□□ 8080 □□□	□□□□□

SSL □□

□	□□	□□□□
HLR API SSL: □□	SSL □□□□□□	□□□□□
SMSc API SSL: □□	SSL □□□□□□	□□□□□

□□□□

□	□□	□□□□
□□□□□: **5** □□	SMSc □ 5 □□□□□□□□□	□□□□□

Web UI □□□□

□□	□□
□□□□	5 □
□□□□	2 □

□□□□

□□ HLR □□

```
config :omniss7,
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: true,
  smsc_mode_enabled: false,

  hlr_api_base_url: "https://10.180.2.140:8443",
  hlr_service_center_gt_address: "55512341111",
  smsc_service_center_gt_address: "55512341112",

  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :hlr_client_asp,
    local_ip: {10, 179, 4, 11},
    local_port: 2905,
    remote_ip: {10, 179, 4, 10},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

□□ SMSc □□

```
config :omniss7,
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: false,
  smsc_mode_enabled: true,

  smsc_api_base_url: "https://10.179.3.219:8443",
  smsc_name: "ipsmgw",
  smsc_service_center_gt_address: "55512341112",

  auto_flush_enabled: true,
  auto_flush_interval: 10_000,
  auto_flush_dest_smsc: "ipsmgw",
  auto_flush_tps: 10,

  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :stp_client_asp,
    local_ip: {10, 179, 4, 12},
    local_port: 2905,
    remote_ip: {10, 179, 4, 10},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

□□□□□□□□ STP

```
config :omniss7,
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: false,
  smsc_mode_enabled: false,

  enable_gt_routing: true,
  mnesia_storage_type: :disc_copies,

  m3ua_stp: %{
    enabled: true,
    local_ip: {10, 179, 4, 10},
    local_port: 2905,
    point_code: 100
  },

  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :stp_client_asp,
    local_ip: {10, 179, 4, 10},
    local_port: 2906,
    remote_ip: {10, 179, 4, 11},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

□□

□□□□□: 32

□□□:

- □□□□: 3 □□□
- HLR □□: 13 □□□
- SMSc □□: 7 □□□

- STP □□: 5 □□□
- M3UA □□: 8 □□□
- HTTP □□□: 1 □□□
- □□□: 1 □□□

□□□□□□□□□□□:

- `hlr_api_base_url`□HLR □□□
- `hlr_service_center_gt_address`□HLR □□□
- `smsc_api_base_url`□SMSc □□□
- `smsc_service_center_gt_address`□SMSc/HLR □□□
- □□ `map_client_m3ua.*` □□
- `m3ua_stp.point_code`□□□□□ STP□

□□□□

- **HLR □□** - HLR □□□□
- **SMSc □□** - SMSc □□□□
- **STP □□** - STP □□□□
- **API □□** - REST API □□
- **Web UI □□** - Web □□□□

□□□□ NAT □□

□□

□□□□□□□□□□□□GT NAT□□□□□□□□□□ OmniSS7 □□□□□□□ GT □□□□□□□ GT □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GT □□/□□
□□□□ GT □□□□□□□ GT□

□□□□□□□ GT NAT□

GT NAT □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `called_prefix`□□□ `calling_prefix` □□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□ `weight` □□□□ = □□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□
   - □□□□□
   - □□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□/□□□□□

□□□□□

□□□□□

- `weight`□□□□□□□□□ = □□□□□□
- `response_gt`□□□□□ GT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- `calling_prefix`□□□□□□ GT □□
- `called_prefix`□□□□□□ GT □□

示例：

```
gt_nat_rules: [
  # 同时具有两个前缀的特定规则 - 最高优先级
  %{calling_prefix: "8772", called_prefix: "555", weight: 1,
response_gt: "111111"},

  # 特定规则 - 中等优先级
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt: "222222"},
  %{called_prefix: "555", weight: 10, response_gt: "333333"},

  # 通配符回退 - 最低优先级
  %{weight: 100, response_gt: "999999"}
]
```

用例

多网络操作

当您有多个对等网络，每个网络都期望从特定 GT 接收响应时：

- 网络 **A** 呼叫您的 GT `111111` 并期望从 `111111` 接收响应
- 网络 **B** 呼叫您的 GT `222222` 并期望从 `222222` 接收响应

没有 GT NAT，您需要单独的实例或复杂的路由。使用 GT NAT，单个 OmniSS7 实例可以智能地处理此情况。

漫游场景

当作为 HLR 或 SMSc 运营时，具有漫游协议：

- 本地网络用户使用 GT `555000`
- 漫游合作伙伴 **1** 使用 GT `555001`
- 漫游合作伙伴 **2** 使用 GT `555002`

GT NAT 确保每个合作伙伴从他们配置的正确 GT 接收响应。

测试和迁移

在网络迁移或测试期间：

- 逐步将流量从旧 GT 迁移到新 GT
- 在过渡期间维护两个 GT
- 根据呼叫者使用的 GT 路由响应

工作原理

地址转换流程

1. 传入请求：OmniSS7 接收到带有以下内容的 SCCP 消息：
    - 被叫方 GT：`55512341112`（您的 GT）
    - 呼叫方 GT：`877234567`（他们的 GT）
2. **GT NAT** 查找：系统检查呼叫 GT `877234567` 是否与配置的前缀规则匹配
3. 前缀匹配：找到最长的匹配前缀（例如，`8772` 匹配 `877234567`）
4. 响应 **GT** 选择：使用匹配规则中的 `response_gt`（例如，`55512341112`）
5. 发送响应：SCCP 响应使用：
    - 被叫方 GT：`877234567`（反转 - 他们的 GT）
    - 呼叫方 GT：`55512341112`（NAT'd GT）

受影响的响应类型

GT NAT 适用于 SS7 栈的多个层次：

SCCP 层（所有响应）

- 所有响应消息中的 SCCP 被叫/呼叫 GT 地址
- ISD（InsertSubscriberData）确认
- UpdateLocation 响应

- 错误响应

MAP 层（操作特定）

- **SRI-for-SM** 响应：`networkNode-Number`（SMSc GT 地址）
- **UpdateLocation**：响应中的 `hlr-Number`
- **InsertSubscriberData**：ISD 消息中的 HLR GT

配置

基本配置

添加到 `config/runtime.exs`：

```
config :omniss7,
  # 启用 GT NAT
  gt_nat_enabled: true,

  # 定义 GT NAT 规则
  gt_nat_rules: [
    # 规则 1：来自前缀 "8772" 的呼叫从 "55512341112" 获取响应
    %{calling_prefix: "8772", response_gt: "55512341112"},

    # 规则 2：来自前缀 "8773" 的呼叫从 "55512341111" 获取响应
    %{calling_prefix: "8773", response_gt: "55512341111"},

    # 默认规则（空前缀匹配所有内容）
    %{calling_prefix: "", response_gt: "55512311555"}
  ]
```

配置参数

有关完整的配置参考，请参见 配置参考中的全球标题 NAT 参数。

参数	类型	必需	描述
`gt_nat_enabled`	布尔	是	启用/禁用 GT NAT 功能
`gt_nat_rules`	映射列表	是（如果启用）	前缀匹配规则列表

规则格式

每个规则都是一个具有以下键的映射：

```
%{
  calling_prefix: "8772",       # （可选）要与呼叫 GT 匹配的前缀
  called_prefix: "555",         # （可选）要与被叫 GT 匹配的前缀
  weight: 10,                   # （必需）优先级值（较低 = 较高优先级）
  response_gt: "55512341112"    # （必需）在响应中使用的 GT
}
```

规则字段：

- **`calling_prefix`**（可选）：要与传入呼叫 GT 匹配的字符串前缀
  - 匹配通过 `String.starts_with?/2` 完成
  - 空字符串 `""` 或 `nil` 作为通配符（匹配任何呼叫 GT）
  - 可以省略以匹配任何呼叫 GT
- **`called_prefix`**（可选）：要与传入被叫 GT 匹配的字符串前缀
  - 匹配通过 `String.starts_with?/2` 完成
  - 空字符串 `""` 或 `nil` 作为通配符（匹配任何被叫 GT）
  - 可以省略以匹配任何被叫 GT
- **`weight`**（必需）：整数优先级值
  - 较低的权重 = 较高的优先级（优先处理）
  - 必须大于或等于 0
  - 用作匹配规则的主要排序标准

- `response_gt`□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□ E.164 □□□□
    - □□□□□ GT □□□

□□□□ `calling_prefix` □ `called_prefix` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□

□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□

1. □□□□□□□□□□
    - □□□□ `calling_prefix`□□□□□□□ GT
    - □□□□ `called_prefix`□□□□□□□ GT
    - □□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□ - □□□□□□
    - □□□□□□□□□□ - □□ = □□□
3. □□□□□□□□

□□□

```
# 示例规则
gt_nat_rules: [
  # 权重 1: 最高优先级 - 匹配两个前缀
  %{calling_prefix: "8772", called_prefix: "555", weight: 1, response_gt: "111111"},

  # 权重 10: 中等优先级 - 特定规则
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt: "222222"},  # 仅呼叫
  %{called_prefix: "555", weight: 10, response_gt: "333333"},    # 仅被叫

  # 权重 100: 最低优先级 - 通配符回退
  %{weight: 100, response_gt: "444444"}  # 匹配所有
]

# 匹配示例:
# 呼叫: "877234567", 被叫: "555123" -> "111111" (权重 1, 两个匹配)
# 呼叫: "877234567", 被叫: "999999" -> "222222" (权重 10, 仅呼叫)
# 呼叫: "999999999", 被叫: "555123" -> "333333" (权重 10, 仅被叫)
# 呼叫: "999999999", 被叫: "888888" -> "444444" (权重 100, 通配符)
```

示例

示例 1：两个网络合作伙伴

场景：您运营一个 SMSc，拥有两个网络合作伙伴。每个合作伙伴期望从不同的 GT 接收响应。

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,

  # 默认 SMSc GT（在禁用 GT NAT 或没有规则匹配时使用）
  smsc_service_center_gt_address: "5551000",

  # 合作伙伴的 GT NAT 规则
  gt_nat_rules: [
    # 合作伙伴 A（前缀 4412）期望从 GT 5551001 获取响应
    %{calling_prefix: "4412", weight: 10, response_gt: "5551001"},

    # 合作伙伴 B（前缀 4413）期望从 GT 5551002 获取响应
    %{calling_prefix: "4413", weight: 10, response_gt: "5551002"},

    # 默认：使用标准 SMSc GT（通配符回退）
    %{weight: 100, response_gt: "5551000"}
  ]
```

流量流程：

```
来自 44121234567 的传入 SRI-for-SM：
  被叫 GT：5551001（您使用的 GT，合作伙伴 A 使用）
  呼叫 GT：44121234567（合作伙伴 A 的 GT）

GT NAT 查找：
  "44121234567" 匹配前缀 "4412"
  选择的 response_gt： "5551001"

响应 SRI-for-SM 到 44121234567：
  被叫 GT：44121234567（反转）
  呼叫 GT：5551001（NAT'd）
  networkNode-Number：5551001（在 MAP 响应中）
```

示例 2：具有区域 GT 的 HLR

场景：国家 HLR，每个区域有不同的 GT。

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,
  hlr_service_center_gt_address: "555000",  # □□ HLR GT

  gt_nat_rules: [
    # □□□□ VLR□□□ 5551□
    %{calling_prefix: "5551", weight: 10, response_gt: "555100"},

    # □□□□ VLR□□□ 5552□
    %{calling_prefix: "5552", weight: 10, response_gt: "555200"},

    # □□□□ VLR□□□ 5553□
    %{calling_prefix: "5553", weight: 10, response_gt: "555300"},

    # □□□□□□□□□□□□□□□
    %{weight: 100, response_gt: "555000"}
  ]
```

□□ 3□□□□□

□□□□□□□ GT □□□□ GT□

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,
  hlr_service_center_gt_address: "123456789",  # □ GT□□□□

  gt_nat_rules: [
    # □□□□□□□□□□□□□□□□
    %{calling_prefix: "555", weight: 10, response_gt:
"987654321"},  # □ GT
    %{calling_prefix: "666", weight: 10, response_gt:
"987654321"},  # □ GT

    # □□□□□□□□□ GT□□□□□
    %{weight: 100, response_gt: "123456789"}  # □ GT
  ]
```

示例 4：被叫方前缀匹配（新）

场景：您有多个GT用于不同服务，并希望根据呼叫的GT响应正确的GT。

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,

  gt_nat_rules: [
    # 当他们呼叫您的 SMS GT（5551xxx）时，响应该 GT
    %{called_prefix: "5551", weight: 10, response_gt: "555100"},

    # 当他们呼叫您的语音 GT（5552xxx）时，响应该 GT
    %{called_prefix: "5552", weight: 10, response_gt: "555200"},

    # 当他们呼叫您的数据 GT（5553xxx）时，响应该 GT
    %{called_prefix: "5553", weight: 10, response_gt: "555300"},

    # 默认回退
    %{weight: 100, response_gt: "555000"}
  ]
```

流量流程：

```
传入请求到被叫 GT：555100（您的 SMS GT）
呼叫 GT：441234567（任何呼叫者）

GT NAT 查找：
  被叫 GT "555100" 匹配前缀 "5551"
  选择的 response_gt： "555100"

响应使用呼叫 GT：555100（匹配他们所呼叫的）
```

示例 5：组合呼叫 + 被叫前缀匹配（高级）

场景：不同的合作伙伴呼叫不同的GT，您希望进行精细控制。

```
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: true,

  gt_nat_rules: [
    # □□□□□ A □□□□□ SMS GT - □□□□□□□□□□ 1□
    %{calling_prefix: "4412", called_prefix: "5551", weight: 1,
response_gt: "555101"},

    # □□□□□ B □□□□□ SMS GT - □□□□□□□□□□ 1□
    %{calling_prefix: "4413", called_prefix: "5551", weight: 1,
response_gt: "555102"},

    # □□□□□□□□□ SMS GT - ���□□□□□□□□□ 10□
    %{called_prefix: "5551", weight: 10, response_gt: "555100"},

    # □□□□□ A □□□□□ GT - □□□□□□□□□□ 10□
    %{calling_prefix: "4412", weight: 10, response_gt: "555200"},

    # □□□□□ - □□□□□□□□□ 100□
    %{weight: 100, response_gt: "555000"}
  ]
```

□□□□□□

```
# □□□□□ A □□ SMS GT
□□□"441234567"□□□□□"555100"
→ □□□□□ 1 □□□□□□□□□→ "555101"

# □□□□□ A □□□□□ GT
□□□"441234567"□□□□□"555200"
→ □□□□□ 10 □□□□□□□□→ "555200"

# □□□□□□□□□ SMS GT
□□□"999999999"□□□□□"555100"
→ □□□□□ 10 □□□□□□□□→ "555100"

# □□□□□□□□□□□ GT
□□□"999999999"□□□□□"555200"
→ □□□□□ 100 □□□ → "555000"
```

操作模式

GT NAT 在所有 OmniSS7 操作模式下工作:

HLR 模式

GT NAT 影响:

- UpdateLocation 响应（响应中的 HLR GT）
- InsertSubscriberData 消息（作为呼叫方的 HLR GT）
- SendAuthenticationInfo 响应
- 取消位置响应

有关 HLR 操作的更多信息，请参见 HLR 配置指南。

配置:

```
config :omniss7,
  hlr_mode_enabled: true,
  hlr_service_center_gt_address: "5551234567",  # 默认 HLR GT

  gt_nat_enabled: true,
  gt_nat_rules: [
    %{calling_prefix: "331", weight: 10, response_gt: "5551234568"},  # 法国
    %{calling_prefix: "44", weight: 10, response_gt: "5551234569"},   # 英国
    %{weight: 100, response_gt: "5551234567"}  # 默认通配符
  ]
```

SMSc 模式

GT NAT 影响:

- SRI-for-SM 响应（`networkNode-Number` 字段） - 参见 SRI-for-SM 详细信息
- MT-ForwardSM 确认

有关 SMSc 操作的更多信息，请参见 SMSc 配置指南。

□□□

```
config :omniss7,
  smsc_mode_enabled: true,
  smsc_service_center_gt_address: "5559999",  # □□ SMSc GT

  gt_nat_enabled: true,
  gt_nat_rules: [
    %{calling_prefix: "1", weight: 10, response_gt: "5559991"},
# □□
    %{calling_prefix: "44", weight: 10, response_gt: "5559992"},
# □□
    %{calling_prefix: "86", weight: 10, response_gt: "5559993"},
# □□
    %{weight: 100, response_gt: "5559999"}  # □□□□□
  ]
```

CAMEL □□□□

GT NAT □□□

- □□ SCCP □□□□gsmSCF GT □□□□□□
- CAMEL/CAP □□□□□InitialDP□EventReportBCSM □□
- RequestReportBCSMEvent □□
- ApplyCharging ���□
- Continue □□

□□□

```
config :omniss7,
  camelgw_mode_enabled: true,
  camel_gsmscf_gt_address: "55512341112",  # □□ gsmSCF GT

  gt_nat_enabled: true,
  gt_nat_rules: [
    %{calling_prefix: "555", weight: 10, response_gt:
"55512341111"},  # □□ A
    %{calling_prefix: "666", weight: 10, response_gt:
"55512311555"},  # □□ B
    %{weight: 100, response_gt: "55512341112"}  # □□□□□
  ]
```

□□□ □□□□□□□□□ gsmSCF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ gsmSSF □□□□□□□□□ gsmSCF GT □□□ □□GT NAT □□□□□□□ gsmSSF □□□□□□□□□ GT□

□□□□□□□

□□ GT NAT □□□□

GT NAT □□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□
[info] GT NAT [SRI-for-SM □□]: □□ GT 877234567 -> □□ GT
55512341112
[info] GT NAT [UpdateLocation ISD]: □□ GT 331234567 -> □□ GT
55512341111
[info] GT NAT [MAP BEGIN □□]: □□ GT 441234567 -> □□ GT 55512311555
```

□□□□□□□□□ NAT □□□□□□□

- `"SRI-for-SM □□"` - □ SRI-for-SM □□□□□
- `"UpdateLocation ISD"` - □ InsertSubscriberData □□□
- `"UpdateLocation END"` - □ UpdateLocation END □□□
- `"MAP BEGIN □□"` - ��□ MAP BEGIN □□
- `"ISD ACK"` - ISD □□

- `"HLR □□□□"` - HLR □□□□□
- `"CAMEL □□"` - CAMEL/CAP □□□□□gsmSCF□

□□

□□□□□□□□□ GT NAT □□□

```
# □□ GT NAT □□
iex> GtNat.validate_config()
{:ok, [
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt:
"55512341112"},
  %{calling_prefix: "8773", weight: 10, response_gt:
"55512341111"}
]}

# □□□□□□□
iex> GtNat.enabled?()
true

# □□□□□□□
iex> GtNat.get_rules()
[
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt:
"55512341112"},
  %{calling_prefix: "8773", weight: 10, response_gt:
"55512341111"}
]
```

□□ GT NAT

□□□□□□□□ GT NAT □□□

```
# □□□□□□ GT □□□□□□called_gt □ nil□
iex> GtNat.translate_response_gt("877234567", nil, "default_gt")
"55512341112"

# □□□□□□□□□ GT □□□□□
iex> GtNat.translate_response_gt("877234567", "555123",
"default_gt")
"55512341112"

# □□□□□□□□□nil □□ GT□
iex> GtNat.translate_response_gt_with_logging("877234567", nil,
"default_gt", "test")
# □□□GT NAT [test]: □□ GT 877234567 -> □□ GT 55512341112
"55512341112"

# □□□□□□□□□□□ GT□
iex> GtNat.translate_response_gt_with_logging("877234567",
"555123", "default_gt", "test")
# □□□GT NAT [test]: □□ GT 877234567, □□ GT 555123 -> □□ GT
55512341112
"55512341112"

# □□□□□□□□□□□□□
iex> GtNat.translate_response_gt("999999999", "888888",
"default_gt")
"default_gt"
```

□□□□

□□□GT NAT □□□□

□□ 1□□□□□□

```
iex> Application.get_env(:omniss7, :gt_nat_enabled)
true  # □□ true
```

□□ 2□□□□□□□□

```
iex> Application.get_env(:omniss7, :gt_nat_rules)
[%{calling_prefix: "8772", response_gt: "55512341112"}, ...]  # 应返回列表
```

检查 **3**：检查日志 搜索日志中的 "GT NAT" 以查看是否发生了转换。

问题：响应中的 **GT** 错误

症状：响应使用意外的 GT 地址

原因：规则前缀匹配可能过于宽泛或默认规则捕获了流量

解决方案：检查规则权重和前缀：

```
# 不好：低权重的通配符（捕获所有内容）
gt_nat_rules: [
  %{weight: 1, response_gt: "111111"},               # 这会首先匹配所有内容！
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt: "222222"}  # 从未到达
]

# 好：具有较低权重的特定规则，较高权重的通配符
gt_nat_rules: [
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt: "222222"},  # 特定，低权重
  %{weight: 100, response_gt: "111111"}  # 通配符，高权重（回退）
]
```

问题：**GT NAT** 未应用于特定消息类型

症状：某些响应使用 NAT'd GT，其他则不使用

当前覆盖范围：

- □ SCCP 呼叫 GT（所有响应）
- □ SRI-for-SM 响应（networkNode-Number）
- □ UpdateLocation ISD 消息（HLR GT）
- □ UpdateLocation END 响应

- □ ISD 确认
- □ MAP BEGIN 响应

如果特定消息类型未使用 GT NAT，可能尚未实现。检查源代码或联系支持。

性能考虑

查找性能

GT NAT 使用简单的前缀匹配，复杂度为 O(n)，其中 n 是规则的数量。

性能提示：

- 将规则数量保持在 100 以下以获得最佳性能
- 使用特定前缀以减少规则数量
- 默认规则（空前缀）应放在最后

基准（典型系统）：

- 10 条规则：每次查找 < 1μs
- 50 条规则：每次查找 < 5μs
- 100 条规则：每次查找 < 10μs

内存使用

每条规则大约需要 100 字节的内存：

- 10 条规则 ≈ 1 KB
- 100 条规则 ≈ 10 KB

最佳实践

1. 始终包含通配符回退规则

```
gt_nat_rules: [
  %{calling_prefix: "8772", weight: 10, response_gt: "111111"},
  %{calling_prefix: "8773", weight: 10, response_gt: "222222"},
  %{weight: 100, response_gt: "default_gt"}  # 始终有一个高权重的通配符
]
```

2. 使用有意义的前缀和权重

```
# 好：清晰、特定的前缀和适当的权重
%{calling_prefix: "331", weight: 10, response_gt: "..."}  # 法国
%{calling_prefix: "44", weight: 10, response_gt: "..."}   # 英国

# 不好：过于宽泛的前缀或混淆的权重
%{calling_prefix: "3", weight: 5, response_gt: "..."}     # 太多国家
%{calling_prefix: "331", weight: 100, response_gt: "..."}  # 权重应为较低以适用于特定规则
```

3. 记录您的规则

```
gt_nat_rules: [
  # 合作伙伴 XYZ - 英国网络（GT 范围：4412xxxxxxx）
  # 权重 10：标准合作伙伴优先级
  %{calling_prefix: "4412", weight: 10, response_gt: "5551001"},

  # 合作伙伴 ABC - 法国网络（GT 范围：33123xxxxxx）
  # 权重 10：标准合作伙伴优先级
  %{calling_prefix: "33123", weight: 10, response_gt: "5551002"}
]
```

4. □□□□□

```
# □□□□□ iex □□□
iex> GtNat.translate_response_gt("44121234567", nil, "default")
"5551001"  # □□□□

# □□□□ GT □□
iex> GtNat.translate_response_gt("44121234567", "555123",
"default")
"5551001"  # □□□□
```

5. □□□□

□□ INFO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GT NAT □□□

□□□□□□□□

STP □□

GT NAT □□□ STP □□□□□STP □□□□□□□□ GT □□□□□□ GT NAT □□□□□□□

□□ STP □□□□□□□□□□□ STP □□□□□

CAMEL □□

GT NAT □ CAMEL/CAP □□ □□□□□

SCCP □□

- □□ CAMEL □□□□□□□ GT
- □□□□□ gsmSSF GT □□□□

□□□

- `camel_gsmscf_gt_address` - □□ gsmSCF GT□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GT
- GT NAT □□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
# □ gsmSSF 555123456 □□□□ gsmSCF
# □□□□□=55512341112□□□=555123456
# GT NAT □□□"555" -> response_gt="55512341111"
# □□□□□=555123456□□□=55512341111
```

□□□□

GT NAT □□□ M3UA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□ GT NAT

1. □□□□

```
# □□□ runtime.exs□□□□□□□□
config :omniss7,
  gt_nat_enabled: false,  # □□□□
  gt_nat_rules: [
    # □□□□□□□□□□□□□□
    %{calling_prefix: "877", weight: 10, response_gt:
"111111"},
    %{weight: 100, response_gt: "999999"}  # □□□□□
  ]
```

2. □□□□

```
# □□□□□□□□□
mix compile

# □ iex □□□
iex -S mix
iex> GtNat.validate_config()
```

3. 在暂存环境中启用

```
gt_nat_enabled: true  # 更改为 true
```

4. 监控日志

```
tail -f log/omniss7.log | grep "GT NAT"
```

5. 部署到生产

    - 在维护窗口期间进行部署
    - 密切监控前 24 小时
    - 准备回滚计划（设置 `gt_nat_enabled: false`）

支持

如有问题或疑问：

- 检查日志中的 "GT NAT" 消息
- 使用 `GtNat.validate_config()` 验证配置
- 查看本指南的故障排除部分
- 联系 OmniSS7 支持，提供日志摘录

另见

- HLR 指南 - HLR 模式配置
- SMSC 指南 - SMSc 模式配置
- STP 指南 - STP 路由配置
- 配置参考 - 完整配置参考

HLR □□□□

← □□□□□

□□□□□□□ OmniSS7 □□ □□□□□□□ **(HLR/HSS)** □ **OmniHSS** □□□□□□□□□□□□□□

OmniHSS □□

OmniSS7 HLR □□□□ **SS7** □□□□□□ **OmniHSS**□□□□□□□□□□□□□□□□ HSS □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

- **OmniSS7 (HLR □□)**□□□□□ SS7/MAP □□□□□SCCP □□□□□□□
- **OmniHSS (HSS □□)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ OmniHSS□

OmniHSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □ **IMSI** □□□□□□□□□□□□ MSISDN □□□□ IMSI□□□□□□□□□□□□□□ eSIM □□
- □□□□□□□□□□ Milenage□3G/4G/5G□□ COMP128□2G□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ CS□□□□□□□ PS□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CAMEL □□□□
- **API** □□□□□RESTful HTTP API □□□□□□CRM □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniHSS □□OmniSS7 □□ HTTPS API □□□□ OmniHSS□□ □□ MAP □□□□ UpdateLocation□SendAuthenticationInfo □ SendRoutingInfo□

□□□OmniSS7 HLR □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniHSS □□□□□ □□□ OmniSS7 □□ SS7/MAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **OmniHSS** □□□

□ IMSI □□

OmniHSS □□□□□ **IMSI** □□□□□□□□□□□□ MSISDN □□□□□□□ IMSI□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□
- **eSIM** □□□□□□□□□□ eSIM □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ MSISDN □□□□□□□□□□□□
- □ **SIM** □□□□□□□□□□□□ SIM □□□□
- □□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□

□□□□□

- □□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□Ki□OPc□□□□
- □□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□
- OmniSS7 □ IMSI □□ OmniHSS□OmniHSS □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□

□□□ **IMSI** □□□

```
□□ MSISDN: +1-555-123-4567
├─ IMSI 1: 310260123456789 (□□□□□□□ - Milenage □□□□)
├─ IMSI 2: 208011234567890 (□□□□□□□ - Milenage □□□□)
└─ IMSI 3: 440201234567891 (□□□□□□□ - COMP128 □□□□)
```

□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniHSS □□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□

□□

什么是 HLR 模式?

HLR 模式使 OmniSS7 能够作为家庭位置寄存器运行:

- 用户管理: 存储和管理用户数据
- 身份验证: 生成网络访问的身份验证向量
- 位置跟踪: 处理来自 VLR 的位置更新
- 路由信息: 提供呼叫和 SMS 的路由信息

HLR □□


SS7 □□
VLR/MSC
SGSN
GMSC
OmniCharge
OmniRAN
Downloads
□□□□
Omnitouch Website
SendAuthInfo
UpdateGprsLocation
SendAuthInfo
MAP: SendRoutingInfo
OmniSS7 HLR □□
M3UA/SCTP
□□□
SCCP □□
MAP □□
□□□
HTTPS REST API
□□□□
□□□□□□□□□
□□□□
OmniHSS □□ API
RESTful API
HTTPS:8443
□ IMSI
□□□□□
Milenage/COMP128
□□□□□□□
□□ & □□
□□□□□

启用 **HLR** 模式

OmniSS7 可以在不同模式下运行。要将其用作 HLR，您需要在配置中启用 HLR 模式。

切换到 **HLR** 模式

OmniSS7 的 `config/runtime.exs` 包含三个预配置的操作模式。要启用 HLR 模式：

1. 打开 `config/runtime.exs`
2. 查找三个配置部分（第 53-174 行）：
   - 配置 1：STP 模式（第 53-85 行）
   - 配置 2：HLR 模式（第 87-123 行）
   - 配置 3：SMSc 模式（第 125-174 行）
3. 注释掉当前活动的配置（在每行前添加 `#`）
4. 取消注释 HLR 配置（从第 87-123 行移除 `#`）
5. 根据需要自定义配置参数
6. 重启应用程序：`iex -S mix`

HLR 模式配置

完整的 HLR 配置如下所示：

```
config :omniss7,
  # □□□□ - □□□ HLR □□
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: true,
  smsc_mode_enabled: false,

  # OmniHSS □□ API □□
  hlr_api_base_url: "https://10.180.2.140:8443",

  # HLR □□□□ GT □□□□□ SMS □□
  hlr_service_center_gt_address: "1234567890",

  # MSISDN ↔ IMSI □□□□
  # □□□MSISDN ↔ IMSI □□□□□□□□□□□□
  hlr_imsi_plmn_prefix: "50557",
  hlr_msisdn_country_code: "61",
  hlr_msisdn_nsn_offset: 0,
  hlr_msisdn_nsn_length: 9,

  # InsertSubscriberData □□
  # □□□□□□□:packetAndCircuit□:packetOnly □ :circuitOnly
  isd_network_access_mode: :packetAndCircuit,

  # □□ ISD #2□□□□□□□□
  isd_send_ss_data: true,

  # □□ ISD #3□□□□□□□□
  isd_send_call_barring: true,

  # CAMEL □□□□□ SendRoutingInfo □□□
  # CAMEL □□□□□□□□□
  camel_service_key: 11_110,

  # CAMEL □□□□□
  # □□□:termAttemptAuthorized□:tBusy□:tNoAnswer□:tAnswer
  camel_trigger_detection_point: :termAttemptAuthorized,

  # □□ VLR □□
  # □□□“□□”□□□ VLR □□□□□□
  # □□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□ SRI □□
  # □□□□□□□□□□□□□□□□□□ PRN □□□ MSRN
  home_vlr_prefixes: ["123456"],
```

```
# M3UA 连接配置
# 作为 ASP 连接以接收 MAP 操作（UpdateLocation、SendAuthInfo 等）
map_client_m3ua: %{
  mode: "ASP",
  callback: {MapClient, :handle_payload, []},
  process_name: :hlr_client_asp,
  # 本地端点（HLR 系统）
  local_ip: {10, 179, 4, 11},
  local_port: 2905,
  # 远程 STP 端点
  remote_ip: {10, 179, 4, 10},
  remote_port: 2905,
  routing_context: 1
}
```

需要自定义的配置参数

有关所有配置参数的完整参考，请参见 配置参考。

□□	□□	□□□	
`hlr_api_base_url`	□□□	*□□*	**Om**
`hlr_service_center_gt_address`	□□□	*□□*	□□ U □□ H
`smsc_service_center_gt_address`	□□□	*□□*	□ SR SMS
`hlr_smsc_alert_gts`	□□	`[]`	□ Up □ al □ SM
`hlr_alert_location_expiry_seconds`	□□	`172800`	□ SM aler □□□□
`hlr_imsi_plmn_prefix`	□□□	`"50557"`	MSIS PLM ↔ IM
`hlr_msisdn_country_code`	□□□	`"61"`	□□ I □□□□ IMSI
`hlr_msisdn_nsn_offset`	□□	`0`	□ MS □□□□ IMSI
`hlr_msisdn_nsn_length`	□□	`9`	□□□□ MSIS

□□	□□	□□□	
`isd_network_access_mode`	□□	`:packetAndCircuit`	Inse□□□
`isd_send_ss_data`	□□	`true`	□□ IS
`isd_send_call_barring`	□□	`true`	□□ IS
`camel_service_key`	□□	`11_110`	Sen CAM
`camel_trigger_detection_point`	□□	`:termAttemptAuthorized`	CAM
`home_vlr_prefixes`	□□	`["5551231"]`	□□□' □□□
`local_ip`	□□	*□□*	□□ H
`local_port`	□□	`2905`	□□ S
`remote_ip`	□□	*□□*	□□ S
`remote_port`	□□	`2905`	□□ S
`routing_context`	□□	`1`	M3U

□□ HLR □□□□□□□□

□ `hlr_mode_enabled: true` □□Web UI □□□□

- □ **SS7** □□ - □□□□
- □ **SS7** □□□ - MAP □□□□
- □ **M3UA** - □□□□
- □ **HLR** □□ - HLR API □□ + □□□□ ← *□□□ HLR*
- □ □□ - □□□□
- □ □□ - □□□□□

□□□□□□□□ **SMSc** □□ □□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□`hlr_service_center_gt_address` □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **OmniHSS** □□□OmniHSS API □□□□□□□□ `hlr_api_base_url` □□□□
- **API** □□□□□□□ OmniHSS API □□□□□□ □□□□ **5** □□□
- **MAP** □□□□□□□ MAP □□□SRI□UpdateLocation□SendAuthInfo □□□□□□□□ □□□□ **10** □□□
- **ISD** □□□UpdateLocation □□□□□□ InsertSubscriberData (ISD) □□□□□□ □□□□ **10** □□□
- □□□ STP □□ M3UA □□□□□ MAP □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Web UI**□□□□□ Web □□□□□□□□□ Web UI □□
- **API** □□□□□ REST API □□□ Swagger UI □□□□□□□□□ API □□

□□□□□

OmniHSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OmniHSS □□□□

OmniHSS □□□□□□□□□□

- □□□□□□ **IMSI**□□□□ IMSI □□□eSIM□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□Ki□OPc □□□□□□Milenage □ COMP128□
- □□□□□□□□□□□□□□□□QoS □□
- □□□□□□□ VLR/MSC□□□□□□□ SGSN/GGSN□□□□□□□□□□
- **CAMEL** □□□□□□□□□□□□□□ gsmSCF □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□CLIP/CLIR □□
- □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

OmniHSS □□ Milenage □ COMP128 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniSS7 □□□ **sendAuthenticationInfo** MAP □□□□

1. OmniSS7 □ MAP □□□□□ IMSI
2. OmniSS7 □□ OmniHSS API □□□□□□□□
3. OmniHSS □□□□□ Ki □ OPc □□
4. OmniHSS □□□□□□□□□□RAND□XRES□CK□IK□AUTN□
5. OmniSS7 □□□□□□ MAP □□□□□□□□□□□ VLR/SGSN

OmniHSS API □□

OmniSS7 □□ HTTPS REST API □ OmniHSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :omniss7,
  hlr_api_base_url: "https://omnihss-server:8443"
```

□ OmniSS7 □ SS7 □□□□□ MAP □□□□□□□ OmniHSS □□

- □ **IMSI** □ **MSISDN** □□□□□□
- □□□□□ **Ki/OPc** □□□□□□□□□□
- □□□□□ **UpdateLocation** □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□

□□□□□

□□□ **updateLocation** MAP □□□□OmniSS7 □ OmniHSS □□□□□□ VLR □□□□□

1. □ **UpdateLocation** □□□□□□□□□IMSI□□ VLR GT□□ MSC GT□
2. □□ **OmniHSS** □□□□□□□□□□□□
3. □ **OmniHSS** □□□□□□□□□□ VLR/MSC □□
4. □□ **InsertSubscriberData (ISD)** □□□□□ VLR □□□□□
5. □□ **UpdateLocation** □□ □ VLR□□□□□ `hlr_service_center_gt_address` □ HLR GT□
6. □□ **alertServiceCenter** □□□□ SMSc GT□□□ `hlr_smsc_alert_gts` □□□□

□□□`hlr_service_center_gt_address` □□□□□□□ UpdateLocation □□□□□□ HLR □□□ □□□□□□ VLR/MSC □□□□□□□□□□ HLR□

□□□□□□□□

□□□□ UpdateLocation □□□HLR □□□□□□ **alertServiceCenter**□MAP □□□ 64□□□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□ SMSc □□□□□□□

```
config :omniss7,
  # □ UpdateLocation □□□ alertServiceCenter □ SMSc GT □□
  hlr_smsc_alert_gts: [
    "15559876543",
    "15559876544"
  ],

  # SMSc □□□ alertServiceCenter □□□□□□□□□□□□□48 □□□
  hlr_alert_location_expiry_seconds: 172800
```

□□□



□□

□□□□□ UpdateLocation □□

1. HLR □ `hlr_smsc_alert_gts` □□□□ □□ SMSc GT □□ alertServiceCenter
2. □□□□□□□ MSISDN
3. HLR □□ `hlr_service_center_gt_address` □□□□□ GT
4. SCCP □□□□□ SSN=6□HLR□□□□ SSN=8□SMSc□

SMSc □□□□□□□

- □□ **MSISDN** □ **TON/NPI** □□□□□□“19123123213” → “123123213”□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ POST □ /api/location□
- □□□ **API** □□ `user_agent` □□□□□ **HLR GT**□□□□□□□ HLR □□□□□□
- □□ `hlr_alert_location_expiry_seconds` □□□□□□□□
- □ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□ Web UI □□ □□□□ □□□□□□ alertServiceCenter □□□□□□□

1. □□□“□□□□”□□□
2. □□“□□□□□□□□”□□
3. □□ MSISDN□SMSc GT □ HLR GT□□□□□□□□□□□□□
   - SMSc GT □□□□ `hlr_smsc_alert_gts` □□□□□□□
   - HLR GT □□□□ `hlr_service_center_gt_address`
4. □□“□□ alertServiceCenter”

□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□ UpdateLocation □□□□□□□□ `phx-blur` □□□□□□□□□□ □□□□

InsertSubscriberData (ISD) □□

□□□□ UpdateLocation □□□HLR □□ **InsertSubscriberData** (ISD) □□□□□□□□□□□□ VLR□ISD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ ISD □□□

ISD □□

HLR 可以发送最多 3 条顺序 ISD 消息:

1. **ISD #1**（始终发送） - 基本用户数据:
    - IMSI
    - MSISDN
    - 用户类别
    - 用户状态（serviceGranted）
    - 承载服务列表
    - 电信服务列表
    - 网络访问模式
2. **ISD #2**（可选） - 附加服务（SS）数据:
    - 呼叫转移设置（无条件、忙、无回复、不可达）
    - 呼叫等待
    - 呼叫保持
    - 多方服务
    - 附加服务状态和功能
3. **ISD #3**（可选） - 呼叫限制数据:
    - 阻止所有外呼（BAOC）
    - 阻止外部国际呼叫（BOIC）
    - 访问限制数据

配置选项

```
# InsertSubscriberData 配置
# 网络访问模式: :packetAndCircuit、:packetOnly 或 :circuitOnly
isd_network_access_mode: :packetAndCircuit,

# 发送 ISD #2（附加服务数据）
isd_send_ss_data: true,

# 发送 ISD #3（呼叫限制数据）
isd_send_call_barring: true,
```

网络访问模式

`isd_network_access_mode` 参数控制用户被允许的网络访问类型:

值	描述	用例
`:packetAndCircuit`	同时支持分组交换（GPRS/LTE）和电路交换（语音）	默认 - 完整服务用户
`:packetOnly`	仅支持分组交换（数据/LTE）	数据卡、物联网设备
`:circuitOnly`	仅支持电路交换（语音/SMS）	旧设备、仅语音计划

控制 ISD 消息

您可以根据网络需求控制发送哪些 ISD 消息:

发送所有 **ISD**（默认 - 完整功能集）：

```
isd_send_ss_data: true,
isd_send_call_barring: true,
```

仅发送基本用户数据（最小配置）：

```
isd_send_ss_data: false,
isd_send_call_barring: false,
```

发送基本 **+** 附加服务（无呼叫限制）：

```
isd_send_ss_data: true,
isd_send_call_barring: false,
```

ISD 流程示例

当接收到 UpdateLocation 时:

```
VLR → HLR: UpdateLocation (□□)
HLR → VLR: InsertSubscriberData #1 (□□) - □□□□
VLR → HLR: ISD #1 ACK (□□)
HLR → VLR: InsertSubscriberData #2 (□□) - SS □□ [□□□□]
VLR → HLR: ISD #2 ACK (□□)
HLR → VLR: InsertSubscriberData #3 (□□) - □□□□ [□□□□]
VLR → HLR: ISD #3 ACK (□□)
HLR → VLR: UpdateLocation □□ (□□)
```

□□ `isd_send_ss_data` □ `isd_send_call_barring` □□□ `false`□□□□□□ ISD □□□□□□ □□ UpdateLocation □□□

□□□□

- □□□□□□□ `:packetAndCircuit` □□□□□ ISD□□□□□□□
- □□□/**M2M**□□□ `:packetOnly` □□□ SS □□/□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□ `isd_send_ss_data`
- □□□□□□□□□ ISD □□□□□□□□□□□□□□□□□

CAMEL □□

CAMEL □□□□ SendRoutingInfo

□□□□□ GMSC□□□ MSC□□ **SendRoutingInfo**□SRI□□□□□HLR □□□□ GMSC □□ CAMEL □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ CAMEL □□□□□□□□□

□□□ **CAMEL**□

CAMEL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GSM/UMTS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□

```
# CAMEL □□□□□□ SendRoutingInfo □□□
# CAMEL □□□□□□□□□□
camel_service_key: 11_110,

# CAMEL □□□□□□
# □□□:termAttemptAuthorized□:tBusy□:tNoAnswer□:tAnswer
camel_trigger_detection_point: :termAttemptAuthorized,
```

□□□□

`camel_service_key` □□□ gsmSCF□□□□□□□□□□□□□□□□ CAMEL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□	□□□□
`11_110`	□□□□□□□□□□□□□□□
`100`	□□□□□□□□
`200`	���□□□□□□□□□□□□
`300`	□□□□□□□□VPN□
□□□	□□□□□□□□

□□□□□

```
# 对于预付费终止呼叫控制
camel_service_key: 11_110,

# 对于 VPN 服务
camel_service_key: 300,
```

触发检测点

`camel_trigger_detection_point` 指定在呼叫设置期间何时触发 CAMEL 服务:

检测点	描述	何时触发
`:termAttemptAuthorized`	呼叫尝试已授权（默认）	在呼叫路由到用户之前
`:tBusy`	终止忙碌	当用户忙时
`:tNoAnswer`	终止未应答	当用户未应答时
`:tAnswer`	终止应答	当用户接听电话时

配置示例:

标准预付费控制（在路由之前触发）：

```
camel_trigger_detection_point: :termAttemptAuthorized,
```

自定义忙碌处理（在忙碌时触发）：

```
camel_trigger_detection_point: :tBusy,
```

基于应答计费（在应答时触发）：

```
camel_trigger_detection_point: :tAnswer,
```

带 CAMEL 的 SRI 响应

□□□□SendRoutingInfo □□□□□ CAMEL □□□□□

```
GMSC → HLR: SendRoutingInfo (□□)
HLR → GMSC: SRI □□ (□□) □□□
  - IMSI
  - VLR □□
  - □□□□
  - CAMEL □□□□□
    * □□□□□11_110
    * gsmSCF □□□<□□□□□>
    * □□□□□□termAttemptAuthorized
    * □□□□□□□continueCall

GMSC □□□□□□ gsmSCF □□ CAMEL □□
```

□□□□

- □□□□□□□□□□ gsmSCF □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□ `:termAttemptAuthorized` □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ `11_110` □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□`defaultCallHandling: :continueCall` □□□ gsmSCF □□□□□□□□□□

□□□□□

□□ VLR □□□ VLR □□

□ HLR □□□ **SendRoutingInfo**□SRI□□□□□□□□□□□□□□□“□□” VLR□□□□□□□□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ VLR □□□

- □□ **VLR**□□□□□ CAMEL □□□□□□□ SRI □□
- □□ **VLR**□□□□□□□□□□PRN□□□□□□ MSRN□□□□ SRI □□□□□

□□

```
# □□ VLR □□
# □□□“□□”□□□ VLR □□□□□□□
# □□□□□□ VLR □□□□□□□
```

```
GMSC → HLR: SendRoutingInfo (MSISDN: "1234567890")
HLR □□□□ API □□□□□□
HLR □□ VLR □□□"49170123456"
HLR □□□VLR □□ "555123" □□ → □□
HLR → MSC: ProvideRoamingNumber (PRN):
  - MSISDN: "1234567890"
  - IMSI: "999999876543210"
  - MSC □□: "49170123456"
  - GMSC □□: "5551234501"
MSC → HLR: PRN □□□□ MSRN: "49170999888777"
HLR → GMSC: SRI □□□□□□□□□
  - IMSI
  - VLR □□: "49170123456"
  - □□□□ (MSRN): "49170999888777"
```

□□□□□□

□□□□ SRI □□

```
%{
  imsi: "999999876543210",
  extendedRoutingInfo: {
    :camelRoutingInfo, %{
      gmscCamelSubscriptionInfo: %{
        "t-CSI": %{
          serviceKey: 11_110,
          "gsmSCF-Address": "5551234501",
          defaultCallHandling: :continueCall,
          "t-BcsmTriggerDetectionPoint": :termAttemptAuthorized
        }
      }
    }
  },
  subscriberInfo: %{
    locationInformation: %{"vlr-number": "5551234567"},
    subscriberState: {:notProvidedFromVLR, :NULL}
  }
}
```

□□□□ SRI □□

```
%{
  imsi: "999999876543210",
  extendedRoutingInfo: {
    :routingInfo, %{
      roamingNumber: "49170999888777"  # 从 PRN 获取的 MSRN
    }
  },
  subscriberInfo: %{
    locationInformation: %{"vlr-number": "49170123456"},
    subscriberState: {:notProvidedFromVLR, :NULL}
  }
}
```

提供漫游号码（**PRN**）操作

PRN 请求结构

发送到 MSC/VLR 的 PRN 请求包含：

字段	来源	描述
MSISDN	SRI 请求	用户的电话号码
IMSI	HLR API	用户的 IMSI
MSC 编号	HLR API	为漫游用户提供服务的 MSC（`serving_msc`）
GMSC 地址	SRI 请求	发起原始 SRI 请求的 GMSC
呼叫参考编号	静态	呼叫参考标识符
支持的 **CAMEL** 阶段	静态	GMSC 支持的 CAMEL 阶段

PRN 响应处理

HLR 期望 PRN 响应包含：

- **MSRN**（移动台漫游号码）：由访问网络分配的临时号码，用于路由呼叫

□□□□□

- □□ PRN □□ → □ SRI □□□□□□□□ 27□□□□□□□
- □□ PRN □□ → □ SRI □□□□□□□□ 27□□□□□□□
- □□□□□□□ MSRN → □ SRI □□□□□□□□ 27□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

```
# □□ VLR □□□□ "555123" □□□□□□□□
home_vlr_prefixes: ["555123"],
```

- VLR `5551234567` → □□□CAMEL □□□
- VLR `5551235001` → □□□CAMEL □□□
- VLR `49170123456` → □□□PRN + MSRN □□□

□□□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□
home_vlr_prefixes: ["555123", "555124", "555125"],
```

- VLR `5551234567` → □□□□□ 1□
- VLR `5552341234` → □□□□□ 2□
- VLR `5553411111` → □□□□□ 3□
- VLR `44201234567` → □□□□□□

□□□□

□□□□ PRN □□□□□□□□□□□□□□□□ VLR □□□□□□

```
# □□ VLR □□□□□□□□□□□□ PRN □□□
home_vlr_prefixes: [],
```

最佳实践

- 前缀选择：使用唯一的最短前缀来识别您网络的 VLR（例如，国家代码 + 网络代码）
- 多个前缀：包括您网络中的所有 VLR 前缀，包括不同区域和子公司
- 漫游协议：确保漫游合作网络正确支持 PRN
- 测试：在生产部署之前彻底测试家庭和漫游场景
- 监控：监控 PRN 超时率，以识别与漫游合作伙伴的连接问题

故障排除

症状：所有用户都被视为漫游

- 原因：未配置 `home_vlr_prefixes` 或前缀与 VLR 地址不匹配
- 解决方案：检查数据库中的 VLR 地址并相应更新前缀

症状：PRN 请求超时

- 原因：与漫游合作伙伴 MSC/VLR 的网络连接问题
- 解决方案：验证与远程 MSC 地址的 M3UA/SCCP 路由

症状：SRI 响应中的 MSRN 无效

- 原因：漫游合作伙伴的 PRN 响应格式与预期结构不匹配
- 解决方案：检查 PRN 响应日志，并根据需要调整 `extract_msrn_from_prn/1`

HLR 操作

支持的 MAP 操作

- `updateLocation`（操作码 2）- 注册 VLR 位置
- `sendAuthenticationInfo`（操作码 56）- 生成身份验证向量
- `sendRoutingInfo`（操作码 22）- 为支持 CAMEL 的呼叫提供 MSRN
- `sendRoutingInfoForSM`（操作码 45）- 为 SMS 提供 MSC GT
- `cancelLocation`（操作码 3）- 从旧 VLR 注销

- `insertSubscriberData`（操作码 7）- 推送用户配置

响应字段映射

本节详细说明 HLR 响应中每个字段的来源。

SendRoutingInfo (SRI) 响应

目的：提供用户的呼叫路由信息。

HLR 根据用户是在家庭 VLR 还是漫游提供两种不同的响应类型：

家庭用户响应（CAMEL 路由）

用于用户的 VLR 地址以配置的 `home_vlr_prefixes` 值开头时。

响应结构：

字段	来源	描述
IMSI	OmniHSS API	来自 OmniHSS 数据库的用户 IMSI
VLR 编号	OmniHSS API	当前为用户提供服务的 VLR（`circuit_session.assigned_vlr`）
用户状态	静态	始终为 `notProvidedFromVLR`
extendedRoutingInfo	-	类型：`camelRoutingInfo`
gsmSCF 地址	OmniHSS API	为用户提供服务的 MSC（`circuit_session.assigned_msc`）
服务密钥	runtime.exs	CAMEL 服务标识符（`camel_service_key`）
触发检测点	runtime.exs	何时触发 CAMEL（`camel_trigger_detection_point`）
CAMEL 能力处理	静态	CAMEL 阶段支持级别
默认呼叫处理	静态	如果 gsmSCF 无法访问的回退

漫游用户响应（**MSRN** 路由）

用于用户的 VLR 地址不匹配任何配置的 `home_vlr_prefixes` 值时。

响应结构：

□□	□□	□□	
IMSI	OmniHSS API	□□ OmniHSS □□□□□□□ IMSI	"
VLR □□	OmniHSS API	□□□□□□□□□□□ VLR □`circuit_session.assigned_vlr`□	"
□□□□	□□	□□□ `notProvidedFromVLR`	:
extendedRoutingInfo	-	□□□`routingInfo`	-
□□□□□**MSRN**□	PRN □□	□□□□□□□□□□□□□□□ MSRN	"

□□□□□□□□

```
1. OmniSS7 □□□ SendRoutingInfo □□
2. OmniSS7 □□ OmniHSS API □□□□□□□
3. OmniSS7 □□ VLR □□□ home_vlr_prefixes□

   □□ VLR □□□□□□□□□
     → □□ CAMEL □□□□□□□□□□□□

   □□ VLR □□□□□□□□□□□□□□
     → □ MSC □□□□□□□□□□PRN□
     → □ PRN □□□□□□ MSRN
     → □□□□ MSRN □□□□□□□□□□□□□
```

□□□□

- OmniSS7 □□ OmniHSS □□□□□□□
- OmniHSS □□ IMSI□□□ VLR/MSC □□□□□□□□
- OmniSS7 □□□□□□□□□ MAP □□

□□□□□

```
# □ runtime.exs □
home_vlr_prefixes: ["555123"],  # □□ VLR □□□□
```

□□□□□

- □□ `serving_vlr` □ `serving_msc` □ `null`□□□□□ 27□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ 1□□□□□□
- □□ PRN □□□□□□□□□□□□□□□□ 27□□□□□□
- □□ PRN □□□□□□□□□□□□□□□□ 27□□□□□□

UpdateLocation □□□ InsertSubscriberData

□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□

UpdateLocation □□□□

□□	□□	□□	□□
HLR □□	runtime.exs	□ HLR □□□□□□（`hlr_service_center_gt_address`）	`"5551234568"`
TCAP □□□□	□□	□□□ ISD □□□□□□□	`END`

InsertSubscriberData #1□□□□□□□□

字段	来源	描述	示例
IMSI	请求	来自 UpdateLocation 请求	`"999999876543210`
MSISDN	OmniHSS API	来自 OmniHSS 的用户电话号码	`"555123456"`
类别	静态	用户类别	`"\n"` (0x0A)
用户状态	静态	服务状态	`:serviceGranted`
承载服务列表	静态	支持的承载服务	`[<<31>>]`
电信服务列表	静态	支持的电信服务	`[<<17>>, "!", "\""]`
网络访问模式	runtime.exs	分组/电路访问（`isd_network_access_mode`）	`:packetAndCircuit`

InsertSubscriberData #2（附加服务） - 可选

字段	来源	描述	由谁控制
配置的 **SS**	静态	附加服务数据	`isd_send_ss_data: true`
呼叫转移	静态	转移配置（无条件、忙、无回复、不可达）	配置启用
呼叫等待	静态	呼叫等待服务状态	配置启用
多方服务	静态	会议呼叫支持	配置启用

InsertSubscriberData #3（呼叫限制） - 可选

字段	来源	描述	由谁控制
呼叫限制信息	静态	呼叫限制配置	`isd_send_call_barring: true`
BAOC	静态	阻止所有外呼（SS 代码 146）	配置启用
BOIC	静态	阻止外部国际呼叫（SS 代码 147）	配置启用
访问限制数据	静态	网络访问限制	配置启用

ISD 序列控制：

- ISD #1：始终发送 - 包含基本用户数据
- ISD #2：仅在 `isd_send_ss_data: true` 时发送
- ISD #3：仅在 `isd_send_call_barring: true` 时发送

SendRoutingInfoForSM (SRI-for-SM) 响应

目的：提供 SMS 交付的 MSC/SMSC 路由信息。当 SMSc 需要将 SMS 发送到用户时，它向 HLR 发送 SRI-for-SM 请求以确定消息的路由位置。

响应结构：

字段	来源	描述	如何生成	
IMSI	计算	从 MSISDN 派生的合成 IMSI	`PLMN_PREFIX + zero_padded_MSISDN`	`"00100`
网络节点编号	runtime.exs	用于 SMS 路由的 SMSC GT 地址	`smsc_service_center_gt_address`	`"55512`

配置参数（来自 `runtime.exs`）：

```
# □□□□□ GT □□□□ SRI-for-SM □□□□□□□
# □□□□□□□ SMSc □□□ MT-ForwardSM □□□□□□□□
smsc_service_center_gt_address: "5551234567",  # □□

# MSISDN ↔ IMSI □□□□
# PLMN □□□MCC□001 = □□□□□+ MNC□01 = □□□□□□
hlr_imsi_plmn_prefix: "001001",                  # □□□□□□□□□□□
```

MSISDN ↔ IMSI □□

□□□□□

□□□□□□ OmniSS7 □□□ SRI-for-SM □□□□□□ IMSI□

- **`hlr_imsi_plmn_prefix`**□□□□□□□ IMSI □ MCC+MNC □□□□□□“50557”□□ MCC=505□MNC=57□
- **`hlr_msisdn_country_code`**□□□□□□ IMSI→MSISDN □□□□□□□□□□□□□□□□“61”□□□ □□□□“1”□□□□/□□□□
- **`hlr_msisdn_nsn_offset`**□MSISDN □□□□□□□□NSN□□□□□□□□□□□□ 0□□□ MSISDN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **`hlr_msisdn_nsn_length`**□□□ MSISDN □□□□ NSN □□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ MSISDN ↔ IMSI □□□

□□□□□ **MSISDN □ IMSI** □□□□

SendRoutingInfoForSM□SRI-for-SM□□□□□ HLR □□□□□□ **IMSI**□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ SMSc □□□□□□ **MSISDN**□□□□□□□

□□□□□□□

- SMSc □□□□□□ MSISDN □ SRI-for-SM□□□□“5551234567”□
- HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI
- HLR □ SRI-for-SM □□□□□ IMSI
- SMSc □□□□ MT-ForwardSM ���□□ MSC/VLR □□□□ IMSI

OmniSS7 □□□ - □□ IMSI□

OmniSS7 □□□□□□□□□□□□□□□ MSISDN □ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□ SS7 □□□□□□ SRI-for-SM □□□□□□
2. □□□□□□ SRI-for-SM □□□□□□□□□□ HLR □□□□□□ IMSI □□ - IMSI □□□ MSISDN □□□□□□

□□□□□□

MSISDN □□□□□□ IMSI □□□□□□□MCC+MNC □□□□□□□□

```
IMSI = PLMN_PREFIX + zero_padded_MSISDN
```

□□□

- **PLMN_PREFIX**□MCC + MNC□□□□“001001”□□□□□□□□
- **MSISDN**□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ IMSI □□□ 15 □

□□□□□□

```
# □□
plmn_prefix = "001001"  # MCC 001 + MNC 01

# □□□□□□ SRI-for-SM □□□ MSISDN□TBCD □□□
msisdn = "555123456"    # 9 □□□

# □□ 1□□□□□□□□□□□□□□
subscriber_digits = 15 - String.length("001001")  # = 9 □□□

# □□ 2□□□□□□ MSISDN □□□□□□□□
padded_msisdn = String.pad_leading("555123456", 9, "0")  # =
"555123456"□□□□□□□

# □□ 3□□□ PLMN □□ + □□□ MSISDN
imsi = "001001" <> "555123456"  # = "001001555123456"□□□ 15 □□
```

□□□□□□

□□ MSISDN	PLMN □□	□□□□□□□□	□□□ MSISDN	□□ IMSI	□□
"555123456"	"001001" (6)	9	"555123456"	"001001555123456"	□□□□□□□□
"99"	"001001" (6)	9	"000000099"	"001001000000099"	□□□□□
"999999999"	"001001" (6)	9	"999999999"	"001001999999999"	□□□□
"91123456789"	"001001" (6)	9	"555123456"	"001001555123456"	□□□□□□□□□9□

□□□□□□□□□

- □ **MSISDN**□□□□□□□□□□□□□“99” → “000000099”□
- □ **MSISDN**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“91123456789” → “555123456”□
- **IMSI** □□□□□□□□□□ 15 □

□□□□□□IMSI → MSISDN□□

SMSc □□□□□□□□□□ IMSI □□□ MSISDN□

```
# □□□□□□ SRI-for-SM □□□ IMSI
imsi = "001001555123456"

# □□ 1□□□ PLMN □□
plmn_prefix = "001001"
subscriber_portion = String.slice(imsi, 6, 9)  # = "555123456"

# □□ 2□□□□□□□□□□□□□□□ MSISDN
msisdn = String.replace_leading(subscriber_portion, "0", "")  # =
"555123456"
```

□□□□□□□□

□□ IMSI	PLMN □□	□□□□	□□□□□	□□ MSISD
`"001001555123456"`	`"001001"`	`"555123456"`	`"555123456"`	`"5551234`
`"001001000000099"`	`"001001"`	`"000000099"`	`"99"`	`"99"`
`"001001999999999"`	`"001001"`	`"999999999"`	`"999999999"`	`"9999999`

□□□□□□□□

- □ □□□□□□□□ MSISDN □□□□□□□□ IMSI
- □ □□□□□□□□ IMSI □□□ MSISDN
- □ □□□□□□□□□ `hlr_imsi_plmn_prefix`
- □ □□□□□□□□ IMSI □□□□
- □ □□□□□□□□□ HLR □□□
- □ □□ **15** □□IMSI □□□□□ 15 □

MSISDN □□□□□

□ HLR □□□ SRI-for-SM □□□□MSISDN □□□ TBCD □□□

1. **TBCD** □□□□□□□□ TBCD □□□□□□□□□□□□ TON/NPI □□□□“91”□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□ PLMN □□ + □□□□□ MSISDN

□□□□□□

□ SRI-for-SM □□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□ UpdateLocation □ SendAuthenticationInfo □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

```
1. SMSc → HLR: SRI-for-SM □□
   - MSISDN□TBCD□□"91123456789"□□□ TON/NPI□

2. HLR □□□
   - TBCD □□□"91123456789"
   - □□□□□□"91123456789"□11 □□□□
   - □□□ 9 □□□□"555123456"□□□□□ 9 □□
   - □□ PLMN□"001001" + "555123456" = "001001555123456"
   - □□□□□□□ SMSC GT□"5551234567"

3. HLR → SMSc: SRI-for-SM □□
   - IMSI□"001001555123456"□□□□□□ 15 □□
   - □□□□□□□□"5551234567"□□□ MT-ForwardSM □□□□

4. SMSc □ MT-ForwardSM □□□ "5551234567"□IMSIN □ "001001555123456"
```

□□□

□□□□□ `runtime.exs` □□□□

```
# PLMN □□□MCC□001 = □□□□□+ MNC□01 = □□□□□□
hlr_imsi_plmn_prefix: "001001",

# NSN □□□□□ MSISDN □□□□□□□
hlr_msisdn_country_code: "1",      # □□□□□□□IMSI→MSISDN□
hlr_msisdn_nsn_offset: 1,          # □□ 1 □□□□□
hlr_msisdn_nsn_length: 10          # □□ 10 □ NSN
```

NSN □□□□□

□□□□ MSISDN □□□□□□□□□□“68988000088”□□□□□“88000088”□□□□□□□ NSN □□□

- **`hlr_msisdn_nsn_offset`**□NSN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **`hlr_msisdn_nsn_length`**□□□ MSISDN □□□□ NSN □□

□□□

□□	□□□□	**MSISDN □□**	**nsn_offset**	**nsn_length**	□□□ **NSN**
1 □ CC	`"9"`	`"95551234567"`	`1`	`10`	`"5551234567"`
2 □ CC	`"99"`	`"99412345678"`	`2`	`9`	`"412345678"`
3 □ CC	`"999"`	`"99988000088"`	`3`	`8`	`"88000088"`

□□□□□

1. **MSISDN → IMSI**□□ MSISDN □□□ NSN□□□□□□□ PLMN □□

```
MSISDN: "99988000088"
NSN: String.slice("99988000088", 3, 8) = "88000088"
□□□ NSN: "088000088"□9 □□□□
IMSI: "547050" + "088000088" = "547050088000088"
```

2. **IMSI → MSISDN**□□□ PLMN □□□□□□□□□□□□□□□□

```
IMSI: "547050088000088"
□□□□□: "088000088"
□□□□: "88000088"
MSISDN: "+999" + "88000088" = "+99988000088"
```

API 要求：无 - SRI-for-SM 使用计算值和配置。无需后端 API 调用。

字段源摘要

源类型	描述	示例
OmniHSS API	来自 OmniHSS 用户数据库的动态数据	IMSI、MSISDN、来自 circuit_session 的服务 VLR/MSC
runtime.exs	OmniSS7 配置参数	`smsc_service_center_gt_address`、`camel_service_key`、`isd_network_access_mode`
静态	响应生成器中的硬编码值	用户状态、承载服务、SS 代码
请求	从传入 MAP 请求中提取的字段	来自 UpdateLocation 的 IMSI、来自 SRI 的 MSISDN
计算	使用逻辑生成的派生值	SRI-for-SM 中的合成 IMSI（hlr_imsi_prefix + NSN）

配置依赖关系

在 **runtime.exs** 中必需：

- `hlr_service_center_gt_address` - 在 UpdateLocation 响应中使用
- `smsc_service_center_gt_address` - 在 SRI-for-SM 响应中使用（MT-ForwardSM 应路由到的位置）

在 **runtime.exs** 中可选（带默认值）：

- `camel_service_key` - 默认：`11_110`
- `camel_trigger_detection_point` - 默认：`:termAttemptAuthorized`

- `isd_network_access_mode` - □□□ `:packetAndCircuit`
- `isd_send_ss_data` - □□□ `true`
- `isd_send_call_barring` - □□□ `true`
- `hlr_imsi_plmn_prefix` - □□□ `"001001"` □□□ MSISDN↔IMSI □□□ PLMN □□□

□□ **OmniHSS** □□□□

OmniHSS □□□□ REST API □□□□

- □ IMSI □ MSISDN □□□□
- □□□□□□□□□VLR/MSC □□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□□

OmniSS7 □□□

- ← □□□□□
- □□□□□□
- MAP □□□□□
- □□□□
- □□□□

OmniHSS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **OmniHSS** □□□□□OmniHSS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI □□□□□

OmniSS7 □ Omnitouch □□□□□□

MAP□□□□□□□

← □□□□□

□□□□□□□□□OmniSS7□□**MAP**□□□□□□□□□□□□MAP□□□□□□□□□□□

□□

什么是**MAP**客户端模式?

MAP客户端模式允许OmniSS7作为**应用服务器进程（ASP）连接到**M3UA**对等体（**STP**或**SGP**），并发送/接收MAP（移动应用部分）**消息，用于以下服务：

- **HLR**查询：SRI（发送路由信息）、SRI-for-SM、认证信息
- 位置更新：更新位置、取消位置
- 用户管理：提供漫游号码（PRN）、插入用户数据

网络架构



启用**MAP**客户端模式

编辑`config/runtime.exs`并配置MAP客户端设置。有关完整的配置参考，请参见配置参考中的M3UA连接参数。

基本配置

```
config :omniss7,
  # 启用MAP客户端模式
  map_client_enabled: true,

  # MAP客户端的M3UA连接（作为ASP连接到远程STP/SGP）
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",                      # M3UA模式："ASP"（客户端）或"SGP"（服务器）
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},  # 处理传入消息的回调
    process_name: :map_client_asp,    # 注册的进程名称
    local_ip: {10, 0, 0, 100},       # 本地IP地址
    local_port: 2905,                 # 本地SCTP端口
    remote_ip: {10, 0, 0, 1},        # 远程STP/SGP IP
    remote_port: 2905,                # 远程STP/SGP端口
    routing_context: 1                # M3UA路由上下文
  }
```

□□□□□□

```
config :omniss7,
  # □□□□□MAP□□□
  map_client_enabled: true,

  # □□M3UA□□
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :map_client_asp,
    local_ip: {10, 0, 0, 100},
    local_port: 2905,
    remote_ip: {10, 0, 0, 1},        # □□STP IP
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }

config :control_panel,
  web: %{
    listen_ip: "0.0.0.0",
    port: 443,
    hostname: "ss7-gateway.example.com",
    enable_tls: true,
    tls_cert: "/etc/ssl/certs/gateway.crt",
    tls_key: "/etc/ssl/private/gateway.key"
  }
```

可用的MAP操作

1. 为SM发送路由信息（SRI-for-SM）

查询HLR以确定SMS投递的服务MSC。有关HLR如何处理SRI-for-SM请求的详细信息，请参见HLR指南中的SRI-for-SM。

API□□□ `POST /api/sri-for-sm`

□□□

```json
{
  "msisdn": "447712345678",
  "serviceCenter": "447999123456"
}
```

□□□

```json
{
  "result": {
    "imsi": "234509876543210",
    "locationInfoWithLMSI": {
      "networkNode-Number": "447999555111"
    }
  }
}
```

cURL□□□

```
curl -X POST http://localhost/api/sri-for-sm \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "msisdn": "447712345678",
    "serviceCenter": "447999123456"
  }'
```

---

2. □□□□□□□SRI□

□□HLR□□□□□□□□□□□□

API□□□ `POST /api/sri`

□□□

```
{
  "msisdn": "447712345678",
  "gmsc": "447999123456"
}
```

□□□

```
{
  "result": {
    "imsi": "234509876543210",
    "extendedRoutingInfo": {
      "routingInfo": {
        "roamingNumber": "447999555222"
      }
    }
  }
}
```

---

3. □□□□□□□□PRN□

□□□□MSC□□□□□□□□□□MSRN□□

API□□□ `POST /api/prn`

□□□

```
{
  "msisdn": "447712345678",
  "gmsc": "447999123456",
  "msc_number": "447999555111",
  "imsi": "234509876543210"
}
```

---

4. □□□□□□

□□HLR□□□□□□□□□□□□□

API□□□ `POST /api/send-auth-info`

□□□

```json
{
  "imsi": "234509876543210",
  "vectors": 5
}
```

□□□

```json
{
  "result": {
    "authenticationSetList": [
      {
        "rand": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
        "xres": "ABCDEF0123456789",
        "ck": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
        "ik": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
        "autn": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"
      }
    ]
  }
}
```

---

5. □□□□

□HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□HLR□□□□□□□□□

API□□□ `POST /api/updateLocation`

□□□

```
{
  "imsi": "234509876543210",
  "vlr": "447999555111"
}
```

MAP□□□□



□□API□□□□

□□Swagger UI

Swagger UI□□□□□□□□□□□□□□□□□SS7□□□

□□Swagger UI□

1. □□□`http://your-server/swagger`
2. □□□□□API□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□`/api/sri-for-sm`□
2. □□“□□”□□
3. □□□□□□□□□□□□
4. □□“□□”
5. □□□□□□□

API□□□□

- **200** - □□□□□□□□□□□□□
- **400** - □□□□□□□□□□
- **504** - □□□□□SS7□□□10□□□□□□

MAP□□□□□

□□□□

□□□□□

- `map_requests_total` - □□□MAP□□□□
  - □□□`operation`□□□`sri`□`sri_for_sm`□`prn`□`authentication_info`□□

- `map_request_errors_total` - MAP□□□□□□□□
  - □□□`operation`
- `map_request_duration_milliseconds` - MAP□□□□□□□□□□□□
  - □□□`operation`
- `map_pending_requests` - □□□□□□MAP□□□□□□□□□

□□Prometheus□□

```
# □□□□□□□□□SRI-for-SM□□
increase(map_requests_total{operation="sri_for_sm"}[1h])

# SRI□□□□□□□□□
rate(map_request_duration_milliseconds_sum{operation="sri"}[5m]) /
rate(map_request_duration_milliseconds_count{operation="sri"}[5m])

# □□MAP□□□□□□
sum(rate(map_request_errors_total[5m])) by (operation)

# □□□□□□□
map_pending_requests
```

□□□□MAP□□□

□□□□□□□

□□□

- API□□504□□□□
- HLR/MSC□□□□

□□□

1. □□M3UA□□□□□□□□□□□□

```
# □IEx□□□□
:sys.get_state(:map_client_asp)
```

2. □□□STP□□□□□

3. □□□□□□□□□SCCP□□

4. □□□□□□SCCP□□

□□□SCCP□□

□□□

- API□□SCCP□□□□
- □□□□“SCCP unitdata service”□□

□□**SCCP**□□□□□

- □□□□□STP□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□HLR SSN 6□□□□
- □□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□STP□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- ← □□□□□
- □□□□□□ - Web UI□API□□□
- STP□□ - □□□□
- □□□□□□ - □□□□

- □□□□ - □□□□

OmniSS7□Omnitouch□□□□□□

□□□□ (SMSc) □□□□

← □□□□□

□□□□□□□□ OmniSS7 □□ □□□□ **(SMSc)** □□□ **OmniMessage** □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□

OmniMessage □□

OmniSS7 SMSc □□□□ **SS7** □□□□□□ **OmniMessage** □□□□□□□□□□□□□□ SMS □□□□□□□□□□□□□

- **OmniSS7 (SMSc □□)**□□□□□ SS7/MAP □□□□□SCCP □□□□□□□
- **OmniMessage (SMS □□)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ OmniMessage□

OmniMessage □□□□□□□ SMS □□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ (DLR) □□□□□□□
- □ **SMSc** □□□□□□□□□□□□ OmniMessage □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ TPS□□□□□□□□□□□□□□□□
- **API** □□□□□RESTful HTTP API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniMessage □□OmniSS7 □□ HTTPS API □□□□ OmniMessage□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□OmniSS7 SMSc □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniMessage □□□□□□□□ OmniSS7 □□ SS7/MAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **OmniMessage** □□□

□□

□□□□□□□□□□

□□□  □□□□ OmniSS7 □ SS7 □□□□□□□□□□□

□□□□□□



□□ SMSc □□

OmniSS7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMSc□□□□□□□□□□□□ SMSc □□□

□□□ SMSc □□

OmniSS7 □ `config/runtime.exs` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMSc □□□

1. □□ `config/runtime.exs`

2. 查找三个配置部分（第 53-204 行）：
    - 配置 1：STP 模式（第 53-95 行）
    - 配置 2：HLR 模式（第 97-142 行）
    - 配置 3：SMSc 模式（第 144-204 行）
3. 注释掉任何其他活动配置（在每行前添加 `#`）
4. 取消注释 SMSc 配置（从第 144-204 行删除 `#`）
5. 根据需要自定义配置参数
6. 重启应用程序：`iex -S mix`

SMSc 模式配置

完整的 SMSc 配置如下所示：

```
config :omniss7,
  # □□□□□ - □□ STP + SMSc □□
  # □□□map_client_enabled □ true□□□ SMSc □□□□□□□
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: false,
  smsc_mode_enabled: true,

  # OmniMessage □□ API □□
  smsc_api_base_url: "https://10.179.3.219:8443",
  # SMSc □□□□□□□
  smsc_name: "ipsmgw",
  # □□□□□□□□□□□ GT □□
  smsc_service_center_gt_address: "5551234567",

  # □□□□□□□□□□□ SMS □□□□□□
  auto_flush_enabled: true,
  auto_flush_interval: 10_000,
  auto_flush_dest_smsc: "ipsmgw",
  auto_flush_tps: 10,

  # M3UA □□□□□
  # □□ ASP □□□□□□/□□ MAP SMS □□
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :stp_client_asp,
    # □□□□□□SMSc □□□□
    local_ip: {10, 179, 4, 12},
    local_port: 2905,
    # □□ STP □□
    remote_ip: {10, 179, 4, 10},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }

config :control_panel,
  use_additional_pages: [
    {SS7.Web.EventsLive, "/events", "SS7 □□"},
    {SS7.Web.TestClientLive, "/client", "SS7 □□□"},
    {SS7.Web.M3UAStatusLive, "/m3ua", "M3UA"},
    {SS7.Web.RoutingLive, "/routing", "□□"},
    {SS7.Web.RoutingTestLive, "/routing_test", "□□□□"},
    {SS7.Web.SmscLinksLive, "/smsc_links", "SMSc □□"}
```

```
  ],
  page_order: ["/events", "/client", "/m3ua", "/routing",
"/routing_test", "/smsc_links", "/application", "/configuration"]
```

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□	□□	□□	□□
`smsc_api_base_url`	□□□□	*□□*	**OmniMessag** □□ API □□
`smsc_name`	□□□□	`"{hostname}_SMSc"`	□□ SMSc □□□□□□ □□
`smsc_service_center_gt_address`	□□□□	*□□*	□□□□□□□□□
`auto_flush_enabled`	□□	`true`	□□□□□□□□□
`auto_flush_interval`	□□	`10_000`	□□□□□□□□□□□
`auto_flush_dest_smsc`	□□□□	*□□*	□□□□□□ SMSC □ □
`auto_flush_tps`	□□	`10`	□□□□□□□□□/□□
`local_ip`	□□	*□□*	□□ SMSc □□□ IP □□
`local_port`	□□	`2905`	□□ SCTP □□
`remote_ip`	□□	*□□*	SS7 □□□ STP IP □□

参数	类型	默认	描述
`remote_port`	整数	`2905`	远程 SCTP 端口
`routing_context`	整数	`1`	M3UA 路由上下文 ID

启用 **SMSc** 模式时发生的事情

当 `smsc_mode_enabled: true` 和 `map_client_enabled: true` 时，Web UI 将显示：

- □ **SS7** 事件 - 事件日志
- □ **SS7** 客户端 - MAP 操作测试
- □ **M3UA** - 连接状态
- □ □□ - 路由表管理（STP 启用）
- □ □□□□ - 路由测试（STP 启用）
- □ **SMSc** 链接 - SMSc API 状态 + SMS 队列管理 ← *SMSc □□*
- □ □□ - 系统监控
- □ □□ - 配置查看器

HLR 链接 选项卡将被隐藏。

重要说明

- SMSc 模式需要 `map_client_enabled: true` 以获得路由能力
- **OmniMessage** 后端：OmniMessage API 后端必须在配置的 `smsc_api_base_url` 可访问
- 前端注册：系统每 **5** 分钟 自动通过 `SMS.FrontendRegistry` 模块注册到 OmniMessage
- **API** 请求超时：所有 OmniMessage API 请求都有 硬编码的 **5** 秒超时
- **MAP** 请求超时：所有 MAP 请求（SRI-for-SM、MT-ForwardSM 等）都有 硬编码的 **10** 秒超时
- 自动刷新会在后台自动处理 SMS 队列
- 需要与 STP 建立 M3UA 连接以发送/接收 MAP SMS 操作
- 更改模式后，必须重启应用程序以使更改生效

- **Web UI**: 有关使用 Web 界面的信息，请参见 Web UI 指南
- **API** 访问：有关 REST API 文档和 Swagger UI 访问的信息，请参见 API 指南

HTTP API 配置

OmniMessage 后端设置

OmniSS7 通过 HTTPS REST API 与 OmniMessage 通信，以管理消息交付、跟踪订阅者状态并注册为活动前端：

```
config :omniss7,
  # OmniMessage API 基础 URL
  smsc_api_base_url: "https://10.5.198.200:8443",
  # SMSC 注册标识符（如果为空，默认为 hostname_SMSc）
  smsc_name: "omni-smsc01",
  # 短信操作的服务中心 GT 地址
  smsc_service_center_gt_address: "5551234567"
```

配置参数：

□□	□□	□□	□□	
`smsc_api_base_url`	□□□□	□	`"https://localhost:8443"`	C A
`smsc_name`	□□□□	□	`""`□□□ `"{hostname}_SMSc"`□	□ S
`smsc_service_center_gt_address`	□□□□	□	`"5551234567"`	□ □ C □ F □ □ S

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ OmniMessage□□□□ **5** □□ □□ `SMS.FrontendRegistry` □□□□□□□□□□ OmniMessage □□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ SMS □□

□□□□□

- □□□□□5 □□□□□□□□
- □□□□ `smsc_mode_enabled: true` □□□□□

□□□□□□□□

```
{
  "frontend_name": "omni-smsc01",
  "configuration": "{...}",
  "frontend_type": "SS7",
  "hostname": "smsc-server01",
  "uptime_seconds": 12345
}
```

注意：前端名称取自 `smsc_name` 配置参数。如果未设置，则默认为 `"{hostname}_SMSc"`。

OmniMessage API 通信

当 OmniSS7 从 SS7 网络接收 MAP 操作或处理消息队列时，它与 OmniMessage 通信以：

- 注册为活动前端 并报告健康状态
- 提交从订阅者接收的移动发起 **(MO)** 消息
- 从队列中检索移动终端 **(MT)** 消息以进行交付
- 更新交付状态 以获取成功/失败报告
- 查询路由信息 以进行消息转发

端点	方法	目的	请求体
`/api/frontends`	POST	注册前端实例	`{"frontend_name": "...", "frontend_type": "SMSc", "hostname": "...", "uptime_seconds": ...}`
`/api/messages_raw`	POST	插入新 SMS 消息	`{"source_msisdn": "...", "source_smsc": "...", "message_body": "..."}`
`/api/messages`	GET	获取消息队列	头部: `smsc: <smsc_name>`
`/api/messages/{id}`	PATCH	标记消息为已交付	`{"deliver_time": "...", "dest_smsc": "..."}`
`/api/messages/{id}`	PUT	更新消息状态	`{"dest_smsc": null}`
`/api/locations`	POST	插入/更新订阅者位置	`{"msisdn": "...", "imsi": "...", "location": "...", "ims_capable": true, "csfb": false, "expires": "...", "user_agent": "...", "ran_location": "...", "imei": "...", "registered": "..."}`
`/api/events`	POST	添加事件跟踪	`{"message_id": ..., "name": "...", "description": "..."}`
`/api/status`	GET	健康检查	-

API 响应格式

所有 API 响应均使用 JSON 格式，遵循以下约定:

- 成功响应：HTTP 200-201，JSON 主体包含结果数据
- 错误响应：HTTP 4xx/5xx，响应主体中包含错误详细信息
- 时间戳：ISO 8601 格式（例如，`"2025-10-21T12:34:56Z"`）
- 消息 **ID**：整数或字符串标识符

API 客户端模块

SMS 系统由三个主要模块组成：

1. SMSc.APIClient

主要 API 客户端模块，提供与 OmniMessage 的所有 HTTP API 通信：

- `frontend_register/4` - 向 OmniMessage 注册前端
- `insert_message/3` - 插入原始 SMS 消息（与 Python 兼容的 3 参数版本）
- `insert_location/9` - 插入/更新订阅者位置数据
- `get_message_queue/2` - 从队列中检索待处理消息
- `mark_dest_smsc/3` - 标记消息为已交付或失败
- `add_event/3` - 为消息添加事件跟踪
- `flush_queue/2` - 处理待处理消息（SRI-for-SM + MT-forwardSM）
- `auto_flush/2` - 持续的队列处理循环

2. SMS.FrontendRegistry

处理与后端的定期前端注册：

- 启动时自动注册
- 每 5 分钟重新注册
- 使用配置中的 `smsc_name`（回退到主机名）
- 收集系统配置和正常运行时间信息

3. SMS.Utils

用于 SMS 操作的实用函数：

- `generate_tp_scts/0` - 生成 TPDU 格式的 SMS 时间戳

□□□□□

□□ SMS □□□□□□□


M3UA □□ SCTP □□□
M3UA □□□□□
□□ SCCP □□□□
□□ SCCP □□
□□ TCAP/MAP □□
□□ MAP □□
□□□□
Forward-SM
□□ SMS TPDU
□□□□□□□





□□ SMS □□□□□□□□


M3UA □□ SCTP □□□
M3UA □□□□□
□□ SCCP □□□□
OmniCharge
OmniRAN
Dov
□□ TCAP/MAP □□
□□ MAP □□
□□□□
Forward-SM
□□ SMS TPDU
□□□□□□



□□□□□□□□

- **SRI-for-SM** □□□SMSc □ HLR □□□□ MSISDN□□□□□ SMS □□□□□□□□HLR □□□
  - □□□□ IMSI□□ MSISDN □□□□□□□□□□ - □□ MSISDN ↔ IMSI □□
  - SMSC GT □□□□□□□□□□□MT-ForwardSM □□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□ SRI-for-SM
- **MT-forwardSM** □□□□□□□□□□□□SMSc □□□□ SMS □□□□□□□□□□□□ MSC/VLR

SMS TPDU □□



□□□□□□□□

SMSc □□□□□□ HLR □ **alertServiceCenter** □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ HLR □□□□ alertServiceCenter □□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□

□□□ alertServiceCenter□

□□□□□ HLR □□ UpdateLocation□□□□□□□□ VLR/MSC□□□HLR □□□□□□□ **alertServiceCenter**□MAP □□□ 64□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□ HLR □□□□

```
config :omniss7,
  # SMSc □□ alertServiceCenter □□□□□□□□□□□□□48 □□□
  hlr_alert_location_expiry_seconds: 172800
```

□□

□ SMSc □□□ alertServiceCenter □□□□

1. □□ **MSISDN**□□□□□□□□□□□ MSISDN□TBCD □□□
2. □□ **TON/NPI** □□□□□□□□□□□ "19"□"11"□"91"□□□□"19123123213" → "123123213"□
3. □□ **IMSI**□□□□ SRI-for-SM □□□□□□□□□ IMSI
4. **POST** □ **/api/location**□□□□□□□□□□□□□□□□
   - `msisdn`□□□□□□□□□□□□□□□
   - `imsi`□□□ IMSI
   - `location`□SMSc □□□□□□"ipsmgw"□
   - `expires`□□□□□ + `hlr_alert_location_expiry_seconds`
   - `csfb`□true□□□□□□□□□□□□□□□□
   - `ims_capable`□false□□□ 2G/3G CS □□□□□□ IMS/VoLTE□
   - `user_agent`□□□□□□ HLR GT□□□□□□
   - `ran_location`□ "SS7"
5. □ **SMSc** □□□□□□□□□□□□□□□□ HLR GT□□□=□□□□□□□□□ 0
6. □□ **ACK**□□□ HLR □□□ alertServiceCenter

□□□□□□□

□ SMSc □□□□□□□□ SRI-for-SM □□□ "□□□□□" □□□□□□ SRI-for-SM □□□□□□□□□ HLR □□□□ SRI-for-SM□□

1. □□□□□SRI-for-SM □□ `absentSubscriberDiagnosticSM` □□
2. □□□□□POST □ /api/location□`expires=0` □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□ "SS7_AbsentSubscriber" □□□□□
4. □□□□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□ `failed`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□



API □□

POST /api/location

```json
{
  "msisdn": "15551234567",
  "imsi": "001010123456789",
  "location": "ipsmgw",
  "ims_capable": false,
  "csfb": true,
  "expires": "2025-11-01T12:00:00Z",
  "user_agent": "15551111111",
  "ran_location": "SS7",
  "imei": "",
  "registered": "2025-10-30T12:00:00Z"
}
```

注意：`user_agent` 字段包含发送 alertServiceCenter 的 HLR GT，使 SMSc 能够跟踪提供位置更新的 HLR。

对于缺席的订阅者，`expires` 设置为当前时间（立即过期）。

循环预防

SMSc 实施自动循环预防，以避免在消息源自 SS7 网络时出现无限消息路由循环。

为什么循环预防很重要

当 SMSc 从 SS7 网络接收移动发起 (MO) 短信时，它将其插入消息队列，并带有 `source_smsc` 字段以标识其来源（例如，`"SS7_GT_15551234567"`）。如果没有循环预防，这些消息可能会：

1. 从 SS7 网络接收 → 使用 `source_smsc` 排队，包含 "SS7"
2. 从队列中检索 → 处理以进行交付
3. 发送回 SS7 网络 → 创建循环

它是如何工作的

SMSc 在消息处理期间自动检测并防止循环：



□□

□□□□□□□□□□□□□□SMSc □□ `source_smsc` □□□

- □□ **`source_smsc`** □□ **"SS7"**□
  - □□□□
  - □□□□□□"□□□□"□□□□□□□□
  - □□ PUT □□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□
- □□□
  - □□□□□□□
  - □□ SRI-for-SM □ MT-ForwardSM □□

□ SMSC □

□□□□□□□□□ `source_smsc` □□

来源	示例值	操作
SS7 网络 (MO-FSM)	`"SS7_GT_15551234567"`	跳过 - 循环预防
外部 API/SMPP	`"ipsmgw"` 或 `"api_gateway"`	正常处理
其他 SMSc	`"smsc-node-01"`	正常处理

事件跟踪

当由于循环预防而跳过消息时，会记录一个事件：

```
{
  "message_id": 12345,
  "name": "循环预防",
  "description": "消息跳过 - source_smsc 'SS7_GT_15551234567' 包含
'SS7'，防止消息循环"
}
```

该事件在以下位置可见：

- **Web UI**: SS7 事件页面 (`/events`)
- 数据库：通过 API 的 `events` 表
- 日志：警告级别日志条目

配置

循环预防始终 启用，无法禁用。这是防止消息循环导致网络中断的关键安全功能。

示例场景

场景：移动订阅者通过 SS7 网络发送 SMS

```
1. □□□□ → MSC/VLR → SMSc□□□ MO-ForwardSM□
2. SMSc □ GT 15551234567 □□ MO-FSM
3. SMSc □□□□□source_smsc = "SS7_GT_15551234567"
4. □□□□□□□□□□□□□□
5. SMSc □□□ source_smsc □□ "SS7" → □□
6. □□□□□□"□□□□□"
7. □□□□□□□□
8. □□□ SRI-for-SM □ MT-ForwardSM□□□□□□
```

□□□□□□□□□□ 8 □□□□□□□□ SS7 □□□□□□□□□□□□□□

SMSc □□□□□

SMSc □□□□ □□□□□□ GenServer□□□□□□□ alertServiceCenter □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- **HLR** □□□□□ alertServiceCenter □ HLR
- □□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Web UI** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
`msisdn`	□□□□□□□□□□□□	"15551234567"
`imsi`	□□□□ IMSI	"001010123456789"
`hlr_gt`	□□ alertServiceCenter □ HLR GT	"15551111111"
`messages_sent`	□□□ MT-FSM □□□□	5
`messages_received`	□□□ MO-FSM □□□□	2
`status`	`:active` □ `:failed`	`:active`
`updated_at`	□□□□□□□ Unix □□□	1730246400

□□□□



□□

□□□□ alertServiceCenter □□

- 创建或更新订阅者条目
- 设置 `status = :active`
- 记录 HLR GT
- 重置或保留消息计数器

当 **SRI-for-SM** 成功时：

- 增加 `messages_sent` 计数器
- 更新 `updated_at` 时间戳

当 **SRI-for-SM** 失败时：

- 设置 `status = :failed`
- 保留在跟踪器中以进行监控

当订阅者被移除时：

- 从 ETS 表中删除
- 不再出现在 Web UI 中

Web UI - SMSc 订阅者页面

路径：`/smsc_subscribers`
自动刷新：每 2 秒

注意：此页面仅在 SMSc 模式下运行时可用。在 `config/runtime.exs` 中取消注释 SMSc 配置后，必须重启应用程序以使路由可用。

SMSc 订阅者 页面提供所有跟踪订阅者的实时监控：

特性

1. 订阅者表
    - MSISDN、IMSI、HLR GT
    - 发送/接收消息计数器
    - 状态徽章（活动/失败）及颜色编码
    - 最后更新时间戳和持续时间

- □□□□□□□□□□□□

2. □□□□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□ HLR □□□

3. □□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□□□

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SMSc □□□□□□□                              □□: 3                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ MSISDN          IMSI              HLR GT         Msgs  □□        │
│                                                   S/R                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15551234567     001010123456789   15551111111    5/2   ● □□      │
│ 15559876543     001010987654321   15551111111    0/0   ● □□      │
│ 15551112222     001010111222233   15552222222    3/1   ○ □□      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ???

□□□  □□: 3  |  □□: 2  |  □□: 1  |  □□ HLR: 2
```

API □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□ alertServiceCenter □□□
SMSc.SubscriberTracker.alert_received(msisdn, imsi, hlr_gt)

# □□□□□□□□
SMSc.SubscriberTracker.message_sent(msisdn)
SMSc.SubscriberTracker.message_received(msisdn)

# □□□□□□SRI-for-SM □□□
SMSc.SubscriberTracker.mark_failed(msisdn)

# □□□□□□
SMSc.SubscriberTracker.remove_subscriber(msisdn)

# □□□□
SMSc.SubscriberTracker.get_active_subscribers()
SMSc.SubscriberTracker.get_subscriber(msisdn)
SMSc.SubscriberTracker.count_subscribers()
SMSc.SubscriberTracker.clear_all()
```

□□

□□□□□□□□□□□□□□□

- **alertServiceCenter** □□□□□□□□□□□□□□□□ `alert_received/3`
- **SRI-for-SM** □□□□□□□□□□□□□□ `messages_sent`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `mark_failed/1`
- □□□□□□□□□ SRI-for-SM □□□□□ `mark_failed/1`

□□□□ SMS □□

□��□□ □□□□□□□□□□ SMS □□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

```
config :omniss7,
  auto_flush_enabled: true,           # □□/□□□□□□
  auto_flush_interval: 10_000,        # □□□□□□□□
  auto_flush_dest_smsc: nil,          # □□□□nil = □□
  auto_flush_tps: 10                  # □□□□□□□
```

□□□□

1. □□□□ `auto_flush_interval` □□□□□ API □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ `auto_flush_dest_smsc` □□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□ `auto_flush_tps` □□
4. □□□□□□□□□□
   - □□ **SRI-for-SM**□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□
     - HLR □□□□□□ IMSI□□ MSISDN □□□□
     - HLR □□ SMSC GT □□□MT-ForwardSM □□□□□□□
     - □□□□□□□□□□ HLR □□□□ SRI-for-SM □□□□□
   - □□□□□□ **MT-forwardSM** □ MSC/VLR
   - □□ API □□□□□□□□□□/□□□
   - □□ API □□□□□□

> □ □□□□□□□ SRI-for-SM □□□□□□□□□□□□ MSISDN □ IMSI □□□□□□□ GT □□□□□□□□□ □□□ IMSI □□□□□□ HLR □□□□□□ SRI-for-SM □□□

SMSc □□

□□□□

SMS □□□□□

- `smsc_queue_depth` - □□□□□□□□□
- `smsc_messages_delivered_total` - □□□□□□□□□
- `smsc_messages_failed_total` - □□□□□□□□□

- `smsc_delivery_duration_milliseconds` - 交付时间的直方图

示例查询：

```
# 当前队列深度
smsc_queue_depth

# 交付成功率（过去 5 分钟）
rate(smsc_messages_delivered_total[5m]) /
(rate(smsc_messages_delivered_total[5m]) +
rate(smsc_messages_failed_total[5m]))

# 平均交付时间
rate(smsc_delivery_duration_milliseconds_sum[5m]) /
rate(smsc_delivery_duration_milliseconds_count[5m])
```

故障排除 SMSc

问题：消息未交付

检查：

1. 验证自动刷新是否启用
2. 检查数据库连接
3. 监控日志以查找错误
4. 验证 M3UA 连接是否处于活动状态
5. 检查 TPS 限制

问题：队列深度过高

可能原因：

- TPS 限制过低
- HLR 超时问题
- 网络连接问题

- □□□□□□□□

□□□□□

- □□ `auto_flush_tps`
- □□ HLR □□□
- □□□□□□□□□□

MT-forwardSM API

□□ API □□ SMS

API □□□`POST /api/MT-forwardSM`

□□□

```
{
  "imsi": "234509876543210",
  "destination_serviceCentre": "447999555111",
  "originating_serviceCenter": "447999123456",
  "smsPDU":
"040B917477218345F60000157030185714 0C0BD4F29C0E9281C4E1F11A"
}
```

□□□

```
{
  "result": "success",
  "message_id": "12345"
}
```

[illegible]

OmniSS7 [illegible]

- ← [illegible]
- HLR [illegible] - HLR [illegible]
    - **SRI-for-SM [illegible]** - [illegible] MSISDN [illegible] IMSI [illegible]
- [illegible] - Web UI[illegible]API[illegible]
- MAP [illegible] - MAP [illegible]
- [illegible] - [illegible]

OmniMessage [illegible] [illegible] **OmniMessage** [illegible]OmniMessage [illegible]

OmniSS7 [illegible] Omnitouch [illegible]

M3UA STP □□□□

← □□□□□

□□□□□□□□□ OmniSS7 □□ □□□□□ **(STP)** □□□□□□

□□

□□□□□□□□ (STP)□

□□□□□ **(STP)** □ SS7 □□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

STP 功能

- 消息路由：根据目标点码（PC）或全局标题（GT）路由 SS7 信令流量
- 协议转换：将传统 SS7 网络与基于 IP 的 M3UA/SCTP 网络连接起来
- 负载分配：使用基于优先级的路由将流量分配到多个目标
- 网络网关：连接不同的信令网络和服务提供商
- 拓扑隐藏：可以重写地址以隐藏内部网络拓扑

STP □□□



STP □□□□□□□

ASP (□□□□□□□□)

- □□□□□□□□□ SGP/STP □□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□ STP □□□□□□□□□□□ STP

SGP (□□□□□□□)

- □□□□□□□□ ASP □□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□ STP

AS (□□□□□□)

- □□□□□□□□□ ASP □□□□□□

- 目的：提供冗余和负载共享
- 用例：多个 ASP 为同一目标服务

启用 M3UA STP 模式

OmniSS7 可以在不同模式下运行。要将其用作 STP，您需要在配置中启用 STP 模式。

切换到 STP 模式

OmniSS7 的 `config/runtime.exs` 包含三个预配置的操作模式。要启用 STP 模式：

1. 打开 `config/runtime.exs`
2. 查找三个配置部分（第 53-174 行）：
    - 配置 1：STP 模式（第 53-85 行）
    - 配置 2：HLR 模式（第 87-123 行）
    - 配置 3：SMSc 模式（第 125-174 行）
3. 注释掉当前活动配置（在每行前添加 `#`）
4. 取消注释 STP 配置（从第 53-85 行移除 `#`）
5. 根据需要自定义配置参数
6. 重启应用程序：`iex -S mix`

STP □□□□

□□□ STP □□□□□□□□

```
config :omniss7,
  # 模式标志 - 仅启用 STP 功能
  map_client_enabled: true,
  hlr_mode_enabled: false,
  smsc_mode_enabled: false,

  # M3UA 连接配置
  # 作为 ASP（应用服务器进程）连接到远程 STP/SGW
  map_client_m3ua: %{
    mode: "ASP",
    callback: {MapClient, :handle_payload, []},
    process_name: :stp_client_asp,
    # 本地端点（此系统）
    local_ip: {10, 179, 4, 10},
    local_port: 2905,
    # 远程 STP/SGW 端点
    remote_ip: {10, 179, 4, 11},
    remote_port: 2905,
    routing_context: 1
  }
```

自定义的配置参数

有关所有配置参数的完整参考，请参见 配置参考。

参数	类型	默认值	描述	示例
`map_client_enabled`	布尔值	`true`	启用 MAP 客户端和路由功能	`true`
`local_ip`	元组或列表	*□□*	您系统的 IP 地址。单个：`{10, 0, 0, 1}` 或多重：`[{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}]`	`{10, 179, 4, 10}`
`local_port`	整数	`2905`	本地 SCTP 端口	`2905`
`remote_ip`	元组或列表	*□□*	远程 STP/SGW IP 地址。单个或多重	`{10, 179, 4, 11}`
`remote_port`	整数	`2905`	远程 SCTP 端口	`2905`
`routing_context`	整数	`1`	M3UA 路由上下文 ID	`1`
`enable_gt_routing`	布尔值	`false`	启用全局标题路由（除了 PC 路由）	`true`

> 提示：通过为 `local_ip` 和/或 `remote_ip` 提供 IP 地址列表来使用 SCTP 多宿主，以启用自动故障转移。请参见 SCTP 多宿主指南。

启用 **STP** 模式后发生的情况

当 `map_client_enabled: true` 时，Web UI 将显示：

- □ **SS7 事件** - 事件日志
- □ **SS7 客户端** - MAP 操作测试
- □ **M3UA** - 连接状态
- □ **□□** - 路由表管理 ← *STP □□*
- □ **□□□□** - 路由测试 ← *STP □□*
- □ **□□** - 系统监控
- □ **□□** - 配置查看器

HLR 链接 和 **SMSc** 链接 选项卡将被隐藏。

重要注意事项

- SCTP 协议（IP 协议 132）必须允许通过防火墙
- 默认 M3UA 端口为 2905（行业标准）
- 确保有足够的系统资源来处理路由流量
- 路由持久性：通过 Web UI 或 API 配置的所有路由都存储在 **Mnesia** 数据库 中，并且 在重启后仍然有效
- 配置合并：`runtime.exs` 中的路由在启动时加载，并与 Mnesia 路由合并
- 更改模式后，必须重启应用程序以使更改生效
- **Web UI**：有关通过 Web 界面管理路由的信息，请参见 Web UI 指南
- **API** 访问：有关 REST API 文档和 Swagger UI 访问的信息，请参见 API 指南

独立 STP 模式

除了在 `map_client_enabled: true` 时可用的 STP 路由功能外，您还可以运行一个 独立的 **M3UA STP** 服务器，该服务器监听传入连接。

启用独立 STP

将以下配置添加到 `config/runtime.exs`：

```
config :omniss7,
  m3ua_stp: %{
    enabled: true,
    local_ip: {127, 0, 0, 1},     # 监听的 IP 地址
    local_port: 2905,              # 监听的端口
    point_code: 100                # 此 STP 自身的点码
  }
```

STP 配置参数

参数	类型	默认值	描述	示例
`enabled`	布尔值	`false`	启用独立 STP 服务器	`true`
`local_ip`	元组	`{127, 0, 0, 1}`	监听连接的 IP 地址	`{0, 0, 0, 0}`
`local_port`	整数	`2905`	监听的端口	`2905`
`point_code`	整数	*□□*	此 STP 自身的 SS7 点码	`100`

何时使用独立 **STP**

- 纯路由：当您只需要 M3UA 路由而不需要 MAP 客户端功能时
- 中央 **STP**：为多个网络元素创建一个中央信令路由器
- 中心架构：通过中央 STP 连接多个 HLR、MSC 和 SMSC

注意：如果您需要出站连接和入站 STP 功能，可以同时启用 `map_client_m3ua` 和 `m3ua_stp`。

路由表持久性（**Mnesia**）

所有路由表（对等体、点码路由和全局标题路由）都存储在 **Mnesia** 数据库中以实现持久性。

路由工作原理

1. **Runtime.exs** 路由：在应用程序启动时加载 `config/runtime.exs` 中定义的路由，位于 `m3ua_peers`、`m3ua_routes` 和 `m3ua_gt_routes` 下
2. **Web UI** 路由：通过 Web UI 路由页面添加的路由存储在 Mnesia 中
3. 路由合并：在重启时，runtime.exs 路由与现有 Mnesia 路由合并（无重复）
4. 持久性：通过 Web UI 配置的所有路由在应用程序重启后仍然有效

Mnesia □□□□

□□□

□□□□□□□

```
config :omniss7,
  m3ua_peers: [
    # □□□□□□ STP □□□□□□□□□□□□:client□
    %{
      peer_id: 1,                              # □□□□□□
      name: "Partner_STP_West",                # □□□□□□
      role: :client,                           # :client □□□□□□:server
□□□□□
      local_ip: {10, 0, 0, 1},                # □□ IP □□
      local_port: 0,                           # 0 = □□□□□□□
      remote_ip: {10, 0, 0, 10},              # □□□□□□ IP
      remote_port: 2905,                       # □□□□□□□□
      routing_context: 1,                      # M3UA □□□□□□
      point_code: 100,                         # □□□□□□□□
      network_indicator: :international     # :international □
:national
    },

    # □□□□ HLR □□□□□□□□:client□
    %{
      peer_id: 2,
      name: "Local_HLR",
      role: :client,
      local_ip: {10, 0, 0, 1},
      local_port: 0,
      remote_ip: {10, 0, 0, 20},
      remote_port: 2905,
      routing_context: 2,
      point_code: 200,
      network_indicator: :international
    },

    # □□□□□ MSC □□□□□□□□□□□:server□
    # □□ :server □□□STP □□□□□□□
    %{
      peer_id: 3,
      name: "Remote_MSC",
      role: :server,                           # □□□□□□□
      remote_ip: {10, 0, 0, 30},              # □□□□ IP
      remote_port: 2905,                       # □□□□□□□0 = □□□□□□□□□□
      routing_context: 3,
```

```
      point_code: 300,
      network_indicator: :international
    },

    # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    %{
      peer_id: 4,
      name: "Dynamic_Client",
      role: :server,
      remote_ip: {10, 0, 0, 40},           # □□□ IP
      remote_port: 0,                       # 0 = □□□□□□□□□□□□□
      routing_context: 4,
      point_code: 400,
      network_indicator: :international
    }
  ]
```

□□□□□□□

□□	□□	□□	□□
`peer_id`	□□	□	□□□□□□□□□□□□
`name`	□□□	□	□□□□□□□□□□
`role`	□□	□	`:client`□□□□□ `:server`□□□□
`local_ip`	□□□□□	□□□□□	□□ IP □□□□□□□`{10, 0, 0, 1}` □□□□□ SCTP □□□□`[{10, 0, 0, 1}, {10, 0, 0, 2}]`
`local_port`	□□	□□□□□□	□□□□□0 □□□□
`remote_ip`	□□□□□	□	□□□□□ IP □□□□□□`{10, 0, 0, 10}` □□□□ `[{10, 0, 0, 10}, {10, 0, 0, 11}]`
`remote_port`	□□	□	□□□□□□□□0 □□□ = □□□□□□□□□□
`routing_context`	□□	□	M3UA □□□□□□□□
`point_code`	□□	□	□□□□□ SS7 □□
`network_indicator`	□□	□	`:international` □ `:national`

> **SCTP** □□□□□□□□□□□□□□□□ `local_ip` □ `remote_ip` □□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SCTP □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□`:server`□□`remote_port` □□□□□□□□□□

- 特定端口（例如，`remote_port: 2905`）：仅接受来自该确切源端口的连接
    - 通过验证源端口提供额外的安全性
    - 当远程对等体使用固定源端口时使用
- 任何端口（`remote_port: 0`）：接受来自任何源端口的连接
    - 当远程对等体使用动态/临时源端口时很有用
    - 仅验证源 IP 地址
    - 更灵活但稍微不安全

示例：

```
# 仅接受来自 10.5.198.200:2905（特定端口）
%{
  peer_id: 1,
  name: "Strict_Peer",
  role: :server,
  remote_ip: {10, 5, 198, 200},
  remote_port: 2905,
  # ... 其他配置
}

# 接受来自 10.5.198.200 的任何源端口
%{
  peer_id: 2,
  name: "Flexible_Peer",
  role: :server,
  remote_ip: {10, 5, 198, 200},
  remote_port: 0,  # 接受来自任何源端口
  # ... 其他配置
}
```

M2PA 协议支持

OmniSS7 支持 **M3UA** 和 **M2PA** 协议用于 SS7 信令传输。

□□□ M2PA□

M2PA□MTP2 □□□□□□□□□□ IETF □□□□□□□□RFC 4165□□□□□□□ IP □□□□ SCTP □□ SS7 MTP3 □□□

M3UA □ M2PA□□□□□

□□	**M3UA**	**M2PA**
□□	□□□/□□□ (ASP/SGW)	□□
□□	SS7 □ IP □□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□ASPUP/ASPAC□	MTP2 □□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□	24 □ BSN/FSN □□□□□□
□□□□	SS7 □ IP □□□STP	□□□□□□□□□□□□
RFC	RFC 4666	RFC 4165

□□□□□□

□□□□□□□□ **M3UA**□□□□□□□□□□□ **M2PA**□

□□□□ M3UA□□□□

M3UA □□□□□□□□□□□□□□

- **STP** □□□□□□□□□□□□□□

□□ **M3UA** □□□□□□□**HLR□MSC□SMSC□VLR** □□□□□□□□ **STP□**

□□□□ M2PA□□□□□□□□

M2PA □□□□□□□□□□□□

- **STP □ STP** □□□□□□ STP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ **TDM** □□□□□□□□□□□□□□ M2PA □□□□□□□ SS7 TDM □□
- □□ **MTP2** □□□□□□□□□□□□□□ MTP2 □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ M2PA □□□

□□□□□□□□ M2PA □□□□□□□HLR□MSC□SMSC□□□□□□□ STP - □□□ M3UA□M2PA □□□□□ STP □ STP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ M2PA □□□

M2PA □□□□□□□□ M3UA □□□□□□□□□□□□□ `protocol` □□□

M2PA □□□□□

□ M2PA □□□□□□□ `config/runtime.exs` □□ `m3ua_peers` ��□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

参数	值	描述
`protocol`	`:m2pa`	指定 M2PA 协议（如果省略，则默认为 `:m3ua`）
`role`	`:client` 或 `:server`	连接方向
`local_port`	整数	本地 SCTP 端口（标准 M2PA 端口为 **3565**）
`remote_port`	整数	远程 SCTP 端口（标准 M2PA 端口为 **3565**）
`point_code`	整数	您的点码
`adjacent_point_code`	整数	远程对等体的点码（M2PA 特定）

注意：M2PA 使用端口 **3565** 作为行业标准（与 M3UA 的端口 2905 不同）。

M2PA 链路状态

M2PA 链接在初始化期间经历几个状态：

1. 关闭 - 未建立连接
2. 对齐 - 初始同步阶段（约 1 秒）
3. 证明 - 链路质量验证（约 2 秒）
4. 就绪 - 链路活动并准备传输流量

链路状态进展确保在交换流量之前进行可靠的信令。

通过 **Web UI** 管理 **M2PA** 对等体

Web UI 的路由页面提供对 M2PA 对等体的完整管理支持：

1. 导航 到路由页面
2. 选择“对等体”选项卡

3. □□ “□□□□□□□”
4. □□ “M2PA (RFC 4165)” □□□□□□□□
5. □□ □□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□M2PA
    - □□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□ PC□
    - □□/□□ IP □□
    - □□/□□□□□□□□□ 3565 □ M2PA□
    - □□□□□□□□□□□□□□
6. □□ “□□□□□□”

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ - M3UA □□□
- □□ - M2PA □□□

M2PA □□□□

M2PA □□□□ OmniSS7 □□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□ M2PA □ M3UA □□□□□□□
- □□□□□□□□□ M2PA □□□□□□□□
- □□□□□□□M2PA □ M3UA □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ M2PA □□□□□□□□ M3UA□□□□□□

M2PA □□

M2PA □□□□□ Prometheus □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- `m2pa_messages_sent_total` - □□□□□□□□□ MTP3 □□
- `m2pa_messages_received_total` - □□□□□□□□□ MTP3 □□
- `m2pa_bytes_sent_total` - □□ M2PA □□□□□□□
- `m2pa_bytes_received_total` - □□ M2PA □□□□□□□

□□□□□□□□□`link_name`□`point_code`□`adjacent_pc` □□

□□□□□□□□

- `m2pa_link_state_changes_total` - □□□□□□□□DOWN → ALIGNMENT → PROVING → READY□
  - □□□`link_name`□`from_state`□`to_state`

□□□□□□

- `m2pa_errors_total` - □□□□□□□□□□
  - `decode_error` - M2PA □□□□□□□
  - `encode_error` - M2PA □□□□□□□
  - `sctp_send_error` - SCTP □□□□
  - □□□`link_name`□`error_type`

□□□□□□

- Prometheus □□□`http://your-server:8080/metrics`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

M2PA □□□□

1. □□□□□□□□□□ 3565 □□ M2PA□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□ SCTP□IP □□ 132□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□ MTP3 □□□ □□□□ **(DPC)** □□□□□

□□ SS7 □□□□□□□□

□□□□□□ SS7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□



□□□□□□□□□□

1. **MTP3** □□□□□□□□□□□□□□
   - □□ MTP3 □□□□□□□□DPC□OPC□
   - □□□□ M3UA □□□□□□□□□□□□ 528□□
   - □□□□ M2PA □□□□□□□□□
   - **STP** □□□□□ **DPC** □□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. **M3UA** □□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□ M3UA □□□□□□□□DUNA□DAVA□SCON□DUPU□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□
   - □□□□□□□□□□□□

STP □□□□□□□□□

- 对于 **M3UA** 数据消息：STP 从协议数据参数（标签 528）中提取 MTP3 消息，该消息包含 MTP3 路由标签（DPC、OPC、SLS）。MTP3 层的 DPC 用于查找路由。
- 对于 **M2PA** 用户数据消息：STP 从 M2PA 用户数据字段中提取 MTP3 消息，然后读取 MTP3 路由标签中的 DPC。
- **M3UA** 管理消息：网络管理消息（DUNA、DAVA、SCON）在 M3UA 层中包含受影响的点码，用于在对等体之间信令网络状态。

基本点码路由

将路由添加到 `config/runtime.exs`：

```
config :omniss7,
  m3ua_routes: [
    # 将所有流量路由到 PC 100 的对等体 1（合作伙伴 STP）
    %{
      dest_pc: 100,                    # 目标点码
      peer_id: 1,                      # 通过的对等体
      priority: 1,                     # 优先级（数字越小优先级越高）
      network_indicator: :international
      # mask: 14                       # 可选：默认为 14（精确匹配）
    },

    # 将所有流量路由到 PC 200 的对等体 2（本地 HLR）
    %{
      dest_pc: 200,
      peer_id: 2,
      priority: 1,
      network_indicator: :international
    },

    # 负载均衡示例：PC 300 的主路由和备份路由
    %{
      dest_pc: 300,
      peer_id: 3,                      # 主路由
      priority: 1,
      network_indicator: :international
    },
    %{
      dest_pc: 300,
      peer_id: 4,                      # 备份路由（优先级数字更高）
      priority: 2,
      network_indicator: :international
    }
  ]
```

注意：`mask` 字段是可选的，默认为 `14`（精确点码匹配）。仅在需要基于范围的路由时指定 `mask`（请参见点码掩码部分）。

路由逻辑

1. STP 接收 M3UA 数据或 M2PA 用户数据消息
2. STP 从协议数据（M3UA）或用户数据（M2PA）字段提取 **MTP3** 消息
3. STP 从 MTP3 路由标签中读取目标点码 **(DPC)**

4. □□□□□□□□□ DPC□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
6. □ MTP3 □□□□□□ M3UA □□□ M2PA □□□□□□□□□□□□□□□□
7. □□□□□□□□□□□□□□
8. □□□

□□□□

□□□ 14 □□□□□□ 0-16383□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

掩码	匹配的点码	用例
`/14`	1 PC（精确匹配）	单一目标（默认）
`/13`	2 PCs	小范围
`/12`	4 PCs	小范围
`/11`	8 PCs	小范围
`/10`	16 PCs	中等范围
`/9`	32 PCs	中等范围
`/8`	64 PCs	中等范围
`/7`	128 PCs	中大范围
`/6`	256 PCs	大范围
`/5`	512 PCs	大范围
`/4`	1,024 PCs	非常大范围
`/3`	2,048 PCs	非常大范围
`/2`	4,096 PCs	极大范围
`/1`	8,192 PCs	一半的所有 PCs
`/0`	16,384 PCs	所有 PCs（默认/回退路由）

点码掩码示例

注意：`mask` 字段是 可选的，在所有示例中。如果省略，默认为 `14`（精确匹配）。

示例 **1**：单个点码（默认行为）

```
# □□□□□□□□□□□□□□□□ PC□
%{
  dest_pc: 1000,
  peer_id: 1,
  priority: 1,
  network_indicator: :international
}
# □□□□□ 14 - □□□□□ PC 1000

# □□□□□□□□□□□□
%{
  dest_pc: 1000,
  peer_id: 1,
  priority: 1,
  mask: 14,                                # □□□□□□□
  network_indicator: :international
}
# □□□□□ PC 1000
```

□□ 2□□□□

```
%{
  dest_pc: 1000,
  peer_id: 2,
  priority: 1,
  mask: 12,                                # □□ 4 PCs
  network_indicator: :international
}
# □□□PC 1000□1001□1002□1003
```

□□ 3□□□□□

```
%{
  dest_pc: 1000,
  peer_id: 3,
  priority: 1,
  mask: 8,                              # 匹配 64 PCs
  network_indicator: :international
}
# 匹配: PC 1000-1063（64 个连续点码）
```

示例 **4**：默认/回退路由

```
%{
  dest_pc: 0,
  peer_id: 4,
  priority: 10,                         # 低优先级（高数字）
  mask: 0,                              # 匹配所有 PCs
  network_indicator: :international
}
# 匹配: 所有点码（0-16383）
# 用作低优先级的捕获所有/默认路由
```

结合特定和掩码路由

您可以结合特定路由和掩码路由以实现灵活路由：

```
config :omniss7,
  m3ua_routes: [
    # 针对 PC 1000 的特定路由（优先级最高）
    %{
      dest_pc: 1000,
      peer_id: 1,
      priority: 1,
      network_indicator: :international
      # 掩码默认为 14（精确匹配）
    },

    # 针对 PCs 1000-1063 的范围路由
    %{
      dest_pc: 1000,
      peer_id: 2,
      priority: 1,
      mask: 8,                           # 匹配 64 PCs
      network_indicator: :international
    },

    # 针对所有其他 PCs 的默认/回退路由
    %{
      dest_pc: 0,
      peer_id: 3,
      priority: 10,                      # 低优先级
      mask: 0,                           # 匹配所有 PCs
      network_indicator: :international
    }
  ]
```

DPC 1000 的路由决策：

1. 匹配掩码 `/14` 路由（PC 1000 精确） - 选择（最具体）
2. 也匹配掩码 `/8` 路由（PC 1000-1063 范围） - 被忽略（不够具体）
3. 也匹配掩码 `/0` 路由（所有 PCs） - 被忽略（最不具体）

DPC 1015 的路由决策：

1. 不匹配掩码 `/14` 路由（仅 PC 1000）
2. 匹配掩码 `/8` 路由（PC 1000-1063 范围） - 选择（最具体匹配）
3. 也匹配掩码 `/0` 路由（所有 PCs） - 被忽略（最不具体）

DPC 5000 的路由决策：

1. 不匹配掩码 `/14` 路由
2. 不匹配掩码 `/8` 路由
3. 匹配掩码 `/0` 路由（所有 PCs） - 选择（唯一匹配，回退路由）

最佳实践

1. 省略 **`mask`** 用于单个目标：对于精确点码匹配，完全省略 `mask` 字段（默认为 `/14`）
2. 仅在需要时显式使用 **`/14`**：仅在需要在文档中明确说明或与范围路由混合时指定 `mask: 14`
3. 使用范围掩码用于网络块：将整个网络段路由到特定对等体，使用掩码 `/0` 到 `/13`
4. 使用 **`/0`** 作为回退：创建一个低优先级的默认路由以捕获未匹配的流量
5. 最具体的优先：路由引擎始终首先选择最具体（最高掩码值）匹配的路由
6. 优先级作为平局打破者：如果多个路由具有相同掩码，则最低优先级数字优先

配置全局标题 **(GT)** 路由

全局标题路由启用基于内容的路由，使用电话号码或 IMSI 值而不是点码。有关基于呼叫方/被叫方的高级全局标题地址转换，请参见 全局标题 NAT 指南。

□□□□

- □□ GT □□□□ `config/runtime.exs` □□□ `enable_gt_routing: true`

GT 路由配置

```
config :omniss7,
  # 启用 GT 路由
  enable_gt_routing: true,

  m3ua_gt_routes: [
    # 将所有英国号码（前缀 44）路由到对等体 1
    %{
      gt_prefix: "44",                 # 匹配的全局标题前缀
      peer_id: 1,                      # 目标对等体
      priority: 1,                     # 优先级（数字越小优先级越高）
      description: "英国号码"          # 日志描述
    },

    # 将美国号码（前缀 1）路由到对等体 2
    %{
      gt_prefix: "1",
      peer_id: 2,
      priority: 1,
      description: "美国号码"
    },

    # 更具体的路由：以 447 开头的英国手机号码
    %{
      gt_prefix: "447",                # 最长前缀匹配胜出
      peer_id: 3,
      priority: 1,
      description: "英国手机号码"
    },

    # SSN 特定路由（可选）
    %{
      gt_prefix: "555",
      source_ssn: 8,                   # 仅在源 SSN = 8（SMSC）时匹配
      peer_id: 4,
      dest_ssn: 6,                     # 将目标 SSN 重写为 6（HLR）
      priority: 1,
      description: "以 61 前缀的 SMS 流量"
    }
  ]
```

GT □□□□

GT □□□□□□□□□□□□□□


□□ SCCP □□
□□□□ GT□SSN□TT□NPI□
NAI
GT □□
□□□
□
□□□□□□□□□
GT □□ + SSN + TT + NPI
+ NAI
□
□□□
□
□□□□□□:
1. □□ GT □□
2. □□ SSN > □□□
3. □□ TT > □□□
4. □□ NPI > □□□
5. □□ NAI > □□□
6. □□□□□



[illegible]

1. [illegible]STP [illegible] GT [illegible]
    - [illegible]GT "447712345678" [illegible] "44" [illegible] "447"[illegible] "447" [illegible]
2. **SSN** [illegible]

- □□□□□ `source_ssn`□□□□ SCCP □□□ SSN □□□□□□□□□
- □□ `source_ssn` □ `nil`□□□□□□□□ SSN□□□□□

3. **TT/NPI/NAI** □□□□□□□

- □□□□□ `source_tt`□`source_npi` □ `source_nai`□□□□□□□□□□□□□□
- `nil` □□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□GT □□□□ → SSN → TT → NPI → NAI → □□□□

5. □□□□□□□□□□

- □□□□□ `dest_ssn`□`dest_tt`□`dest_npi` □ `dest_nai`□STP □□□□□□□□

    - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□
    - □□□□ GT □□□□□□STP □□□□□□□ DPC □□□□□

□□ GT □□□□□□□□□□NPI □ NAI

□□ GT □□□ SSN □□□□STP □□□□□□ SCCP □□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ **(TT)**□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ **(NPI)**□□□□□□□□□□□□□ISDN□□□□□□□□
- □□□□□□□□ **(NAI)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- `source_tt`□□□□□□□□□□□□□□□□
- `source_npi`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `source_nai`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `nil` □ = □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- `dest_tt`：将转换类型转换为新值
- `dest_npi`：将编号计划指示符转换为新值
- `dest_nai`：将地址类型指示符转换为新值
- `nil` 值 = 保留原始值（无转换）

基于特异性的选择

当多个路由匹配时，选择最具体的路由，优先顺序如下：

1. 最长 GT 前缀匹配
2. 特定源 SSN 胜出通配符 SSN
3. 特定源 TT 胜出通配符 TT
4. 特定源 NPI 胜出通配符 NPI
5. 特定源 NAI 胜出通配符 NAI
6. 最低优先级数字

配置示例

```
config :omniss7,
  enable_gt_routing: true,

  m3ua_gt_routes: [
    # □□ 1□□□□□□□□□□□□
    %{
      gt_prefix: "44",
      peer_id: 1,
      source_tt: 0,      # □□ TT=0□□□□
      dest_tt: 3,        # □□□ TT=3□□□□
      priority: 1,
      description: "□□□□□TT 0→3 □□"
    },

    # □□ 2□□□□□ NPI □□□ NAI
    %{
      gt_prefix: "1",
      peer_id: 2,
      source_npi: 1,     # □□ NPI=1□ISDN/□□□
      source_nai: 4,     # □□ NAI=4□□□□
      dest_nai: 3,       # □□□ NAI=3□□□□
      priority: 1,
      description: "□□□□□□□□→□□ NAI"
    },

    # □□ 3□□□ SSN □□□□□□
    %{
      gt_prefix: "33",
      source_ssn: 8,     # □□ SMSC □□
      source_tt: 0,      # □□ TT=0
      dest_ssn: 6,       # □ SSN □□□ HLR
      dest_tt: 2,        # □□□ TT=2
      dest_npi: 1,       # □□ NPI=1□ISDN□
      dest_nai: 4,       # □□ NAI=4□□□□
      peer_id: 3,
      priority: 1,
      description: "□□ SMS□□□□□□"
    },

    # □□ 4□□□□ TT□□□ NPI
    %{
      gt_prefix: "49",
      source_tt: nil,    # □□□□ TT□□□□□
```

```
      source_npi: 6,     # □□ NPI=6□□□□
      dest_npi: 1,       # □□□ NPI=1□ISDN□
      peer_id: 4,
      priority: 1,
      description: "□□□□□□□□□□□"
    }
  ]
```

□□ TT/NPI/NAI □

□□□□ (TT)□

- `0` = □□
- `1` = □□
- `2` = □□
- `3` = □□□□

□□□□□□□□ (NPI)□

- `0` = □□
- `1` = ISDN/□□□E.164□
- `3` = □□□X.121□
- `4` = □□□F.69□
- `6` = □□□□□E.212□

□□□□□□□□ (NAI)□

- `0` = □□
- `1` = □□□□
- `2` = □□□□□□□□□
- `3` = □□□□□□
- `4` = □□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

- GT: "447712345678"

- SSN: 8
- TT: 0
- NPI: 1
- NAI: 4

□□□□□□□□□

```
# □□ A□□□□ TT
%{gt_prefix: "447", peer_id: 1, priority: 1}

# □□ B□□□ TT
%{gt_prefix: "447", source_tt: 0, peer_id: 2, priority: 1}

# □□ C□□□ TT + NPI
%{gt_prefix: "447", source_tt: 0, source_npi: 1, peer_id: 3,
priority: 1}
```

□□□□□ C □□□□□□□□□□ GT + TT + NPI□

□□□□□□ C □ `dest_tt`□`dest_npi`□`dest_nai` □□□□□□

GT 路由示例

被叫 GT	源 SSN	TT	NPI	NAI	匹配的路由	原因
447712345678	6	-	-	-	"447" → 对等体 3	最长前缀匹配
441234567890	6	-	-	-	"44" → 对等体 1	前缀匹配，没有更具体的路由
12125551234	6	-	-	-	"1" → 对等体 2	美国号码的前缀匹配
555881234567	8	-	-	-	"555" (SSN 8) → 对等体 4	GT + SSN 匹配，重写 SSN 为 6
555881234567	6	-	-	-	"555" (SSN 通配符) → 对等体 X	GT 匹配，没有 SSN 重写
441234567890	6	0	1	4	"44" (TT=0) → 对等体 1	GT + TT 匹配，转换 TT 为 3
12125551234	8	0	1	4	"1" (TT=0, NPI=1, NAI=4)	最具体: GT+TT+NPI+NAI 匹配

TT/NPI/NAI 路由的实际用例

1. 网络互连规范化
    - 不同网络可能使用不同的指示符约定
    - 在互连点转换指示符以确保兼容性
    - 示例：合作伙伴网络使用 TT=0 表示国际，您的网络使用 TT=1
2. 协议转换
    - 在不同网络类型之间路由时转换编号计划

- □□□□□□□□□□NPI=6□□□□ PSTN□NPI=1□

3. □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□ NAI □
- □□□□□□□□□□□□NAI=4□□□□□□□□□□NAI=3□□□□□□□□

4. □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□TT=0 □□□□□□ A□TT=2 □□□□□□ B

5. □□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ STP □□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :omniss7,
  m3ua_routes: [
    # 活动路由
    %{
      dest_pc: 100,
      peer_id: 1,
      priority: 1,
      network_indicator: :international,
      enabled: true  # 路由处于活动状态（省略时默认为启用）
    },

    # 禁用路由（在路由期间不进行评估）
    %{
      dest_pc: 200,
      peer_id: 2,
      priority: 1,
      network_indicator: :international,
      enabled: false  # 路由已禁用
    }
  ],

  m3ua_gt_routes: [
    # 禁用 GT 路由
    %{
      gt_prefix: "44",
      peer_id: 1,
      priority: 1,
      description: "英国号码 - 暂时禁用",
      enabled: false
    }
  ]
```

默认行为：

- 如果未指定 `enabled`，路由默认为 `enabled: true`
- 禁用的路由在路由查找期间完全跳过
- 使用 Web UI 切换路由的启用/禁用状态，而无需编辑配置

用例：

- 测试流量流向变化

- 临时维护窗口
- A/B 测试不同的路由路径
- 新路由的逐步推出

DROP 路由 - 防止路由循环

DROP 路由（`peer_id: 0`）会静默丢弃流量，而不是转发它。这可以防止路由循环并启用高级流量过滤。

配置 DROP 路由

```
config :omniss7,
  m3ua_routes: [
    # 针对特定点码的 DROP 路由
    %{
      dest_pc: 999,
      peer_id: 0,         # peer_id=0 表示 DROP
      priority: 1,
      network_indicator: :international
    }
  ],

  m3ua_gt_routes: [
    # 针对 GT 前缀的 DROP 路由
    %{
      gt_prefix: "999",
      peer_id: 0,         # peer_id=0 表示 DROP
      priority: 99,
      description: "阻止测试范围"
    }
  ]
```

DROP 路由的工作原理

当消息匹配 DROP 路由时:

1. 路由引擎识别 `peer_id: 0`
2. 消息 被静默丢弃（不转发）

3. □□ □□□□□ `"DROP route matched for DPC 999"` □ `"DROP route matched for GT 999"`
4. □□□□□□ `{:error, :dropped}`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

DROP □□□□□□□□□□ □□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□ DROP □□□□□□□ □□□□□□99□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□1□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DROP □□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□ DROP □□□□

□□□□□

□□□□ GT □□ `1234` □□□ 10,000 □□□□1234000000 - 1234999999□□□□□□□□□ 3 □□□□□□□ `1234567890`□`1234555000` □ `1234111222`□

```
config :omniss7,
  m3ua_gt_routes: [
    # 使用高优先级数字的 DROP 路由（最后评估）
    %{
      gt_prefix: "1234",
      peer_id: 0,                 # DROP
      priority: 99,               # 高数字 = 低优先级 = 最后评估
      description: "阻止所有 1234* 除了白名单号码"
    },

    # 具有低优先级数字的特定允许路由（优先评估）
    %{
      gt_prefix: "1234567890",
      peer_id: 1,                 # 路由到对等体 1
      priority: 1,                # 低数字 = 高优先级 = 首先评估
      description: "允许的号码 1"
    },
    %{
      gt_prefix: "1234555000",
      peer_id: 1,
      priority: 1,
      description: "允许的号码 2"
    },
    %{
      gt_prefix: "1234111222",
      peer_id: 1,
      priority: 1,
      description: "允许的号码 3"
    }
  ]
```

路由行为：

□□ GT	□□□□□□	□□□□□□	□□
1234567890	□ "1234567890"□□□□□ 1□ □ "1234" DROP□□□□ 99□	"1234567890"□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □ **1**
1234555000	□ "1234555000"□□□□□ 1□ □ "1234" DROP□□□□ 99□	"1234555000"□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □ **1**
1234111222	□ "1234111222"□□□□□ 1□ □ "1234" DROP□□□□ 99□	"1234111222"□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □ **1**
1234999999	□ "1234" DROP□□□□ 99□	"1234" DROP□□□□□□□	□□ + □ □
1234000000	□ "1234" DROP□□□□ 99□	"1234" DROP□□□□□□□	□□ + □ □

□□□

- □ □ 3 □□□□□□□□□□□□□□□□ 1
- □ □□□□□ `1234*` □□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

```
[INFO] DROP route matched for GT 1234999999
[INFO] DROP route matched for GT 1234000000
```

□□□□□□ **DROP** □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :omniss7,
  m3ua_routes: [
    # DROP □□□□ /8□64 □□□□1000-1063□
    %{
      dest_pc: 1000,
      peer_id: 0,
      priority: 99,
      mask: 8,
      network_indicator: :international
    },

    # □□□□ PCs
    %{dest_pc: 1010, peer_id: 1, priority: 1, network_indicator:
:international},
    %{dest_pc: 1020, peer_id: 1, priority: 1, network_indicator:
:international},
    %{dest_pc: 1030, peer_id: 1, priority: 1, network_indicator:
:international}
  ]
```

□□□□ PCs 1010□1020 □ 1030 □□□□□□□□□ 1000-1063 □□□□ PCs □□□□

□□ DROP □□

□□□□□

```
# □□□□□□□□
tail -f logs/app.log | grep "DROP route matched"

# □□□□□□
[INFO] DROP route matched for GT 1234999999
[INFO] DROP route matched for DPC 1050
```

□□ Web UI□

- □□□ □□□□ □□□
- □ `INFO` □□□□
- □□ "DROP route matched"

□□□□□

1. ⚠ □□□□□□□□□□ DROP □□□□□□□□□□□
2. □ □□□□□□ `description` □□□□□□□□□□□
3. □ □□□□□□□□□□90-99□□ DROP □□□□□□□□□□□□□□
4. □ □□□□□□□□□□□□□ DROP □□□□
5. □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ SSN □□□□□□

□□□□□ (SSN)

□□□□□□□□□□□□

- **SSN 6**□HLR□□□□□□□□□
- **SSN 7**□VLR□□□□□□□□□
- **SSN 8**□MSC□□□□□□□□/ SMSC□□□□□□
- **SSN 9**□GMLC□□□□□□□□□□

□□ SSN ���□□□

□□□□□□□ SMS □□□□□□□□ HLR□

```
m3ua_gt_routes: [
  # 将英国号码的 SMS 路由到英国 HLR，将 SSN 从 8（SMSC）重写为 6（HLR）
  %{
    gt_prefix: "44",
    source_ssn: 8,                    # 匹配传入的 SSN 8（SMSC）
    peer_id: 1,
    dest_ssn: 6,                      # 重写为 SSN 6（HLR）
    priority: 1,
    description: "英国 SMS 到 HLR"
  },

  # 将英国号码的语音流量（SSN 6）路由到同一对等体而不重写
  %{
    gt_prefix: "44",
    source_ssn: 6,                    # 匹配传入的 SSN 6（HLR）
    peer_id: 1,
    dest_ssn: nil,                    # 无 SSN 重写
    priority: 1,
    description: "英国语音流量"
  }
]
```

测试 STP 路由配置

在配置对等体和路由后，验证您的配置：

1. 检查对等体状态

通过 **Web UI**：

- 导航到 http://localhost
- 检查 M3UA 状态页面
- 验证对等体显示 状态：活动

通过 **IEx** 控制台：

```
# □□□□□□□□□□□
M3UA.STP.get_peers_status()

# □□□□□□
# [
#   %{peer_id: 1, name: "Partner_STP_West", status: :active,
point_code: 100, ...},
#   %{peer_id: 2, name: "Local_HLR", status: :active, point_code:
200, ...}
# ]
```

2. □□□□□□□

```
# □□□□□ M3UA □□□ DPC 100
test_payload = <<1, 2, 3, 4>>  # □□□□
M3UA.STP.route_by_pc(100, test_payload, 0)

# □□□□□□□□□□□□□□
# □□□□□□ "Routing message: OPC=... -> DPC=100 via peer 1"
```

3. □□□□□□□□□

```
# □□□□□ GT □□
M3UARouting.lookup_peer_by_gt("447712345678")

# □□□□□□
# {:ok, {:m3ua_peer, 3, "UK_Mobile_Peer", ...}, nil}

# □ SSN □□ GT □□
M3UARouting.lookup_peer_by_gt("555881234567", 8)

# □□□□□□ SSN □□□
# {:ok, {:m3ua_peer, 4, "SMS_HLR_Peer", ...}, 6}
```

4. □□□□□□

□□ Prometheus □□□ `/metrics`

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□
m3ua_stp_messages_received_total{peer_name="Partner_STP_West",point_c
1523

# □□□□□□□□□□□□
m3ua_stp_messages_sent_total{peer_name="Local_HLR",point_code="200"}

# □□□□
m3ua_stp_routing_failures_total{reason="no_route"} 5
m3ua_stp_routing_failures_total{reason="no_gt_route"} 2
```

STP □□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□

- `m3ua_stp_messages_received_total` - □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□ `peer_name` □ `point_code`
- `m3ua_stp_messages_sent_total` - □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□ `peer_name` □ `point_code`

□□□□□□□

- `m3ua_stp_routing_failures_total` - □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□ `reason` □□□ `no_route` □ `no_gt_route` □

□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - `no_route` □□□□□□□□□□□
  - `no_gt_route` □□□□□□□□□□□□□ PC □□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□

   ```
   m3ua_stp_messages_received_total{peer_name="Source_Peer"} > 0
   ```

2. □□□□□□□□□□□

   ```
   m3ua_stp_messages_sent_total{peer_name="Dest_Peer"} > 0
   ```

3. □□□□□□□□

   ```
   m3ua_stp_routing_failures_total{reason="no_route"} > 0
   ```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

M3UA 对等体状态监控

理解 M3UA

M3UA（MTP3 用户适配层）是一种协议，允许 SS7 信令通过 IP 网络使用 SCTP 进行传输。

M3UA 连接状态

M3UA 连接经历几个状态：

Web UI □□

← □□□□□

□□□□□□□□ OmniSS7 **Web UI**□Phoenix LiveView □□□□□□□□□

□□

□□

OmniSS7 Web UI □□□ **Phoenix LiveView** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□STP□HLR □ SMSc□□

Web UI □□



□□□□□

- □□: HTTPS
- □□: 443□□ `config/runtime.exs` □□□□
- □□ **IP**: 0.0.0.0□□□□□□□□
- □□: □□ `priv/cert/`

□□ **URL**: `https://[server-ip]:443`

□□ Web UI

□□□□

1. **SSL** □□: □□ `priv/cert/` □□□□□□ SSL □□□
   - `omnitouch.crt` - □□□□
   - `omnitouch.pem` - □□□□
2. □□□□□□: □□ `iex -S mix` □□□□□□
3. □□□: □□□□ 443 □ HTTPS □□□□

按模式可用页面

页面	**STP** 模式	**HLR** 模式	**SMSc** 模式	描述
SS7 事件	▯	▯	▯	事件日志和 SCCP 消息捕获
SS7 客户端	▯	▯	▯	手动 MAP 操作测试
M3UA	▯	▯	▯	M3UA 连接状态
路由	▯	▯	▯	M3UA 路由表管理
路由测试	▯	▯	▯	路由测试和验证
HLR 链接	▯	▯	▯	HLR API 状态和用户管理
活动用户	▯	▯	▯	实时用户位置跟踪（HLR）
SMSc 链接	▯	▯	▯	SMSc API 状态和队列管理
SMSc 用户	▯	▯	▯	实时用户跟踪（SMSc）
应用程序	▯	▯	▯	系统资源和监控
配置	▯	▯	▯	配置查看器

路由管理

页面：`/routing`
模式：STP, SMSc
自动刷新：每 5 秒

路由管理页面提供了一个选项卡界面，用于管理 M3UA 路由表。

□□□□



Peers □□□

□□ M3UA □□□□□□□□ STP□HLR□MSC□SMSC□□

□□□□

□	□□	□□
ID	□□□□□□□□	`1`
□□	□□□□□□□□	`"STP_West"`
□□	□□□□	`client`, `server`, `stp`
□□□	□□□ SS7 □□□	`100`
□□	□□ IP:□□	`10.0.0.10:2905`
□□	□□□□	`active`, `aspup`, `down`
□□	□□/□□□□	-

□□□□

1. □□ Peers □□□
2. □□ □□□□□
   - □□ **ID**: □□□□□□□□□□
   - □□□□: □□□□□□□□□□
   - □□: □□ `client`, `server` □ `stp`
   - □□□: SS7 □□□□□□□
   - □□ **IP**: □□□□ IP □□
   - □□□□: □□□□□□□ 0
   - □□ **IP**: □□□ IP □□
   - □□□□: □□□□□□□□□ 2905□
   - □□□□□: M3UA □□□□□ ID
   - □□□□□: `international` □ `national`
3. □□ "Add Peer"

□□□: □□□□□□□□□ Mnesia□□□□□□□□□□

□□□□

1. □□ □□□□□ "Edit" □□
2. □□□□□□ □□□□
3. □□ "Update Peer"

□□: □□□□□□□ ID□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1. □□ □□□□□ "Delete" □□
2. □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□	□□	□□
`active`	□ □□	□□□□□□□□□□
`aspup`	□ □□	ASP □□□□□□□□
`down`	□ □□	□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□	□□	□□
□□ **PC**	□□□□□□zone.area.id □□□	`1.2.3` (100)
□□	□□ PC □□□□□□□□□	`/14` (□□), `/8` (□□)
□□ **ID**	□□□□□□□□□	`1`
□□□□	□□□□□□□□	`"STP_West"`
□□□	□□□□□□□1 = □□□	`1`
□□	□□□□□	`international`
□□	□□/□□□□	-

□□□□□□□□

1. □□ "Point Code Routes" □□□
2. □□ □□□□□□
   - □□□□□□: □□□ `zone.area.id`□□□□□`1.2.3`□□□□□□0-16383□
   - □□: □□□□□ `/14` □□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□ **ID**: □□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□: □□□□□□□1 = □□□□□□□
   - □□□□□: □□ `international` □ `national`
3. □□ "Add Route"

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **3-8-3** □□: `zone.area.id`□□□□`1.2.3`□
- □□□□: `0-16383`□□□□`1100`□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ 14 □□□0-16383□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

掩码	匹配的 **PC** 数	用例
`/14`	1 (精确匹配)	路由到特定目的地
`/13`	2 PCs	小范围
`/8`	64 PCs	中等范围
`/0`	所有 16,384 PCs	默认/后备路由

示例:

- `PC 1000 /14` → 仅匹配 PC 1000
- `PC 1000 /8` → 匹配 PC 1000-1063（64 个连续的 PC）
- `PC 0 /0` → 匹配所有点代码（默认路由）

点代码掩码参考卡

网页包含一个交互式参考，显示所有掩码值及其范围。

全球标题路由选项卡

根据 SCCP 全球标题地址配置路由规则。

要求: 必须在配置中启用全球标题路由:

```
config :omniss7,
  enable_gt_routing: true
```

路由表列

列	描述	示例
GT 前缀	被叫方 GT 前缀（空 = 后备）	`"1234"`, `""`
源 **SSN**	匹配被叫方 SSN（可选）	`6` (HLR), `any`
对等 **ID**	目标对等	`1`
对等	对等名称	`"HLR_West (1)"`
目标 **SSN**	转发时重写 SSN（可选）	`6`, `preserve`
优先级	路由优先级	`1`
描述	路由描述	`"US numbers"`
操作	编辑/删除按钮	-

添加全球标题路由

1. 点击 "Global Title Routes" 选项卡
2. 填写 表单字段：
    - **GT** 前缀：留空以用于后备路由，或输入数字（例如，`"1234"`）
    - 源 **SSN**：可选 - 按被叫方 SSN 过滤
    - 对等 **ID**：选择目标对等
    - 目标 **SSN**：可选 - 转发时重写 SSN
    - 优先级：路由优先级（1 = 最高）
    - 描述：可读描述
3. 点击 "Add Route"

后备路由：如果 GT 前缀为空，则该路由充当不匹配任何其他路由的 GT 的捕获。

常见 **SSN** 值

页面包含一个参考卡，列出常见的 SSN 值：

SSN	网络元素
6	HLR (家庭位置寄存器)
7	VLR (访客位置寄存器)
8	MSC (移动交换中心)
9	EIR (设备身份寄存器)
10	AUC (认证中心)
142	RANAP
145	gsmSCF (服务控制功能)
146	SGSN

SSN 重写

- 源 **SSN**: 匹配传入消息中的被叫方 SSN
- 目标 **SSN**: 如果设置，在转发时重写被叫方 SSN
  - 空 = 保留原始 SSN
  - 值 = 替换为此 SSN

用例：将 SSN=6（HLR）的消息路由到对等，并在出站时重写为 SSN=7（VLR）。

路由表持久性

所有路由都存储在 **Mnesia** 中，并在应用程序重启后仍然存在。

路由如何持久化

1. **Web UI** 更改：所有添加/编辑/删除操作立即保存到 Mnesia
2. 应用程序重启：启动时从 Mnesia 加载路由
3. **Runtime.exs** 合并：从 `config/runtime.exs` 中的静态路由与 Mnesia 路由合并（无重复）

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□1 = □□□□□□□
3. □□□□□: □□□□□ `active` □□□□□□

□□□□

□□: `/subscribers`
□□: □ HLR
□□□□: □ 2 □

□□□□□□□□□ UpdateLocation □□□□□□□

□□□□



□□□□

□	□□	□□
IMSI	□□ IMSI	`"50557123456789"`
VLR □□	□□ VLR GT □□	`"555123155"`
MSC □□	□□ MSC GT □□	`"555123155"`
□□□□	□□ UpdateLocation □□□	`"2025-10-25 14:23:45 UTC"`
□□□□	□□□□□□□□□	`"2h 15m 34s"`

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- **□□□**□□: □□□□□□□□
- □□ **VLRs**: □□ VLR □□□□□
- □□ **MSCs**: □□ MSC □□□□□

□□□□

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□ **2** □ □□□□□□□□□□□□□□□□□

SMSc □□

□□: `/smsc_subscribers`
□□: □ SMSc
□□□□: □ 2 □

□□□□□ HLR □□□□ alertServiceCenter □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□



□□□□

□	□□	□□
MSISDN	□□□□□□□□	`"15551234567"`
IMSI	□□ IMSI	`"001010123456789"`
HLR GT	□□ alertServiceCenter □ HLR GT	`"15551111111"`
□□□□□	□□□ MT-FSM □□□□	`5`
□□□□□	□□□□□□ MO-FSM □□□□	`2`
□□	`Active` □ `Failed`□□□□□□	`● Active`
□□□□□□	□□□□□□□□	`"2025-10-30 14:23:45 UTC"`
□□□□	□□□□□□□□□□	`"15m 34s"`

□□□□□

- ● **Active** (□□): □□□□□□□□□□□□□□ alertServiceCenter
- ○ **Failed** (□□): □□□□□□□□□□□□SRI-for-SM □□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

- □□□: □□□□□□□□
- □□: □□□□□□□□□
- □□: □□□□□□□□□
- □□ **HLRs**: □□□□□□□□ HLR □□

管理用户

移除按钮：从跟踪中移除单个用户。

清除所有按钮：移除所有跟踪的用户。

确认：清除所有需要确认（无法撤销）。

用例：

- 在网络问题后移除过期条目
- 在开发后清除测试数据
- 监控哪些 HLR 正在发送警报

消息计数器

跟踪器会自动增加计数器：

- 发送的消息：当 SRI-for-SM 成功并发送 MT-FSM 时增加
- 接收的消息：当从用户接收 MO-FSM 时增加

自动刷新

页面每 **2** 秒自动刷新，以显示实时用户和状态更新。

常见操作

搜索和过滤

目前，Web UI 不包括内置的搜索/过滤功能。要查找特定路由：

1. 使用浏览器的查找功能 (Ctrl+F / Cmd+F)
2. 搜索对等名称、点代码或 GT 前缀

批量操作

要执行批量路由更改：

1. 选项 **1**：使用 REST API 进行编程访问
2. 选项 **2**：编辑 `config/runtime.exs` 并重启应用程序
3. 选项 **3**：使用 Web UI 进行单个路由更改

导出/导入

注意：Web UI 目前不支持导出或导入路由表。路由：

- 存储在 Mnesia 数据库文件中
- 在 `config/runtime.exs` 中配置

要备份路由：

1. **Mnesia**：备份 `Mnesia.{node_name}/` 目录
2. 配置：版本控制 `config/runtime.exs`

自动刷新行为

不同页面具有不同的刷新间隔：

页面	刷新间隔	原因
路由管理	5 秒	路由更改不频繁
活动用户	2 秒	用户状态频繁变化
M3UA 状态	按页面变化	连接状态监控

WebSocket 连接：所有页面使用 Phoenix LiveView WebSocket 连接进行实时更新。

网络中断：如果 WebSocket 连接丢失，页面将尝试自动重新连接。

□□□□

□□□□□

1. □□ **HTTPS** □□: □□ `priv/cert/omnitouch.crt` □ `.pem` □□
2. □□□□ **443**: □□□□□□□□□□ HTTPS □□
3. □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ `iex -S mix`
4. □□□□□□□: □□ SSL □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

1. □□ **Mnesia** □□: □□□□□□ `mnesia_storage_type: :disc_copies`
2. **Mnesia** □□: □□ Mnesia □□□□
3. □□□□: □□□□□□□□□□ Mnesia □□

□□□□□□□□

1. **WebSocket** □□: □□□□□□□□□□ WebSocket □□
2. □□: □□□□□□□□
3. □□□□□□: □□□□□□ (F5)

□□□

- **STP □□** - □□□□□□□
- **HLR □□** - □□□
- **API □□** - □□□□□□□ REST API
- □□□ - □□□□□□

□□

OmniSS7 Web UI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ **□□□□** - 自动刷新保持数据最新

□ **□□□□** - Mnesia 确保路由在重启后仍然存在

□ **□□□□□ UI** - 页面根据操作模式（STP/HLR/SMSc）进行调整

□ **□□□□□** - 添加、编辑、删除路由无需重启

□ **□□□□** - 实时连接和对等状态

有关高级操作或自动化，请参阅 API 指南。