# OmniMME □置参考

OmniMME □过 `/etc/omnimme/runtime.exs` 进行配置。该文件在启动时被评估，并覆盖编译时的默认值。更改需要重启服务才能生效。

## □置结构

配置按 OTP 应用程序分组。`:mme` 应用程序包含核心 MME 行为和 MME 发起的每个接口的参数；传输级库（`:diameter_ex`、`:gtpc`）和管理界面（`:control_panel`、`:api_ex`）在各自的键下进行配置。

## 目录


- MME 核心参数
- EMM / NAS 定时器
- NAS 安全
- 扩展空闲模式 DRX (eDRX)
- 分页优先级
- 拒绝原因映射
- 设备身份检查 (S13)
- S1AP 接口
- 服务 GUMMEI
- 服务 TAI
- 服务网关 (SGW)
- 数据包数据网络网关 (PGW)

- 邻居 MME (S10)
- GTP-C 路径监督
- Diameter (S6a / S13 / SLg)
- GTPv2-C (S11)
- 小区广播 (SBc)
- 位置服务 (E-SMLC / SLs)
- NIDD / 控制平面 CIoT (T6a)
- 控制面板
- REST API
- 日志记录
- 配置示例

---

# MME 核心参数

```
config :mme,
  mme_name: "omnimme",
  operator_name: "Omnitouch",
  country: "Australia",
  network_name_short: "omnitouch",
  network_name_long: "omnitouch",
  timezone: "Australia/Sydney",
  default_apn: "internet",
  apn_oi_domain: :gprs,
  mme_capacity: 255,
  home_plmn: %{mcc: "001", mnc: "01"},
  emergency_support_enabled: true
```

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `mme_name` | 字符串 | 是 | - | 此 MME 节点的人类可读名称。包含在日志 |
| `operator_name` | 字符串 | 否 | - | 与家庭 PLMN 关联的运营商标签。在控制[ PLMN 一起显示，并用于描述家庭网络。 |
| `country` | 字符串 | 否 | - | 与家庭 PLMN 关联的国家标签，用于与 `operator_name` 一起显示。 |
| `network_name_short` | 字符串 | 是 | - | 在 EMM 信息 / 附加接受中发送给 UE [ 常是运营商品牌的缩写。 |
| `network_name_long` | 字符串 | 是 | - | 在 EMM 信息 / 附加接受中发送给 UE [ |
| `timezone` | 字符串 | 是 | - | 用于控制面板中时间戳格式的 IANA 时区名 `"Australia/Sydney"`、`"E` 不影响 NAS 信令。 |
| `default_apn` | 字符串 | 是 | - | 当 UE 不请求特定 APN 时，用于默认 P APN。 |
| `apn_oi_domain` | 原子 | ﷺ | `:gprs` | 控制附加到请求 APN 的 APN 运营商标[ OI) 域后缀，以形成 APN-FQDN。请 商标识符。 |
| `mme_capacity` | 整数 | 是 | - | 过 S1 设置向 eNodeBs 广播的相[ (0–255)。由 eNodeBs 用于在可[ |

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 负载均衡初始 UE 连接。可以□过控制面板□ eNB，而无需重启。 |
| `home_plmn` | 地图 | 是 | - | 家庭 PLMN 身份。必须与 HSS 中配置配，并用于 SIM 预配置。请参见 PLMN |
| `emergency_support_enabled` | 布尔 | 否 | `false` | 当 `true` 时，MME 接受未经过身份验[ 求，如 3GPP TS 23.401 §5.3. |

## PLMN 参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mcc` | 字符串 | 移动国家代码 — 三位数字字符串（例如 `"001"`）。 |
| `mnc` | 字符串 | 移动网络代码 — 两位或三位数字字符串（例如 `"01"`）。 |

## APN 运营商标识符

UE 发送的 APN（APN 网络标识符，例如 `internet`）与 **APN** 运营商标识符 **(APN-OI)** 域后缀结合，以形成用于 P-GW 选择的完全合格 APN-FQDN，并存储在会话中（TS 23.003 §9.1.2 / §19.4.2.2）。在与订阅中预配置的裸 APN 名称匹配时，同样的后缀会被剥离，因此使用 `internet` 预配置的用户在 MME 扩展到 `internet.mnc001.mcc001.gprs` 的请求中匹配。

`apn_oi_domain` 选择使用哪个后缀形式。`<MNC>`/`<MCC>` 从用户匹配的 PLMN 中获取。

| 值 | 结果 **APN-FQDN** | 备注 |
| --- | --- | --- |
| `:gprs` (默认) | `<apn>.mnc<MNC>.mcc<MCC>.gprs` | 传统 APN-OI 形式。 |
| `:epc` | `<apn>.apn.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org` | 用于 S-NAPTR / 基于 DNS 的 P-GW 选择的 EPC APN-OI 形式。 |
| `:none` | `<apn>` | 无后缀；使用裸 APN 进行端到端传输。当 P-GW 和订阅都期望无后缀 APN 时使用。 |

工作原理：对于在 PLMN MCC 001 / MNC 01 上请求 `internet` 的用户，`:gprs` 生成 `internet.mnc001.mcc001.gprs`，`:epc` 生成 `internet.apn.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org`，而 `:none` 生成 `internet`。该后缀在家庭和访问用户之间一致应用，并在 APN 与预配置的 APN 列表匹配之前被移除，因此更改此值不需要在 HSS 中重新预配置裸 APN 名称。

用例：当 P-GW 选择依赖于 3GPP EPC APN-FQDN/S-NAPTR 约定时设置 `:epc`；当核心根据裸 APN 字符串进行预配置和路由时设置 `:none`。

> 已弃用：`persistent_emm_deregistered_cleanup_interval` 和 `persistent_ecm_idle_cleanup_interval` ���早期版本中的上下文驱逐间隔。它们不再被 **OmniMME** 读取 — 将它们保留在 `runtime.exs` 中没有效果。UE 上下文生命周期现在由基于标准的移动可达和隐式分离定时器管理（请参见 EMM / NAS 定时器）；未能执行定期 TAU 的 UE 会被隐式分离并移除其上下文。

---

# EMM / NAS 定时器

OmniMME 暴露了 TS 24.301 §10.2 / 附录 B 中的 3GPP NAS 定时器和 TS 23.401 §5.3.5 中的移动管理定时器。所有值都是整数；每个定时器的单位已注明。每个定时器都有一个规范默认值，可以省略。

```
config :mme,
  t3412: 3240,  # □期 TAU 间隔，秒（54 分钟）
  t3485: 8,     # 秒（规范默认 T3485 = 8 s）
  t3413: 5,
  paging_max_attempts: 3,
  t3346: 600,
  t3396: 600,
  t3450: 6,
  t3460: 6,
  t3470: 6,
  t3486: 8,
  t3489: 4,
  t3492: 6,
  nas_max_retransmissions: 4,
  m_tmsi_freeze_interval: 60
```

| 参数 | 类型 | 单位 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `t3412` | 整数 | 秒 | - (必需) | 发送给 UE 的周期 TAU 间隔，在附加/TAU 接受中。UE 在此定时器到期之前执行周期 TAU 以保持注册。编码为 NAS GPRS 定时器 (TS 24.008 §10.5.7.3): ≤ 62 s 以 2 秒为单位，⁄⁄ 1860 s 以 1 分钟为单位，否则以 6 分钟（十进制小时）为单位 — 例如 `3240` 作为 54 分钟（9 十进制小时）发送。每当 HSS 订阅不携带 `Subscribed-Periodic-RAU-TAU-Timer` 时，作为 网络默认值 使用；HSS 提供的值将被尊重。 |
| `t3485` | 整数 | 秒 | - (必需) | 激活/修改/停用（专用）EPS 承载上下文请求的重传间隔。在最终到期时，ESM 程序被放弃，SGW 被告知承载程序失败。也用作 ESM 信息请求的默认重传间隔。 |
| `t3413` | 整数 | 秒 | `5` | 分页响应定时器 (TS 23.401 §5.3.4.3)。到期时，MME 重新发送页面。 |
| `paging_max_attempts` | 整数 | 计数 | `3` | 在 MME 放弃并向 SGW 发送下行数据□知失败指示之前的总页面尝试次数。 |
| `t3346` | 整数 | 秒 | `600` | EMM（移动管理）拥塞回退。作为 GPRS 定时器 IE 发送给 UE，以便在拥塞 EMM 拒绝中不立即重试 (TS 24.301 §4.5)。 |
| `t3396` | 整数 | 秒 | `600` | ESM（会话管理）拥塞回退。在拥塞 ESM 拒绝中发送。 |
| `t3450` | 整数 | 秒 | `6` | 附加接受 / TAU 接受 / GUTI 重新分配命令的重传定时器（网络发起，等待匹配的完成）。 |
| `t3460` | 整数 | 秒 | `6` | 身份请求的重传定时器。 |

| 参数 | 类型 | 单位 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `t3470` | 整数 | 秒 | `6` | 身份请求的重传定时器。 |
| `t3486` | 整数 | 秒 | `8` | 激活默认 EPS 承载上下文请求的重传定时器。 |
| `t3489` | 整数 | 秒 | `4` | 监督 ESM 信息交换 (TS 24.301 §6.6.1.4): 当 MME 发送 ESM 信息请求时启动；如果 UE 在此时间内未返回 ESM 信息响应，则附加被中止（附加拒绝）。请求本身不进行重传。 |
| `t3492` | 整数 | 秒 | `6` | （网络发起的）分离/PDN 断开路径的重传定时器。 |
| `nas_max_retransmissions` | 整数 | 计数 | `4` | 在程序中止之前网络发起的 NAS 消息的最大重传次数（TS 24.301 附录 B: 初始传输后 4 次重传）。 |
| `m_tmsi_freeze_interval` | 整数 | 秒 | `60` | 在此期间，由于 Purge-UE-Answer（PUA-Flags Freeze-M-TMSI, TS 29.272 §7.3）冻结的 M-TMSI 被排除在重新分配之外的保护期。 |

### 移动可达与隐式分离

```
config :mme,
  mobile_reachable_timer: 2640,    # 秒; 默认 = (t3412 以秒为单位) + 240
  implicit_detach_timer: 2640      # 秒; 默认 = (t3412 以秒为单位) + 240
```

| 参数 | 类型 | 单位 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `mobile_reachable_timer` | 整数 | 秒 | `t3412 + 240` | 当 UE 进入 ECM-IDLE 时启动 (TS 23.401 §5.3.5)。必须比��期 TAU 定时器长。 |
| `implicit_detach_timer` | 整数 | 秒 | `t3412 + 240` | 当移动可达定时器到期时启动。在其到期时，UE 被隐式分离并移除其上下文。 |

---

# NAS 安全

NAS 加密和完整性算法策略 (TS 33.401 §5)。对于每个 UE，MME 选择 UE 支持的最高优先级配置算法，并在安全模式命令中进行信令。列出算法时按强度优先。

NAS 完整性始终应用（默认使用 EIA2）：安全模式命令之后的每个 NAS 消息都经过完整性保护，UE 与 HSS 进行身份验证。NAS 加密默认关闭 **(EEA0/null)** — NAS 负载已经经过完整性保护，承载它们的无线承载在 AS（PDCP）层□过无线进行加密，因此空的 NAS 加密最大化了互操作性，而不会削弱无线接口的机密性。

```
config :mme,
  nas_security: %{
    # 默认关闭加密（省略密钥以获得相同效果）：
    ciphering: [:eea0],
    integrity: [:eia2, :eia1, :eia3]
  }
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `ciphering` | 列表 | `[:eea0]` | 有序的 NAS 加密算法优先级。有效值：`:eea0`（空/关闭）、`:eea2`（128-EEA2，AES-CTR）。**默认是关闭加密。**请参见 已实现的加密，了解为什么 `:eea1`/`:eea3` 不可 ��择。 |
| `integrity` | 列表 | `[:eia2, :eia1, :eia3]` | 有序的 NAS 完整性算法优先级。有效值：`:eia1`、`:eia2`、`:eia3`。空完整性算法 `:eia0` 被故意不允许选择，且不得添加到此处。 |

如果省略 `nas_security`，则应用上述默认值（关闭加密，完整性使用 EIA2）。

### 已实现的加密

MME 仅实现了两种 NAS 加密算法 — **EEA0**（空）和 **128-EEA2**（AES-CTR，TS 33.401 §5.1.3.2）。128-EEA1（SNOW 3G）和 128-EEA3（ZUC）未实现。

为了防止选择 MME 无法执行的加密的错误配置 — 这将使下行 NAS 对 UE 不可读并阻止附加 — 配置的 `ciphering` 列表在选择之前会过滤到已实现的集合。任何 `:eea1`/`:eea3` 条目将被丢弃，并记录警告（忽略未实现的 NAS 加密算法）；如果过滤后列表为空，则 MME 将回退到已实现的集合。配置的优先级顺序在存活的条目中保持不变。

## 启用 **EEA2**

要开启 NAS 加密，请将 `:eea2` 列在 `:eea0` 之前：

```
config :mme,
  nas_security: %{
    ciphering: [:eea2, :eea0],
    integrity: [:eia2, :eia1, :eia3]
  }
```

工作原理：MME 在安全模式命令中提供 128-EEA2。支持 EEA2 的 UE 在其 UE 网络能力中获得 AES-CTR NAS 加密；不支持 EEA2 的 UE 回退到 `:eea0`（空），因此附加仍然完成。

用例：需要 NAS 层机密性以及始终存在的 AS 层（PDCP）加密的部署 — 例如，保护在未加密的回程段上进行的 NAS 信令。

### NAS 加密算法参考

| 值 | 算法 | 已实现 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| `:eea0` | 空（无加密） | 是 | TS 33.401 §5.1.3.2 |
| `:eea1` | 128-EEA1（SNOW 3G） | 否 — 被丢弃并发出警告 | TS 33.401 附录 B |
| `:eea2` | 128-EEA2（AES-128-CTR） | 是 | TS 33.401 附录 B |
| `:eea3` | 128-EEA3（ZUC） | 否 — 被丢弃并发出警告 | TS 33.401 附录 B |

---

## 扩展空闲模式 DRX (eDRX)

```
config :mme,
  edrx_enabled: true
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `edrx_enabled` | 布尔 | `false` | 当 `true` 时，MME 在附加/TAU 接受中授予 UE 请求的扩展 DRX 参数，并将分页对齐到 eDRX 窗口（TS 23.401 §4.3.5.9 / TS 24.301 §9.9.3）。当 `false` 时，eDRX 处于无效状态，UE 按其正常 DRX 周期进行分页。 |

---

## 与 NR 的双连接 (EN-DC / NR-NSA)

```
config :mme, :dcnr,
  enabled: true
```

EN-DC（E-UTRAN 新无线电 – 双连接，“NSA”）允许 UE 使用 gNB 作为辅助节点，同时 eNB 保持主节点。NSA 是 RAN 驱动的，因此 MME 的角色是决定 UE 是否可以将 NR 作为辅助 RAT 使用，并将该决定一致地信号传递给 UE（EPS 网络功能支持 IE 中的 `RestrictDCNR` 标志，TS 24.301 §9.9.3.12A）和 eNB（S1AP 切换限制列表中的 `NRrestrictioninEPSasSecondaryRAT` 扩展，TS 36.413）。

| 参数 | 类型 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔 | `true` | 当 `true` 时，DCNR 在网络范围内被允许，并按订阅者进行限制：HSS 访问限制数据中设置了“NR 作为辅助 RAT 不允许”位的订阅者（TS 29.272 §7.3.31）被限制，其他人被允许。当 `false` 时，DCNR 对每个 UE 都受到限制，无论订阅情况如何 — 如果网络没有 NR 部署，请设置此项。默认为 `true`，保留之前的 DCNR 被允许的行为。 |

当 DCNR 受到限制（□过配置或订阅），MME 在附加/TAU 接受中设置 `RestrictDCNR` 并向 eNB 发送携带 `NRrestrictioninEPSasSecondaryRAT` 的切换限制列表。eNB 报告的 NR 辅助 RAT 使用情况被转发到 SGW/PGW 进行计费，在 eNB 发起的 S1 释放中（TS 23.401 §5.7A）。

---

## 分页优先级

```
config :mme,
  paging_priority_arp_threshold: 8
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `paging_priority_arp_threshold` | 整数 | `nil` | S1AP 分页优先级 IE 的 ARP 优先级阈值（TS 23.401 §4.3.7.4 / TS 36.413）。当设置为整数 N（1–15）时，对于最重要的活动承载 ARP 优先级水平 ≤ N 的 UE，页面将携带分页优先级 IE（ARP 水平映射到 `priolevel1`–`priolevel8`，1 = 最高），因此 MPS / 优先服务订阅者会优先被分页。当 `nil` 时，不发送分页优先级 IE。 |

---

## 拒绝原因映射

这两个映射覆盖内置的默认映射表；缺失的键保持其默认值。它们以 `Mme.Control.Emm.CauseMapping` / `Mme.Control.Esm.CauseMapping` 中定义的稳定符号名称为键。使用它们强制 □□ 拒绝，以便未预配置的 UE 停止重试（问题 #26）。

```
config :mme,
  emm_cause_mapping: %{
    rat_not_allowed: :plmn_not_allowed,
    default: :no_suitable_cells_in_tracking_area
  },
  esm_cause_mapping: %{
    apn_access_denied_no_subscription:
:operator_determined_barring,
    default: :missing_or_unknown_apn
  }
```

| 参数 | 类型 | 默认 | |
|---|---|---|---|
| `emm_cause_mapping` | 地图 | `%{}` | Diameter 结果 → EMM 原因覆盖。当 S6a 更新位置应答失败时，M `:user_unknown`、`:unknown_eps_subscription` （完整列表见 `Mme.Control.Emm.CauseMapping`）。 |
| `esm_cause_mapping` | 地图 | `%{}` | GTP-C 失败 → ESM 原因覆盖。当 SGW/PGW 拒绝创建会话请求[ `:no_resources_available`、`:all_dynamic_ad `Mme.Control.Esm.CauseMapping`）。 |

---

## 设备身份检查 (S13)

```
config :mme,
  s13: %{
    enabled: true,
    allowed_equipment_status: [:whitelist, :greylist]
  }
```

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔值 | 否 | `false` | 当 `true` 时，OmniMME 在附着过程中通过 S13 向 EIR 发送 ME 身份检查请求 (ECR)。S13 Diameter 应用程序也必须声明（请参见 Diameter）。 |
| `allowed_equipment_status` | 列表 | 否 | `[:whitelist]` | EIR 返回的允许附着的设备状态值。接受的值：`:whitelist`，`:blacklist`，`:greylist`。添加 `:blacklist` 将允许黑名单设备 - 请谨慎配置。定义在 TS 29.272 §7.3.7。 |

---

# S1AP 接口

```
config :mme,
  s1ap: %{
    listen_ip: "192.0.2.10",
    listen_port: 36412,
    secondary_bind_ips: ["192.0.2.11"]
  }
```

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `listen_ip` | 字符串 | 是 | - | MME 监听来自 eNodeB 的 S1AP SCTP 关联的主 IP 地址。必须是特定接口 IP - 不要使用 `0.0.0.0`。 |
| `listen_port` | 整数 | 否 | `36412` | S1AP 连接的 SCTP 端口。标准端口为 36412，参见 TS 36.412。 |
| `secondary_bind_ips` | 列表 | 否 | `[]` | 除 `listen_ip` 外绑定的其他本地 IPv4 地址，用于 SCTP 多宿主/路径冗余（TS 36.412 / RFC 4960 §5）。这些地址作为备用路径向对等方□告，并且也应用于 **SBc** 和 **SLs SCTP** 监听器。默认为单宿主。 |

---

## 服务的 **GUMMEI**

全球唯一的 MME 标识符列表声明了此 MME 服务的 PLMN、MME 组和 MME 代码组合。此信息在 S1 设置期间向 eNodeB □告，并用于基于 S-TMSI 的寻呼和切换。

```
config :mme,
  served_gummei: [
    %{
      plmn_list: [
        %{mcc: "001", mnc: "01"}
      ],
      group_id: 1,
      code: 2
    }
  ]
```

**GUMMEI** 参数:

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `plmn_list` | 列表 | 是 | 此 GUMMEI 条目下服务的一个或多个 PLMN。每个条目使用 `mcc` 和 `mnc` 键，如 PLMN 参数 所述。 |
| `group_id` | 整数 | 是 | MME 组 ID (0–65535)。将共享 UE 上下文以便在同一池内进行切换的 MME 分组。 |
| `code` | 整数 | 是 | MME 代码 (0–255)。在其组内唯一标识此 MME。与 ID 和 PLMN 一起，形成 GUMMEI。定义在 TS 23.003 §2.8.4。 |

GUMMEI 还确定哪些 GUTI 被识别为 本地 与 外部。在 TAU 期间呈现外部 GUTI 的 UE 会触发向先前 MME 发送 S10 上下文请求 - 请参见 邻居 MME (S10)。

---

## 服务的 **TAI**

跟踪区域标识符列表声明了此 MME 接受来自哪些 UE。其 TAI 不在此列表中的 eNodeB 将在 S1 设置期间拒绝这些 TAI。

```
config :mme,
  served_tai: [
    %{
      plmn: %{mcc: "001", mnc: "01"},
      tac_list: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 2899, 10000]
    }
  ]
```

**TAI** 条目参数:

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `plmn` | 映射 | 是 | 此 TAI 组的 PLMN。使用 `mcc` 和 `mnc` 键。 |
| `tac_list` | 列表 | 是 | 在此 PLMN 下服务的跟踪区域代码（整数，0–65535）列表。添加一个 TAC 以允许在该区域驻留的 UE 附着。 |

多个条目支持多 PLMN 部署或 MOCN 配置。

---

# 服务网关 **(SGW)**

OmniMME 支持两种 SGW 选择方法：静态对等列表或基于 DNS 的拓扑查找。该方法可以全局选择或按订阅者类型（本地与漫游）。

```
config :mme,
  sgw: %{
    # 一个原子（应用于两种类型）或每种类型的映射，例如
    #   %{home: :random_peer, roaming: :dns_lookup}
    selection_method: :random_peer,
    dns: [
      %{
        server: "192.0.2.53",
        domain: "3gppnetwork.org",
        type: :home
      }
    ],
    peers: [
      %{
        ip: "192.0.2.20",
        host: "sgw01.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        port: 2123,
        type: :home
      }
    ]
  }
```

顶级 **SGW** 参数：

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `selection_method` | 原子 \| 映射 | 是 | - | OmniMME 选择 SGW 的方式。`:random_peer` - 从 `peers` 中随机选择；`:dns_lookup` - 根据 TS 29.303 解析拓扑 DNS 查询。也可以是每种类型的映射 `%{home: ..., roaming: ...}`，例如，为本地用户使用静态对等方，为入境漫游者使用 DNS。 |
| `dns` | 列表 | 否 | `[]` | DNS 解析器配置，当有效方法为 `:dns_lookup` 时使用。请参见 DNS 参数。 |
| `peers` | 列表 | 否 | `[]` | 静态 SGW 对等列表，当有效方法为 `:random_peer` 时使用。请参见 SGW/PGW 对等参数。 |

## DNS 参数

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `server` | 字符串 | 是 | 要查询的 DNS 服务器的 IP 地址，用于基于拓扑的节点选择。 |
| `domain` | 字符串 | 是 | EPC DNS 查询的基本域。OmniMME 在构造查找名称时会在前面加上 `epc.mncYYY.mccZZZ.`，参见 TS 23.003 §19.4。 |
| `type` | 原子 | 是 | 拓扑类型：`:home`、`:roaming` 或 `:home_and_roaming`。 |

> **EPC DNS** 通过 **TCP** 查询。 OmniMME 将所有节点选择查询（NAPTR / SRV / A / AAAA）发送到配置的 `server`，□过 **TCP** 端口 **53** 进行 - 它不使用 UDP。EPC S-NAPTR 答复□常超过 512 字节的 UDP 限制（一个 APN-FQDN 可以返回多个候选节点），并且在 GRX/IPX 路径上，大型 UDP/EDNS0 响应经常被丢弃，因此仅使用 TCP 以避免静默截断。配置的 DNS 服务器必须接受 **TCP** 连接，端口为 **53**。当为节点类型列出多个 DNS 服务器时，每次选择都会随机选择一个服务器作为起始，并在整个 S-NAPTR 链中使用；如果该服务器没有响应，则依次尝试剩余服务器。

> □□□□

## SGW/PGW 对等参数

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| `ip` | 字符串 | 是 | - | SGW 或 PGW GTPv2-C 接口的 IP 地址。 |
| `host` | 字符串 | 是 | - | EPC FQDN 格式的主机名（例如 `sgw01.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org`）。 |
| `port` | 整数 | 否 | `2123` | GTPv2-C UDP 端口。标准端口为 2123，参见 TS 29.274。 |
| `type` | 原子 | 是 | - | 此对等方使用的订阅者类型：`:home`、`:roaming` 或 `:home_and_roaming`。 |
| `priority` | 整数 | 否 | `1` | `:random_peer` 选择的优先级层级。数值最低的优先级对等方将被使用；更高的层级作为备用，仅在没有较低层级的对等方时选择。 |
| `weight` | 整数 | 否 | `100` | 在优先级层级内的流量相对份额，按 RFC 2782 加权随机。例如，在同一层级中，`weight: 100` 和 `weight: 50` 的两个对等方将以 ~2:1 的比例分配流量。所有为零的权重在一个层级中回退到均匀分配。 |

`priority` 和 `weight` 是可选的；省略它们将恢复之前的均匀随机行为。它们仅适用于 `:random_peer` 选择（基于 DNS 的选择遵循 DNS 记录中的 SRV 优先级/权重）。这两者也可以在运行时更改 - 无需重启 MME - 通过 REST API（见下文）；运行时更改不会持久化，并在重启时恢复到此配置。

运行时对等方管理（**REST API**）。`/sgw_peers` 和 `/pgw_peers` 端点公开有效的对等池（包括每个对等方的 `type`、`weight` 和 `priority`）并允许操作员实时调整：

| 方法 / 路径 | 效果 |
| --- | --- |
| `GET /sgw_peers`, `GET /pgw_peers` | 列出有效的对等方及其选择权重和（仅 SGW）恢复/存活/会话状态。 |
| `GET /sgw_peers/{ip}`, `GET /pgw_peers/{ip}` | 按 IP 获取单个对等方。 |
| `POST /sgw_peers`, `POST /pgw_peers` | 在运行时添加对等方（`ip` 必需；`host`/`port`/`type`/`weight`/`priority` 可选）。 |
| `PUT /sgw_peers/{ip}`, `PUT /pgw_peers/{ip}` | 更新对等方的 `weight` 和/或 `priority`。 |
| `DELETE /sgw_peers/{ip}`, `DELETE /pgw_peers/{ip}` | 从池中移除对等方。 |

所有写操作都是 非持久化 的：它们仅改变正在运行的节点，并在重启时丢失，此时对等池将从此配置重新填充。

---

## 数据包数据网络网关（PGW）

PGW 选择使用与 SGW 相同的结构。在 `pgw:` 下配置，参数相同，包括每种类型的 `selection_method` 映射。

```
config :mme,
  pgw: %{
    selection_method: :random_peer,
    dns: [ ... ],
    peers: [
      %{
        ip: "192.0.2.21",
        host: "pgw01.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        port: 2123,
        type: :home_and_roaming
      }
    ]
  }
```

有关字段描述，请参见 SGW/PGW 对等参数。`type: :home_and_roaming` 常用于处理本地和漫游 PDN 会话的 PGW。

---

# 邻居 MME (S10)

S10 接口（MME 之间的 GTPv2-C）承载了 MME 之间的移动性：外部 GUTI TAU 的空闲模式上下文转移和连接模式的前向重定位切换。`mme_s10` 配置目标 MME 的发现方式。

```
config :mme,
  mme_s10: %{
    # :dns_lookup 通过 S-NAPTR 解析目标 TAI（x-3gpp-mme:x-s10）；
    # :random_peer 使用下面的静态对等方列表。
    selection_method: :dns_lookup,
    dns: [
      %{
        server: "192.0.2.53",
        domain: "3gppnetwork.org"
      }
    ],
    peers: [
      %{
        ip: "192.0.2.30",
        host:
"mmec01.mmegi8001.mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        port: 2123
      }
    ],
    # 对于解析到没有可达对等方的外部 GUTI 的负缓存窗口。
    unresolvable_guti_backoff_seconds: 30,
    # 准备切换时等待前向重定位响应的时间。
    handover_request_timeout_ms: 1500
  }
```

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `selection_method` | 原子 | 是 | `:dns_lookup` 过 S-NAPTR 将目标 TAI 解析为邻居 MME（`x-3gpp-mme:x-s10`，TS 29.303 §5.4）；`:random_peer` 使用静态 `peers` 列表。 |
| `dns` | 列表 | 否 | DNS 解析器，当 `selection_method` 为 `:dns_lookup` 时使用。使用 `server` 和 `domain`，如 DNS 参数 所述。 |
| `peers` | 列表 | 否 | 静态邻居 MME 列表，当 `selection_method` 为 `:random_peer`（或作为后备）时使用。每个条目：`ip`、`host`（MME 节点 FQDN）、`port`（S10 GTP-C 端口，常为 2123）。 |
| `unresolvable_guti_backoff_seconds` | 整数 | 否（默认 `30`） | 对于解析到没有可达邻居 MME（也没有源 SGSN 过 S3）的外部 GUTI，负缓存的时间。缓存期间，持续重新发送相同不可解析 GUTI 的 UE 会立即被拒绝（TAU 拒绝），而无需重新运行对等发现，防止重试的 UE 在每次尝试时重新触发上下文请求信令。 |
| `handover_request_timeout_ms` | 整数 | 否（默认 `1500`） | 准备出站 S1 ��换时等待前向重定位响应的时间。故意比一般 |

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | GTPv2-C T3 短：源 eNB 在其 `tS1relocprep` 计时器到期时放弃切换准备（在典型 RAN 中为 2 秒，参见 TS 36.413 §8.4.1），因此即将失败的重定位必须在该窗口内失败，以便 MME 的切换准备失败及时到达 eNB。这是整个预算 - 请求仅发送一次，永不重传，因为目标 MME 为每个收到的副本构建 UE 上下文和目标 SGW 会话 - 因此它还必须留出空间以便于 □□ 的重定位，目标仅在其自己的创建会话和目标 eNB 的切换请求/确认之后才会作出回应。如果 RAN 的 `tS1relocprep` 超过 2 秒，请提高此值；如果短于 2 秒，请降低此值。仅适用于切换路径：空闲模式上下文请求和会话管理保持较长的 T3。 |

目标 MME 选择永远不会返回此 MME 自身的 S10 地址，无论使用哪种方法：向自身发送前向重定位请求永远无法完成，并且由 MME 池服务的跟踪区域否则解析为包括此节点的候选列表。识别“自身”依赖于 GTPv2-C `listen_ip` 是此节点的真实地址，而不是□配符绑定 - 这在任何情况下都是 MME 之间的切换所需，因为相同的值作为源 MME F-TEID 发送。

S10 服务共享在 GTPv2-C (S11) 下配置的 GTPv2-C 监听器。对于 EPS↔5GS 的互□，目标 AMF 的发现□过 N26 使用 `x-3gpp-amf:x-n26` 和相同的 DNS 解析器。

---

# GTP-C 路径监督

主动 GTP-C 路径管理（TS 29.274 §7.2.1）：MME 定期对每个与其 S11 会话的 SGW 进行回显，并在连续错过足够次数后，声明路径失效并释放在那里锚定的过期会话。

```
config :mme,
  gtpc_path_supervision: %{
    enabled: true,
    interval_ms: 60_000,
    failure_threshold: 3
  }
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔值 | `false` | 当 `true` 时，MME 主动对等方进行回显并在路径故障时释放会话。选择加入：过于激进的间隔/阈值可能会在瞬态波动中丢失活动会话。MME 始终 □□ 入站回显请求，无论此设置如何。 |
| `interval_ms` | 整数 | `60000` | 向每个对等方发送回显请求的间隔，以毫秒为单位。 |
| `failure_threshold` | 整数 | `3` | 连续错过的回显响应次数，路径被声明为失效。 |

---

# Diameter (S6a / S13 / SLg)

OmniMME □过 Diameter 连接到 HSS (S6a)、EIR (S13) 和 GMLC (SLg，用于位置服务)，□常□过 Diameter 路由代理 (DRA)。

```
config :diameter_ex,
  diameter: %{
    service_name: :omnitouch_mme,
    listen_ip: "192.0.2.10",
    listen_port: 3868,
    host: "mme01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    product_name: "OmniMME",
    request_timeout: 5000,
    peer_selection_algorithm: :random,
    allow_undefined_peers_to_connect: true,
    log_unauthorized_peer_connection_attempts: true,
    control_module: Mme.Control.Diameter,
    processor_module: DiameterEx.Processor,
    auth_application_ids: [],
    acct_application_ids: [],
    vendor_id: 10415,
    supported_vendor_ids: [5535, 10415],
    applications: [ ... ],
    peers: [ ... ]
  }
```

**Diameter □□□□□**

| □□ | □□ | □□ | □□ | |
|---|---|---|---|---|
| `service_name` | □□ | □ | - | Diamete□□□□□□□ |
| `listen_ip` | □□□ | □ | - | OmniMM Diamete |
| `listen_port` | □□ | □ | `3868` | Diamete□□□□□□□ 6733□ |
| `host` | □□□ | □ | - | □□□□ Di □Origin- □□□□□□ |
| `realm` | □□□ | □ | - | Diamete Realm A Diamete |
| `product_name` | □□□ | □ | - | □□□□□□□ ��□□□ |
| `request_timeout` | □□ | □ | `5000` | □□□□□□□ □□□□□ S |
| `peer_selection_algorithm` | □□ | □ | `:random` | □□□□□□□ □□□□□ `:` |
| `allow_undefined_peers_to_connect` | □□□ | □ | `false` | □ `true` □□□□□□□ □□ |

| □□ | □□ | □□ | □□ | |
|---|---|---|---|---|
| `log_unauthorized_peer_connection_attempts` | □□□□ | □ | `true` | □□□□ `pe` □□□□□□□□ |
| `control_module` | □□ | □ | - | □□□□□ D□ □□□□ Or `Mme.Cor` |
| `processor_module` | □□ | □ | - | Diamete OmniMM `Diamete` |
| `auth_application_ids` | □□ | □ | `[]` | □□□□□□□□ □□□□□□□□ |
| `acct_application_ids` | □□ | □ | `[]` | □□□□□□□□ |
| `vendor_id` | □□ | □ | - | 3GPP □□ |
| `supported_vendor_ids` | □□ | □ | `[]` | □ CER/C ID□□□□ `5535`□3 |
| `applications` | □□ | □ | - | Diamete □□□□□□ |
| `peers` | □□ | □ | `[]` | □□□□□□□□ □□□□□ |

## 应用程序参数

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `application_name` | 原子 | 是 | 应用程序的内部名称（例如 `:s6a`、`:s13`、`:slg`）。 |
| `application_dictionary` | 原子 | 是 | Erlang Diameter 字典模块（例如 `:diameter_gen_3gpp_s6a`）。 |
| `vendor_specific_application_ids` | 列表 | 是 | 供应商特定应用 ID 声明。每个条目：`vendor_id`、`auth_application_id`、`acct_application_id`。 |

支持的 **Diameter** 应用程序：

| 应用程序名称 | 认证应用 **ID** | 接口 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| `:s6a` | `16777251` | S6a — MME ↔ HSS 认证和订阅 | TS 29.272 |
| `:s13` | `16777252` | S13 — MME ↔ EIR 设备身份检查 | TS 29.272 |
| `:slg` | `16777255` | SLg — MME ↔ GMLC 位置服务 (PLR/LRR) | TS 29.172 |
| `:t6a` | `16777346` | T6a — MME ↔ SCEF CIoT 非 IP 数据传输（字典 `:diameter_gen_3gpp_t6a`） | TS 29.128 |

仅声明您使用的应用程序。`:slg` 是 位置服务 功能所需；当 S13 设备检查为 `enabled` 时，`:s13` 是必需的；`:t6a` 是 NIDD / 控制平面 CIoT 所需的。

## Diameter □□□□

| □□ | □□ | □□ | □□ | □□ |
|---|---|---|---|---|
| `host` | □□□ | □ | - | □□□□ Diameter □□ □Origin-Host□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ CEA □□□ |
| `realm` | □□□ | □ | - | □□□□ Diameter □□□ |
| `ip` | □□□ | □ | - | □□□□/□□□ IP □□□ |
| `port` | □□ | □ | `3868` | □□□□ Diameter □□□ |
| `tls` | □□□ | □ | `false` | □□□□□□□□□ TLS□ |
| `transport` | □□ | □ | `:diameter_tcp` | `:diameter_tcp` □ `:diameter_sctp`□□□ RFC 6733 §2.1□SCTP □ Diameter □□□□ |
| `initiate_connection` | □□□ | □ | `false` | □ `true` □□OmniMME □□ □□□□□□□□□□ `false` □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ DRA □ □□□ `true`□ |

# GTPv2-C (S11)

S11 接口将 OmniMME 连接到服务网关，以进行会话和承载生命周期管理。此 GTPv2-C 服务还承载 S10 互 MME 接口。

```
config :gtpc,
  service: %{
    name: :s11,
    listen_ip: "192.0.2.10",
    listen_port: 2123,
    control_module: Mme.Control.Gtpc,
    t3: 5000,
    n3: 3
  }
```

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `name` | 原子 | 是 | - | 接口名称标识符。必须为 `:s11`。 |
| `listen_ip` | 字符串 | 是 | - | GTPv2-C 绑定的 IP 地址。必须是特定接口 IP — 不能是 `0.0.0.0`。SGW 和邻近 MME 在此发送响应。 |
| `listen_port` | 整数 | 否 | `2123` | GTPv2-C 的 UDP 端口。标准端口为 2123，参见 TS 29.274。 |
| `control_module` | 模块 | 是 | - | 处理解码 GTP-C 消息的模块。对于 OmniMME，这是 `Mme.Control.Gtpc`。 |
| `t3` | 整数 | 否 | `5000` | T3-RESPONSE 定时器（毫秒）。在重新传输之前等待 GTPv2 响应的时间。 |
| `n3` | 整数 | 否 | `3` | 在事务被视为失败之前的 N3 重传计数。 |

# 小区广播（SBc）

SBc 接口（通过 SCTP 的 SBc-AP）将 OmniMME 连接到小区广播中心（CBC），用于公共警报系统消息 — ETWS 和 CMAS / 写替换警告（TS 29.168）。启用时，MME 接受来自 CBC 的写替换警告 / 停止警告，并将其转发给服务于目标警告区域的 eNB。

```
config :mme, :sbc,
  enabled: true,
  port: 29168,
  indication_timeout: 10_000
```

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔 | `false` | 当为 `true` 时，OmniMME 打开 SBc-AP SCTP 监听器并处理警告消息。 |
| `port` | 整数 | `29168` | SBc-AP 监听器的 SCTP 端口。 |
| `indication_timeout` | 整数 | `10000` | 在将写替换警告指示发送回 CBC 之前，等待 eNB 确认的毫秒数。 |

SBc 监听器绑定主 `s1ap.listen_ip` 和任何 `secondary_bind_ips`。

---

# 位置服务（E-SMLC / SLs）

SLs 接口（通过 SCTP 的 LCS-AP）将 OmniMME 连接到 E-SMLC 进行控制平面定位（TS 29.171），与 SLg Diameter 应用程序一起使用，以响应 GMLC 位置请求。启用时，MME 在 E-SMLC、eNB 和 UE 之间中继 LPPa/LPP 定位，并公开 位置服务控制面板页面。

```
config :mme, :esmlc,
  enabled: true,
  sls_port: 9082
```

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔 | `false` | 当为 `true` 时，OmniMME 打开 SLs (LCS-AP) SCTP 监听器并处理定位请求。需要为 GMLC 发起的请求声明 `:slg` Diameter 应用程序。 |
| `sls_port` | 整数 | `9082` | SLs (LCS-AP) 监听器的 SCTP 端口。 |

SLs 监听器绑定主 `s1ap.listen_ip` 和任何 `secondary_bind_ips`。

---

# NIDD / 控制平面 CIoT (T6a)

非 IP 数据传递 (NIDD) 允许蜂窝 IoT / NB-IoT 设备□过控制平面 CIoT EPS 优化交换小型非 IP 数据，转发到 SCEF，□过 T6a Diameter 接口（TS 29.128 / TS 23.682）。同样的优化还承载 NB-IoT **IP** 数据，MME 在 S11-U 终止用户平面。有关完整功能描述，请参见 NIDD & T6a 接口 指南。默认情况下禁用 — 如果没有 `:nidd` 配置，MME 不会宣传控制平面 CIoT 支持，并表现得像一个非 CIoT MME。

```
config :mme, :nidd,
  enabled: true,
  s11u_ip: "10.7.25.185"
```

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `enabled` | 布尔 | `false` | 当为 `true` 时，OmniMME 在 EPS 网络功能支持中宣传控制平面 CIoT 支持，并为 CIoT 设备提供非 IP PDN 连接（和 NB-IoT IP-over-S11-U）。 |
| `s11u_ip` | 字符串 | S11 GTP-C `listen_ip` | MME 的 S11-U GTP-U 端点（UDP 2152）的 IP 地址，用于 NB-IoT IP 数据。默认为 GTPv2-C (S11) 的 `listen_ip`。 |

启用 NIDD 还需要:

- 在 `applications` 列表中声明 `:t6a` Diameter 应用程序，并且 SCEF 可作为 Diameter 对等体访问（直接或□过 DRA）。请参见 支持的 Diameter 应用程序。
- 在 **HSS** 订阅中配置非 IP APN：一个 APN-Configuration，`PDN-Type = Non-IP (4)` 和一个 `SCEF-ID`。

---

## 控制面板

控制面板是一个实时 Web UI，供操作员检查和管理 UE、eNodeB、Diameter 对等体、位置服务和互 MME 切换。

```
config :control_panel,
  page_order: ["/ues", "/enodebs", "/diameter", "/application",
"/configuration"]

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", path: "/"],
  https: [
    port: 10443,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]
```

一般参数:

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `page_order` | 列表 | 否 | 侧边导航条目的有序列表。确定控制面板中的左侧导航顺序。 |

端点参数:

| 参数 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `url.host` | 字符串 | 否 | `"0.0.0.0"` | HTTPS 监听器的绑定地址。 |
| `url.path` | 字符串 | 否 | `"/"` | 控制面板的 URL 路径前缀。 |
| `https.port` | 整数 | 是 | - | 控制面板的 HTTPS 端口。 |
| `https.keyfile` | 字符串 | 是 | - | TLS 私钥文件的路径（PEM 格式）。 |
| `https.certfile` | 字符串 | 是 | - | TLS 证书文件的路径（PEM 格式）。 |

---

# REST API

REST API 提供对 UE、eNodeB、Diameter、SGW 对等体和 S10 上下文的程序化访问，以及 UE/eNB/GUTI/卸载操作。交互式 OpenAPI 文档可在 `/api/swagger` 获得。有关端点目录，请参见 操作指南。

```
config :api_ex,
  api: %{
    port: 8443,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    product_name: "OmniMME",
    title: "API - OmniMME",
    hostname: "localhost",
    enable_tls: true,
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem"
  }
```

| □□ | □□ | □□ | □□□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `port` | □□ | □ | - | REST API □ HTTPS □□□ |
| `listen_ip` | □□□ | □ | `"0.0.0.0"` | □□ API □□□□ IP □□□ |
| `product_name` | □□□ | □ | - | OpenAPI □□□□□□□□□□□□□ |
| `title` | □□□ | □ | - | □ OpenAPI / Swagger UI □□□□□ □□ |
| `hostname` | □□□ | □ | - | □□□□ OpenAPI □□□□ API □□ URL □□□□□ |
| `enable_tls` | □□ | □ | `true` | □ API □□ HTTPS□□□ `false` □□ API □□□□ HTTP□□□□□□□□□□□□ |
| `tls_cert_path` | □□□ | □ TLS | - | TLS □□□□□□□□PEM □□□□ |
| `tls_key_path` | □□□ | □ TLS | - | TLS □□□□□□□□PEM □□□□ |

## 日志记录

OmniMME □过 `OmniLogger` 发出结构化 JSON 日志。可以在 `:logger` 下配置默认格式化程序（并可选择性地配置旋转文件处理程序）。

```
config :logger, :default_formatter,
  format: {OmniLogger.JsonFormatter, :format},
  metadata: :all
```

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `format` | 元组 | 格式化程序 MFA。使用 `{OmniLogger.JsonFormatter, :format}` 进行结构化 JSON 日志（每行一个对象）。 |
| `metadata` | 原子 \| 列表 | 要包含的元数据键；`:all` 会发出每个键。 |

可以□过 `config :logger, :default_handler, ...` 添加旋转文件处理程序（`file`、`max_no_bytes`、`max_no_files`、`compress_on_rotate`��。在生产环境中，日志目标在 `/etc/omnimme/` 下管理。

---

## 完整□置示例

以下是一个完整的、带注释的 `runtime.exs`，适合作为起始点。将所有占位符值替换为您网络的实际地址和标识符。

```
import Config

config :mme,
  # 节点标识
  mme_name: "omnimme",
  operator_name: "MyNet",
  country: "Australia",
  network_name_short: "MyNet",
  network_name_long: "My Network",
  timezone: "Australia/Sydney",
  default_apn: "internet",
  apn_oi_domain: :gprs,   # APN-OI 后缀形式 (:gprs / :epc / :none)

  # 容量和身份
  mme_capacity: 128,
  home_plmn: %{mcc: "505", mnc: "01"},
  emergency_support_enabled: false,

  # NAS 定时器
  t3412: 3240,  # 周期性 TAU 间隔，秒（54 分钟）
  t3485: 8,     # 承载上下文重传，秒
  t3346: 600,   # EMM 拥塞退避，秒
  t3396: 600,   # ESM 拥塞退避，秒

  # NAS 安全策略（最强优先）。默认情况下加密关闭（EEA0）；
  # 仅实现 EEA0 和 EEA2。列出 [:eea2, :eea0] 以启用 EEA2。
  nas_security: %{
    ciphering: [:eea0],
    integrity: [:eia2, :eia1, :eia3]
  },

  # 扩展空闲模式 DRX
  edrx_enabled: false,

  # MPS 订阅者的寻呼优先级（省略以禁用）
  # paging_priority_arp_threshold: 8,

  # 拒绝原因覆盖（问题 #26）
  emm_cause_mapping: %{},
  esm_cause_mapping: %{},

  # 设备身份检查
  s13: %{
```

```
    enabled: true,
    allowed_equipment_status: [:whitelist, :greylist]
  },

  # S1AP 监听器（可选多宿主）
  s1ap: %{
    listen_ip: "192.0.2.10",
    listen_port: 36412
    # secondary_bind_ips: ["192.0.2.11"]
  },

  # GUMMEI — 调整 group_id 和 code 以匹配您的 MME 池计划
  served_gummei: [
    %{
      plmn_list: [%{mcc: "505", mnc: "01"}],
      group_id: 1,
      code: 1
    }
  ],

  # 此 MME 服务的跟踪区域
  served_tai: [
    %{
      plmn: %{mcc: "505", mnc: "01"},
      tac_list: [1, 2, 3]
    }
  ],

  # 网关选择
  dns_ip_version: :ipv4,
  sgw: %{
    selection_method: :random_peer,
    peers: [
      %{ip: "192.0.2.20", host:
"sgw01.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org", port: 2123, type: :home}
    ]
  },
  pgw: %{
    selection_method: :random_peer,
    peers: [
      %{ip: "192.0.2.30", host:
"pgw01.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org", port: 2123, type:
:home_and_roaming}
    ]
```

```
  },

  # 邻近 MME (S10) 发现用于互 MME 切换 / 外国 GUTI TAU
  mme_s10: %{
    selection_method: :dns_lookup,
    dns: [%{server: "192.0.2.53", domain: "3gppnetwork.org"}],
    peers: [
      %{ip: "192.0.2.50", host:
"mmec01.mmegi8001.mme.epc.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org", port:
2123}
    ]
  },

  # 活动 GTP-C 路径监督（选择加入）
  gtpc_path_supervision: %{enabled: false, interval_ms: 60_000,
failure_threshold: 3}

# 公共警报系统 (ETWS / CMAS) 通过 SBc
config :mme, :sbc,
  enabled: true,
  port: 29168

# 控制平面定位 (LCS) 通过 SLs 到 E-SMLC
config :mme, :esmlc,
  enabled: false,
  sls_port: 9082

config :diameter_ex,
  diameter: %{
    service_name: :omnitouch_mme,
    listen_ip: "192.0.2.10",
    listen_port: 3868,
    host: "mme01.epc.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org",
    realm: "epc.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org",
    product_name: "OmniMME",
    request_timeout: 5000,
    peer_selection_algorithm: :random,
    allow_undefined_peers_to_connect: true,
    log_unauthorized_peer_connection_attempts: true,
    control_module: Mme.Control.Diameter,
    processor_module: DiameterEx.Processor,
    auth_application_ids: [],
    acct_application_ids: [],
    vendor_id: 10415,
```

```
    supported_vendor_ids: [5535, 10415],
    applications: [
      %{
        application_name: :s6a,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_s6a,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_251,
acct_application_id: nil}
        ]
      },
      %{
        application_name: :s13,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_s13,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_252,
acct_application_id: nil}
        ]
      },
      %{
        application_name: :slg,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_slg,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_255,
acct_application_id: nil}
        ]
      }
    ],
    peers: [
      %{
        host: "dra01.epc.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org",
        realm: "epc.mnc001.mcc505.3gppnetwork.org",
        ip: "192.0.2.40",
        port: 3868,
        tls: false,
        transport: :diameter_sctp,
        initiate_connection: true
      }
    ]
  }

config :gtpc,
  service: %{
    name: :s11,
    listen_ip: "192.0.2.10",
```

```
    listen_port: 2123,
    control_module: Mme.Control.Gtpc,
    t3: 5000,
    n3: 3
  }

config :control_panel,
  page_order: ["/ues", "/enodebs", "/diameter", "/application",
"/configuration"]

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", path: "/"],
  https: [
    port: 10443,
    keyfile: "/etc/omnimme/certs/server.pem",
    certfile: "/etc/omnimme/certs/server.crt"
  ]

config :api_ex,
  api: %{
    port: 8443,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    product_name: "OmniMME",
    title: "API - OmniMME",
    hostname: "mme01.example.com",
    enable_tls: true,
    tls_cert_path: "/etc/omnimme/certs/server.crt",
    tls_key_path: "/etc/omnimme/certs/server.pem"
  }

config :logger, :default_formatter,
  format: {OmniLogger.JsonFormatter, :format},
  metadata: :all
```

# OmniMME 指标参考

OmniMME 暴露 Prometheus 指标，用于 MME 控制平面活动和 BEAM VM 健康状况。

## 抓取

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 端点 | `http://<mme-host>:9568/metrics` |
| 导出器 | `TelemetryMetricsPrometheus`（在 `Mme.Web.Supervisor` 中启动） |
| 格式 | Prometheus 文本展现 |

命名：指标在内部定义为点分隔的名称（例如 `mme.attach.count`）；Prometheus 导出器将这些名称呈现为下划线（例如 `mme_attach_count`）。本文档中始终使用 Prometheus（下划线）名称。

标签默认值：每个计数器/分布标签在任何未设置它的发出位置默认值为 `none`。因此，像 `mme_attach_count` 这样的指标始终携带其完整的标签集；对于特定事件不适用维度显示为 `none` 而不是缺失。

---

# MME 计量器

即时值，定期从实时 MME 状态重新计算。

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_ue_count` | — | 拥有有效 IMSI 的总 UE 上下文（连接 + 空闲 + 保留）。 |
| `mme_ue_connected_count` | — | 处于 ECM-CONNECTED 状态的 UE 上下文。 |
| `mme_ue_idle_count` | — | 处于 ECM-IDLE 状态的 UE 上下文（可过寻呼访问）。 |
| `mme_bearer_count` | `bearer_type` | 按 `default` / `dedicated` 分类的活动 EPS 承载。 |
| `mme_session_count` | `apn` | 按 APN 分类的活动 PDN 会话。 |
| `mme_session_emergency_count` | — | 活动紧急 PDN 会话。 |
| `mme_session_unauthenticated_count` | — | 持有 PDN 会话的有限服务（无 IMSI）UE 上下文。 |
| `mme_esm_procedure_pending_count` | `procedure_type` | 按类型（泄漏检测器）分类的进行中的 ESM 程序。 |
| `mme_timer_active_count` | — | 已调度但尚未触发的 MME 定时器（泄漏检测器）。 |
| `mme_sgw_session_count` | `sgw` | 当前在每个 S-GW 上的会话（实时负载分配）。 |

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_pgw_session_count` | `pgw` | 当前在每个 P-GW 上的会话（实时负载分配）。 |
| `mme_enb_connected_count` | — | 与 S1 关联的连接 eNB。 |
| `mme_sctp_association_count` | `state` | ﷺ eNB S1 状态分组的 SCTP 关联。 |
| `mme_s1ap_enb_status` | `ip`, `enb_id` | 每个 eNB 的 S1 状态：`1` 连接，`0` 断开。 |

示例查询：

```
# 连接 / 总比率
mme_ue_connected_count / mme_ue_count

# 任何断开的 eNB
mme_s1ap_enb_status == 0

# 可能的 ESM 程序泄漏：待处理程序上升
rate(mme_esm_procedure_pending_count[15m]) > 0
```

---

# EMM 程序计数器

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_attach_count` | `result`, `via`, `cause` | EPS 附加结果。`result` = 尝试/成功/拒绝；`via` = 身份类型；`cause` 在拒绝时。 |
| `mme_tau_count` | `result`, `via`, `type`, `cause` | 跟踪区域更新结果，按结果、身份类型和 TAU `type`（周期性/移动/组合）。 |
| `mme_service_request_count` | `result`, `cause` | 服务请求 / 扩展服务请求结果。 |
| `mme_detach_count` | `initiator`, `type`, `cause` | 按 `initiator`（ue/mme/hss/sgw_pgw）和类型的分离件。 |
| `mme_auth_count` | `result`, `cause` | 认证结果；`cause` = mac_failure/synch_failure/timeo在失败时。 |
| `mme_security_mode_count` | `result`, `cause` | NAS 安全模式命令结果（完成/拒绝）。 |
| `mme_identity_count` | `result` | 身份程序结果。 |

```
# 5分钟内的附加成功率
sum(rate(mme_attach_count{result="success"}[5m]))
  / sum(rate(mme_attach_count{result="attempt"}[5m]))

# 按原因的认证失败
sum by (cause) (rate(mme_auth_count{result="failure"}[5m]))
```

---

# ESM 程序计数器

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_pdn_connectivity_count` | `result`, `apn`, `cause` | PDN 连接结果；`cause` 捕获 PDN 类型覆盖/拒绝。 |
| `mme_pdn_disconnect_count` | `initiator`, `apn` | 按发起者和 APN 的 PDN 断开事件。 |
| `mme_bearer_activation_count` | `bearer_type`, `initiator`, `result`, `cause` | EPS 承载激活。 |
| `mme_bearer_deactivation_count` | `bearer_type`, `initiator`, `result`, `cause` | EPS 承载停用。 |
| `mme_bearer_modification_count` | `result`, `cause` | 承载修改（更新承载 / 修改 EPS 承载上下文）结果。 |
| `mme_esm_procedure_timeout_count` | `procedure_type` | 按程序类型的 ESM T3485 超时。 |

## 节点选择计数器

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_sgw_selection_count` | `sgw`, `result` | 每个会话的 S-GW 选择，按选择的 S-GW 和结果。 |
| `mme_pgw_selection_count` | `pgw`, `apn`, `result` | 每个会话的 P-GW 选择，按选择的 P-GW、APN 和结果。 |
| `mme_mme_peer_selection_count` | `result` | 目标 MME（S10）发现结果（`x-3gpp-mme:x-s10`）��? |
| `mme_amf_selection_count` | `result` | 目标 AMF（N26）发现结果（`x-3gpp-amf:x-n26`）。 |

---

# DNS 指标

用于 SGW/PGW/MME/AMF 选择的 S-NAPTR / DNS 解析（TS 29.303）。

| □□ | □□ | □□ | |
|---|---|---|---|
| `mme_dns_query_count` | □□□ | `query_type`, `result`, `purpose` | □□□□□□□□□ □□□□□□□ D |
| `mme_dns_query_duration_milliseconds` | □□□ | `query_type`, `result`, `purpose` | □□□□□□□□□ |
| `mme_dns_answer_records` | □□□ | `query_type`, `purpose` | □□□□□□□□□ □□□□□ 0,1,2,3,5, |
| `mme_dns_resolution_count` | □□□ | `purpose`, `result` | □□□ S-NA □ = □□/□□ |
| `mme_dns_resolution_duration_milliseconds` | □□□ | `purpose` | □□□ S-NA □□□□ |

# GTP-C (S11) □□

| □□ | □□ | □□ | □□ |
|---|---|---|---|
| `mme_gtpc_message_count` | □□□ | `direction`, `message_type` | □□□□□□□□ GTP-C S11 □□□ |
| `mme_gtpc_request_duration_milliseconds` | □□□ | `message_type` | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ ���□□ |
| `mme_gtpc_timeout_count` | □□□ | `message_type` | □□□□□□□□ GTP-C □□□ |
| `mme_gtpc_handler_crash_count` | □□□ | `message_type` | □□ GTP-C □□□□□□□□□□ □□□ |
| `mme_gtpc_echo_count` | □□□ | `direction` | □□□□/□□□□ □□□S11 □□ □□□□□ |
| `mme_gtpc_modify_bearer_response_count` | □□□ | `result`, `procedure`, `cause` | □□□□□□□□□□ `result` = □□/□□/□□ □`partial` = GTP-C □ □ 17□□ `procedure` = □□□□□□□ `cause` = GTP-C □□□ |

| □□ | □□ | □□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- |
| `mme_gtpc_peer_restart_count` | □□□ | — | □□□□□□□□□□□□ S-GW □□□□□TS 23.007 §18□□ |
| `mme_gtpc_path_failure_count` | □□□ | — | □□□□□□□□□□□□ S11 □□□□□TS 29.274 §7.2.1□□ |

---

# Diameter S6a □□

| □□ | □□ | □□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- |
| `mme_s6a_request_count` | □□□ | `command`, `result_code` | □□□□ Diame□ □ MME □□□ S□AIR/ULR/PU |
| `mme_s6a_request_duration_milliseconds` | □□□ | `command` | □ HSS □ S6a |
| `mme_s6a_server_initiated_count` | □□□ | `command`, `result` | □□□□□□□ HS□ S6a □□ □CLR/IDR/DS |

```
# S6a (HSS) □□ p95 □ 5 □□□
histogram_quantile(0.95,
  sum by (le, command)
(rate(mme_s6a_request_duration_milliseconds_bucket[5m])))
```

---

# S1AP 指标

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_s1ap_message_count` | `direction`, `message_type`, `enb_id` | 按方向、类型和 eNB 的 S1AP 息。 |
| `mme_s1ap_degraded_ie_count` | `message_type`, `ie`, `criticality`, `reason`, `enb_id` | 编解码器无法处理的 S1AP IEs。`reason=unknown_ie` [ MME 不知道的 IE（TS 36.4 §10.3.2）；`reason=shaping_fai` 是编解码器限制留下的原始 ASN.1 |
| `mme_s1ap_encode_failure_count` | `message_type`, `enb_id` | S1AP 编码失败。 |
| `mme_s1ap_error_indication_count` | `cause`, `enb_id` | 来自 eNB 的 S1AP 错误指示。 |
| `mme_s1ap_setup_count` | `result`, `enb_id` | S1 设置结果（eNB 上线）。 |
| `mme_s1ap_reset_count` | `direction`, `enb_id` | S1AP 重置 / 重置确认。 |
| `mme_erab_setup_count` | `result`, `cause`, `enb_id` | E-RAB 设置结果。 |
| `mme_erab_release_count` | `result`, `cause`, `enb_id` | E-RAB 释放结果。 |

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_initial_context_setup_count` | `result`, `enb_id` | 初始上下文设置结果。 |

---

## 移动与寻呼指标

| 指标 | 标签 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `mme_paging_count` | `result`, `stage` | 寻呼事件；`result` = 尝试/成功，`stage` = 寻呼程序阶段（S-TMSI / IMSI）。 |
| `mme_handover_count` | `kind`, `direction`, `result` | 按 `kind`（x2/s1/s10/n26/offload）、方向和结果的切换。 |

MME 之间 / 系统间发现计数器列在 节点选择 下（`mme_mme_peer_selection_count`, `mme_amf_selection_count`）。

---

## 直方图桶

所有 `*_duration_milliseconds` 直方图共享这些延迟桶（毫秒）：

```
1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000
```

`mme_dns_answer_records` 使用计数桶 `0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 50`。

---

# **BEAM VM** 指标

OmniMME 导出 BEAM 运行时指标，用于容量规划和诊断内存或进程泄漏。所有内存指标以字节为单位。

| 指标 | 描述 |
| --- | --- |
| `beam_memory_total` | BEAM VM 分配的总内存（所有类别）。 |
| `beam_memory_processes` | 分配给 Erlang 进程的内存（堆、栈、邮箱）。 |
| `beam_memory_processes_used` | 进程堆中实际使用的内存。 |
| `beam_memory_system` | BEAM 系统使用的内存（代码、ETS、原子等）。 |
| `beam_memory_atom` | 为原子表分配的内存（已使用 + 保留）。 |
| `beam_memory_atom_used` | 原子实际使用的内存。 |
| `beam_memory_binary` | 堆外（引用计数）二进制内存。持续上升可能表示二进制泄漏。 |
| `beam_memory_code` | 加载的 BEAM 模块代码使用的内存。□常在启动后保持稳定。 |
| `beam_memory_ets` | ETS 表使用的内存。OmniMME 在 ETS 中存储 UE/eNB 上下文，因此随着用户数量的增加而增长。 |
| `beam_processes_count` | 正在运行的 Erlang 进程数量。持续上升可能表示进程泄漏。 |
| `beam_ports_count` | 打开的 Erlang 端口数量（套接字、文件描述符）。大致跟踪活动的 SCTP/TCP 连接。 |
| `beam_atom_count` | 原子表中的总原子。原子永远不会被 GC 回收 — 增长的数量表示动态原子创建（泄漏）。 |
| `beam_vm_uptime` | 自 BEAM VM 启动以来的秒数。 |

```
# ETS 内存占总内存的百分比
beam_memory_ets / beam_memory_total * 100

# 意外重启（运行时间重置接近零）
beam_vm_uptime < 300
```

---

# □□□□

| □□ | □□□ | □□□ |
|---|---|---|
| eNB □□ | `mme_s1ap_enb_status == 0` | □□ |
| □□□□□□□□□ UE □□ | `mme_ue_connected_count == 0` | □□ |
| □□□□□□□□ | `sum(rate(mme_attach_count{result="success"}[5m])) / sum(rate(mme_attach_count{result="attempt"}[5m])) < 0.9` | □□ |
| HSS (S6a) □□□□ | `sum(rate(mme_s6a_request_count{result_code!~"2.*"}[5m])) > 0` | □□ |
| GTP-C □□□□ | `increase(mme_gtpc_path_failure_count[5m]) > 0` | □□ |
| GTP-C □□□□□□□ | `increase(mme_gtpc_handler_crash_count[5m]) > 0` | □□ |
| ESM □□□□ | `mme_esm_procedure_pending_count > 100` | □□ |
| □□□□□□ | `beam_memory_total > 3221225472` | □□ |
| □□□□□□□ | `beam_processes_count > 50000` | □□ |

| □□ | □□□ | □□□ |
| --- | --- | --- |
| □□□ BEAM □□ | `beam_vm_uptime < 120` | □□ |
| □□□□□ | `deriv(beam_atom_count[10m]) > 100` | □□ |

# NIDD 与 T6a/T6b 接口 — CIoT 的非 IP 数据传输

非 **IP** 数据传输 **(NIDD)** 允许蜂窝物联网 (CIoT / NB-IoT) 设备与应用服务器交换小型非 **IP** 数据，而无需分配 **IP** 地址。数据通过 NAS 信令平面（控制平面 **CIoT EPS** 优化）在用户设备 (UE) 和移动管理实体 (MME) 之间传输，MME 将其通过 **T6a** Diameter 接口转发给服务能力暴露功能 **(SCEF)**。

该接口在 3GPP TS 29.128 中定义（T6a/T6b Diameter 应用，应用 ID **16777346**），相关程序在 3GPP TS 23.682 §5.13 中说明。NAS 数据传输使用 3GPP TS 24.301 的 ESM 数据传输消息。

> 可选，默认禁用。在没有 `:nidd` 配置的情况下，MME 不会宣传控制平面 CIoT 支持，非 IP PDN 连接不会通过 T6a 提供。非 CIoT MME 的行为与之前完全相同。

## 目录


- 架构
- 连接建立
- 移动发起的数据
- 移动终止的数据
- 配置
- 支持的范围和限制


## 架构

```
        NAS (ESM DATA TRANSPORT)          T6a / TS 29.128 (Diameter)
  UE  <----------------------------> MME <------------------------> SCEF <----> SCS/AS
        控制平面 CIoT 优化      CMR/CMA   ODR/ODA   TDR/TDA
```

非 IP PDN 连接没有 **PGW**，没有 **SGW**，也没有 **GTP-U** 隧道。相反，MME 持有一个无隧道的非 IP PDN 会话，该会话通过 **SCEF-ID** 和 MME 为 T6a 连接分配的 Diameter **Session-Id** 绑定到 SCEF。

MME 是 SCEF 的 Diameter 对等体（直接或□过 DRA）。承载 S6a/S13 的同– Diameter 服务也承载 T6a — 应用 `:t6a` 与 `:s6a` 一起注册。

## 连接建立

(TS 23.682 §5.13.1) 当 UE 以 **PDN** 类型 **"非 IP"** 附着，并且该 APN 的订阅 APN 配置携带 **PDN-Type = Non-IP (4)** 以及 **SCEF-ID**（"Invoke SCEF Selection" 指示符的阶段 3 编码）时，MME — 而不是向 PGW 发送 GTP-C 创建会话 — 向 SCEF 发送 连接管理请求 **(CMR)**：

| AVP | 值 |
|---|---|
| `Connection-Action` | `CONNECTION_ESTABLISHMENT (0)` |
| `Service-Selection` | APN（例如 `non-ip`） |
| `User-Identifier` | `{ User-Name = IMSI }` |
| `Bearer-Identifier` | 分配的 EPS 承载标识 |
| `Destination-Host` / `-Realm` | 从订阅的 SCEF-ID 派生 |

在成功的 连接管理应答 **(CMA, Result-Code 2001)** 后，MME 记录非 IP PDN 会话，并在 EPS 网络功能支持的附着接受中向 UE 宣传 控制平面 **CIoT EPS** 优化。当 PDN 连接被拆除时，连接将□过携带 `CONNECTION_RELEASE (1)` 的 CMR 释放，SCEF 发起的 CMR 释放也会被接受。

## 移动发起的数据

(TS 23.682 §5.13.4) UE 在 NAS **ESM** 数据传输（消息类型 `0xEB`）用户数据容器中发送非 IP 数据。MME 将其转发给 SCEF 作为 T6a 移动发起数据请求 **(ODR)**，其 **`Non-IP-Data`** AVP 是逐字的有效载荷。

```
UE --ESM DATA TRANSPORT(user data)--> MME --ODR(Non-IP-Data)-->
SCEF
```

### 移动终止的数据

(TS 23.682 §5.13.3) SCEF 通过 T6a 移动终止数据请求 **(TDR)** 发送下行非 IP 数据。MME 将 `Non-IP-Data` AVP 映射到下行 NAS **ESM** 数据传输到 UE，并向 SCEF 回应移动终止数据应答 **(TDA)**。

```
SCEF --TDR(Non-IP-Data)--> MME --ESM DATA TRANSPORT(user data)-->
UE
              MME --TDA(Result-Code)--> SCEF
```

TDR 通过用户名称 **(IMSI)** + 承载标识 **(EBI)** 匹配 UE。如果找不到 UE 或其 SCEF 会话，MME 将以 `UNABLE_TO_COMPLY (5012)` 回应 SCEF，以便 SCEF 可以应用其自己的缓冲/重传策略。

## 置

需要两个部分：

1. 启用 **NIDD** 以便 MME 宣传控制平面 CIoT 支持：

   ```
   config :mme, :nidd, enabled: true
   ```

2. 将 **SCEF** 注册为 **Diameter** 对等体在 `:diameter_ex` 的 `:peers` 列表中（或过现有的 DRA 访问）。`:t6a` 应用（字典 `:diameter_gen_3gpp_t6a`，应用 ID `16_777_346`）会自动注册到 `applications:` 列表中。

非 IP APN 本身在 **HSS** 订阅中配置：一个 APN 配置，`PDN-Type = Non-IP (4)` 和一个 `SCEF-ID`。

请参见 配置参考 获取完整的参数表，包括 NB-IoT IP 数据的 `s11u_ip` 端点。

# NB-IoT IP 数据通过控制平面 CIoT (S11-U)

除了非 IP NIDD，控制平面 CIoT 优化还承载 NB-IoT 的 **IP** 数据 (TS 23.401 §5.3.4B)。在这里，PDN 是指向 PGW 的正常 IP PDN，但数据过 NAS 传输：

```
  UE  <--ESM DATA TRANSPORT (IP packet)-->  MME  <--GTP-U on S11-
U-->  SGW  <--->  PGW
        控制平面 CIoT 优化              (MME 终止用户平面)
```

MME 在 **S11-U** 接口上终止用户平面，而不是在 S1-U 上的 eNB：

- 创建会话请求在承载上下文中携带 MME 的 **S11-U GTP-U F-TEID**（接口类型 38）；SGW ���回其 **S11-U GTP-U F-TEID**（类型 39）。没有设置 S1-U E-RAB。
- 上行：ESM 数据传输中的 IP 数据包被 GTP-U 封装（G-PDU，TEID = SGW S11-U TEID）并发送到 SGW。
- 下行：到达 MME 的 G-PDU 在 MME 的 S11-U TEID 上解封装，并作为下行 ESM 数据传输交付给 UE（重用空闲 UE 缓冲/寻呼）。

当启用 CP-CIoT（`config :mme, :nidd, enabled: true`），UE 通过控制平面 CIoT 支持，并且 PDN 类型为 IP 时，将选择此路径。MME 的 S11-U GTP-U 端点监听 UDP **2152**（`config :mme, :nidd, s11u_ip:` — 默认设置为 S11 GTP-C IP）。NB-IoT 控制平面服务请求（`0x4D`）为空闲 UE 重新建立连接。

## 无用户平面承载的附着

非 IP / CP-CIoT PDN 连接不承载用户平面，因此附着接受（带有激活默认 EPS 承载上下文请求，PDN 类型为非 IP）通过 NAS 以下行 **NAS** 传输交付 — 没有初始上下文设置请求，也没有 S1-U E-RAB。数据随后通过相同的 S1 信令连接在 ESM 数据传输上进行传输。当默认承载的 PDN 类型为非 IP 时，将自动选择此选项。

## 空闲 **UE** 移动终止交付

当 MT 数据到达空闲 UE 时，MME 在 UE 上下文中对其进行缓冲，并寻呼 UE（TS 23.682 §5.13.3 步骤 2–4）。SCEF 被告知 `DIAMETER_SUCCESS` — MME 已承担交付责任。缓冲区将在 UE 以任何上行 NAS 消息响应寻呼后立即刷新。（缓冲是在易失性上下文状态中，因此在 MME 重启后不会保留。）

## 支持的范围和限制

- 仅限非漫游。 NIDD 仅为本地用户提供服务，经过 T6a。漫游 NIDD — T6b 到访问网络中的 IWK-SCEF — 不受支持。

- 最大非 **IP** 消息大小。每个非 IP 消息，无论是上行还是下行，最多携带 **255** 字节 的用户数据；更大的应用有效载荷必须由应用进行分段。
- 连接通过 **IMSI** 识别。每个 SCEF 连接以订阅者的 IMSI 为键（根据 TS 23.682 §5.13.1.2）；不使用基于 MSISDN 的识别。
- 不支持：移动发起的异常数据指示和可靠数据服务。

# OmniMME 操作指南

本指南涵盖了使用控制面板 Web 界面和 REST API 进行 OmniMME 的日常操作。

## 目录


- 控制面板概述
- 管理用户设备
- 管理 eNodeB
- Diameter 对等状态
- 位置服务
- S10 互 MME 切换
- REST API
- UE 状态参考
- 故障排除


---

## 控制面板概述

控制面板可□过 `https://<mme-host>:10443` 访问。它提供 UE 上下文、eNodeB 连接和 Diameter 对等状态的实时视图，每秒自动刷新一次。

侧边栏导航顺序可以□过 `runtime.exs` 中的 `page_order` 配置。请参见 配置参考。当其接口启用时，除了上述页面外，位置和 S10 页面也可用；将其路径添加到 `page_order` 中以在侧边栏中显示它们。

---

## 管理用户设备

**UEs** 页面显示当前由 MME 持有的所有 UE 上下文 - 连接、空闲和最近断开。

# UE 状态摘要

在 UEs 页面顶部，实时计数显示：

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 连接 | UE 已 EMM 注册并 ECM 连接（活动 S1AP 关联，数据平面活动） |
| 空闲 | UE 已 EMM 注册并 ECM 空闲（S1AP 已释放，上下文保留 - 可□过寻呼到达） |
| 断开连接 | UE 已 EMM 注销（已断开；上下文短暂保留以便基于上下文的重新附着） |

## 搜索和过滤

搜索框匹配 IMSI、MSISDN、IMEISV、MME UE S1AP ID、eNB UE S1AP ID 和 eNodeB 名称。结果在您输入时以 300 毫秒的延迟更新。

过滤器 按钮提供基于状态的过滤：

- 所有状态 - 显示所有上下文
- 连接 - 仅 ECM 连接
- 空闲 - 仅 ECM 空闲
- 断开连接 - 仅 EMM 注销

结果按每页 10 条进行分页。使用分页控件浏览大量订阅者。


# UE 详细视图

单击任何 UE 行以展开其详细视图。显示的部分取决于可用上下文：

| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | IMSI、MSISDN、IMEISV、设备类型、GUTI、当前 TAI、当前 ECGI、UE AMBR、S11 隧道端点、上下文时间戳 |
| 无线能力 | 支持的 LTE 频段、MIMO 能力���发布级别、UE 类别 |
| **UE** 网络能力 | EPS 加密和完整性算法、编解码器支持 |
| 安全上下文 | NAS 安全算法和密钥集标识符 |
| **PDN** 会话 | 与 APN、AMBR 和承载详细信息的活动 PDN 连接 |
| 允许的 **APN** | HSS 订阅中的 APN 配置文件 |
| 最近的 **ESM** 过程 | 正在进行或最近完成的承载设置/拆除事务 |

## UE 操作

每个 UE 都有一个操作菜单（⋮ 按钮）。对于 EMM 注销的 UE，操作被禁用，因为它们将无效。



页面

向 eNodeB 发送寻呼消息以将 UE 从 ECM 空闲状态检索。提供两种寻呼方法：

| 方法 | 行为 | 何时使用 |
| --- | --- | --- |
| **S-TMSI** | 使用 UE 的 S-临时移动用户身份进行寻呼。标准寻呼机制。 | 默认 - 在正常操作中使用此方法。 |
| **IMSI** | 使用 UE 的完整 IMSI 进行寻呼。 | 仅在 S-TMSI 寻呼失败时使用。警告： IMSI 寻呼可能导致 UE 断开并重新附着。 |

页面操作仅对已注册的 UE（连接或空闲）可用。

发送到空闲

通过 eNodeB 发送 UE 上下文释放命令，将 UE 从 ECM 连接状态转换为 ECM 空闲状态。UE 的上下文在 MME 中保留，UE 保持注册。使用此方法释放空闲订阅者的无线资源。

卸载

将 UE 移动到不同的 MME 或通过发送 UE 上下文释放命令强制重新选择，原因是 `load-balancing-tau-required`。如果 UE 当前处于空闲状态，则首先进行寻呼以确保释放被传递。

这会短暂中断 UE 的数据连接。UE 将执行 TAU，并正常重新附着到负载较少的 MME。

请求重新附着

断开 UE 并通过发送带有重新附着要求的断开请求触发立即重新附着。如果 UE 当前处于空闲状态，则首先进行寻呼。

使用此方法强制重新认证或应用需要新附着的订阅更改。

短信

通过 NAS 接口向 UE 发送 SMS 消息（SMS-over-NAS）。如果 UE 当前处于空闲状态，则在消息传递之前首先进行寻呼。

填写：

- 发送者 **MSISDN** - 将显示为消息发送者的号码（仅数字）
- 消息 - SMS 文本内容

删除 **UE**

立即删除该 UE 的所有存储上下文。UE 将需要执行完整的附着过程以重新连接。这不会向 UE 或 eNodeB 发送任何信令 - 这只是本地状态删除。

使用此方法清除阻止正常附着的过时或卡住的上下文。

---

# 管理 eNodeB

**eNodeBs** 页面显示当前的 eNodeB 上下文及其 S1 连接状态。

当 SCTP 关联失败或关闭时，MME 会删除其 eNodeB 条目并释放受影响的 UE 访问承载。当它重新连接时，eNodeB 会再次出现。

## eNB 状态摘要

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 连接 | 活动的 SCTP 关联；S1 设置完成 |
| 断开连接 | S1 设置尚未完成 |

## eNB 详细视图

单击任何 eNB 行以展开其详细视图：


| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | PLMN、默认寻呼 DRX、NB-IoT 寻呼 DRX、广告的 MME 容量 |
| 连接详细信息 | SCTP 关联 ID、本地和远程地址/端口、流计数、SCTP 状态和历史 |
| **TAI □置** | eNB 广告的 TAIs 和 MME 接受的子集 |
| 连接的 **en-gNBs** | 连接到此 eNB 的 5G NR 辅助节点（en-gNBs）以进行 NR-NSA 操作 |

## 更新广告的 MME 容量

OmniMME 可以指示 eNodeB 使用不同的 相对 **MME** 容量 值，而无需重新启动。这对于优雅的负载均衡或维护排水非常有用。

1. 打开 eNB 旁边的操作菜单（⋮） - 仅在 eNB 连接 时可用。
2. 选择 更新容量。
3. 输入 0 到 255 之间的值。
4. 点击 发送到 **eNB**。

OmniMME 向 eNodeB 发送 MME 配置更新消息，��含新的相对容量。更改立即在 eNodeB 端生效，但在 MME 重启时会恢复为 `runtime.exs` 中的值。



---

# Diameter 对等状态

**Diameter** 页面显示所有配置的 Diameter 对等体及其当前连接状态。

对于每个对等体，显示以下内容：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 主机 | 对等体的 Diameter 身份（Origin-Host） |
| 状态 | 当前连接状态：连接、断开连接或连接中 |
| **IP / 端口** | 对等体的网络地址 |
| 传输 | TCP 或 SCTP |
| 连接发起 | OmniMME 是否发起（`outbound`）或接受（`inbound`）连接 |
| 领域 | 对等体在 CEA 中报告的 Diameter 领域 |
| 产品名称 | 对等体在 CEA 中报告的供应商产品字符串 |
| 应用 **ID** | 在 CEA 中协商的 Diameter 应用 ID |

展开对等体行以查看完整连接详细信息。

健康的部署要求所有配置的 S6a 对等体显示为 连接。失去所有 S6a 对等体将阻止新的 UE 附着程序完成认证。

---

# 位置服务

位置 页面为注册的 UE 提供控制平面定位（LCS）。仅在 SLs 接口到 E-SMLC 启用时可用（`esmlc.enabled`，请参见 配置参考）；定位结果来自 E-SMLC 过 SLs（LCS-AP），测量来自 eNB（LPPa）和/或 UE（LPP）。

在页面顶部，实时计数显示 总计、连接、空闲 和 定位 的 UE。搜索匹配 IMSI、MSISDN 或 MME UE S1AP ID。

## 定位方法

在请求定位之前选择方法：

| 方法 | 来源 | 典型精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区 **ID** | 服务小区（ECGI）和跟踪区域（TAI） | 小区级别 | 最快；无需 UE/eNB 测量活动。 |
| **E-CID**（增强小区 ID） | 过 LPPa 的 eNB 测量 (TS 36.455) | 几十到几百米 | 可选择的量：小区 ID、TA 类型 1、TA 类型 2、到达角、RSRP、RSRQ。 |
| **GNSS**（**GPS**） | 过 LPP 的 UE GPS (TS 36.355) | 10–50 米 | 最精确；需要 UE LPP 支持和 GPS 可见性。 |
| **OTDOA** | eNB PRS + UE 时间差过 LPP | 几十米 | 需要多个启用 PRS 的小区。 |


对于 E-CID，使用测量量切换来控制 E-SMLC 请求的量。

## 请求位置

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| 定位 | 使用所选方法运行实时定位请求。如果 UE 处于空闲状态，���首先进行寻呼。结果异步获取，行在到达时更新。 |
| 缓存 | 返回 UE 的最后已知位置（服务 ECGI + TAI），无需联系 E-SMLC 或寻呼 UE。 |


结果面板显示 ECGI、TAI、纬度/经度/高度、不确定性和置信度；E-CID 测量详细信息（小区、TAC、TA 类型、AoA、RSRP、RSRQ）；以及 OTDOA 小区信息（PCI、EARFCN、PRS 带宽/配置）。当存在 GNSS 坐标时，显示嵌入式地图图钉。

定位 请求遵循控制平面 LCS 流程：MME 过 SLs 驱动 E-SMLC，后者收集来自 eNB（LPPa）和/或 UE（LPP）的测量。





# SLg □□□□□□□ GMLC□

□ GMLC □□ SLg □□ □□□□□□□**PLR**□ (TS 29.172) □□MME □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□


GMLC
OmniMME
eNodeB
SLg PLR (IMSI, SLg-Location-Type)
[UE ECM-□□]
□□□□□ ECGI / E-SMLC□
[UE ECM-□□□□□□□□□]
□□
□□□□□UE □□□
□□□□□□
[□□□□]
SLg PLA (2001, □□□□, ECGI, □□□□)
[□□□□ / □□□□]
SLg PLA (4201 □□□□□□□□□□)
GMLC
OmniMME
eNodeB

- □□ / □□ / □□□□ □□□□□□□ UE □□□□□□ T3413 □□□□□□□□□□



# S10 互 MME 切换

**S10** 页面是一个只读监视器，用于 MME 之间的移动性 - 空闲模式上下文转移（外部 GUTI TAU）和连接模式前向重定位 - □过 S10 GTP-C 接口，以及 N26 互□到 5GS。请参见 邻居 MME (S10) 进行配置。

对于 S1 切换，目标 eNodeB 仅在其 SCTP 关联建立时是本地的。如果其先前的本地关联失败，MME 使用 S10 目标 MME 选择，因为另一个 MME 现在可能为该 eNodeB 提供服务。如果发现失败或目标 MME 拒绝重定位，源 eNodeB 将收到切换准备失败。请参见 TS 23.401 §5.5.1.2.2。

当 UE 到达一个 TAU，呈现属于另一个 MME 的 GUTI（□□ GUTI）时，OmniMME 从先前的 MME □过 S10 拉取 UE 的上下文，而不是拒绝它：

## 邻居发现

显示配置的 `selection_method`（基于 DNS 的 S-NAPTR 或静态对等体）以及对于静态配置的邻居 MME 对等体列表：主机、**IP** 和 端口。

## 活动切换

列出正在进行的 S10/N26 重定位，实时计数，每行显示：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| **IMSI** | 正在重定位的订阅者。 |
| **MME UE S1AP ID** | UE 上下文的本地 S1AP 标识符。 |
| 阶段 | 重定位阶段 - 例如，获取上下文、准备重定位、重定位完成。 |

此页面上没有操作员操作；强制卸载到对等 MME 过 REST API 驱动。

---

# REST API

REST API (`https://<mme-host>:8443`) 提供 OSS/BSS 集成和自动化的编程访问。交互式文档可在 `/api/swagger` 中找到。

## UE 端点

### 列出 **UEs**

```
GET /api/ues
```

查询参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `search` | 字符串 | 按 IMSI、MSISDN、IMEISV、MME UE S1AP ID、eNB UE S1AP ID 或 eNB 名称过滤 |
| `status` | 字符串 | 按状态过滤：`connected`、`idle` 或 `disconnected` |
| `page` | 整数 | 页码（默认：1） |
| `per_page` | 整数 | 每页结果（默认：50） |

响应：

```
{
  "data": [ ... ],
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total": 142,
  "total_pages": 3
}
```

每个 UE 对象在 `data` 中包括：`context_id`、`imsi`、`imeisv`、`msisdn`、`mme_ue_s1ap_id`、`enb_ue_s1ap_id`、`global_enb_id`、`enb_name`、`emm_state`、`ecm_state`、`current_tai`、`current_ecgi`、`guti`、`s_tmsi`、`ue_ambr`、时间戳、`session_contexts`、`esm_procedures` 和 `apn_configuration_profile`。

### 按上下文 ID 获取 UE

```
GET /api/ues/:context_id
```

返回单个 UE 上下文对象。如果上下文 ID 不存在，则返回 `404` 和 `{"error": "not_found"}`。

### UE 操作

```
POST /api/ues/:ue_id/actions
```

对 UE 执行操作员操作 - API 相当于 UEs 页面操作菜单。

请求体参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `action` | 字符串 | 之一 `page`、`send_to_idle`、`offload`、`delete`、`request_reattach`、`send_sms`。 |
| `paging_type` | 字符串 | 对于 `page`：`s_tmsi`（默认）或 `imsi`。 |
| `sender_msisdn` | 字符串 | 对于 `send_sms`：显示给 UE 的发送者号码（仅数字）。 |
| `text` | 字符串 | 对于 `send_sms`：消息正文。 |

空闲的 UE 首先会被寻呼，以便操作需要 NAS 路径。请参见 UE 操作 以了解每个操作的行为。

# eNodeB 端点

### 列出 eNodeBs

```
GET /api/enodebs
```

查询参数：`status` - `connected` 或 `disconnected`。

### 获取 eNodeB

```
GET /api/enodebs/:id
```

按全局 eNB ID 返回单个 eNodeB 上下文。

### eNodeB 操作

```
POST /api/enodebs/:enodeb_id/actions
```

请求体参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `action` | 字符串 | 当前为 `update_mme_capacity`。 |
| `relative_mme_capacity` | 整数 | 新的相对 MME 容量（0–255）。向 eNodeB 发送 MME 配置更新（请参见 更新广告的 MME 容量）。 |

## Diameter 端点

```
GET /api/diameter
GET /api/diameter/:id
```

列出 Diameter 对等体（可选按 `status` 过滤），或按主机获取一个。镜像 Diameter 页面。

## SGW 对等端点

```
GET /api/sgw_peers
GET /api/sgw_peers/:id
```

列出当前锚定 S11 会话的 S-GW 对等体，或按 IP 获取一个。用于确认会话分布和对等体恢复状态。

## S10 / 互 MME 切换

```
GET  /api/s10
POST /api/s10/offload
```

`GET /api/s10` 返回 S10/N26 邻居发现状态和活动切换列表（镜像 S10 页面）。

`POST /api/s10/offload` 强制将订阅者卸载到对等 MME。请求体：`imsi`（必需）。对于连接的 UE，这执行连接模式重定位并等待完成；空闲的 UE 被标记，以便在其下一个服���请求或 TAU 时以 `load-balancing-TAU-`

`required` 释放（它不会被寻呼以卸载，参见 TS 23.401 §4.3.7.3）。对具有专用/GBR 承载的 UE 的卸载请求被拒绝（这将中断□话） - 请改用连接模式 S1 切换。

## GUTI 重新分□

```
POST /api/guti/reallocate
```

触发 UE 的 GUTI 重新分配过程 (TS 24.301)。请求体：`imsi`（必需）。UE 必须处于 连接 状态 - 空闲 UE 没有 NAS 路径，因此请求空闲/未知 UE 将被拒绝。

## DNS / 路由测试

```
POST /api/dns-test/pgw
POST /api/dns-test/sgw
POST /api/dns-test/mme
```

干运行 给定订阅者的 P-GW / S-GW / 目标 MME 选择管道 - 构建 FQDN，□过 DNS 解析（S-NAPTR，基于 TCP），并应用配置的选择方法 - 并返回 将被选择的内容，而不附加订阅者、发送任何 **GTP-C** 或更改状态。使用它来验证 DNS 和路由配置（新的网关池、APN-OI 替换、家庭与漫游、PLMN 特定路由）作为安全、可重复的变更前检查，而不是附加一个实时 UE 并从日志中读取选择。

干运行使用 与实时附着路径相同的选择代码，因此其结果与真实订阅者将获得的结果匹配。


请求体（JSON） - 明确提供 PLMN（`mcc`/`mnc`）或作为 `imsi` 以推导它：

| 字段 | PGW | SGW | MME | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `apn` | 必需 | – | – | APN 网络标识符（例如 `ims`）或完整 APN-FQDN |
| `tac` | – | 必需 | 必需 | 目标 TAI 的跟踪区域代码 |
| `imsi` | 可选 | 可选 | 可选 | 推导 `mcc`/`mnc` 和家庭/漫游分类（如附着时） |
| `mcc`、`mnc` | 可选 | 可选 | 可选 | 服务/目标 PLMN，当未给出 `imsi` 时 |
| `subscriber_type` | 可选 | 可选 | – | `home` 或 `roaming`；覆盖推导的分类 |
| `apn_oi_replacement` | 可选 | – | – | 练习家庭-PGW APN-OI 替换路径 |

```
curl -sk -X POST https://<mme>:8443/api/dns-test/pgw \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"apn":"ims","imsi":"001010000004157"}'
```

响应暴露了每个阶段，因此可以诊断，而不仅仅是最终的 IP：


```
{
  "node": "PGW",
  "subscriber_type": "home",
  "selection_method": "dns_lookup",
  "fqdn": "ims.apn.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
  "attempts": [{"dns_server": "10.103.1.53", "fqdn": "...",
"candidate_count": 2}],
  "candidates": [{"host": "pgw01...", "ips": ["10.103.1.21"],
"port": 2123, "service": "x-3gpp-pgw:x-s5-gtp"}],
  "selected": {"host": "pgw01...", "ip": "10.103.1.21", "port":
2123},
  "notes": []
}
```



`candidates` 是按选择顺序解析的列表；`selected` 是将被选择的对等体（对于权重/优先级池，这是一个加权选择 - 完整排名的 `candidates` 列表是确定性的视图）。`notes` 标记了诸如没有解析候选者的回退情况。对于 `random_peer`（静态）池，`candidates` 是配置的池，`fqdn` 为 `null`。

### 系统

```
GET /api/status
```

健康检查；当 API 正在服务时返回 `{"result": "ok"}`。

---

# UE 状态参考

OmniMME 每个 UE 跟踪两个独立的状态机：

**EMM** 状态（EPS 移动管理）：

| 状态 | 意义 |
| --- | --- |
| `emm_registered` | UE 已成功附着。认证和订阅检索完成。 |
| `emm_deregistered` | UE 已分离或被隐式分离。上下文可能仍会在短时间内保留。 |

**ECM** 状态（EPS 连接管理）：

| 状态 | 意义 |
| --- | --- |
| `ecm_connected` | MME 和 eNodeB 之间的活跃 S1AP 关联。数据平面活跃。 |
| `ecm_idle` | S1AP 关联已释放。UE 上下文在 MME 中保留。 |



当 `emm_state` 为 `emm_registered` 时，ECM 状态才有意义。`emm_deregistered` 的 UE 没有有意义的 ECM 状态。

---

# 故障排除

## UE 无法附着

症状：新的附着请求失败；UE 显示认证或拒绝错误。

可能原因：

- Diameter S6a 对等体断开 - HSS 无法访问以进行认证
- 家庭 PLMN 配置错误 - UE 的 IMSI PLMN 与配置中的 `home_plmn` 不匹配
- S13 设备检查阻塞 - 设备 IMEISV 被分类为黑名单
- 提供的 TAI 不包括 eNB 的 TAC - S1 设置期间未接受 eNB TAI

解决方案：

1. 检查控制面板中的 Diameter 页面 - 所有 S6a 对等体应显示为已连接。
2. 验证 `home_plmn` 是否与用户 SIM 中编码的 MCC/MNC 匹配。
3. 如果 `s13.enabled` 为 `true`，确认 `allowed_equipment_status` 包含预期的分类。
4. 检查 eNB 详细视图 → TAI 配置部分，以确认附着 UE 的 TAC 出现在接受的 TAI 列表中。

---

## eNodeB 经常断开连接

症状：eNB 状态在连接和断开之间波动；UE 体验到会话中断。

可能原因：

- MME 和 eNB 之间的网络路径不稳定
- MTU 不匹配导致 SCTP 分片问题
- MME 过载 - SCTP 心跳延迟

解决方案：

1. 检查 `s1ap.listen_ip` 和连接详细信息中显示的 eNB IP 之间的网络路径质量。
2. 验证 SCTP 流量（IP 协议 132）在路径上未被阻止或 NAT。
3. 查看 BEAM 指标（`beam_processes_count`，`beam_memory_total`）以查找资源耗尽的迹象。

---

## 短信发送失败

症状：短信��作返回“UE 被寻呼，但没有响应”。

可能原因：

- UE 确实无法访问（关机，超出覆盖范围）
- UE 不支持 NAS 上的短信
- 寻呼区域配置错误 - TAI 列表未覆盖 UE 的最后已知 TAI

解决方案：

1. 验证 UE 的最后已知 TAI，并确认 TAC 在 `served_tai` 中。
2. 检查提供该 TAC 的 eNB 当前是否已连接。
3. 确认 UE 的订阅支持 NAS 上的短信。

---

## 过时的 **UE** 上下文积累

症状：`mme_ue_count` 随时间增长，但连接/空闲计数保持稳定；许多上下文处于断开状态。

可能原因：

- 空闲的 UE 未被隐式分离 - 例如，移动可达 / 隐式分离计时器设置的时间远长于周期 TAU 间隔，或者 UE 在未分离的情况下离开覆盖范围。

解决方案：

1. UE 上下文生命周期由移动可达和隐式分离计时器控制（请参见 配置参考）。错过周期 TAU (`t3412`) 的 UE 会被隐式分离，并在这些计时器到期后删除其上下文。
2. 对于高流量网络，查看 `t3412` 及其派生的 `mobile_reachable_timer` / `implicit_detach_timer`，以便在适合您的用户基础的时间尺度上驱逐过时上下文。

3. □□□□□□□□□□ □□ **UE** □□□□□□ `POST /api/ues/:ue_id/actions` □ `action: "delete"` □□□□□□□□□□□□

> □□ `persistent_emm_deregistered_cleanup_interval` / `persistent_ecm_idle_cleanup_interval` □□□□□□ - □□□ MME □□□□ □□□□□

# □□

□□□□□□□ OmniMME □□□□ □□□□ □□ — IMSI □□□□ PLMN □□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□SGW□□□□□□□□□□□□□□PGW□□□□□□□□ DNS □□□□□□□□□□□□□□□□□□

# □□



- □□□□□□□□
- □□ PLMN □□□□
- SGW □ PGW □□
- EPC DNS □□
- □□□□ SGWs
- □□□ PLMN □□□□
- IMSI □□□□□ API
- □□□□


# □□□□□□□

IMSI □□□□□□□□□□ PLMN□□□□□□□□□□□□□□□MCC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MNC□□□□ TS 23.003 §2.2□OmniMME □□□ PLMN □□□□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ — □□□□□□□□ □□□□□ MNC □□□

1. □□□□ □ □□□□□□□□□□ MNC PLMN□
2. □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ MNC PLMN□
3. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□ PLMN □□□□ `home_plmn` □□□□□□□□ MCC □ MNC □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ SGW □□□PGW □□□□□□□□ `type` □□□ DNS / □□□□□ APN-OI □□□


IMSI
ore
OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
PLMN □□□□
□
□
□□□□□□ / PLMN
□□□□
□□□□ PLMN□□□□□
PLMN == home_plmn?
□
□
□□□□
□□ SGW / PGW □
□□□□
□□ SGW / PGW □

> □□□□□□□□□ `home_plmn` □□□ MCC `001` / MNC `01`□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

| □□ | □□ |
| --- | --- |
| `:random_peer` | □□□□□□□□□□□□□□□□□ `type` □□□□□□□□□`:home`□`:roaming` □ `:home_and_roaming`□□ |
| `:dns_lookup` | □□□□□□□□□ DNS □□□□□□□ DNS □□□□□□ EPC DNS □□□ |

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DNS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DNS □□□□□□□□ `selection_method`□`peers` □ `dns` □□□□□□□□ □□□□ □ PGW □□□□□□□□□□

# EPC DNS □□

□□ DNS □□□□□ TS 29.303 □□□ NAPTR□S-NAPTR□□□□□□ NAPTR → SRV → A/AAAA □ □□□□□□□□□□□□□□□□

**SGW (S11).** MME □ UE □□□□□□ PLMN □□□□ **TAI-FQDN**□


```
tac-lb<low-byte>.tac-hb<high-
byte>.tac.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org
```

□□ `x-3gpp-sgw:x-s11` □□□□ S-NAPTR□□□ SGW □□□□□□□□□ S5/S8 □□□□ MME □□ SGW □□□□□□□□□□ TS 29.303 §4.3.2 □□□□□ `topon`/`topoff` □□□□□□□□□□□□□□□ S-NAPTR □□□ `x-s11`□

**PGW (S5/S8).** MME □□□□ APN □ PLMN □□□□ **APN-FQDN**□

```
<apn>.apn.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org
```

□□ `x-3gpp-pgw:x-s5-gtp`□□□□□ `x-3gpp-pgw:x-s8-gtp`□□□□□□ S-NAPTR□




PLMN □□□`mnc<MNC>.mcc<MCC>`□□□□□□□□ □□ PLMN□□□□□□□□

- □□□□ — □□□□

| □□ | □□ | □□ | □□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `plmn_override_path` | □□□□ | □ | `/etc/omnimme/plmn.exs` | □□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ `"<MCC><MNC>"` PLMN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
%{
  # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  "999970" => %{
    country: :example_country,
    operator: "□□□□□□□□□□",
    mcc: "999",
    mnc: "970",
    mnc_length: 3
  },
  # □□□□□□ PLMN □□□□□□□□□□
  "00101" => %{
    country: :example_country,
    operator: "□□□□□□□□",
    mcc: "001",
    mnc: "01",
    mnc_length: 2
  }
}
```

| □□ | □□ | □□ |
| --- | --- | --- |
| `mcc` | □□□ | □□□□□□□ — □□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□□ |
| `mnc` | □□□ | □□□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□ |
| `mnc_length` | □□ | MNC □□□□□□□2 □ 3□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| `operator` | □□□ | □□□□□□□□□□□ □□ API□ |
| `country` | □□ \| □□□ | □□□□□□□□□□ |

□□□□□

- □□□□□□□□□□ □□□ `//` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| □□ | □□ | □□ |
|---|---|---|
| `imsi` | □□□ | □□□□ IMSI□ |
| `mcc` | □□□ | □□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□ |
| `mnc` | □□□ | □□□□□□ IMSI □□□□□□□□□□□ |
| `operator` | □□□ \| null | □□□□□□□□ PLMN □□□□□□ `null`□ |
| `country` | □□□ \| null | □□□□□□□□ PLMN □□□□□□ `null`□ |
| `mnc_length` | □□ | MNC □□□□□□2 □ 3□□ |
| `matched` | □□ | □□□□□□□ PLMN□□□ `true`□□□□□□□□□ IMSI □□□□□ `false`□ |
| `classification` | □□□ | `home` □ `roaming` — MME □□□□□□□□□□□□□□ |

□□ — □□□□□

```
{
  "imsi": "001010000000001",
  "mcc": "001",
  "mnc": "01",
  "operator": "□□□□□□□",
  "country": "example_country",
  "mnc_length": 2,
  "matched": true,
  "classification": "home"
}
```

□□ — □□□□□ **PLMN**□□□□

```
{
  "imsi": "999970000000001",
  "mcc": "999",
  "mnc": "970",
  "operator": null,
  "country": null,
  "mnc_length": 3,
  "matched": false,
  "classification": "roaming"
}
```

`matched: false` □□□□□□□ `roaming` □□□□□□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□□□ `matched` □□□ `true` □□□ `operator`/`country`□□□ 5–15 □□□□□□□ IMSI □□ `400 Bad Request`□

# □□□□

## □□□□□□□□□ / □□ SGW □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SGW □ PGW □□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□ PLMN □ PLMN □□□□□□□□□□□□□□□ — □□□□□□□□□□□/DNS □ `type: :roaming`□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□ PLMN □□□□□□□□□□□□□□□ □□ MCC/MNC□

□□□□□

1. □□□□□□ `IMSI PLMN not in PLMN table` □□□ PLMN □□□□□□□□□
2. □□ `GET /imsi/{imsi}` □□□ `classification` □ `roaming`□
3. □□□□□ `type: :roaming` □□□ SGW/PGW □□□□□ DNS □□□□□□□□ SGW/PGW □□□□□

## □□ API □□ `operator: null` / `matched: false`

□□□□□□□□□□□□□□□ null □□□□□ `matched: false`□

□□□□□□□□□□□□□□ PLMN □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ API □□ `matched` □□□□ `true`□

## DNS □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SGW/PGW□□ `selection_method` □ `:dns_lookup` □□

□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□ `type`□`:home` / `:roaming`□□ DNS □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ `x-s11` / `x-s8-gtp` S-NAPTR □□□□

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□ `type` □ DNS □□□□□□□□□ DNS □□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□ TAI-FQDN / APN-FQDN □□□□□□□□□□

# SGs □□ — CS □□□ SMS-over-SGs

**SGs** □□ □□ MME □ 2G/3G □□□□□□/□□□□□□□**MSC/VLR**□□□ LTE □□□□□□□ EPS □□□□□□ □□□□□□□□□CS□□□□

- **CS □□□CSFB□□□** — □ LTE □□□□□□□□□□□□□□MME □ UE □□□□ 2G/3G □□□□□
- **SMS-over-SGs** — □□□□□ SGs □□□ UE □ MSC □□□□□□□□□□□□ SMS □□□

□□□□ 3GPP TS 29.118□SGsAP □□□□□□□□□□ 3GPP TS 23.272□CS □□□□□□□


> □□□□□□□□ SGs □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `:sgs` □□□□MME □□□□□□□ MSC□□□□□□ UE □□ CS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MME□CS □□ *//* □□□□□□□□ □`csfb_enabled`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMS-over-SGs□

## □□

- □□
- □□□□
- □□□□□ TAU
- SGs □□ SMS
- □□□□ CS □□□□□□
- CS □□□□□□□
- □□
- □□
- □□□□

## □□


MME □ SGs □□□□ **SCTP** □□□□□□□□ MSC/VLR□□□□□ **29118**□□□□□□□ SCTP □□□□□□□ □□□□□□□□□□




| □□ | □□ |
|---|---|
| **MME** | SCTP □□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□SMS □ CSFB □□□□ SMS □□□ UE |
| **MSC / VLR** | SCTP □□□□□□□ UE □ CS □□□□ MT □□□□□□□□ MT SMS |
| **eNodeB** | □ UE □ MME □□□□ NAS□□ CS □□□□□□□□□ 2G/3G □□□□□□□□ |


# □□□□

□□□□□□□□□MME □□□□□□□ MSC□□□□□□ SCTP □□□□□□□□ SGsAP **RESET-INDICATION**□□□ MSC □□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□TS 29.118 §8.20□□□□□□□□□□□MME □□ `reconnect_ms` □□□□□□□



# □□□□□ TAU


□ UE □□ □□ **EPS/IMSI** □□□□□□ TAU□□□□□□□□□□□□□□□EPS□□□□□□□□□□□ SGs □□MME □□ **LOCATION-UPDATE-REQUEST** □□□□□□□ MSC□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□




□□ MSC □□□□□□□□□ `lu_timeout_ms` □□□□□MME □□□□ □ **EPS** □□□□ — □□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UE □□□□□ CS □□□


# SGs □□ SMS

□□□□ SGsAP unitdata □□□□ UE □ MSC □□□□□□□□MME □□□□□□□□ NAS □□□□□





# □□□□ CS □□□□□□

□ MSC □□□□□□ UE □□ CS □□□□ SMS□□□□□□ SGs □□□□□□MME □□□□ UE □□□□□□□□□□ eNodeB □□□ **CS** □ □□□□□□□□□□□□□ UE□MME □□□ MSC□



# CS □□□□□□□

CS □□□□□ □□□ `csfb_enabled` □□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □ □□□□□□ □□□ MME □□ SGs □□ MSC□□□□ eNodeB — □□□□ **CS** □□□□□ □ S1AP **UE** □□□□□ — □ UE □□□□ 2G/3G □□ □□□




□ `csfb_enabled` □□□ UE □ SGs □□□□MME □ □□□□ □□□□□□□□□ — □□□□□□□□□ MME □□□ □□□

# □□

SGs □□□ `runtime.exs` □ `:sgs` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :mme, :sgs,
  # SGs □□□□□□
  enabled: true,

  # CS □□□□ – □□□□□□□□□□
  csfb_enabled: false,

  # MSC / VLR □□□MME □□□□□
  vlr_ip: "10.0.0.10",
  vlr_port: 29118,

  # □ MSC □□□ MME □□
  mme_name: "mmec01.mmegi8001.mme.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",

  # □□□
  reconnect_ms: 5_000,
  lu_timeout_ms: 4_000
```

## □□

| □□ | □□ | □□ | □□ | □□ |
|---|---|---|---|---|
| `enabled` | □□□□ | □ | `false` | SGs □□□□□□□□□□ `false`□□□□ `:sgs` □□□□MME □□□□□□□□ MSC□□□□□□□□□□□□□□□ MME□ |
| `csfb_enabled` | □□□□ | □ | `false` | □□□□□□□□□□ CS □□ □□ □□□□□□ SMS-over-SGs □□□□□□□□□ `false` □□□□□□ CS □□□□□□□□□□ SMS-over-SGs□□□□ `enabled` □ `true`□□□□□□ |
| `vlr_ip` | □□□□ | □□□□□ | - | MME □□□□ MSC/VLR □ IPv4 □□□ |
| `vlr_port` | □□□ | □ | `29118` | MSC/VLR □ SCTP □□□□□ SGsAP □□□ 29118□□□ TS 29.118 §5.2□ |
| `mme_name` | □□□□ | □ | □□□ FQDN □□ | □ SGsAP **MME** □□ IE □□ MSC □□□ MME □□ FQDN□TS 29.118 §9.4.13□□ □□ ≤ 55 □□□□□□□□□□□□ MME □□ / GUMMEI □□□ |
| `local_ip` | □□□□ | □ | S1AP □□ IP | MME □□□□□□ SGs □□□□□ IPv4 □□□□□ □ S1AP □□ IP□ |
| `reconnect_ms` | □□□ | □ | `5000` | □□□□□□□□□□□□SCTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| `lu_timeout_ms` | □□□ | □ | `4000` | □□□□□ EPS □□□□□□□□□□□□□□□ MSC □ LOCATION-UPDATE-ACCEPT □□□□□ |

| □□ | □□ | □□ | □□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□ EPS □□ |

# □□

**□□ 1□□ SMS-over-SGs□□ CS □□□**

```
config :mme, :sgs,
  enabled: true,
  csfb_enabled: false,
  vlr_ip: "10.0.0.10",
  mme_name: "mmec01.mmegi8001.mme.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"
```

□□□□□ MME □□□□□□ UE □□□ MSC□□□□□□□□□□ SMS□□□□□□□ CS □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□ MSC □ LTE □□□□□ SMS□□□□ VoLTE □□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□ 2□□□ CS □□□□□ + SMS□**

```
config :mme, :sgs,
  enabled: true,
  csfb_enabled: true,
  vlr_ip: "10.0.0.10",
  vlr_port: 29118,
  mme_name: "mmec01.mmegi8001.mme.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
  reconnect_ms: 5_000,
  lu_timeout_ms: 4_000
```

□□□□□ □□ SMS□□□□□□□□□□ UE □□□□ 2G/3G □□□□□□□□□□MSC □□ SGs □□□

□□□ □□ VoLTE □ LTE □□□□□ 2G/3G □□□□□

# □□

□□ SGs □□□□□□□ Prometheus □□□□□□□□□

□□: `mme_sgs_message_count`
□□: □□□
□□: □ MSC/VLR □□□ SGsAP □□□
□□:

- `direction` — `inbound`□□□ MSC□□ `outbound`□□ MSC□
- `message_type` — SGsAP □□□□□ `location_update_accept`□`paging_request`□`downlink_unitdata`

□□: `mme_sgs_procedure_count`
□□: □□□
□□: MME □ SGs □□□□□□
□□:

- `procedure` — □□ `location_update_accept`□`paging_request`□`downlink_unitdata`□`reset_indication`
- `result` — □□ `associated`□`rejected`□`paged`□`ue_unreachable`□`relayed`□`acked`

□□: `mme_sgs_association_event_count`
□□: □□□
□□: SGs SCTP □□□□□□□□□
□□:

- `event` — `connect_attempt`□`comm_up`□`comm_lost`□`connect_failed`

□□: `mme_sgs_association_up`
□□: □□□
□□: SGs □ MSC/VLR □□□□□□□□□□□`1`□□□□□`0`□□

# □□□□

```
# SGs □□□□□□□□
mme_sgs_association_up

# □□□□□□□□□□□□ SGsAP □□□□
sum by (direction, message_type) (rate(mme_sgs_message_count[5m]))

# □□□□□□□□□□□□□□□
sum by (result)
(rate(mme_sgs_procedure_count{procedure="location_update_accept"}
[5m]))

# □□□□□□ UE □ CS □□
rate(mme_sgs_procedure_count{result="ue_unreachable"}[15m])

# □□□□□□□□□□□
increase(mme_sgs_association_event_count{event="comm_lost"}[1h])
```

# □□□□

## SGs □□□□□□

□□: `mme_sgs_association_up` □□□ `0`□□□□ `connect_failed` □□□

□□□□:

- `vlr_ip` / `vlr_port` □□□□ MSC □□ SGsAP □□□□□
- □□□□□ MME □ MSC □□□ SCTP
- □□□□□□□□□ MSC □□

□□□□:

1. □□ MSC □□□□ SGsAP□□□□□ 29118□□□□□□ MME □□□
2. □□□□□□□□□ MME □ MSC □□□ SCTP□
3. □□ `vlr_ip`□`vlr_port` □□□□□□□□

# □□□□□□□□□□ EPS

□□: □□□□□□□□ UE □□□□□□□□ CS □□□□

□□□□:

- SGs □□□□□□□□ MME □□□ UE □□□ MSC
- MSC □□ LOCATION-UPDATE-REQUEST□□□□□□□□□□ VLR □□□□
- MSC □□□□□ `lu_timeout_ms`

□□□□:

1. □□ `mme_sgs_association_up` □ `1`□
2. □□ `mme_sgs_procedure_count{procedure="location_update_accept"}` □□ `rejected` □□□□□□ MSC □□□□□ CS □□□
3. □□ MSC □□□□□□□□□□ `lu_timeout_ms`□

# □□□□□□□□□“CS □□□□□□□”

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- `csfb_enabled` □ `false`□□□□□
- UE □ SGs □□□□□□□□□□□□□□ EPS□

□□□□:

1. □□ `csfb_enabled: true` □□□ CS □□□□□
2. □□ UE □□□□□□□□□□□□□□□