□级呼叫控制功能

□文档描述了在 OmniMSC 中实现的高级电路交换呼叫控制功能，包括多方通话、呼叫转移、呼叫完成、呼叫偏转、多呼叫、优先服务和计费。

有关基□补充服务（呼叫转移、阻止、CLIP/CLIR、USSD），请参见 Supplementary Services。有关呼叫流程图，请参见 Call Flow Diagrams。有关配置参数，请参见 Configuration Reference。有关一般操作，请参见 Operations Guide。

MPTY（多方/会议通话）

MPTY 允许用户根据 3GPP TS 24.084 与多个远程方建立会议通话。用户充当会议控制者，将保持和活动呼叫桥接成一个多方对话。

MPTY 序列


MPTY 配置

MPTY 没有静态配置；它在代码中不强制任何方的最大数量，所有参数均根据 MPTY 补充服务操作在每次呼叫中派生。

ECT (显式呼叫转移)

ECT 允许用户根据 3GPP TS 24.091 将两个呼叫连接在一起，然后退出连接。用户必须有一个活动呼叫和一个保持呼叫。在 ECT 之后，两个远程方通过 MSC 直接连接。

ECT □□




ECT □□

ECT □□□□□□□□□□□□ ECT □□□□□□□□□□□□□□□□□

CCBS□□□□□□□□□□□

CCBS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 24.093 □ 3GPP TS 23.135□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



CCBS 流程

CCBS 配置


CCBS 在 `config :omnimsc, :ccbs` 下配置:

参数	类型	默认值	描述
`:max_queue_size`	`integer`	`5`	每个用户的最大待处理 CCBS 请求数量。额外请求将被拒绝。根据 3GPP TS 23.135 第 4.2 节。
`:request_lifetime_ms`	`integer`	`180_000`	排队的 CCBS 请求的生存时间（毫秒）。如果被叫用户在此期间未变得空闲，请求将过期。
`:recall_timeout_ms`	`integer`	`30_000`	等待发起用户回答 CCBS 回拨的时间（毫秒）。

□□□□

□□□□□□CD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 24.072□□□□□□□□□□□□CD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD □□□□□□□□□□□□□□□□□

多呼叫配置

多呼叫允许用户根据 3GPP TS 23.135 维持多个同时的 CS 呼叫。这与 MPTY（会议）不同：在多呼叫中，每个呼叫都有独立的音频。用户使用 HOLD/RETRIEVE 机制在呼叫之间切换。

多呼叫没有应用级配置。每个用户的限制是 HLR/订阅值 `:max_calls`，由用户配置文件提供：

参数	类型	默认值	描述
`:max_calls`	`integer`	`2`	用户的最大同时 CS 呼叫数量，来自 HLR 订阅。一个呼叫处于活动状态，其余处于保持状态。该值的绝对最大值为 7。

---

eMLPP（增强多级优先级和抢占）

eMLPP 根据 3GPP TS 24.067 提供优先呼叫处理。呼叫被分配优先级，优先级较高的呼叫在资源紧张时可以抢占优先级较低的呼叫。

优先级级别

定义了七个优先级级别（数值，越低 = 优先级越高）：

值	名称	描述
0	`flash_override`	最高优先级（闪光覆盖）。保留给国家紧急机构。
1	`flash`	闪光。保留给高级政府/军事官员。
2	`immediate`	立即。高优先级政府/军事。
3	`priority`	优先。一般优先级流量。
4	`routine`	常规。标准用户呼叫（默认）。
5	`spare_3`	备用级别 3。
6	`spare_4`	备用级别 4。

eMLPP 配置

eMLPP 没有静态配置；优先级级别（以及任何抢占）根据用户的 eMLPP 订阅和呼叫请求的优先级在每次呼叫中应用。

AoCC（收费通知 - 计费）

AoCC 根据 3GPP TS 24.086 在呼叫期间向用户提供实时收费信息。MSC 向移动台发送收费率信息和累计收费指示。

AoCC 配置

AoCC 没有静态配置；货币和收费金额作为参数��每次呼叫中提供给 AoCC 会话。

3GPP 规范参考

规范	标题	功能
TS 24.084	多方（MPTY）补充服务	MPTY / 会议通话
TS 24.091	显式呼叫转移（ECT）补充服务	ECT
TS 24.093	呼叫完成到忙碌用户（CCBS）	CCBS
TS 23.135	多呼叫	多呼叫，CCBS 网络程序
TS 24.072	呼叫偏转补充服务	呼叫偏转
TS 24.067	增强多级优先级和抢占（eMLPP）	eMLPP 优先级级别
TS 24.086	收费通知（AoC）补充服务	AoCC 计费
TS 24.083	呼叫等待和呼叫保持	多呼叫的保持/检索

REST API

文档描述了 OmniMSC REST API，提供对订阅者数据、活动呼叫、路由配置、SIP 对等体、媒体网关、RAN 连接和系统状态的编程访问。API 监听端口 8444，并提供自动生成的 OpenAPI 3 (OAS3) 规范。

有关基于 Web 的控制面板，请参见 控制面板。有关路由端点引用的路由概念，请参见 路由配置。

OpenAPI 文档

OmniMSC 自动从 API 路由器生成 OpenAPI 3 规范。交互式 Swagger UI 可在 `http://<host>:8444/api/docs` 访问，提供所有端点的可浏览、可测试接口。原始 OAS3 规范在 `http://<host>:8444/api/schema` 提供。

端点

所有端点都在 `/api` 路径前缀下提供。请求和响应主体使用 JSON 编码。

订阅者

方法	路径	描述
GET	/api/subscribers	列出 VLR 订阅者。支持可选的 `search` 查询参数，通过 IMSI 或 MSISDN 进行过滤（部分匹配）。
GET	/api/subscribers/{id}	检索单个订阅者的完整详细信息，包括身份、位置、认证状态、服务配置文件和附加服务。
DELETE	/api/subscribers/{id}	从□地 VLR 中清除订阅者记录（仅删除 VLR 记录；不向 HLR 发送 MAP PurgeMS）。
POST	/api/subscribers/{id}/actions	对订阅者执行操作，例如发起分离、强制重新认证或触发位置更新。
POST	/api/subscribers/{id}/ss	管理订阅者的附加服务，包括激活、停用和查询呼叫限制、呼叫转移和其他服务。

呼叫

方法	路径	描述
GET	/api/calls	列出所有活动的 CC FSM 呼叫事务，包括呼叫引用、方向、参与方、状态和持续时间。
GET	/api/calls/{id}	检索单个呼叫的完整详细信息，包括时序、编解码器、服务 BSC/RNC 和 CC FSM 状态历史。
DELETE	/api/calls/{id}	释放一个活动呼叫。发起网络侧断开和 BSSMAP CLEAR COMMAND。

短信

方法	路径	描述
GET	/api/sms	列出活动的短信事务，包括事务 ID、方向、订阅者、状态和短信中心地址。

路由

方法	路径	描述
GET	/api/routes	列出路由表中的所有条目，包括前缀、目的地类型、优先级和特定于目的地的参数。
POST	/api/routes	向路由表添加新路由。路由立即生效，无需重启。
DELETE	/api/routes/{prefix}	通过前缀从路由表中删除路由。
GET	/api/routes/lookup	查找为给定被叫方号码选择的路由。用于验证路由行为而无需拨打电话。

SIP 对等体

方法	路径	描述
GET	/api/sip/peers	列出所有配置的 SIP 对等体，包括地址、传输、状态、活动呼叫和容量。
GET	/api/sip/peers/{name}	检索单个 SIP 对等体的完整详细信息，包括编解码器列表、OPTIONS 保持活动状态和呼叫统计信息。
PUT	/api/sip/peers/{name}	触发对等体的即时 OPTIONS 保持活动 ping。这不会修改对等体的配置。

媒体网关

方法	路径	描述
GET	/api/mgw	列出配置的媒体网关，包括名称、地址、协议（MGCP 或 Megaco）和可达性状态。

RAN 和 STP

方法	路径	描述
GET	/api/ran/connections	列出活动的 RAN 连接（SCCP 连接导向会话），包括连接 ID、订阅者 IMSI、BSC/RNC 和状态。
GET	/api/ran/bscs	列出已知的 BSC，包括点代码、全局标题、单元计数和最后 BSSMAP RESET 时间戳。
GET	/api/stp	获取 STP 链路状态，包括 M3UA ASP 状态、SCTP 关联详细信息和流量计数器。

分页

方法	路径	描述
POST	/api/paging	通过 IMSI 或 MSISDN 为订阅者发起分页请求。将 BSSMAP PAGING 发送到相应的 BSC。
GET	/api/paging	列出待处理的分页请求，包括订阅者身份、目标 LAC、分页原因和经过时间。

费用通知

方法	路径	描述
POST	/api/aoc	在活动呼叫期间向订阅者发送费用通知消息。支持 AoCI（信息）和 AoCE（计费），符合 3GPP TS 24.086。

静默呼叫和短信

方法	路径	描述
POST	/api/silent	向订阅者发起静默呼叫或静默短信。用于合法拦截和网络测试目的。

切换小区

方法	路径	描述
GET	/api/handover/cells	列出配置为切换目标的小区，包括小区身份、LAC、BSC 和切换优先级。
POST	/api/handover/cells	将小区添加到切换目标列表，包含小区身份、LAC 和优先级���数。

系统

方法	路径	描述
GET	/api/health	健康检查端点。返回适合负载均衡器探测的简单状态指示。
GET	/api/status	系统状态，包括 BEAM VM 统计信息、内存分配、监控健康、活动警报计数和 MSC 配置摘要。
GET	/metrics	Prometheus 指标抓取端点。返回所有 OmniMSC 远程监控计数器和仪表，格式为 Prometheus 展示格式。注意：`/metrics` 由控制面板 Phoenix 端点在端口 **4000** 提供，而不是由端口 8444 的 REST API 提供。请参见 指标和监控。

响应格式

所有端点返回 JSON 响应。成功的请求返回请求的数据在顶层对象或数组中。错误响应包括一个 JSON 对象，包含一个 `error` 字段，包含可读的错误消息。

订阅者和呼叫详细信息响应包括相关数据（身份、位置、认证、时序）的嵌套对象，符合 控制面板订阅者详细信息 和 呼叫详细信息 部分中描述的结构。


呼叫流程图

文档包含了 OmniMSC 处理的所有主要呼叫场景的序列图。每个图展示了网络元素之间的信令流。

有关 CC FSM 状态定义，请参见下面的 CC FSM 状态图。有关路由配置，请参见 路由配置。有关 SIP 中继信令的详细信息，请参见 SIP 中继。有关 ISUP 中继信令，请参见 ISUP 中继。有关呼叫设置期间的媒体网关控制，请参见 媒体控制。有关补充服务流程（保持、MPTY、ECT），请参见 补充服务。

移动发起（**MO**）呼叫


用户发起一个外拨电话。MSC 处理呼叫设置、身份验证（如有必要）、加密模式、分配和中继分配。



You have looked at 39 of
network functions. Answe
questions and we send y
estimate.


Get an estima

No thanks




MT

PSTN SIP MSC SIP ISUP




SIP/ISUP 中继
OmniMSC
BSC
UE
MGW
IAM (ISUP) 或 INVITE (SIP)
GMSC 功能或直接终止
VLR 查找 (MSISDN)
检查呼叫禁止 (BAIC/BIC-Roam)
检查呼叫转移 (CFU)
寻呼 (BSSAP)
启动寻呼计时器
寻呼响应
完成层 3 (寻呼响应)
身份验证
加密模式命令
加密模式完成
DTAP: 设置 (到 UE)
CC FSM: null → call_present
呼叫确认
DTAP: 呼叫确认
CC FSM: call_present → mo_term_call_conf
CRCX (A 侧, 接收仅)
200 OK
分配请求
分配完成
警报
DTAP: 警报
CC FSM: mo_term_call_conf → call_received
ACM / 180 响铃
连接
DTAP: 连接
CC FSM: call_received → connect_request
MDCX (发送接收)
ANM / 200 OK
DTAP: 连接确认
CC FSM: connect_request → 活动



□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 24.083 □□□□□□□□□□□□□□□□



You have looked at 39 of
network functions. Answe
questions and we send y
estimate.
Get an estima

UE 的 HOLD 消息不包含参数。MSC 成功时以 HOLD ACK 响应，若操作不被允许（例如，如果用户没有呼叫保持权限），则以 HOLD REJECT 响应。RETRIEVE 也遵循相同的模式，使用 RETRIEVE ACK 或 RETRIEVE REJECT。


多方会议（**MPTY**）

MPTY 允许用户根据 3GPP TS 24.084 将多个呼叫桥接到一个会议中。用户充当会议控制者。所有会议音频通过媒体网关上的会议桥进行混合。

有关配置，请参见 高级呼叫功能。

BuildMPTY


用户建立两个呼叫（一个活动，一个��持），然后通过 CC FACILITY 消息调用 BuildMPTY 将它们合并为一个会议。



HoldMPTY, RetrieveMPTY, SplitMPTY

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
HoldMPTY	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



DTMF 中继

OmniMSC 将 DTMF 音调从无线接口中继到中继侧。UE 发送包含数字的 START DTMF 消息（3GPP TS 24.008）。CC FSM 立即确认 UE 并将数字转发给 SIP 对等方。

SIP INFO 的主体使用 `application/dtmf-relay` 内容类型，包含信号和持续时间字段。MSC 立即向 UE 发送 START DTMF ACK，而不等待 SIP 对等方的响应，以避免无线路径上的音频剪辑。DTMF 中继在存在中继侧连接的任何呼叫状态下处理。

紧急呼叫

紧急呼叫接收优先处理。MSC 通过 CC 紧急设置消息类型（3GPP TS 24.008 §9.3.8，消息类型 0x0E）和 CM 服务请求类型（`:emergency`）来检测紧急呼叫。


身份验证正常进行。如果成功，则建立加密模式，并使用用户的 MSISDN 作为呼叫方。如果身份验证失败，呼叫仍然继续——跳过加密模式，使用 IMEI 作为呼叫方。来自没有 SIM 的 UE 的呼叫被接受。

与常规 CC 设置不同，紧急设置消息不携带被叫方 BCD 号码 IE——手机仅发送可选的承载能力和紧急服务类别。MSC 使用配置的 `psap_address` 作为路由表查找的被叫号码和外发 SIP INVITE 请求 URI。有关紧急参数，请参见 配置参考。


CC FSM 状态图

CC FSM（呼叫控制有限状态机）根据 3GPP TS 24.008 管理单个电路交换呼叫的生命周期。MO 和 MT 路径共享公共状态，但通过不同的转换进入。活动呼叫的状态、持续时间、编解码器和服务 BSC/RNC 在控制面板的活动呼叫页面中可见——请参见 控制面板指南。

MO □□□□



null
接收到 MS 设置
initiated
发送呼叫进行中
mo_call_proc
警报（远程响铃）
call_delivered
发送连接到 MS
释放完成
connect_ind
从 MS 收到连接确认
active
MS 断开连接
网络释放
disconnect_req
disconnect_ind
发送释放
发送释放
release_req



MT 呼叫状态


连接释放

当 A 接口连接丢失（无线链路故障、BSC 清除或传输故障）时，MSC-A 向与该用户关联的所有 CC FSM 发送 `connection_lost` 事件。每个接收到此事件的 CC FSM 释放其中继侧资源（SIP BYE 或 ISUP REL）和媒体网关连接（MGCP DLCX），然后转换到 null 状态并写入 CDR��

这确保在无线路径意外丢失时不会泄漏任何中继或媒体资源。CC FSM 在任何状态下处理 `connection_lost`，除了 null。

位置更新


用户向 MSC 注册。MSC 验证用户并更新 HLR。



UE
BSC
OmniMSC
HLR
位置更新请求
完成层 3 (LU 请求)
VLR: LU FSM 启动
MAP_SEND_AUTH_INFO (IMSI)
认证向量 (RAND, SRES, Kc)
DTAP: 认证请求 (RAND)
认证响应 (SRES)
DTAP: 认证响应
验证 SRES
认证 FSM 完成
加密模式命令 (A5/3, Kc)
加密模式完成
MAP_UPDATE_LOCATION
MAP_INSERT_SUBSCRIBER_DATA (配置文件)
VLR: 存储用户数据
MAP_UPDATE_LOCATION 确认
分配新 TMSI
DTAP: LU 接受 (新 TMSI)
TMSI 重新分配完成
DTAP: TMSI 重新分配完成
VLR: 确认 TMSI
LU FSM 完成
清除命令
清除完成
UE
BSC
OmniMSC
HLR


MSC □□□

□□□ MSC □□□□□ BSC □□□□□□□□□□□




MSC □□□□

□ OmniMSC□MSC-A□□□□ MSC□MSC-B□□□□□□□□□□


OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
initiated
mo_call_proc
call_delivered
connect_ind
active
disconnect_req
disconnect_ind
release_req


SRVCC□□□□□□□□□□□□□

□□ 3GPP TS 23.216 □ VoLTE □□□ IMS/LTE □□□□ CS □□




CAMEL □□□□SCP □□□

□□ 3GPP TS 23.078 □□ CAMEL □□□ BCSM□O-BCSM□□□□□□□




MPTY（BuildMPTY）□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 24.084 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□


UE
BSC
OmniMSC
HLR
ore
OmniCore 5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
VLR: LU FSM □□
MAP_SEND_AUTH_INFO□IMSI□
□□□□□RAND, SRES, Kc□
DTAP: □□□□□RAND□
□□□□□SRES□
DTAP: □□□□
□□ SRES
□□ FSM □□
□□□□□□□A5/3, Kc□
□□□□□□□
MAP_UPDATE_LOCATION
MAP_INSERT_SUBSCRIBER_DATA□□□□□□
VLR: □□□□□□
MAP_UPDATE_LOCATION □□
□□□ TMSI
DTAP: LU □□□□ TMSI□
TMSI □□□□□□
DTAP: TMSI □□□□□□
VLR: □□ TMSI
LU FSM □□
□□□□
□□□□
You have looked at 39 of
network functions. Answe
questions and we send y
estimate.
Get an estima
No thanks
UE
BSC
OmniMSC
HLR


ECT□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 24.091 □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□




CSFB MT □□□□□

□□□□□□□□□□□ LTE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 23.272□MSC □□ SGs □□□□□□□□UE □□□ 2G/3G□□□□□□ A □□□□□□□□ SGs □□□□□□□□□ SGs □□□ CSFB□




SIP-I 呼叫序列图

通过 SIP-I 中继进行的外拨呼叫，封装 ISUP，符合 ITU-T Q.1912.5。INVITE 携带一个包含 SDP 和 ISUP IAM 的多部分主体。有关 SIP-I 详细信息，请参见 SIP-I 中继。




ISUP □ SIP □□□□

□ ISUP □□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□ CC FSM□



ISUP 中继
OmniMSC
(过渡模块)
SIP 网关
IAM (被叫号码)
使用源上下文进行路由查找
匹配过渡路由:
ISUP -> SIP
号码翻译（如已配置）
编解码器映射 (ISUP TMR -> SIP SDP)
SIP INVITE
启动过渡处理程序
100 尝试
ACM
180 响铃
已发送 ACM
200 OK
ANM
确认
语音路径建立
(RTP 在媒体网关处桥接)
REL



再见
200 OK
RLC
过渡完成
ISUP 中继
OmniMSC
(过渡模块)
SIP 网关

CAMEL / CAP

文档描述了OmniMSC中CAMEL（移动增强逻辑的定制应用程序）的实现，包括服务密钥配置、CAP对话处理、BCSM检测点、支持的CAP操作和TCAP传输。

有关完整的CAMEL触发呼叫序列图（InitialDP、Connect、EventReportBCSM），请参见呼叫流程图。有关CAMEL触发器如何适应路由管道（号码分析流程），请参见路由配置。有关与CAMEL相关的CDR字段（FurnishChargingInformation、cause_for_term），请参见通话详细记录。有关CAMEL服务密钥的配置，请参见配置参考。

概述

CAMEL为移动运营商提供了一个框架，以在GSM/UMTS核心网络上部署智能网络（IN）服务。OmniMSC充当gsmSSF（GSM服务交换功能），与外部gsmSCF（GSM服务控制功能，也称为SCP）进行交互，以提供实时呼叫控制服务，例如预付费计费、号码转换、呼叫筛选和虚拟专用网络。

gsmSCF通过在基呼叫状态模型（BCSM）内定义的检测点向OmniMSC发送指令来控制呼叫处理。OmniMSC将呼叫事件报告回gsmSCF并执行接收到的指（继续、连接到不同号码、释放呼叫、应用计费）。

服务密钥配置

每个用户可能通过来自HLR的MAP INSERT SUBSCRIBER DATA配置一个或多个CAMEL订阅。CAMEL订阅包括一个服务密钥，该密钥标识要调用的IN服务，以及要联系的gsmSCF地址（全球标题）。

当呼叫触发CAMEL检测点（例如，MO呼叫的collected_info或MT呼叫的terminating_attempt_authorized）时，OmniMSC检查用户的CAMEL订阅数据。如果存在O-CSI（MO）或VT-CSI（MT），OmniMSC将与gsmSCF打开CAP对话并发送InitialDP操作。

gsmSCF始终是来自**HLR**的**CSI**的**gsmSCF-Address**。MSC对呼叫没有静态的gsmSCF路由：InitialDP通过STP发送到该全球标题（SSN 146），因此处理用户的CAMEL网关由HLR数据决定。没有gsmSCF-Address的CSI不会触发CAMEL，并记录为错误。

对于具有O-CSI的MO呼叫，OmniMSC会保持呼叫设置，直到gsmSCF以Continue或Connect进行响应。ReleaseCall拒绝呼叫。如果gsmSCF没有响应（Tcp / Tssf到期）或在没有指令的情况下关闭对话，则适用CSI默认呼叫处理。

MT呼叫（VT-CSI）不会被保持：InitialDP被发送，寻呼继续。

订阅参数	描述
服务密钥	标识IN服务的整数（例如，1表示预付费，2表示VPN）
gsmSCF��址	要联系的SCP的全球标题
默认呼叫处理	如果SCP不可达的操作：`:continue_call`或`:release_call`
TDP列表	为此订阅准备的触发检测点列表
CAMEL阶段	支持的CAMEL阶段（阶段1、2、3或4）

如果gsmSCF不可达或TCAP对话失败，OmniMSC将应用用户的CAMEL订阅数据中的默认呼叫处理操作。

预付费计费（**ApplyCharging**）


OmniMSC应用gsmSCF的基于时间的计费（CAMEL-AChBillingChargingCharacteristics，timeDurationCharging）：

步骤	**OmniMSC**操作
RequestReportBCSMEvent	装备列出的DP。notifyAndContinue DP在不暂停呼叫的情况下报告；中断的DP在Tssf下等待指令
ApplyCharging	存储maxCallPeriodDuration（100毫秒单位）和releaseIfDurationExceeded。周期从应答开始，或在呼叫已应答时立即开始
Answer	在装备时报告oAnswer / tAnswer并开始周期
周期到期	发送ApplyChargingReport。如果releaseIfDurationExceeded，则报告的callActive = FALSE，呼叫被清除（断开连接到MS，原因31）。否则，报告的callActive = TRUE，OmniMSC在Tssf下等待下一个ApplyCharging
Release	发送最终的ApplyChargingReport（callActive = FALSE），包含当前周期的使用时间，然后在装备时oDisconnect / tDisconnect。未应答的呼叫报告oAbandon / tAbandon

---

CAP对话状态

每个CAMEL交互都作为TCAP事务中的独立CAP对话运行。该对话跟踪从InitialDP到终止的SSF-SCF交互状态。



idle	InitialDP
wait_for_instructions	InitialDPgsmSCF
processing	gsmSCFContinueConnectApplyCharging
terminated	TCAP

CAP操作

OmniMSC支持以下CAP操作，用于CAMEL阶段2和阶段3服务交互。

SSF到SCF（OmniMSC到gsmSCF）


操作	描述
InitialDP	报告触发的检测点及呼叫参数（服务密钥、被叫/主叫号码、事件类型、位置信息）
EventReportBCSM	在装备的检测点报告呼叫事件（应答、断开、放弃、路由选择失败）
ApplyChargingReport	报告计费操作的结果（呼叫持续时间、消耗的计费单位）
CallInformationReport	报告gsmSCF请求的呼叫信息（呼叫持续时间、释放原因）

SCF到SSF（gsmSCF到OmniMSC）

操作	描述
Continue	在当前BCSM状态下恢复呼叫处理
Connect	将呼叫路由到不同的目的号码（号码转换、VPN路由）
ReleaseCall	以指定的原因代码释放呼叫
RequestReportBCSMEvent	装备检测点以进行未来事件报告（应答、断开、放弃）
ApplyCharging	应用计费参数（最大呼叫持续时间、计费建议）
FurnishChargingInformation	提供要包含在CDR中的自由格式计费数据
ResetTimer	重置SSF非活动计时器，以防止在长时间SCP处理期间超时
SendChargingInformation	向移动站发送计费建议信息
CallInformationRequest	请求在呼叫释放时报告的呼叫信息

O-BCSM检测点

发起基□呼叫状态模型定义了根据3GPP TS 23.078可用于MO呼叫的检测点。




o_null
MO呼叫已发起
collect_info
收集到数字
analyse_info
号码分析完成
routing
远程方正在振铃
o_alerting
远程方应答
路由选择失败
o_active
被叫方忙 / 无应答
任一方断开
o_disconnect

检测点	**BCSM**状态	触发
collected_info (DP 2)	collect_info	拨打的数字可用，号码分析之前
analysed_info (DP 3)	analyse_info	号码分析完成，路由之前
route_select_failure (DP 4)	routing	路由失败（无路由、干线忙、对等方不可用）
o_called_party_busy (DP 5)	o_alerting	被叫方忙
o_no_answer (DP 6)	o_alerting	被叫方在计时器内未应答
o_answer (DP 7)	o_active	被叫方应答
o_disconnect (DP 9)	o_disconnect	任一方发起断开

T-BCSM检测点

终止基□呼叫状态模型定义了可用于MT呼叫的检测点。


ore
OmniCore
OmniCall
Omi
5GC
MO□□□□□□
collect_info
□□□□□□
analyse_info
□□□□□□□
routing
□□□□□□□□
o_alerting
□□□□□□
□□□□□□□
o_active
□□□□ / □□□
□□□□□□
o_disconnect

检测点	**BCSM**状态	触发
terminating_attempt_authorized (DP 12)	terminating_attempt_authorized	MT呼叫接收，寻呼之前
t_busy (DP 13)	t_alerting	被叫用户忙
t_no_answer (DP 14)	t_alerting	被叫用户在计时器内未应答
t_answer (DP 15)	t_active	被叫用户应答
t_disconnect (DP 17)	t_disconnect	任一方发起断开

TCAP/CAP传输

CAP操作通过TCAP（事务能力应用部分）对话进行传输，这些对话又使用SCCP/M3UA/SCTP传输栈。OmniMSC通过TcapDecoder模块使用通用BER解码器解析传入的TCAP和CAP PDU。

传输参数	值
SSN（远程，gsmSCF）	146
SSN（□地，MSC/VLR/SSF）	8
TCAP对话类型	结构化（TC-BEGIN，TC-CONTINUE，TC-END）
编码	ASN.1 BER（基□编码规则）
应用上下文	呼叫控制InitialDP：CAP v2 id-ac-CAP-gsmSSF-scfGenericAC 0.4.0.0.1.0.50.1

gsmSCF地址是一个全球标题，通过SCCP全球标题转换路由到SCP节点。OmniMSC在每个CAP对话的生命周期内维护一个TCAP事务，使用TC-CONTINUE在对话内交换操作，并使��TC-END关闭它。gsmSCF响应MSC SSN（8），因此传入的TCAP Continue / End / Abort消息通过目标事务ID与其呼叫对话匹配，然后通过SSN进行MAP / CAP拆分。

参考文献

参考文献	标题	相关性
3GPP TS 23.078	CAMEL阶段3 -- 第二阶段	CAMEL架构，BCSM模型，检测点
3GPP TS 29.078	CAMEL应用部分（CAP） -- 第三阶段	CAP协议编码，ASN.1定义
ITU-T Q.771-Q.775	事务能力	TCAP对话和事务处理
ITU-T Q.711-Q.716	SCCP	TCAP传输的信令连接
3GPP TS 22.078	CAMEL -- 服务描述	CAMEL服务要求

呼叫详细记录

文档描述了Omnitouch的OmniMSC中的呼叫详细记录（CDR）子系统。CDR是根据3GPP TS 32.298生成的，并提供了MSC处理的所有电路交换服务的计费和审计跟踪。

有关CDR相关的配置参数，请参见配置参考。有关Web界面中的CDR统计页面，请参见控制面板指南。有关CDR相关的Prometheus指标和警报事件，请参见指标和监控。

概述

OmniMSC为语音通话、SMS交易、位置更新和漫游事件生成CDR。每个CDR捕获订阅者身份、服务详细信息、时间戳、位置和单个交易的终止原因。CDR在内存中收集，缓冲，并定期刷新到以ASN.1 BER格式的文件中，遵循3GPP TS 32.298中定义的记录结构。

CDR子系统由两个组件组成：

- **CDR**收集器 -- 接收来自呼叫控制FSM、VLR位置更新程序和SMS处理程序的事件。它将活动呼叫（建立、警报、应答、释放）的事件关联成完整的CDR记录，并管理每种记录类型的序列号。
- **CDR**写入器 -- 将编码的CDR记录写入磁盘上的文件，��理基于大小、记录数量和时间间隔的文件轮换。

记录类型

OmniMSC支持以下CDR记录类型，每种类型通过TS 32.298中的唯一ASN.1标签进行标识。

ASN.1 标签	记录类型	描述
0	MOCallRecord	移动发起的语音通话。当订阅者发起语音通话时生成。
1	MTCallRecord	移动终止的语音通话。当订阅者接听语音通话时生成。
3	TransitRecord	中转通话。为在MSC中转而不在□地订阅者处发起或终止的通话生成。
5	MOSMSRecord	移动发起的SMS。当订阅者发送短消息时生成。
6	MTSMSRecord	移动终止的SMS。当订阅者接收短消息时生成。
10	SSActionRecord	附加服务操作。当订阅者调用附加服务操作时生成。
13	LocUpdateHLRRecord	位置更新（HLR）。为HLR级别的位置信息更新程序生成，跟踪MSC/VLR的变化。
14	LocUpdateVLRRecord	位置更新（VLR）。为VLR级别的位置信息更新程序生成，跟踪位置区域变化、认证结果和TMSI分配。
17	RoamingRecord	漫游事件。为MSC间的漫游事件生成。

CDR字段

语音通话记录（MOCallRecord和MTCallRecord）

字段	描述
served_imsi	发起或接听通话的订阅者的IMSI
served_msisdn	被服务订阅者的MSISDN（电话号码）
served_imei	使用的移动设备的IMEI
calling_number	主叫方号码（A号码）
called_number	被叫方号码（B号码），在MO记录中存在
connected_number	实际连接的方的号码（由于转接可能与被叫号码不同）
recording_entity	生成CDR的MSC地址
msc_address	MSC的E.164地址
msc_incoming_tkgp	入站中继组名称
msc_outgoing_tkgp	出站中继组名称
location	通话时的订阅者位置，包括位置区域码（LAC）和小区标识（CI）
basic_service	标识服务类型的承载服务或电信服务代码
seizure_time	通话发起时的UTC时间戳（接收到建立消息）
answer_time	通话应答时的UTC时间戳（未应答的通话可能为nil）
release_time	通话释放时的UTC时间戳

字段	描述
call_duration	通话持续时间（秒），从应答到释放测量。未应答的通话为零。
radio_chan_used	使用的无线信道类型（全速或半速）
cause_for_term	通话终止原因（见下面的终止原因）
diagnostics	诊断信息：GSM 04.08原因代码、MAP错误代码或网络特定原因
call_reference	唯一的通话参考编号
sequence_number	用于下游计费系统的每种记录类型的序列号
ms_classmark	移动台的类标识信息
system_type	接入网络类型：GERAN、UTRAN或未知
partial_record_type	对于部分CDR：指示这是中间记录还是最后部分记录

SMS记录（MOSMSRecord和MTSMSRecord）

字段	描述
served_imsi	订阅者的IMSI
served_msisdn	订阅者的MSISDN
served_imei	使用的移动设备的IMEI
service_centre	短信服务中心的地址
recording_entity	记录实体的地址
location	订阅者位置（LAC/CI）
message_reference	短信消息参考编号（仅MO）
destination_number	短信目的号码（仅MO）
originating_number	短信发送者号码（仅MT）
origination_time	短信发起（MO）或投递（MT）的时间戳
sms_result	短信投递结果：成功、投递失败或转发

位置更新记录

字段	描述
served_imsi	订阅者的IMSI
served_msisdn	订阅者的MSISDN（仅VLR记录）
recording_entity	记录实体的地址
update_time	位置更新的UTC时间戳
update_type	更新类型：正常位置更���、周期性位置更新、IMSI附加或IMSI分离
old_location / new_location	先前和新位置的信息（VLR记录：LAC/CI）
old_msc / new_msc	先前和新MSC地址（HLR记录）
old_vlr / new_vlr	先前和新VLR地址（HLR记录）
vlr_result / hlr_result	位置更新程序的结果
authentication_result	认证结果：成功、失败（无向量）、失败（认证不匹配）或未执行（仅VLR记录）
tmsi_allocated	如果在程序中分配了新的TMSI值（仅VLR记录）

终止原因

cause_for_term字段记录通话终止的原因。根据TS 32.298定义了以下值。

原因	整数值	描述
normal_release	0	任一方正常清除通话
partial_record	1	为长时间通话生成的部分CDR（中间记录）
partial_record_call_reestablishment	2	由于通话重建而生成的部分记录
unsuccessful_call_attempt	3	在应答之前通话设置失败（忙、未应答、路由失败）
abnormal_release	4	由于无线链路故障、协议错误或系统错误而异常释放
CAMEL_init_call_release	5	由CAMEL服务释放的通话（SCP发起的释放）
management_intervention	52	由操作员干预释放的通话

CDR收集器

收集器是一个GenServer，充当CDR事件的中央收集点。它接收来自呼叫控制FSM、VLR和SMS处理程序的事件通知，并将其关联成完整的CDR记录。

事件流

对于语音通话，收集器在通话生命周期内接收一系列事件：

1. 通话建立 -- 记录订阅者身份、被叫/主叫号码、方向（MO或MT）、占用时间和服务类型。
2. 通话警报 -- 记录用于诊断，但不生成CDR字段。
3. 通话应答 -- 记录应答时间戳，并为长时间通话启动部分CDR计时器。
4. 通话释放 -- 计算通话持续时间，选择终止原因，生成最终CDR记录，并将其缓冲以便写入。

对于SMS和位置更新，收集器立即从单个事件通知生成CDR记录。

缓冲和刷新

CDR记录在内存缓冲区中累积。缓冲区在以下两种情况下刷新到写入器：

- 定期刷新计时器触发（默认间隔：5000毫秒）。
- 缓冲区达到其最大大小（默认：1000条记录），触发立即刷新。

部分**CDR**生成

对于长时间通话，收集器在可配置的间隔（默认：3600秒/1小时）生成中间部分CDR记录。每个部分CDR捕获到该点的通话状态。在通话释放时，最终CDR记录标记为最后部分，如果生成了任何中间部分。这确保下游计费系统能够重建完整的通话持续时间，即使MSC在通话结束之前失败。

序列号

收集器为每种记录类型（MO通话、MT通话、MO SMS、MT SMS、漫游、HLR位置更新、VLR位置更新）维护独立的序列号计数器。序列号单调递增，并在10000时回绕。下游计费系统使用序列号检测指示丢失CDR记录的间隙。

CDR文件命名

CDR文件遵循包含MSC身份、时间戳和序列号的命名约定：

<NodeID><*Date*><Time>_<SeqNum>.dat

其中：

- NodeID是MSC名称（来自recording_entity配置）。
- Date采用YYYYMMDD格式。
- Time采用HHMMSS格式。
- SeqNum是零填充的4位序列号（在10000时回绕）。

例如：MSC01_20260329_143022_0001.dat

文件以ASN.1 BER格式写入，包含一系列根据TS 32.298定义的CDR记录。

文件轮换

当满足以下任一条件时，CDR文件将被轮换（关闭并打开新文件）：

- 文件超过配置的最大大小（默认：10 MB）。
- 文件包含配置的最大记录数（默认：100,000）。
- 自文件打开以来已过去的配置时间间隔（默认：3600秒）。
- 通过API触发显式轮换。

配置

CDR子系统通过收集器和写入器的启动参数进行配置。

收集器参数

参数	默认值	描述
recording_entity	（必需）	记录MSC的地址或名称，写入每个CDR记录
msc_address	与recording_entity相同	包含在呼叫记录中的E.164 MSC地址
flush_interval	5000毫秒	定期缓冲区刷新到写入器之间的间隔
buffer_size	1000	在强制刷新之前缓冲区中保存的最大CDR记录数
partial_cdr_interval	3600秒	在长时间通话中生成中间部分CDR的间隔

写入器参数

参数	默认值	描述
output_dir	（必需）	CDR文件写入的目录。如果不存在，则自动创建。
node_id	（必需）	用于CDR文件名的网络元素标识符
extension	.dat	CDR文件的文件扩展名
max_file_size	10,000,000字节（10 MB）	轮换前的最大文件大小
max_records	100,000	轮换前每个文件的最大记录数
rotation_interval	3600秒	文件在轮换前保持打开的最大时间。设置为nil以禁用基于时间的轮换。

CDR Web UI

控制面板中的CDR统计页面显示有关CDR子系统的实时信息。

*CDR□□□

3GPP规范参考

规范	标题	相关性
TS 32.298	计费数据记录编码规则	CDR记录类型、ASN.1结构、字段定义
TS 32.205	CS域的计费数据描述	CS域计费原则和CDR内容要求
TS 32.015	计费和账单	整体计费架构上下文

配置参考

文档涵盖了 OmniMSC 的所有配置参数。配置在 Elixir 配置文件中指定（`config.exs`、`dev.exs`、`runtime.exs`），并可以通过环境变量在运行时覆盖。

有关快速入门示例，请参见 操作指南。

MSC 身份

`config :omnimsc, :msc`

定义 MSC 的 SS7 网络身份，用于 SCCP 地址、MAP 操作、位置区域识别和 CDR 生成。活动的 MSC 身份参数在控制面板的系统页面中可见 — 更多信息，请参见 控制面板指南。

```
config :omnimsc, :msc,
  point_code: 500,
  global_title: "14155550100",
  name: "OMNIMSC01",
  msc_number: "14155550100",
  vlr_number: "14155550100",
  mcc: 999,
  mnc: 99,
  lac: 0x1092,
  allowed_a5: [:a5_1, :a5_3]
```

参数	类型	必需	默认	描述
`point_code`	`integer` 或 `[integer, integer, integer]`	是	`0`	SS7 点码。可以指定为平面整数或 14 `[a, b, c]`（编码为 `a*2048 + c`）。
`global_title`	`string`	是	`"00000000000"`	用于 MAP 路由到 HLR、SMSc SCCP 全局标题（E.164 号码）。
`name`	`string`	是	`"OMNIMSC01"`	逻辑 MSC 名称。用于 CDR `recording_entity` 字段、消息。
`msc_number`	`string`	是	--	MSC 的 E.164 地址，发送到 HL MAP 更新位置，并用于 MT 呼叫路[
`vlr_number`	`string`	是	--	共同位置 VLR 的 E.164 地址，发[行 MAP 更新位置。通常与 `msc_n` 同。
`mcc`	`integer`	是	--	移动国家代码（3 位数字）。与 `mnc` [形成系统信息中广播的位置信息标识符（LA
`mnc`	`integer`	是	--	移动网络代码（2 或 3 位数字）。
`lac`	`integer`	是	--	位置信息代码（16 位）。标识由此 MS 的位置信息区域。
`allowed_a5`	`list(atom)`	否	`[:a5_1, :a5_3]`	允许的 A5 密码算法，用于空中接口加密 值：`:a5_0`、`:a5_1`、`:a5_2` 算法协商优先 A5/3 > A5/1 > A （3GPP TS 48.008）。

HLR

`config :omnimsc, :hlr`

配置用于 MAP 操作（发送认证信息、更新位置、插入用户数据、清除 MS）的远程 HLR 地址。

```
config :omnimsc, :hlr,
  address: "14155550200",
  point_code: [3, 14, 2]
```

参数	类型	必需	默认	描述
`address`	`string`	是	--	HLR 全局标题（E.164 号码）用于 MAP 路由。
`point_code`	`integer` 或 `[integer, integer, integer]`	否	--	HLR SS7 点码，用于直接 MTP3 路由时未使用全局标题转换。可以是平面整数或 ITU 14 位格式 `[a, b, c]`。

VLR

`config :omnimsc, :vlr`

控制访客位置寄存器的行为，包括认证策略、TMSI 管理和实验室/访客模式。

```
config :omnimsc, :vlr,
  hlr_adapter: Omnimsc.VLR.HLR.Live,
  auth_required: true,
  tmsi_realloc: true,
  num_auth_vectors: 1
```

参数	类型	必需	默认	
`hlr_adapter`	`module`	否	`Omnimsc.VLR.HLR.Default`	HLR 适配器模块 `Omnimsc.V` 这是一个无操作日[`Omnimsc.V` SS7 发送真实的 `Omnimsc.V` 置 HLR 模拟器[`config.ex` `Omnimsc.V`
`auth_required`	`boolean`	否	`true`	是否在授予服务之[证。当为 `fals` ���信息的[
`tmsi_realloc`	`boolean`	否	`true`	是否在每次成功的[TMSI。增强用[
`num_auth_vectors`	`integer`	否	`1`	每次发送认证信息[（每 3GPP TS 更高的值会减少 M 耗。
`lab_mode`	`boolean`	否	`false`	当为 `true` 时[认证响应。旨在用[的实验室测试。
`guest_mode`	`boolean`	否	`false`	当为 `true` 时[随机分配的 MSI 络。

M3UA / STP

`config :omnimsc, :m3ua_asp`

配置 M3UA ASP（应用服务器进程）与信令转移点的连接。所有 SS7 信令（A 接口、MAP 到 HLR/SMSc、ISUP）都通过此链接路由。

```
config :omnimsc, :m3ua_asp,
  enabled: true,
  local_ip: {10, 5, 198, 200},
  local_port: 0,
  remote_ip: {10, 179, 4, 10},
  remote_port: 2905,
  routing_context: 10,
  receive_watchdog: false,
  receive_watchdog_idle: 15
```

参数	类型	必需	默认	描述
`enabled`	`boolean`	否	`false`	是否启动 M3UA ASP 客户端。当为 `false` 时，不建立 STP 连接。
`local_ip`	`tuple`	否	`{0, 0, 0, 0}`	地 SCTP 绑定 IP 地址，作为 Erlang 元组。
`local_port`	`integer`	否	`0`	地 SCTP 绑定端口。使用 `0` 让操作系统分配一个临时端口。
`remote_ip`	`tuple`	是	--	STP SCTP IP 地址，作为 Erlang 元组。
`remote_port`	`integer`	否	`2905`	STP SCTP 端口。端口 2905 是 IANA 分配的 M3UA 端口。
`routing_context`	`integer`	否	--	M3UA 路由上下文值。必须与 STP 的 AS 配置匹配。
`receive_watchdog`	`boolean`	否	`true`	是否启用 M3UA 心跳监视器。当为 `true` 时，ASP 监控缺失的 BEAT-Ack 并触发链路恢复。
`receive_watchdog_idle`	`integer`	否	`15`	在接收监视器认为链路停滞之前的空闲间隔（以秒为单位）。

地点码取自 `:msc` `point_code`；在 `:m3ua_asp` 下设置的 `point_code` 不会被读取。MTP3 网络指示符在此不可配置。

直接 SCTP 监听器（用于没有 STP 的 BSC 连接）在 `config :omnimsc, :sctp` 下配置：

```
config :omnimsc, :sctp,
  listeners: [
    [name: :a_interface, ip: {0, 0, 0, 0}, port: 2905, ppid: 3]
  ]
```

参数	类型	必需	默认	描述
`name`	`atom`	是	--	SCTP 关联查找和控制面板显示的逻辑监听器名称。
`ip`	`tuple`	否	`{0, 0, 0, 0}`	绑定 IP 地址。使用 `{0, 0, 0, 0}` 以适用于所有接口。
`port`	`integer`	否	`2905`	SCTP 绑定端口。
`ppid`	`integer`	否	`3`	SCTP 负载协议标识符。值 `3` 表示 M3UA（RFC 4666）。

运行时覆盖：设置 `SCTP_LISTEN_IP` 和 `SCTP_LISTEN_PORT` 环境变量。

SIP

`config :omnimsc, :sip`

配置 SIP 监听器和 SIP 对等网关以进行 VoIP 互连。

```
config :omnimsc, :sip,
  signaling_address: "10.5.198.200",
  listen_ip: {0, 0, 0, 0},
  listen_port: 5060,
  transport: :udp,
  peers: [
    [name: "Default-GW", address: "10.1.1.50", port: 5060,
     transport: :udp, codecs: [:pcmu, :pcma],
     max_channels: 100, options_interval: 60],
    [name: "International-GW", address: "10.1.1.51", port: 5062,
     transport: :udp, codecs: [:pcmu, :pcma, :amr, :amr_wb]]
  ]
```

SIP 监听器参数

参数	类型	必需	默认	描述
`signaling_address`	`string`	否	--	用于 SIP 联系���和 SDP `c=` 行的 IP 地址。必须可被 SIP 对等方访问。如果未设置，则回退到 SCTP 监听器地址。
`listen_ip`	`tuple`	否	`{0, 0, 0, 0}`	SIP 监听器绑定地址。
`listen_port`	`integer`	否	`5060`	SIP 监听器端口。
`transport`	`atom`	否	`:udp`	默认传输协议。可选值为 `:udp`、`:tcp`、`:tls`。

SIP 对等参数

`peers` 列表中的每个对等方接受以下参数：

参数	类型	必需	默认	描述
`name`	`string`	是	--	逻辑对等方名称。在路由表条目中以类型 `:si`
`address`	`string`	是	--	对等方 IP 地址或主机名。
`port`	`integer`	否	`5060`	对等方 SIP 端口。
`transport`	`atom`	否	`:udp`	此对等方的传输：`:udp`、`:tcp` 或 `:t`
`codecs`	`list(atom)`	否	`[:pcmu, :pcma]`	支持的音频编解码器。有效值：`:pcmu`、`:pcma`、`:amr`、`:a`
`max_channels`	`integer`	否	`100`	对此对等方的最大并发呼叫数。当达到限制时，[绝，并返回 `max_channels_reac`
`options_interval`	`integer` 或 `nil`	否	`nil`	SIP OPTIONS 保持活动探测的间隔（[如果 OPTIONS 响应停止，Peer 状[`:down`。设置为 `nil` 以禁用。

有关引用这些对等方的路由配置，请参见 路由配置。有关 SIP OPTIONS 保持活动行为和对等方健康状态，请参见 SIP 中继。

MGCP / 媒体

`config :omnimsc, :mgcp` 和 `config :omnimsc, :media`

MGCP（媒体网关控制协议，RFC 3435）用于控制媒体网关以进行承载路径设置。MSC 充当 MGCP 呼叫代理，向网关发出 CRCX、MDCX 和 DLCX 命令。`:media` 键选择使用哪种媒体控制协议。

```
config :omnimsc, :mgcp,
  listen_port: 2727,
  gateways: [
    %{name: "MGW-01", address: "10.1.1.50", port: 2427, domain:
"mgw"}
  ]

config :omnimsc, :media,
  gateway: "MGW-01",
  mode: :mgcp
```

MGCP 参数

参数	类型	必需	默认	描述
`listen_port`	`integer`	否	`2727`	MGCP 呼叫代理的□地 UDP 端口（RFC 3435 第 2.2 节）。设置为 `0` 以禁用 MGCP 传输（例如，在测试中）。
`gateways`	`list(map)`	否	`[]`	管理的媒体网关列表。

网关参数

参数	类型	必需	默认	描述
`name`	`string`	是	--	用于查找和控制面板显示的逻辑网关标识符。
`address`	`string`	是	--	媒体网关的 IP 地址。
`port`	`integer`	否	`2427`	网关上的 MGCP 端口。
`domain`	`string`	是	--	在端点命名中使用的网关域名（例如，`aaln/1@mgw`）。必需 — 没有默认值。
`endpoints`	`list`	否	`[]`	网关上预先声明的端点标识符。
`max_connections`	`integer`	否	`1000`	MSC 在此网关上可以建立的最大并发连接数。

媒体模式

参数	类型	必需	默认	描述
`gateway`	`string`	否	`"MGW-01"`	默认网关的名称（必须与 MGCP 或 Megaco 配置中的网关 `name` 匹配）。
`mode`	`atom`	否	`:megaco`	媒体控制协议：`:mgcp` 用于 RFC 3435 或 `:megaco` 用于 ITU-T H.248。未设置时的编译默认值为 `:megaco`；随附的 `config.exs` 明确设置为 `:mgcp`。

Megaco 传输

```
config :omnimsc, :megaco
```

当 `:media` `mode` 为 `:megaco`（ITU-T H.248）时使用。

参数	类型	必需	默认	描述
`listen_port`	`integer`	否	`2944`	Megaco/H.248 媒体网关控制器的□地 UDP 端口。

SMSc

`config :omnimsc, :smsc`

配置用于 MAP MT-ForwardSM 和 MO-ForwardSM 操作的短消息服务中心地址。

```
config :omnimsc, :smsc,
  address: "14155550300"
```

参数	类型	必需	默认	描述
`address`	`string`	是	--	SMSc 全局标题（E.164 号码）用于 MAP 路由。

CDR

`config :omnimsc, :cdr`

CDR 记录由 CDR 收集器根据 3GPP TS 32.250 生成，并由 CDR 编写器以 ASN.1 BER 格式（3GPP TS 32.298）写入文件。文件命名遵循模式 `<NodeID>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>_<SeqNum>.dat`。

```
config :omnimsc, :cdr,
  output_dir: "/var/cdr/omnimsc",
  max_file_size: 10_000_000,
  max_records: 100_000,
  rotation_interval: 3600
```

参数	类型	必需	默认	描述
`output_dir`	`string`	是	`"/tmp/omnimsc/cdr"`	CDR 输出文件的目录。必须可由 BEAM 进程写入。如果不存在，则会自动创建。
`max_file_size`	`integer`	否	`10,000,000`	CDR 文件的最大大小（大约 10 MB）。当超过此大小时，将创建新文件。
`max_records`	`integer`	否	`100,000`	每个文件的最大 CDR 记录数。
`rotation_interval`	`integer`	否	`3600`	基于时间的文件轮换间隔（以秒为单位）。在此期间后，无论大小或记录数如何，都会创建新 CDR 文件。

路由

`config :omnimsc, :routes`

定义基于前缀的路由规则，将拨打的号码前缀映射到目的地。路由表使用最长前缀匹配，优先级作为平局的决胜因素。

```
config :omnimsc, :routes, [
  %{prefix: "000", type: :sip, peer: "Default-GW", priority: 100},
  %{prefix: "04", type: :local, priority: 50},
  %{prefix: "02", type: :local, priority: 50},
  %{prefix: "001", type: :sip, peer: "International-GW", priority:
10},
  %{prefix: "", type: :sip, peer: "Default-GW", priority: 1}
]
```

参数	类型	必需	默认	描述
`prefix`	`string`	是	--	要匹配的号码前缀。空字符串 `""` 作为一个捕获所有的默认路由[
`type`	`atom`	是	--	目的地类型: `:local`、`:sip`、`:isup`、`:transit`、或 `:sip_with_failover`。
`priority`	`integer`	否	`10`	路由优先级。当多个路由匹配相同前缀时，较高的值优先。
`peer`	`string`	有条件	--	SIP 对等方名称（当 `type` 为 `:sip`、`:sip_i` 或 `:sip_with_failover` 时必需）。必须 S `name` 匹配。
`trunk_group`	`string`	有条件	--	ISUP 中继组名称（当 `type` 为 `:isup` 时必需）。
`point_code`	`[integer, integer, integer]`	有条件	`[0, 0, 0]`	ISUP 路由的目的地点码。
`cic_range`	`{integer, integer}`	否	`{1, 31}`	ISUP 中继的电路识别码的包含范围。
`transport`	`atom`	否	`:udp`	此路由的 SIP 传输覆盖。

路由也可以通过 REST API（`POST /routes`、`DELETE /routes`）和 Web UI 在运行时管理。有关详细的路由示例，请参见 路由配置。

MM 信息

`config :omnimsc, :mm_info`

控制在位置更新接受后发送到移动台的 MM 信息消息（3GPP TS 24.008 第 9.2.15a 节）。包含网络名称、时间和时区。

```
config :omnimsc, :mm_info,
  network_name: "Omnitouch",
  short_name: "OT",
  timezone_offset: 0
```

参数	类型	必需	默认	描述
`network_name`	`string`	否	`"Omnitouch"`	在手机上显示的完整网络名称。以 GSM 7 位默认字母表编码（3GPP TS 24.008 10.5.3.5a）。
`short_name`	`string` 或 `nil`	否	`nil`	短网络名称。当为 `nil` 时，将从 MM 信息消息中省略。
`timezone_offset`	`integer`	否	`0`	以四分之一小时为单位的 UTC 偏移。例如，UTC+5:30（印度）为 `22`，UTC-5（美国东部）为 `-20`。按 3GPP TS 24.008 10.5.3.8 编码为 BCD。

MSC 池

`config :omnimsc, :pool`

根据 3GPP TS 23.236 配置 MSC-in-Pool 操作。池模式使多个 MSC 实例能够通过 A-Flex 共享 BSC，从而提供负载分配和弹性。

```
config :omnimsc, :pool,
  enabled: true,
  pool_id: "POOL-01",
  nri_bitlength: 10,
  nri_values: [1, 2],
  members: [
    %{name: "MSC-02", nri_values: [3, 4], address: "10.1.1.2",
port: 2905},
    %{name: "MSC-03", nri_values: [5, 6], address: "10.1.1.3",
port: 2905}
  ]
```

参数	类型	必需	默认	描述
`enabled`	`boolean`	否	`false`	是否启用 MSC 池操作。当为 `false` 时，MSC 在独立模式下运行。
`pool_id`	`string`	有条件	`nil`	池区域标识符。当 `enabled` 为 `true` 时必需。
`nri_bitlength`	`integer`	否	`10`	从 TMSI 中提取的网络资源标识符字段的位数。必须在所有池成员中相同。
`nri_values`	`list(integer)`	有条件	`[]`	此 MSC 实例拥有的 NRI 值。不得与其他池成员重叠。当 `enabled` 为 `true` 时必需。
`null_nri`	`integer`	否	`0`	指示未分配 TMSI 的 NRI 值。触发基于 NRI 的重新路由到正确的池成员。
`members`	`list(map)`	否	`[]`	池中的其他 MSC 实例。每个成员具有 `name`、`nri_values`、`address` 和 `port`。

有关池架构和 NRI 位布局的详细信息，请参见 MSC 池与 NRI。

过载

`config :omnimsc, Omnimsc.Overload`

过载保护阈值。当任何阈值被超过时，新服务请求（呼叫、寻呼、位置更新）将被拒绝，并返回 GSM 原因 42（交换设备拥塞）。`admit?/0` 函数通过 `persistent_term` 提供无锁读取，以在热路径中实现最小开销。

```
config :omnimsc, Omnimsc.Overload,
  max_calls: 10_000,
  max_subscribers: 50_000,
  max_process_count: 500_000,
  max_paging_rate: 1_000,
  check_interval: 5_000
```

参数	类型	必需	默认	描述
`max_calls`	`integer`	否	`10,000`	进入过载状态之前的最大并发活动呼叫数。
`max_subscribers`	`integer`	否	`50,000`	进入过载之前的最大 VLR 注册用户数。
`max_process_count`	`integer`	否	`500,000`	进入过载之前的最大 BEAM VM 进程数。监控总 VM 进程压力。
`max_paging_rate`	`integer`	��?	`1,000`	进入过载之前的每秒最大寻呼请求数。
`check_interval`	`integer`	否	`5,000`	过载阈值检查之间的间隔（以毫秒为单位）。

过载状态转换会发出遥测事件 `[:omnimsc, :overload, :state_change]` 以供外部监控。请参见 指标参考。

SGs / CSFB

`config :omnimsc, :sgs`

配置 SGs-AP 接口以进行电路交换回退（CSFB）和通过 LTE MME 的 SMS。

```
config :omnimsc, :sgs,
  listen_port: 29118,
  vlr_name: "vlr.omnimsc.local"
```

参数	类型	必需	默认	描述
`listen_port`	`integer`	否	`29118`	来自 MME 的 SGs-AP 连接的 SCTP 监听端口。端口 29118 是 3GPP 分配的默认值。设置为 `0` 以禁用 SGs。
`vlr_name`	`string`	否	`"vlr.omnimsc.local"`	在 SGs-AP 位置更新接受中发送到 MME 的 VLR 名称（FQDN）。MME 使用此名称识别并路由到此 VLR 实例。

有关 SGs 协议详细信息、关联状态和 CSFB 呼叫流程，请参见 SGs / CSFB。

USSD

`config :omnimsc, :ussd`

配置外部 USSD 网关以路由非结构化补充服务数据请求。每个网关处理特定的 USSD 服务代码（例如 `*100#` 用于余额）。具有 `codes: :all` 的网关充当未匹配代码的默认回退。

```
config :omnimsc, :ussd,
  gateways: [
    %{name: "Balance", address: "14155550300", ssn: 147, codes:
["*100"]},
    %{name: "Recharge", address: "14155550301", ssn: 147, codes:
["*123"]},
    %{name: "Default", address: "14155550302", ssn: 147, codes:
:all}
  ]
```

USSD 网关参数

`gateways` 列表中的每个网关接受以下参数：

参数	类型	必需	默认	描述
`name`	`string`	否	`"unnamed"`	用于日志记录和控制面板显示的逻辑网关名称。
`address`	`string`	是	--	网关全局标题（E.164 号码）用于 MAP USSD 路由。
`ssn`	`integer`	否	`147`	网关的 SCCP 子系统编号。SSN 147 是标准 USSD SSN。
`codes`	`list(string)` 或 `:all`	否	`:all`	此网关处理的 USSD 服务代码（例如 `["*100", "*101"]`）。设置为 `:all` 以作为捕获所有的默认网关。

有关 USSD 协议详细信息和中继行为，请参见 USSD。

紧急情况

`config :omnimsc, Omnimsc.Emergency`

配置紧急号码检测、服务类别分类和 PSAP 路由，符合 3GPP TS 22.101。

紧急设置消息（3GPP TS 24.008 §9.3.8）不携带被叫方 BCD 号码 IE — 与常规 CC 设置不同，手机不包括拨打的数字。OmniMSC 使用配置的 `psap_address` 作为路由表查找的被叫号码和外发 SIP INVITE 请求 URI。此值必须与路由表中的前缀匹配，以便呼叫能够路由到适当的 SIP 对等方或中继。

```
config :omnimsc, Omnimsc.Emergency,
  numbers: ["112", "911", "999", "000", "110", "119"],
  psap_address: "000",
  allow_without_sim: true
```

参数	类型	必需	默认	描述
`numbers`	`list(string)`	否	`["112", "911", "999", "000", "110", "119"]`	识别的紧急号码。拨打这些号码的呼叫绕过认证、加密和呼叫禁止。
`psap_address`	`string`	否	`"112"`	用于紧急呼叫路由的被叫号码。由于紧急设置消息不携带被叫号码，因此此值用作路由表查找的被叫方和外发中继（SIP INVITE 请求 URI 或 ISUP IAM 被叫方号码）。将其设置为与路由表中的紧急路由前缀匹配的号码。
`allow_without_sim`	`boolean`	否	`true`	是否允许没有插入 SIM 的移动台拨打紧急呼叫（IMSI 缺失）。根据 3GPP TS 22.101，网络应允许此操作。

节点与运行时

顶级 `config :omnimsc` 键控制节点身份和监督树。

```
config :omnimsc,
  node_id: "OMNIMSC01",
  point_code: 500,
  max_restarts: 3,
  overload_monitor: true
```

参数	类型	必需	默认	描述
`node_id`	`string`	否	`"OMNIMSC01"`	用于 CDR `recording_entity`、CDR 文件名和系统状态的节点标识符。
`point_code`	`integer`	否	`500`	用作 CDR 收集器的 `local_msc_id` 的□地 SS7 点码。
`max_restarts`	`integer`	否	`3`	顶级监督者在其重启窗口内的最大重启次数，超过后节点将关闭。
`overload_monitor`	`boolean`	否	`true`	是否启动定期的过载/进程计数监视器。在测试中设置为 `false`。

寻呼

`config :omnimsc, :paging`

控制移动终止程序的寻呼重试行为。

```
config :omnimsc, :paging,
  max_retries: 2,
  retry_interval_ms: 5_000
```

参数	类型	必需	默认	描述
`max_retries`	`integer`	否	`2`	在放弃移动终止请求之前的寻呼重传次数。
`retry_interval_ms`	`integer`	否	`5_000`	寻呼重传之间的间隔（以毫秒为单位）。

EIR

`config :omnimsc, :eir`

配置设备身份注册 IMEI 检查。

```
config :omnimsc, :eir,
  enabled: false,
  check_on: [:location_updating, :cm_service_request],
  backend: Omnimsc.EIR.Backend.Default
```

参数	类型	必需	默认	描述
`enabled`	`boolean`	否	`false`	是否执行 IMEI 检查。当为 `false` 时，所有设备被视为白名单。
`check_on`	`list(atom)`	否	`[:location_updating, :cm_service_request]`	触发 IMEI 检查的程序。
`backend`	`module`	否	`Omnimsc.EIR.Backend.Default`	用于解析 IMEI 状态的 EIR 后端模块。

切换

`config :omnimsc, :handover`

配置用于 MSC 之间切换的切换号码池。

```
config :omnimsc, :handover,
  ho_number_prefix: "8888",
  ho_number_count: 100
```

参数	类型	必需	默认	描述
`ho_number_prefix`	`string`	否	`"8888"`	分配的切换号码的前缀。
`ho_number_count`	`integer`	否	`100`	分配池中的切换号码数量。

SRVCC（Sv 接口）

`config :omnimsc, :srvcc`

配置用于单一无线语音呼叫连续性的 Sv 接口（SRVCC GTPv2-C）。

```
config :omnimsc, :srvcc,
  sv_enabled: false,
  sv_port: 2123,
  local_ip: {0, 0, 0, 0}
```

参数	类型	必需	默认	描述
`sv_enabled`	`boolean`	否	`false`	是否启动 SRVCC Sv（GTPv2-C）传输。
`sv_port`	`integer`	否	`2123`	Sv 接口的 UDP 端口。端口 2123 是 GTP-C 默认值。
`local_ip`	`tuple`	否	--	Sv 传输的□地绑定 IP，作为 Erlang 元组。

LCS

`config :omnimsc, :lcs`

配置位置服务。

```
config :omnimsc, :lcs,
  default_location: {0.0, 0.0}
```

参数	类型	必需	默认	描述
`default_location`	`{number, number}`	否	`{0.0, 0.0}`	当没有可用的精确 SMLC 结果时，返回的基于单元的修正的回退 `{latitude, longitude}`。

安全

`config :omnimsc, :security`

配置认证失败禁止。

```
config :omnimsc, :security,
  auth_failure_threshold: 3
```

参数	类型	必需	默认	描述
`auth_failure_threshold`	`integer`	否	`3`	连续认证失败的次数，超过后用户将被禁止。

□□□□□□□□

`config :omnimsc, :routing`

□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`:routes`□□□□

```
config :omnimsc, :routing,
  international_prefix: "00",
  national_prefix: "0",
  emergency_numbers: ["112", "911", "110"],
  country_code: "",
  area_code: "",
  short_codes: []
```

□□	□□	□□	□□	□□
`international_prefix`	`string`	□	`"00"`	□□□□□□□□□□□□□
`national_prefix`	`string`	□	`"0"`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`emergency_numbers`	`list(string)`	□	`["112", "911", "110"]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`country_code`	`string`	□	`""`	□□□□□□□□□□□ E.164 □□□□□□□□□
`area_code`	`string`	□	`""`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`short_codes`	`list`	□	`[]`	□□□□□□□□□ `{code, destination}` □□□

SCCP

`config :omnimsc, :sccp`

```
config :omnimsc, :sccp,
  local_subsystems: [7, 8]
```

□□	□□	□□	□□	□□
`local_subsystems`	`list(integer)`	□	`[7, 8]`	□□□□□□□□ SCCP □□□□□□ □□ SCCP □□□□ SSA/SSP □□□□

CAMEL

□□ `config :omnimsc` □□□ CAMEL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :omnimsc, :camel_service_keys, %{}
config :omnimsc, :camel_default_scp_address, "14155550400"
config :omnimsc, :camel_timers, %{}
```

□□	□□	□□	□□	□□
`camel_service_keys`	`map`	□	`%{}`	CAMEL □□□□□ SCP □□□□□□□□
`camel_default_scp_address`	`string`	□	--	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ gsmSCF□SCP□□□□□□
`camel_timers`	`map`	□	`%{}`	CAMEL □□□□□□

VLR □□□

`config :omnimsc, :vlr_reaper`

□□□□□□□□□□□□□□□ VLR □□□□□

```
config :omnimsc, :vlr_reaper,
  scan_interval_ms: 60_000,
  notify_hlr: true,
  hlr: Omnimsc.VLR.HLR.Default
```

□□	□□	□□	□□	□□
`scan_interval_ms`	`integer`	□	`60_000`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`notify_hlr`	`boolean`	□	`true`	□□□□□□□□□□□□ HLR □□ MAP □□ MS□
`hlr`	`module`	□	`Omnimsc.VLR.HLR.Default`	□□□□□□□□□□ MS ��□ HLR □□ □□

SIP-I

`config :omnimsc, :sip_i`

□□ SIP-I □□□□□□□□ ISUP □ SIP□ITU-T Q.1912.5□□□□ MSC □□□ PSTN □□□□

```
config :omnimsc, :sip_i,
  peers: [
    %{name: "InterMSC-01", address: "10.1.1.60", port: 5060,
      transport: :tcp, isup_version: :itu_t92,
      trunk_group_id: "TG-InterMSC-01", point_code: [3, 14, 5],
      codecs: [:pcmu, :pcma], max_channels: 100}
  ]
```

`peers` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`name`	`string`	□	--	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `:sip_i` □□□
`address`	`string`	□	--	□□□ IP □□□□□□□□
`port`	`integer`	□	`5060`	□□□ SIP □□□
`transport`	`atom`	□	`:tcp`	□□□□□□□ □□ `:udp`□ `:tcp` □ `:tls`□
`isup_version`	`atom`	□	`:itu_t92`	□□□□□□□ ISUP □ □□ `:itu_t92` □ `:ansi`□
`trunk_group_id`	`string` □ `nil`	□	--	□□□□□□□□□□□□□□□□ `"TG-InterMSC-01"` □□
`point_code`	`[integer, integer, integer]` □ `integer` □ `nil`	□	--	□□ ISUP □□□□□□□□□ SS7 □□□
`codecs`	`list(atom)`	□	`[:pcmu, :pcma]`	□□□□□□□□□□
`max_channels`	`integer`	□	`100`	□□□□□□□□□□□□□□□

Web UI

`config :omnimsc, OmnimscWeb.Endpoint`

Web □□□□□ Phoenix □□□□□□□ LiveView□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :omnimsc, OmnimscWeb.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 4000],
  url: [host: "localhost"],
  secret_key_base: "generate-with-mix-phx-gen-secret",
  server: true,
  pubsub_server: Omnimsc.PubSub,
  live_view: [signing_salt: "oMnImScLv"]
```

□□	□□	□□	□□	□□
`http.ip`	`tuple`	□	`{0, 0, 0, 0}`	HTTP □□□□□□□□ `{127, 0, 0, ` □□□□□□□□□
`http.port`	`integer`	□	`4000`	□□□□□ HTTP □□ □□
`url.host`	`string`	□	`"localhost"`	□□ URL □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
`secret_key_base`	`string`	□	--	Phoenix □□□□□ □□ `mix phx.gen.secr` □□□□□□□□□□□ `SECRET_KEY_B` □□□□□□□□
`server`	`boolean`	□	`true`	□□□□ HTTP □□□ □□ `false` □□□□ □□
`check_origin`	`boolean`	□	`true`□□□□	□□□□ WebSock □□□□□□□□□□ `false`□
`pubsub_server`	`atom`	□	`Omnimsc.PubSub`	□□ LiveView □□ PubSub □□□□□
`live_view.signing_salt`	`string`	□	`"oMnImScLv"`	LiveView □□□□

□□□□□□ □□ `SECRET_KEY_BASE`□`PHX_HOST` □ `PORT` □□□□□□□□□□□HTTPS □□□ 443 □□□ □□□

REST API

`config :api_ex`

REST API □ api_ex □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
config :api_ex,
  api: %{
    port: 8444,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    product_name: "Omnitouch MSC",
    title: "API - Omnitouch MSC",
    hostname: "localhost",
    enable_tls: false
  }
```

□□	□□	□□	□□	□□
`port`	`integer`	□	`8444`	REST API □ HTTP □□□□□
`listen_ip`	`string`	□	`"0.0.0.0"`	API □□□□□□ IP □□□
`product_name`	`string`	□	`"Omnitouch MSC"`	□ Swagger UI □□□□□□□□□
`title`	`string`	□	`"API - Omnitouch MSC"`	Swagger UI □□□□□□
`hostname`	`string`	□	`"localhost"`	□□ API URL □□□□□□□
`enable_tls`	`boolean`	□	`false`	□□□ API □□□□ TLS□

□□□ API □□

□□	□□	□□
`GET /subscribers`	GET, DELETE	□□□□□ VLR □□□
`POST /subscribers/:id/actions`	POST	□□□□□□□□□□□□□□□
`GET /calls`	GET, DELETE	□□□□□□□□□□
`GET /sms`	GET	□□ SMS □□□
`GET /routes`	GET, POST, DELETE	□□□□□□
`GET /routes/lookup`	GET	□□□□□□□□□□
`GET /sip/peers`	GET, PATCH	□□□□□ SIP □□□□□□
`GET /mgw`	GET	□□□□□□□□□
`GET /ran/connections`	GET	□□□□ RAN□A □□□□ □□
`GET /ran/bscs`	GET	□□□□□ BSC□
`GET /stp`	GET	□□ STP □□□□□
`GET /health`	GET	□□□□□□□
`GET /status`	GET	□□□□□□□
`POST /paging`	POST	□□□□□□□
`POST /silent`	POST	□□□□□□□□□ SMS□

□□□□□□□□□

```
# config/runtime.exs
import Config

config :omnimsc, :msc,
    point_code: 500,
    global_title: "14155550100",
    name: "OMNIMSC01",
    msc_number: "14155550100",
    vlr_number: "14155550100",
    mcc: 999,
    mnc: 99,
    lac: 0x1092,
    allowed_a5: [:a5_1, :a5_3]

config :omnimsc, :hlr,
  address: "14155550200",
  point_code: [3, 14, 2]

config :omnimsc, :vlr,
  hlr_adapter: Omnimsc.VLR.HLR.Live,
  auth_required: true,
  tmsi_realloc: true,
  num_auth_vectors: 1

config :omnimsc, :m3ua_asp,
  enabled: true,
  local_ip: {10, 5, 198, 200},
  local_port: 0,
  remote_ip: {10, 179, 4, 10},
  remote_port: 2905,
  routing_context: 10,
  receive_watchdog: true,
  receive_watchdog_idle: 15

config :omnimsc, :sip,
  signaling_address: "10.5.198.200",
  listen_ip: {0, 0, 0, 0},
  listen_port: 5060,
  transport: :udp,
  peers: [
```

```
    [name: "Default-GW", address: "10.1.1.50", port: 5060,
     transport: :udp, codecs: [:pcmu, :pcma],
     max_channels: 100, options_interval: 60],
    [name: "International-GW", address: "10.1.1.51", port: 5062,
     transport: :udp, codecs: [:pcmu, :pcma, :amr, :amr_wb],
     max_channels: 500]
  ]

config :omnimsc, :mgcp,
  listen_port: 2727,
  gateways: [
    %{name: "MGW-01", address: "10.1.1.50", port: 2427, domain:
"mgw"}
  ]

config :omnimsc, :media,
  gateway: "MGW-01",
  mode: :mgcp

config :omnimsc, :smsc,
  address: "14155550300"

config :omnimsc, :cdr,
  output_dir: "/var/cdr/omnimsc",
  max_file_size: 10_000_000,
  max_records: 100_000,
  rotation_interval: 3600

config :omnimsc, :routes, [
  %{prefix: "000", type: :sip, peer: "Default-GW", priority: 100},
  %{prefix: "04", type: :local, priority: 50},
  %{prefix: "02", type: :local, priority: 50},
  %{prefix: "001", type: :sip, peer: "International-GW", priority:
10},
  %{prefix: "", type: :sip, peer: "Default-GW", priority: 1}
]

config :omnimsc, :mm_info,
  network_name: "Omnitouch",
  short_name: "OT",
  timezone_offset: 0

config :omnimsc, Omnimsc.Overload,
  max_calls: 10_000,
```

```
  max_subscribers: 50_000,
  max_process_count: 500_000,
  max_paging_rate: 1_000,
  check_interval: 5_000

config :omnimsc, Omnimsc.Emergency,
  numbers: ["112", "911", "999", "000", "110", "119"],
  psap_address: "000",
  allow_without_sim: true

config :omnimsc, :sgs,
  listen_port: 29118,
  vlr_name: "vlr.omnimsc.local"

config :omnimsc, :ussd,
gateways: []

config :omnimsc, :pool,
enabled: false
```

□□□□

□□□□□□□□□Web□OmniMSC□□□□□□□□□□□□Phoenix LiveView□□□□□□□□□□□□

SS7□□□

□□□□□□□□SS7□□□□□□□□□□□□M3UA ASP□□□□□□□□□

□□BSC□

□□□□□□□□□□□□□□□□SCTP□□□□□□□□□BSC□

SIP□□□□

□	□□
□□	□□□□□□□□
□□	□□□IP□□□SIP□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□Up, Down, Unknown□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MGCP□Megaco□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CALL, LU, PEER, INFO□□UTC□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□VLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IMSI□MSISDN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□	□□
IMSI	□□□□□□□□□
MSISDN	□□□ISDN□□
TMSI	VLR□□□□□□□□□□□□
LAC	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□	□□
LAC	□□□□
CI	□□□□
□□BSC	□□□□□□□□□□□□□□BSC□□
RAN□□	□□□□□□□□GERAN-A, UTRAN-Iu□SGs□
□□□□	□□□□□□MSC-A□□□□□□□□□□□□□□□
□□	VLR□□□□□□□□
□□	□□□□VLR□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
SGs	SGs□□□□□□□□□□MME□□□□CSFB□

□□

□□	□□
□□	□□□□□□□□□COMP128v1, COMP128v3, Milenage□
□□	□□□□□□□□□□□
UMTS□□□	□□□□UMTS□□□□□

□□□□□□

□□□□MAP□□□□□□□□□HLR□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
BAOC	□□□□□□□□□□
BOIC	□□□□□□□□□□
BOIC-exHC	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
BAIC	□□□□□□□□□□
BIC-Roam	□□□□□□□□□□□
CFU	□□□□□□□□
CFB	□□□□□□□
CFNRy	□□□□□□□□□□
CFNRc	□□□□□□□□□□
CW	□□□□
HOLD	□□□□
MPTY	□□□□
CLIP	□□□□□□□
CLIR	□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□RAN□□□SIP□□□□□□□□□

STP□□□M3UA ASP□

□□	□□
□□IP	□□SCTP□□□□
□□	STP□□□□□□□
□□ID	SCTP□□□□□
□□	M3UA ASP□□□□□□ACTIVE, INACTIVE, DOWN□

□□□□□□□□□SCTP□□□□□□□□□□□□□□□□

SIP□□□

□	□□
□□	□□□□□□□□
□□	□□□IP□□□SIP□□
□□	□□□□□□□UDP, TCP□TLS□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□OPTIONS	□□□□□□OPTIONS□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□Up, Down, Unknown□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CC FSM□□□□□□□□□□□

□□□□

□	□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□	MO□□□□□□□□MT□□□□□□□□
IMSI	□□□IMSI
□□	□□□□□□□A□□□
□□	□□□□□□□B□□□
□□	CC FSM□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□
BSC/RNC	□□□□□BSC□RNC□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□□□	□□□□□□□□
□□	MO□MT
CC FSM□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
IMSI	□□□IMSI
MSISDN	□□□□□□□
IMEI	□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□A□□
□□□	□□□□□□□□□□□B□□

□□□□□

□□	□□
□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□UTC□□□
□□□□	□□□□□□UTC□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□CC□□□	□□□□□□CC□□□□□□□□□□□
BSC/RNC	□□□□□□□□□BSC□RNC□□□

□□□□□

□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□SMS□□FSM□□□□□□ID□□□□□IMSI□□□□□MO□MT□□□□□□□□SMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CDRs

CDR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□	□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□CDR□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□CDR□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□CDR□□□□□□□□

□□□□□

□□	□□
□□□□□□□	□□CDR□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CDR□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□
LU HLR	□HLR□□□□□□□
LU VLR	□VLR□□□□□□□□
MO□□	□□□□□□□□□□
MT□□	□□□□□□□□□□
MO□□	□□□□□□□□
MT□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□

□

□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NRI□□□□□□□□□Up, Down□Draining□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NRI□□□

□□□□□□□□□NRI□□□□□□□□MSC□□NRI□

□□

□□□□□□□□□BEAM VM□□□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BEAM VM

□□	□□
OTP□□	Erlang/OTP□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□BEAM VM□□□□

□□

□□	□□
□□	BEAM VM□□□□□□
□□	Erlang/Elixir□□□□□□□
ETS	ETS□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

MSC□□

□□□□□MSC□□□□□

□□	□□
□□	MSC□□□□
□□□	□□SS7□□□
□□□□	MSC□□□□□□□
□□□A5	□□□A5□□□□□□□GERAN

SCTP□□

□□	□□
□□	□□□□□□□
□□IP	□□SCTP□□□□
□□	□□STP□□□□□
□□	SCTP□□□□□□

□□□□□


□□□□OmniMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
PID	Erlang□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ (CSG / VCSG)

□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□□ (CSG)□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□ □□□□□□ CSG □□□□□ (CSS) □ MAP □□ HLR □□□□ □□□□□□□□□□ MAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□
CSG □□
(□□ NodeB)
□□ CSG-Id
□□ / LU / □□□□
□ CSG-Id
OmniMSC
CSG □□□□
□□
VCSG □□□□
(MAP)
cancelVcsgLocation
(MAP)
□□□□
csg_subscription
□□□□
CSG □□□□□
You have looked at 39 of
network functions. Answe
questions and we send y
estimate.
Get an estima
No thanks

CSG □□□□

□□□□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□

□□□□


□□□□□□□□□□ CSG □□□□□□□□OmniMSC □□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□□□□□□ CSG □□□□□□□□ □□□□ CSG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CSG □□□□



□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
□□	□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□□	□□□ CSG □□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□	□□□□ CSG □□□
□□□□□□□□	□□□□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ CSG □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CSS □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



CSG □□□□□□□□□ MAP DeleteSubscriberData□CSG □□□□□□□□□

3GPP □□□□

□□	□□	□□□
TS 23.060	□□□□□□□□□□ (GPRS)□□□□□□	CSG □□□□□□ VCSG □□□□□□□□□□□□□□□
TS 22.011	□□□□□□□	CSG □□□□□□□ CSG □□□CSG □□□□□□□□
TS 23.003	□□□□□□□□□□	CSG □□□□□□27 □□
TS 29.002	□□□□□□□ (MAP) □□	updateVcsgLocation□cancelVcsgLocation□ CSG □□□□□□CSS □□

ISUP □□


□□□□□□ OmniMSC □□□ ISUP□ISDN □□□□□□□

□□□□	□□
`:idle`	□□□□
`:outgoing_busy`	□□□□□□□□□□ IAM□
`:incoming_busy`	□□□□□□□□□□ IAM□
`:blocked`	□□ BLO □□□□□□□□
`:unblocked_pending`	□□□□□□UBL□□□□□□
`:reset_pending`	□□□□□□□□RSC/GRS□□□□□□

□□□□□BLO□□□□□UBL□□□□□□□□□□□□GRS/GRA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RSC □□□

ISUP □□□

□□□□□□□ ISUP □□□□□□ IAM-ACM-ANM-REL-RLC □□□




□□□□□□□□□□□IAM □□□□□□□□□□OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□ ACM □ ANM□


ISUP □□□□□□

ISUP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□


idle
□□ IAM
iam_sent
□□□□□□□ REL
□□□ ACM
acm_received
□□□ RLC
□□□ ANM
□□ / □□
active
□□ / □□
□□ REL
rel_sent

□□□□



ISUP □□□

OmniMSC □□□ ITU-T Q.764 □□□□□□□ ISUP □□□□□□□

□□□	□□□□	□□□	□□□	□□□□□□
T1	20s	□□ REL	□□□□ RLC	□□□□ REL
T5	300s	T1 □□□□	□□□□□ RLC	□□□□□□□□□□□
T7	25s	□□ IAM	□□□□ ACM	□□□□□□□ REL
T9	180s	□□□ ACM	□□□□ ANM	□□□□□□□ REL

□ T7 □□□□□□□ ACM □□OmniMSC □□□□□□ 16□□□□□□□□ REL□□□□□ 31□□□□□□□□□□□ □□□□□ T9 □□□□□□□ ANM □□OmniMSC □□□□□□ 19□□□□□□□ REL□

ISUP □□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ISUP □□□□□□□□□□□□□□□□ ITU-T Q.763 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□	□□	□□□□
IAM	`0x01`	□□	□□
ACM	`0x06`	□□	□□
ANM	`0x09`	□□	□□□□□□□
REL	`0x0C`	□□	□□□□
RLC	`0x10`	□□	□□ -- □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□	□□
BLO	`0x13`	□□□□□□□□□□
UBL	`0x14`	□□□□
RSC	`0x12`	□□□□□□
GRS	`0x17`	□□□□□□□□
GRA	`0x29`	□□□□□
COT	`0x05`	□□□□□□□
CPG	`0x2C`	□□□□□□□□□□/□□□□□

□□□□

OmniMSC □□ ISUP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IAM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□
`type`	`:isup`
`trunk_group`	□□□□□□□□□□□□□□□□
`dpc`	□□□□□□□□□□□
`cic_range`	CIC □□□ `{start, end}`

□□□□□ ISUP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□	□□
□□□□□□ `:down`	SIP □□□□□□□□OPTIONS □□□□□□□□
SIP 5xx □□	□□ SIP □□□□□□□□□□
SIP □□	□ SIP □□□□□□□□□□
□□ `max_channels`	SIP □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ ISUP □□□□□□□□ CIC □□□ IAM□CC FSM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ -- □□□□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□ Routing Configuration□

□□□□

□□□□□	□□	□□□
ITU-T Q.761	ISUP □□□□□□	ISUP □□□□□□
ITU-T Q.762	ISUP □□□□□□□□□□□□	□□□□□
ITU-T Q.763	ISUP □□□□□□□	□□□□□□□□□□□
ITU-T Q.764	ISUP □□□□□□	□□□□□/□□□□□□□□□□□□
ITU-T Q.850	ISDN □□□□□□□□□□□	REL □□□□□□□□□□□
RFC 3204	ISUP □ QSIG □□□□ MIME □□□□□	SIP-I □□ ISUP □□
ITU-T Q.1912.5	SIP □ BICC □ ISUP □□□□□□	SIP-I □□□□

MAP □□

□□□□□□ OmniMSC □□□ MAP□□□□□□



□□□□ UpdateLocation □□□□VLR □□□□□□□□□□□□LU FSM □□□□ TMSI □□□□□ HLR □□□□ □□□□□□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

InsertSubscriberData

HLR □ UpdateLocation □□□□ MSC □□ MAP InsertSubscriberData□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


- MSISDN□□□□□□□□□
- CS □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ODB□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CLIR □□□CW □□□
- CAMEL □□□□□□□□□□gsmSCF □□□

VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SS □□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR□

SendAuthenticationInfo


MSC □ HLR □□ MAP SendAuthenticationInfo □□□□□□□□□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□AUTS□□□□ UE □□□□□□□□□

HLR □ AuC □□□□□□□□□□□□□□ UMTS □□□□□□□□□□□RAND□XRES□CK□IK□AUTN□□□□□□□□ GSM □□□□□□□□□□□RAND□SRES□Kc□□MSC □□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR□□□□□□□□□□□



PurgeMS


□□□□□ IMSI □□□□MSC □ HLR □□ MAP PurgeMS□□□□□□ IMSI □ VLR □□□□□□□ PurgeMS □□HLR □□□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□ T-ADS□□□□□□□□□□□□□□□□□□ VLR □□□ HLR □□□□□□□□ CS □□□□□□□□□□□□ MT □□□□□□□□ SMS □ MNRF □□□□□□□□□□□□ MT □ □□□



MO-ForwardSM

MSC □□□□□□□□ MAP MO-ForwardSM □□□□□□□□□□□□□□□□□□ SM-RP-DA□□□□□□□□□ SMSc □□□□SM-RP-OA□□□□□□□□ MSISDN□□ SM-RP-UI□□□ SMS □□□□□ TPDU□□

SMSc □□□SMSc □□□□□□□□□□□



MT-ForwardSM

□□□□□ MSC □□ MAP MT-ForwardSM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□□□□□□ map_handler □□□□□□□□□□□□□□□□□ MAP □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DTAP □□ SM□□□□□□□□□□□□□RP-ACK□□□□□□□□RP-ERROR□□□□□□□□□□□□ TCAP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ProcessUnstructuredSS-Request

□ USSD □□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□ MAP ProcessUnstructuredSS-Request □ USSD □□□□□ HLR□MSC □ USSD □□□□ DCS□□□□ □□□□□□□ HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ USSD □□□□□□□ HLR □□□□□□□□□ USSD □□□MSC □ MAP □□□□□□□□□□□□□□

TCAP □□□□

MAP □□□ TCAP □□□□□□□OmniMSC □□□

TCAP □□	**MAP □□□□**	□□
TC-BEGIN	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ID□otid□
TC-CONTINUE	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ otid □□□□□□□□ ID□dtid□
TC-END	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
TC-ABORT	□□	□□□□□□□□□□□□□□□

MAP □□□□□□□ otid/dtid □□□□□□□□□□□□□□ TCAP CONTINUE □ END □□□□□□□□□□ dtid □□□ otid □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ MAP □□

□□	□□□□	**MSC □□**
□□□□	MT-ForwardSM, SendRoutingInfo	□ SMSc □□□□□□□□ VLR □□□ MNRF
□□□□□□□	MT-ForwardSM	□ TP □□□□□□□ SMSc
□□□□	UpdateLocation	□□□□□□
□□□□	UpdateLocation	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	SendAuthenticationInfo	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	InsertSubscriberData	□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□ TCAP ABORT □□□□□□□□MAP □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□MAP □□□□□□□□□□□□□□□ MAP □□□□□□□□□

□□	□□□	□□
CancelLocation	3	HLR □□□□□□ VLR □□□□□□□□
SendRoutingInfo	22	GMSC □□ MT □□□□□□□□□MSRN□
SendRoutingInfoForSM	45	GMSC □□ MT □□□□□□□□□□□
ReportSM-DeliveryStatus	47	□ HLR □□ MT □□□□□□□□□MWD/MNRF □□□
SendIdentification	55	□□□□ VLR □□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□
RestoreData	57	□ HLR □□□□□□
UnstructuredSS-Request	60	□□□□□ USSD □□□□□□□
AlertServiceCentre	64	□□ SMSc □□□□□□
ReadyForSM	66	□□ HLR □□□□□□ SMS

3GPP □□□□

□□	□□	□□□
TS 29.002	□□□□□□□□MAP□□□	□□ MAP □□□□□□□□□□□□□
ITU-T Q.771-Q.775	□□□□□□□□□□TCAP□	TCAP □□□□□□□□□□
ITU-T Q.711-Q.716	□□□□□□□□□□SCCP□	MAP □□□ SCCP □□□□□
RFC 4666	MTP3 □□□□□□□M3UA□	M3UA □□□□□□□□

□□□□

□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□□□□ MGCP □ Megaco/H.248 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SDP □□□


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ MPTY □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

MGCP □□□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□ (MGCP) □□ RFC 3435 □□□□□□□□MGCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RTP □□□

□□

□□	□□	□□
CRCX	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□ SDP□
MDCX	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



A-Leg□□□□□□

A-leg □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BSC □ RNC□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CRCX □□□□□ A-leg □□□□□□□□□□□□□ **RecvOnly**□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	**RTP** □□□□	□□
PCMU	0	G.711 mu-law
GSM-FR	3	GSM □□□ (13.0 kbit/s)
PCMA	8	G.711 A-law
GSM-EFR	96	GSM □□□□□ (6.60 kbit/s)
AMR-FR	97	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (octet-align=1)
AMR-HR	98	□□□□□□□□□□
GSM-HR	99	GSM □□□ (5.60 kbit/s)
AMR-WB	100	□□□□□□□□ (16 kHz)
OHR-AMR-WB	101	GSM □□□□□ AMR □□ (16 kHz)

□□□□□□□□□□□ BSC □□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SDP □□□□□□□□□□□□□□ SIP INVITE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (MPTY) □□□□□□□□ 3GPP TS 24.083□

□□□□□□□ MPTY □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□ MDCX □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SDP □□

OmniMSC □□□ SIP □□□□ SDP□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SDP □□	□
Origin (o=)	`OmniMSC` □□□□□□□□□□
Connection (c=)	CRCX □□□□□□□□□□ IP □□
Media (m=)	□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Attributes (a=)	□□□□□□□□□□□□ AMR □□□□□□□□ `fmtp`

SDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□

Megaco/H.248 □□

□□ MGCP □□□□□□□OmniMSC □□□□□ Megaco/H.248 □□□□□□□□□□□□□□□□ ITU-T □□ H.248□ MGCP □ Megaco □□□□□□□□□□□□□□□——`media` `mode` □□□□□□ `:megaco`□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Megaco □□□□

□□□□□

□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□	□□	
`omnimsc_active_calls_count`	Gauge	--	□□□
`omnimsc_vlr_subscribers_count`	Gauge	--	□□□
`omnimsc_sccp_connections_count`	Gauge	--	□□□
`omnimsc_sms_sent_count`	Counter	--	□□□
`omnimsc_location_update_complete_count`	Counter	`type`	□□□ no
`omnimsc_auth_failure_count`	Counter	`reason`	□□□
`omnimsc_auth_skipped_count`	Counter	--	□□□
`omnimsc_handover_attempt_count`	Counter	`type`	□□□ □in int sub
`omnimsc_paging_attempt_count`	Counter	`result`	□□□ suc
`omnimsc_peer_status`	Gauge	`peer`	SIP 0=
`omnimsc_ss_operation_count`	Counter	`operation`□ `ss_service`	□□□
`omnimsc_ss_error_count`	Counter	`reason`	SS

□□	□□	□□	
`omnimsc_ussd_request_count`	Counter	`routing`	US hlr
`omnimsc_map_dialogue_duration`	Histogram	`operation`	MA
`omnimsc_call_release_count`	Counter	`type`	□□[

□□□

omnimsc_location_update_complete_count -- `type` □□□□ 3GPP TS 24.008 □ □□□□□□□□□

□	□□
`imsi_attach`	IMSI □□□□□□□□□
`normal`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`periodic`	□□□□□□□T3212 □□□□□□
`guest`	□□□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□

omnimsc_auth_failure_count -- `reason` □□□□□□□□□□□ FSM □□□□□□□□

□	□□
`auth_failed`	□□□□□SRES/RES □□□□ MS □□□□□□

omnimsc_paging_attempt_count -- `result` □□□□□□□□□

□	□□
`dispatched`	□□□□□□ BSC(s)
`success`	□□□□□□□□□□
`timeout`	□□□□□□□□□□□□

omnimsc_peer_status -- `peer` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Default-GW□International-GW□MSC-02□□

omnimsc_ss_operation_count -- `operation` □□□□ SS □□□register□erase□activate□deactivate□interrogate□  `ss_service` □□□□□□□□□cfu□cfb□cfnry□cfnrc□cw□clip□clir□baoc□baoic□□

omnimsc_ussd_request_count -- `routing` □□□□□□□□□ SS □□□□□□ HLR □□□□

□	□□
`local_ss`	□□□ MSC □□□□
`hlr_relay`	□□□□ MAP □□□ HLR

omnimsc_call_release_count -- `type` □□□□□□□□□

□	□□
`mo`	□□□□□□□□□□
`mt`	□□□□□□□□□□
`unknown`	□□□□□□□□

□□ PromQL □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ -- □□ MSC □□□□□□□

omnimsc_active_calls_count

□□□□ -- □□□□□□□□□□□□□□□□

rate(omnimsc_call_release_count[5m])

□□□□□□□ -- □□□□□□□□□□□□□□□

rate(omnimsc_auth_failure_count[5m])

□□□□□□□ -- □□□□□□□□□□□□

omnimsc_peer_status

SMS □□□ -- □□ SMS □□□

rate(omnimsc_sms_sent_count[5m])

□□□□□□□□□□ -- LU □□□□□□□

sum by (type) (rate(omnimsc_location_update_complete_count[5m]))

□□□□ **SS** □□□□ -- □□□□□□□□

sum by (ss_service) (rate(omnimsc_ss_operation_count[5m]))

USSD □□□□ -- □□□ HLR □□□ USSD □□□

sum by (routing) (rate(omnimsc_ussd_request_count[5m]))

□□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□□	□□
`sctp_link_down`	Critical	SCTP □ STP □□□□□
`hlr_unreachable`	Critical	HLR □□ MAP □□□□□□
`cdr_write_failure`	Major	CDR □□□□□□
`overload`	Major	□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Prometheus □□□□□□□□□

□□	□□
`[:omnimsc, :alarm, :raised]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ alarm_id□severity□source □□□□□□□
`[:omnimsc, :alarm, :cleared]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ alarm_id□severity □source□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ alarm_id □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GET /api/health □□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□VLR□CC□MAP □□□□SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ Kubernetes □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

GET /api/status □□□□

MSC □□ NRI


□□□□□□ OmniMSC □ Omnitouch □□□ MSC-in-Pool □□□□□ 3GPP TS 23.236□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ Routing□□□ Web □□□□□□□□□□□ Control Panel Guide□□□□□□□□□□ Configuration Reference□□□ TMSI □□□□□□□□□□□□□□□□ NRI □□□□□□ Security□

MSC-in-Pool □□

□□□□□□□□□ BSC □□□□□ MSC□□□□ MSC □□□□□□□□□□ BSC □□□□□□□□□□□□□□MSC □□□ □□□ BSC □□□□ A-Flex □□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□ BSC □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□NRI□□□□□□□ TMSI □□□□□□□□□□□□□ TMSI □ MSC□□ □□□ BSC □□ TMSI □□BSC □□ NRI □□□□□□□□□□ MSC□□□□ MSC □□□□BSC □□□□□□□□□ □ MSC□□□ MSC □□□□□□□□□



□□ BSC □□□□□□ MSC □□ SCTP □□□□□□□□□□□BSC □□ TMSI □□ NRI □□□□□□□□□□ MSC□□□□□□□□ TMSI □□ NRI□□BSC □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ (NRI)

NRI □□□ MSC □□□ 32 □ TMSI □□8 □□□□□□□□ 31-24□□□□□NRI □□□□ 23 □□□□□□□□□ `nri_bitlength` □□□□□□□□□ `23 - nri_bitlength` □□ 0□□ TMSI □□□□□□NRI □□□□□□□□□

□□

□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□ Configuration Reference□□□□□□□□□


□□	□□	□□
enabled	false	□□□□□□□□□□□□□ `true`□□□□□□□□□□□ `false`□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□
pool_id	nil	□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□ pool_id□
nri_bitlength	10	□□ TMSI □ NRI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1 □ 10□
nri_values	(□□□)	□ MSC □□□□□□ NRI □□□□□□□ MSC □□□ TMSI □□□□□□□□□□ NRI □□□□□□□□□□□□□□□
members	(□□□)	□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NRI □□□□□□□ NRI □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
name	□□□□□□□□□□□
address	□□ MSC □ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
port	□□ MSC □□□□□□□□□□ 2905□□□□ TCP □ SCTP □□□□□□□□□□□
nri_values	□□□□□□□□□ NRI □□□□□□□□□ MSC □□□□□□ TMSI

□□ NRI □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NRI □ TMSI □□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BSC □□□□ NRI □□□□□□□NNSF□□□□□□□□□ MSC□□□□□□□ MSC □□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NRI □□□□□□ TMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□

□□ **MSC** □□	□□
□□	□□□□ MSC □□ MAP SendIdentification □□□□ IMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□ UE □□ IMSI□□□□□ HLR □□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□ UE □□ IMSI

□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□ NRI □□□□ TMSI □□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□□ **NRI** □□□□□
Up	□□□□□□□□□□□□	□□□□□ MSC □□ MAP SendIdentification □□□□□ NRI □□
Down	□□□□□□□□□□	□□□□ UE □ IMSI □□□□□ NRI □□
Unknown	□□□□□□□□□□□□	□ Down □□□□
Draining	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MAP Reset□□□ MSC □□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□ ID□□□ NRI □□NRI □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□NRI □□□□□□□□□Up□Down □ Draining□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- NRI □□□□□□□ NRI □□□□□□□□□
- □□ NRI □□□□□□□□ NRI □□□□□□□□□□ TMSI□□□ MSC □□□□□□ MAP SendIdentification □□□□□ IMSI □□□□□□□□□

3GPP □□□□

□□	□□	□□□
TS 23.236	RAN □□□□□ CN □□□□□□□	MSC □□□□NRI □□□BSC □□
TS 23.012	□□□□□□□	VLR □□□□□□□
TS 29.002	MAP □□	MAP SendIdentification□□□□□□□ MAP Reset
TS 48.008	BSC-MSC □□ (A-Flex)	□□□□□ BSSAP □□□ A-Flex □□

□□

□□□□□□Omnitouch□OmniMSC□□□□□□

□□□□□□□□□ E.164 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□ETS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	□□□	□□
000	:sip	SIP□□□ "Default-GW"	100	□□□□ — □□□□□□ `psap_address`
04	:local	VLR□□	50	□□□□□□□□
0412	:sip	SIP□□□ "Mobile-GW"	50	□□□□□□□□□SIP□□
001	:sip	SIP□□□ "International-GW"	10	□□□□□□
07	:isup	□□□ "Mobile-Interconnect"	10	□□SS7□□□□□
08	:sip_with_failover	□□SIP□□□ "Primary-SIP-GW"□□□□□□ISUP□□ "Backup-ISUP"	10	SIP□□□ISUP□□
09	:sip_i	SIP-I□□□ "MSC-02-SIP-I"	10	SIP□□□□ISUP□□□MSC
(□)	:sip	SIP□□□ "Default-GW"	1	□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□	□□
000	000	SIP: Default-GW	□□□□□□□□□□
0412345678	0412	SIP: Mobile-GW	□□□□□4□□□□2□□□ "04" □□□
0498765432	04	□□ VLR □□	□□ "04" □□□□ "0412"
0011234567	001	SIP: International-GW	□□□□□3□□□
0312345678	(□)	SIP: Default-GW	□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OmniMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□CC□□□□□□□□□□3GPP TS 24.008 §9.3.8□□□□□0x0E□□CM□□□□□□□□`:emergency`□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□IMEI□□□□□□□□□□□□□MSISDN□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

Web UI

OmniMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISUP□□□□SIP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MT□□□□□□

1. □□PSTN□□□SIP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSISDN□
2. □□□□□□□□□□□□:gmsc□□□□□□
3. OmniMSC□□□□HLR□□MAP SendRoutingInfo□SRI□□□□□□□□□MSISDN□
4. HLR□□□□VLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSRN□□
5. HLR□SRI□□□□MSRN□□□OmniMSC□
6. OmniMSC□□MSRN□□□□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISUP IAM□SIP INVITE□
7. □□MSC□□□□□□□□□□□MT□□□□□

MSRN□

OmniMSC□□□□MSRN□□□□□MT□□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□MSRN□□□□□IMSI□□□□□□□□□□GMSC□□□□□□□□□□□□□□MSRN□□□□□□□□

□□□□□

□MSC□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□NRI□□□□□□□MT□□□□□□□□□□□□□□TMSI□□NRI□□□□□□TMSI□□□□NRI□□□□□□□□□□□□MSC□□□□MAP SendIdentification□□□□□□□□MSC□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MT□□□□□□□MSC□

□□□□□□□□□□NRI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□GSM□□□□□□□□
2. CAMEL□□□□ — □□CAMEL□□□□□□□□□SCP□□InitialDP□SCP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6. □□□□□□□□□ — □□:sip_with_failover□□□SIP□□□□□□□□□ISUP□□□□□□□□□□□□□

ISUP□□□

□□ISUP□□□□□□□□SS7□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□OmniMSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□GSM□UMTS□□□□□□□□□□□□□□TMSI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
RAND	128□	AuC□□□□□□□□
XRES	32-128□	□□□□□□MSC□□□□□UE
CK	128□	□□□□□□□□□□□
IK	128□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
AUTN	128□	□□□□□□□□UE□□□□□□□

MSC□RAND□AUTN□□□UE□USIM□□AUTN□□□□□□□□□□□□□RES□CK□IK□MSC□□□□RES□XRES□□□□□□□□□□□□


SQN□□□□

AUTN□□□□□□□□□□SQN□□USIM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USIM□□SQN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GSM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□RAND□SIM□□SRES□Kc□MSC□SRES□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□VLR□□□□□□□□□□□□FSM□□□□□□□□□□□□□□□□



□`wait_auth_tuples`□□□□MSC□□□MAP SendAuthenticationInfo□□□□□□□HLR□□□□□`wait_ms_response`□□□□MSC□□UE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UE□□□□□□□□□AUTS□□□FSM□□□□`wait_auth_tuples` — □□□□□□□AUTS□□□□□□□MAP SendAuthenticationInfo□□□□□□HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`wait_auth_tuples`□□□□

□□

□□□□□□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GERAN□□□BSC□2G/3G□

□□A□□□MSC□BSC□□BSSMAP□□□□□□□□□□□□□□□□Kc□□□□□A5□□□BSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□
A5/1	□□	□□GSM□□□□□□□
A5/3	□	□□KASUMI□□□□□□□□□□□□

UTRAN□□□RNC□3G□

□□Iu-CS□□□MSC□RNC□□RANAP□□□□□□□□□□CK□IK□□□□□UEA□□□□□UIA□□□□□□□□□□RNC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□A5□□

□□□□□□□□□A5□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□`allowed_a5: [:a5_1, :a5_3]`□MSC□□□□□□MS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□HLR UpdateLocation□□□□MSC□□□□□□□TMSI□□□□□□□□□□□□


3GPP□□□□

□□	□□	□□□
TS 33.102	3G□□□□□□□□	UMTS AKA□□□□□SQN□□□□□□□□□□
TS 24.008	□□□□□□□□3	□□□□□□/□□□□4.3□□□□□□□□□4.3.3□□□TMSI□□□□□□4.3.1□□
TS 43.020	□□□□□□□□□□	GSM A3/A8□A5□□□□
TS 48.008	MSC-BSS□□□BSSMAP□	□□□□□□/□□
TS 25.413	UTRAN Iu□□□RANAP□	□□□□□□/□□
TS 23.236	RAN□□□□□CN□□□□□□□□	NRI□□□MSC□□TMSI□□
TS 29.002	MAP□□	MAP SendAuthenticationInfo

SGs □□□□□□□□□ (CSFB)

□□□□□□ Omnitouch □ OmniMSC □□□□ SGs □□□□□□□□□ (CSFB)□□□ 3GPP TS 29.118□SGs □□□ MSC/VLR □□□ MME□□□□□□□□□ EPS/IMSI □□□□□ LTE □□□□ CS □□□ □□□□□□□ CS □□□□□□□□ SMS □□□

□□ CSFB MT □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□



SGsAP □□□□

SGs □□□□ 3GPP TS 29.118 □□□□ SGsAP □□□□□

□□□□

□□	□□	□□
SGsAP-LOCATION-UPDATE-REQUEST	MME □ MSC	□□ EPS/IMSI □□□□□□□□□□□□□□
SGsAP-LOCATION-UPDATE-ACCEPT	MSC □ MME	□□□□□□□□□□□□□□ TMSI
SGsAP-LOCATION-UPDATE-REJECT	MSC □ MME	□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□	□□	□□
SGsAP-PAGING-REQUEST	MSC □ MME	□ MT □□□ MT SMS □□□□
SGsAP-SERVICE-REQUEST	MME □ MSC	□□□□ CS □□□CSFB □□□□
SGsAP-SERVICE-ABORT-REQUEST	MSC □ MME	□□ CS □□□□□□

SMS □□

□□	□□	□□
SGsAP-DOWNLINK-UNITDATA	MSC □ MME	MT SMS □□□NAS PDU □□ SGs □□□ UE
SGsAP-UPLINK-UNITDATA	MME □ MSC	MO SMS □□□NAS PDU □ UE □□ SGs □□

□□


□□	□□	□□
SGsAP-EPS-DETACH-INDICATION	MME □ MSC	□□□ EPS □□
SGsAP-EPS-DETACH-ACK	MSC □ MME	□□ EPS □□
SGsAP-IMSI-DETACH-INDICATION	MME □ MSC	□□ IMSI □□
SGsAP-IMSI-DETACH-ACK	MSC □ MME	□□ IMSI □□

□□□□□

□□	□□	□□
SGsAP-RESET-INDICATION	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
SGsAP-RESET-ACK	□□□□	□□□□□□□
SGsAP-STATUS	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
SGsAP-MM-INFORMATION-REQUEST	MSC □ MME	□□□□□□□□□□
SGsAP-ALERT-REQUEST	MSC □ MME	□□□□□□□□□□□□□□□□
SGsAP-ALERT-ACK	MME □ MSC	□□□□
SGsAP-UE-ACTIVITY-INDICATION	MME □ MSC	UE □□□□□□□□
SGsAP-RELEASE-REQUEST	MSC □ MME	□□□□□□□ SGs □□

□□ EPS/IMSI □□


□ UE □ LTE □□□□□□ EPS/IMSI □□□□MME □ MSC □□ SGsAP-LOCATION-UPDATE-REQUEST□MSC □□ VLR □□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□ SGs □□□□□□□□ SGs-ASSOCIATED□MSC □□□□□□□ SGs □□□□□□□□□□□□□□ CSFB □□□□□□□ SMS□

MT □□□□ CSFB □□


□□□ MT □□□□□□□ LTE □□□□□□□SGs □□□□□□MSC □□ MME □□□□□□ BSCs □□□□□□□□□MME □□ UE □□□ 2G □ 3G□□□□□□ A □□□ Iu-CS □□□□□□



UE CS BSC MT MSC-A BSC Clear Complete E-UTRAN/SGs RAN SGs BSSMAP

MT SMS SGs

SMS CSFB LTE MSC SGs SMS NAS PDU MME LTE UE CS




MO SMS □□□□□□□□UE □□ MME □□ SMS NAS PDU □□ SGsAP-UPLINK-UNITDATA□ MSC □□□□□□□□□□

SGs □□□

□□□□□ SGs □□□□□□□□□□□□□□ 3GPP TS 29.118 □ 4 □□

□□	□□
SGs-NULL	□□□ SGs □□□□□□□ SGs □□ CS □□□□□□□□□
LA-UPDATE-REQUESTED	□□□□□□□□□□MSC □□□□□ MME □□□□□□□□ HLR □□□
SGs-ASSOCIATED	□□□□□□□ SGs □□□MSC □□□□ SGs □□□□□□□ CSFB □□□□□□ SMS□
SGs-PAGING	□□ MME □□ CS □□□□□MSC □□□□□□□□□□ SGs-ASSOCIATED □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SGs-ASSOCIATED□



MME □□

SGs □□□□□□□□ MME □□□□□□□ MME □□□ FQDN□SGsAP □□□□ MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MME□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ SCTP □□□□□
- □□□□ MME □□□ IMSI□□□□□□□

□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□

MME □□□□

□□□□□□□□ MSC □ MME □□□□□□□□□□

□□	□□□	□□□□□□□
MSC □□	MSC □□□□□ MME □□ SGsAP-RESET-INDICATION	□□ MME □□□□ SGsAP-LOCATION-UPDATE-REQUEST □□□□□□□□□□ MSC □□ VLR □□
MME □□	MME □ MSC □□ SGsAP-RESET-INDICATION	MSC □□□ MME □□□□□□□□□□ SGs-detached□SGs-NULL □□□□□□□□ MME □□□□
SGs □□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□

□ MSC □ MME □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MME □□□□□□□□□□□□□ SGs-NULL □□□□□□□ MME □□□MSC □□□□□□□□□

SGsAP □□□□

SGsAP □□□□□□□□□□□□ `sgs_ex` □□□□`SgsEx.Codec`□□OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□
listen_port	29118	□□□□ MME □ SGsAP □□□ SCTP □□□□□□□ 29118 □□□ TS 29.118 □□□ SGs □ 3GPP □□□□□ `listen_port: 0` □□□ SGs □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
vlr_name	□□□□	FQDN □□□ VLR □□□□□ SGsAP □□□MME □□□□□□□□ VLR□ □□□ MME □□□□ VLR □□□□□

RAN □□□□ SGs □ E-UTRAN

MSC-A □□□□□□□ SGs □ E-UTRAN □□□□□□□ RAN □□ (:eutran_sgs)□□□□ SGs □□□□ MSC-A FSM □□□□ SGs □□□□□□

- □□□ BSSMAP □□□□□□□ Clear Command / Clear Complete □□□
- □□ SGsAP-PAGING-REQUEST □ MME □□□□□□□□□□ BSSMAP □□□ BSCs□
- SMS □□□□ SGsAP □□/□□□□□□□□□□□□ A □□□ DTAP□
- □□□□□□□ GERAN □ UTRAN□□ CSFB □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RAN □□□

3GPP □□□□


□□	□□	□□□
TS 29.118	MME-VLR SGs □□□□	SGsAP □□□□□□□□□□
TS 23.272	EPS □□□□□□□□	CSFB □□□□□□□□SGs □□ SMS
TS 23.012	□□□□□□	SGs □□□□ VLR □□□□□□
TS 24.008	□□□□□□□ 3 □	□□ SGs □□□□□□□□□ NAS □□

SGSN□□□□□

OmniMSC □□□□□□□□ **S4-SGSN**□□□□ **Iu-PS** □ 3G□UTRAN□□□□□□□□□□□PS□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ LTE □□□ S-GW/P-GW □□□□□□□□□□□□ CS □□□□□□□□□ PS □□□□□□□□□□□□□□□□ □ SGSN □ VLR □□□□□□□□□□

SGSN □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR/DNS □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□



□□□□ □□□□GTP-U □□□□□□□□ RNC □ S-GW-U □□□□□SGSN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□PMM-IDLE□□□SGSN □□□□□□□□□□□□□□□□ S-GW □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RNC□TS 23.060 §15.6□□

□□

□□	□□□	□□	□□	□□
Iu-PS	RNC	RANAP over SCCP/M3UA	NAS □□□RAB □□□□□□	TS 25.413
Gr	HLR / AuC	MAP over TCAP/SCCP	□□□□□□□□□□□□□□□	TS 29.002
S4	S-GW (SGW-C)	GTPv2-C	□□/□□/□□□□□□□□	TS 29.274
S3	MME	GTPv2-C	3G-PS □ LTE □□ RAT □□	TS 29.274 §7.3
Gn/Gp (CAP)	gsmSCF	CAP over TCAP/SCCP	CAMEL GPRS □□□□/□□	TS 29.078
GTP-U	RNC □ S-GW-U	GTP-U□□□□□□□	□□□□□□□□□ SGSN□	TS 29.281

Iu-PS□Gr□S3 □ CAP □□ CS □□□□□□ SS7 □ GTPv2-C □□□S3 □ Sv □□ GTPv2-C □□□□ SRVCC Sv □□□□□□□□□□□□□□□

□□

SGSN □□ `config :omnimsc, :sgsn`□□□□□ GTPv2-C □□□□□□□□□ `config :gtpc, :service` □□

```
config :omnimsc, :sgsn,
  enabled: true,
  # □ SGSN □□□□□□□□□□ UE □□□
  rai: %{mcc: "001", mnc: "01", lac: 1, rac: 1},
  # P-TMSI □□□□ NRI □□□0 = □□□
  nri_bits: 6,
  # □ SGSN □ S4/S3 □□□□ F-TEIDs □ S-GW / MME □□
  s4_f_teid: %{teid: "0a0a0a0a", ipv4: "10.0.0.10"},
  s3_f_teid: %{teid: "0b0b0b0b", ipv4: "10.0.0.10"},
  # GTP-C □□□□□□□□□TS 23.007 §18□
  recovery: 1,
  # □□□□□□□□□□□□□□□□ DNS □□□□□□□
  sgw: %{ip: "10.179.1.25", port: 2123},
  pgw_c: "10.179.1.21",
  # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN-AMBR
  default_apn_ambr: %{ul: 0, dl: 0},
  # □□ DNS S-NAPTR □□□□ APN □ P-GW/S-GW □□□□□□□□□□□□
  pgw_dns: false,
  sgw_dns: false,
  # Iu □□□□□□□ Iu □□□□□□□□□□□□□
  iu_release_guard_ms: 5000,
  # GMM / SM □□□□□□□□□□□□
  gmm_timers: %{t3350: 6000, t3360: 6000, t3370: 6000, t3312:
3_240_000},
  sm_timers: %{t3395: 8000},
  # □ Gr □□□□□□□□□□□□□□□□□
  subscribed_apns: ["internet"],
  default_apn: "internet",
  wildcard_apn: false

config :gtpc,
  service: %{
    name: :s3,
    listen_ip: "10.0.0.10",
    listen_port: 2123,
    control_module: Omnimsc.Gtpc.Router,
    t3: 5000,
    n3: 3
  }
```

□□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`enabled`	□□	□	`false`	SGSN □□□□□□□□□□□□
`rai`	□□	□	-	□□□□□□□□ □`mcc`/`mnc`/`lac`/`rac`□□ □ UE □□□□□□□□□□
`nri_bits`	□□	□	0	P-TMSI □□ NRI □□□□□□ MSC □□□□`0` □□□□□
`s4_f_teid`	□□	□	-	SGSN S4 □□ F-TEID □`teid` □□□□□`ipv4`□□S-GW □□□□□□□
`s3_f_teid`	□□	□	-	□ MME □□□ SGSN S3 □ □ F-TEID□□□□ RAT □□□
`recovery`	□□	□	0	GTP-C □□□□□□□□TS 23.007 §18□□□ SGSN □ □□□□□
`sgw`	□□	□	`%{ip: "10.179.1.25", port: 2123}`	□□ S-GW GTP-C □□□□□ `sgw_dns` □□□□□□
`pgw_c`	□□□	□	`"10.179.1.21"`	□□ P-GW GTP-C □□□□ `pgw_dns` □□□□□□
`default_apn_ambr`	□□	□	`%{ul: 0, dl: 0}`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN-AMBR□kbps□□`0/0` □□□□□□□□□□□ S-GW□

□□	□□	□□	□□	□□
`pgw_dns`	□□	□	`false`	□□ DNS S-NAPTR □□□□□ APN □□ P-GW□TS 29.303□□□□□ DNS □□□ □□□□ `pgw_c`□
`sgw_dns`	□□	□	`false`	□□ DNS S-NAPTR □□□□□ APN □□ S-GW□□□□ DNS □□□□□□□ `sgw`□
`iu_release_guard_ms`	□□	□	5000	□□□□□□□□□□□ RANAP Iu □□□□□□□□TS 25.413 §8.5□□

□□□□□

□□	□□	□□□□□□	□□
`gmm_timers.t3350`	□□	6000	□□□□□□/RAU □□/P-TMSI □□□□□□□□□TS 24.008 §11.2.2□□
`gmm_timers.t3360`	□□	6000	□□□□□□□□□□□□□□□
`gmm_timers.t3370`	□□	6000	□□□□□□□□□□□□□□
`gmm_timers.t3312`	□□	3240000	□□□□/□□ RAU □□□□□□□□□□□□□□MM □ PDP □□□□□□□□TS 24.008 §4.7.2.2□□
`sm_timers.t3395`	□□	8000	□□□□□□□□□ PDP □□□□□□□□□TS 24.008 §6.1.3.4.2□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5 □□□□

□□□ APN □□

□□□□□□□ APN□□ Gr □□□□□□□□□□□□□□□□ Gr MAP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□	□□
`subscribed_apns`	□□	`[]`	□□□ APN □□□□□□ APN □□□□□□□□□□□□□□SM □□ 33□TS 24.008 §10.5.6.6□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`default_apn`	□□□	-	□ UE □□□□□□□□□□□ APN□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN□
`wildcard_apn`	□□	`false`	□ `true` □□□□□□□□ APN□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ `{module, function}`□□□□□ SS7/HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SGSN □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□
`quintet_source`	□□/`{m,f}`	□□ UMTS AKA □□□ `(imsi, resync)` □□□□□□□□□□□□□□□ Gr SendAuthenticationInfo□
`gr_source`	□□/`{m,f}`	□□□□□□ HLR UpdateGprsLocation / Insert Subscriber Data □□□□□□□□□□□□□□□□ Gr □□□□□□□□□
`purge_ms_sink`	□□/`{m,f}`	□ SGSN □□□□□□□ Purge MS □□□


GTP-C □□□□

□□	□□	□□	□□	□□
`name`	□□	□	-	□□□□□□`s3` □□ SGSN □□□□□□□
`listen_ip`	□□□	□	-	GTPv2-C □□□□□□□□□□
`listen_port`	□□	□	2123	GTP-C UDP □□□TS 29.274□□
`control_module`	□□	□	-	`Omnimsc.Gtpc.Router` □□□□□□□ S3/S4 □□□□□ SGSN□
`t3`	□□	□	5000	GTP-C □□□□□□□□□□□□
`n3`	□□	□	3	GTP-C □□□□□□□□□

□ Sv□SRVCC□□ SGSN □ GTPv2-C □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP/□□□□□

□□□□□GMM□

SGSN □□□ UE □□ GMM □□□□TS 24.008 §4.7□□




□□□ GMM □□□

- □□ / **RAU** / □□ / □□□□□□□ VLR □□□□PS+CS□□□□□□□□□□□□
- **UMTS AKA** □□□□□RES □□□ XRES□□□ AUTS □□□□□

- **P-TMSI** □□ □ **P-TMSI** □□ □□□□□/RAU □□□□□□□□TS 24.008 §10.5.5.8□□
- □□□□□ T3350/T3360/T3370 □ □□□□□□□ T3312 □□□□□□□
- □□□□□□□ □□□ RNC □ **RANAP** □□ **ID**□TS 25.413 §8.24□□
- □□□□ □□□□□□□ IMEISV□
- **GMM** □□ □□□□□□□ GMM □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□**MT**□□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□
- **PDP** □□□□□ □ RAU / □□□□□□□□□□ MS □ SGSN PDP □□□□□□□
- **Iu** □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□SM / PDP□


OmniCore
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
5GC
Deregistered
Attach (P-TMSI only)
Attach (IMSI)
IdentityPending
Identity Response
AuthPending
Auth success (Iu)
Detach / implicit detach
(T3312)
WaitSecurityMode
Security Mode Complete
AttachInitiated
Attach Complete
Registered
RAU / Service Request

□□□ SM □□□

- **PDP** □□□□□□□□ APN□QoS □ PDN □□□□□□
- **NSAPI** □□ / □□ **PDP** □□□□UE □□□□□□□□□□□□ NSAPI□5-15□□□□NSAPI □□□□□□□□□ TS 24.008 §6.1.3.1.4 □□□□□□□□□□□□□□□
- **QoS** □□ □□□□□□□□ QoS □ S4 □□ QoS □ NAS QoS IE□
- **PDP** □□ IPv4□IPv6 □ IPv4v6 □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ **T3395**□
- **APN** □□□□□□□□□□□□□□□ APN □□□□□□□□□□□□□□□□□□ APN□□□□□□□□ SM □□□□□□□□□ APN□
- **SM** □□ □ NSAPI □□□□□□□□GTP-C □□□□□□ NAS SM □□□

Iu-PS □ RANAP

Iu-PS □□□□□□□□ UE □ SCCP □□□□□□□□□□ RANAP DirectTransfer □□□□ NAS□

- **InitialUE / DirectTransfer** □□□□□□□□□□□□ GMM/SM NAS□
- **RAB** □□□□□□□□□□/□□ QoS□□□ RAB □□□□ **FailedList** □□□□□□ RANAP □□□□□ SM □□□□ TEID □□□□□□□ S-GW□□
- **Iu** □□ □□□□□□□□□□ PS □□□□□ SCCP □□□□□□□□□□□□
- **RANAP RESET** □□ RNC □□□ RNC □□□ Iu-PS □□□□□□
- **RANAP** □□□□ □□□□□/□□□□□ RANAP PDU ��□□□TS 25.413 §8.27□□
- **SRNS** □□□□□TS 25.413 §8.6-8.9□□□□□□□□ PDU□□□ SGSN □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ RNC□□ SGSN □□□□□ S3 □□□□□□□□□ □□□□

S4 □ GTP-C

- □□/□□/□□□□ □ S-GW□RAT □□□ UTRAN □ S4-SGSN F-TEIDs□
- □□□□ □□□□□□□ □ **PMM-IDLE** □□□□ **SGSN** □□□□□□ S-GW □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ RNC□
- □□□□□□□□/□□□□□□ □□ S-GW/P-GW□□□□□□□ UE□
- **GTP-C** □□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TS 23.007 §18□□
- **DNS S-NAPTR P-GW/S-GW** □□ □□ APN□□□□□□□□□□□□□
- **MT** □□□□□S4 □□□□□□□□ RANAP □□□□□□□TS 29.274 §7.2.11□□

S3 □□□□ MME□

- □□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□TS 29.274 §7.3.7□□
- **MM** □□□□□□□□ □□□ EPS□□ 4□□□□□ KASME □□□□□TS 29.274 §8.38□□
- □□□□□□□□□□□□□□□/□□□□ RAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TS 29.274 §7.3.1□□

Gr MAP□HLR □□□

- **UpdateGprsLocation** □ GPRS □□□□ SGSN □□□ HLR□TS 23.060 §6.5.3□□
- **Insert Subscriber Data** □□□□□□□□□□□□□□ APN□□□□ QoS□APN-AMBR□□□□□□ APN □□□ QoS □□□□□
- **Cancel Location** □□□□ MM □ PDP □□□□□□ S4 □□□□ SGSN □□□□□□□ **Purge MS**□

Gr □□□□□ `gr_source`□□□□□□□□□□□□□□□ Gr □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□PS CDRs□

SGSN □□ PS □□□□□□□□□□□□□□□□ CDR □□□□TS 32.251□TS 32.298□□

- **S-CDR**□`SGSNPDPRecord`□□ PDP □□□□□□□□□□□□□□□
- **M-CDR**□`SGSNMMRecord`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RAU □□□□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□QoS / RAT / □□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□ CDR □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ S4 □□□□□□□□ □□□□

CAMEL GPRS□□□□□□□□

□□□□□ gprsSSF □□ CAMEL □□□□ GPRS □□□TS 23.078□TS 29.078□□□□□□□□ **GPRS-CSI** □□□□□□□□□□□□ PDP □□□□□□□

- **gprsSSF** □□□□ □□□□/□□□ PDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **InitialDPGPRS** □□□□ PDP □□□□□□□□□□□
- **ApplyChargingGPRS / ApplyChargingReportGPRS** □□□□□□□
- □□□□ □□/□□/□□/□□/□□□□ GPRS□**Tssf** □□□□□ gsmSCF □□□□□□□ □□ **GPRS** □□□
- **FurnishChargingInformationGPRS** □□□ S-CDR □□
  SendChargingInformationGPRS □□□ SM □□

□□□

□□ GMM □□□□□TS 24.008 §10.5.5.14□

□□	□□	□□□□
2	HLR □□□ IMSI	□□□□□
7	□□□ GPRS □□	□□□□□□□□
9	□□□□ MS □□	RAU/□□□□ P-TMSI □□□□
11	□□□ PLMN	□□ / PLMN □□
17	□□□□	HLR □□□□□□□

□□ SM□PDP□□□□□□□TS 24.008 §10.5.6.6□

□□	□□	□□□□□
26	□□□□□	S-GW □□□□□□□□□□□□□□□ RAB
27	□□□□□□ APN	□□□ APN □□□□□
31	□□□□□□□□□□	RNC RAB □□□□□
33	□□□□□□□□□□□□	APN □□□□□□

□□

□□: `omnimsc_sgsn_attach_count`
□□: □□□
□□: GPRS □□□□□□
□□:

- `result` - □□□□□□□□ `accepted`□`rejected`□□

□□: `omnimsc_sgsn_pdp_count`
□□: □□□
□□: PDP □□□□□□□□□
□□:

- `result` - `active` □ `rejected`□

□□□□:

```
# □□□□□
sum(rate(omnimsc_sgsn_attach_count{result="accepted"}[5m]))
  / sum(rate(omnimsc_sgsn_attach_count[5m]))

# PDP □□□
sum(rate(omnimsc_sgsn_pdp_count{result="rejected"}[5m]))
```

□□□□

□□□□□□□□□ 17□□□□□□□

□□: UE □□□□□□□□□□GMM □□□□□□□ 17□

□□□□:

- HLR □□□□□□□□□
- □□□□□ Gr □□□□□□□`quintet_source` □□□□

□□□□:

1. □□ HLR □ IMSI □□□□□SendAuthenticationInfo□□
2. □□□□□□□□ `quintet_source` □□□□□□□□□ UMTS □□□□

PDP □□□□□□□□□ 26□□□□□□□

□□: □□ PDP □□□□□□□□ 26□

□□□□:

- S-GW □□□□□□□□□□□□□□ ULI □□□ APN-AMBR□□
- RNC □□□□ RAB□

□□□□:

1. □□ S-GW □□□□□□□□□□□ `default_apn_ambr` □□□ `%{ul: 0, dl: 0}`□□□□□□□□□□□ S-GW□

2. □□ RAB □□□□□□□ FailedList □□□

PDP □□□□□□□□ 33□□□□□□□□□□

□□: □□ PDP □□□□□□□□ 33□

□□□□:

- □□□ APN □□□□□□ `subscribed_apns` □□

□□□□:

1. □ APN □□□ HLR □□□□□□□□□□□□ `subscribed_apns` □□
2. □□□□ APN □□□□□□□□ `wildcard_apn: true`□

□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□□□□□ RNC F-TEID□
- □□□□□□□□□□□ RNC □□UE □□□□□

□□□□:

1. □□□□□□□ RAB □□□□□□ RNC F-TEID□
2. □□□□□□□ SGSN □ PMM-IDLE □□□□□□□□□□□ UE □□□□□

RAU □□□□ SGSN

□□: UE □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- P-TMSI NRI □□ SGSN □ `nri_bits` / □□□□□□□

□□□□:

1. □ `nri_bits` □ MSC/SGSN □□□□□□

□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□SGSN □□□□□□□□□□□□□ S-CDR □ CAMEL □□□□□□□□□□□□□□□□ S4 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SIP-I □□

□□□□□□ OmniMSC □□□ SIP-I□□□□ ISUP □ SIP□□□□□□SIP-I □□□ SIP □□□□□□□ ISUP □□□ □□ IP □□□□□□□□□ ISUP □□□

□□□ SIP □□□□□□□□□ SIP Trunking□□□□□□□□□□□ Routing Configuration□□□□□□□□□□ □ Configuration Reference□□□□□□□□□□ Operations Guide□


□□□ SIP-I□


SIP-I□□□□ ISUP □□□□□□□□□ ITU-T Q.1912.5 □□□□□□ SIP □□□□ ISUP □□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□ ISUP □□□□□ SIP □□□□□□□□□□□SIP-I □□□□ ISUP □□□□ MIME □□□ SDP □□□ □□□□□□□□□


SIP-I □ 3GPP IMS □□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PSTN □□□

ISUP □□□□ RFC 3204□ISUP ◆◆ MIME □□□□□□ RFC 3261□SIP□□□□□□

□□□□


ore
OmniCore
5GC
OmniCall
Omni
INVITE +
multipart/mixed
(SDP + ISUP IAM)
UDP/TCP/TLS
SIP-I □□□


□ SIP
INVITE + SDP
UDP/TCP/TLS
SIP □□


□ ISUP
IAM
MTP3/M3UA
□□

□□	□ ISUP	□ SIP	SIP-I
□□	MTP3/M3UA/SCTP	UDP/TCP/TLS	UDP/TCP/TLS
□□□□	□□ ISUP	□□□ SIP □	□□ ISUP □□
□□□□	IAM □□□□□□	SDP	SDP + ISUP □□□□
□□□□	□	□□□□□□□□	□
□□□□□	IAM □□ TMR	SDP □□/□□	SDP □□/□□
□□	□□ PSTN	VoIP □□	MSC-MSC, PSTN □□

□□□□□□□

SIP-I □□□□ `multipart/mixed` MIME □□□□□□□□□□SDP □□/□□□□□ RFC 3204 □□□ ISUP □□□

```
Content-Type: multipart/mixed;boundary=boundary42

--boundary42
Content-Type: application/sdp

v=0
o=OmniMSC 12345 12345 IN IP4 203.0.113.10
s=OmniMSC
c=IN IP4 203.0.113.10
t=0 0
m=audio 10042 RTP/AVP 0 8
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000

--boundary42
Content-Type: application/ISUP;version=itu-t92+

<binary ISUP IAM>
--boundary42--
```

`application/ISUP` □□□□□ RFC 3204 □□□□`version` □□□□ ISUP □□□□□□`itu-t92+` □□ ITU-T Q.767□□

SIP-I □□□□□

SIP-I □□□□ `:sip_i` □□□□□□□ SIP □□□□□□

```
config :omnimsc, :sip_i,
  peers: [
    [name: "MSC-02-SIP-I",
     address: "10.2.1.100",
     port: 5060,
     transport: :tcp,
     isup_version: :itu_t92,
     codecs: [:pcmu, :pcma, :amr],
     max_channels: 100,
     trunk_group_id: "TG-InterMSC-01",
     point_code: [1, 2, 3]]
  ]
```


SIP-I □□□□□

□□	□□	□□□	□□
`name`	`string`	--□□□□	□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ `:sip_i` □□□□□
`address`	`string`	--□□□□	□□□ IP □□□□□□□
`port`	`integer`	`5060`	□□□ SIP □□□
`transport`	`atom`	`:tcp`	□□□□□ `:udp`□ `:tcp` □ `:tls`□□□□□□□□□□□□ SIP-I □□ TCP□
`isup_version`	`atom`	`:itu_t92`	ISUP □□□□□ `:itu_t92`□ITU-T Q.767□□ `:ansi`□ANSI T1.113□□
`codecs`	`list(atom)`	`[:pcmu, :pcma]`	SDP □□□□□□□□□□□□□
`max_channels`	`integer`	`100`	□□□□□□□□□□□□□□□
`trunk_group_id`	`string` □ `nil`	`nil`	□□□□□□□□□□□□□□□□
`point_code`	`list` □ `nil`	`nil`	□□ SS7 □□□□□□□ `[a, b, c]`□□□ ISUP □□□□□□

SIP-I □□□□□ OPTIONS □□□□□□□


□□□SIP-I□

□ OmniMSC □□□□□□ SIP-I □□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP INVITE□□□□□ SDP □ ISUP IAM□



□□□SIP-I□

□□□ SIP-I □□□□ INVITE □□□□□□□□□□OmniMSC □□ ISUP □□□□□□□□□ CC FSM □□□



ISUP-SIP

ISUP SIP OmniMSC ISUP SIP SIP

ISUP □□□IAM□	SIP □	□□
□□□□□	Request-URI, To	E.164 □□□ `tel:` URI □
□□□□□	From, P-Asserted-Identity	□□□□□□□ `Privacy` □
□□□□□□□□	Via	□□□□□□□
□□□□□□□	--	□□ ISUP □□□□□
□□□□□	P-Asserted-Identity	□□□/□□□□□
□□□□□□	SDP `m=` □	□□□3.1kHz □□□64k □□□□
□□□□□□	SDP □□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□	ISDN □□□□□□□

ISUP □□□ACM/ANM□	SIP □□	□□
□□□□□□□	183/200	□□□□□□□□□□
□□□□□□REL□	Reason □	□□ RFC 3326 □ Q.850 □□
□□□□□□□□□	--	□□ ISUP □□□□□

□□□□□□□

SIP-I □ ISUP □□□□□□□□ ISUP □□□□□□□□SIP `Reason` □□□□□□□□ Q.850 □□□

□□□□□□□□□ BYE □□□□□□□ ISUP REL □□□ SIP Reason □□□ ISUP REL □□□□□

3GPP □ ITU-T □□

□□	□□	□□□
ITU-T Q.1912.5	SIP □□□□□□□□□□□□BICC□□ ISUP □□ □□□	SIP-I □□□□
RFC 3204	ISUP □ QSIG □□□ MIME □□□□	`application/ISUP` □□□ □
RFC 3261	SIP□□□□□□□	SIP □□
RFC 3264	□□ SDP □□□/□□□□	SIP-I □□ SDP □□
RFC 3326	□□□□□	SIP □□□□□□□□
ITU-T Q.767	ISUP □□□	ISUP □□□□
ITU-T Q.850	ISDN □□□□□□	□□□□□□
3GPP TS 29.163	SIP-I □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3GPP SIP-I □□□□

SIP □□

□□□□□□□ SIP □□□□□□□OPTIONS □□□□□SDP □□□□□□□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□□□□□□/□□□ REFER □□□UPDATE □□□□□□□□□□□DTMF □□□□□ OmniMSC □□ SIP □□□□□□□□

□□□ SIP □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ISUP □ SIP□□□□□ SIP-I □□□□□ SIP □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□

SIP □□□□□

□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□ VoIP □□□SBC□IMS □□□□ SIP □□□□□□□□□□□□ `:sip` □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□	□□	□□□□	□□
`name`	`string`	-- (□□)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`address`	`string`	-- (□□)	□□□□ IP □□□□□□□□□
`port`	`integer`	`5060`	□□□□ SIP □□□□
`transport`	`atom`	`:udp`	□□□□□□`:udp`□`:tcp` □ `:tls`□
`codecs`	`list(atom)`	`[:pcmu, :pcma]`	SDP □□□□□□□□□□□□□□□
`max_channels`	`integer`	`100`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`options_interval`	`integer` □ `nil`	`nil`	SIP OPTIONS □□□□□□□ □□□□□□


OmniMSC □□□□□□ SIP □□□□□□□□ User-Agent □ `OmniMSC/0.1` □□□□□□

SIP OPTIONS □□

□□□□□□□ `options_interval` □□SIP □□□□□□□□□□ SIP OPTIONS □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□ `:up`□`:down` □ `:unknown` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `:unknown` □□□




□□	□□	□□
OPTIONS 200 OK received	Any -> up	□□□□□□□□□□
Consecutive OPTIONS timeouts	up/unknown -> down	□□□□□□□□□□□□□□□□
OPTIONS 200 OK after down	down -> up	□□□□□□□□□□□□□□
`max_channels` reached	up -> up (soft limit)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□ □□□□□□□

MO □□ SIP □□

□ OmniMSC □□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□OmniMSC □□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□



INVITE □□□□□□□□□□ BSC □□□ SDP □□□200 OK □□□□□□□□□□□□□ RTP □□□ SDP □□□ ACK □□□RTP □□□□□□□□□□□□□□

□□□□ re-INVITE □□

SIP □□□□□□□□□□□□□□□□ re-INVITE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□□□□ □□□ re-INVITE□□□□□□□□□□ SDP □□ 200 OK□□□ re-INVITE □□ SDP □□□□□□□ SDP □□□□□□ □□

□□□□□□□□re-INVITE □□□□□□□□□200 OK □□□□□□□ SDP□□OmniMSC □□□ re-INVITE □□ 488 Not Acceptable Here□□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniMSC □□□□□□ SDP □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CC□FSM□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□


OmniMSC □□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□REFER □□□□□ UPDATE □□□□□□ □□□□□□□□□ `active` □□□□□□ `active` □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□ re-INVITE□□ UPDATE□□□ SDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□ □□□□□□□□□□RFC 3264 □ 5.1 □□TS 29.163 □□ B□□

□□□□	**SDP □□**	□□
□□□□	`a=sendonly` □ `a=inactive`	□□□RFC 3264□□□□□□□□□□□□
□□□	`c=0.0.0.0`	□□ RFC 2543 □□□□
□□	`a=sendrecv`□□□□□□□□□□□□□ `c=`	□□□□□□□□□

□□□□□□□□□OmniMSC □□ 200 OK□□□ CC FSM □□ `hold_ind` □□□FSM □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ NOTIFY□□ MNCC □□□□□□□□□□□□□□ `retrieve_ind` □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




REFER □□□□ (RFC 3515)

□□□□□□□□□□□□□□ REFER □□□□□□□□□ `Refer-To` □□□□□□□□□OmniMSC □□ REFER □□□ 202 Accepted□□□□□□□ REFER □□□□□□□□□□□□□□ CC FSM □□ ECT□□□□□□□□□TS 24.091□□□□□□□ `Refer-To` URI□□□□ sipfrag NOTIFY □□□RFC 3515 □ 2.4.5 □□□□□□□□□□□□□□□□□ `Refer-To` □ REFER □□□□□□□□ 400 Bad Request□

□□ NOTIFY □□ `message/sipfrag` □□□□□□□□□□□□□□□□ `Subscription-State` □□

NOTIFY	sipfrag □□	Subscription-State
□□	`SIP/2.0 100 Trying`	`active`
□□	`SIP/2.0 200 OK`	`terminated;reason=noresource`



□□□□□ (RFC 4028)

OmniMSC □□□□ RFC 4028 □ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□□□


INVITE□□□□□□□□□□□□□□□□□ Session-Expires□

□□□□□□ Session-Expires □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□ BYE □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□re-INVITE □ UPDATE (RFC 3311)

□□□□□□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□□□ `session_refresh_method: :update` □□ OmniMSC □□ UPDATE□RFC 3311□□□□□□□UPDATE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□ ACK□□□□UPDATE 200 OK □□□□□□□□ re-INVITE 200 OK □□□□□□□□ ACK□

OmniMSC □□□□□□□□□□□ UPDATE□□ UPDATE □□ SDP □□□□OmniMSC □□□□□□ SDP □□□□□□□200 OK □□□□□□ `Session-Expires`□□□□□□□□□ UPDATE □□ CC FSM □□□ re-INVITE □□□□□□/□□□□□□



DTMF □□

OmniMSC □□ SIP INFO □□□□ `application/dtmf-relay` □□□□□□ DTMF □□□□□□□□□□ □ RFC 2833 □□□□ RTP □□□□□□□□□□ DTMF □□□□□□□□□

□□	□□	□□
Content-Type	DTMF □□□ MIME □□	`application/dtmf-relay`
Signal	DTMF □□□0-9□*□#□A-D□	`Signal=5`
Duration	□□□□□□□□□□	`Duration=160`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DTMF □□□□OmniMSC □□□□□ SIP INFO □□□□ SIP □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP INFO DTMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SDP □��□□□

OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□ BSC □□□□□□□□□□□□□□□□□ SDP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□	**RTP** □□□□	□□□□	**fmtp** □□
PCMU	0	8000	--
PCMA	8	8000	--
AMR□□□□	□□□96□	8000	`octet-align=1`
AMR-WB□□□□	□□□97□	16000	`octet-align=1`

□□□□□□□□□□ `[:pcmu, :pcma]`□PCMU □□ 0 □ PCMA □□ 8□□AMR □□ `octet-align=1` □RFC 4867□□□□□ 3GPP □□□□□□□□□□GSM □□□□□□□ SIP □□□□ PCMA□□□ 8□□□ BSC □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□AMR □ AMR-WB □□□□□

□□□□□□


□□□□□□□□ SDP □□/□□□□□RFC 3264□□

1. OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□ SDP □□□□□ BSC □□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SDP □□□□□□□□
3. OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□ MDCX □□□□□□□□□□□□ RTP □□□


□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□□□□□ 488 Not Acceptable Here□

SIP □□□□□□□

□□□□



□□□□


idle
INVITE received
invite_received
Send 180 Ringing
ringing
Send 200 OK
answered
Reject (4xx/5xx)
ACK received
CANCEL received
active
BYE received
Send BYE
terminated

□□□□

□□□□	□□	□□□
RFC 3261	SIP: □□□□□□	□□ SIP □□
RFC 4028	SIP □□□□□□□	Session-Expires□Min-SE□□□□□
RFC 3311	SIP UPDATE □□	□□ UPDATE □□□□□
RFC 3515	SIP REFER □□	REFER □□□□□sipfrag NOTIFY □□
RFC 2833	DTMF □□□ RTP □□	□□□□ RTP □□□□
RFC 3264	SDP □□□/□□□□	SDP □□□□□□□□/□□□□
RFC 4867	AMR □ AMR-WB □ RTP □□□□	AMR octet-align □□
RFC 3326	□□□□□	BYE/CANCEL □□□□□□
TS 29.163	IMS □ CS □□□□□□□	□□ B□□□/□□□□


□□□□ (SMS)

□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMS □□□DTAP □□□□□□□□A □□ SAPI □□□MAP □□□□□□ SMS □□□□□

□□□□ SMS □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ MO-ForwardSM □ MT-ForwardSM □□□ MAP □□□□□□□□□□ MAP □□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ SMS □□□□□□□□ □□ □□ — SMS □□□

MO-SMS (□□□□□□)


□□□□ MSC □ SMS □□ (SMSc) □□□□□□MSC □□□□□□□□□□□□ SM □□□ MAP MO-ForwardSM □□□□□ SMSc□



MO □□□□□ RP-DATA □□□ SM-RP-DA□□□□□□□□□ SMSc □□□□ SM-RP-OA□□□□□□□□□ MSISDN□□□□□□ MAP MO-ForwardSM □□□MAP □□□□ MSC □□ UE □□ RP-ACK □□ RP-ERROR□

MT-SMS (□□□□□□)

SMSc □□ MSC □□□□□□□□□SMSc □ MSC □□ MAP MT-ForwardSM□□□□ 44□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□ SM□



□□ TI □□

MT □□□□□ MSC-A □□□□□ `register_mt_sms` □□□□□□□□□ MT-SMS □□□□□□□ DTAP □□ □□□□□□□□□□□□□ MT-SMS □□□□□□□□□□□□□□ TI □□□□□□□□□□□□ TI □□□□□□□□□□□ SMS □□□□□□□□

DTAP □□□□

□□ MT-SMS□□□□□□□□□□ (TI)□□□ 3GPP TS 24.007□TI □□□□□□□□

□□	**TI □□**	□□
□□ → UE (CP-DATA)	0	□□□□□□□□□
UE → □□ (CP-ACK, RP-ACK)	1	UE □□□□□□□□□□□□□□

MSC □□□□ UE □ CP-DATA □□□ TI □□=0□UE □□ TI □□□□□□□□□□□□□□=1□CP-ACK□□□ RP-ACK □ CP-DATA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMS □□□

SAPI 3

□□ 3GPP TS 48.006□SMS NAS PDU□CP-DATA□CP-ACK□CP-ERROR□□ A □□□ SAPI 3 □□□□BSSAP DTAP □□□ DLCI□□□□□□□□□□□□□□□□ 0x03□□□ SAPI=3□

SAPI 3 □□□□□□□□□□□□SAPI 0□□□□□□□□□□□□□ CC □ MM □□□□□□□□□ SMS □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MAP □□□□

□□□ SMSc □ MT-ForwardSM □□□□MSC □□□ TCAP End □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ M3UA □□□□□□□ OPC□□□□□□□□□□□□ `routing_info[:opc]`□

□□□ TCAP End □□□□MSC □□□□□□ OPC □□□□ M3UA □□□ DPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMSc□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□□□□ STP □□□□□□□□ SCCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□

OPC/DPC □□□□□□ M3UA □□□□□ OPC □ MSC □□□□□□□□□ DPC□□□□ DPC □ SMSc □□□ □□□□ OPC□□

SMS □□□□

SMS □□□□□□ 3GPP TS 24.011 □□□□□□□□

CP □□□□□□□□□

□□	□□	□□
CP-DATA	□□	□□□□□□□□ RP □□
CP-ACK	□□	□□□□ CP-DATA
CP-ERROR	□□	□□ CP □□□□□□□□□□

CP-DATA □□□□ RP □ PDU□□□ CP-DATA □□□□□□□□□ CP-ACK □□□□□□□□□□ CP-DATA□

RP □□□□□□□

□□	□□	□□
RP-DATA	□□	□□ SM-TP-DU□□□□□□□□□ RP-DA □ RP-OA □□
RP-ACK	□□	□□□□□□ RP-DATA
RP-ERROR	□□	□□ RP □□□□□□ TS 24.011 □ 8.4 □□□□□

□□ MO-SMS□□□ UE □ RP-DATA □□ SM-RP-DA□SMSc □□□□ SM-RP-OA□□□□□□□□□ MT-SMS□MSC □□ RP-DATA□□□ SM-RP-DA□□□ IMSI□□ SM-RP-OA□SMSc □□□□

□□□□

□□	□□	□□□
TS 24.011	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	CP □ RP □□□□□□□□□□□□□□□□□
TS 29.002 □ 12 □	MAP □□ - □□□□□□□□	MAP MO-ForwardSM□□□□□ 46□□MT-ForwardSM□□□□□ 44□□SM □□□□□□
TS 23.040	□□□□□□□□□	SM-TP □□□□□□□□□□□□□□□
TS 48.006	BSC-MSC □□□□□□□□□□□□□□□	A □□ DTAP □ DLCI/SAPI □□
TS 24.007	□□□□□□□□□□□□□ 3 □ - □□□□□	□□□□□□□□□□ TI □□□□□

□□□□

□□□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□□□□□ SS □□□□□□□□□□□□

MS □□□□ IE □□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OmniMSC □□□ TS 24.082 □□□□□□ 3GPP □□□□□□□□□□□□□□□ HLR □ MAP INSERT SUBSCRIBER DATA □□□□□□□□□□□□□□□□ SS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	**SS** □□	□□□□	**3GPP** □□
□□□□□□□□ (CFU)	0x21	□□□□	TS 24.082 Sec 4.1
□□□□□□□□ (CFB)	0x29	□□□□□□□	TS 24.082 Sec 4.2
□□□□□□□□ (CFNRy)	0x2A	□□□□□□□□□	TS 24.082 Sec 4.3
□□□□□□□□ (CFNRc)	0x2B	□□□□□□	TS 24.082 Sec 4.4

CFU (□□□□□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CFU □□□□□MSC □□□□□□□□□□□□CFU □□□□□□□□□□□□□□□

CFB (□□□□□□□□)

□□□MSC □□□□□□□UDUB□□ CC FSM □□□□□□□□□□

CFNRy (□□□□□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 20 □□□□□ 5-30 □□□□□ 3GPP TS 24.082□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


□□□□□□

□□□□□□ SS □□□□□□□□□□

□□	□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ MAP □□□ HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□



□□□□

OmniMSC □□ 3GPP TS 24.088 □□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□ MAP INSERT SUBSCRIBER DATA □□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ 3GPP TS 29.002 □□□□□□ MAP SS-Code □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	**SS □□**	□□	□□
□□□□□□ (BAOC)	0x92	MO	□□□□□□
□□□□□□ (BOIC)	0x93	MO	□□□□□□
□□□□□□□□□ (BOIC-exHC)	0x94	MO	□□□□□□□□□ PLMN □□
□□□□□□ (BAIC)	0x9A	MT	□□□□□□
□□□□□□□ (BicRoam)	0x9B	MT	□□□ HPLMN □□□□□□□□□


□ SS □□□□□□□□□□□□□

□	**SS □□**	□□□□
□□□□□□	0x90	□□□□□□□□□
□□□	0x91	BAOC□BOIC□BOIC-exHC
□□□	0x99	BAIC□BicRoam

□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MAP INSERT SUBSCRIBER DATA □□□□□□□□□ HLR □□□VLR □□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


□□□□ -- □□


MO Call Setup
BAOC active?
No
International call?
Yes
BAOIC active?
Yes
No
No
Home country destination?


Yes
No
BAOIC-ExC active?
Yes
Yes
No
Reject: cause 21 call rejected
Proceed with routing

□□??□ -- □□


MO Call Setup
BAOC active?
No
ore
OmniCore 5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
International call?
Yes
BAOIC active?
Yes
No
No
You have looked at 39 of
network functions. Answe



□□□□□□□□□□□□BAOC/BOIC/BAIC□□□ GSM □□ 21□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODB□ TS 23.015□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GSM □□ 8□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ MO □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □ VLR □□□□□□□□□TS 23.018 Sec 7.1.2□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODB□TS 23.015□□□□□□□□□CUG□TS 24.085□□□□□□ HLR □□ MAP INSERT SUBSCRIBER DATA □□□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□ □□□□□□ RELEASE COMPLETE □ MS □□□□□□□□ GSM 04.08 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


1. □□□□□□□□ (ODB)
2. □□□□□ (CUG)
3. □□□□□□□□□□ (BAOC/BOIC/BOIC-exHC)


□□□□□□□□□□

ODB □□□□□□□□□□ `odb_categories`□□□□□□□□□

`barring_outgoing_international_except_home` □□□□□□□ E.164 □□□□□□□□□ CC □□ HPLMN □□□□□ `home_country_code` □□□□□□□□□

MO □□□□□□


MS SETUP received at VLR/MSC
ODB category bars this destination?
Yes
No
Release: cause 8 operator determined barring
CUG index selected?
Yes
No
Member of selected CUG?
Has outgoing access or no CUG subscription?
No
Yes
Yes
No
Release: cause 87 user not member of CUG
Continue to call-barring SS checks
Release: cause 55 incoming calls barred within CUG




□□□□

OmniMSC □□ 3GPP TS 24.083 □□□□□□□ (CW)□□□□□□□ SS □□□ 0x41□□□□□□□□□□ SS □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ CW □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□ SETUP □□□□□□□□□□□□□□□□□ IE □□ MS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CW □□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CFB□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□HOLD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□

OmniMSC □□ 3GPP TS 24.081 □ TS 24.083 □□□□□□□□□□□ (CLIP) □□□□□□□□□□ (CLIR)□

CLIP (□□□□□□□□□) -- SS □□ 0x11

CLIP □□□□□□□□□□□□□□MSC □ MT □□□□□□□□ SETUP □□□□□□□□□□□□□ MO □□□□□□□□□□ IAM □ SIP INVITE□CLIP □□□□□□□□□□ CLIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□ CLIR ��□□□□□□□□

CLIR (□□□□□□□□□) -- SS □□ 0x12

CLIR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□HLR □□□□ CLIR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CLIR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CLIR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OmniMSC □□ 3GPP TS 24.083 □□□□□□□□□□□□□□□□ HOLD □□□□□□□□□□□□□□□□□□ RETRIEVE □□□□□□□□□□□□ CC □□□□ MSC □□□ CC FSM □□□□□

□ MSC □□□ HOLD □□□□CC FSM □□ MS □□ HOLD ACKNOWLEDGE□□□ RETRIEVE□CC FSM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□ RETRIEVE ACKNOWLEDGE□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MPTY □□

□□	SS □□	□□
BuildMPTY	0x51	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
HoldMPTY	0x52	□□□□□□□
RetrieveMPTY	0x53	□□□□□□□
SplitMPTY	0x54	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BuildMPTY □□

□□□□□□□□□□□□□□ HOLD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CC FACILITY □□□□□ BuildMPTY □□□OmniMSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MS □□ BuildMPTY □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BuildMPTY □□□□□□□□□□□

HoldMPTY □ RetrieveMPTY

HoldMPTY □□RetrieveMPTY □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SplitMPTY

SplitMPTY □□MS □□ SplitMPTY □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniMSC □□ CRCX □□□□□□□□□ MDCX □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HLR □□

□□ SS □□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□ SS □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MAP □□□□□ HLR□HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□

□□ MAP □□□□□□□□□

- RegisterSS / EraseSS □□□□□□□□
- ActivateSS / DeactivateSS □□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□
- RegisterPassword □□□□□□□□□□□□
- InterrogateSS □ VLR □□□□□□□□□

□□□

□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□ INSERT SUBSCRIBER DATA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□ VLR □□□□□□□□□□ SS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ VLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□ VLR □□□□

3GPP □□□□

□□	□□	□□□
TS 24.010	□□□□□□□□ 3 -- □□□□	SS □□□□□□□□ IE□□□□□
TS 24.080	□□□□□□□□ 3 SS □□ -- □□□□□	SS □□□□□□□ ASN.1 □□
TS 24.081	□□□□□□□□□	CLIP、CLIR
TS 24.082	□□□□□□□□□	CFU、CFB、CFNRy、CFNRc
TS 24.083	□□□□□□□□□□□□□□□	CW、HOLD、RETRIEVE
TS 24.084	□□□□□□□	BuildMPTY、HoldMPTY、RetrieveMPTY、SplitMPTY
TS 24.085	□□□□□□□□□□	CUG □□□□□□ MO □□□□□□□□□
TS 24.088	□□□□□□□□□	BAOC、BAOIC、BAOIC-ExC、BAIC、BAIC-Roam
TS 23.015	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ ODB □□
TS 23.018	□□□□□□□	VLR MO □□□□□Sec 7.1.2□□ODB/CUG □□□□□
TS 29.002	MAP □□	SS □□□□□□□□ SS □□□ MAP □□

□□□□□□

□□□□□□□ OmniMSC □□□□□□□□

□□□□□□□□ MAP □□□ M3UA DATA □□□□□□□□□□DPC□□□□ DPC □□□□□□□□ MAP □□□□□□□□ □OPC□□□□□ SMSc □□□□□□□□□□□□ STP □ HLR □□□□□ SMSc□□□□ DPC □ routing_info OPC□

□□□□□□□□ MAP □□□□□□□□□ routing_info □ OPC □□□□□□□□ DPC□□□□□□□□□□□□ SMSc □□□ □□□□□□□□□

□□□□

□□□□

□□□

□□□□□ MGCP CRCX□□□□□□□□ MDCX□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 200 OK □□□□□ MGW □□□□□□□□□□□ SIP 200 OK □□ SDP □□□□□c= □□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ `signaling_address` SIP □□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□ SDP □□□□——SIP □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ MGW □□□□SDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□ `signaling_address` □□□□□□□□□

□□□□□□□□ SIP BYE

□□□□ A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□BSC □□□□□□SIP □□□□□□□□□□□□□ SIP □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□ MSC-A □□□□□□□connection_lost □□□□□□□□ CC FSM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CC FSM □□□□□□□□□□ SIP BYE□

□□□□□□□□ MSC-A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ connection_lost □□□CC FSM □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ SIP BYE□

□□□ CC FSM □□□□

□□ MO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ active_trans □□□□□□□□□□□□□□□□□□ active_trans □□□□□□□

□□□□□□□□ MSC-A □□□□□□□□□ CM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ active_trans □□□□□□

DTMF □□□□

□□□□□□□□ DTMF □□□□□□□□□ IVR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ DTMF □□□□□□□□□□□□□□□□□ application/dtmf-relay □ SIP INFO □□□□□ □ SIP □□□□□□□□ DTMF □□□□ INFO □□□□□□ SIP □□□□□□□□ DTMF □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ SIP INFO □ DTMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RFC 2833 □□□□□ RTP □ □□□□□□ SIP INFO□□□□□□□ DTMF □□□□□□

□□□□

MT-SMS □□□□ (TC1)

□□□□□ SMSc □□□□ MT-SMS □□□□□□MAP ForwardSM □□□□ TC1 □□□□□□□□□□SMSc □□□□□□□□ □□

□□□□□□ register_mt_sms □□□□□□□□□□□□□□□□□□ MAP □□□□□□□ DTAP CP-DATA□□□□ MT □□ □ DTAP □□□□□□□TI□□□□□□□□□□□□ SMS PDU □□□□ SAPI 3□SMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□ SAPI 0□

□□□□□□□□□□ MT-SMS □□□□□□□□ TI □□□□□□□□□□□□□□□□ TI □□□□□□ SMS DTAP □□□□□ SAPI 3□

MT-SMS □□□□□□

□□□MT-SMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ MT-SMS □□□□□□□□□□□□ child_spec□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MAP □□□□□ SMSc

□□□MT-SMS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMSc □□□ MAP ForwardSM □□□SMSc □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ MAP ForwardSM □□□ M3UA DATA □□□□ DPC□DPC □□□ SMSc □□□□□□□□□□□ MAP □□□ OPC□routing_info[:opc]□□□□□□□□□□□□□□□□□SMSc □□□□□□□□□

□□□□□□□□ MAP □□ DPC □□□□□□□□□ routing_info[:opc]□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□

□□□□

□□□□□□ -- MAC □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ mac_failure□UE □□□□□□□□□□□□□“MAC □□”□□□□□□□□□□□□□ USIM □□□□

□□□□□□□□□□ USIM □□□□□□□□□Ki/K□□□□□ HLR/AuC □□□□□□□□□AuC □□□□□□□□□□ USIM □□□□□□□□□□□□□□□□ SIM □□□HLR □□□□□□□□□□

□□��□□□□ HLR/AuC □□□□□□□□□□□□□□ USIM □□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MSC □□□□—MSC □□□□□□□ HLR □□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UE □□□□□□□□□□□□□“SQN □□”□□□□ AUTS □□□ MSC □□□□□□□□ HLR□□□□□□□□□□□□□ SQN □□□□□□

□□□OmniMSC □□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□ AUTS □□□□□ SQN□□□ HLR SQN □ USIM SQN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HLR □□□□□□□□□□□□□□□ HLR SQN □□ USIM SQN □□□□□ HLR □□□□□ SQN □□□□□□□□

□□□□□

TMSI □□□□□□□□

□□□□□□□□ MSC □□□□ TMSI □□□□□□□□□□□ MSC □□□ TMSI □□□□□□

□□□□ MSC □□□□ TMSI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□GSM □□ 42□□□□□□□□□□□`overload` □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ re-INVITE □□


□□□□□□□□□□□□□SIP □□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□ MSC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□

□□□□□□ MSC SIP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ re-INVITE □□□□□□ re-INVITE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

USSD

□□□□□□OmniMSC□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□SS□□□□□□

□□□□USSD□□□□□□□□□□□□□□□□MMI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MAP ProcessUnstructuredSS-Request□□□□□□□□□□□□MAP□□□□USSD□□□Prometheus□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□USSD□□

MSC□□□□□□□□HLR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□□

- □□3GPP TS 22.030□□□□□□□MMI□□□□□□□□□□/□□□□□□CFU□CFB□CFNR□CFNRC□CLIP□CLIR□□□□□□□□□□□□
- □MSC□□□□□□□□□□□□□□□□□

□USSD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□SS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UE□□□□□MAP□□□

□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□□□□USSD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`codes`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`codes: :all`□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`:all`□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

OmniMSC□□□□□□□□

Facility IE□□

Facility IE□□□0x1C□□□□□ASN.1 BER□□□□□□

□□□□	**ASN.1 □□**	□□
Invoke	0xA1	□□□□□processUnstructuredSS-Request□ unstructuredSS-Request□unstructuredSS-Notify□
ReturnResultLast	0xA2	□□□□□processUnstructuredSS-Response□ unstructuredSS-Response□

□□□□□□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□□□□□SEQUENCE□□□USSD□□□□□□□□USSD□□□□

MAP□□□

□□□	□□	□□
59	processUnstructuredSS-Request	MO: UE → MSC → HLR
60	unstructuredSS-Request	MT: HLR → MSC → UE□□□□□□□□
61	unstructuredSS-Notify	MT: HLR → MSC → UE□□□□□□□□

GSM 7□□□

USSD□□□□□□3GPP TS 23.038□□□□GSM 7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□□DCS=0x0F□□□GSM 7□□□□

□□□□□□□GSM 7□□□□□□□□□□□□□□□□□UCS-2□□□DCS=0x48□□□□□□□□□□UTF-16□□□□□□□□□

□□USSD□□□□□□□182□□□□GSM 7□□□□□□□160□□□□80□□□□UCS-2□160□□□□

SS REGISTER□RELEASE COMPLETE□□□

USSD□□□□3GPP TS 24.010□□□□□□□□□SS□□□□□□

□□	□□	□□
REGISTER	UE → MSC	□□□□SS□□□□□□□USSD□□□Facility IE□
FACILITY	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USSD□□□
RELEASE COMPLETE	□□	□□SS□□□□□□□□□□□□□□Facility IE□

□□□USSD□□-□□□□REGISTER□□□UE□□□RELEASE COMPLETE□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□REGISTER□□□□□□□□FACILITY□□□□□RELEASE COMPLETE□

□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□UE□□□□□□□□□MSC□□RELEASE COMPLETE□□□□□


□□□□

□□	□□	□□□
TS 24.090	□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□OmniMSC□□Omnitouch□□□□□□□□□□□VGCS□□□□□□□□□□VBS□□□□□□□□□□□□□□□□□□VGCS□□3GPP TS 43.068□VBS□□3GPP TS 43.069□□□□□□□□□GCR□□□□MSC□□□MAP□□□□□□3GPP TS 29.002□17.6.7□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



MAP□□□□

OmniMSC□□□TS 29.002□17.6.7□□□□□MAP□□□□□□□□□□□□SCCP□TCAP□□□□□□□□□□ASN.1□□□□□□□`MAP-Group-Call-Operations`□□□□□`MAP-GR-DataTypes`□□

□□	□□□	□□	□□	□□
SendGroupCallInfo	84	□□MSC□GCR	×××	□□□□□□□□□□□□□□□MSC□□□ASCI□□□□□
PrepareGroupCall	39	□□MSC□□□MSC	□	□□□□MSC□□□□□□□□□□□□□□□□
SendGroupCallEndSignal	40	□□MSC□□□MSC	□	□□□□□□□
ForwardGroupCallSignalling	42	□□MSC□□□MSC	□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ProcessGroupCallSignalling	41	□□MSC□□□MSC	□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□VGCS□□voiceGroupCall□0x91□□VBS□□voiceBroadcastCall□0x92□□□□TS 22.003□MAP-TS-Code□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□TS 43.068□MAP TalkerPriority□□□□


□□□	□	□□
normal	0	□□□□□□□□
privileged	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
emergency	2	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□


□□MSC□□□□□□□□□□□□□`Omnimsc.VGCS.FSM`□□□□□□□□□□□□□FSM□□□□□□□□□□□□□□VGCS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
null	□□□□□□□□□
establishment	□□□□□□□□□□□□□□GCR□SendGroupCallInfo□
group_channel_setup	□□MSC□□□□MSC□□□□□□□□□PrepareGroupCall□
active	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□VGCS□□□□□□□□□□□□□
uplink_busy	□VGCS□□
release	□□□□□□□□SendGroupCallEndSignal□□□□□□□□null


□□□□



VGCS□□□□□□


□□□MS
□□MSC
□□□□□
□□MSC
SendGroupCallInfo (op 84)
□□MSC□□□ASCI□□□□
PrepareGroupCall (op 39)
□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□MS
□□MSC
□□□□□
□□MSC

□□□□


□□MSC
□□MSC
□□ = active □ uplink_busy
SendGroupCallEndSignal (op 40)
□□
□□ = null
□□MSC
□□MSC

□□

□□□□□□□`Omnimsc.VGCS.Supervisor`□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□PrepareGroupCall□□□□□□□□□SendGroupCallInfo□□□□□□MSC□□□ASCI□□□□□□SS7□□□□□□TCAP□□□□□□□□□□□□□□□□□ROS□□□□□□□□□□□□□□□□□