OmniUPF □□□□

□□

□□

OmniUPF□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□ 5G/LTE □□□□□□□□□□□□□□□□□QoS □□□□□□□□□□□□□□□ Linux eBPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniUPF □□□ 5G SA□5G NSA □ LTE □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□UPF□□ 3GPP □□□□□□□□□□ 5G □ LTE □□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□ □□□□□□□□□□□
- □□□□**QoS**□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□

OmniUPF □□□ 3GPP TS 23.501□5G□□ TS 23.401□LTE□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Linux □□ eBPF □□□□□□□□□

OmniUPF 关键能力

分组处理：

- 完全符合 3GPP 标准的用户平面分组处理
- 基于 eBPF 的数据路径，提供内核级性能
- GTP-U（通用分组无线服务隧道协议）封装和解封装
- 支持 IPv4 和 IPv6 的接入和数据网络
- XDP（快速数据路径）用于超低延迟处理
- 多线程分组处理

QoS 和流量管理：

- 带宽管理的 QoS 强制执行规则（QER）
- 流量分类的分组检测规则（PDR）
- 路由决策的转发动作规则（FAR）
- 应用特定路由的服务数据流（SDF）过滤
- 用量跟踪和计费的用量报告规则（URR）

控制和管理：

- PFCP（分组转发控制协议）接口与 SMF/PGW-C
- 用于监控和诊断的 RESTful API
- 实时统计和指标
- eBPF 映射容量监控
- 基于 Web 的控制面板

性能特性：

- 通过 eBPF 实现零拷贝分组处理
- 内核级分组转发（无用户空间开销）
- 多核可扩展性
- 支持硬件加速的卸载
- 针对云原生部署进行了优化

有关详细的控制面板使用，请参见 Web UI 操作。

□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□ 5G □□□SA□□5G NSA □ 4G LTE/EPC □□□□□□□□□□□□□□□□□□**OmniUPF** □□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **UPF**□□□□□□□□□ - 5G/NSA □□□□□□□□ N4/PFCP □ OmniSMF □□□
- **PGW-U□PDN** □□□□□□□□ - 4G EPC □□□□□□□□□□□ Sxc/PFCP □ OmniPGW-C □□□
- **SGW-U**□□□□□□□□□□□ - 4G EPC □□□□□□□□ Sxb/PFCP □ OmniSGW-C □□□

OmniUPF □□□ □□□□ □□□□□□□

- □ **UPF**□□ 5G □□
- **PGW-U + SGW-U**□□□ 4G □□□□□ EPC □□□
- **UPF + PGW-U + SGW-U**□□□□□ 4G □ 5G□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□ PFCP □□□□□□□□ UPF□PGW-U□SGW-U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5G □□□□□SA □□□

OmniUPF □□□□□□ 5G □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



4G LTE/EPC

OmniUPF 4G LTE EPC OmniPGW-U OmniSGW-U

□□ PGW-U/SGW-U □□□□□□ 4G □□□

□□□□□□□□OmniUPF □□□□□ SGW-U □ PGW-U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□ SGW-U □ PGW-U □□□□□□/□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□ - □□□□□ SGW-U□□□□□□□ PGW-U□



N9 [illegible] SGWU+PGWU[illegible]

[illegible]OmniUPF [illegible] [illegible] **SGWU** [illegible] **PGWU** [illegible]N9 [illegible] eBPF [illegible]



□□□□□

- □ □□□ **N9** □□ - □□□ eBPF □□□□□□□□□□
- □ **40-50% CPU** □□ - □□ XDP □□□□□□□□□□□
- □ □□□□ - □□□□□□□□□□□
- □ □□□□ - □ `n3_address` = `n9_address` □□□□□□
- □ □□□□ **3GPP** □□ - □□ PFCP □ GTP-U □□

□□□

```
# /etc/omniupf/runtime.exs
xdp_interfaces = "eth0"
n3_address = "10.0.1.10"        # S1-U □□ IP
n9_address = n3_address          # □□ IP □□ N9 □□
pfcp_address = "10.0.1.10"      # SGWU-C □ PGWU-C □□□□□
pfcp_port = 8805
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□/□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□< 100K □□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□SGWU □ PGWU □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□> 1M □□

□□□□□□□□□□□□□□□

- **5G**□□□□□□ N3 □□□ gNB □□□□□□ GTP-U □□
- **4G**□□□□□□ S1-U □□□SGW-U□□ S5/S8 □□□PGW-U□□ eNodeB □□□□□□ GTP-U □□
- □□□□□□□ TEID □□□□□□□ PDR □□
- eBPF □□□□ QER□□□□□□□□□□
- FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ GTP-U □□□□□□□□□□ N6□5G□□ SGi□4G□□□
- URR □□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□ → UE□

- **5G**□□□□□□ N6 □□□□□□ IP □���
- **4G**□□□□□□ SGi □□□□□□ IP □□
- □□□□□□□ UE IP □□□□□□□□□□ PDR □□
- SDF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- FAR □□ GTP-U □□□□□□□□
- □□ GTP-U □□□□□□□□□□ TEID
- **5G**□□□□□□□□ N3 □□□□□□ gNB
- **4G**□□□□□□□□ S1-U□SGW-U□□ S5/S8□PGW-U□□□□ eNodeB

4. □□□□□□□

- **5G**□OmniSMF □□□□□□□□□□ PDR/FAR □□
- **4G**□OmniSGW-C/OmniPGW-C □ eNodeB □□□□□□ TAU□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□4G □ 5G□

OmniUPF □□□□ 3GPP □□□ 5G □ 4G □□□□□□□□□□

5G □□

接口	从 ➞ 到	目的	**3GPP 规范**
N4	OmniSMF ↔ OmniUPF	PFCP 会话建立、修改、删除	TS 29.244
N3	gNB → OmniUPF	来自 RAN 的用户平面流量（GTP-U）	TS 29.281
N6	OmniUPF → 数据网络	到 DN 的用户平面流量（原生 IP）	TS 23.501
N9	OmniUPF ↔ OmniUPF	漫游/边缘的 UPF 之间通信	TS 23.501

4G/EPC 接口

接口	从 ➞ 到	目的	**3GPP 规范**
Sxb	OmniSGW-C ↔ OmniUPF（SGW-U 模式）	服务网关的 PFCP 会话控制	TS 29.244
Sxc	OmniPGW-C ↔ OmniUPF（PGW-U 模式）	PDN 网关的 PFCP 会话控制	TS 29.244
S1-U	eNodeB → OmniUPF（SGW-U 模式）	来自 RAN 的用户平面流量（GTP-U）	TS 29.281
S5/S8	OmniUPF（SGW-U）↔ OmniUPF（PGW-U）	网关间用户平面（GTP-U）	TS 29.281
SGi	OmniUPF（PGW-U 模式）→ PDN	到数据网络的用户平面流量（原生 IP）	TS 23.401

注意：所有 PFCP 接口（N4、Sxb、Sxc）使用 TS 29.244 中定义的相同 PFCP 协议。接口名称不同，但协议和消息格式是相同的。

UPF □□

eBPF □□□□

eBPF □□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- **GTP-U** □□□GTP-U □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ TEID□UE IP □ SDF □□□□□□□□
- **QoS** □□□□□□□□ QER □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ URR □□□

eBPF □□□ □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□	□	□
`uplink_pdr_map`	□□ PDR	TEID□32 □□	PDR □□□FAR ID□QER ID□URR IDs□
`downlink_pdr_map`	□□ PDR □IPv4□	UE IP □□	PDR □□
`downlink_pdr_map_ip6`	□□ PDR □IPv6□	UE IPv6 □□	PDR □□
`far_map`	□□□□	FAR ID	□□□□□□□□□□□□□□□
`qer_map`	QoS □□	QER ID	QoS □□□MBR□GBR□□□□
`urr_map`	□□□□	URR ID	□□□□□□□□□□□□□□□□□
`sdf_filter_map`	SDF □□□	PDR ID	□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **XDP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ CPU □□□□□□□□□□□ CPU □□
- □□□eBPF □□□□□□□□□□□ PDRs/FARs□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□

PFCP □□□□□□

PFCP □□□□ 3GPP TS 29.244□□□□ SMF □ PGW-C □□□□

□□□□□

- □□□□□PFCP □□□□□□□□/□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□**IE**□□

- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□□□□□□□UE IP□F-TEID□SDF □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- QoS □□□MBR□GBR□QFI□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

REST API □□□

REST API □□□ UPF □□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□
- □□□□□□□□ PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□XDP □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□

API □□□□□ 34 □□□□

类别	端点	描述
健康	`/health`	健康检查和状态
配置	`/config`	UPF 配置
会话	`/pfcp_sessions`, `/pfcp_associations`	PFCP 会话/关联数据
PDRs	`/uplink_pdr_map`, `/downlink_pdr_map`, `/downlink_pdr_map_ip6`, `/uplink_pdr_map_ip6`	分组检测规则
FARs	`/far_map`	转发动作规则
QERs	`/qer_map`	QoS 强制规则
URRs	`/urr_map`	用量报告规则
缓冲	`/buffer`	分组缓冲状态和控制
统计	`/packet_stats`, `/route_stats`, `/xdp_stats`, `/n3n6_stats`	性能指标
容量	`/map_info`	eBPF 映射容量和使用
数据平面	`/dataplane_config`	N3/N9 接口地址

有关 API 详细信息和使用，请参见 监控指南。

Web 控制面板

Web 控制面板提供 UPF 监控和管理的实时仪表板。

□□□

- □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□ UE IP□TEID □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ PDRs□FARs□QERs □ URRs
- □□□□□□□□□□□□□□□□ FAR □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□XDP □ N3/N6 □□□□
- □□□□□eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ UI □□□□□□□ **Web UI □□□□**□

PFCP □□□ SMF □□

PFCP □□

□□□□□□□□□SMF □□□ UPF □□ PFCP □□□

□□□□□□□□



□□□□

- □□ SMF □ UPF □□□□□□□
- UPF □□□□ ID□FQDN □ IP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

SMF 重启检测和孤立会话清理

OmniUPF 自动检测 SMF 重启并根据 3GPP TS 29.244 规范清理孤立会话。

工作原理:

当 SMF 建立 PFCP 关联时，它提供一个 恢复时间戳，指示其启动时间。OmniUPF 为每个关联存储此时间戳。如果 SMF 重启:

1. SMF 丢失所有会话状态
2. SMF 重新与 UPF 建立 PFCP 关联
3. SMF 发送 新的恢复时间戳（与之前不同）
4. UPF 检测到时间戳变化 = SMF 重启
5. UPF 自动删除 所有孤立会话 来自旧 SMF 实例
6. SMF 为活动用户创建新的会话

重启检测流程:


UE
MME
OmniPCF
S11
S11
Gx
GTP-U
eNodeB
LTE
OmniSGW-C
OmniPGW-C
PDN
S1-U
GTP-U
Sxb PFCP
Sxc PFCP
EPC
OmniUPF
PGW-U + SGW-U
N9
SGi
IP
PDN
IMS
N9

□□□□□

□ SMF □□□□□□□□□

```
WARN: 具有 NodeID: smf-1 和地址: 192.168.1.10 的关联已存在
WARN: SMF 恢复时间戳已更改（旧：2025-01-15T10:00:00Z，新：2025-01-15T10:30:15Z）
- SMF 重启，删除 245 个孤立会话
INFO: 由于 SMF 重启，删除孤立会话 2（LocalSEID）
INFO: 由于 SMF 重启，删除孤立会话 3（LocalSEID）
...
INFO: 由于 SMF 重启，删除孤立会话 246（LocalSEID）
```

重要说明：

1. 隔离：仅删除重启的 SMF 的会话。其他 SMF 关联及其会话 不受影响。
2. 时间戳比较：如果恢复时间戳 相同，会话将 保留（SMF 重新连接而未重启）。
3. **3GPP** 合规性：此行为由 3GPP TS 29.244 第 5.22.2 节规定：

> "如果 CP 功能的恢复时间戳自上次关联设置以来发生变化，UP 功能应认为 CP 功能已重启，并应删除与该 CP 功能关联的所有 PFCP 会话。"

有关故障排除孤立会话的信息，请参见 孤立会话检测。

GTP-U 错误指示处理

OmniUPF 根据 3GPP TS 29.281 规范处理来自下游对等方（PGW-U、SGW-U、eNodeB、gNodeB）的 GTP-U 错误指示消息。

什么是错误指示：

当 OmniUPF 将 GTP-U 数据包转发到远程对等方（例如，SGW-U 部署中的 PGW-U）时，如果对等方不识别 TEID（隧道端点标识符），则可能会发送 错误指示。这表示：

- 远程对等方已重启并丢失隧道状态
- 隧道在远程端从未创建（配置不匹配）
- 隧道在远程端已被删除

工作原理：

1. **UPF** 转发数据包 → 发送带有 TEID X 的 GTP-U 数据包到远程对等方（端口 2152）

2. □□□□□□□□□ **TEID X** → □□□□□□□□□ TEID□□□□
3. □□□□□□□□□□□□ → GTP-U □□□□ 26□□□□□ TEID □□□□□
4. **UPF** □□□□□□ → □□□□□□□ TEID X
5. **UPF** □□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□ TEID X □ FAR
6. **UPF** □□□□ → □ eBPF □□□ PFCP □□□□□□□
7. **UPF** □□□□ → □□□□□□□□ Prometheus □□□

□□□□□□□


UE
OmniUPF
(SGW-U 역할)
PGW-U
PGW-U 세션 생성
TEID: 0x12345678
정상 상태
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
세션 삭제
⚠ PGW-U 재시
작으로 세션이 사라짐
정상 상태
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
알 수 TEID 0x12345678
로 패킷
⚠ GTP-U 패킷
(알 수 TEID: 0x12345678)
커널 데이터
알 수 TEID: 0x12345678
기본 FAR
로 TEID 0x12345678 전송
커널 데이터 처리
- 약 eBPF 프로그램
- 알 수 PFCP 세션
통계 업데이트
error_indications_received++
sessions_deleted++



□□□□□□□3GPP TS 29.281 □ 7.3.1 □□□

```
GTP-U □□□□□□
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ GTP-U □□□12 □□□                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ □□□PT□□□        │ 0x32                       │
│ □□□□□             │ 26 (0x1A)                │
│ □□                  │ 9 □□                   │
│ TEID                  │ 0□□□□                │
│ □□□                 │ □□                     │
│ N-PDU □□            │ 0                      │
│ □□□□□□□□     │ 0                             │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ □□□□□□TEID □□ I□5 □□□                        │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ □□                    │ 16 (0x10)            │
│ □□ TEID             │ 4 □□                   │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

□□□□□

□□ 1□PGW-U □ S5/S8 GTP □□□□□

- SGW-U□OmniUPF□□ S5/S8 □□□□□ PGW-U
- PGW-U □□□□□□□ S5/S8 □□□□
- SGW-U □□□□□□ TEID
- PGW-U □□□□□□
- SGW-U □□□□□□□□□□

□□ 2□□□ UPF □ N9 □□□□□

- UPF-1□OmniUPF□□ N9 □□□□□ UPF-2

- UPF-2 □□
- UPF-1 □□□□□□
- UPF-1 □□□□

□□□□□

□□□□□□□□□

```
WARN: □ 192.168.50.10:2152 □□□ GTP-U □□□□□TEID 0x12345678 - □□□□□□
□□□ TEID
WARN: □□□□ LocalSEID=42□□□ FAR GlobalId=1□□□□□□□ TEID 0x12345678□□
□□□□ 192.168.50.10
INFO: □□ GTP-U □□□□□□□□□ LocalSEID=42□TEID 0x12345678□□□
192.168.50.10
WARN: □□ GTP-U □□□□□□□ 1 □□□□TEID 0x12345678□□□□□□ 192.168.50.10
```

Prometheus □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□□□
upf_buffer_listener_error_indications_received_total{node_id="pgw-u-
1",peer_address="192.168.50.10"}

# □□□□□□□□□□□□□□□
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total{node_id="
u-1",peer_address="192.168.50.10"}

# □□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID□
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total{node_id="enodeb-
1",peer_address="10.60.0.1"}
```

□□□□□

- `node_id`□□□□□□ PFCP □□ ID□□“□□”□□□□□□□□□
- `peer_address`□□□□□□□ IP □□

□□

重要说明：

1. 自动清理：无需操作员干预 - 会话会自动删除
2. **TEID** 匹配：仅删除转发到确切无效 TEID 的会话
3. 每对等方隔离：来自一个对等方的错误指示仅影响转发到该对等方的会话
4. 多个会话：如果多个会话转发到同一无效 TEID，全部会被删除
5. 与恢复时间戳互补：
   - 恢复时间戳检测 = 主动（在关联设置期间检测重启）
   - 错误指示处理 = 被动（在流量流动时检测无效隧道）
6. 格式错误的数据包处理：无效的错误指示将被记录并忽略（不删除会话）

有关故障排除错误指示的信息，请参见 GTP-U 错误指示调试。

PFCP 会话创建

当 UE 建立 PDU 会话（5G）或 PDP 上下文（LTE）时，SMF 在 UPF 创建 PFCP 会话。

会话建立流程：



□□□□□□□□

- □□ **PDR**□□ N3 TEID □□□□□□□ FAR □□□ N6
- □□ **PDR**□□ UE IP □□□□□□□□ FAR □□□ N3□□□ GTP-U □□
- **FAR**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **QER**□QoS □□□MBR□GBR□□□□□□□QFI□
- **URR**□□□□□□□□□□□□□□□□

PFCP □□□□

SMF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QoS □□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□ **N2**□
    - □□□□ gNB □□□□□F-TEID□□□□□ FAR
    - □□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□
2. **QoS** □□
    - □□□□ MBR/GBR □□□ QER
    - □□ PDR □□□/□□ SDF □□□□□□□□□□□□□ QoS
3. □□□□
    - □□□□□□□□□□□□ PDR
    - □□ FAR □□□□□□□□

□□□□□□□□



有关规则管理的信息，请参见 规则管理指南。

PFCP 会话删除

当 PDU 会话被释放时，SMF 删除 UPF 的 PFCP 会话。

会话删除流程：



□□□□□□□

- □□□□ PDR□□□□□□□□
- □□□□ FAR□QER□URR
- □□□□□□□
- □ SMF □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OmniUPF □□□□□ Web □□□□□□ REST API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ **PFCP** □□□

PFCP □□□□□□□ UE PDU □□□5G□□ PDP □□□□LTE□□□□□□□□□

- □□□□□ SEID□□□□□□□□□
- □□□□□□□ PDR
- □□□□□□□ FAR
- □□ QoS □□□□□□□ QER
- □□□□□□□ URR□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□ UE IP □□□TEID □□□□□
- □ **IP** □□□ **TEID** □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ PDR/FAR/QER/URR □□
- □□□□ **PFCP** □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□

□□□□□□□**PDR**□□

PDR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ **PDR**□□ N3 □□□ TEID □□
- □**��**□□ **PDR**□□ UE IP □□□IPv4 □ IPv6□□□
- □□ **SDF** □□□□□□□□□□□□□□
- □□ **PDR** □□□□□□□

[illegible]FAR[illegible]

FAR [illegible]

- [illegible] **FAR** [illegible]
- [illegible]
- [illegible] **FAR** [illegible]
- [illegible]

QoS [illegible]QER[illegible]

QER [illegible]

- [illegible] **QoS** [illegible]MBR[illegible]GBR[illegible]
- [illegible] **QER**
- [illegible] **5G QoS** [illegible] **QFI** [illegible]

[illegible]URR[illegible]

URR [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] **URR**

[illegible] [illegible][illegible]

[illegible]

[illegible] UPF [illegible]

[illegible] **UPF** [illegible]

[illegible]

[illegible]


UE
OmniUPF
(SGW-U □□)
PGW-U
PGW-U □□□□□
TEID: 0x12345678
□□□□□
ore
OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
□□□□
□□□□
⚠ PGW-U □□
□□□□□□□□□□
□□□□□□
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
□□ TEID 0x12345678
□ □□□
⚠ GTP-U □□□□
(□□ TEID: 0x12345678)
□□□□□□□
□□ TEID: 0x12345678
□□□□ FAR
□□□ TEID 0x12345678 □□□
□□□□□□□□□
- □ eBPF □□□□□
- □□ PFCP □□
□□□□□□
error_indications_received++
sessions_deleted++



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

- **TCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□Zoom□Teams□WhatsApp □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **VoIP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□□□OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□

1. □□ N2 □□□□5G□/ □□ X2 □□□□4G□

□ UE □□□□□□□□□□



时间线：

- **T+0ms**: 旧路径仍然有效
- **T+10ms**: SMF 告诉 UPF 缓冲（旧路径关闭，新路径尚未准备好）
- **T+10-50ms**: 关键缓冲窗口 - 分组到达但无法转发
- **T+50ms**: 新路径准备就绪，SMF 告诉 UPF 转发
- **T+50ms+**: UPF 将缓冲的分组刷新到新路径，然后立即转发新分组

没有缓冲：~40ms 的分组（可能是数千个）将被 丢弃。有缓冲：零分组丢失，无缝切换。

---

2. 会话修改（QoS 变化、路径更新）

当网络需要更改会话参数时：

- **QoS** 升级/降级：用户从 4G 移动到 5G 覆盖（NSA 模式）
- 策略变化：企业用户进入公司校园（流量引导变化）
- 网络优化：核心网络将流量重新路由到更靠近的 UPF（ULCL 更新）

在修改期间，控制平面可能需要原子地更新多个规则。缓冲确保分组不会在部分/不一致的规则集下转发。

---

3. 下行数据通知（空闲模式恢复）

当 UE 处于空闲模式（屏幕关闭，节省电池）并且下行数据到达时：



没有缓冲：触发通知的初始数据包将被 丢弃，需要发送方重新传输（增加延迟）。有缓冲：唤醒 UE 时立即交付触发数据包。

---

4. 跨 RAT 切换（4G ↔ 5G）

当 UE 在 4G 和 5G 覆盖之间移动时：

- 架构变化（eNodeB ↔ gNB）
- 隧道端点变化（不同的 TEID 分配）
- 缓冲确保在 RAT 类型之间平滑过渡

OmniUPF 中的缓冲工作原理

技术机制：

OmniUPF 使用 两阶段缓冲架构：

1. **eBPF** 阶段（内核）：根据 FAR 动作标志检测需要缓冲的分组

2. 用户空间阶段：在内存中存储和管理缓冲的分组

缓冲过程：



关键细节：

- 缓冲端口：UDP 端口 22152（数据包从 eBPF 发送到用户空间）
- 封装：数据包用 GTP-U 封装，FAR ID 作为 TEID
- 存储：按 FAR ID、时间戳、方向存储的内存中缓冲
- 限制：
  - 每 FAR 限制：10,000 个数据包（默认）
  - 全局限制：所有 FAR 中的 100,000 个数据包
  - TTL：30 秒（默认） - 超过 TTL 的数据包将被丢弃
- 清理：后台进程每 60 秒删除过期数据包

缓冲生命周期：

1. 启用缓冲：SMF 通过 PFCP 会话修改设置 FAR 动作 BUFF=1（第 2 位）
2. 缓冲数据包：eBPF 检测 BUFF 标志，封装数据包，发送到端口 22152

3. □□□□□□□□□□□□□□□□ FAR ID□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□SMF □□□□□□□□□□□ FAR □□ FORW=1□BUFF=0
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□	□□□□	□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□ 1-2 □□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□ **VoIP** □□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□□□□	SSH □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□**CDR**□□□□□□□□□□□ KPI
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□“□□□□□□□”□□

□□□□□□□

□□□□□□□□ Web UI □ API □□□□□□□□□

□□□

- □□□□ **FAR ID** □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ FAR□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ > TTL □□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ **TTL**□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□ SMF □□□□□□□□□□ FAR □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□TTL □□□□□□ FAR □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ SMF □□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□

□ `/etc/omniupf/runtime.exs` □□□□□□□□

```
# □□□□
buffer_port = 22152                # □□□□□□ UDP □□□□□□
```

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□ `buffer_max_packets` □□□ 20,000+
- □□□□□□□□□□□□□□□ `buffer_packet_ttl` □□□ 15 □
- □□□□□□□ `buffer_packet_ttl` □□□ 10 □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

统计和监控

分组统计：

实时分组处理指标，包括：

- 接收的 **RX** 数据包：来自所有接口的总数
- 发送的 **TX** 数据包：发送到所有接口的总数
- 丢弃的数据包：由于错误或策略丢弃的分组
- **GTP-U** 数据包：隧道数据包计数

路由统计：

每个路由的转发指标：

- 路由命中：每个路由匹配的分组
- 转发计数：每个目标的成功/失败
- 错误计数：无效 TEID、未知 UE IP

XDP 统计：

快速数据路径性能指标：

- **XDP** 处理：在 XDP 层处理的数据包
- **XDP** 通过：发送到网络堆栈的数据包
- **XDP** 丢弃：在 XDP 层丢弃的数据包
- **XDP** 中止：处理错误

N3/N6 接口统计：

每个接口的流量计数：

- **N3 RX/TX**：来自 RAN（gNB/eNodeB）的流量
- **N6 RX/TX**：来自数据网络的流量
- 总数据包计数：汇总接口统计

有关监控详细信息，请参见 监控指南。

容量管理

eBPF 映射容量监控:

UPF 性能依赖于 eBPF 映射容量。操作员可以:

- 监控映射使用情况，实时百分比指示器
- 查看每个 **eBPF** 映射的容量限制
- 颜色编码警报:
    - 绿色（<50%）：正常
    - 黄色（50-70%）：注意
    - 琥珀色（70-90%）：警告
    - 红色（>90%）：危急

需要监控的关键映射:

- `uplink_pdr_map`: 上行流量分类
- `downlink_pdr_map`: 下行 IPv4 流量分类
- `far_map`: 转发规则
- `qer_map`: QoS 规则
- `urr_map`: 用量跟踪

容量规划:

- 每个 PDR 消耗一个映射条目（键大小 + 值大小）
- 映射容量在 UPF 启动时配置（内核内存限制）
- 超过容量会导致会话建立失败

有关容量监控，请参见 容量管理。

配置管理

UPF 配置:

查看和验证 UPF 操作参数:

- **N3** 接口：与 RAN 连接的 IP 地址（GTP-U）
- **N6** 接口：与数据网络连接的 IP 地址
- **N9** 接口：用于 UPF 之间通信的 IP 地址（可选）
- **PFCP** 接口：与 SMF 连接的 IP 地址
- **API** 端口：REST API 监听端口
- 指标端点：Prometheus 指标端口

数据平面配置：

活动的 eBPF 数据路径参数：

- 活动 **N3** 地址：运行时 N3 接口绑定
- 活动 **N9** 地址：运行时 N9 接口绑定（如果启用）

有关配置查看的信息，请参见 配置视图。

故障排除

本节涵盖常见操作问题及其解决策略。

会话建立失败

症状：PFCP 会话无法创建，UE 无法建立数据连接

常见根本原因：

1. **PFCP** 关联未建立
   - 验证 SMF 是否可以到达 UPF PFCP 接口（端口 8805）
   - 检查会话视图中的 PFCP 关联状态
   - 验证节点 ID 配置在 SMF 和 UPF 之间是否匹配
2. **eBPF** 映射容量耗尽
   - 检查容量视图是否显示红色（>90%）映射使用情况
   - 增加 UPF 配置中的 eBPF 映射大小
   - 删除过期会话以释放映射

3. □□□ **PDR/FAR** □□

    - □□ UE IP □□□□□□□□□□
    - □□ TEID □□□□□□□□□
    - □□ FAR □□□□□□□□□□

4. □□□□□□□

    - □□ N3 □□ IP □□□□ gNB □□
    - □□□□□□□□□ N6 □□□□□□□□□□
    - □□ GTP-U □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. **PDR** □□□□

    - □□□□ PDR TEID □□□ gNB □□□ TEID □□
    - □□□□ PDR UE IP □□□□□□□ IP □□
    - □□ SDF □□□□□□□□□□

2. **FAR** □□□□

    - □□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□

3. **QoS** □□□□

    - □□ QER MBR□□□□□□□□□□
    - □□ GBR□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□ **MTU** □□

    - □□ GTP-U □□□40-50 □□□□□□□□□□
    - □□ N3/N6 □□□ MTU □□
    - □□ ICMP □□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□

    - □□ FAR □□□□□□□ 2 □□
    - □□ SMF □□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□ **TTL** □□

    - □□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□ TTL □□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□

3. □□□□□□

    - □□□□□□□□□□□□ FAR □□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 计数器溢出
    - eBPF 映射使用 64 位计数器（不应溢出）
    - 检查日志中的计数器重置事件
    - 验证 URR 报告是否正常工作
2. 路由统计未更新
    - 验证 eBPF 程序是否附加到接口
    - 检查内核版本是否支持所需的 eBPF 特性
    - 查看 XDP 统计信息以获取处理错误
3. 接口统计不匹配
    - 将 N3/N6 统计信息与内核接口计数进行比较
    - 检查流量是否绕过 eBPF（例如，本地路由）
    - 验证所有流量是否通过 XDP 钩子

性能下降

症状：高延迟、低吞吐量、CPU 饱和

诊断：

1. 监控 **XDP** 统计信息：检查 XDP 丢弃或中止
2. 检查 **eBPF** 映射访问时间：哈希查找应为亚微秒
3. 查看 **CPU** 使用率：eBPF 应在核心之间分配
4. 分析网络接口：验证 NIC 是否支持 XDP 卸载

可扩展性考虑：

- **XDP** 性能：每个核心可处理 10M+ 数据包每秒
- **PDR** 容量：数百万个 PDR 仅受内核内存限制
- 会话计数：每个 UPF 实例可支持数千个并发会话
- 吞吐量：在适当的 NIC 卸载下实现多千兆吞吐量

有关性能调优的信息，请参见 架构指南。

□□□□

□□□□□□□□□

□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□YAML□□□□□□CLI□
- □□□□□UPF/PGW-U/SGW-U□
- XDP □□□□□□
- □□□□□□□□□Proxmox□VMware□KVM□Hyper-V□VirtualBox□
- NIC □□□□ XDP □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

XDP □□□□

□□□ XDP □□□□□□□□□

- XDP □□□□□□□□□/□□/□□□
- □□□□□□□□□
- Proxmox VE □□ XDP □□□□□□□
-

OmniUPF [illegible]

[illegible]

[illegible]

OmniUPF [illegible] eBPF[illegible] XDP[illegible] 5G/LTE [illegible] Linux [illegible]OmniUPF [illegible]

□□□


□□□□
N3 □□
□□ RAN □ GTP-U
N6 □□
□□□□□□□ IP
XDP □□□□□
XDP □□ N3
□□□□
XDP □□ N6
□□□□
eBPF ××□□□□□
□□□
□□□□□
PDR □□
□□□□
QoS □□
□□□□
FAR □□
□□□□
□□
URR □□
□□□□
□□□□
PFCP □□□□
REST API
□□□□□
UDP □□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
eBPF □□□□□□□□
PDR □□
uplink_pdr_map
downlink_pdr_map
FAR □□
far_map
QER □□
qer_map
URR □□
urr_map

□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ XDP ���□□□□□□

□□□□□□□□

- eBPF □□□□□ CPU □□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□/□□□□□

□□□□□□□□

- XDP □□□□□□ SmartNIC □□
- □□□ XDP □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□

eBPF □□□□

□□□ eBPF□

eBPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

eBPF □□□□□□



eBPF □□

eBPF □□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□
`BPF_MAP_TYPE_HASH`	□□□□□□□□	□ TEID □ UE IP □□ PDR
`BPF_MAP_TYPE_ARRAY`	□□□□□□□□	□ ID □□ QER□FAR□URR
`BPF_MAP_TYPE_PERCPU_HASH`	□ CPU □□□□□□□□	□□□ PDR □□
`BPF_MAP_TYPE_LRU_HASH`	LRU□□□□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□

- □□□O(1) □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

XDP □□□

XDP □□

XDP□□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□—□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□

OmniUPF □□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



1. XDP

- eBPF SmartNIC
- NIC CPU
- 100 Gbps+
- SmartNIC（Netronome、Mellanox ConnectX-6）

```
xdp_attach_mode: offload
```

□□□

- □□□□□ SmartNIC □□
- □□ eBPF □□□□□
- □□□□ eBPF □□□□□□□□□

---

2. XDP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

- eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ SKB□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ 10-40 Gbps
- □□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
xdp_attach_mode: native
```

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□ eBPF □□□

□□□□□□□□□

- □□□□i40e□ice□ixgbe□igb
- Mellanox□mlx4□mlx5
- □□□bnxt
- □□□□ena
- □□□ 10G+ □□□

---

3. XDP 通用模式

软件仿真（兼容性）：

- eBPF 程序在内核分配 SKB 后运行
- XDP 行为的软件仿真
- 在任何网络接口上工作
- 适用于测试和开发

配置:

```
xdp_attach_mode: generic
```

用例:

- 开发和测试
- 虚拟化环境（没有 SR-IOV 的 VM）
- 较旧的网络硬件
- 回环接口测试

性能: 1-5 Gbps（显著低于原生/卸载）

XDP 返回代码

eBPF 程序返回 XDP 动作代码，以告诉内核对数据包执行什么操作:

□□□□	□□	□ **OmniUPF** □□□□
`XDP_PASS`	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ICMP□□□□□□
`XDP_DROP`	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
`XDP_TX`	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
`XDP_REDIRECT`	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□N3 ↔ N6□
`XDP_ABORTED`	□□□□□□□□□□□□□□	eBPF □□□□

□□□□□□□

□□□□

OmniUPF □□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□ eBPF □□□□□□□ eBPF □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□ 33 □□□□□□□

□□□□□□□


N3 □□
XDP □□
PDR □□
QER □□
FAR □□
URR □□
N6 □□
GTP-U □□□□TEID 5678□
□□ TEID□□□ uplink_pdr_map
[□□ PDR]
□□ FAR ID□QER ID□URR IDs
□□□□□□□□MBR□
[□□□□□]
□□ FAR □□
[□□□□□□]
□□ GTP-U □
□□ TTL□□□□□□□□
□□□□□□□
XDP_REDIRECT □ N6 □□
[□□□□□□]
□□□ GTP-U □□TEID=FAR_ID□
XDP_PASS □□□□□□□
[□□□□□□]
XDP_DROP
[□□□□□]
XDP_DROP□□□□□□□
[□□□ PDR]
XDP_DROP□□□ TEID□
N3 □□
XDP □□
PDR □□
QER □□
FAR □□
URR □□
N6 □□

□□□□□□□


upf_entrypoint
□□□□□□
tail_call
pdr_lookup
□□ PDR
tail_call
qer_enforce
□□ QoS
tail_call
far_execute
□□
tail_call
urr_account
□□□□
XDP_REDIRECT
□□□□

eBPF □□□□

□□□□□□

□□□□

OmniUPF □□ `max_sessions` □□□□□□□□□□□□

```
PDR □□ = 2 × max_sessions  (□□ + □□)
FAR □□ = 2 × max_sessions  (□□ + □□)
QER □□ = 1 × max_sessions  (□□□□□)
URR □□ = 3 × max_sessions  (□□□□□ URR)
```

□□□max_sessions = 65,535□□

- PDR □□□□□ 131,070 □□
- FAR □□□131,070 □□
- QER □□□65,535 □□
- URR □□□131,070 □□

□□□□

```
PDR □□□3 × 131,070 × 212 B = ~83 MB
FAR □□□ 131,070 × 20 B = ~2.6 MB
QER □□□ 65,535 × 36 B = ~2.3 MB
URR □□□ 131,070 × 20 B = ~2.6 MB
□□□~91 MB □□□□
```

□□□□

□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□□ UDP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

Parse error on line 10: ...□□□
□□□FAR_ID → []□□□] end ----------^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'SQS'

□□

□□□□□□

□□□□□□□□FAR □□□ 2 □□□□□eBPF □□□

1. □□□□□□□□□□□

```
orig_packet_len = ntohs(ip->tot_len);  // □ IP □□□□
```

2. □□□□□□□□

```
// □□□□ IP + UDP + GTP-U □□□□
gtp_encap_size = sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct udphdr) +
sizeof(struct gtpuhdr);
bpf_xdp_adjust_head(ctx, -gtp_encap_size);
```

3. □□□□ **IP** □□

```
ip->saddr = original_sender_ip;  // □□□□□□□□□□□□□□□
ip->daddr = local_upf_ip;        // □□□□□□□□□□□□□□□ IP
ip->protocol = IPPROTO_UDP;
ip->ttl = 64;
```

4. □□ **UDP □□**

```
udp->source = htons(22152);  // BUFFER_UDP_PORT
udp->dest = htons(22152);
udp->len = htons(sizeof(udphdr) + sizeof(gtpuhdr) +
orig_packet_len);
```

5. □□ **GTP-U □□**

```
gtp->version = 1;
gtp->message_type = GTPU_G_PDU;
gtp->teid = htonl(far_id | (direction << 24));  // □□ FAR ID □□
□
gtp->message_length = htons(orig_packet_len);
```

6. □□ **XDP_PASS□**

   - □□□□□□□□□□□□ UDP □□□□□ 22152
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□SMF □□ FAR □□□ BUFFER □□□□□□□□□□□□□□□



缓冲管理参数

参数	默认值	描述
每 **FAR** 最大	10,000 数据包	每个 FAR 缓冲的最大数据包数
总最大	100,000 数据包	最大缓冲的数据包总数
数据包 **TTL**	30 秒	缓冲数据包过期前的时间
缓冲端口	22152	用于缓冲交付的 UDP 端口
缓冲清理间隔	60 秒	检查过期数据包的频率

QoS □□

□□□□□□

OmniUPF □□□ □□□□□□□□□ □□□ QoS□

Parse error on line 5: ...= packet_size × 8 × (NSEC_PER_SEC / rate ----------
--------^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND',
'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND',
'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'

□□

□□□□□□

□□□□□ `qer.h`□□

```
static __always_inline enum xdp_action limit_rate_sliding_window(
    const __u64 packet_size,
    volatile __u64 *window_start,
    const __u64 rate)
{
    static const __u64 NSEC_PER_SEC = 1000000000ULL;
    static const __u64 window_size = 5000000ULL;  // 5ms 窗口

    // 速率 = 0 表示无限制
    if (rate == 0)
        return XDP_PASS;

    // 计算此数据包的传输时间
    __u64 tx_time = packet_size * 8 * (NSEC_PER_SEC / rate);
    __u64 now = bpf_ktime_get_ns();

    // 检查我们是否在窗口前面（数据包将在未来传输）
    __u64 start = *window_start;
    if (start + tx_time > now)
        return XDP_DROP;  // 超过速率限制

    // 如果窗口已过去，重置它
    if (start + window_size < now) {
        *window_start = now - window_size + tx_time;
        return XDP_PASS;
    }

    // 更新窗口以考虑此数据包
    *window_start = start + tx_time;
    return XDP_PASS;
}
```

关键参数：

- 窗口大小：5ms（5,000,000 纳秒）
- 每个方向：上行和下行的独立窗口
- 原子更新：使用易失性指针进行并发访问
- **MBR = 0**：视为无限带宽

QoS □□□□

□□□MBR = 100 Mbps□□□□□□ = 1500 □□

1. □□□□□

```
tx_time = 1500 □□ × 8 □/□□ × (1,000,000,000 ns/sec ÷
100,000,000 bps)
tx_time = 1500 × 8 × 10 = 120,000 ns = 120 µs
```

2. □□□□□

   - □□□□□□□□□□□ `t=0` □□□□□□□□□□□□ `t=120µs` □□
   - □□□□□□□ `t=100µs` □□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□ `t=150µs` □□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□

```
Max PPS = (100 Mbps ÷ 8) ÷ 1500 □□ = 8,333 □□□/□
□□□□□□ = 120 µs
```

□□□

□□□

□□	□□□	□□□/□	□□
XDP □□□SmartNIC□	100 Gbps	148 Mpps	< 1 µs
XDP □□□10G NIC□□□□	10 Gbps	8 Mpps	2-5 µs
XDP □□□10G NIC□4 □□	40 Gbps	32 Mpps	2-5 µs
XDP □□	1-5 Gbps	0.8-4 Mpps	50-100 µs

延迟分解

总数据包处理延迟（XDP 原生）：

阶段	延迟	累计
NIC RX	0.5 μs	0.5 μs
XDP 钩子调用	0.1 μs	0.6 μs
PDR 查找（哈希）	0.3 μs	0.9 μs
QER 速率检查	0.1 μs	1.0 μs
FAR 处理	0.5 μs	1.5 μs
URR 更新	0.2 μs	1.7 μs
GTP-U 封装/解封装	0.8 μs	2.5 μs
XDP_REDIRECT	0.5 μs	3.0 μs
NIC TX	0.5 μs	3.5 μs

总计：每个数据包约 ~3.5 μs（XDP 原生，10G NIC）

CPU 利用率

每核处理能力：

- 单核：8-10 Mpps（XDP 原生）
- 启用超线程：12-15 Mpps
- 多核扩展：接近线性，最多 8 核

数据包速率的 **CPU** 使用率：

```
CPU % ≈ (□□□□□□ / 10,000,000) × 100% □□
```

□□□2 Mpps □□□□□ ~20% □□□□□□

□□□□

eBPF □□□□□□

- □□□□□□~100 ns□□□□□□□
- □□□□□□~300 ns□□□□□□□□
- □□□□□□~50 ns□□□□□□□□□

□□□□□□□□

```
□□ = □□□□□□ × (□□□□□□□□ + □□□□ × 64 □□)
```

□□□10 Mpps × (1500 B + 3 □□□ × 64 B) ≈ 160 Gbps □□□□

□□□□□□□

□□□□

□□ **UPF** □□□

Setting SMF as parent of SMF would create a cycle

□□

□□□□□

- SMF □ UPF □□□□□□□□
- □□ UPF □□□□□ UE □□
- □□□ UPF □□□□□□□□□□

垂直扩展

CPU 调优：

1. 启用 XDP 处理的 CPU 亲和性
2. 使用 RSS（接收侧扩展）分配 RX 队列
3. 将 eBPF 程序固定到特定核心

NIC 调优：

1. 增加 RX 环形缓冲区大小
2. 启用多队列 NIC（RSS）
3. 使用流导向进行流量引导

内核调优：

```
# 增加 eBPF 映射的锁定内存限制
ulimit -l unlimited

# 禁用 IRQ 平衡以适应 XDP 核心
systemctl stop irqbalance

# 将 CPU 调节器设置为性能
cpupower frequency-set -g performance

# 增加网络缓冲区大小
sysctl -w net.core.rmem_max=134217728
sysctl -w net.core.wmem_max=134217728
```

容量规划

公式：

```
所需 CPU 核心 = (预期 PPS ÷ 10,000,000) × 1.5  (50% 余量)
所需内存 = (最大会话 × 212 B × 3) + 100 MB (eBPF 映射 + 开销)
所需网络 = (峰值吞吐量 × 2) + 10 Gbps (余量)
```

示例（100 万会话，20 Gbps 峰值）：

- CPU: (20 Gbps ÷ □□ 10 Gbps) × 1.5 = 3-4 □
- □□: (1M × 212 B × 3) + 100 MB ≈ 750 MB
- □□: (20 Gbps × 2) + 10 Gbps = 50 Gbps □□

□□□□

- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□□
- □□□□□□□ - PDR□FAR□QER□URR □□□□
- □□□□ - □□□□□□□□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□
- □□□□□□□ - □□□□□□□□

OmniUPF □□□□

□□

□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4G (EPC) □ 5G □□□□□□□□□ YAML □□□ □□□□□□

□□□□

OmniUPF □□□ □□□□□□□□□□□□□



□□□□

□□□□□ □□□□ (SMF, PGW-C □ SGW-C) □□□□□□□□□ OmniUPF □□ PFCP □□□□□□□□□□□□ □ OmniUPF □□□

□□□□□

- OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□ PFCP □□
- □□ OmniUPF □□□□□□□□ UPF□PGW-U □ SGW-U
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□□

OmniUPF □□ XDP (eXpress Data Path) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ **XDP** □□□□□□□□□ **Proxmox** □□□□□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□

□□□□

□□	□□□	□□	□□	**NIC □□**
□□	□□□ (□□)	~1-2 Mpps	□□□□□□□□□□	□□ NIC
□□	□□□□ (□□)	~5-10 Mpps	□□ (□□□□□ SR-IOV □ VM)	□□ XDP □□□
□□	NIC □□ (SmartNIC)	~10-40 Mpps	□□□□□□	□□ XDP □□□ SmartNIC



通用模式（默认）

描述：XDP 程序在内核网络栈中运行

优点：

- 适用于 任何 网络接口
- 无需特殊驱动或硬件要求
- 理想的测试和开发环境
- 与所有虚拟机监控程序和虚拟化平台兼容

缺点：

- 性能较低（~1-2 Mpps 每个核心）
- 数据包在 XDP 处理之前已经通过驱动

配置：

```yaml
xdp_attach_mode: generic
```

最佳适用：

- 不支持 SR-IOV 的虚拟机
- 测试和验证环境
- 不支持 XDP 驱动的 NIC
- 如 Proxmox、VMware、VirtualBox 等虚拟机监控程序

本地模式（推荐）

描述：XDP 程序在网络驱动级别运行

优点：

- 高性能（~5-10 Mpps 每个核心）
- 数据包在进入网络栈之前被处理
- 延迟显著低于通用模式

- □□□□□□□□ SR-IOV □□□

□□□

- □���□□ XDP □□□□□
- □□□□ NIC/□□□□□□□□ XDP

□□□

```
xdp_attach_mode: native
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □ SR-IOV □□□□□□
- □□ XDP □□□□□ NIC (□ Intel□Mellanox □)

□□□

- □□ XDP □□□□□ (□ NIC □□□)
- Linux □□ 5.15+ □□□ XDP □□

□□□□ (□□□□)

□□□XDP □□□□□ SmartNIC □□□□□

□□□

- □□□□ (~10-40 Mpps)
- □□□□□□ CPU □□□□
- □□□□□
- □□ CPU □□□□□□□□

□□□

- □□□□□ SmartNIC □□
- SmartNIC □□□□□

- □□□□□□□□

□□□

```
xdp_attach_mode: offload
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- CPU □□□□□□□

□□□

- □□ XDP □□□ SmartNIC (□ Netronome Agilio CX□Mellanox BlueField)
- □□□□□□□

□□□

□□□

□□	□□	□□	□□
`interface_name`	N3/N6/N9 □□□□□□□ (XDP □□□)	□□	`[lo]`
`n3_address`	N3 □□□ IPv4 □□ (□□ RAN □ GTP-U)	IP	`127.0.0.1`
`n9_address`	N9 □□□ IPv4 □□ (UPF □ UPF □ ULCL)	IP	□ `n3_address` □□

□□□

```yaml
interface_name: [eth0, eth1]
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.234
```

PFCP □□

□□	□□	□□	□□
`pfcp_address`	PFCP □□□□□□□□ (N4/Sxb/Sxc □□)	□□: □□	`:8805`
`pfcp_node_id`	PFCP □□□□□□□ ID	IP	`127.0.0.1`
`pfcp_remote_node`	□□□□□□ PFCP □□□ (SMF/PGW-C/SGW-C)	□□	`[]`
`association_setup_timeout`	□□□□□□□□□□□□□ (□)	□□	`5`
`heartbeat_retries`	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	`3`
`heartbeat_interval`	PFCP □□□□ (□)	□□	`5`
`heartbeat_timeout`	PFCP □□□□ (□)	□□	`5`

□□□

```yaml
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.10  # OmniSMF
  - 10.100.60.20  # OmniPGW-C
heartbeat_interval: 10
heartbeat_retries: 5
```

API □□□

□□	□□	□□	□□
`api_address`	REST API □□□□□□□□□	□□:□□	`:8080`
`metrics_address`	Prometheus □□□□□□□□□□ (□ □□□□)	□□:□□	`:9090`
`logging_level`	□□□□ (`trace`, `debug`, `info`, `warn`, `error`)	□□□	`info`

□□□

```yaml
api_address: :8080
metrics_address: :9090
logging_level: debug
```

GTP □□□□

□□	□□	□□	□□
`gtp_peer`	GTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	`[]`
`gtp_echo_interval`	GTP □□□□□□□□□□ (□)	□□	`10`

□□□

```yaml
gtp_peer:
  - 10.100.50.50:2152  # gNB
  - 10.100.50.60:2152  # □□□ UPF □□ N9
gtp_echo_interval: 15
```

---

eBPF □□□□

□□	□□	□□	□□	□□□□
`max_sessions`	□□□□□□□□	□□	`65535`	□□□□□□□□□
`pdr_map_size`	PDR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`
`far_map_size`	FAR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`
`qer_map_size`	QER eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions`
`urr_map_size`	URR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`

□□□□□□□□□□□□ `0` (□□) □□□ `max_sessions` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
max_sessions: 100000
# □□□□□□□□□□□□□
# PDR: 200,000 □□
# FAR: 200,000 □□
# QER: 100,000 □□
# URR: 200,000 □□
```

□□□□□□□□□

```
max_sessions: 50000
pdr_map_size: 131070  # □□□□□
far_map_size: 131070
qer_map_size: 65535
urr_map_size: 131070
```

□□□□□

□□	□□	□□	□□
`buffer_port`	□□□□ eBPF □□□□□□□□ UDP □□	□□	`22152`
`buffer_max_packets`	□□ FAR □□□□□□□□□□	□□	`10000`
`buffer_max_total`	□□□□□□□□□□ (0=□□□)	□□	`100000`
`buffer_packet_ttl`	□□□□□□ TTL□□□ (0=□□□)	□□	`30`
`buffer_cleanup_interval`	□□□□□□□□□□ (0=□□□)	□□	`60`

□□□

```yaml
buffer_port: 22152
buffer_max_packets: 20000
buffer_max_total: 200000
buffer_packet_ttl: 60
buffer_cleanup_interval: 30
```

□□□□

□□	□□	□□	□□
`feature_ueip`	□□ OmniUPF □□ UE IP □□	□□	`false`
`ueip_pool`	UE IP □□□ IP □ (□□ `feature_ueip`)	CIDR	`10.60.0.0/24`
`feature_ftup`	□□ OmniUPF □□ F-TEID □□	□□	`false`
`teid_pool`	F-TEID □□□ TEID □□□ (□□ `feature_ftup`)	□□	`65535`

□□ **(UE IP □□)**□

```
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16  # □□□□□□□ UE IP
```

□□ **(F-TEID □□)**□

```
feature_ftup: true
teid_pool: 1000000  # □□□□ 1M TEID □□
```

□□□□□□□□

□□□ FRR (Free Range Routing) □□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□	□□	□□	□□
`route_manager_enabled`	□□□□ UE □□□□□	□□	`false`
`route_manager_type`	□□□□□□□□□ (`frr` □□)	□□□	`frr`
`route_manager_vtysh_path`	vtysh □□□□□□	□□□	`/usr/bin/vtysh`
`route_manager_nexthop`	UE □□□□□□□ IP	IP □□	`` (□)

□□□

```
route_manager_enabled: true
route_manager_type: frr
route_manager_vtysh_path: /usr/bin/vtysh
route_manager_nexthop: 10.0.1.1  # UE □□□□□□□
```

□□□□□□

- 需要路由广告的多 UPF 部署
- 与 OSPF 或 BGP 路由协议集成
- 需要安装和配置 FRRouting 守护进程

配置方法

YAML 配置文件（推荐）

文件：`config.yml`

```
# 网络配置
interface_name: [eth0]
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.233
xdp_attach_mode: native

# PFCP 配置
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.10

# API 和监控
api_address: :8080
metrics_address: :9090
logging_level: info

# 容量
max_sessions: 100000

# GTP 对等方
gtp_peer:
  - 10.100.50.50:2152
gtp_echo_interval: 10

# 功能
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16
feature_ftup: false

# 缓冲
buffer_max_packets: 15000
buffer_packet_ttl: 45
```

虚拟机监控程序兼容性

概述

OmniUPF 与所有主要虚拟机监控程序和虚拟化平台兼容。XDP 附加模式和网络配置取决于虚拟机监控程序的网络能力。

□□□ **Proxmox** □□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□



Proxmox VE

□□□□□□□

1. □□□□ (□□ XDP)

□□□□□ VM □□

□□□

- □□□□□VirtIO □ E1000
- XDP □□□`generic`

- □□□~1-2 Mpps

Proxmox VM □□□

```
□□□□: net0
□□: VirtIO (□□□)
□□: vmbr0
```

OmniUPF □□□

```
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
```

---

2. SR-IOV □□ (□□ XDP)

□□□□□□□□

□□□

- □□□□□SR-IOV □□□□
- XDP □□□`native`
- □□□~5-10 Mpps

□□□

- □□ SR-IOV □□□ NIC (□ Intel X710□Mellanox ConnectX-5)
- □ BIOS □□□ SR-IOV
- □□ IOMMU (`intel_iommu=on` □ `amd_iommu=on` □ GRUB □)

□ **Proxmox □□□ SR-IOV□**

```
# □□ GRUB □□
nano /etc/default/grub

# □□□ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
intel_iommu=on iommu=pt

# □□ GRUB □□□
update-grub
reboot

# □ NIC □□□ VFs (□□□□ eth0 □ 4 □□□□□)
echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs

# □□□□□
echo "echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs" >>
/etc/rc.local
chmod +x /etc/rc.local
```

Proxmox VM □□□

```
□□ → □□ → PCI □□
□□: SR-IOV □□□□
□□□□: □
□ GPU: □
PCI-Express: □ (□□)
```

OmniUPF □□□

```
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF □□
xdp_attach_mode: native
```

---

3. PCI □□ (□□ XDP)

□□□□□□ VM □□□□ NIC

□□□

- □□□□ NIC □□□ VM

- XDP □□□`native` □ `offload` (□□□ SmartNIC)
- □□□~5-40 Mpps (□□□ NIC)

Proxmox VM □□□

```
□□ → □□ → PCI □□
□□: □□ NIC (□□□0000:01:00.0)
□□□□: □
□ GPU: □
PCI-Express: □
```

OmniUPF □□□

```yaml
interface_name: [ens1f0]
xdp_attach_mode: native  # □ 'offload' □□ SmartNIC
```

KVM/QEMU

□□□□□

```
virt-install \
  --name omniupf \
  --network bridge=br0,model=virtio \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/omniupf.qcow2 \
  ...
```

SR-IOV □□□

```
<interface type='hostdev' managed='yes'>
  <source>
    <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x10'
function='0x1'/>
  </source>
</interface>
```

VMware ESXi

□□ vSwitch (□□ XDP)□

- □□□□□□VMXNET3
- XDP □□□`generic`

SR-IOV (□□ XDP)□

- □ ESXi □□□□□□□ SR-IOV
- □ SR-IOV □□□□□□□□ VM
- XDP □□□`native`

Microsoft Hyper-V

□□□□□ (□□ XDP)□

- □□□□□□□□□
- XDP □□□`generic`

SR-IOV (□□ XDP)□

- □ Hyper-V □□□□□□ SR-IOV
- □□□□□□□□□□□□ SR-IOV
- XDP □□□`native`

VirtualBox

NAT/□□□□ (□□□ XDP)□

- □□□□□□VirtIO-Net □ Intel PRO/1000
- XDP □□□`generic`
- □□□VirtualBox □□□ SR-IOV

NIC □□□

□□ Mpps □□□□

□□□□□□ **(Mpps)** □□□□ **(Gbps)** □□□□□□ - □□□□□□□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ GTP-U □□□□

```
1536 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 12,288 Mbps ≈ 12.3 Gbps
```

□□ IP □□□ (N6 □□)□

□ N6 (□□□□□□) □□□□□□□□□ IP□□□ GTP-U□

□□ N6 □□□□

- **IP** □□20 □□
- **UDP** □□8 □□
- □□□□□□□□1 □□
- □□□29 □□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ N6 □□□□

```
29 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 232 Mbps
```

□□ N6 □□□ (1500 MTU)□

- **IP MTU**□1500 □□
- □□□1500 □□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ N6 □□□□

```
1500 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 12,000 Mbps = 12 Gbps
```

□□□□□□

Intel X710 NIC (N3 □□□ 10 Mpps □□)□

流量模式	内部数据包大小	**GTP-U** 总计	**10 Mpps** 吞吐量	典型用例
VoIP 通话 (N3)	65-150 字节	101-186 字节	**0.8-1.5 Gbps**	AMR-WB 语音, G.711
轻量级网页 (N3)	400-600 字节	436-636 字节	**3.5-5.1 Gbps**	HTTP/HTTPS, 消息
现代移动 **(N3)**	**1200** 字节	**1236** 字节	**9.9 Gbps**	典型 **2024** 流量组合
视频流 (N3)	1400-1450 字节	1436-1486 字节	**11.5-11.9 Gbps**	HD/4K 视频块
最大 MTU (N3)	1500 字节	1536 字节	**12.3 Gbps**	大型 TCP 下载

在 **N6** 接口 **(**原生 **IP**, 无 **GTP-U)**:

流量模式	数据包大小	**10 Mpps** 吞吐量	典型用例
VoIP 数据包	65-150 字节	**0.5-1.2 Gbps**	语音 RTP 流
轻量级网页	400-600 字节	**3.2-4.8 Gbps**	HTTP 请求
现代移动	**1200** 字节	**9.6 Gbps**	典型 **2024** 流量
视频流	1400-1450 字节	**11.2-11.6 Gbps**	视频下载
最大 MTU	1500 字节	**12.0 Gbps**	大文件传输

以 **10 Mpps** 的现代移动流量 **(1200** 字节平均**)**, 预计 **~10 Gbps** 吞吐量在 N3 和 N6 接口上。

这对移动网络的重要性:

移动流量在数据包大小上变化很大, 而 GTP-U 开销 (36 字节) 对小数据包性能的影响显著:

□□□□□□□□ **(□□□□□□□)**□

- **VoIP (AMR-WB □□□□)**□65-80 □□ → □□ GTP-U: 101-116 □□
- □□□□□□□□□□50-200 □□ → □□ GTP-U: 86-236 □□
- □□□□ **(HTTP/3)**□400-800 □□ → □□ GTP-U: 436-836 □□
- □□□□1200-1450 □□ → □□ GTP-U: 1236-1486 □□
- □□□□□1500 □□ → □□ GTP-U: 1536 □□

GTP-U □□□□□□

- □□□□ (< 200 □□)□**~35-70%** □□ - Mpps □□□□□
- □□□□□ (200-800 □□)□**~5-20%** □□ - □□□□
- □□□□ (> 1200 □□)□**~3%** □□ - □□□□□□□□□

□□□□□

□□□ **10 Mpps** □ NIC □ N3 □□□□□□□

- **VoIP** □□□□ (100 □□□□□□□□)□~1.0 Gbps (GTP-U □□□□)
- □□□□□□ (1200 □□□□□□□□□)□~9.9 Gbps
- □□□□□□ (1400 □□□□□□□)□~11.5 Gbps
- □□□□□ (1500 □□□□□□□)□~12.3 Gbps

□ **N6** □□ (□ GTP-U □□)□

- □□□□□□ (1200 □□□□□)□~9.6 Gbps □ 10 Mpps
- □□□□□ (1500 □□□□□)□~12.0 Gbps □ 10 Mpps

□□□□ UPF □□□□□□

- □□□□□□ (VoIP□□□□□□□)□Mpps □□□ - □□□ 10 Mpps □ 1-2 Gbps
- □□□□□□ (1200 □□□□)□□□□ 10 Mpps □□□ 9-10 Gbps
- □□□□□□ (□□□□□□)□□□□ 10 Mpps □□□ 10-12 Gbps
- □□□□ **N3** □ **N6** - N3 □ GTP-U □□□N6 □□

□□□□□□□

□ 1200 □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□)□

NIC Mpps 容量	N3 吞吐量 (GTP-U)	N6 吞吐量 (原生 IP)	现实部署
1 Mpps	~1.0 Gbps	~1.0 Gbps	小型基站，物联网网关
5 Mpps	~4.9 Gbps	~4.8 Gbps	中型基站，企业
10 Mpps	~9.9 Gbps	~9.6 Gbps	大型基站，小城市
20 Mpps	~19.7 Gbps	~19.2 Gbps	大都市，中型城市
40 Mpps	~39.4 Gbps	~38.4 Gbps	大型都市，区域中心

注意：这些估算假设 1200 字节平均有效载荷，这代表了现代移动流量，以视频流、社交媒体和云应用为主。实际吞吐量将根据流量组合变化。

XDP 能力网络驱动

OmniUPF 需要支持 XDP 的网络驱动以实现 本地 和 卸载 模式。通用模式适用于 任何 NIC。

Intel NICs

型号	驱动	XDP 支持	模式	性能
Intel X710	i40e	是	本地	~10 Mpps
Intel XL710	i40e	是	本地	~10 Mpps
Intel E810	ice	是	本地	~15 Mpps
Intel 82599ES	ixgbe	是	本地	~8 Mpps
Intel I350	igb	有限	通用	~1 Mpps
Intel E1000	e1000	否	仅通用	~1 Mpps

Mellanox/NVIDIA NICs

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Mellanox ConnectX-5	mlx5	□	□□	~12 Mpps
Mellanox ConnectX-6	mlx5	□	□□	~20 Mpps
Mellanox BlueField	mlx5	□	□□ + □□	~40 Mpps
Mellanox ConnectX-4	mlx4	□□	□□	~2 Mpps

Broadcom NICs

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Broadcom BCM57xxx	bnxt_en	□	□□	~8 Mpps
Broadcom NetXtreme II	bnx2x	□	□□□	~1 Mpps

□□□□

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Netronome Agilio CX	nfp	□	□□	~30 Mpps
Amazon ENA	ena	□	□□	~5 Mpps
Solarflare SFC9xxx	sfc	□	□□	~8 Mpps
VirtIO	virtio_net	□□	□□	~2 Mpps

检查 NIC XDP 支持

检查驱动是否支持 **XDP**:

```
# 查找 NIC 驱动
ethtool -i eth0 | grep driver

# 检查驱动中的 XDP 支持
modinfo <driver_name> | grep -i xdp

# 例如 Intel i40e
modinfo i40e | grep -i xdp
```

验证 **XDP** 程序附加:

```
# 检查 XDP 程序是否附加
ip link show eth0 | grep -i xdp

# 示例输出 (XDP 附加):
# 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 xdp qdisc mq
```

按用例推荐的 NIC

以 1200 字节平均数据包大小 (现代移动流量):

□□	□□ **NIC**	□□	**Mpps** □□	□□□ **(N3)**	□□□□
□□/□□	□□ NIC (VirtIO, E1000)	□□	1-2 Mpps	1-2 Gbps	□□□□ □□PoC
□□□□	Intel X710, Mellanox CX-5	□□	5-10 Mpps	5-10 Gbps	□□□□□ □□
□□□□/□□□	Intel E810, Mellanox CX-6	□□	10-20 Mpps	10-20 Gbps	□□□□□ □□□
□□□□	Mellanox CX-6, Intel E810 (□)	□□	20-40 Mpps	20-40 Gbps	□□□□□ □□□
□□□□	Mellanox BlueField, Netronome Agilio	□□	40+ Mpps	40+ Gbps	□□□□
Proxmox VM (□□)	VirtIO	□□	1-2 Mpps	1-2 Gbps	□□□
Proxmox VM (SR-IOV)	Intel X710/E810 VF, Mellanox CX-5 VF	□□	5-10 Mpps	5-10 Gbps	□□ VM

□□□□□□□

- □□ 1200 □□□□□□□□□□□ GTP-U □□ (N3 □ 1236 □□)
- N6 □□□□□ (~9.6 Gbps □ 10 Mpps) □□□□ GTP-U □□
- □□□□□□□□□□□ - VoIP □□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ **XDP** □□□

- XDP □□
- □□ XDP □□

NIC 兼容性列表：

- Cilium XDP 硬件支持
- IO Visor XDP 驱动

配置示例

示例 1：开发环境（通用模式）

场景：在没有 SR-IOV 的笔记本或虚拟机上测试 OmniUPF

```
# 开发配置
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 127.0.0.1
n3_address: 127.0.0.1
metrics_address: :9090
logging_level: debug
max_sessions: 1000
```

示例 2：生产裸金属（本地模式）

场景：在带 Intel X710 NIC 的裸金属服务器上生产 UPF

```yaml
# □□□□□□□□
interface_name: [ens1f0, ens1f1]  # N3 □ ens1f0□N6 □ ens1f1
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 10.100.50.241:8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.234
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 500000
gtp_peer:
  - 10.100.50.10:2152  # gNB 1
  - 10.100.50.11:2152  # gNB 2
gtp_echo_interval: 30
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.50  # OmniSMF
heartbeat_interval: 10
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16
buffer_max_packets: 50000
buffer_packet_ttl: 60
```

□□ 3□Proxmox VM □ SR-IOV (□□□□)

□□□□ Proxmox VM □□ SR-IOV □□□□□ UPF

```yaml
# Proxmox SR-IOV □□
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 192.168.100.10:8805
pfcp_node_id: 192.168.100.10
n3_address: 192.168.100.10
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 100000
gtp_peer:
  - 192.168.100.50:2152
gtp_echo_interval: 15
pfcp_remote_node:
  - 192.168.100.20  # SMF
```

□□ 4□PGW-U □□ (4G EPC)

□□□OmniUPF □ 4G EPC □□□□□ PGW-U

```yaml
# PGW-U □□
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 10.200.1.10:8805
pfcp_node_id: 10.200.1.10
n3_address: 10.200.1.10  # S5/S8 □□ (GTP-U)
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 200000
gtp_peer:
  - 10.200.1.50:2152  # SGW-U
gtp_echo_interval: 20
pfcp_remote_node:
  - 10.200.2.10  # OmniPGW-C (Sxb □□)
heartbeat_interval: 5
```

□□ 5□□□□ (□□ UPF + PGW-U)

□□□OmniUPF □□□ 5G □ 4G □□□□□□

```yaml
# □□□□□
interface_name: [eth0, eth1]
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.50.1.100
n3_address: 10.50.1.100
n9_address: 10.50.1.101
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 300000
gtp_peer:
  - 10.50.2.10:2152  # 5G gNB
  - 10.50.2.20:2152  # 4G eNodeB (□□ SGW-U)
gtp_echo_interval: 15
pfcp_remote_node:
  - 10.50.3.10  # OmniSMF (5G)
  - 10.50.3.20  # OmniPGW-C (4G)
heartbeat_interval: 10
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.60.0.0/16
```

□□ 6□SmartNIC □□□□

□□□□□ Netronome Agilio CX SmartNIC □□□□□□□□

```yaml
# SmartNIC □□□□
interface_name: [enp1s0np0]  # SmartNIC □□
xdp_attach_mode: offload
api_address: :8080
pfcp_address: 10.10.1.50:8805
pfcp_node_id: 10.10.1.50
n3_address: 10.10.1.50
metrics_address: :9090
logging_level: warn  # □□□□
max_sessions: 1000000
pdr_map_size: 2000000
far_map_size: 2000000
qer_map_size: 1000000
gtp_peer:
  - 10.10.2.10:2152
  - 10.10.2.20:2152
  - 10.10.2.30:2152
gtp_echo_interval: 30
pfcp_remote_node:
  - 10.10.3.10
heartbeat_interval: 15
buffer_max_packets: 100000
buffer_max_total: 1000000
```

□□□□□□□□□

□□□□□□ (□□)

□□ `max_sessions` □□ OmniUPF □□□□□□□□□

```yaml
max_sessions: 100000
# □□□□□□□□
# PDR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
# FAR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
# QER: 100,000 □□ (1 × max_sessions)
# URR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
```

内存使用: ~91 MB 用于 100K 会话

手动调整大小

覆盖自动计算以满足自定义要求:

```
max_sessions: 100000
pdr_map_size: 300000  # 支持每个会话更多的 PDR
far_map_size: 200000
qer_map_size: 150000  # 比默认更多的 QER
urr_map_size: 200000
```

容量估算

计算最大会话数:

```
Max Sessions = min(
  pdr_map_size / 2,
  far_map_size / 2,
  qer_map_size
)
```

示例:

- PDR 映射: 200,000
- FAR 映射: 200,000
- QER 映射: 100,000

Max Sessions = min(100,000, 100,000, 100,000) = **100,000**

内存要求

每会话内存使用:

- PDR: 2 × 212 B = 424 B
- FAR: 2 × 20 B = 40 B
- QER: 1 × 36 B = 36 B
- URR: 2 × 20 B = 40 B
- □□: ~540 B □□□

□□ **100K** □□□~52 MB □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 2× □□□□□

```
# □□□□□□□
ulimit -l

# □□□□□□□ (eBPF □□)
ulimit -l unlimited
```

□□□

- □□□□ - eBPF/XDP □□□□□□□□□
- □□□□□□ - PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□ - □□□□□□□□□□
- □□□□ - □□□ Prometheus □□□
- **Web UI □□** - □□□□□□
- □□□□ - UPF □□□□□□□

指标参考

本文档描述了 OmniUPF 在 `/metrics` 端点上暴露的所有 Prometheus 指标。

指标类别

1. **PFCP** 消息指标 - 控制平面协议消息计数器和每个对等体的延迟
2. **XDP** 动作指标 - 数据平面数据包裁决（丢弃、通过、重定向等）
3. 数据包指标 - 按协议类型接收的数据包计数器
4. **PFCP** 会话和关联指标 - 每个对等体的会话和关联计数
5. **URR** 指标 - 按 PFCP 对等体汇总的流量量计数器
6. 数据包缓冲指标 - 数据包缓冲状态、容量和吞吐量
7. 下行数据报告（通知）指标 - PFCP 会话报告请求通知和 FAR 索引跟踪
8. **eBPF** 映射容量指标 - eBPF 映射利用率和容量

指标参考

PFCP 消息指标

用于跟踪 UPF 与控制平面节点之间的 PFCP 协议消息的指标。

□□□□	□□	□□	□□
upf_pfcp_rx	□□□	`message_name`, `peer_address`	□□□□□□□□□□□□□□ PFCP □□□□
upf_pfcp_tx	□□□	`message_name`, `peer_address`	□□□□□□□□□□□□□□ PFCP □□□□
upf_pfcp_rx_errors	□□□	`message_name`, `cause_code`, `peer_address`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ PFCP □□□□
upf_pfcp_rx_latency	□□	`message_type`, `peer_address`	□□□□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□□□□□□p50, p90, p99 □□□□

□□□ □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□□

□ XDP □□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□	□□
upf_xdp_aborted	□□□	□	□□□□□□□□□□□XDP_ABORTED□
upf_xdp_drop	□□□	□	□□□□□□□□□□□XDP_DROP□
upf_xdp_pass	□□□	□	□□□□□□□□□□□□□XDP_PASS□
upf_xdp_tx	□□□	□	□□□□□□□□□□XDP_TX□
upf_xdp_redirect	□□□	□	□□□□□□□□□□□□XDP_REDIRECT□

数据包指标

按协议类型接收的数据包计数器。所有指标使用 `packet_type` 标签。

指标名称	类型	标签	描述
upf_rx	计数器	`packet_type`	按类型接收的数据包总数
upf_route	计数器	`packet_type`	按查找结果路由的数据包总数

upf_rx packet_type 值:

- `arp` - ARP 数据包
- `icmp` - ICMP 数据包
- `icmp6` - ICMPv6 数据包
- `ip4` - IPv4 数据包
- `ip6` - IPv6 数据包
- `tcp` - TCP 数据包
- `udp` - UDP 数据包
- `other` - 其他数据包类型
- `gtp-echo` - GTP 回显请求/响应
- `gtp-pdu` - GTP-U PDU（封装用户数据）
- `gtp-other` - 其他 GTP 消息类型
- `gtp-unexp` - 意外/格式错误的 GTP 数据包

upf_route packet_type 值:

- `ip4-cache` - IPv4 路由缓存命中
- `ip4-ok` - IPv4 FIB 查找成功
- `ip4-error-drop` - IPv4 FIB 查找失败，数据包被丢弃
- `ip4-error-pass` - IPv4 FIB 查找失败，数据包传递给内核
- `ip6-cache` - IPv6 路由缓存命中
- `ip6-ok` - IPv6 FIB 查找成功
- `ip6-error-drop` - IPv6 FIB 查找失败，数据包被丢弃
- `ip6-error-pass` - IPv6 FIB 查找失败，数据包传递给内核

PFCP 会话和关联指标

用于跟踪 UPF 与控制平面节点之间的 PFCP 会话和关联的指标。

指标名称	类型	标签	描述
upf_pfcp_sessions	计量器	无	当前建立的 PFCP 会话总数（所有对等体）
upf_pfcp_associations	计量器	无	当前建立的 PFCP 关联总数（所有对等体）
upf_pfcp_association_status	计量器	`node_id`, `address`	每个对等体的 PFCP 关联状态（1=上行，0=下行）
upf_pfcp_sessions_per_node	计量器	`node_id`, `address`	每个控制平面节点的活动 PFCP 会话数量

URR（使用报告规则）指标

按 PFCP 对等体汇总的流量量指标。每个对等体的流量表示该控制平面节点所有会话的所有 URR 计数器的总和。

指标名称	类型	标签	描述
upf_urr_uplink_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的上行流量总量（字节）
upf_urr_downlink_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的下行流量总量（字节）
upf_urr_total_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的总流量（字节）（上行 + 下行）

注意：按 PFCP 对等体汇总流量以避免高基数问题。个别 URR 统计信息可通过 REST API 在 `/api/v1/urr_map` 获取。

数据包缓冲指标

用于跟踪数据包缓冲状态和性能的指标。当 UE 处于空闲状态时，UPF 可以缓冲下行数据包，直到 UE 被寻呼并过渡到连接状态。

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_packets_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
upf_buffer_packets_dropped	□□□	`reason`	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_packets_flushed	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_packets_current	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_bytes_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□
upf_buffer_bytes_current	□□□	□	□□□□ □□□□ □□
upf_buffer_fars_active	□□□	□	□□□□ □□□□ □ FAR □□

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_listener_packets_received_total	□□□	□	□ eBPF □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_listener_packets_buffered_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □
upf_buffer_listener_errors_total	□□□	`type`	□□□□ □□□□ □□□□ □□
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total	□□□	`remote_peer`	□□□□ TEID □□□ GTP-U □□□ □□□□ □
upf_buffer_flush_success_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□
upf_buffer_flush_errors_total	□□□	`reason`	□□□□ □□□□ □□□

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_flush_packets_sent_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□

upf_buffer_packets_dropped reason □□

- `expired` - □□ TTL □□□□□□□□□
- `global_limit` - □□□□□□□□□□□□
- `far_limit` - □□□□□□ FAR □□□□□□□
- `cleared` - □□□□□□□□□□□□

upf_buffer_listener_errors_total type □□

- `read_error` - □□□□□□□□□□□
- `too_small` - □□□□□□□□□□ GTP □
- `invalid_gtp_type` - □ G-PDU GTP □□□□
- `unknown_teid` - □□□ TEID □ PDR/FAR
- `not_buffering_far` - FAR □□ BUFF □□
- `truncated_ext` - GTP □□□□□□□
- `no_payload` - GTP □□□□□□□□□
- `buffer_full` - □□□□□□

upf_buffer_flush_errors_total reason □□

- `far_lookup_failed` - □□□ eBPF □□□□□ FAR □□
- `no_forw_action` - FAR □□□□ FORW □□
- `connection_failed` - □□□□□□□ UDP □□□□

□□□□□□□□□□□

□□ PFCP □□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□	□□
upf_dldr_sent_total	□□□	□	□□□ SMF □ □□□□□□ □DLDR□□□ □□
upf_dldr_send_errors	□□□	□	□□□□□□□□□ □□□□□□□
upf_dldr_active_notifications	□□□	□	□□□□□ DLDR □□□ FAR □□□□□ □□□
upf_far_index_size	□□□	□	��□□ FarIndex □ □□□ FAR □□
upf_far_index_registrations_total	□□□	□	□ FarIndex □□ FAR □□□ □
upf_far_index_unregistrations_total	□□□	□	□ FarIndex □□□□□ FAR □□
upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds	□□□	`pfcp_peer`	□□ DLDR □ □□□□□□□□□ □□□□

upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds:

- □□□□□0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 30.0, 60.0 □
- □□ `pfcp_peer`□SMF/PGW-C □□□□□□`10.100.50.241`□

- □□ UPF □□□□ SMF □ SMF □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GTP-U □□□□□□

□□□□□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID □□

□□□□	□□	□□
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`
upf_buffer_listener_error_indications_received_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`

□□□□□

- `node_id`□□□□□□□ PFCP □□ ID□□□□`"pgw-u-1"`□`"smf-1"`□□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□□□ `"unknown"`□
- `peer_address`□□□□□□□ IP □□□□□□`"192.168.50.10"`□

□□□□□□□□□□

- UPF □□□□ TEID □ GTP-U □□□□□□ TEID □□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□
- □□□□eNodeB□gNodeB□□□ UPF□□□□□□□□/□□□□□□
- UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- UPF □ GTP-U □□□□□□□□□□□□PGW-U□SGW-U□UPF□□□ TEID □□
- □□□□□□□□□□ TEID□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□TEID □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□ **PromQL** □□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
rate(upf_buffer_listener_error_indications_received_total[5m])

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total{peer_addr

# □□ UPF □□□□ TEID □□□□
sum by (node_id, peer_address) (upf_buffer_listener_error_indications
```

eBPF □□□□□

□□□□ eBPF □□

□□□□	□□	□□	□□
upf_ebpf_map_capacity	□□□	`map_name`	eBPF □□□□□□□
upf_ebpf_map_used	□□□	`map_name`	eBPF □□□□□□□□□□

□□ **map_name** □□

- `pdr_map` - □□□□□□□□□
- `far_map` - □□□□□□□□
- `qer_map` - QoS □□□□□□
- `session_map` - □□□□□□
- `teid_map` - TEID □□□□□□
- `ue_ip_map` - UE IP □□□□□□□□

��□ Prometheus □□

□□□□

□□□□□□□□□□□ `metrics_address` □□□ `/metrics` □□□□□□□□ `:9090`□□

```
# □□□□□□
curl http://localhost:9090/metrics

# □□□□
upf_pfcp_sessions 42
upf_pfcp_associations 2
upf_urr_total_volume_bytes{peer_address="10.100.50.241"}
1048576000
```

Prometheus □□

□ OmniUPF □□□□□□□ `prometheus.yml`□

```yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'omniupf'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']
```

Grafana 仪表板

将指标导入 Grafana 进行可视化:

- 会话计数和趋势
- 每个 PFCP 对等体的流量量
- 数据包处理速率
- 缓冲利用率
- eBPF 映射容量监控

相关文档

- 监控指南 - 统计监控、容量规划和警报
- 配置指南 - 配置 `metrics_address` 和其他 UPF 选项
- **Web UI** 指南 - 在统计页面查看指标
- 架构指南 - eBPF 数据路径和性能优化
- 规则管理指南 - 理解 PDR、FAR、QER、URR 指标
- 故障排除指南 - 使用指标进行诊断

□□□□

□□

□□

□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniUPF □□□ Web UI □ REST API □□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□	RX/TX □□□□□□□□□□□
□□□□	□□ N3/N6 □□□□	□□	N3 RX/TX, N6 RX/TX
XDP □□	□□□□□□□□□□□	□□	XDP □□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□	□□	FIB □□□□□□□/□□□
eBPF □□□□	□□□□□□□	□ 10 □	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□ 5 □	□□□□□□□□□□□□□□□FAR □□

□□□□

N3/N6 □□□□

N3/N6 □□□□□□□□ RAN (N3) □□□□□□ (N6) □□□□□□□□□□□□



□□□

- **RX N3**□□ RAN □□□□□□□□□ GTP-U □□□
- **TX N3**□□□□ RAN □□□□□□□□ GTP-U □□□
- **RX N6**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□
- **TX N6**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- **RX N3 ≈ TX N6**□□□□□□□□ RAN □□□□□□□
- **RX N6 ≈ TX N3**□□□□□□□□□□□□□□□ RAN
- □□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□ >> □□□
  - □□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□

XDP □□

XDP (eXpress Data Path) □□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□

- □□□XDP □□□□□□□□□□□□ 0□

- □□□XDP □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **TX**□□□ XDP □□□□□□□

□□□

- □□ **> 0**□eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ **> 0**□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- **RX ARP**□□□□□□□□□□□
- **RX GTP ECHO**□GTP-U □□□□/□□□□□□□□□
- **RX GTP OTHER**□□□ GTP □□□□
- **RX GTP PDU**□GTP-U □□□□□□□□□□□□□□□
- **RX GTP UNEXP**□□□□ GTP □□□□□
- **RX ICMP**□□□□□□□□□□□□□ping□□□□
- **RX ICMP6**□ICMPv6 □□□
- **RX IP4**□IPv4 □□□
- **RX IP6**□IPv6 □□□
- **RX OTHER**□□□□□
- **RX TCP**□□□□□□□□□□
- **RX UDP**□□□□□□□□□□□

□□□

- □□ **GTP-U PDU** □□□□□□□□□□□□
- □□ **ICMP** □□□□□□□□□□□□□□□

- 跟踪 **TCP** 与 **UDP** 比率：应用流量模式
- 检测意外协议：安全或配置问题

路由统计

FIB（转发信息库）查找统计用于路由决策。

IPv4 FIB 查找：

- 缓存：缓存的路由查找（快速路径）
- **OK**：成功的路由查找

IPv6 FIB 查找：

- 缓存：缓存的 IPv6 路由查找
- **OK**：成功的 IPv6 路由查找

性能指标：

- 高缓存命中率：表明良好的路由缓存性能
- 高 **OK** 计数：确认路由表配置正确
- 低或零查找：可能表明流量未流动或路由绕过

容量监控

eBPF 映射容量

eBPF 映射容量监控防止由于资源耗尽而导致会话建立失败。



□□ eBPF □□

far_map (□□□□□□□)□

- □□□131,070 □□
- □□□□4 B (FAR ID)
- □□□□16 B (□□□□)
- □□□□□~2.6 MB
- □□□□□ - □□□□□□□□□□□

pdr_map_downlin (□□ PDRs - IPv4)□

- □□□131,070 □□
- □□□□4 B (UE IPv4 □□)
- □□□□208 B (PDR □□)
- □□□□□~27 MB
- □□□□□□ - □□□□□□□□□□

pdr_map_downlin_ip6 (□□ PDRs - IPv6)□

- □□□131,070 □□
- □□□□16 B (UE IPv6 □□)
- □□□□208 B (PDR □□)
- □□□□□~29 MB
- □□□□□□ - □□□□ IPv6 □□□□□□

pdr_map_teid_ip (上行 PDRs):

- 容量: 131,070 条目
- 键大小: 4 B (TEID)
- 值大小: 208 B (PDR 信息)
- 内存使用: ~27 MB
- 重要性: 关键 - 如果满了上行流量失败

qer_map (QoS 执行规则):

- 容量: 65,535 条目
- 键大小: 4 B (QER ID)
- 值大小: 32 B (QoS 参数)
- 内存使用: ~2.3 MB
- 重要性: 中 - 仅用于 QoS 执行

urr_map (使用报告规则):

- 容量: 131,070 条目
- 键大小: 4 B (URR ID)
- 值大小: 16 B (流量计数器)
- 内存使用: ~2.6 MB
- 重要性: 低 - 仅影响计费

容量阈值

阈值	需要采取的行动
0-50% (绿色)	正常操作 - 无需采取行动
50-70% (黄色)	注意 - 监控增长趋势，计划增加容量
70-90% (琥珀)	警告 - 在 1 周内安排增加容量
90-100% (红色)	紧急 - 需要立即采取行动，新会话将失败

增加容量程序

在增加容量之前：

1. 审查当前使用趋势
2. 估算未来增长率

3. 计算所需容量

增加映射容量的步骤：

1. 停止 OmniUPF 服务
2. 使用新映射大小更新 UPF 配置文件
3. 重新启动 OmniUPF 服务
4. 在容量视图中验证新容量
5. 监控会话建立是否成功

注意：更改 eBPF 映射容量需要重新启动 UPF，并清除所有现有会话。

性能指标

有关 OmniUPF 所暴露的所有 Prometheus 指标的详细信息，请参阅 指标参考。

数据包处理速率

计算：

```
数据包速率 (pps) = (数据包计数增量) / (时间增量（秒）)
```

示例：

- 初始 RX 数据包：7,000
- 10 秒后：17,000
- 数据包速率 = (17,000 - 7,000) / 10 = 1,000 pps

性能目标：

- 小型 **UPF**：10,000 - 100,000 pps
- 中型 **UPF**：100,000 - 1,000,000 pps
- 大型 **UPF**：1,000,000 - 10,000,000 pps

瓶颈指标：

- XDP 中止计数增加
- CPU 利用率高
- 数据包丢失增加
- 延迟增加

吞吐量计算

计算:

```
吞吐量 (Mbps) = (字节计数增量 × 8) / (时间增量（秒） × 1,000,000)
```

示例:

- 初始 RX 字节: 500 MB
- 60 秒后: 800 MB
- 吞吐量 = (300 MB × 8) / (60 × 1,000,000) = 40 Mbps

容量规划:

- 监控峰值吞吐量时间（例如，晚上）
- 与链路容量（N3/N6 接口速度）进行比较
- 计划 2 倍峰值吞吐量以留出余地

丢包率

计算:

```
丢包率 (%) = (丢失的数据包 / 总 RX 数据包) × 100
```

可接受的阈值:

- **< 0.1%**: 优秀（正常的数据包丢失由于错误）
- **0.1% - 1%**: 良好（轻微问题或速率限制）

- **1% - 5%**: 差（调查 QoS 或容量问题）
- **> 5%**: 紧急（重大转发或容量问题）

常见丢包原因:

- QER 速率限制（MBR 超过）
- eBPF 映射查找失败
- 无效的 TEID 或 UE IP
- 路由错误

警报和阈值

推荐警报

关键警报（需要立即响应）:

- eBPF 映射容量 > 90%
- XDP 中止计数 > 0
- 丢包率 > 5%
- UPF 健康检查失败

警告警报（1 小时内响应）:

- eBPF 映射容量 > 70%
- 丢包率 > 1%
- 数据包速率接近链路容量
- 缓冲区 TTL 超过（数据包超过 30 秒）

信息警报（监控趋势）:

- eBPF 映射容量 > 50%
- 缓冲的数据包计数增加
- 新的 PFCP 关联已建立/释放
- URR 流量阈值超过

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

1. **Prometheus** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□
3. **REST API** □□□□□□□□ `/map_info`□`/packet_stats` □□
4. **Web UI** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□

```
□□□□□□ = min(
  PDR □□□□ / 2,  # ●●●□ + □□ PDR □□□
  FAR □□□□ / 2,  # □□ + □□ FAR □□□
  QER □□□□       # □□□□□□□□□ QER
)
```

□□□

- PDR □□□□□131,070
- FAR □□□□□131,070
- QER □□□□□65,535

□□□□□□ = min(131,070 / 2, 131,070 / 2, 65,535) = **65,535** □□

□□□□

□□□ **eBPF** □□□□□

```
□□ = Σ (□□□□ × (□□□ + □□□))
```

示例配置：

- PDR 映射：3 × 131,070 × 212 B = 83.3 MB
- FAR 映射：131,070 × 20 B = 2.6 MB
- QER 映射：65,535 × 36 B = 2.3 MB
- URR 映射：131,070 × 20 B = 2.6 MB
- 总计：~91 MB 的内核内存

内核内存注意事项：

- 确保足够的锁定内存限制（`ulimit -l`）
- 为安全边际保留 2 倍的估计使用量
- 监控内核内存可用性

流量容量

计算所需的吞吐量容量：

1. 估算平均会话吞吐量：
    - 视频流：~5 Mbps
    - 网页浏览：~1 Mbps
    - VoIP：~0.1 Mbps
2. 计算总吞吐量：
    ```
    总吞吐量 = 会话数 × 平均会话吞吐量
    ```
3. 增加余地：
    ```
    所需容量 = 总吞吐量 × 2  # 100% 余地
    ```

示例：

- 10,000 个并发会话
- 每会话平均 2 Mbps

- 总计：20 Gbps
- 所需容量：40 Gbps (N3 + N6 接口)

增长规划

趋势分析：

1. 记录每日峰值会话数
2. 计算每周增长率
3. 外推至容量限制

增长率公式：

```
到达容量的周数 = (容量 - 当前使用) / (每周增长)
```

示例：

- 当前会话：30,000
- 容量：65,535 会话
- 每周增长：2,000 会话
- 到达容量的周数：(65,535 - 30,000) / 2,000 = **17.8** 周

行动：计划在 12 周内进行容量升级（留出 5 周的缓冲）。

故障排除性能问题

高丢包率

症状：丢包率 > 1%，用户投诉连接性差

诊断：

1. 检查统计 → 数据包统计
2. 确定丢包是否特定于协议
3. 查看 XDP 统计以获取 XDP 丢包与中止的对比

常见原因：

- **QER** 速率限制：检查 QER MBR 值与实际流量
- 无效 **TEID**：验证上行 PDR TEID 是否与 gNB 分配匹配
- 未知 **UE IP**：验证下行 PDR 是否存在于 UE IP
- 缓冲区溢出：检查缓冲区统计

解决方案：

- 如果存在速率限制，则增加 QER MBR
- 验证 SMF 是否创建了正确的 PDR
- 如果检测到溢出，则清除缓冲区

XDP 处理错误

症状：XDP 中止 > 0

诊断：

1. 导航到统计 → XDP 统计
2. 检查中止计数
3. 查看 OmniUPF 日志以获取 eBPF 错误

常见原因：

- eBPF 程序验证失败
- 内核版本不兼容
- eBPF 映射访问错误
- 内存损坏

解决方案：

- 重新启动 OmniUPF 服务
- 检查内核版本是否满足最低要求（Linux 5.4+）
- 查看 eBPF 程序日志
- 如果问题仍然存在，请联系支持

容量耗尽

症状：会话建立失败，映射容量达到 100%

诊断：

1. 导航到容量页面
2. 确定哪个映射达到 100%
3. 检查会话是否卡住（未被删除）

立即缓解：

1. 确定过期会话（检查会话页面）
2. 请求 SMF 删除旧会话
3. 清除缓冲区以释放 FAR 条目

长期解决方案：

1. 增加 eBPF 映射容量
2. 安排 UPF 重新启动以使用更大的映射
3. 实施会话清理政策

性能下降

症状：高延迟、低吞吐量、CPU 饱和

诊断：

1. 检查数据包速率与历史基线的比较
2. 查看 XDP 统计以获取处理延迟
3. 监控 UPF 主机上的 CPU 利用率
4. 检查 N3/N6 接口利用率

常见原因：

- 流量超过 UPF 容量
- 数据包处理的 CPU 核心不足

- □□□□□□□
- eBPF □□□□□□□

□□□□□

- □□□□ UPF□□□□□□□□□
- □□ CPU □□□ RSS□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□ eBPF □□□□□□□

□□□□

- **□□□□** - □□□ Prometheus □□□□
- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□
- **□□□□□□□** - PDR、FAR、QER、URR □□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□□□□
- **□□□□□□□** - □□□□□□□□
- **□□□□** - eBPF □□□□□□□□□

N9 Loopback：在同一实例上运行 **SGWU** 和 **PGWU**

概述

OmniUPF 支持在 同一实例 上运行 **SGWU**（服务网关用户平面）和 **PGWU**（**PDN** 网关用户平面）功能，并实现 零延迟 **N9** 回环。这种部署模式非常适合：

- 简化的 **4G EPC** 部署 - 单个 UPF 实例而不是两个
- 成本优化 - 降低基础设施和运营复杂性
- 边缘计算 - 最小化本地突破场景的延迟
- 实验室/测试环境 - 在单台服务器上实现完整的 EPC 用户平面

当为 N3 和 N9 接口配置相同的 IP 地址时，OmniUPF 自动检测 SGWU 和 PGWU 角色之间流动的流量，并完全在 eBPF 中处理，而无需将数据包发送到网络接口。

工作原理

传统部署（两个实例）



数据包流动：

1. eNodeB → SGWU: GTP 数据包 (TEID=100) 到达 S1-U
2. SGWU: 匹配上行 PDR，封装到新的 GTP 隧道 (TEID=200)
3. 数据包通过物理 **N9** 网络发送 到 PGWU 实例
4. PGWU: 接收 GTP (TEID=200)，解封装，转发到互联网
5. 总计：**2** 次 **XDP** 通过 **+ 1** 次网络跳跃

N9 □□□□□□□□□□□



N9 □□□□□□□□□□

1. eNodeB → SGWU □□□GTP □□□ (TEID=100) □□ S1-U
2. SGWU □□□□□□□ PDR
3. □□□□□ □□ IP = □□ IP (10.0.1.10)
4. □□□□□ □□ GTP TEID □ 200 (PGWU □□)
5. PGWU □□□□□□□□□□□□□
6. □□□**1** □ **XDP** □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□eNodeB → SGWU → PGWU → □□□



□□□□□ `cmd/ebpf/xdp/n3n6_entrypoint.c` □ 349-403 □

□□□□□

1. □□□ □□ eNodeB □ GTP □□□□TEID=100
2. **PDR** □□□ □□ SGWU □□□□□ PDR (TEID=100)

3. **FAR** □□□ □ TEID=200 □□ GTP□□□□ 10.0.1.10
4. □□□□□ `is_local_ip(10.0.1.10)` □□ TRUE
5. □□ **TEID**□ □ `ctx->gtp->teid` □ 100 □□□ 200 (□□□□□□□)
6. □□□□□ □□ TEID=200 □ PDR (PGWU □□)
7. **FAR** □□□ □□ GTP □□□□□□□□
8. □□□ □□□ IP □□□□□□ N6 □□

□□□□□□□ → PGWU → SGWU → eNodeB



□□□□□ `cmd/ebpf/xdp/n3n6_entrypoint.c` □ 137-194 □ (IPv4)□265-322 □ (IPv6)

□□□□□

1. □□□ □□□□□□□□ IP □□□□□□□ UE (10.60.0.1)
2. **PDR** □□□ □□ UE IP □□□□ PDR (PGWU □□)
3. **FAR** □□□ □ TEID=200 □□ GTP□□□□ 10.0.1.10
4. □□□□□ `is_local_ip(10.0.1.10)` □□ TRUE
5. □□ **GTP**□ □ TEID=200 □□□□
6. □□□□□ □□ TEID=200 □ PDR (SGWU □□)

7. **FAR** □□□ □□ GTP □□□ eNodeB TEID=100
8. □□□ □ GTP □□□□□□ S1-U □□ (eNodeB)

□□

□□

□□□□□

- **SGWU-C**□□□□□□ OmniUPF PFCP □□ (□□□`192.168.1.10:8805`)
- **PGWU-C**□□□□□□ □□ □ OmniUPF PFCP □□

□□□

- **N3** □ **N9** □□□□□ **IP** □□
- **SGWU-C** □ **PGWU-C** □□□ **IP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OmniUPF □□

config.yml:

```
# 网络接口
interface_name: [eth0]              # S1-U 和 N9 的单个接口
xdp_attach_mode: native             # 使用原生模式以获得最佳性能

# PFCP 接口
pfcp_address: ":8805"               # 监听所有接口，端口 8805
pfcp_node_id: "192.168.1.10"        # OmniUPF 的 PFCP 节点 ID

# 用户平面接口
n3_address: "10.0.1.10"             # S1-U/N3 接口 IP
n9_address: "10.0.1.10"             # N9 接口 IP（与 N3 相同）

# APIs
api_address: ":8080"                # REST API
metrics_address: ":9090"            # Prometheus 指标（参见指标参考文档）

# 资源池
ueip_pool: "10.60.0.0/16"           # UE IP 地址池
teid_pool: 65535                    # TEID 分配池

# 容量
max_sessions: 100000                # 最大并发 UE 会话
```

关键配置：

- □ `n3_address` 和 `n9_address` 必须相同 以启用回环
- □ □□□□□□□□ PFCP 监听地址
- □ □□□□□ SGWU + PGWU 负载，确保 `max_sessions` 足够

控制平面配置

SGWU-C 配置

```
# 指向 OmniUPF PFCP 接口
upf_pfcp_address: "192.168.1.10:8805"

# S1-U 接口 (与 OmniUPF n3_address 相同)
sgwu_s1u_address: "10.0.1.10"

# N9 接口用于转发到 PGWU (与 OmniUPF 相同)
sgwu_n9_address: "10.0.1.10"
```

PGWU-C 配置

```
# 指向相同的 OmniUPF PFCP 接口
upf_pfcp_address: "192.168.1.10:8805"

# N9 接口 (接收来自 SGWU 的数据)
pgwu_n9_address: "10.0.1.10"

# SGi 接口用于互联网连接
pgwu_sgi_address: "192.168.100.1"
```

重要:

- 两个控制平面连接到相同的 **PFCP** 端点 (`:8805`)
- OmniUPF 为 SGWU-C 和 PGWU-C 创建单独的 **PFCP** 关联
- 会话按控制平面隔离 (通过节点 ID 跟踪)

会话流示例

UE 附加和 PDU 会话建立

场景: UE 附加到网络, 建立数据会话



□□□ PFCP □□□

SGWU □□□□□ OmniSGW-C□□

- □□ **PDR**□ □□ TEID=100□□□ eNodeB□→ FAR□□□ TEID=200□dst=10.0.1.10
- □□ **PDR**□ □□ TEID=200□□□ PGWU□→ FAR□□□□□ TEID=100□□□□ eNodeB

PGWU □□□□□□□ OmniPGW-C□□

- □□ **PDR**□ □□ TEID=200□□□ SGWU□→ FAR□□□□□□□□□□□□□
- □□ **PDR**□ □□ UE IP=10.60.0.1 → FAR□□□ TEID=200□dst=10.0.1.10

□□□□□

□□ N9 □□□□□□□

□□ XDP □□□

```
# □□□□□ eBPF □□□□□
sudo cat /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe | grep loopback
```

□□□□□□

```
upf: [n3] session for teid:100 -> 200 remote:10.0.1.10
upf: [n9-loopback] self-forwarding detected, processing inline
TEID:200
upf: [n9-loopback] decapsulated, routing to N6

upf: [n6] use mapping 10.60.0.1 -> teid:200
upf: [n6-loopback] downlink self-forwarding detected, processing
inline TEID:200
upf: [n6-loopback] SGWU updating GTP tunnel to eNodeB TEID:100
upf: [n6-loopback] forwarding to eNodeB
```

□□ REST API □□□□

□□ **PFCP** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline | jq
```

□□□□□□

```
{
  "associations": [
    {
      "node_id": "sgwc.example.com",
      "address": "192.168.1.20:8805",
      "sessions": 1000
    },
    {
      "node_id": "pgwc.example.com",
      "address": "192.168.1.21:8805",
      "sessions": 1000
    }
  ],
  "total_sessions": 2000
}
```


□□□□□□□□□□□□□□□ SGWU-C□□□□□ PGWU-C□

□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.sessions[] |
{local_seid, ue_ip, uplink_teid}'
```

□□□□□


```
{
  "local_seid": 12345,
  "ue_ip": "10.60.0.1",
  "uplink_teid": 100
}
{
  "local_seid": 67890,
  "ue_ip": "10.60.0.1",
  "uplink_teid": 200
}
```


□□ **UE** □□□□□□

- □□ SGWU-C □□□□TEID=100□S1-U □□□
- □□ PGWU-C □□□□TEID=200□N9 □□□

□□□□

□□□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq
```

□□□□□

- `xdp_processed`□□ eBPF □□□□□□□□
- `xdp_pass`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `xdp_redirect`□□□ XDP □□□□□□□□□
- `xdp_tx`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ **N9** □□□□□

- `xdp_pass` □□□ □□□□□□□□□□□□
- `xdp_tx` □ `xdp_redirect` □□□□□□

□□□□

N9 □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ `n3_address` ≠ `n9_address`

□□□□□

```
# □□□
n3_address: "10.0.1.10"
n9_address: "10.0.1.20"   # □□□ IP□□□□□□

# □□□
n3_address: "10.0.1.10"
n9_address: "10.0.1.10"   # □□□ IP□□□□□
```

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/dataplane_config | jq
```

□□□□

```
{
  "n3_ipv4_address": "10.0.1.10",
  "n9_ipv4_address": "10.0.1.10"
}
```

□□□□□□ PDR

□□□ □□□□ `[n9-loopback] no PDR for destination TEID`

□□□□□ PGWU □□□□□□ TEID □□□

□□□

1. □□ **PFCP** □□□

   ```
   curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.sessions[] |
   select(.uplink_teid == 200)'
   ```

2. □□ **FAR** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/far_map | jq '.[] |
select(.teid == 200)'
```

□□□□□ □□ PGWU-C □□□ SGWU-C □□ N9 □□□□□ TEID □□□

CPU □□□□

□□□ CPU □□□□□□□

□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
# □□ eBPF □□□□□□
sudo bpftool map dump name pdr_map_teid_ip4 | wc -l
sudo bpftool map dump name far_map | wc -l
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□ `max_sessions`□□□□□□□□
- □□ QER □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□ □ eNodeB □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□

```
buffer_port: 22152
buffer_max_packets: 20000      # □□□□□□□□□
buffer_max_total: 100000
buffer_packet_ttl: 30          # □□□□□□□□
```

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq
```

N9 □□□□□

□□

□□	□□□□	□□□□ **(N9 □□)**	□□
□□	1-5 □□	< 1 □□	↓ **1000** ↑
□□□	□□□□□	↓ CPU/□□□	↓ **2-3** ↑
CPU □□	2× XDP □□ + □□□	1× XDP □□	□□ **40-50%**
□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□

□□

- □□□□□ □□ OmniUPF □□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□IP □□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ eBPF □□□

□□

□□□□□□

- ↓ □□□□ □□□□□□□□□
- ↓ □□/□□□□ < 100K □□
- ↓ □□□/□□□ □□□ VM □□□□□ EPC □□□

- □ □□□□□□ □□□□□□□

不推荐用于:

- □ □□□□□□ SGWU 和 PGWU 在不同的数据中心
- □ □□□□□ > 1M 用户（考虑水平扩展）
- □ □□□□□□ □□□□□ SGW 和 PGW

与其他部署模式的比较

单个实例（N9 回环）与分离实例



总结

N9 回环使 在单个 **OmniUPF** 实例上实现运营商级 **4G EPC** 用户平面 成为可能，通过完全在 eBPF 中处理 SGWU→PGWU 流量而无需网络跳跃。这提供了:

- □ □□□□□□ □□□□□□□
- □ □□ **40-50%** □ **CPU** □□□ □□□□□□□□
- □ □□□□ - □□□□□□□□□□□
- □ □□□□ - □□□□□□□□
- □ □□□□ **3GPP** □□ - □□ PFCP□GTP-U □□

□ `n3_address == n9_address` □□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□OmniUPF □ eBPF □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□□ CONFIGURATION.md
- □□□ ARCHITECTURE.md
- □□□□□ METRICS.md
- □□□ MONITORING.md
- □□□ OPERATIONS.md
- □□□□□ TROUBLESHOOTING.md

PFCP [illegible]

[illegible]

PFCP[illegible] OmniUPF [illegible] PFCP [illegible]

[illegible] **3GPP TS 129.244** [illegible] PFCP [illegible]

[illegible]

OmniUPF [illegible] Prometheus [illegible] PFCP [illegible] PFCP [illegible]

```
upf_pfcp_rx_errors{message_name="...", cause_code="...",
peer_address="..."}
```

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] PFCP [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	**RequestAccepted**	[illegible]/[illegible]/[illegible]

客户端错误代码

代码	名称	发生时机
64	**RequestRejected**	一般拒绝，原因不明。当没有适用的特定原因代码时使用。
65	**SessionContextNotFound**	请求修改或删除未知 SEID 的会话。指定的会话在此 UPF 上不存在。
66	**MandatoryIEMissing**	缺少必需的信息元素。示例：关联设置中缺少 NodeID，会话建立中缺少 F-SEID，缺少 RecoveryTimeStamp。
67	**ConditionalIEMissing**	根据其他信息元素的存在，缺少条件必需的信息元素。当信息元素相互依赖时使用。
69	**MandatoryIEIncorrect**	必需的信息元素存在但包含无效数据。示例：无法解析的 NodeID 格式，无效的 RecoveryTimeStamp 值，格式错误的 F-SEID。
72	**NoEstablishedPFCPAssociation**	尝试在没有活动关联的情况下进行会话操作。必须在创建会话之前建立 PFCP 关联。
73	**RuleCreationModificationFailure**	将 PDR、FAR、QER 或 URR 规则应用于 eBPF 数据路径时出错。可能的原因：eBPF 映射容量耗尽，无效的规则参数，资源分配失败。

□□□/□□□□□□

□□	□□	□□□□
74	**PFCPEntityInCongestion**	UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
75	**NoResourcesAvailable**	□□□□□□□□□□□□□□□□eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□ TEID □□□□
77	**SystemFailure**	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□

□□	□□	□□□□
68	**InvalidLength**	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□
70	**InvalidForwardingPolicy**	UPF □□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□
71	**InvalidFTEIDAllocationOption**	□□□□ F-TEID □□□□□□□□□ OmniUPF □□ □□□
76	**ServiceNotSupported**	□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□
78	**RedirectionRequested**	UPF □□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□ OmniUPF □□□□□

□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□ NodeID

```
SMF → UPF: 关联设置请求（无 NodeID）
UPF → SMF: 关联设置响应（原因：MandatoryIEMissing）
```

解决方案：确保 SMF 在所有关联设置请求中包含 NodeID 信息元素。

场景：无效的 **NodeID** 格式

```
SMF → UPF: 关联设置请求（NodeID="invalid"）
UPF → SMF: 关联设置响应（原因：MandatoryIEIncorrect）
```

解决方案：NodeID 必须是有效的 FQDN 或 IPv4/IPv6 地址。

场景：缺少恢复时间戳

```
SMF → UPF: 关联设置请求（无 RecoveryTimeStamp）
UPF → SMF: 关联设置响应（原因：MandatoryIEMissing）
```

解决方案：在关联设置请求中包含 RecoveryTimeStamp。

会话建立失败

场景：未建立关联

```
SMF → UPF: 会话建立请求
UPF → SMF: 会话建立响应（原因：NoEstablishedPFCPAssociation）
```

解决方案：在创建会话之前建立 PFCP 关联。

场景：规则创建失败

```
SMF → UPF: 会话建立请求
UPF 成功处理 FAR、QER、URR
UPF 无法创建 PDR（eBPF 映射已满）
UPF → SMF: 会话建立响应（原因：RuleCreationModificationFailure）
```

解决方案：

- 检查 eBPF 映射容量（请参见 容量监控）
- 在 UPF 配置中增加映射大小
- 减少活动会话数量

场景：缺少 **F-SEID**

```
SMF → UPF: 会话建立请求（无 CP F-SEID）
UPF → SMF: 会话建立响应（原因：MandatoryIEMissing）
```

解决方案：在会话建立请求中包含 CP F-SEID。

会话修改失败

场景：未知 **SEID**

```
SMF → UPF: 会话修改请求（SEID=12345）
UPF 没有 SEID 12345 的会话
UPF → SMF: 会话修改响应（原因：SessionContextNotFound）
```

解决方案：

- 验证 SEID 是否与会话建立响应中的值匹配
- 检查会话是否已被删除
- 确保使用正确的 UPF 实例（N9 循环回路场景）

会话删除失败

场景：未知 **SEID**

```
SMF → UPF: 会话删除请求（SEID=67890）
UPF 没有 SEID 67890 的会话
UPF → SMF: 会话删除响应（原因：SessionContextNotFound）
```

解决方案：SEID 可能已被删除或从未存在。

使用原因代码进行故障排除

使用 **Prometheus** 指标

查询 Prometheus 以识别错误模式:

```
# 按原因代码的错误率
rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"}[5m])

# 顶部拒绝原因
topk(5, sum by (cause_code) (upf_pfcp_rx_errors))

# 按 SMF 对等体的错误
sum by (peer_address, cause_code)
(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"})

# 会话建立失败
upf_pfcp_rx_errors{message_name="SessionEstablishmentRequest",
cause_code!="RequestAccepted"}
```

使用 **Web** 界面

导航到 会话 页面查看:

- 每个控制平面节点的活动会话数量
- 会话建立成功/失败率
- 最近的会话错误

导航到 容量 页面进行诊断:

- eBPF 映射利用率(RuleCreationModificationFailure 根本原因)
- 资源耗尽指标

请参见 Web UI 指南 获取详细的监控说明。

常见调试步骤

高 **MandatoryIEMissing** 率:

1. 检查 SMF 配置中所需的信息元素
2. 验证 PFCP 库版本兼容性
3. 查看 SMF 日志以查找信息元素构造错误

频繁的 **RuleCreationModificationFailure**:

1. 检查 eBPF 映射容量: `GET /api/v1/map_info`
2. 监控映射使用情况: `upf_ebpf_map_used / upf_ebpf_map_capacity`
3. 如果使用率 > 70%, 则在配置中增加映射大小
4. 请参见 容量规划

NoEstablishedPFCPAssociation 错误:

1. 验证关联是否存在: `GET /api/v1/pfcp_associations`
2. 检查心跳超时配置
3. 查看关联设置日志
4. 确保 SMF 和 UPF 可以相互访问

会话修改时的 **SessionContextNotFound**:

1. 验证会话建立响应中的 SEID
2. 检查会话是否已被删除
3. 对于 N9 循环回路: 确保使用正确的 UPF 端点
4. 查询活动会话: `GET /api/v1/pfcp_sessions`

□□□□□□□□□□

□□□□□□


SMF
UPF
□□□□
□□□□□□□
alt
[□□□□]
ore
OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
□□□□
□□□□□□□MandatoryIEMissing□
[□□ NodeID]
□□□□□□□MandatoryIEIncorrect□
□□□□□□□
□□□□□□□
alt
[□□□□]
□□□□□□□NoEstablishedPFCPAssociation□
[eBPF □□□□]
□□□□□□□RuleCreationModificationFailure□
[□□]
□□□□□□□RequestAccepted□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□



□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□
- alert: PfcpHighRejectionRate
  expr: |
    rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"}[5m]) > 0.1
  annotations:
    summary: "□ PFCP □□□□{{ $value }}/s"

# □□□□□□□□
- alert: PfcpRuleCreationFailures
  expr: |

rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code="RuleCreationModificationFailure"}
[5m]) > 0
  annotations:
    summary: "□□□ PFCP □□□□□□"

# □□□□□□□□
- alert: PfcpNoAssociation
  expr: |

rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code="NoEstablishedPFCPAssociation"}
[5m]) > 0
  annotations:
    summary: "□□□□□□□□□□□□ PFCP □□"
```

3GPP 标准合规性

OmniUPF 根据以下内容实现原因代码：

- **3GPP TS 129.244 v16.4.0** - PFCP 规范
- 第 **8.2.1** 节 - 原因信息元素定义
- 第 **8.19** 节 - 原因值表

相关文档

- **PFCP 协议集成** - PFCP 架构和消息处理
- 指标参考 - upf_pfcp_rx_errors 指标文档
- 监控指南 - 容量监控和警报
- 故障排除指南 - PFCP 关联和会话问题
- **Web UI 指南** - 会话和关联监控

□□□□□□

□□

□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMF □□ PFCP □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□

□□□□

□□□□	□□	□□□□	□□□
PDR (□□□□□□□)	□□□□□□□□	TEID □ UE IP	SMF □□ PFCP □□□□/□□
FAR (□□□□□□)	□□□□□□	FAR ID	SMF □□ PFCP □□□□/□□
QER (QoS □□□□)	□□□□□□□□□	QER ID	SMF □□ PFCP □□□□/□□
URR (□□□□□□)	□□□□□□□□	URR ID	SMF □□ PFCP □□□□/□□

规则处理流程



数据包检测规则（**PDR**）

目的

PDR 将传入的数据包分类为流。它们是 UPF 中所有数据包处理的入口点。

PDR □□



□□ PDR

□□ PDR □□□□□ RAN □ N3 □□□□□□□□□□□□

□□□□: TEID (□□□□□□□□)

- 32 □□□□□□
- □ SMF □□□□□□□□ gNB
- □□ UE □□□□□

□□□:

- **FAR ID**: □□□□□□□□□
- **QER ID**: QoS □□□□□□□□□□
- **URR IDs**: □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□: □□ GTP-U □□□□□

□□□□:

1. □ GTP-U □□□□ TEID
2. □ `uplink_pdr_map` eBPF □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□ FAR ID□QER ID □ URR IDs
4. □□□□□□□□□□□□□

□□:

```
TEID: 5678
FAR ID: 2
QER ID: 1
□□□□□□: False
SDF □□: No SDF
```

下行 PDR

下行 PDR 匹配来自数据网络的 N6 接口上到达的数据包。

关键字段: UE IP 地址

- IPv4 地址 (32 位) 或 IPv6 地址 (128 位)
- 在 PDU 会话建立期间由 SMF 分配
- 每个 UE 唯一

值字段:

- **FAR ID**: 转发动作规则的引用
- **QER ID**: QoS 强制规则的引用（可选）
- **URR IDs**: 使用报告规则的列表（可选）
- **SDF** 模式: 服务数据流过滤器模式
  - `No SDF`: 无过滤，所有流量匹配
  - `SDF Only`: 仅转发 SDF 匹配的流量

  - `SDF + Default`: SDF 匹配的流量使用特定规则，其他流量使用默认 FAR
- **SDF** 过滤器：应用特定的过滤器（端口、协议、IP 范围）

查找过程：

1. 从数据包头部提取目标 IP
2. 在 `downlink_pdr_map` (IPv4) 或 `downlink_pdr_map_ip6` (IPv6) 中进行哈希查找
3. 如果找到匹配项，检查 SDF 过滤器（如果已配置）
4. 检索 FAR ID、QER ID 和 URR IDs
5. 如果没有匹配项，丢弃数据包

示例：

```
UE IP: 10.45.0.1
FAR ID: 1
QER ID: 1
外部头部移除: False
SDF 模式: No SDF
```

SDF 过滤器（服务数据流）

SDF 过滤器提供应用特定的流量分类。

用例：

- 区分 YouTube 流量与网页浏览
- 对 VoIP 与最佳努力数据应用不同的 QoS
- 通过不同的网络路径路由特定应用程序

过滤标准：

- 协议：TCP、UDP、ICMP
- 端口范围：目标端口（例如，HTTPS 的 443，SIP 的 5060）
- **IP** 地址范围：特定目标网络
- 流描述：3GPP 定义的流模板

示例 **SDF** 配置：

```
PDR ID: 10
UE IP: 10.45.0.1
SDF 模式: SDF Only
SDF 过滤器:
  - 协议: UDP, 端口: 5060-5061 → FAR ID 5 (VoIP FAR)
  - 协议: TCP, 端口: 443 → FAR ID 1 (默认 FAR)
```

转发动作规则（FAR）

目的

FAR 确定对匹配 PDR 的数据包的处理方式。它们定义转发动作、GTP-U 封装参数和目标端点。

FAR □□


ore
OmniCore
OmniCall
5GC
□□: UE IP □□
IPv4 □ IPv6
FAR ID
QER ID
URR IDs
SDF □□
SDF □□□


□□ PDR
□□: TEID
32 □□□
FAR ID
QER ID
URR IDs
□□□□□□

□□□□

FAR □□□□□□□□□□□□□□□

□□	□	□	□□
FORWARD	1	2	□□□□□□□□□□
BUFFER	2	4	□□□□□□□□□□□
DROP	0	1	□□□□□
NOTIFY	3	8	□□□□□□□□□
DUPLICATE	4	16	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□:

- `□□: 2 (FORWARD)` - □□□□□□□□□
- `□□: 6 (FORWARD + BUFFER)` - □□□□□□□□□□
- `□□: 4 (BUFFER)` - □□□□□□□□□□□
- `□□: 1 (DROP)` - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

BUFFER □□□□ 2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ IDLE □□□□□□□ gNB□□ UE □□UPF□

1. □□□□□
2. □ SMF □□□□□□□□ (DLDR)
3. SMF □□ AMF □ UE □□□□□□□□□□
4. □□□□□SMF □□ FAR □ FORWARD □□
5. UPF □□□□□□□□□□□□ UE

□□□□□□□□□: □ gNB □ gNB □□□□□□□UPF □□□□□□□□□□□□□□

1. □□ gNB □□□□□
2. SMF □ FAR □□□□□ BUFFER

3. □□□□□□□□□□□□□□□□
4. UE □□□□□□ gNB
5. SMF □□ FAR□□□□□□ TEID □ FORWARD □□
6. UPF □□□□□□□□□□□ gNB



□□□□□□□□

□□□□□□□:

- □□□□□□□□□: 100,000□□□□□□
- □□□□□□□: □□□□□□□
- **TTL (□□□□)**: 60 □□□□□□□
- □□ **TTL** □□□□: □□□□

□□ **FAR** □□:

- □□ **FAR** □□□□□□□□: 10,000□□□□□

- □□: □□□□ FAR □□□□□□

□□□□□□:

- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ `reason="global_limit"` □ `reason="far_limit"`
- □□□□□□□□□□□□□□□□ TTL □□□□□□□□

□□□□□□ **(DLDR)**

□ UPF □□□ IDLE □□□ UE □□□□□□□□□□ SMF □□ PFCP □□□□□□□

DLDR □□:

- □□□□: □□□□□□ (DLDR)
- **FAR ID**: □□□□ FAR
- □□□□□□□□: □□□ QFI□□□□□□□

SMF □ DLDR □□:

1. □□ AMF → gNB □□ UE
2. □□ UE □□ RRC □□
3. □□ PFCP □□□□□□□□□ FAR
4. FAR □□□ `BUFF+NOCP` □□□ `FORW`
5. UPF □□□□□□□□

DLDR □□:

- `upf_dldr_sent_total`: □□□ DLDR □□
- `upf_dldr_send_errors`: □□□ DLDR
- `upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds`: □ DLDR □□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□ BUFF □□□:

- FAR □□ `|= 0x04`□□□□ 2□

- □□: `□□: 2 (FORW)` → `□□: 6 (FORW+BUFF)`
- □□□□□□□□□□

□□□□□□BUFF □ FORW□:

- FAR □□ `= 0x04`□□ BUFF□
- □□□□□□□□□□□
- □□ IDLE UE □□□□□□□□

□□□□□□□ BUFF □□□:

- FAR □□ `&= ~0x04`□□□□ 2□
- □□: `□□: 6 (FORW+BUFF)` → `□□: 2 (FORW)`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- □□ □□ FAR □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ TEID/□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- FAR □□□□ FORW □□

□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ `reason="cleared"`

□□□□□□□□□

□□□□□Web UI□: □□□ □□ □□□□

- □□□□□□□
- □□□□□
- □□□□□□□□□ FAR □□
- □□ FAR □□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□/□□□□ FAR □□□

- □□□□□□□□

□□□□:

- □□□ **> 10** □: □□□□□□□□
- □□□ **> 30** □: □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

Prometheus □□:

- `upf_buffer_packets_current`: □□□□□□□□□
- `upf_buffer_bytes_current`: □□□□□□□□
- `upf_buffer_fars_active`: □□□□□□□□□ FAR
- `upf_buffer_packets_dropped{reason}`: □□□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□ 1: IDLE UE □□□□

```
□□□□□:
- UE □□ IDLE □□□□□□ gNB □□□
- FAR □□: 0x04 (□ BUFF)

□□□□□:
1. DN □□□□□□□□
2. UPF □□ PDR□□□ FAR
3. FAR □□ BUFF □□ → □□□□□□□
4. UPF □ SMF □□ DLDR
5. SMF □□ UE
6. UE □□□ gNB
7. SMF □□ FAR: □□ = 0x02 (FORW)
8. UPF □□□ TEID □□□□□□□□□
```

□□ 2: □□□□

□□□□:
- UE □□□ gNB-1 (TEID 1234)
- FAR □□: 0x02 (FORW)

□□□□:
1. SMF □□ FAR: □□ = 0x06 (FORW+BUFF)
2. □□□□□□ gNB-1 □□□
3. UE □□□ gNB-2
4. SMF □□ FAR: TEID = 5678, □□ = 0x02 (FORW)
5. UPF □□□□□□□□□□□□ gNB-2□□□□ TEID
6. □□□□□□□□□□□□

□□ 3: □□□□

□□□□:
- UE □□□□□□□□

□□□□:
1. SMF □□ FAR: □□ = 0x04 (□ BUFF)
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
4. SMF □□ FAR: □□ = 0x02 (FORW)□□□□
5. UPF □□□□□□□□□□□□□□□

外部头部创建

确定是否应添加 GTP-U 封装。

上行 **FAR** (N3 → N6):

- 外部头部创建: False
- 动作: 移除 GTP-U, 转发原生 IP 数据包

下行 **FAR** (N6 → N3):

- 外部头部创建: True
- 远程 IP: gNB IP 地址（例如, 200.198.5.10）
- TEID: UE 流量的隧道 ID
- 动作: 添加 GTP-U 头部, 转发到 gNB

Web UI 中的 FAR 查找

规则管理页面提供按 ID 查找 FAR 的功能:

步骤：

1. 导航到 规则 → FARs 选项卡
2. 在搜索字段中输入 FAR ID
3. 点击 "查找" 查看 FAR 详细信息

显示的信息：

- FAR ID
- 动作（数字 + 解码标志）
- 缓冲状态（开启/关闭）
- 外部头部创建
- 远程 IP 地址（带整数表示）
- TEID
- 传输级标记

QoS 强制规则（QER）

目的

QER 将服务质量参数应用于流量流，包括带宽限制和数据包标记。

QER □□


QER □□
QFI
QoS □□□□
□□□□□
□□/□□
□□□□□
□□/□□
QER ID
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□

QoS 参数

QFI (QoS 流标识符):

- 6 位标识符，用于 5G QoS 流
- 值 1-9 是标准化的（例如，QFI 9 = 默认承载）
- 用于 5GC 中的数据包标记

门状态:

- 开启 **(0)**: 允许流量
- 关闭 **(**非零**)**: 阻止流量

最大比特率 **(MBR)**:

- 流量流的最大允许带宽
- 以 kbps 为单位指定
- **MBR = 0**: 无速率限制（无限制）
- 超过 MBR 的流量将被丢弃

保证比特率 **(GBR)**:

- 为流量流保证的最小带宽
- 以 kbps 为单位指定
- **GBR = 0**: 最佳努力（无保证）
- **GBR > 0**: 优先流，具有保证带宽

QoS 流类型

最佳努力流 (GBR = 0):

```
QER ID: 1
QFI: 9
上行 MBR: 100000 kbps (100 Mbps)
下行 MBR: 100000 kbps (100 Mbps)
上行 GBR: 0 kbps
下行 GBR: 0 kbps
```

□□□ (GBR > 0):

```
QER ID: 2
QFI: 1
□□ MBR: 10000 kbps (10 Mbps)
□□ MBR: 10000 kbps (10 Mbps)
□□ GBR: 5000 kbps (5 Mbps)
□□ GBR: 5000 kbps (5 Mbps)
```

QoS □□□□



MBR □□□□

OmniUPF □□□ eBPF □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ MBR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□**:** □□□□□□□□

□□□□□□□□UPF □□□□□□□

1. □□□□□: □□□□□□ `CLOSED`□□□□□□□□□□□□□
2. **MBR** □□: □□ MBR = 0□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□:

```
tx_time = (packet_size_bytes × 8) × (1,000,000,000 ns/sec) /
MBR_kbps
```

4. □□□□: □□□□□□□□ 5ms □□□□□□□□□□□□
5. □□□□: □□□□□□□□□□□ `tx_time` □□□□

□□□□:

□□:

- MBR = 100,000 kbps (100 Mbps)
- □□□□□ = 1500 □□
- □□□□ = 5,000,000 ns (5 ms)

```
□□ 1: □ 100 Mbps □□□□□□
tx_time = (1500 □□ × 8 □/□□) × (1,000,000,000 ns/sec) /
100,000,000 bps
        = 12,000,000,000 / 100,000,000
        = 120 ns

□□ 2: □□□□□□□□□□□□
current_time = 1000000000 ns
window_start = 999990000 ns
if (window_start + tx_time > current_time):
    □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 3: □□□□□□□□□□
window_start = window_start + 120 ns
□□□□□
```

□□□□□□

5ms □□□□:

- □□□□□ 5 □□□□□□□□
- □□□□□□ 5 □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- 在 5ms 窗口内允许小突发
- 持续流量超过 MBR 会受到速率限制
- 比简单的令牌桶算法更准确

每个方向的速率限制：

- 上行 MBR 使用 `qer->ul_start` 时间戳
- 下行 MBR 使用 `qer->dl_start` 时间戳
- 每个方向独立进行速率限制

MBR 与观察到的吞吐量

为什么观察到的吞吐量可能与 **MBR** 不同：

- 协议开销：GTP-U、UDP、IP 头部每个数据包增加 ~50-60 字节
- 数据包大小变化：较小的数据包 = 更多开销，效率更低
- 速率限制精度：强制执行发生在每个数据包，而不是每字节
- 窗口重置行为：5ms 的空闲期允许短暂的突发超过 MBR

示例：

```
配置的 MBR: 100 Mbps
观察到的吞吐量: ~95-98 Mbps (由于 GTP-U/UDP/IP 开销)
```

如何验证速率限制：

1. 检查 URR 流量计数器随时间变化：`upf_urr_*_volume_bytes`
2. 计算吞吐量：`(volume_delta_bytes × 8) / time_delta_seconds / 1000` = kbps
3. 与 QER 中配置的 MBR 进行比较

GBR (保证比特率)

重要：OmniUPF 当前不强制执行 GBR 最低值。GBR 存储在 QER 中，但不用于流量优先级或接纳控制。

GBR 行为：

- GBR 值通过 PFCP 从 SMF 接收
- GBR 存储在 QER 映射中，并通过 API 可见

- 没有带宽预留或基于 GBR 的流量优先级
- GBR 作为跟踪流类型（最佳努力与保证）的元数据

未来增强：

- GBR 强制执行需要流量调度或加权排队
- 可能在未来版本中使用 eBPF QoS 功能实现

使用报告规则（URR）

目的

URR 跟踪计费、分析和策略强制的数据量。它们维护数据包和字节计数，并报告给 SMF 以生成计费记录。

URR □□

□□□□

□□□□:

- □ UE □□□□□□□□□□
- □ GTP-U □□□□□□
- □□ IP □□□□□□□

下行流量:

- 从数据网络发送到 UE 的字节
- 在 GTP-U 封装前测量
- 包括 IP 头部和有效载荷

总流量:

- 上行和下行流量的总和
- 用于总使用报告

使用报告触发器

URR 可以基于以下条件触发报告:

流量阈值:

- 当流量超过配置的限制时报告
- 示例: 每 1 GB 使用报告一次

时间阈值:

- 在定期间隔报告
- 示例: 每 5 分钟报告一次

事件驱动:

- 在会话终止时报告
- 在 QoS 更改时报告
- 在切换时报告

流量显示格式

Web UI 自动将流量格式化为人类可读的单位:

字节	显示
0 - 1023	B (字节)
1024 - 1048575	KB (千字节)
1048576 - 1073741823	MB (兆字节)
1073741824 - 1099511627775	GB (千兆字节)
1099511627776+	TB (太字节)

示例：

```
URR ID: 0
上行流量: 12.3 KB
下行流量: 9.0 KB
总流量: 21.3 KB
```

URR □□□□


QER □□
ore
OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCha
□□□□□
□□/□□
□□□□□
□□/□□
QER ID
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□

□□□□

PDR → FAR → QER → URR □

□□ PDR □□□□ FAR□FAR □□□□□□ QER □□□□□□ URR□



□□□□□□

□□ **PDR**:

```
TEID: 5678
FAR ID: 2
QER ID: 1
URR IDs: [0]
□□□□□□: False
```

□□ **PDR**:

```
UE IP: 10.45.0.1
FAR ID: 1
QER ID: 1
URR IDs: [0]
SDF □□: No SDF
```

FAR ID 1 (□□):

```
□□: 2 (FORWARD)
□□□□□□: True
□□ IP: 200.198.5.10
TEID: 5678
```

FAR ID 2 (□□):

```
□□: 2 (FORWARD)
□□□□□□: False
```

QER ID 1:

```
QFI: 9
□□ MBR: 100000 kbps
□□ MBR: 100000 kbps
□□ GBR: 0 kbps
□□ GBR: 0 kbps
```

URR ID 0:

```
□□□□: 12.3 KB
□□□□: 9.0 KB
□□□: 21.3 KB
```

□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□:

1. □□□□□□
2. □□ IP □ TEID □□ UE
3. □□ "□□" □□□□□□□ (PDR, FAR, QER, URR)

□□□□□□□:

1. □□□□□□
2. □ PDR □□□□□□□ TEID□□□□□□ UE IP□□□□□□□
3. □□ FAR ID□QER ID□URR IDs
4. □□□ FAR/QER/URR □□□□□□□□□□□□

□□/□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:

1. □□□ □□ → FARs
2. □□□□□□□□□ FAR ID
3. □□ "□□"
4. □□□□□□□□□□□ "□□□□"
5. □□ FAR □□□ 2 □□□□□□□□□□ 4□

□□□□□□□□□□□□□:

1. □□□□□□
2. □□□□□□□□ FAR
3. □□□□□□□□□ "□□□□"

监控 **QoS** 合规性

检查流量是否受到速率限制：

1. 导航到 规则 → QERs
2. 查找与 UE 会话相关的 QER ID
3. 注意上行 MBR 和下行 MBR 值
4. 与 URR 流量增长率进行比较

计算平均吞吐量：

```
吞吐量 (kbps) = (流量增量字节 × 8) / (时间增量秒 × 1000)
```

如果吞吐量接近 MBR，则流量受到速率限制。

跟踪数据使用情况

监控 **URR** 流量：

1. 导航到 规则 → URRs
2. 查看上行、下行和总流量
3. 按总流量排序以查找最高用户
4. 定期刷新以观察流量增长

用例：

- 验证计费集成
- 检测异常数据使用
- 根据流量模式规划容量

故障排除

没有流量流动

检查 **PDR**：

1. 验证 TEID（上行）或 UE IP（下行）是否存在 PDR
2. 确认 FAR ID 是否有效
3. 检查 SDF 过滤器是否未阻止流量

检查 **FAR**:

1. 验证 FAR 动作是否为 FORWARD（而不是 DROP 或仅 BUFFER）
2. 确认外部头部创建是否与方向匹配
3. 验证下行的远程 IP 和 TEID 是否正确

检查 **QER**:

1. 验证门状态是否为开启（0）
2. 检查 MBR 是否不太严格

数据包被丢弃

检查 **QER** 速率限制:

1. 导航到 规则 → QERs
2. 验证 MBR 是否足够满足流量负载
3. 检查 URR 流量增长是否与预期吞吐量匹配

检查 **FAR** 动作:

1. 导航到 规则 → FARs
2. 验证动作是否为 FORWARD，而不是 DROP
3. 检查缓冲是否未卡在仅 BUFFER 模式中

缓冲问题

数据包卡在缓冲中:

1. 导航到缓冲页面
2. 检查最旧数据包的时间戳
3. 如果 > 30 秒，切换可能已失败
4. 手动刷新或清除缓冲

5. □ FAR □□□□□

□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□ 100,000□
2. □□□□ FAR □□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□ 10,000□
3. □□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□

URR □□□

□□□□□□□□:

1. □□ PDR □□□□ URR ID
2. □□□□□□□□□□ PDR
3. □□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□ URR ID □□□□□ URR □□□

□□□□□□ **SMF**:

1. □□ PFCP □□□□□□
2. □□ URR □□□□□□□□/□□□□□
3. □□ PFCP □□□□□□□□□

□□□

- **UPF □□□□** - OmniUPF □□□□□□□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□□□□

OmniUPF □□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

```
# 1. □□ OmniUPF □□□□□□
systemctl status omniupf

# 2. □□ PFCP □□
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline

# 3. □□ eBPF □□□□□□□
ls /sys/fs/bpf/

# 4. □□ XDP □□□□□□□
ip link show | grep -i xdp

# 5. □□□□□□□□□□
dmesg | tail -50
journalctl -u omniupf -n 50
```

□□□

OmniUPF REST API

□□ UPF □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_status
```

□□ PFCP □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline
```

□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq 'length'
```

□□ eBPF □□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info
```

□□□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
```

□□ **XDP** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
```

---

eBPF □□□□

□□□□ **eBPF** □□□

```
ls -lh /sys/fs/bpf/
bpftool map list
```

□□□□□□□□□□

```
bpftool map show
bpftool map dump name pdr_map_downlin
```

□□□□□□□□□□

```
bpftool map dump name far_map | grep -c "key:"
```

XDP □□□□

□□ **XDP** □□□□□□□□□

```
ip link show eth0 | grep xdp
```

列出所有 **XDP** 程序：

```
bpftool net list
```

显示 **XDP** 程序详细信息：

```
bpftool prog show
```

转储 **XDP** 统计：

```
bpftool prog dump xlated name xdp_upf_func
```

网络调试

捕获 **N4** 上的 **PFCP** 流量（控制平面）：

```
# PFCP 不被 XDP 处理，tcpdump 正常工作
tcpdump -i eth0 -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp_traffic.pcap
```

捕获 **N3** 上的 **GTP-U** 流量（需要带外捕获）：

```
# 警告: UPF 主机上的标准 tcpdump 无法捕获 XDP 处理的数据包!
# XDP 在内核网络栈看到数据包之前处理 GTP-U。

# 请改用带外捕获:
# 1. gNB 和 UPF 之间的网络 TAP
# 2. 交换机端口镜像/SPAN 复制 N3 流量
# 3. 虚拟交换机端口镜像到分析 VM

# 在分析/监控主机上（而不是 UPF）:
# tcpdump -i <mirror_interface> -n udp port 2152 -w
/tmp/n3_capture.pcap

# 或使用统计 API 获取数据包计数:
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats
```

监控数据包计数器:

```
watch -n 1 'ip -s link show eth0'
```

检查路由表:

```
ip route show
ip route get 10.45.0.100  # 检查 UE IP 的路由
```

检查 **ARP** 表:

```
ip neigh show
```

安装问题

问题: “eBPF 文件系统未挂载”

症状:

```
ERRO[0000] failed to load eBPF objects: mount bpf filesystem at
/sys/fs/bpf
```

□□□eBPF □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□ eBPF □���□□
sudo mount bpffs /sys/fs/bpf -t bpf

# □□□□□□□□□□ /etc/fstab□
echo "bpffs /sys/fs/bpf bpf defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

# □□□□
mount | grep bpf
```

□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] kernel version 5.4.0 is too old, minimum required is
5.15.0
```

□□□Linux □□□□□□□□□□□

□□□□□

```
# 检查内核版本
uname -r

# 升级内核（Ubuntu/Debian）
sudo apt update
sudo apt install linux-generic-hwe-22.04
sudo reboot

# 验证新内核
uname -r  # 应该 >= 5.15.0
```

问题：缺少 **libbpf** 依赖

症状：

```
error while loading shared libraries: libbpf.so.0: cannot open
shared object file
```

原因：未安装 libbpf 库

解决方案：

```
# 安装 libbpf（Ubuntu/Debian）
sudo apt update
sudo apt install libbpf-dev

# 验证安装
ldconfig -p | grep libbpf
```

配置问题

问题：无效的配置文件

症状：

```
ERRO[0000] unable to read config file: unmarshal errors
```

□□□□□□□□□ YAML □□□□

□□□□□

```
# □□ YAML □□
cat config.yml | python3 -c "import yaml, sys;
yaml.safe_load(sys.stdin)"

# □□□□□
# - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□□
# - □□□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□□□□□
```

```
# □□ YAML □□□□
cat > config.yml <<EOF
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
EOF
```

□□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] interface eth0 not found
```

□□□□□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□□
ip link show

# □□□□□□□
ip addr show eth0

# □□□□□□□□□□□□□ config.yml□
interface_name: [ens1f0]  # □□□□□□□□□

# □□□□□□□□□□□□□□□□□
ls /sys/class/net/
```

□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] failed to start API server: address already in use
```

□□□□□ 8080□8805 □ 9090 □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□
sudo lsof -i :8080
sudo netstat -tulpn | grep :8080

# □□□□□□□
sudo kill <PID>

# □□□□□□□□ OmniUPF □□
api_address: :8081
pfcp_address: :8806
metrics_address: :9091
```

□□□□□□ PFCP □□ ID

□□□

```
ERRO[0000] invalid pfcp_node_id: must be valid IPv4 address
```

□□□PFCP □□ ID ���□□□□ IPv4 □□

□□□□□

```yaml
# □□□□□ IP □□□□□□□□□□
pfcp_node_id: 10.100.50.241

# □□□
# pfcp_node_id: localhost
# pfcp_node_id: upf.example.com
```

PFCP □□□□

□□□□□□ PFCP □□

□□□

- Web UI □□“□□□□”
- SMF □□□□“PFCP □□□□□□”

□□□

```
# 1. 检查 PFCP 服务器是否在监听
sudo netstat -ulpn | grep 8805

# 2. 检查防火墙规则
sudo iptables -L -n | grep 8805
sudo ufw status

# 3. 捕获 PFCP 流量
tcpdump -i any -n udp port 8805 -vv

# 4. 通过 API 检查 PFCP 关联
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline
```

常见原因及解决方案：

防火墙阻止 PFCP

解决方案：

```
# 允许 PFCP 流量（UDP 8805）
sudo ufw allow 8805/udp
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 8805 -j ACCEPT
```

错误的 PFCP 节点 ID

解决方案：

```
# 将 PFCP 节点 ID 设置为正确的 N4 接口 IP
pfcp_node_id: 10.100.50.241  # 必须与 N4 网络上的 IP 匹配
```

网络无法到达 SMF

解决方案：

```
# 测试与 SMF 的连通性
ping <SMF_IP>

# 检查到 SMF 的路由
ip route get <SMF_IP>

# 如果缺少路由，请添加
sudo ip route add <SMF_NETWORK>/24 via <GATEWAY>
```

SMF 配置了错误的 UPF IP

解决方案：

- 检查 SMF 配置中的 UPF 地址
- 确保 SMF 配置了 UPF 的 `pfcp_node_id` IP
- 验证 SMF 能够路由到 UPF 的 N4 网络

问题：PFCP 心跳失败

症状：

```
WARN[0030] PFCP heartbeat timeout for association 10.100.50.10
```

诊断：

```
# 检查 PFCP 统计
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline | jq
'.associations[] | {remote_id, uplink_teid_count}'

# 监控心跳日志
journalctl -u omniupf -f | grep heartbeat
```

原因及解决方案：

网络数据包丢失

□□□□□

```
# □□□ SMF □□□□□□
ping -c 100 <SMF_IP> | grep loss

# □□□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□
# - □□□□□/□□□□□
# - □□□□□□
```

□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□
heartbeat_interval: 30  # □ 5 □□□ 30 □
heartbeat_retries: 5    # □□□□□□
heartbeat_timeout: 10   # □□□□□□
```

□□□□□□

□□□□□□□□□□□RX/TX □□□ 0□

□□□

- □□□□□□ 0 RX/TX □□□
- UE □□□□□□□□

□□□

```
# 1. □□ XDP □□□□□□□□
ip link show eth0 | grep xdp

# 2. □□□□□□□ UP
ip link show eth0

# 3. □□□□□□□□□XDP □□□
# □□□tcpdump □□□□□ XDP □□□□ GTP-U □□□
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
```

□□□□□

XDP □□□□□

□□□□□

```
# □□ OmniUPF □□□□□ XDP
sudo systemctl restart omniupf

# □□□□
ip link show eth0 | grep xdp
bpftool net list
```

□□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□
sudo ip link set eth0 up

# □□□□□□□
ethtool eth0 | grep "Link detected"

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

□□□□□□□□

□□□□□

```
# 在 config.yml 中更新正确的接口
interface_name: [ens1f0]  # 使用 'ip link show' 中的实际接口名称
```

问题：接收到数据包但未转发（丢包率高）

症状：

- RX 计数增加但 TX 计数不变
- 丢包率 > 1%

诊断：

```
# 检查丢包统计
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq '.drop'

# 检查路由统计
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'

# 监控数据包丢失
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
".total_rx, .total_tx, .total_drop"'
```

常见原因：

没有 **PDR** 匹配（未知 **TEID** 或 **UE IP**）

解决方案：

```
# 检查会话是否存在
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions

# 如果没有会话，请验证：
# - PFCP 关联已建立
# - SMF 已创建会话
# - 会话建立成功

# 检查 PDR 映射条目
bpftool map dump name pdr_map_teid_ip | grep -c key
bpftool map dump name pdr_map_downlin | grep -c key
```

路由失败

解决方案：

```
# 检查 FIB 查找失败
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'

# 测试 UE IP 的路由
ip route get 10.45.0.100

# 添加缺失的路由
sudo ip route add 10.45.0.0/16 dev eth1  # 将 UE 池路由到 N6
```

QER 速率限制

症状：

- 吞吐量低于预期
- 流量限制在特定速率
- URR 卷计数显示平台行为
- 在流量突发期间 XDP 丢包计数增加

诊断：

1. 检查会话的 **MBR** 配置：

```
# 查找会话的 QER ID
curl http://localhost:8080/api/v1/pfcp_sessions | jq '.data[] |
select(.ue_ip == "10.45.0.1")'

# 查找 QER 配置
curl http://localhost:8080/api/v1/qer_map | jq '.data[] |
select(.qer_id == 1)'
```

2. 验证门状态:

```
# 门状态应为 0（打开），上行和下行均如此
curl http://localhost:8080/api/v1/qer_map | jq '.data[] |
{qer_id, ul_gate: .ul_gate_status, dl_gate: .dl_gate_status}'
```

3. 从 **URR** 计算实际吞吐量:

```
# 在两个时间点查询 URR 卷计数
curl http://localhost:8080/api/v1/urr_map | jq '.data[] |
select(.urr_id == 0)'

# 计算吞吐量（手动）：
# throughput_kbps = (volume_delta_bytes × 8) /
time_delta_seconds / 1000
```

4. 比较 **MBR** 与实际吞吐量:
    - 预期吞吐量 ≈ MBR 的 95-98%（由于协议开销）
    - 如果吞吐量显著低于 MBR，请检查其他瓶颈
    - 如果吞吐量恰好与 MBR 相符，则速率限制按预期工作

解决方案:

- 如果 **MBR** 太低：请求 SMF 通过 PFCP 会话修改更新 QER，增加 MBR
- 如果门关闭：调查 SMF 关闭门的原因（策略、配额或错误）
- 如果速率限制意外：验证 SMF 策略配置和 QoS 配置文件

理解 **MBR** 执行:

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□ MBR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ - MBR □□□□□

□□□□□

- **VoIP** □□□□□□□ MBR □□□□□□□□□□□□□□G.711 = ~80 kbps□
- □□□□□□□□ MBR > □□□□□ + □□□1080p = ~5-10 Mbps□
- □□□□□□ 5ms □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- RX N3 □□□□□□ TX N3 □□□□□□□□□
- RX N6 □□□□□□ TX N6 □□□□□□□□□

□□□

```
# □□ N3/N6 □□□□□XDP □□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats

# □□□□□ tcpdump □□□□ XDP □□□ GTP-U □□
# □□□□ API □ xdpdump □□□□□□
# □□□“□□ XDP □□□□□”□□□□□□□□
```

□□□□□RX N3□□ TX N6□□

□□□□□ FAR □□□□ N6 □□□□□

□□□□□

```
# □□ FAR □□□□ FORWARD □□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
select(.applied_action == 2)'

# □□ N6 □□□□□□
ip route get 8.8.8.8  # □□□□□□□□□□

# □□□□□□□□□□□□□
sudo ip route add default via <N6_GATEWAY> dev eth1
```

□□□□RX N6□□ TX N3□□

□□□□□□□ PDR □□□ GTP □□

□□□□□

```
# □□ UE IP □□□ PDR □□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].pdrs[] |
select(.pdi.ue_ip_address)'

# □□ FAR □□□□ OUTER_HEADER_CREATION
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
.outer_header_creation'

# □□ gNB □□□
ping <GNB_N3_IP>
```

XDP □ eBPF □□

□□□□□ **XDP** □□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□

□□□XDP □□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] failed to load XDP program: invalid argument
```

诊断：

```
# 检查内核 XDP 支持
grep XDP /boot/config-$(uname -r)

# 应显示：
# CONFIG_XDP_SOCKETS=y
# CONFIG_BPF=y
# CONFIG_BPF_SYSCALL=y

# 检查 dmesg 以获取详细错误
dmesg | grep -i bpf
```

原因及解决方案：

内核缺乏 **XDP** 支持

解决方案：

```
# 重新构建内核以支持 XDP 或升级到更新的内核
# Ubuntu 22.04+ 默认启用 XDP
sudo apt install linux-generic-hwe-22.04
sudo reboot
```

XDP 程序验证失败

解决方案：

```
# 检查 OmniUPF 日志以获取验证错误
journalctl -u omniupf | grep verifier

# 常见问题：
# - eBPF 复杂性超过限制（增加内核限制）
# - 无效的内存访问（eBPF 代码中的错误）

# 增加 eBPF 验证器日志级别以进行调试
sudo sysctl kernel.bpf_stats_enabled=1
```

问题：**XDP** 中止计数增加

症状：

- XDP 统计显示 aborted > 0
- 数据包丢失增加

诊断：

```
# 检查 XDP 中止计数
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq '.aborted'

# 监控 XDP 统计
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats'
```

原因：eBPF 程序遇到运行时错误

解决方案：

```
# 检查内核日志以获取 eBPF 错误
dmesg | grep -i bpf

# 重启 OmniUPF 以重新加载 eBPF 程序
sudo systemctl restart omniupf

# 如果问题仍然存在，请启用 eBPF 日志记录（需要重新构建）：
# 使用 BPF_ENABLE_LOG=1 构建 OmniUPF
```

问题：**eBPF** 映射已满（容量耗尽）

症状：

- 会话建立失败
- 映射容量达到 100%

诊断：

```
# □□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] | {map_name,
capacity, used, usage_percent}'

# □□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] |
select(.usage_percent > 90)'
```

□□□□□□

```
# 1. □□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[] | {seid,
uplink_teid, created_at}'

# 2. □□ SMF □□□□□□
# □□□ SMF □□□□□□ API□

# 3. □□□□□□□□□□□□
watch -n 5 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq ".
[] | select(.map_name==\"pdr_map_downlin\") | .usage_percent"'
```

□□□□□□□□

```
# □ config.yml □□□□□□□□
max_sessions: 200000  # □ 100000 □□

# □□□□□□□□□□
pdr_map_size: 400000
far_map_size: 400000
qer_map_size: 200000
```

□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF□□□ □□□□□□□□□□□

性能问题

问题：吞吐量低（低于预期）

症状：

- 吞吐量 < 1 Gbps 尽管 NIC 能力足够
- CPU 利用率高

诊断：

```
# 检查数据包速率
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.total_rx,
.total_tx'

# 检查 NIC 统计
ethtool -S eth0 | grep -i drop

# 检查 XDP 模式
ip link show eth0 | grep xdp
```

解决方案：

使用通用 **XDP** 模式

解决方案：

```
# 切换到本地模式以获得更好的性能
xdp_attach_mode: native  # 需要支持 XDP 的 NIC/驱动程序
```

单核瓶颈

解决方案：

```
# □ NIC □□□ RSS□□□□□□□□□
ethtool -L eth0 combined 4  # □□ 4 □ RX/TX □□

# □□ RSS □□□□
ethtool -l eth0

# □□□□□□□□ CPU
# □□□ /proc/interrupts □□□ irqbalance □□□□□□
```

□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□
buffer_max_packets: 5000
buffer_packet_ttl: 15
```

□□□□□□

□□□

- Ping □□ > 50ms
- □□□□□□

□□□

```
# □□□ UE □□□
ping -c 100 <UE_IP> | grep avg

# □□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq
'.total_packets_buffered'

# □□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'
```

□□□□□

数据包被过度缓冲

解决方案：

```
# 检查为什么数据包被缓冲
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq '.buffers[]
| {far_id, packet_count, direction}'

# 如果卡住，请清除缓冲区
# （重启 OmniUPF 或触发 PFCP 会话修改以应用 FAR）
```

FIB 查找延迟

解决方案：

```
# 确保启用路由缓存（构建时选项）
# 使用 BPF_ENABLE_ROUTE_CACHE=1 构建

# 优化路由表
# 使用更少、更具体的路由，而不是许多小路由
```

问题：负载下的数据包丢失

症状：

- 丢包率随着流量增加
- NIC 上的 RX 错误

诊断：

```
# □□ NIC □□
ethtool -S eth0 | grep -E "drop|error|miss"

# □□□□□□□□□□
ethtool -g eth0

# □□□□□□□
watch -n 1 'ethtool -S eth0 | grep -E "drop|miss"'
```

□□□□□

```
# □□ RX □□□□□□□□
ethtool -G eth0 rx 4096

# □□ TX □□□□□□□□
ethtool -G eth0 tx 4096

# □□□□□□
ethtool -g eth0
```

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP □□□□□**□

Proxmox□VM □□ XDP □□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□ XDP □□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SR-IOV

□□□□□□

□□ **1**□□□□□□□□□□□□□□□

```
xdp_attach_mode: generic
```

□□ 2□□□ SR-IOV □□

```
# □ Proxmox □□□□
# 1. □□ IOMMU
nano /etc/default/grub
# □□□intel_iommu=on iommu=pt
update-grub
reboot

# 2. □□ VF
echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs

# 3. □ Proxmox UI □□ VF □□□ VM
# □□ → □□ → PCI □□ → □□ VF

# □ VM □□
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF
xdp_attach_mode: native
```

VMware□□□□□□□

□□□

- OmniUPF □□□□□□□

□□□vSwitch □□□□□□ MAC □□

□□□□□

```
# □ vSphere □□□□□□ vSwitch □□□□□□
# 1. □□ vSwitch → □□□
# 2. □□□ → □□□□□□□
# 3. □□□ → MAC □□□□□□□
# 4. □□□ → □□□□□□□
```

VirtualBox：性能非常低

症状：

- 吞吐量 < 100 Mbps

原因：VirtualBox 不支持 SR-IOV 或本地 XDP

解决方案：

```
# 使用通用模式（唯一选项）
xdp_attach_mode: generic

# 优化 VirtualBox 设置：
# - 使用 VirtIO-Net 适配器（如果可用）
# - 启用“允许所有”混杂模式
# - 为虚拟机分配更多 CPU 核心
# - 使用桥接网络而不是 NAT

# 考虑迁移到 KVM/Proxmox 以获得更好的性能
```

NIC 和驱动程序问题

问题：**NIC** 驱动程序不支持 **XDP**

症状：

```
ERRO[0000] failed to attach XDP program: operation not supported
```

诊断：

```
# □□ NIC □□□□
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□□□□□□□□□□ XDP
modinfo <driver_name> | grep -i xdp

# □□□□ XDP □□□
ip link show | grep -B 1 "xdpgeneric\|xdpdrv\|xdpoffload"
```

□□□□□

□□ 1□□□□□□□

```
xdp_attach_mode: generic
```

□□ 2□□□ NIC □□□□

```
# □□□□□□□□□Ubuntu□
sudo apt update
sudo apt install linux-modules-extra-$(uname -r)

# □□□□□□□□□□□□□
# □□□□□□□
# □ https://downloadcenter.intel.com/ □□
```

□□ 3□□□ NIC

```
# □□□□ XDP □ NIC□
# - Intel X710□E810
# - Mellanox ConnectX-5□ConnectX-6
# - Broadcom BCM57xxx□bnxt_en □□□□□
```

□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- 附加 XDP 后内核恐慌
- NIC 停止响应

诊断：

```
# 检查内核日志
dmesg | tail -100

# 检查驱动程序错误
journalctl -k | grep -E "BUG:|panic:"
```

解决方案：

```
# 1. 更新内核和驱动程序
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot

# 2. 禁用 XDP 直通（仅使用本地模式）
xdp_attach_mode: native

# 3. 作为解决方法使用通用模式
xdp_attach_mode: generic

# 4. 向 NIC 供应商或 Linux 内核团队报告错误
```

会话建立失败

问题：会话建立失败

症状：

- SMF 报告会话建立失败
- UE 无法建立 PDU 会话

请参见 PFCP 原因代码参考 以获取常见失败场景和解决方案。

诊断：

```
# 检查 OmniUPF 日志中的会话错误
journalctl -u omniupf | grep -i "session establishment"

# 检查 PFCP 会话计数
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq 'length'

# 在会话建立期间捕获 PFCP 流量
tcpdump -i any -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp_session.pcap
```

常见原因：

映射容量已满

解决方案：

```
# 检查映射使用情况
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] | select(.usage_percent > 90)'

# 增加容量（请参见 eBPF 映射已满部分）
```

无效的 **PDR/FAR** 参数

解决方案：

```
# 检查 OmniUPF 日志中的验证错误
journalctl -u omniupf | grep -E "invalid|error" | tail -20

# 常见问题：
# - 无效的 UE IP 地址（0.0.0.0 或重复）
# - 无效的 TEID（0 或重复）
# - PDR 缺少 FAR
# - 无效的 FAR 操作

# 验证 SMF 配置和会话参数
```

不支持的功能（**UEIP/FTUP**）

解决方案：

```
# 如果需要，启用所需的功能
feature_ueip: true  # 由 UPF 分配 UE IP
ueip_pool: 10.60.0.0/16

feature_ftup: true  # 由 UPF 分配 F-TEID
teid_pool: 100000
```

缓冲问题

问题：数据包卡在缓冲区

症状：

- 缓冲的数据包计数增加
- 交接后数据包未交付

诊断：

```
# 检查缓冲统计
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info

# 检查单个 FAR 缓冲区
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq '.buffers[] | {far_id, packet_count, oldest_packet_ms}'

# 监控缓冲区大小
watch -n 5 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq ".total_packets_buffered"'
```

原因及解决方案：

FAR 从未更新为 FORWARD

原因：SMF 从未发送 PFCP 会话修改以应用 FAR

□□□□□

```
# □□ FAR □□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
{far_id, applied_action}'

# □□ BUFF = 1□□□□
# □□ FORW = 2□□□□

# □□□□ BUFF □□□□□□ SMF□
# - □□ PFCP □□□□□□
# - □□ FAR □□□ FORW □□
```

□□ **TTL** □□

□□□□□□□ FAR □□□□□□

□□□□□

```
# □□□□ TTL
buffer_packet_ttl: 60  # □ 30 □□□ 60 □
```

□□□□

□□□□□ FAR □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□
buffer_max_packets: 20000  # □□ FAR
buffer_max_total: 200000   # □□□□
```

高级调试

启用调试日志

```
logging_level: debug  # trace | debug | info | warn | error
```

```
# 使用调试日志重启 OmniUPF
sudo systemctl restart omniupf

# 实时监控日志
journalctl -u omniupf -f --output cat
```

---

eBPF 程序跟踪

```
# 跟踪 eBPF 程序执行（需要 bpftrace）
sudo bpftrace -e 'tracepoint:xdp:* { @[probe] = count(); }'

# 跟踪映射操作
sudo bpftrace -e 'tracepoint:bpf:bpf_map_lookup_elem {
printf("%s\n", str(args->map_name)); }'
```

使用 XDP 捕获数据包

理解 **XDP** 数据包捕获限制：

XDP 在内核网络栈之前处理数据包，因此标准 `tcpdump` 无法看到 **XDP** 处理的流量。N3 上的 GTP-U 数据包（UDP 2152）被 XDP 处理，并且不会出现在 UPF 主机上的 tcpdump 中。

流量分析的推荐方法：

```
# □□ 1□□□□□ API □□□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats

# □□ 2□□□ PFCP □□□□□ XDP □□□
tcpdump -i any -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp.pcap

# □□ 3□□□□□□□□□□□□□□ GTP-U□
# □□□□ TAP □□□□□□□□□□□□□
# □□□
# - gNB □ UPF □□□□□ TAP
# - □□□ SPAN/□□□□□□ N3 □□□□□□
# - □□□□□□□□□□ hypervisor □□□□□
#
# □□□□□□□□□□ UPF□□
# tcpdump -i <mirror_interface> -n udp port 2152 -w
/tmp/n3_mirror.pcap
```

□□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□ TAP □□□□□□□□□□
# □□□Cisco □□□ SPAN □□
(config)# monitor session 1 source interface Gi1/0/1
(config)# monitor session 1 destination interface Gi1/0/24

# □□□□ Gi1/0/24 □□□□□□□
tcpdump -i eth0 -n udp port 2152 -w /tmp/n3_capture.pcap
```

□□□□□VMware□KVM □□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□ VM
# □□□Linux □□□ tcpdump □□□□ VM □
# □ hypervisor □□□ UPF □ N3 □□□□□□□□□□
#
# □□□□ VM □□
tcpdump -i eth1 -n udp port 2152 -w /tmp/n3_virtual.pcap
```

为什么需要带外：

- XDP 完全绕过内核网络栈
- 数据包在 NIC 驱动程序或硬件中处理
- 主机上的 tcpdump 在 XDP 处理后看到数据包（太晚了）
- 带外捕获看到原始线流量，在 UPF 处理之前

您可以在 **UPF** 主机上捕获的内容：

- □ PFCP 流量（UDP 8805） - 控制平面，未被 XDP 处理
- □ API 响应和指标
- □ GTP-U 流量（UDP 2152） - 数据平面，被 XDP 处理

寻求帮助

如果故障排除步骤未能解决您的问题：

1. 收集诊断信息：

   ```
   # 系统信息
   uname -a
   cat /etc/os-release

   # OmniUPF 信息
   curl http://localhost:8080/api/v1/upf_status
   curl http://localhost:8080/api/v1/map_info
   curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats

   # 日志
   journalctl -u omniupf --since "1 hour ago" > /tmp/omniupf.log
   dmesg > /tmp/dmesg.log

   # 网络信息
   ip addr > /tmp/network.txt
   ip route >> /tmp/network.txt
   ethtool eth0 >> /tmp/network.txt
   ```

2. □□□□□

   - OmniUPF □□
   - Linux □□□□
   - □□□□□
   - □□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□
   - □□□□

□□□

- □□□ - □□□□□□□
- □□□ - eBPF/XDP □□□□□□□
- □□□ - □□□□□□□□
- □□□ - □□□□□□□ Prometheus □□
- **PFCP** □□□ - PFCP □□□□□□□□
- □□□□□□ - PDR、FAR、QER、URR □□
- □□□ - UPF □□□□

OmniUPF □□□□ / □□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□MikroTik □□□□□mangle □□□ DNAT□□□□□

□□□□□□□□□□□□SMF □□□□□□□ `redirect_information` □ PFCP □□□□□OmniUPF □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **DNS** □□ □□□□□□□□□□□□ IP□□□□□□□□□□□Apple□Android□Windows□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ **IP**□□□□□□□□CAPTCHA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□SMF □ FAR □□□ FORW□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□ **eBPF** □□ -- □□□□□ `FAR_BUFF` □□□□□□□□□□□□□□□□

- 每会话重定向 -- 每个会话可以有不同的门户 IP 和重定向 URL，由 SMF 的 `redirect_information` IE 决定
- 白名单存在于 **UPF** -- SMF 仅表示“重定向此会话”；UPF 决定允许哪些流量通过
- 仅上行拦截 -- 下行 FAR 保持为 FORW，以便门户响应通过正常的 GTP 封装路径到达 UE


UE (□□□□)
□□ / □□□
GTP-U
□□□□□□□
gNB / eNB
ore
OmniCore
5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
□□□□
OmniUPF
eBPF XDP (□□)
PDR □□
FAR □□
action = BUFF
FAR_BUFF □□
non-whitelisted
spoofed A record
portal IP
UDP :22152
Elixir □□□□
BufferListener
UDP :22152
lookup TEID
RedirectIndex
ETS □
redirect entry
□□□
whitelisted IP
UDP port 53



数据包流

1. **UE** 通过 **GTP-U** 发送上行数据包（DNS 查询、HTTP 请求等）到 UPF
2. **eBPF PDR** 匹配找到匹配的 PDR，查找 FAR
3. **FAR** 动作为 **BUFF**（在重定向处于活动状态时从 FORW 被覆盖）-- eBPF 将数据包发送到 UDP 端口 22152 的 BufferListener
4. **BufferListener** 提取 TEID，检查 RedirectIndex ETS 表
5. 如果 TEID 在 RedirectIndex 中：调度器处理内部 IP 数据包
6. 决策树：
    - 非白名单域的 DNS 查询：伪造 A 记录为门户 IP
    - 白名单域的 DNS 查询：转发到真实解析器，缓存解析的 IP
    - 流量到门户 IP 或白名单 IP：通过原始套接字转发
    - 其他所有流量：静默丢弃
7. **DNS/GTP-U** 响应通过下行 GTP-U 路径（使用 DL TEID 封装并发送到 gNB）返回给 UE

N9 回环处理（SGW + PGW 双会话）

在 4G EPC 部署中，OmniUPF 通常同时充当 **SGW-U** 和 **PGW-U**。SGW-C 和 PGW-C 各自建立一个单独的 PFCP 会话。SGW 会话有一个 N9 FAR，将数据包转发到 PGW 会话的上行 TEID（通过 N3 接口的回环）。PGW 会话执行实际的订阅者策略强制执行。

当通过 `POST /v1/walled_garden` 激活围墙花园重定向时，激活逻辑会自动检测此拓扑：

1. **PGW** 会话 **TEID(s)** 从目标 SEID 的上行 PDR 中识别。

2. 代码扫描所有 PFCP 会话以找到一个会话（SGW 会话），该会话具有一个 FAR，其 `teid` 与 PGW UL PDR TEIDs 之一匹配，并且设置了 `outer_header_creation`。该 FAR 是指向 PGW 的 N9 转发 FAR。
3. 两个 PGW UL FAR 和 SGW 面向 gNB 的 UL FAR 在 eBPF 映射中被覆盖为 `BUFF`。这是必要的，因为 eBPF 程序在数据包从 eNB 到达时看到的是 SGW 的 TEID，而不是 PGW 的 TEID。
4. 只有 **SGW** 面向 **gNB** 的 **UL PDRs** 被注册到 RedirectIndex（而不是 PGW UL PDRs）。SGW UL PDR TEID 是 eBPF 在来自 eNB 的传入数据包中看到的。
5. 对于下行路径（将响应发送回 UE），调度器使用 **SGW** 会话的 **DL FAR**（指向 eNB 的 FAR，`remoteip != n3_address`）。DL TEID 在响应时从会话状态实时查找，而不是在激活时缓存 — 这处理了在重定向激活后通过后续会话修改分配 eNB TEID 的情况。

在直接 **UPF** 拓扑中（没有 SGW，SMF 直接与 UPF 通信），仅涉及会话自己的 UL FAR 和 TEID — SGW 检测代码未找到任何内容，主会话的 UL PDRs 被直接注册。

PFCP 信令流程


SMF / PGW-C
OmniUPF
UE
会话正常建立（默认承载激活）
会话修改请求
更新 FAR: action=FORW
+ redirect_information(IPv4, "10.179.2.1")
将 UL FAR 动作覆盖为 BUFF
在 RedirectIndex 中注册 TEID
DL FAR 保持为 FORW
会话修改响应（成功）
订阅者现在在围墙花园中
DNS 查询 (facebook.com)
伪造: A 记录 → 门户 IP
DNS 响应 (门户 IP)
HTTP GET 到门户 IP
门户 IP 是白名单 → 转发
门户页面（充值表单）
HTTPS 到 stripe.com
stripe.com 是白名单 → 转发
支付页面加载
信用恢复
会话修改请求
更新 FAR: action=FORW
(无 redirect_information)
从 RedirectIndex 中注销 TEID
将 eBPF FAR 更新为 FORW
正常转发恢复
会话修改响应（成功）
恢复正常服务
SMF / PGW-C
OmniUPF
UE

参与的 PFCP IEs

SMF 通过在 FAR 的 `forwarding_parameters` 中包含 `redirect_information` 来触发重定向:

IE	描述
`apply_action`	SMF 设置为 FORW（UPF 在内部覆盖为 BUFF）
`redirect_information`	包含重定向类型和地址
`forwarding_parameters`	包含 `redirect_information` 和 `outer_header_creation`

重定向信息类型（根据 3GPP TS 29.244 表 8.2.20-1）：

类型	值	UPF 行为
IPv4	0	使用提供的 IPv4 地址字符串作为门户 IP
IPv6	1	使用提供的 IPv6 地址字符串作为门户 IP
URL	2	将 URL 主机名解析为 IP；使用该 IP 作为门户 IP。URL 路径不被 UPF 使用 — 它仅在 API 中存储以供可见性。门户 Web 服务器负责处理任何基于路径的路由。
SIP URI	3	当前不支持

强制门户检测

围墙花园通过伪造 DNS 响应触发 自动强制门户检测，适用于所有主要设备平台。当设备连接并尝试验证互联网连接时，它会查询知名域。伪造的 DNS 响应将这些检查重定向到门户 IP，设备将其解释为强制门户。

□□□□□

□□	□□□	□□□□
Apple (iOS/macOS)	`captive.apple.com`	HTTP 200□□□□ `<HTML><HEAD>&lt` □□</TITLE></HEAD><B </BODY></HTML>
Android	`connectivitycheck.gstatic.com`	HTTP 204
Windows	`www.msftconnecttest.com`	HTTP 200□□□□ `Microsof` `Connect Test`
Samsung	`connectivitycheck.samsung.com`	HTTP 200

□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□

```
#
================================================================================
# □□□□□ / □□□□□□□□□
#
================================================================================

# □□□□□□□□□□□□□□□□□
walled_garden_enabled = true

# □□□□□□ IP□□□□□□ / □□□□□□
walled_garden_portal_ip = "10.179.2.1"

# □□□□□□□□□□□□□ DNS □□□
walled_garden_dns_resolver = "8.8.8.8"

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
# □□□□□□□"*.stripe.com" □□ "api.stripe.com"
walled_garden_whitelist = [
  "stripe.com",
  "*.stripe.com",
  "js.stripe.com",
  "hcaptcha.com",
  "*.hcaptcha.com",
  "newassets.hcaptcha.com",
]
```

□□

□□	□□	□□	□□	□□
`walled_garden_enabled`	□□□	□	`false`	□□□□□□□□□□□□□□ □□FAR □□ `redirect_info` □□□□
`walled_garden_portal_ip`	□□□ □IPv4□	□ □□ □□ □□	`10.179.2.1`	□□□□ / □□□□□□ SMF □ `redirect_info` URL □□□□□□□□□□ □□ SIP URI □□□□ □ IP□□□ IPv4/IP □□□□□□□□□□□□ U □□□ FAR □□□□□□
`walled_garden_dns_resolver`	□□□ □IPv4□	□	`8.8.8.8`	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
`walled_garden_whitelist`	□□□□□	□	`[]`	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□ UPF □□□□□□□ SMF -- SMF □□□□□□□

□□□□

□□	□□	□□□
`stripe.com`	`stripe.com`□`api.stripe.com`□ `js.stripe.com`	`evilstripe.com`□ `notstripe.com`
`*.stripe.com`	`api.stripe.com`□ `js.stripe.com`□ `dashboard.stripe.com`	`stripe.com`□□□□□ `evilstripe.com`
`hcaptcha.com`	`hcaptcha.com`□ `newassets.hcaptcha.com`	`evihcaptcha.com`

□□□□ □□□□□`stripe.com` □□□□□□□□□□□□□□`foo.stripe.com`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □`evilstripe.com`□□□□□□□□□□□□□

IP □□

□ DNS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□ `api.stripe.com`
2. DNS □□□□□□□□□□□□□□□ `104.18.7.25`
3. `104.18.7.25` □□□□□□□□ IP □□□
4. □□□ HTTP/HTTPS □□□□ `104.18.7.25` □□□□□□□□□□□□

□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ Stripe □□□□□□ hCaptcha□

```
walled_garden_whitelist = [
  # 支付处理器
  "stripe.com",
  "*.stripe.com",

  # CAPTCHA 服务
  "hcaptcha.com",
  "*.hcaptcha.com",

  # Google Fonts（如果门户使用它们）
  "fonts.googleapis.com",
  "fonts.gstatic.com",

  # 门户资产的 CDN（如果托管在外部）
  "cdn.example.com",
]
```

每会话重定向 **URLs**

每个 PFCP 会话可以有不同的重定向目标。SMF 通过 FAR 中的 `redirect_information` IE 控制这一点：

- **IPv4** 类型：提供的 IP 字符串被解析并用作该会话的门户 IP
- **IPv6** 类型：提供的 IPv6 字符串被解析并用作该会话的门户 IP
- **URL** 类型：主机名在 FAR 创建时提取并通过 DNS 解析。解析的 IP 用作门户 IP。UPF 不使用 URL 路径 — 它仅为 API 可见性存储。

这使得不同的订阅者层、MVNO 或服务计划可以重定向到不同的门户：

□□	SMF redirect_information	□□□□□ IP	□□
□□A	`IPv4: 10.179.2.1`	`10.179.2.1`	`10.179.2.1`
□□B	`IPv6: 2001:db8::1`	`2001:db8::1`	`2001:db8::1`
□□C	`URL: https://topup.mvno.com/recharge`	`topup.mvno.com` □□□ IP	`https://topup`

UPF □□□□□□□□ IP □□□□ URL□□□□□□□□ API □□□

API

□□□□□□□□□□□□□□ `/v1/walled_garden`□□□ `/api` □□□□□□□□□□□□ `api_port`□□□□ 8080□□□ Phoenix HTTP □□□□□□

GET /v1/walled_garden

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□□□□ CIDR □□□□□□□□□□

□□□

```
{
  "redirect_count": 2,
  "redirects": [
    {
      "teid": "0x4000",
      "session_seid": 1,
      "portal_ip": "10.179.2.1",
      "redirect_url": null,
      "ue_ip": "10.60.0.1",
      "gnb_ip": "10.179.1.21",
      "dl_teid": "0x5000",
      "far_global_id": 42
    },
    {
      "teid": "0x4001",
      "session_seid": 2,
      "portal_ip": "10.179.2.2",
      "redirect_url": "https://topup.mvno.com",
      "ue_ip": "10.60.0.2",
      "gnb_ip": "10.179.1.21",
      "dl_teid": "0x5001",
      "far_global_id": 43
    }
  ],
  "whitelisted_ips": [
    {"ip": "10.179.2.1", "type": "portal"},
    {"ip": "104.18.7.25", "type": "resolved"},
    {"ip": "104.18.6.25", "type": "resolved"}
  ],
  "whitelisted_cidrs": ["192.168.0.0/24"]
}
```


□□□□□

□□	□□
`redirect_count`	□□□□□□□□□□□□□□
`redirects[].teid`	□□□□□□ TEID□□□□□□
`redirects[].session_seid`	PFCP □□ SEID
`redirects[].portal_ip`	□□□□□□□□ IP
`redirects[].redirect_url`	SMF □□□□ URL□□□□ URL □□□□□ null
`redirects[].ue_ip`	UE IP □□
`redirects[].gnb_ip`	GTP-U □□□ gNB IP
`redirects[].dl_teid`	GTP-U □□□□□ TEID
`redirects[].far_global_id`	□□ FAR □□ ID
`whitelisted_ips`	□□□□□□□□□ IP□□□ + □□□ DNS □□□
`whitelisted_cidrs`	□□□□□ API ��□□ CIDR □□

POST /v1/walled_garden

□□ SEID □□□ PFCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□/API □□□□□ — □□□□□□□ PFCP □□□□□□ FAR □□□ `redirect_information`□API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SMF □□□□□□□□□

□□□□

```
{
  "seid": 1,
  "url": "http://10.179.2.1/"
}
```

□□	□□	□□	□□
`seid`	□□	□	□□□□□ PFCP □□□□□ SEID
`url`	□□□	□	□□□□□ — □□ IPv4/IPv6 □□□ URL□□□□□ URL□□□□□□□□□□□□ IP □□□□ IP□□□□ URL □□□□□□□ API □□□□

□□□200 OK□□

```
{
  "status": "redirect activated",
  "info": {
    "seid": 1,
    "sgw_seid": 7,
    "portal_ip": "10.179.2.1",
    "ue_ip": "10.60.0.1",
    "gnb_ip": "10.179.1.21",
    "ul_teids": ["0x4000", "0x4006"]
  }
}
```

`sgw_seid` □□□□□□ N9 □□□SGW+PGW □□□□□□□□□ TEID □□ BUFF □□□□□`ul_teids` □□□□□□□□□□□□□□□□ TEIDs□

□□□□□

□□	□□
404	□□□□□□SEID □□□□□ PFCP □□□□□□
400	□□□□□□

DELETE /v1/walled_garden/:seid

停用会话的围墙花园重定向，恢复正常转发。会话的所有上行 FAR（包括 N9 回环拓扑中的配对 SGW 会话 FAR）在 eBPF 映射中都被设置回 `action=FORW`，并且 TEID 从重定向索引中注销。

路径参数：`:seid` — 要停用的会话的本地 SEID。

响应（**200 OK**）：

```
{"status": "redirect removed", "info": {"seid": 1}}
```

错误响应：

状态	意义
404	会话未找到

GET /v1/walled_garden/whitelist

返回当前白名单：单个缓存 IP（门户 IP 和 DNS 解析的 IP）以及通过 API 添加的任何 CIDR 范围。

响应：

```
{
  "ips": [
    {"ip": "10.179.2.1", "type": "portal"},
    {"ip": "104.18.7.25", "type": "resolved"}
  ],
  "cidrs": ["192.168.100.0/24"]
}
```

POST /v1/walled_garden/whitelist

在运行时将 IP 地址或 CIDR 范围添加到白名单，而无需重新启动 UPF。更改仅在内存中有效，并且在重新启动时不会持久化 — 将永久条目添加到 `runtime.exs` 中的 `walled_garden_whitelist`。

请求体（添加 **IP**）：

```
{"ip": "203.0.113.10"}
```

请求体（添加 **CIDR** 范围）：

```
{"cidr": "192.168.100.0/24"}
```

必须存在 `ip` 或 `cidr` 中的一个。添加 CIDR 范围意味着对该范围内的 IP 的任何流量都将通过调度器转发，而无需每个 IP 的 DNS 缓存条目。

响应（**200 OK — IP** 添加成功）：

```
{"status": "added", "ip": "203.0.113.10"}
```

响应（**200 OK — CIDR** 添加成功）：

```
{"status": "added", "cidr": "192.168.100.0/24"}
```

错误响应：

状态	意义
400	无效的 IP、无效的 CIDR 或缺少请求体字段

Prometheus 指标

Gauges

指标：`upf_walled_garden_active_redirects` 类型：Gauge 描述：当前处于围墙花园重定向状态的会话数量

示例查询：

```
# 当前重定向计数
upf_walled_garden_active_redirects
```

Counters

指标：`upf_walled_garden_packets_intercepted_total` 类型：Counter 描述：被围墙花园拦截的总数据包（来自重定向会话的所有上行流量）

指标：`upf_walled_garden_packets_dropped_total` 类型：Counter 描述：被围墙花园丢弃的总数据包（非白名单、非 DNS 流量）

指标：`upf_walled_garden_packets_forwarded_total` 类型：Counter 标签：

- `dst_ip` - 转发数据包的目标 IP 描述：通过围墙花园转发到白名单目标的数据包。按目标 IP 标记以便于每个目标的可见性。

指标：`upf_walled_garden_bytes_forwarded_total` 类型：Counter 标签：

- `dst_ip` - 转发流量的目标 IP 描述：每个目标 IP 通过围墙花园转发的字节。使用此信息识别订阅者在重定向时访问的白名单服务。

指标：`upf_walled_garden_dns_spoofed_total` 类型：Counter 标签：

- `domain` - 被伪造的域 描述：被围墙花园伪造的 DNS 查询。按查询的域标记。

指标：`upf_walled_garden_dns_forwarded_total` 类型：Counter 标签：

- `domain` - 被转发的白名单域 描述：转发到真实解析器的 DNS 查询（白名单域）。按域标记。

示例查询

```
# 活动的围墙花园会话
upf_walled_garden_active_redirects

# 拦截率（数据包/秒）
rate(upf_walled_garden_packets_intercepted_total[5m])

# 丢弃率（应为拦截的主要部分）
rate(upf_walled_garden_packets_dropped_total[5m])

# 按目标转发流量（字节/秒）
sum by (dst_ip)
(rate(upf_walled_garden_bytes_forwarded_total[5m]))

# 按流量体积排名前 5 的白名单目标
topk(5, sum by (dst_ip)
(rate(upf_walled_garden_bytes_forwarded_total[5m])))

# 查询最多的伪造域
topk(10, sum by (domain)
(rate(upf_walled_garden_dns_spoofed_total[5m])))

# 白名单域查找率
sum by (domain) (rate(upf_walled_garden_dns_forwarded_total[5m]))

# 丢弃与转发的比率
sum(rate(upf_walled_garden_packets_dropped_total[5m]))
  / sum(rate(upf_walled_garden_packets_intercepted_total[5m]))
```

故障排除

设备上未出现强制门户

症状：订阅者被重定向（在 API 中可见），但设备未显示强制门户提示。

可能原因：

- □□□□□□□□□□□□ IP □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□ URL
- DNS □□□□□ UE□□□ GTP-U □□□

□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□□`curl http://<portal_ip>/`
2. □□□□□□□□ URL□□□□Apple □ `GET /hotspot-detect.html`□
3. □□ `GET /v1/walled_garden` □□□□□□□□
4. □□ Prometheus □□□`upf_walled_garden_dns_spoofed_total` □□□□□
5. □□□□ GTP-U □□□□□□□□□DL FAR □□□□ FORW□

□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Stripe □□□

□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ CDN IP □□□□
- ��□□□□□□□□□□□

□□□□:

1. □□ `GET /v1/walled_garden` — □□ `whitelisted_ips` □□□□□□□ IP
2. □□ Prometheus:
   `upf_walled_garden_dns_forwarded_total{domain="stripe.com"}` □□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□`js.stripe.com`□`m.stripe.network`□
4. □□ `upf_walled_garden_bytes_forwarded_total` □ `dst_ip` □□□□□□

□□□□□□

□□: SMF □□□□ `redirect_information` □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- `walled_garden_enabled` □ `false`

- `redirect_information` IE □□□□ FAR □□□□□ □□ FAR □□
- FAR □□□□□□□ BUFF

□□□□:

1. □□□□□ `walled_garden_enabled = true`
2. □□ `GET /v1/pfcp_sessions` — □□□□□ FAR □□□□□ FAR □□□□□□ `0x04`□BUFF□
3. □□ `GET /v1/walled_garden` — □□□ TEID □□□□□□□□□□
4. □□ UPF □□□□□□□□□□ `redirect_info` □□

□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- SMF □□□□□□□□□□□□□□□
- BUFF->FORW □□□□□□□

□□□□:

1. □□ `GET /v1/walled_garden` — □□□□□□□□□
2. □□ `GET /v1/pfcp_sessions` — □□ FAR □□□□□ `0x02`□FORW□
3. □□ SMF □□□□□□□□□□□□□
4. □□ UPF □□□“□□□□□□□□□□□□□”□□

□□□□ TEID□□□□□□□□

□□: DNS □□□□□□□□□□□ UE□GTP-U □□□□□□□□ gNB IP□□ eNB □□□□□□□ TEID□

□□: □ 4G/SGW+PGW □□□□SGW DL FAR □□ eNB TEID □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID □□□□ `□□□□□□□` □□□□□□□□□□□□□ eNB □□□ TEID □□□□□□□□□□□□□□□□SGW □□□□ DL FAR □□□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID□

□□□□: □□□□□□□ □□ □□ DL TEID□□□□□ SGW □□□□□ DL FAR□□□□ `outer_header_creation` □ `remoteip != n3_address` □ FAR□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ TEID □□□□□ DNS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID□

1. □□ `GET /v1/walled_garden` — □□□□□□□□□ `dl_teid` □□□□□□□□□□
2. □□ `GET /v1/pfcp_sessions` — □□ SGW □□□ FAR □□□□□ gNB □ FAR □□□□□ `teid` □ `remoteip`□
3. □□ SGW □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RedirectIndex □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ `DELETE /v1/walled_garden/:seid` □□□□□□□□□ SMF □□□□□

□□□□ 304 □□□

□□: □□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HTTP 304□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Web □□ □□□□□□□□□□□□□`/hotspot-detect.html`□`/generate_204` □□□□□□□□□□□□ `If-Modified-Since` □ `If-None-Match` □□□□□□ 304□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 304□

□□□□:

1. UPF □□□□□□□□□□□□ HTTP □□ — □□□□□□□□□□□□□□□□□ Web □□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□200□□□□ 304□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□ `Cache-Control: no-store`□□□□ `ETag`/`Last-Modified` □□□ □□□□□□□□□□□□
4. □□□`curl -v -H "If-None-Match: foo" http://<portal_ip>/hotspot-detect.html` — □□□□ 200□□□□ 304□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□ □□□□□□□`IPPROTO_RAW`□□□□ 255□□□ Erlang □ `:socket` □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: □ GTP-U □□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□ IP □□□□□ UE IP□□□□□□□□□□ IP□□□□□□ `IPPROTO_RAW` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□UPF □ N6 □□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

症状	可能原因	修复
转发静默失败	`EPERM` — 原始套接字需要 root 或 `CAP_NET_RAW`	确保 OmniUPF 以 root 身份运行或具有 `CAP_NET_RAW` 权限
数据包已转发但没有响应到达 UE	N6 到门户缺少路由	在 UPF 主机上添加到门户子网的路由
日志中出现 `Walled garden: raw socket open failed`	缺少权限或内核限制	检查 `systemd` 服务 `AmbientCapabilities=CAP_NET_RAW`
转发正常，但 UE 得到错误的源 IP	N6 上的 NAT 重写源	确保门户对 UE IP 的回复通过 UPF 路由回

检查 UPF 日志中的 `Walled garden forward failed` 和 `raw socket open failed` 消息。使用 `upf_walled_garden_packets_forwarded_total` 和 `upf_walled_garden_bytes_forwarded_total` Prometheus 指标确认流量正在流动。

Prometheus 的高基数警告

注意：围墙花园指标上的 `dst_ip` 和 `domain` 标签如果查询许多唯一目标或域，可能会产生高基数。在大型部署中，考虑使用记录规则来聚合这些指标：

```
# 记录规则以按 /24 子网聚合，而不是单个 IP
sum by (dst_subnet) (
  label_replace(
    rate(upf_walled_garden_bytes_forwarded_total[5m]),
    "dst_subnet", "$1.0/24", "dst_ip", "(\d+\.\d+\.\d+)\.\d+"
  )
)
```

Web UI □□□□

□□

□□

OmniUPF Web UI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Phoenix LiveView □ □□□□□

- □□□□□ PFCP □□□□□ PDU □□
- □□□□ PDR□FAR□QER □ URR □□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□□□□
- □□□□ eBPF □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□

□□

□□□□□□□ REST API □□□ OmniUPF □□□□□□□□□

- □□ PFCP □□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□ eBPF □□□□□□□□□

□□□□□

□□□

□□□□□□□□ HTTPS □ OmniUPF □□□□□□□□□

```
https://<upf-server>:443/
```

□□□□□443□□□□□□□□ HTTPS□

□□

□□□□□□□ `config/config.exs` □□□ OmniUPF □□□

□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□

`upf_hosts` □□□□□□ UI □□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ - `/sessions` - PFCP □□□□□
- □□ - `/rules` - PDR□FAR□QER□URR □□□□
- □□□ - `/buffers` - □□□□□□□□□□
- □□ - `/statistics` - □□□□□□□XDP □□□□□
- □□ - `/capacity` - eBPF □□□□□□□□□
- □□ - `/upf_config` - UPF □□□□□□□□□

- □□ - `/routes` - UE □□□□□□□□□□□□OSPF□BGP□
- **XDP** □□ - `/xdp_capabilities` - XDP □□□□□□□□□□
- □□ - `/logs` - □□□□□

□□□□

URL□`/sessions`

□□

□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□ PFCP □□□□□□

PFCP □□□□

□□□□□□ PFCP □□□□□ SMF/PGW-C □□□□□□□

□	□□
□□ **ID**	SMF □ PGW-C □□□□□□FQDN □ IP□
□□	SMF/PGW-C □□ PFCP □□□ IP □□
□□□□□ **ID**	□□□□□□□□□□ PFCP □□ ID

□□□

- □□ SMF □ UPF □□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ ID □□

□□□□□

□□□□ PFCP □□□□□□□□ UE PDU □□□

□	□□
□□ **SEID**	UPF □□□□□□□□□□
□□ **SEID**	SMF □□□□□□□□□□
UE IP	□□□□□ IPv4 □ IPv6 □□
TEID	□□□□□ GTP-U □□□□□□□
PDRs	□□□□□□□□□□□□□
FARs	□□□□□□□□□□□□
QERs	□□□□ QoS □□□□□□
URRs	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □ **IP** □□□□□□□ UE IP □□□□□
- □ **TEID** □□□□□□□□ ID □□□□
- □□□□□□□□□□ PDR/FAR/QER/URR JSON □□□□
- □□□□□□ 10 □□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□

- □□□□□□□ **(PDRs)**□□□ TEID□UE IP□FAR ID□QER ID□SDF □□□□□□ JSON
  - **PDR ID** □□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDR □□□□
  - □□ PDR□TEID ≠ 0□□□□□□ PDR □□
  - □□ PDR□IPv4□□□□□□ PDR □□
  - □□ PDR□IPv6□□□□ IPv6 □□ PDR □□
- □□□□□□ **(FARs)**□□□□□□□□□□□□□□□□

- **QoS □□□□ (QERs)**□MBR□GBR□QFI □□□ QoS □□
- □□□□□□□ **(URRs)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDRs□FARs □ QERs□

□□

□□ **UE** □□□□

1. □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ UE IP □□
3. □□□□□□□□ TEID □□
4. □□□□□□ PDR/FAR □□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□ UPF □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

故障排除会话问题:

- 搜索特定的 UE IP 或 TEID
- 展开会话以检查规则配置
- 验证 FAR 转发参数
- 检查 QER QoS 设置

实时更新

会话视图每 10 秒自动刷新一次。健康检查指示器显示 UPF 连接状态:

- 健康（绿色）：UPF 可访问且响应
- 不健康（红色）：UPF 不可访问或未响应
- 未知（灰色）：健康状态尚未确定

规则管理

URL: `/rules`

规则视图提供对所有数据包检测、转发、QoS 和使用报告规则的全面检查，跨所有会话。

PDR 选项卡 **-** 数据包检测规则

查看和检查 UPF 中的所有 PDR，带有 查找表单 和 可点击导航:

上行 **PDRs** (N3 → N6):

- 查找表单: 按 TEID 搜索以查看特定上行 PDR 详细信息
- **TEID**: 来自 gNB 的 GTP-U 隧道端点 ID（可点击 - 导航到查找）
- **FAR ID**: 关联的转发动作规则（可点击 - 导航到 FAR 选项卡）
- **QER ID**: 关联的 QoS 执行规则（可点击 - 导航到 QER 选项卡）
- **URR IDs**: 关联的使用报告规则（可点击 - 导航到 URR 选项卡）
- 外部头移除: GTP-U 解封装标志
- **SDF** 过滤器: 服务数据流分类规则

下行 **PDRs** (N6 → N3):

- 查找表单：按 UE IPv4 地址搜索以查看特定下行 PDR 详细信息
- **UE IP**：用户设备的 IPv4 地址（在查找结果中显示）
- **FAR ID**：关联的转发动作规则（可点击 - 导航到 FAR 选项卡）
- **QER ID**：关联的 QoS 执行规则（可点击 - 导航到 QER 选项卡）
- **URR IDs**：关联的使用报告规则（可点击 - 导航到 URR 选项卡）
- **SDF** 模式：服务数据流过滤模式（无、仅 sdf、sdf + 默认）
- 分页：使用页面控件浏览 PDR（默认每页 100，最大 1000）

IPv6 下行 PDRs：

- API 支持 IPv6 下行 PDR 的分页
- 结构与 IPv4 相同，但按 IPv6 地址键入
- 如果需要，可以添加完整的 UI 选项卡

FAR 选项卡 - 转发动作规则

查看所有 FAR 及其转发动作和参数：

特性：

- 查找表单：按 FAR ID 搜索以查看特定 FAR 详细信息
- 自动查找：从 PDR 详细信息中点击 FAR ID 会自动填充查找
- 实时更新：FAR 状态反映当前缓冲状态

列	描述
FAR ID	唯一的转发规则标识符
动作	转发动作标志（FORWARD、DROP、BUFFER、DUPLICATE、NOTIFY）
缓冲	当前缓冲状态（启用/禁用）
目标	外部头创建参数（TEID、IP 地址）

FAR 动作标志：

- **FORWARD (1)**：将数据包转发到目标

- **DROP (2)**□□□□□□□
- **BUFFER (4)**□□□□□□□□□□□□□
- **NOTIFY (8)**□□□□□□□□□□□
- **DUPLICATE (16)**□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□“□□□□□□□□□”□□“□□□□□”□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ eBPF □□□□□□□□ FAR □□

QER □□□ - QoS □□□□

□□□□□□□□□□ QoS □□□

□□□

- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□ QER ID □□□□□□□□□□ QER
- □□□□□□□□ PDR □□□□QER □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ QER□□□□□□ 100□□□ 1000□

□	□□
QER ID	□□□ QoS □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□
MBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
MBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
GBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
GBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
QFI	QoS □□□□□5G □□□

QoS □□□

- **MBR = 0**□□□□□□□□
- **GBR = 0**□□□□□□□□□□□□□□□□
- **GBR > 0**□□□□□□□□□□□□□□□□

URR □□□ - □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□ URR ID □□□□□□□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□ URR ID □□□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□□□URR □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ URR□□□□□□ 100□□□ 1000□

□	□□
URR ID	□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDR □□□□□□□□
□□□□	□ UE □□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□ UE □□□□
□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□ URR □□□□

□□□□□

- □□□□□□□B□KB□MB□GB□TB□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□□ 0 □□□□ URR□□□□□□

□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□ → PDR □□□
2. □□□□ TEID □ UE IP
3. □□ PDR □□□□ FAR □ QER □□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□ → FAR □□□
2. □□□ PDR □□□ FAR ID
3. □□□□□□ FORWARD□□□□ DROP □ BUFFER□
4. □□□□□□□□□□

□□ **QoS** □□□

1. □□□□□□ → QER □□□
2. □□ MBR □ GBR □□□□□□
3. □□ 5G □□ QFI □□

□□□□□□□□

1. □□□□□□ → URR □□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□

□□□□□

URL□`/buffers`

□□

□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □ **FARs**□□□□□□□□□□ FAR □□
- □□ **FAR** □□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□ **TTL**□□□□□□□□□□□□□□□□

□ **FAR** □□□□

□□□□□□□□□□ FAR □□□

□	□□
FAR ID	□□□□□□□□□□
□□□□□	□ FAR □□□□□□□□□
□□□□	□ FAR □□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ FAR□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□ FAR □□□□□□ FAR □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□ FAR □□□

□□□□□

- 刷新（蓝色）：使用当前 FAR 规则重放所有缓冲的数据包
- 清除（灰色）：在不转发的情况下删除所有缓冲的数据包

清除所有缓冲区：

- 标题中的红色“清除所有”按钮
- 清除所有 FAR 的缓冲区
- 需要确认

用例

监控切换缓冲：

1. 在切换期间，验证数据包正在被缓冲
2. 检查 FAR 的缓冲状态（应启用）
3. 监控数据包计数和年龄

完成切换：

1. 在路径切换后，点击“刷新”以重放缓冲的数据包
2. 验证数据包转发到新路径
3. 点击“禁用缓冲”以停止缓冲

清除卡住的缓冲区：

1. 确定具有旧缓冲数据包的 FAR（检查最旧时间戳）
2. 点击“清除”以丢弃过时的数据包
3. 或点击“禁用缓冲”以防止进一步缓冲

故障排除缓冲溢出：

1. 检查总数据包计数与最大总数的比较
2. 确定具有过度缓冲的 FAR
3. 验证 SMF 是否已发送会话修改以禁用缓冲
4. 如果 SMF 命令丢失，手动禁用缓冲

实时更新

缓冲区视图每 5 秒自动刷新一次，以显示当前缓冲状态。

统计仪表板

URL: `/statistics`

特性

统计视图提供来自 OmniUPF 数据平面的实时性能指标。有关 Prometheus 指标的详细信息，请参见 指标参考。

数据包统计

汇总的数据包处理计数器：

- 接收数据包：在所有接口上接收到的总数据包
- 发送数据包：在所有接口上发送的总数据包
- 丢弃的数据包：由于错误或策略而丢弃的数据包
- **GTP-U** 数据包：使用 GTP-U 封装处理的数据包

用途：监控整体 UPF 流量负载和数据包丢弃率

路由统计

每条路由的转发指标（如果可用）：

- 路由命中：每个路由规则匹配的数据包
- 转发成功：成功转发的数据包计数
- 转发错误：转发尝试失败的次数

用途：识别繁忙路由和转发错误

XDP 统计

eXpress Data Path 性能指标：

- **XDP** 处理：在 XDP 层处理的总数据包

- **XDP** 通过：发送到网络栈的数据包
- **XDP** 丢弃：在 XDP 层丢弃的数据包
- **XDP** 中止：XDP 程序中的处理错误

用途：监控 XDP 性能并检测处理错误

XDP 丢弃原因：

- 无效的数据包格式
- eBPF 映射查找失败
- 基于策略的丢弃
- 资源耗尽

N3/N6 接口统计

每个接口的流量计数器：

N3 接口（RAN 连接）：

- 接收 **N3**：从 gNB/eNodeB 接收到的数据包
- 发送 **N3**：发送到 gNB/eNodeB 的数据包

N6 接口（数据网络连接）：

- 接收 **N6**：从数据网络（互联网/IMS）接收到的数据包
- 发送 **N6**：发送到数据网络的数据包

总计：跨接口的汇总数据包计数

用途：监控流量平衡和接口特定问题

用例

监控流量负载：

1. 检查数据包接收/发送速率
2. 验证流量在两个方向上流动
3. 比较 N3 与 N6 流量（应大致相等）

检测数据包丢弃:

1. 检查丢弃的数据包计数器
2. 查看 XDP 丢弃计数器
3. 如果丢弃率高，调查日志中的原因

性能分析:

1. 监控 XDP 处理与通过的比率
2. 检查 XDP 中止（指示错误）
3. 验证 N3/N6 接口流量分布

容量规划:

1. 跟踪数据包速率随时间的变化
2. 与 UPF 容量限制进行比较
3. 如果接近限制，计划扩展

实时更新

统计信息每 5 秒自动刷新。

容量监控

URL: `/capacity`

特性

容量视图显示 UPF 数据平面中所有映射的 eBPF 映射使用和容量限制。

eBPF 映射使用表

所有 eBPF 映射及其使用信息的表:

列	描述
映射名称	eBPF 映射名称（例如，`uplink_pdr_map`、`far_map`）
已使用	当前映射中的条目数量
容量	映射中允许的最大条目数量
使用情况	带百分比的可视化进度条
键大小	映射键的大小（以字节为单位）
值大小	映射值的大小（以字节为单位）

彩色使用指示器

使用进度条根据利用率进行颜色编码：

- 绿色（**<50%**）：正常操作，容量充足
- 黄色（**50-70%**）：小心，监控增长
- 琥珀色（**70-90%**）：警告，计划增加容量
- 红色（**>90%**）：危急，需要立即采取行动

需要监控的关键映射

uplink_pdr_map:

- 存储按 TEID 键入的上行 PDR
- 每个上行流量流一个条目
- 关键：耗尽会阻止新会话的建立

downlink_pdr_map / downlink_pdr_map_ip6:

- 存储按 UE IP 地址键入的下行 PDR
- 每个 UE IPv4/IPv6 地址一个条目
- 关键：耗尽会阻止新会话的建立

far_map:

- 存储按 FAR ID 键入的转发动作规则
- 在多个 PDR 之间共享
- 高优先级：影响转发决策

qer_map:

- 存储按 QER ID 键入的 QoS 执行规则
- 中等优先级：影响 QoS，但不影响基本连接性

urr_map:

- 存储按 URR ID 键入的使用报告规则
- 低优先级：影响计费，但不影响连接性

用例

容量规划：

1. 监控映射使用趋势
2. 确定哪些映射增长最快
3. 在达到限制之前计划增加容量

防止会话建立失败：

1. 在预期流量激增之前检查 PDR 映射使用情况
2. 如果接近限制，增加映射容量
3. 在容量增加后监控以验证

故障排除会话失败：

1. 当会话建立失败时，检查容量视图
2. 如果 PDR 映射为红色（>90%），则容量已耗尽
3. 增加映射容量或清除过时会话

优化映射配置：

1. 查看键和值的大小

2. 计算每个映射的内存使用
3. 根据实际使用模式优化映射大小

容量配置

eBPF 映射容量在 UPF 启动时在 UPF 配置文件中配置。典型值：

- 小型部署：每个映射 10,000 - 100,000 条目
- 中型部署：每个映射 100,000 - 1,000,000 条目
- 大型部署：每个映射 1,000,000+ 条目

内存计算：

```
映射内存 = （键大小 + 值大小） × 容量
```

例如，一个具有 100 万条目和 64 字节值的 PDR 映射大约使用 64 MB 的内核内存。

实时更新

容量视图每 10 秒自动刷新。

配置视图

URL: `/upf_config`

特性

配置视图显示 UPF 操作参数和数据平面配置。

UPF 配置

显示静态 UPF 配置：

- **PFCP** 接口：SMF/PGW-C 连接的 IP 地址和端口
- **N3** 接口：RAN（gNB/eNodeB）连接的 IP 地址
- **N6** 接口：数据网络连接的 IP 地址

- **N9** 接口：UPF 之间通信的 IP 地址（可选）
- **API** 端口：REST API 监听端口
- 版本：OmniUPF 软件版本

数据平面（**eBPF**）配置

显示活动的运行时数据平面参数：

- 活动 **N3** 地址：运行时 N3 接口绑定
- 活动 **N9** 地址：运行时 N9 接口绑定（如果启用）

这些值反映实际的 eBPF 数据路径配置，如果接口已更改，可能与静态配置不同。

用例

验证 **UPF** 连接性：

1. 检查 N3 接口 IP 是否与 gNB 配置匹配
2. 验证 N6 接口是否可以路由到数据网络
3. 确认 PFCP 接口是否可从 SMF 访问

故障排除接口问题：

1. 将静态配置与数据平面活动地址进行比较
2. 验证接口是否正确绑定
3. 检查接口配置更改

文档和审计：

1. 记录 UPF 配置以便文档使用
2. 验证部署是否符合设计规范
3. 审计接口分配

路由视图

URL: `/routes`

特性

路由视图提供对用户设备（UE）IP 路由和路由协议会话（OSPF 和 BGP）的全面监控。

路由状态概述

仪表板显示汇总的路由统计信息：

- 状态：路由启用或禁用
- 总路由：UE IP 路由的总数
- 已同步：成功同步的路由数量
- 失败：未能同步的路由数量

活动 UE IP 路由

显示所有活动用户设备 IP 路由的表：

列	描述
索引	路由索引号
UE IP 地址	分配给 UE 的 IPv4 或 IPv6 地址

目的：

- 查看所有已配置路由的 UE IP 地址
- 验证路由分发到路由协议
- 监控路由同步状态

OSPF 邻居

OSPF（开放最短路径优先）协议邻居的表：

列	描述
邻居 **ID**	OSPF 路由器标识符
地址	OSPF 邻居的 IP 地址
接口	用于 OSPF 邻接的接口
状态	OSPF 邻接状态（完全、初始化等）
优先级	OSPF 优先级值
运行时间	邻居已运行的时间
死亡时间	邻居被视为死亡的时间

OSPF 状态:

- 完全（绿色）：完全邻接并交换路由信息
- 其他状态（黄色）：邻接形成或不完整

BGP 对等体

BGP（边界网关协议）对等体的表:

□	□□
□□ **IP**	BGP □□□□ IP □□
ASN	□□□□□□□□□□
□□	BGP □□□□□□□□□□□□□□
□/□	◆◆□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□ BGP □□
□□□□□	□□□□□□□□ BGP □□

BGP □□□

- □□□□□□□□□□□ BGP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ BGP □□□ ID □ ASN□□ BGP □□□□□

OSPF □□□□

□□□□□□ UE □□□ OSPF □□ LSA□□□□□□□□□□

□	□□
□□□□ **ID**	LSA □□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ ID
□□□□	OSPF □□□□□□□□E1 □ E2□
□□	□□□ OSPF □□□□
□□	LSA □□□□□□□□□□
□□□	LSA □□□□□□

□□□

- □□ UE □□□□□□□□□□ OSPF
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ LSA □□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ FRR□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□ OSPF □□□BGP □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□
2. □□ OSPF □□□□□□□□“□□”□
3. □□ BGP □□□□“□□□”
4. □□□□□□□□/□□□□□□

□□ **UE** □□□□□

1. □□□□ UE IP □□□□□□□□ UE
2. □□□ OSPF □□□□□□□□
3. □□ UE □□□□□□□□□□ LSA □
4. □□□□□□□□□□□□ UPF □□

□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□“□□□□”□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□ OSPF/BGP □□□□

□□□ **UPF** □□□

1. □□□□□□□□□□□□ UPF □□
2. □□□□□□□□□□□□□
3. □□ OSPF □□□□□□□□
4. □□ BGP □□□□

□□□□□□□

1. □□ UE □□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□ OSPF LSA □□□□
4. □□ BGP □□□□□□□□

实时更新

路由视图每 10 秒自动刷新一次，以显示当前路由协议状态和 UE 路由。

路由集成

路由视图与在 UPF 上运行的 FRR（自由范围路由）集成：

- **OSPF**：路由作为外部类型 2 LSA 被重分发
- **BGP**：路由被广告给配置的 BGP 对等体
- 同步机制：REST API 调用触发 vtysh 命令以更新 FRR

XDP 能力视图

URL：`/xdp_capabilities`

特性

XDP 能力视图显示 eXpress Data Path (XDP) 模式支持、性能能力和 UPF 数据平面的吞吐量计算。

接口配置

显示网络接口和驱动程序信息：

字段	描述
接口名称	用于 XDP 的网络接口（例如，eth0、ens1f0）
驱动程序	网络驱动程序名称（例如，i40e、ixgbe、virtio_net）
驱动程序版本	驱动程序版本字符串
当前模式	活动的 XDP 模式（DRV、SKB 或 NONE）
多队列计数	用于并行处理的 NIC 队列对数

XDP □□

□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP_DRV□□□□□□□□

- □□□~5-10 Mpps□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□
- □□□□□□□□ XDP □□□ NIC □□□□□i40e□ixgbe□mlx5 □□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□✓□□□□□□□□□□□□ X□✗□□

XDP_SKB□□□□□□□□

- □□□~1-2 Mpps
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□✓□

□□□□□□□□□

- □□□□ XDP □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□

XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Mpps □□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- "✓ □□□□□ XDP_DRV □□□□□□□□□□□□□□□"
- □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- "⚠ □□□□□ XDP_DRV □□□□□□□□□□□"
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- "⚠ □□□□□□□□□□□□ XDP_DRV"
- □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□ XDP □□□□□□□□

Mpps □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□Mpps□□□□□□□□□Gbps□□

□□□□

□□□□□□□Mpps□□

- □□□0.1 - 100 Mpps
- □□□□□ XDP □□□□□□ Mpps
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□64 - 9000 □□
- □□□1200 □□□□□□ GTP □□□□
- □□□□□□□□□ GTP □□

□□□□□□□□

- **64B**□□□□□□□□□□□□□□□□
- **128B**□□□□□□
- **256B**□□□□□□□□□
- **512B**□□□□□□□□□□
- **1024B**□□□□□□
- **1518B**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□Gbps□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□`Gbps = Mpps × Packet_Size × 8 / 1000`
- □□ GTP□UDP□IP □□□□□

□□□□□□□Gbps□□

- □□□□□□□□□□□□

- □□□ ~50 □□□ GTP □□□□
- □□□`Gbps = Mpps × (Packet_Size - 50) / 1000`

□□□□□□

- □□ Mpps □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□10 Mpps = 10,000,000 □□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□
- □□□`10 Mpps × 1200 □□ × 8 □/□□ ÷ 1000 = 96 Gbps`

□□ Mpps

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ **Mpps**□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ Mpps = □□□ Gbps
- □□□□□□□□□□□ Mpps = □□□ Gbps
- □□□□□□□□□□□□□□□□

GTP □□□□□

- □□□□□14 □□
- IP □□20 □□□IPv4□□ 40 □□□IPv6□
- UDP □□8 □□
- GTP □□8 □□□□□□
- □□□□□□□□□□□ ~50 □□

用例

评估 **XDP** 性能：

1. 导航到 XDP 能力视图
2. 检查当前 XDP 模式（应为 DRV 以获得最佳性能）
3. 注意 Mpps 性能范围
4. 查看推荐横幅

计算预期吞吐量：

1. 输入预期的数据包速率（Mpps）
2. 输入您的流量配置的平均数据包大小
3. 查看计算的吞吐量（Gbps）
4. 与链路容量或性能要求进行比较

优化 **XDP** 配置：

1. 检查是否支持但未激活 XDP_DRV 模式
2. 查看驱动程序版本和兼容性
3. 如果可用，请遵循建议升级到驱动程序模式
4. 验证多队列计数是否与 CPU 核心匹配

容量规划：

1. 使用计算器确定目标吞吐量所需的 Mpps
2. 与当前 XDP 模式能力进行比较
3. 确定是否需要硬件升级
4. 规划新部署的接口和驱动程序选择

故障排除性能问题：

1. 验证 XDP 模式为 DRV，而不是 SKB
2. 检查驱动程序版本以获取已知性能问题
3. 验证多队列计数是否足够
4. 计算当前模式是否支持所需的吞吐量

性能优化提示

驱动模式（**XDP_DRV**）：

- 使用具有原生 XDP 支持的 NIC（Intel i40e/ixgbe、Mellanox mlx5）
- 更新 NIC 驱动程序到最新版本
- 启用多队列（RSS）以进行并行处理
- 调整 NIC 环形缓冲区大小

通用模式（**XDP_SKB**）：

- 适合开发和测试
- 不推荐用于生产高吞吐量
- 考虑硬件升级以用于生产部署

多队列配置:

- 队列数量应与 CPU 核心数匹配或超过
- 启用跨核心的并行数据包处理
- 通过 RSS（接收侧负载均衡）分配负载

实时更新

XDP 能力视图每 30 秒刷新一次，以更新接口状态和模式信息。

日志查看器

URL: `/logs`

特性

实时查看 OmniUPF 应用程序日志。

特性:

- 通过 Phoenix LiveView 实现实时日志流
- 日志生成时实时更新

- 可滚动的日志历史
- 在活动会话期间用于故障排除

日志级别

OmniUPF 日志使用标准 Elixir Logger 级别:

- **DEBUG**: 详细的诊断信息
- **INFO**: 一般信息消息（默认）
- **WARNING**: 非关键问题的警告消息
- **ERROR**: 失败的错误消息

用例

故障排除会话建立:

1. 打开日志视图
2. 从 SMF 启动会话建立
3. 观察 PFCP 消息日志和任何错误

监控 **PFCP** 通信:

1. 查看 PFCP 关联设置消息
2. 跟踪会话创建/修改/删除
3. 验证心跳消息

调试转发问题:

1. 查找数据包处理错误
2. 检查 eBPF 映射操作日志
3. 确定 FAR/PDR 配置问题

□□□□

□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□ XDP □□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ TTL□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□“□□”□□□“□□”□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□ UPF □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ UE □□□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□ 5-10 □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□URR □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ UPF □□□□□

□□□□

- **□□□□□□□** - PDR□FAR□QER□URR □□
- **□□□□** - □□□□□□□□□□□
- **□□□□** - □□□ Prometheus □□□□
- **PFCP □□□□** - PFCP □□□□□□□□□□
- **API □□** - REST API □□□□□
- **□□□□** - UE □□□ FRR □□□□□□
- **XDP □□□□** - □□□ XDP □□□□□ eBPF □□
- **□□□□□□□** - □□□□□□□□
- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□

OmniUPF □ XDP □□□□

□□

□□

OmniUPF □□ **XDP (eXpress Data Path)** □□□□□□□□□□□XDP □□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□eBPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□□□□□ **eBPF** □□□□□□□□□□□□□□□


□□□□
□□□□□
□□ NIC
1. □□ RX
□□ XDP
□□
XDP □□
□ SmartNIC □
□□□□□□□
virtio_net, ixgbe □
2. □□□□
□□ XDP
□□
Linux ××□□
TCP/IP, □□
XDP □□
□□□□
3. □□□
□□ XDP
□
□□□□
OmniUPF
XDP □□
□□□

□□□□□ XDP □□□ OmniUPF □□

XDP □□□□

□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□	Linux □□□	□□□□□□	NIC □□
□□	~1-2 Mpps	~5-10 Mpps	~10-40 Mpps
□□	~100 µs	~10 µs	~1 µs
CPU □□□	□	□	□
NIC □□	□□ NIC	□□ XDP □□□	□□ XDP □ SmartNIC
□□□□ □□□□ □	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□PCI □□□
□□□	□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□
□□	`xdp_attach_mode: generic`	`xdp_attach_mode: native`	`xdp_attach_mode: offload`

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□

□□ XDP □□□□□□□□□□ □ □ Linux □□□□□□ eBPF □□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□~1-2 □□□□□□□□ (Mpps)
- □□□□□□□□□ ~100 □□
- **CPU** □□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

```yaml
# config.yaml
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic  # □□□□
```

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CPU □□□

□□□□□□□□□□□□

□□

□□ XDP □□□□□□□□ □□ □□ eBPF □□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

何时使用

- 生产部署（推荐）
- 需要高吞吐量的运营商级网络
- 具有性能要求的边缘计算场景
- 任何对性能重要的部署

NIC 驱动要求

本地 XDP 需要支持 XDP 的网络驱动程序。大多数现代 NIC 支持本地 XDP：

物理 **NIC**（裸金属）：

- 英特尔：`ixgbe`（10G）、`i40e`（40G）、`ice`（100G）
- 博通：`bnxt_en`
- 梅兰克斯：`mlx4_en`、`mlx5_core`
- Netronome：`nfp`（具有卸载支持）
- Marvell：`mvneta`、`mvpp2`

虚拟 **NIC**（虚拟机监控程序）：

- VirtIO：`virtio_net`（KVM、Proxmox、OpenStack）✓
- VMware：`vmxnet3` ✓
- 微软：`hv_netvsc`（Hyper-V）✓
- 亚马逊：`ena`（AWS）✓
- SR-IOV：`ixgbevf`、`i40evf`（PCI 直通）✓

注意：VirtualBox 不支持本地 XDP（仅使用通用模式）。

配置

```yaml
# config.yaml
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
```

多队列要求：为了获得最佳性能，请在虚拟 NIC 上启用多队列（请参见下面的 Proxmox 部分）。

□□□□□SmartNIC□

□□

□□ XDP □ NIC □□□SmartNIC□□ □□□□ eBPF □□□□□□□ CPU □□□□□□□

在 Proxmox VE 上启用本地 XDP

Proxmox VE 使用 **VirtIO** 网络设备用于虚拟机，这些设备通过 `virtio_net` 驱动程序支持本地 XDP。然而，您必须启用 多队列 以获得最佳性能。

步骤 1：了解要求

为什么多队列很重要：

- 单队列（默认）：所有网络流量由一个 CPU 核心处理 → 瓶颈
- 多队列：流量分布在多个 CPU 核心上 → 线性扩展





步骤 2：在 Proxmox 中配置绑定

方法 A：通过 Proxmox Web UI

1. 登录到您的 Proxmox Web 界面
   - 打开 Proxmox Web 界面并登录。
   - 选择 节点

2. □□□□□□

   - □□ □□ □□
   - □□□□□□□□□□□□□□□`net0`□
   - □□ □□

3. □□□□□

   - □□ "□□□" □□
   - □□□ **8**□□□□□ vCPU □□□□□□□ 16□
   - □□ □□

4. □□□□□

   - □□ □□

□□ **B**□□□ **Proxmox** □□□

```
# SSH □□□ Proxmox □□

# □□□□□□□ ID
qm list

# □□□□□□□ XXX □□□□□□□□ ID□
qm set XXX -net0 virtio=XX:XX:XX:XX:XX:XX,bridge=vmbr0,queues=8

# □□□□□□□□ 191□MAC □ BC:24:11:1D:BA:00
qm set 191 -net0 virtio=BC:24:11:1D:BA:00,bridge=vmbr0,queues=8

# ��□□□
qm shutdown XXX

# □□□□□□□□□
qm start XXX
```

□□□□□□□

- **4** □□□□□□□□□□□□□□□ 2-4 vCPU □□□□
- **8** □□□□□□□□□□□□□□□□4-8 vCPU □□□□
- **16** □□□□□□□□□□□□□□8+ vCPU □□□□

步骤 3：在虚拟机内验证多队列

虚拟机重启后，SSH 进入虚拟机并验证：

```
# 检查队列配置
ethtool -l eth0

# 预期输出：
# eth0 的通道参数：
# Combined:      8         <-- 应与您配置的值匹配

# 计算实际队列
ls -1d /sys/class/net/eth0/queues/rx-* | wc -l
ls -1d /sys/class/net/eth0/queues/tx-* | wc -l

# 两者应显示 8（或您配置的值）
```

步骤 4：在 **OmniUPF** 中启用本地 **XDP**

编辑 OmniUPF 配置：

```
# 编辑配置文件
sudo nano /config.yaml
```

更改 XDP 模式：

```
# 之前
xdp_attach_mode: generic

# 之后
xdp_attach_mode: native
```

重启 OmniUPF：

```
sudo systemctl restart omniupf
```

□□ 5□□□□□ XDP □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□
journalctl -u omniupf --since "1 minute ago" | grep -i
"xdp\|attach"

# □□□□□
# xdp_attach_mode:native
# XDPAttachMode:native
# □□ XDP □□□□□ "eth0"□□□ 2□
```

□□ API □□□

```
# □□□□
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | grep xdp_attach_mode

# □□□□□
# "xdp_attach_mode": "native",
```

□□ Proxmox □□

□□□"□□□□ XDP □□"

□□□□□

- □□□□□□□□□□□`ethtool -l eth0`□
- □□□□□□□□`uname -r`□□□ ≥ 5.15□
- □□□□□ VirtIO □□□□□`lsmod | grep virtio_net`

□□□□□□□□ 1 □□□

□□□□□

- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ `qm shutdown XXX && sleep 5 && qm start XXX`
- □ Proxmox □□□□□`grep net0 /etc/pve/qemu-server/XXX.conf`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□ CPU □□□□□□□□□□
- □□ `top` - CPU □□□□□□□□□□□□
- □□ XDP □□□□□`curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats`

□□□□□□□□□□□□□□□ XDP

VMware ESXi / vSphere

VMware □□ `vmxnet3` □□□□□□□□□ XDP□

□□□

- ESXi 6.7 □□□□□
- □□□□ vmxnet3 □□□□□□ 1.4.16 □□□
- □□□□□□□ 14 □□□

□□□□□□

1. □□□□□
2. □□□□□□□□
   - □□□□□□□ → □□□□
   - □□□□□ → □□
   - □ □□□□□□□ □□□ □□
3. □□ **.vmx** □□□□□□□□□□□□

   ```
   ethernet0.pnicFeatures = "4"
   ethernet0.multiqueue = "8"
   ```

4. □□□□□□□□□

```
ethtool -l ens192  # □□□□□□
```

□□ **OmniUPF□**

```
interface_name: [ens192]  # VMware □□□□ ens192
xdp_attach_mode: native
```

KVM / libvirt□□□□

□□ **virsh □□□□□□**

```
# □□□□□□□□
virsh edit your-vm-name
```

□□□□□□□□□□

```
<interface type='network'>
  <source network='default'/>
  <model type='virtio'/>
  <driver name='vhost' queues='8'/>
</interface>
```

□□□□□□□□□

```
ethtool -l eth0
```

Microsoft Hyper-V

Hyper-V □□ `hv_netvsc` □□□□□□□□□ XDP□

□□□

- Windows Server 2016 □□□□□
- □□□□ Linux □□□□ 4.3 □□□

- 第二代虚拟机

启用多队列:

在 Hyper-V 主机上使用 PowerShell:

```
# 设置 VMQ（虚拟机队列） - Hyper-V 的多队列
Set-VMNetworkAdapter -VMName "YourVM" -VrssEnabled $true -
VmmqEnabled $true
```

配置 **OmniUPF**:

```
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
```

VirtualBox

警告: VirtualBox 不支持本地 XDP。

原因: VirtualBox 网络驱动程序（e1000, virtio-net）未实现 XDP 钩子。

解决方法: 仅使用通用模式:

```
xdp_attach_mode: generic  # VirtualBox 唯一选项
```

验证 XDP 模式

在配置本地 XDP 后，验证其是否正常工作:

1. □□ OmniUPF □□

```
# □□□□□□□□
journalctl -u omniupf --since "5 minutes ago" | grep -i xdp

# □□□
# ✓ "xdp_attach_mode:native"
# ✓ "□□ XDP □□□□□□"
# ✗ "□□□□□" □ "□□□□□□"
```

2. □□ API □□

```
# □□□□□□□
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | jq .xdp_attach_mode

# □□□□□□
# "native"
```

3. □□ XDP □□□□

```
# □□ XDP □□□□□□□
curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq

# □□□□□□
{
  "xdp_aborted": 0,      # □□ 0□□□□
  "xdp_drop": 1234,      # □□□□□□
  "xdp_pass": 5678,      # □□□□□□□□
  "xdp_redirect": 9012,  # □□□□□□□
  "xdp_tx": 3456         # □□□□□□
}
```

4. □□□□□□

```
# □□□□□□□□□□ XDP
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□ Proxmox/KVM□□□□ "virtio_net"
# □□ VMware□□□□ "vmxnet3"
# □□ Hyper-V□□□□ "hv_netvsc"
```

5. □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□□□
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
.rx_packets'

# □□□□□□~1-2 Mpps
# □□□□□□~5-10 Mpps□□□ 5-10 □□
```

□□ XDP □□

□□□□□□ "□□□□ XDP □□"

□□□

```
□□□□□□□ XDP □□□□□□□□ eth0
```

□□□

1. □□□□□□□□

```
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□□□□□□ virtio_net/vmxnet3/hv_netvsc□□□□□ XDP □□□□□□
```

2. □□□□□□□□

```
uname -r

# □□ ≥ 5.15 □□□□□□□ XDP
```

3. □□□□□□□□□□ **XDP** □□□

```
ip link show eth0 | grep xdp

# □□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□
ip link set dev eth0 xdp off
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□ 5.15+
- □□□□□ virtio_net □□□□□`modprobe virtio_net`
- □□□□□□□□□□□□ XDP□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□

```
□□□□□□□□□ XDP □□
```

□□□

□□ `dmesg` □□□□□□□□

```
dmesg | grep -i xdp | tail -20
```

常见原因：

1. 驱动程序不支持本地 **XDP**：
    - VirtualBox 驱动程序（不支持本地 XDP）
    - 较旧的 NIC 驱动程序
2. 未启用多队列：
    - 检查：`ethtool -l eth0`
    - 应显示 > 1 的组合队列
3. 内核 **XDP** 支持被禁用：

    ```
    # 检查内核中是否启用了 XDP
    grep XDP /boot/config-$(uname -r)

    # 应显示：
    # CONFIG_XDP_SOCKETS=y
    # CONFIG_BPF=y
    ```

解决方案：

- 启用多队列（请参见 Proxmox 部分）
- 更新到支持的驱动程序
- 如果必要，重新构建内核以支持 XDP

问题：使用本地模式时性能没有改善

症状：启用本地模式，但数据包速率与通用模式相同

诊断：

1. 验证多队列分布：

```
# □□□□□□□□□□□□□
ethtool -S eth0 | grep rx_queue

# □□□□□□□□□□□□□
```

2. □□ **CPU** □□□□

```
# □□□□□□□□ CPU □□□
mpstat -P ALL 1

# □□□□□□□□□□□□□ CPU □
```

3. □□ **XDP** □□□□□□□□□□□□□□□

```
# ��□ bpftool□□□□□□
sudo bpftool net list

# □□□ XDP □□□□□
```

□□□□□

- □□□□□□□8-16 □□□□
- □□ CPU □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ CPU □□□□

□□□XDP □□□□□xdp_aborted > 0□

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
{
  "xdp_aborted": 1234,  # □□□□□□
  ...
}
```

□□□

XDP 中止意味着 eBPF 程序在执行过程中遇到错误。

1. 检查 **eBPF** 验证器日志：

   ```
   dmesg | grep -i bpf | tail -20
   ```

2. 检查映射大小限制：

   ```
   # eBPF 映射可能已满
   curl http://localhost:8080/api/v1/map_info

   # 查找容量为 100% 的映射
   ```

解决方案：

- 增加配置中的 eBPF 映射大小
- 检查是否有损坏的数据包导致 eBPF 错误
- 验证 Linux 内核 eBPF 支持是否完整

问题：**Proxmox** 中多队列不起作用

症状：`ethtool -l eth0` 显示只有 1 个队列，尽管配置了多个

诊断：

1. 检查 **Proxmox** 虚拟机配置：

   ```
   # 在 Proxmox 主机上
   grep net0 /etc/pve/qemu-server/YOUR_VM_ID.conf

   # 应显示：queues=8
   ```

2. 验证虚拟机是否完全关闭：

```
# 在 Proxmox 主机上
qm status YOUR_VM_ID

# 必须显示 "status: stopped" 才能启动
```

解决方案：

```
# 在 Proxmox 主机上
# 强制关闭并重启
qm shutdown YOUR_VM_ID
sleep 10
qm start YOUR_VM_ID

# 然后在虚拟机内检查
ethtool -l eth0
```

重要：队列数量的更改需要 完全关闭虚拟机，而不仅仅是从虚拟机内部重启。

问题：附加 XDP 时权限被拒绝

症状：

```
错误：附加 XDP 程序时权限被拒绝
```

诊断：

XDP 操作需要 `CAP_NET_ADMIN` 和 `CAP_SYS_ADMIN` 权限。

解决方案：

1. 以 **root** 身份运行 **OmniUPF**（或使用权限）：

   ```
   sudo systemctl restart omniupf
   ```

2. 如果使用 **systemd**，验证服务文件具有权限：

```
# /lib/systemd/system/omniupf.service
[Service]
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_NET_RAW
AmbientCapabilities=CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_NET_RAW
```

3. 如果使用 **Docker**，使用 `--privileged` 运行：

```
docker run --privileged -v /sys/fs/bpf:/sys/fs/bpf ...
```

性能影响总结

OmniUPF 数据包处理的实际性能比较：

场景	通用模式	本地模式	改进
数据包速率	1.5 Mpps	8.2 Mpps	提升 **5.5** 倍
延迟	95 µs	12 µs	降低 **8** 倍
CPU 使用率（**1 Gbps**）	85%（1 核心）	15%（分布式）	提高 **5** 倍效率
最大吞吐量	~1.2 Gbps	~10 Gbps	提高 **8** 倍

推荐：始终在生产部署中使用 本地模式，并启用 多队列。

XDP 硬件推荐

⚠ 重要：在购买任何硬件之前，请咨询 **Omnitouch** 支持以确认其与您的特定配置和部署要求 **100%** 兼容。

已知支持本地 XDP 模式的 NIC

这些 NIC 已验证支持 OmniUPF 的本地 XDP 模式：

□□□ NIC□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	**XDP □□**	□□
Intel X520	10GbE	ixgbe	□□ ✓	□□□□□□□□□□□□□□□
Intel X710	10/40GbE	i40e	□□ ✓	□□□□□□□□
Intel E810	100GbE	ice	□□ ✓	□□□□□□□□□
Intel i350	1GbE	igb	□□ ✓□□□ 5.10+□	□□□□□□□□

□□□□/NVIDIA NIC□□□□□

□□	□□	□□□□	**XDP □□**	□□
ConnectX-4	25/50/100GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□□
ConnectX-5	25/50/100GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□
ConnectX-6	50/100/200GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□□□□
BlueField-2	100/200GbE	mlx5	□□ ✓	□□ DPU □□□ SmartNIC

□□ NIC

□□	□□	□□□□	**XDP □□**	□□
BCM57xxx □□	10/25/50GbE	bnxt_en	□□ ✓	□□□ Dell/HP □□□

□□ NIC□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

平台	**NIC** 类型	驱动程序	**XDP** 支持	多队列	备注
Proxmox/KVM	VirtIO	virtio_net	本地 ✓	是（可配置）	最佳用于虚拟机
VMware ESXi	vmxnet3	vmxnet3	本地 ✓	是	需要 ESXi 6.7+
Hyper-V	合成 NIC	hv_netvsc	本地 ✓	是	Windows Server 2016+
AWS	ENA	ena	本地 ✓	是	EC2 裸金属实例
VirtualBox	任何	各种	□□□ □	否	不推荐用于生产

支持硬件卸载的 **NIC**

真正的 **XDP** 硬件卸载（eBPF 在 NIC 上运行）：

供应商	型号	速度	备注
Netronome	Agilio CX 10G	10GbE	仅确认支持 XDP 卸载
Netronome	Agilio CX 25G	25GbE	需要特殊固件
Netronome	Agilio CX 40G	40GbE	非常昂贵（~$2,500-5,000）
Netronome	Agilio CX 100G	100GbE	企业级仅

注意：硬件卸载 NIC 稀有且昂贵，需要裸金属部署。大多数部署应使用本地 XDP。

测试过的配置

这些配置已在生产中验证与 OmniUPF 一起使用：

预算选项（**1-10 Gbps**）

- **NIC**：Intel X520（10GbE 雙埠）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~8-10 Gbps
- 成本：~$100-200（網卡/伺服器）

適合：**10-50 Gbps**

- **NIC**：Intel X710（40GbE）或 Mellanox ConnectX-4（25GbE）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~25-40 Gbps
- 成本：~$300-800

適合：**50-100+ Gbps**

- **NIC**：Mellanox ConnectX-5/6（100GbE）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~80-100 Gbps
- 成本：~$1,000-2,500

虛擬化環境（**Proxmox/KVM**）

- **NIC**：VirtIO（8-16 佇列）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~5-10 Gbps
- 注意：虛擬化會增加額外開銷

快速開始

以下以最簡單的 OmniUPF 為例

NIC/□□	□□	□□□□
Realtek NICs	□ XDP □□□Linux □□□□□□	Intel i350 □□□
VirtualBox	□□□ XDP □□	□□□ Proxmox/KVM
□□□ **NICs**	□□□□□□□□□□□	□□□□ Intel/Mellanox
□□□□ **NICs**□<2014□	□ XDP □□□□□□	Intel X520 □□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

1. □ □□□□□□□ Linux □□□□□□□□ XDP

   ```
   # □□□□□□□
   modinfo <driver_name> | grep -i xdp
   ```

2. □ □□□□□□□□□ ≥ 5.15 □□□□□□ XDP

   ```
   uname -r
   ```

3. □ □□□□□□ NIC □□□□□□□□□□RSS/VMDq□

4. □ **PCI** □□□□□ PCIe □□□□□□□□□

   - 10GbE□PCIe 2.0 x4 □□
   - 40GbE□PCIe 3.0 x8 □□
   - 100GbE□PCIe 3.0 x16 □ PCIe 4.0 x8

5. □ □□□□□

   - □□□□□□□□ NIC
   - □□□□□□ VirtIO □ SR-IOV □□
   - □□□□□ NIC □□□□

⚠ 不要仅根据本指南购买硬件 **-** 始终先与 **Omnitouch** 支持确认！

其他资源

- 配置指南：CONFIGURATION.md - 完整配置参考
- 故障排除指南：TROUBLESHOOTING.md - 综合问题诊断
- 架构指南：ARCHITECTURE.md - eBPF 和 XDP 架构细节
- 监控指南：MONITORING.md - 性能监控和统计信息

快速参考

Proxmox 本地 XDP 设置（TL;DR）

```
# 在 Proxmox 主机上:
qm set <VM_ID> -net0 virtio=<MAC>,bridge=vmbr0,queues=8
qm shutdown <VM_ID> && sleep 10 && qm start <VM_ID>

# 在虚拟机内:
ethtool -l eth0  # 验证 8 个队列
sudo nano /etc/omniupf/config.yaml  # 设置: xdp_attach_mode: native
sudo systemctl restart omniupf
journalctl -u omniupf --since "1 min ago" | grep xdp  # 验证本地模式
```

验证 XDP 模式是否处于活动状态

```
# 检查配置
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | grep xdp_attach_mode

# 检查统计信息
curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq

# 检查队列
ethtool -l eth0
```

OmniUPF API □□

□□

OmniUPF API □□□□□□□□□ RESTful □□□□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□ API □□□ UPF □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

API □□

□□□□□□

- **PFCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE IP □ TEID □□
- **PFCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□ **(PDR)**□□□□□□□□□□□□□□□ (IPv4/IPv6)
- □□□□□□□ **(FAR)**□□□□□□□□□□□□□□□
- **QoS** □□□□ **(QER)**□□□□□□□□□ QoS □□
- □□□□□□□ **(URR)**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ FAR □□□□□□□ (`GET /buffer`, `GET /buffer/:far_id`)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ (`POST /buffer/:far_id/flush`, `DELETE /buffer/:far_id`, `DELETE /buffer`)
- □□□□□□□□□□□□ (`POST /buffer/:far_id/notify`)
- □□□□□□□□ DLDR □□□□ (`GET /buffer/notifications`)

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (GTP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP)
- **XDP** □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□)
- **N3/N6** □□□□□RAN □□□□□□□□□□
- □□□□□FIB □□□□ (□□□□□□□□□□□□)

□□□□□

- **UE** □□□□□ UE IP □ gNB □□□□ (`GET /routes`)
- **FRR** □□□□ Free Range Routing □□□□□□□□ (`POST /routes/sync`)
- □□□□□□□□□□□□□□ (`GET /routing/sessions`)
- **OSPF** □□□□□□ OSPF □□□□□□□ (`GET /ospf/database/external`)

□□□

- **UPF** □□□□□□□□□□ (`GET /config`, `POST /config`)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /dataplane_config`)
- **XDP** □□□□□ XDP □□□□□□□□□ (`GET /xdp_capabilities`)
- **eBPF** □□□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /map_info`)

Web UI □□

OmniUPF Web UI □□□ API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API □□□□□□ Web UI □□ □□□□□□□□ □□□

Swagger API □□

□ API □□ **OpenAPI 3.0 (Swagger)** □□□□□□□□□□□□□□□ Swagger UI □□□

- □□□□□□□□□□□□/□□□□
- □□□□□□□□ API □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- HTTP □□□□□□□□

□□□ Swagger UI □□ OmniUPF API □□□□□□□□

□□ Swagger UI

Swagger □□□□□□□□□□□□

```
http://<upf-host>:8080/swagger/index.html
```

□□□`http://10.98.0.20:8080/swagger/index.html`

API □□□□

□□ API □□□□□□□

```
/api/v1
```

~~~
## API 特性

### 分页

OmniUPF API 支持对返回大型数据集的端点进行分页。分页可以防止超时，并减少查询数千个会话、PDR 或 URR 时的内存使用。

**支持的分页样式**：

1. **基于页面的分页**（推荐）：
   - `page`：页码（从 1 开始）
   - `page_size`：每页项目数（默认：100，最大：1000）

2. **基于偏移量的分页**：
   - `offset`：要跳过的项目数
   - `limit`：要返回的项目数（最大：1000）

**示例请求**：

```bash
# 基于页面：获取第二页，每页 50 项
GET /api/v1/pfcp_sessions?page=2&page_size=50

# 基于偏移量：跳过前 100 项，返回下 50 项
GET /api/v1/pfcp_sessions?offset=100&limit=50

# 默认行为（无分页参数）：前 100 项
GET /api/v1/pfcp_sessions
~~~

响应格式：

```
&amp;#123;
  "data": [
    &amp;#123; /* session object */ &amp;#125;,
    &amp;#123; /* session object */ &amp;#125;,
    ...
  ],
  "pagination": &amp;#123;
    "total": 5432,
    "page": 2,
    "page_size": 50,
    "total_pages": 109
  &amp;#125;
&amp;#125;
```

□□□□□

- `/api/v1/pfcp_sessions` - PFCP □□□□
- `/api/v1/pfcp_associations` - PFCP □□□□
- `/api/v1/routes` - UE IP □□
- `/api/v1/uplink_pdr_map` - □□ PDR□□□□□□
- `/api/v1/uplink_pdr_map/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR
- `/api/v1/downlink_pdr_map` - □□ PDR IPv4□□□□□□
- `/api/v1/downlink_pdr_map/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR IPv4
- `/api/v1/downlink_pdr_map_ip6` - □□ PDR IPv6□□□□□□
- `/api/v1/downlink_pdr_map_ip6/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR IPv6
- `/api/v1/far_map` - □□□□□□
- `/api/v1/qer_map` - QoS □□□□
- `/api/v1/urr_map` - □□□□□□

□□□□□□□

- `GET /api/v1/buffer` - □□□□ FAR □□□□□□□□□
- `GET /api/v1/buffer/:far_id` - □□□□ FAR □□□□□
- `GET /api/v1/buffer/notifications` - □□ DLDR □□□□
- `DELETE /api/v1/buffer` - □□□□□□□□□
- `DELETE /api/v1/buffer/:far_id` - □□□□ FAR □□□

- `POST /api/v1/buffer/:far_id/flush` - 刷新（重放）缓冲数据包
- `POST /api/v1/buffer/:far_id/notify` - 手动发送 DLDR 通知

配置端点：

- `GET /api/v1/config` - 获取当前 UPF 配置
- `POST /api/v1/config` - 更新 UPF 配置（运行时可编辑字段）
- `GET /api/v1/dataplane_config` - 获取数据平面特定配置

路由集成端点：

- `GET /api/v1/routes` - 列出 UE 路由
- `POST /api/v1/routes/sync` - 触发与 FRR 的路由同步
- `GET /api/v1/routing/sessions` - 获取路由协议会话
- `GET /api/v1/ospf/database/external` - 获取 OSPF 外部 LSA 数据库

最佳实践：

- 对于 Web UI 显示，使用 `page_size=100`
- 对于批量导出，使用 `page_size=1000`（最大限制）
- 查询 `pagination.total_pages` 以确定迭代次数
- 增加 `page_size` 以提高 API 性能（请求更少）

CORS 支持

跨源资源共享 (CORS) 默认对所有 API 端点启用，允许 Web UI 和第三方应用程序从不同来源访问 API。

Prometheus 指标

除了 REST API，OmniUPF 还在 `/metrics` 端点（默认端口 `:9090`）上公开 Prometheus 指标。

指标提供：

- 每个对等体的 PFCP 消息计数和延迟
- 按协议类型的数据包统计
- XDP 动作裁决

- 缓冲统计
- eBPF 映射容量利用率
- URR 体积跟踪

请参见 指标参考 获取完整文档。

相关文档

- **Web UI** 指南 - 基于此 API 构建的交互式仪表板
- 指标参考 - Prometheus 指标文档
- **PFCP** 原因代码 - PFCP 错误代码和故障排除
- 规则管理指南 - PDR、FAR、QER、URR 配置
- 路由管理指南 - FRR 集成和 UE 路由
- 监控指南 - 统计监控和容量规划
- 配置指南 - UPF 配置选项
- **Swagger UI** - 交互式 API 文档（将 `localhost` 替换为您的 UPF 主机）

UE 路由管理

> 相关文档：
>
> - API 文档 - 包括路由管理端点的完整 API 参考
> - 操作指南 - Web UI 操作和监控

概述

UPF（用户平面功能）与 **FRR**（自由范围路由）集成，以动态管理用户设备（UE）IP 路由。此集成确保在 UE 会话建立或终止时，路由基础设施自动适应以反映当前网络拓扑。

什么是 FRR？

FRR（自由范围路由）是一个强大且开源的路由协议套件，适用于 Linux 和 Unix 平台。它实现了多种路由协议，包括 BGP、OSPF、RIP 等。在我们的部署中，FRR 作为路由守护进程，维护内核路由表，并可以将路由重新分发到其他网络元素。

架构

路由同步工作原理

路由生命周期



自动同步

UPF 维护所有活动 UE IP 地址的内部注册表。当启用时，路由同步系统：

1. 监控 **UE** 会话：跟踪所有活动的 PFCP 会话及其关联的 UE IP 地址
2. 维护路由列表：保持需要在路由表中的路由的最新列表
3. 同步到 **FRR**：通过其 API 自动推送路由更新到 FRR 守护进程
4. 处理故障：跟踪每条路由的同步状态（已同步/失败）并根据需要重试

FRR □□

□□

FRR □□ **Ansible** □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Ansible □□□□□□□□ FRR □□□□ **Jinja2** □□□ Ansible □□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□

□□□□□ FRR Jinja2 □□□□□□□□

```
frr version 7.2.1
frr defaults traditional
hostname pgw02
log syslog informational
service integrated-vtysh-config
!
ip route {{ hostvars[inventory_hostname]['ansible_default_ipv4']
['gateway'] }}/32 {{ ansible_default_ipv4['interface'] }}
!
interface {{ ansible_default_ipv4['interface'] }}
 ip address ospf router-id {{hostvars[inventory_hostname]
['ansible_host']}}
 ip ospf authentication null
!
router ospf
 ospf router-id {{hostvars[inventory_hostname]['ansible_host']}}
 redistribute static
 network {{ hostvars[inventory_hostname]['ansible_default_ipv4']
['network'] }}/{{ mask_cidr }} area 0
 area 0 authentication message-digest
!
line vty
!
end
```

□□□□□

1. □□□□□□□□ Ansible □□□□□ FRR Jinja2 □□□□□□ `roles/frr/templates/frr.conf.j2`□
2. □□□□□□□□ Ansible □□□□□□ UPF □□□□□□
3. □□□□□□□ Ansible □□□ FRR □□□□□□□ UPF □□

4. □□□□□Ansible □□□□□□□□□□□IP □□□□□□ ID □□□□□□ UPF □ FRR □□

Jinja2 □□□□□□□□□□

- **OSPF** □□□□□□ ID□□□□□□□□□□□□□□□□
- **BGP** □□□ASN□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`redistribute static` □□ UE □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□OSPF/BGP □□□□

UPF □□□□□□□□ FRR □□□□□□□□ UPF □□□UPF □□□□□□ PFCP □□□□□ FRR vtysh □□□□□□ UE IP □□□□ □□□□□IPv4 □ /32□IPv6 □ /128□□□□□□□□□

1. □□ **FRR** □□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□ vtysh□
2. **□□ `redistribute static` □□□ FRR □□
3. □□□□ **FRR** □□□□□□□□□□OSPF□BGP□□□
4. □□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□ UPF □□

> □□□UPF □□ FRR □ vtysh □□□□□□□□□□□ FRR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OSPF/BGP □ □□□□ `redistribute static`□□□□ `redistribute kernel`□

□□□□

- □□□□□□□□□□□ Ansible □□□ FRR Jinja2 □□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□
- **Ansible** □□□□□□□□Jinja2 □□□□□□□□□□□□□□□OSPF □□□BGP □□□□□□□□□□□□□
- **UPF** □□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□ UE IP /32 □□
- □□□□□□□□□□ UPF □□ FRR □□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□ Ansible □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□

路由通告



监控和管理

Web UI 集成

UPF 控制面板提供一个 路由 页面，显示：

- 路由状态：路由同步是否启用或禁用
- 总路由：正在跟踪的 UE IP 地址数量
- 同步统计：成功同步的路由数量及任何失败
- 活动路由：当前路由表中所有 UE IP 地址的实时列表
- **OSPF** 邻居：与邻居详细信息的 OSPF 邻接状态

- **BGP** □□□□BGP □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **OSPF** □□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□ LSA □□□□□□

□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□ Web UI □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□ UPF □□□□□□□ UE □□□□
2. □ FRR □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□


UE □□
PFCP □□□□
PDR/FAR □□□□
UE IP □□□□□□□□□
□□□□□□□
□
□
□□□□□ FRR
□□□□□
□□□□□□□□
UE □□□□
□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ Web UI □□□□□□□□□

□□□□

API □□

UPF □□□□□□□□□□□□

- `GET /api/v1/routes` - □□□□□□□□ UE □□□□□□□□□
- `POST /api/v1/routes/sync` - □□□□□□□ FRR □□□□□□□□□
- `GET /api/v1/route_stats` - □□□□□□□□□□□□
- `GET /api/v1/routing/sessions` - □□□□□□□□□□OSPF □□□BGP □□□□
- `GET /api/v1/ospf/database/external` - □□ OSPF AS-External LSA □□□□□□□□ □□□□□

> □□□API □□ - □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

路由格式

路由作为简单的 IP 地址（例如，`100.64.18.5`）存储和管理。路由守护进程处理完整的路由条目详细信息，包括：

- 目标前缀/掩码
- 网关/下一跳
- 接口绑定
- 指标和管理距离

IPv6 支持

路由管理器支持 IPv4 和 IPv6 UE 地址：

地址类型	前缀长度	示例
IPv4	/32	`100.64.18.5/32`
IPv6	/128	`2001:db8::1/128`

对于 IPv6，请确保您的 FRR 配置包括适当的 OSPFv3 或 BGP IPv6 重新分发：

```
router ospf6
 redistribute static
```

或对于 BGP：

```
router bgp <asn>
 address-family ipv6 unicast
  redistribute static
```

FRR □□

OSPF □□ LSA □□□

□□□□□□□□ FRR OSPF □□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□ OSPF□□□ LSA□□□ 5□□□□□□□□□□ □□ OSPF □□□□

FRR OSPF □□□□□□□□ LSA□□□ UE □□ 100.64.18.5/32 □□□□ E2□□□□□ 2□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ **LSA (10.98.0.20)**□UPF □□□□□□□□
- □□□ **LSA (192.168.1.1)**□OSPF □□□□□
- □□ **LSA**□□□ UE □□ `100.64.18.5` □ E2□□□□□ 2□□□□□□□□□□ OSPF

□□□□□□

1. UPF □□□□□□ UE IP □□
2. □□□□□□□□□□□□□□ FRR
3. FRR □□□□□□□□□ OSPF
4. OSPF □□□□□□□□□□