

Referencia de Configuración de OmniUDR

OmniUDR lee su configuración de operador de la clave de entorno de la aplicación `:omniudr`, poblada al inicio desde `config/runtime.exs`. Cada clave de tiempo de ejecución tiene una sobreescritura de variable de entorno y un valor predeterminado; el bloque a continuación es la superficie completa del operador.

Configuración en Tiempo de Ejecución

```
import Config

config :omniudr,
  # API de backend HSS
  hss_api_base_url: System.get_env("HSS_API_BASE_URL",
    "https://127.0.0.1:8443"),

  # Configuración de SBI
  sbi_scheme: System.get_env("SBI_SCHEME", "http"),
  sbi_addr: System.get_env("SBI_ADDR", "127.0.0.22"),
  sbi_port: String.to_integer(System.get_env("SBI_PORT", "7777")),

  # Configuración de NRF
  nrf_uri: System.get_env("NRF_URI", "http://127.0.0.1:7777"),

  # Identidad PLMN
  mcc: System.get_env("MCC", "999"),
  mnc: System.get_env("MNC", "70"),

  # Métricas de Prometheus
  prometheus_metrics_port:
    String.to_integer(System.get_env("PROMETHEUS_PORT", "9568")),

  # Intervalo de latido (ms)
  heartbeat_interval:
    String.to_integer(System.get_env("HEARTBEAT_INTERVAL", "10000")),

  # Suscriptores de prueba - ayuda para la configuración del
  laboratorio. Mapa JSON de IMSI → {ki, opc, amf}.
  test_subscribers: System.get_env("TEST_SUBSCRIBERS")

config :logger, :default_formatter,
  format: {OmniLogger.JsonFormatter, :format},
  metadata: :all
```

Tabla de Parámetros

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>hss_api_base_url</code>	string (URL)	Sí	<code>https://127.0.0.1:8</code>
<code>sbi_scheme</code>	string	No	<code>http</code>
<code>sbi_addr</code>	string (IP)	No	<code>127.0.0.22</code>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
sbi_port	integer	No	7777
nrf_uri	string (URL)	No	http://127.0.0.1:7777
mcc	string	No	999
mnc	string	No	70
prometheus_metrics_port	integer	No	9568
heartbeat_interval	integer (ms)	No	10000
test_subscribers	string (JSON) nil	No	nil

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
default_am_nssai	map	No	eMBB / URLLC / mMTC / mMTC slices (ver más abajo)

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
dnn_snssai_map	map	No	<pre>%{"iot" => %{"sst" 3, "sd" => "000003"</pre>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>notification_max_attempts</code>	integer	No	4
<code>notification_backoff_ms</code>	integer (ms)	No	500

Tanto `default_am_nssai` como `dnn_snssai_map` existen para conectar el modelo de datos HSS 4G (sin concepto de slice) a las estructuras Nudr 5G. Alinearlos con el plan de slices real del despliegue y con el NSSAI servido por el AMF/SMF. Los valores predeterminados de AM/SM (eMBB `sst 1`, URLLC `sst 2 / sd 000002`, mMTC `sst 3 / sd 000003`) son valores de laboratorio.

Formas del mapa de síntesis de slices (`default_am_nssai`, `dnn_snssai_map`)

Ambas claves son mapas estructurados de objetos S-NSSAI. Un **S-NSSAI** tiene dos subcampos:

Subcampo	Tipo	Requerido	Significado
sst	integer (0-255)	Sí	Tipo de Slice/Servicio. Valores estandarizados: 1 = eMBB, 2 = URLLC, 3 = mIoT (según TS 23.501).
sd	string (6 dígitos hexadecimales)	No	Diferenciador de Slice. Distingue dos slices con el mismo sst. Omitirlo para un slice bare-sst; cuando está presente debe coincidir exactamente con el valor servido por el AMF/SMF.

default_am_nssai es el NSSAI de acceso y movilidad, con dos listas:

Lista	Significado
defaultSingleNssais	Los S-NSSAIs que el UE recibe cuando se registra sin solicitar un slice específico - el conjunto de slices predeterminado de la red para el suscriptor.
singleNssais	El conjunto completo de S-NSSAIs que el suscriptor puede usar (un superconjunto de defaultSingleNssais). Un UE que solicita un S-NSSAI calificado por SD que no está listado aquí es rechazado por el AMF con la causa 5GMM #62.

```

config :omniudr, :default_am_nssai, %{
  "defaultSingleNssais" => [%{"sst" => 1}, %{"sst" => 1, "sd" =>
"000001"}],
  "singleNssais" => [
    %{"sst" => 1},
    %{"sst" => 1, "sd" => "000001"},
    %{"sst" => 2, "sd" => "000002"},
    %{"sst" => 3, "sd" => "000003"}
  ]
}

```

`dnn_snssai_map` mapea una **cadena DNN** al S-NSSAI único en el que viven sus sesiones PDU. Cualquier DNN que no esté presente en el mapa vuelve a eMBB (%{"sst" => 1, "sd" => "000001"}). Mantenga cada S-NSSAI referenciado aquí dentro de `default_am_nssai.singleNssais`, o el SMF colocará la sesión en un slice al que el suscriptor no está suscrito.

```

config :omniudr, :dnn_snssai_map, %{
  "iot" => %{"sst" => 3, "sd" => "000003"},
  "internet" => %{"sst" => 1, "sd" => "000001"}
}

```

Acerca de `hss_api_base_url` (el backend REST HSS)

Esta es la configuración de operador más importante. OmniUDR es una fachada - no tiene base de datos. Cuando un consumidor le pide a OmniUDR la suscripción de autenticación de un suscriptor, datos AM, datos SM o datos de políticas, OmniUDR emite solicitudes REST en vivo a `hss_api_base_url` (principalmente `GET /api/subscriber/imsi/{imsi}` y `GET /api/key_set/{id}`, y para vectores de autenticación / SQN / ubicación los endpoints `/api/hlr/*`), luego mapea la respuesta del HSS a la estructura 3GPP. Cada solicitud HSS tiene un tiempo de espera de 5 segundos (3 segundos para la verificación de salud). Si este backend no es accesible, las lecturas correspondientes de Nudr devuelven `404/5xx` - ver [Solución de Problemas](#).

Acerca de `test_subscribers`

`test_subscribers` pobla un conjunto de suscriptores estáticos en el código (dos IMSIs incorporados - vectores de prueba Milenage bien conocidos - más cualquier proporcionado a través del mapa JSON) que devuelve datos de autenticación, AM y SM fijos sin ninguna llamada al HSS. Es una **ayuda de laboratorio** para la configuración y pruebas de conformidad donde no se justifica levantar un HSS completo. En la versión actual, la ruta de datos Nudr_DR siempre lee del backend HSS; el conjunto de suscriptores de prueba no está conectado como un respaldo automático cuando el HSS está inactivo. Trate esta clave solo como una superficie de laboratorio/pruebas y déjela sin configurar (`nil`) en cualquier despliegue respaldado por un HSS real. Un valor JSON no válido vuelve a los dos valores predeterminados incorporados.

Identidad PLMN y perfil NRF

`mcc` y `mnc` se publicitan en el perfil NF del NRF como el PLMN que sirve. La capacidad y prioridad del NF publicitadas al NRF se gestionan a través de la configuración compartida de Omni5G NRF y pueden cambiarse en tiempo de ejecución a través de la API OAM (`nf_capacity`, `nf_priority`).

Entrega de Notificaciones

`notification_max_attempts` y `notification_backoff_ms` regulan cómo OmniUDR entrega notificaciones DataChangeNotify de Nudr_DR a suscriptores de cambio de datos (el servicio `subs-to-notify`, suscripciones TS 29.504). Cuando un recurso monitoreado cambia, OmniUDR publica una notificación en la URI de callback de cada suscriptor coincidente. Si una entrega falla (la callback no es accesible o devuelve un estado no 2xx), OmniUDR reintenta hasta `notification_max_attempts` veces, esperando `notification_backoff_ms` para el primer reintento y duplicando el retraso en cada reintento subsiguiente. Una vez que se agotan los intentos, la notificación se descarta y el evento se registra. La entrega es de mejor esfuerzo y nunca afecta la respuesta SBI devuelta al consumidor que causó el cambio. Ambas claves son solo de configuración de aplicación (sin sobrescritura de variable de entorno): configúrelas bajo `config :omniudr, ...`.

API de Gestión y OAM

Más allá del listener SBI, OmniUDR expone una API de gestión HTTPS orientada al operador en el puerto **8443** (TLS, `enable_tls: true`). También se sirve una interfaz web del Panel de Control a través de HTTPS en el puerto **7443**.

Superficie	Puerto	Propósito
SBI (Nudr_DR)	<code>sbi_port</code> (predeterminado <code>7777</code>)	Interfaz de servicio 3GPP
Métricas de Prometheus	<code>prometheus_metrics_port</code> (predeterminado <code>9568</code>)	Endpoint de recolección de métricas
API de Gestión / OAM	<code>8443</code> (HTTPS, montada bajo <code>/api</code>)	Estado, salud del HSS, proxy de suscriptores, acciones OAM
Interfaz del Panel de Control	<code>7443</code> (HTTPS)	Recursos de aplicación, configuración, licencia y páginas de registro

La API de gestión está montada bajo el prefijo de ruta `/api`. Proporciona estado de solo lectura, una verificación de conectividad HSS, un proxy de suscriptores de solo lectura hacia el HSS, y acciones OAM:

Método	Ruta	Propósito
GET	/api/status/api	Estado de API/servicio
GET	/api/status/nrf	Estado de registro NRF
GET	/api/status/nf	Perfil / estado de NF
GET	/api/status/license	Estado de la licencia
GET	/api/health/hss	Verificación de conectividad HSS (llama a GET /api/status/api en el HSS)
GET	/api/subscribers	Lista de suscriptores de solo lectura paginada proxy desde el HSS (page, page_size)
GET	/api/subscribers/{imsi}	Detalle completo del suscriptor proxy desde el HSS
GET	/api/oam/config	Ver configuración de tiempo de ejecución en vivo
PATCH	/api/oam/config/{id}	Actualizar hss_api_base_url, nrf_uri, nf_capacity, nf_priority o log_level en tiempo de ejecución
POST	/api/oam/nrf/reregister	Forzar re-registro NRF
DELETE	/api/oam/subscriber-cache/{id}	Limpiar contexto AMF/SMF en caché para un suscriptor (id=all limpia cada suscriptor)
POST	/api/oam/log_level	Cambiar el nivel de registro en tiempo de ejecución

Notas sobre la actualización de configuración OAM (PATCH /api/oam/config/{id}):

- Solo se aceptan `hss_api_base_url`, `nrf_uri`, `nf_capacity`, `nf_priority` y `log_level`; cualquier otra clave se ignora, y una solicitud sin clave válida devuelve 400.
 - `nf_capacity` y `nf_priority` deben ser enteros; `log_level` debe ser uno de `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`.
 - Cambiar `nf_capacity` / `nf_priority` persiste el valor y envía un perfil actualizado al NRF.
 - El proxy de suscriptores es de solo lectura. Si el HSS no es accesible, `/api/subscribers` y `/api/subscribers/{imsi}` devuelven 502; un suscriptor deshabilitado o ausente devuelve 404.
-

Registro

OmniUDR emite registros JSON estructurados a través de `OmniLogger.JsonFormatter` con metadatos completos. El nivel de registro en tiempo de ejecución se puede cambiar sin reiniciar a través de la API OAM (POST `/api/oam/log_level` o PATCH `/api/oam/config/{id}` con `log_level`). Las acciones OAM (actualizaciones de configuración, limpiezas de caché, re-registros) se registran a nivel `info` con un prefijo `[OAM]`; los fallos de solicitud HSS se registran a nivel `warning/error`.

Métricas de OmniUDR

OmniUDR expone métricas de Prometheus en el endpoint de métricas (`prometheus_metrics_port`, por defecto `9568`). Los nombres de las métricas a continuación utilizan la forma de exposición de Prometheus (los puntos se convierten en guiones bajos). Las etiquetas y sus valores están en minúsculas.

Métricas de UDR / HSS

Métrica	Tipo	Etiquetas	Descripción
<code>omni_udr_nrf_registration_status</code>	gauge	<code>nf_type</code>	Estado de registro de NRF (1 = registrado, 0 = no registrado)
<code>omni_udr_hss_health</code>	gauge	-	Salud de conectividad OmniHSS (1 = activo, 0 = inactivo); actualizado cada vez que se verifica el estado de <code>/health</code>
<code>omni_udr_hss_requests_total</code>	counter	<code>endpoint</code> , <code>result</code>	Conteo de llamadas al backend de UDR etiquetado por ruta de solicitud (<code>endpoint</code>) y resultado (<code>result</code>) (success/failure)
<code>omni_udr_hss_request_duration_ms</code>	distribution	<code>endpoint</code>	Latencia de solicitud RDR a HSS en milisegundos. Cubos: 5, 10, 50, 100, 200, 1000, 2500

Métricas de BEAM VM

Métrica	Tipo	Descripción
<code>beam_memory_total</code>	gauge	Memoria total de BEAM en bytes
<code>beam_memory_processes</code>	gauge	Memoria utilizada por procesos de Erlang
<code>beam_memory_system</code>	gauge	Memoria del sistema (ETS, átomos, código, binarios)
<code>beam_processes_count</code>	gauge	Número de procesos de Erlang
<code>beam_vm_uptime</code>	gauge	Tiempo de actividad de la VM en segundos

PromQL Útil

- Disponibilidad del backend de HSS: `omni_udr_hss_health`
- UDR registrado con NRF: `omni_udr_nrf_registration_status`
- Tasa de error de HSS (5 min):
`sum(rate(omni_udr_hss_requests_total{result="failure"}[5m])) / sum(rate(omni_udr_hss_requests_total[5m]))`
- Latencia p95 de HSS (5 min): `histogram_quantile(0.95, sum(rate(omni_udr_hss_request_duration_ms_bucket[5m])) by (le, endpoint))`
- Tasa de solicitudes de HSS por endpoint:
`sum(rate(omni_udr_hss_requests_total[1m])) by (endpoint)`
- Conteo de procesos de BEAM: `beam_processes_count`

Guía de Operaciones de OmniUDR

OmniUDR es el Repositorio de Datos Unificado (UDR) del núcleo 5G de Omnitouch. Implementa el servicio Nudr_DataRepository (TS 29.504) y expone datos estructurados de suscriptores, políticas y contexto al UDM y PCF a través de la interfaz basada en servicios (SBI).

OmniUDR no posee datos de suscriptores. Es una fachada Nudr_DR delgada y conforme a estándares sobre el **backend de aprovisionamiento REST de OmniHSS**: cada lectura del repositorio de datos se traduce en el momento de la solicitud en una o más llamadas REST de OmniHSS, y la respuesta del HSS se mapea al modelo de datos Nudr de 3GPP antes de ser devuelta al consumidor. OmniUDR es la única función de red del núcleo 5G que se comunica directamente con la API REST de OmniHSS: el UDM (y, a través de él, el AUSF) accede a los datos del suscriptor llamando a OmniUDR a través de Nudr estándar, no llamando al HSS.

Debido a que el HSS es el sistema de registro, OmniUDR casi no mantiene estado persistente. Su único estado local son tres pequeños almacenes en memoria (ETS): una caché de contexto de registro de AMF y SMF (utilizada para decidir si una escritura de contexto es una creación o una actualización), un almacén de suscripciones de cambios de datos que contiene las suscripciones activas Nudr_DR `subs-to-notify`, y un almacén de datos de aplicación que contiene las familias de datos `application-data` de Nudr_DR (PFDs, influencia del tráfico, BDT). Ninguno de estos se persiste; todos se borran al reiniciar. La caché de contexto de registro se puede vaciar a través de la API de gestión.

Referencias de Rol y Especificación de 3GPP

Especificación	Relevancia
TS 23.501	Arquitectura del sistema 5G - rol del UDR y su relación con UDM, PCF y la capa de datos del UDM
TS 29.504	Servicio Nudr_DataRepository - marco de recursos, datos de suscripción, datos de contexto, datos de políticas
TS 29.505	Estructuras de datos de suscripción - suscripción de autenticación, acceso y movilidad, gestión de sesiones, selección de SMF
TS 29.519	Estructuras de datos de políticas - formas de recursos de datos de políticas AM y SM
TS 29.503	Servicios Nudm - el consumidor UDM cuyas procedimientos UEAU/SDM/UECM impulsan lecturas de UDR y escrituras de contexto
TS 29.571	Tipos de datos comunes - PatchResult, ProblemDetails, codificaciones PLMN y S-NSSAI

Interfaces

Interfaz	Vinculación	Propósito
SBI (Nudr_DR)	<code>{sbi_scheme}://{sbi_addr}:</code> <code>{sbi_port}</code> (por defecto <code>http://127.0.0.22:7777</code>)	Sirve los recursos <code>nudr-</code> <code>dr/v2</code> consumidos por el UDM y PCF
Backend REST de HSS	<code>hss_api_base_url</code> (por defecto <code>https://127.0.0.1:8443</code>)	Llamadas REST salientes a OmniHSS que cumplen cada lectura/actualización
NRF	<code>nrf_uri</code>	Registro de NF y latido periódico
API de Gestión / OAM	<code>:8443</code> (HTTPS, montado bajo <code>/api</code>)	Estado, salud del HSS, proxy de suscriptor y acciones de OAM - ver Referencia de Configuración
Métricas de Prometheus	<code>prometheus_metrics_port</code> (por defecto <code>9568</code>)	Punto final de raspado de métricas - ver Métricas

Conjuntos de Datos Servidos

OmniUDR sirve los siguientes conjuntos de datos Nudr_DR. Cada uno se deriva en el momento de la lectura del registro del suscriptor de OmniHSS; la columna "fuente HSS" nombra los datos REST subyacentes de los que se mapea el valor.

Conjunto de datos	Familia de recursos Nudr	Acceso	Consumicio
Suscripción de autenticación	subscription-data/.../authentication-data/authentication-subscription	Leer / actualizar	UDM (Nudm_UEA)
Vectores de autenticación	subscription-data/.../authentication-data/authentication-vectors	Generar (propietario)	OmniUDM
Datos de acceso y movilidad (AM)	subscription-data/.../provisioned-data/am-data	Leer	UDM (Nudm_SDI)
Datos de gestión de sesiones (SM)	subscription-data/.../provisioned-data/sm-data	Leer	UDM (Nudm_SDI)
Datos de selección de SMF	subscription-data/.../provisioned-data/smf-selection-subscription-data	Leer	UDM (Nudm_SDI)
Contexto de registro de AMF	subscription-data/.../context-data/amf-3gpp-access	Escribir	UDM (Nudm_UEC)
Contexto de registro de	subscription-data/.../context-data/smf-	Escribir	UDM (Nudm_UEC)

Conjunto de datos	Familia de recursos Nudr	Acceso	Consumicio
SMF	<code>registrations/{pduSessionId}</code>		
Datos de políticas AM	<code>policy-data/ues/{ueId}/am-data</code>	Leer	PCF
Datos de políticas SM	<code>policy-data/ues/{ueId}/sm-data</code>	Leer	PCF

| Datos de aplicación | `application-data/{family}/{id}` (familias `pfds`, `influenceData`, `bdtData`) | Crear / leer / reemplazar / eliminar | PCF, NEF | Ninguno - mantenido en un almacén en memoria (ETS) local, no respaldado por HSS y no persistido |

Los datos de aplicación son servidos por un almacén genérico en memoria en lugar del HSS. No se persiste: un reinicio lo borra. Ver [Puntos finales de SBI → Datos de Aplicación](#) a continuación.

Puntos finales de SBI

Todos los puntos finales de Nudr_DR se sirven a través de HTTP en `{sbi_scheme}://{sbi_addr}:{sbi_port}` (por defecto `http://127.0.0.22:7777`) con `Content-Type: application/json`. Los fallos se devuelven como `ProblemDetails` de TS 29.571.

El segmento de ruta `{ueId}` es un SUPI en forma de `imsi-<dígitos>` (también se acepta un IMSI desnudo). El segmento `{servingPlmnId}` en las lecturas de datos aprovisionados se valida: debe ser un PLMN bien formado (5 o 6 dígitos) y debe coincidir con el PLMN de servicio configurado a partir de `mcc/mnc`, de lo contrario, la lectura se rechaza con `400 MANDATORY_IE_INCORRECT`. Esta construcción sirve un solo registro por suscriptor.

Datos de Suscripción - Autenticación (TS 29.504 / 29.505)

Método	Ruta	Descripción	Éxito
GET	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-subscription</code>	Recuperar suscripción de autenticación (método, Ki, OPc, AMF, SQN)	200
PATCH	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-subscription</code>	Actualizar suscripción de autenticación (SQN)	204, o 200 + <code>PatchResult</code> en caso de fallo parcial
POST	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-vectors</code>	Generar vectores de autenticación (ver nota)	200

Punto final no estándar. El POST de `authentication-vectors` es una extensión propietaria de Omni 5GC; TS 29.504/29.505 no definen tal recurso. La generación de vectores y la gestión de SQN/resync se delegan al UDR, por lo que se manejan centralmente en el HSS. Solo es consumido por OmniUDM; un consumidor de terceros conforme a estándares nunca lo llamará.

Datos de Suscripción - Aprovisionados (TS 29.505)

Método	Ruta	Descripción	
GET	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/am-data	Recuperar datos de suscripción de acceso y movilidad	200 M er {: fo
GET	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/sm-data	Recuperar datos de suscripción de gestión de sesiones	200 M er {: fo
GET	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/smf-selection-subscription-data	Recuperar datos de suscripción de selección de SMF	200 M er {: fo

Datos de Suscripción - Contexto (TS 29.504)

Método	Ruta	Descripción	Éxito
PUT	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/context-data/amf-3gpp-access	Almacenar contexto de registro de AMF 3GPP	201 + Location (nuevo) o 204 (actualización)
PUT	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/context-data/smf-registrations/{pduSessionId}	Almacenar contexto de registro de SMF	201 + Location (nuevo) o 204 (actualización)

Un cuerpo vacío en cualquiera de los PUT de contexto devuelve 400 ProblemDetails (cause: MANDATORY_IE_MISSING).

Datos de Políticas (TS 29.519)

Método	Ruta	Descripción	Éxito
GET	/nudr-dr/v2/policy-data/ues/{ueId}/am-data	Recuperar datos de políticas AM (subscCats, praInfos)	200
GET	/nudr-dr/v2/policy-data/ues/{ueId}/sm-data	Recuperar datos de políticas SM (smPolicySnssaiData por DNN)	200

Datos de Aplicación (TS 29.504)

CRUD genérico sobre las familias application-data de Nudr_DR. El segmento de ruta {family} es uno de pfds, influenceData, o bdtData; el segmento {id} es el id del recurso de la familia (appId / influenceId / bdtReferenceId). Los registros se mantienen en un almacén en memoria (ETS)

local, no en el HSS, y no se persisten a través de un reinicio. Cualquier otro valor de `{family}` cae en el 404 catch-all.

Método	Ruta	Descripción	Éxito
GET	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}</code>	Listar todos los recursos en la familia (colección GET)	200 (array)
GET	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Recuperar un recurso	200, o 404 si es desconocido
PUT	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Crear o reemplazar un recurso	201 + <code>Location</code> (nuevo) o 200 (reemplazo)
DELETE	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Eliminar un recurso	204, o 404 si es desconocido

Un cuerpo vacío en el PUT devuelve 400 `ProblemDetails` (`cause: MANDATORY_IE_MISSING`).

Suscripciones de Cambio de Datos (TS 29.504 subscriptions-to-notify)

Método	Ruta	Descripción	Éxito
POST	/nudr-dr/v2/subscription-data/subs-to-notify	Crear una suscripción de cambio de datos (el cuerpo nombra los URIs de recurso monitoreados y el URI de callback de notificación)	201 + Location, o 400 en caso de un cuerpo incorrecto
DELETE	/nudr-dr/v2/subscription-data/subs-to-notify/{subsId}	Eliminar una suscripción de cambio de datos	204, o 404 si la suscripción es desconocida

Ver [Suscripciones de Cambio de Datos y DataChangeNotify](#) para el comportamiento de fan-out.

Cualquier ruta que no coincida con los recursos anteriores se responde con un 404 ProblemDetails.

Llamadas REST del Backend de HSS

Cada operación de SBI se cumple con una o más llamadas al backend REST de OmniHSS en `hss_api_base_url`. La relación es:

Operación Nudr_DR	Llamada(s) REST de HSS	Notas
Lectura de suscripción de autenticación	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}, luego GET /api/key_set/{id} si el material clave es referenciado por id	El material clave en línea en el registro del suscriptor omite la segunda llamada
Generación de vectores de autenticación	POST /api/hlr/generate_auth_vectors	Cuerpo {imsi, auts}; auts es rand auts hex en resync
Actualización de SQN (PATCH)	POST /api/hlr/update_sqn	Cuerpo {imsi, sqn}
Lectura de AM / SM / selección de SMF	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}	Obtención de un solo suscriptor, mapeado localmente
Escritura de contexto de AMF	PUT /api/hlr/circuit_session/{imsi}	Actualización de ubicación/sesión de circuito; también almacenada localmente
Escritura de contexto de SMF	(ninguna)	Solo caché local ETS
Lectura de datos de	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}	Reutiliza el mapeo AM/SM y lo


Operación Nudr_DR	Llamada(s) REST de HSS	Notas
políticas (AM / SM)		reconfigura
Verificación de salud	GET /api/status/api	Impulsa el punto final de gestión /health/hss y el medidor de salud

Los puntos finales /api/hlr/* (generate_auth_vectors, update_sqn, circuit_session/{imsi}) son la interfaz REST diseñada a medida del HSS para las operaciones de vector de autenticación, SQN y ubicación de OmniUDR, junto con los puntos finales de suscriptor/conjunto de claves (/api/subscriber/*, /api/key_set/*) y la sonda de salud (/api/status/api). Un suscriptor deshabilitado (enabled: false) se trata como no encontrado.

Procedimientos Clave


Lectura de Suscripción de Autenticación (UDM → UDR → HSS)

El flujo central de UDR: el UDM (sirviendo al AUSF durante 5G-AKA) solicita a OmniUDR la suscripción de autenticación de un suscriptor; OmniUDR lee el suscriptor y el material clave del HSS y lo mapea a la estructura Nudr.




Generación de Vectores de Autenticación (propietario, con resync)

OmniUDM llama al POST no estándar `authentication-vectors` para que la generación de vectores de Milenage y la gestión de SQN/resync se manejen centralmente en el HSS. En una resincronización, el UDM pasa `resynchronizationInfo` (`rand` + `auts`), que OmniUDR concatena en el hex `rand||auts` que el HSS espera.



Lectura de Datos Aprovisionados (AM / SM / Selección de SMF)



Para los datos de AM, el mapeo en su lugar deriva `subscribedUeAmbr` del UE-AMBR de EPC y adjunta un NSSAI sintetizado (ver `default_am_nssai`); para los datos de selección de SMF, enumera los APNs del suscriptor como información de DNN bajo un único S-NSSAI suscrito.

Cómo el perfil APN del HSS se convierte en datos de suscripción SM de 5G

El registro del HSS de 4G no tiene estructuras de gestión de sesiones de 5G, por lo que OmniUDR sintetiza una entrada `dnnConfigurations` por cada APN aprovisionado (`epc_profile.apn_profiles[]`). Cada campo se deriva de la siguiente manera. Cuando el campo nombrado del HSS está ausente, se sirve el valor de reserva; una reserva en todos los ámbitos significa que los nombres de los campos del perfil QoS de APN no coinciden (ver [Solución de Problemas → Los datos de SM sirven un AMBR fijo](#)).

Campo SM de 5G	Derivado de (campo HSS)
singleNssai	DNN → S-NSSAI a través de dnn_snssai_
Clave DNN en dnnConfigurations	Nombre de APN (apn_identifier.apn)
pduSessionTypes	APN apn_identifier.ip_version (ver ta continuación)
sscModes	fijo: SSC_MODE_1 por defecto, permitido SSC_MODE_1 + SSC_MODE_2
5gQosProfile.5qi	apn_qos_profile.qci
5gQosProfile.arp.priorityLevel	apn_qos_profile.allocation_retention
5gQosProfile.arp.preemptCap	apn_qos_profile.pre_emption_capability
5gQosProfile.arp.preemptVuln	apn_qos_profile.pre_emption_vulnerability (bool)
sessionAmbr.uplink	apn_qos_profile.apn_ambr_ul_kbps
sessionAmbr.downlink	apn_qos_profile.apn_ambr_dl_kbps
chargingRules	APN pcrf_profile.charging_rules[] (r precedencia, 5QI/QCI, ARP, GBR/MBR, inf flujo)

Tipos de sesión PDU. El tipo de sesión PDU de 5G es el gemelo de 4G del tipo PDN, derivado de la ip_version del APN, por lo que un APN IPv6 o de pila dual produce una sesión capaz de IPv6 en lugar del valor por defecto solo de IPv4.


`defaultSessionType` es a lo que el SMF recurre cuando el UE no solicita un tipo permitido específico.

APN <code>ip_version</code>	<code>defaultSessionType</code>	<code>allowedSessionTypes</code>
<code>ipv4</code>	IPV4	IPV4
<code>ipv6</code>	IPV6	IPV6
<code>ipv4v6</code> / <code>ipv4_or_ipv6</code>	IPV4V6	IPV4V6, IPV4, IPV6
no establecido / otro	IPV4	IPV4, IPV4V6


Los modos SSC no son aprovisionables por suscriptor: cada DNN se anuncia con `SSC_MODE_1` por defecto y `SSC_MODE_1/SSC_MODE_2` permitidos. Según TS 29.503 / 29.571, `SscModes.allowedSscModes` tiene `maxItems: 2` (el valor por defecto más como máximo una alternativa), por lo que el conjunto no puede ampliarse.

Los datos de suscripción de selección de SMF enumeran cada APN aprovisionado como un DNN bajo una única clave S-NSSAI suscrita `01`, independientemente del mapeo por DNN en `dnn_snssai_map`. En un despliegue de múltiples slices donde los DNN viven en diferentes S-NSSAIs, utilice los datos de suscripción AM/SM (que llevan el S-NSSAI correcto por DNN) para decisiones de slice; la selección de SMF solo publicita la lista de DNN.

Actualización de SQN (PATCH suscripción de autenticación)




Escritura de Contexto de Registro de AMF




Escritura de Contexto de Registro de SMF (solo caché local)

El contexto de registro de SMF se almacena solo en la caché local ETS, indexado por `{ueId}/{pduSessionId}`; nunca se persiste en el HSS y se pierde al reiniciar. La presencia de una entrada de caché existente decide creación vs. actualización.




Lectura de Datos de Políticas AM (PCF → UDR → HSS)

Los datos de políticas AM son gruesos: OmniUDR lee el UE-AMBR del suscriptor del HSS y lo clasifica en una única categoría de suscriptor (`premium` / `standard` / `basic`); `praInfos` siempre está vacío.



Lectura de Datos de Políticas SM (PCF → UDR → HSS)



Registro y Latido de NRF

Al iniciar, OmniUDR registra su perfil NF con el NRF y luego envía un latido cada `heartbeat_interval` milisegundos para que el registro siga anunciándolo como vivo. El estado de registro se expone como un medidor (ver [Métricas](#)), y una acción de OAM puede forzar el re-registro.




Suscripciones de Cambio de Datos y DataChangeNotify

OmniUDR implementa el servicio de suscripción de cambio de datos Nudr_DR (el recurso `subscription-data/subs-to-notify`, TS 29.504 subscriptions-to-notify). Un consumidor registra una suscripción que nombra los URIs de recurso que desea monitorear y un URI de callback de notificación, opcionalmente con una expiración. Las suscripciones se mantienen en un almacén de suscripciones en memoria (ETS); una expiración, cuando se proporciona, es respetada por el almacén, que elimina la suscripción una vez que ha expirado.

Cuando un recurso monitoreado cambia, OmniUDR emite un `DataChangeNotify` al URI de callback de cada suscriptor cuyos URIs monitoreados cubren el recurso cambiado (una coincidencia exacta de URI, o un prefijo de colección para que una suscripción en un recurso padre capture sus recursos hijos). Cada notificación lleva un tipo de cambio: `ADD`, `REPLACE`, o `REMOVE`. En esta construcción, las notificaciones se activan en una actualización de SQN (PATCH de la suscripción de autenticación) y en escrituras de contexto

de AMF y SMF (un primer registro para un recurso es un **ADD**, una escritura subsiguiente es un **REPLACE**).

La entrega es de mejor esfuerzo y nunca afecta la respuesta de SBI que recibe el consumidor. Un callback que falla o es inalcanzable se reintenta con un número limitado de intentos y un retroceso exponencial (ver **notification_max_attempts** y **notification_backoff_ms**); una vez que se agotan los intentos, la notificación se descarta y el evento se registra.



Solución de problemas de OmniUDR

Todas las lecturas de Nudr devuelven 404 / las búsquedas de suscriptores fallan

OmniUDR cumple con cada lectura desde el backend de HSS. Si las lecturas fallan:

1. Confirme que `hss_api_base_url` es accesible desde el host de OmniUDR y que el HSS está activo. Utilice la verificación incorporada: `GET /api/health/hss` en la API de gestión, y observe el medidor `omni_udr_hss_health` (1 = activo, 0 = inactivo).
2. Confirme que el suscriptor existe y está **habilitado** en el HSS. Un suscriptor deshabilitado (`enabled: false`) se trata como no encontrado (404 para el consumidor).
3. Confirme que el `{ueId}` utiliza el formato `imsi-<dígitos>` (también se acepta un IMSI puro).
4. Observe `omni_udr_hss_requests_total{result="failure"}` y `omni_udr_hss_request_duration_ms` para distinguir un HSS caído/lento de un suscriptor genuinamente ausente.

El consumidor recibe 5xx / errores cuando el HSS no es accesible

Cuando el backend de HSS está caído o se agota el tiempo de espera (5 s por solicitud, 3 s para la verificación de salud), el cliente REST de HSS devuelve un error y OmniUDR lo muestra al consumidor (típicamente un `404` en los recursos

de lectura, o un 502 en la API de gestión en el proxy de suscriptor). Esto es esperado: OmniUDR no tiene un almacén local de suscriptores al que recurrir. Restaure la accesibilidad del HSS; `omni_udr_hss_health` vuelve a 1 una vez que la próxima verificación tiene éxito. Tenga en cuenta que `test_subscribers` es una ayuda de laboratorio y **no** es un respaldo automático de HSS caído en esta versión.

PATCH para la actualización de SQN devuelve 200 en lugar de 204

Un 200 con un cuerpo `PatchResult` significa que el HSS **rechazó** la actualización de SQN; el array `report` nombra la ruta fallida y la razón del HSS. Una actualización exitosa devuelve 204. Verifique los registros del HSS y la ruta `/api/hlr/update_sqn`. Un cuerpo PATCH sin `sequenceNumber` se trata como un no-op exitoso (204).

La generación de vectores de autenticación devuelve 404 / 500

El POST `authentication-vectors` delega al endpoint del HSS `/api/hlr/generate_auth_vectors`. Un 404 significa que el suscriptor es desconocido para el HSS; un 500 significa que el HSS devolvió un error o una forma de respuesta inesperada. En una re-sincronización, asegúrese de que el UDM proporcionó `resynchronizationInfo` con ambos `rand` y `auts` - OmniUDR los concatena en el hex `rand||auts` que el HSS espera. Este endpoint es propietario y solo OmniUDM debería llamarlo.

Los datos de política parecen escasos

Los datos de política de AM devuelven solo `subscCats` gruesos derivados del nivel UE-AMBR del suscriptor (`premium` $\geq$ 100 Mbps, `standard` $\geq$ 10 Mbps, de lo contrario `basic`), y `praInfos` está vacío. El nivel utiliza el que tenga mayor

UE-AMBR de enlace ascendente o descendente. Cuando el perfil EPC del HSS del suscriptor no lleva UE-AMBR, OmniUDR proporciona un valor predeterminado de 1000 Kbps, por lo que un suscriptor no provisionado o mal mapeado cae en `basic` - si un suscriptor que espera que sea `premium/standard` muestra `basic`, verifique que el UE-AMBR EPC (`ue_ambr_ul_kbps` / `ue_ambr_dl_kbps`) esté provisionado en el HSS. Los datos de política de SM se construyen a partir del APN/QoS del suscriptor y los perfiles de reglas de carga del PCRF. No hay un almacén de políticas 5G dedicado; esto es intencional en la arquitectura actual.

Desajuste de la porción de datos AM (S-NSSAI)

El registro del HSS 4G no lleva suscripción de porción 5G, por lo que el NSSAI de datos AM es sintetizado por OmniUDR y se establece en las porciones de laboratorio estándar (eMBB, URLLC, mMTC). Si un S-NSSAI calificado por SD solicitado por un UE es rechazado por el AMF (causa 5GMM #62), alinee `default_am_nssai` (y, por DNN, `dnn_snssai_map`) con el NSSAI servido por el AMF para el despliegue. Consulte la [Referencia de Configuración](#).

Los datos de SM sirven un AMBR fijo para todos los suscriptores

Si los datos de suscripción de SM muestran el mismo AMBR de sesión / QoS para todos los suscriptores independientemente del aprovisionamiento, los nombres de los campos del perfil de QoS del APN del HSS no se están emparejando y OmniUDR está volviendo a los valores predeterminados. El mapeo espera los campos `ApnQosProfile` de OmniHSS (`apn_ambr_dl_kbps`, `apn_ambr_ul_kbps`, `allocation_retention_priority`, `preemption_capability`, `preemption_vulnerability`, `qci`). Verifique que el registro del suscriptor en el HSS lleve estos campos.

La caché de contexto parece obsoleta después de cambios en el HSS fuera de banda

La caché de registro del AMF/SMF solo rastrea las escrituras de contexto y se utiliza para la decisión de 201 frente a 204; no almacena datos de lectura. Si necesita ser limpiada (por ejemplo, después de ciclos de prueba), vacíela a través de `DELETE /api/oam/subscriber-cache/{imsi}` (o `.../all`).

